

LICENSES

Copyright © 12. August 2004 Bintec Access Networks GmbH

Version 1.0

Ziel und Zweck Dieses Dokument ist Teil des Benutzerhandbuchs zur Installation und Konfiguration von Bintec Gateways ab Software-Release 7.1.4. Für neueste Informationen und Hinweise zum aktuellen Software-Release sollten Sie in jedem Fall zusätzlich unsere **Release Notes** lesen – insbesondere, wenn Sie ein Software-Update zu einem höheren Release-Stand durchführen. Die aktuellsten **Release Notes** sind zu finden unter www.bintec.de.

Haftung Der Inhalt dieses Handbuchs wurde mit größter Sorgfalt erarbeitet. Die Angaben in diesem Handbuch gelten jedoch nicht als Zusicherung von Eigenschaften Ihres Produkts. Bintec Access Networks GmbH haftet nur im Umfang ihrer Verkaufs- und Lieferbedingungen und übernimmt keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen.

Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Ankündigung geändert werden. Zusätzliche Informationen sowie **Release Notes** für Bintec-Gateways finden Sie unter www.bintec.de.

Als Multiprotokollgateways bauen Bintec-Gateways in Abhängigkeit von der Systemkonfiguration WAN-Verbindungen auf. Um ungewollte Gebühren zu vermeiden, sollten Sie das Produkt unbedingt überwachen. Bintec Access Networks GmbH übernimmt keine Verantwortung für Datenverlust, ungewollte Verbindungskosten und Schäden, die durch den unbeaufsichtigten Betrieb des Produkts entstanden sind.

Marken Bintec und das Bintec-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bintec Access Networks GmbH.

Erwähnte Firmen- und Produktnamen sind in der Regel Warenzeichen der entsprechenden Firmen bzw. Hersteller.

Copyright Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung der Firma Bintec Access Networks GmbH in irgendeiner Form reproduziert oder weiterverwertet werden. Auch eine Bearbeitung, insbesondere eine Übersetzung der Dokumentation, ist ohne Genehmigung der Firma Bintec Access Networks GmbH nicht gestattet.

Richtlinien und Normen Bintec-Gateways entsprechen folgenden Richtlinien und Normen:

R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG

CE-Zeichen für alle EU-Länder

Weitere Informationen finden Sie in den Konformitätserklärungen unter www.bintec.de.

Wie Sie Bintec erreichen

Bintec Access Networks GmbH
Südwestpark 94
D-90449 Nürnberg
Deutschland
Telefon: +49 180 300 9191 0
Fax: +49 180 300 9193 0
Internet: www.bintec.de

Bintec France
6/8 Avenue de la Grande Lande
F-33174 Gradignan
Frankreich
Telefon: +33 5 57 35 63 00
Fax: +33 5 56 89 14 05
Internet: www.bintec.fr



1	Menü Licenses	3
	Index: Licenses	7



1 Menü Licenses

Im Folgenden werden die Felder im Menü *LICENSES* beschrieben.

Lizenzen In diesem Menü werden **VPN Access Gateway**-Funktionen mit Hilfe von Lizenzen aktiviert. Dabei sind verschiedene Lizenztypen zu unterscheiden:

- Lizenzen, die im Auslieferungszustand des Geräts bereits vorhanden sind (z.B. Easy Licensing, IPSec)
- kostenfreie Zusatzlizenzen (z.B. STAC)
- kostenpflichtige Zusatzlizenzen (z.B. CAPI).

Lizenzdaten im Setup Tool eintragen

Im Auslieferungszustand sind bestimmte Lizenzen auf dem Gateway vorkonfiguriert. (Siehe ["Lizenzierte Subsysteme im Auslieferungszustand"](#) auf Seite 4.) Bei versehentlicher Löschung der Daten können sie durch Easy Licensing rückgesichert werden. (Siehe ["Mask"](#) auf Seite 6.)

Die Lizenzdaten der kostenfreien und kostenpflichtigen Zusatzlizenzen erhalten Sie über die Online-Lizensierungs-Seiten im Support-Bereich auf www.bintec.de. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Online-Lizensierung. (Bei kostenpflichtigen Lizenzen beachten Sie bitte auch die Hinweise auf dem Lizenzblatt.) Daraufhin erhalten Sie eine Email mit folgenden Daten: Lizenzschlüssel (**KEY**) und Lizenz-Seriennummer (**SERIALNUMBER**).

Unter **AVAILABLE LICENSES** sind die auf Ihrem Gateway verfügbaren Subsysteme aufgelistet:

VPN Access 25 Setup Tool	Bintec Access Networks GmbH		
[LICENSE]: Licenses	MyGateway		
Available Licenses:			
IP (builtin), OSPF, IPSEC, TUNNEL, BRIDGE			
Software License ID: V3A100103510007			
Serialnumber	Used for	Description	State
default	Software	easy licensing	ok
V3AIPS00Factory	Software	IPSEC	ok
ADD	DELETE	EXIT	

Außerdem werden die eingetragenen Lizenzen angezeigt (**SERIALNUMBER**, **USED FOR**, **DESCRIPTION**, **STATE**).

Mögliche Werte für **STATE**:

Wert	Bedeutung
ok	Subsystem ist freigeschaltet.
not ok	Subsystem ist nicht freigeschaltet.
unsupported	Sie haben eine Lizenz für ein Subsystem angegeben, das Ihr Gateway nicht unterstützt.

Tabelle 1-1: Mögliche Werte für **STATE**

Auslieferungszustand Folgende Lizenzen stehen auf Ihrem Gateway im Auslieferungszustand zur Verfügung:

Lizenzen im Auslieferungszustand	Bedeutung
IP	IP-Routing
BRIDGE	Bridging
TUNNEL	Virtual Private Networking mit PPTP (VPN-PPTP)
IPSEC	Virtual Private Networking mit Internet Protocol Security (VPN-IPSec)
OSPF	Open Shortest Path First

Tabelle 1-2: Lizenzierte Subsysteme im Auslieferungszustand

Subsystem mit kostenfreier Lizenz erhältlich Für die Gateways stehen folgende Subsysteme nach entsprechender Lizenzierung zur Verfügung (Siehe ["Lizenzen"](#) auf Seite 3.):

Subsystem	Bedeutung
STAC	Datenkomprimierungsverfahren

Tabelle 1-3: Subsystem mit kostenfreier Lizenz

**Subsystem mit
kostenpflichtiger
Lizenz erhältlich**

Subsystem	Bedeutung
CAPI	<p>Common ISDN Application Programming Interface</p> <p>1989 standardisierte Software-Schnittstelle, die es Anwendungsprogrammen ermöglicht, auf ISDN-Hardware vom Rechner aus zuzugreifen. Die meisten ISDN-spezifischen Software-Lösungen arbeiten mit der CAPI-Schnittstelle. Über solche Kommunikationsprogramme können Sie z. B. von Ihrem Rechner aus über das ISDN Faxe verschicken und empfangen oder Daten übertragen.</p>

Tabelle 1-4: Subsystem mit kostenpflichtiger Lizenz

**Freischalten von
Zusatzlizenzen**

Die entsprechenden Zusatzlizenzen schalten Sie frei, indem Sie die erhaltenen Lizenzinformationen im Menü **LICENSES** → **ADD** hinzufügen. Bestehende Einträge werden bearbeitet, indem der gewünschte Listeneintrag markiert und mit der **Eingabetaste** ausgewählt wird.

VPN Access 25 Setup Tool [LICENSE] [ADD]	Bintec Access Networks GmbH MyGateway
Serialnumber Mask Description	65535 default easy licensing
SAVE	CANCEL

Das Menü **LICENSES** → **ADD/EDIT** besteht aus folgenden Feldern:

Feld	Wert
Serialnumber	Die Lizenzseriennummer, die Sie beim Kauf der Lizenz erhalten haben.

Feld	Wert
Mask	<p>Wenn Lizenzen des Auslieferungszustands gelöscht wurden, bestätigen Sie den Defaultwert: 65535.</p> <p>Wird automatisch ausgeblendet, wenn eine SERIAL NUMBER eingegeben wird.</p>
Description	Beschreibung des Subsystems
Key	<p>Lizenzschlüssel</p> <p>Ein bei der Online-Lizenzierung erhaltener Parameter, der zusammen mit der Lizenzseriennummer eingegeben wird.</p> <p>Das Feld wird automatisch eingeblendet, wenn eine SERIAL NUMBER eingegeben wird.</p>
Number of Licenses	<p>(Nur für IPSec)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ TOTAL: Maximale Anzahl der IPSec-Tunnel, die gleichzeitig aktiv sein dürfen. ■ IN USE: Momentan aktive IPSec-Tunnel. <p>Diese Einträge können nicht verändert werden.</p>

Tabelle 1-5: Felder im Menü *LICENSES*



Index: Licenses

A	Auslieferungszustand	4
D	Description	5
H	Hardware-Seriennummer	3
K	Key	3, 5
L	LicenseSerialNumber	3
	Lizenzdaten	
	Freischalten von Zusatzlizenzen	5
	LicenseSerialNumber	3
	PIN	3
	Serialnumber	3
	Software License ID	3
M	Mask	5
O	Online-Lizenzierung	3, 6
P	PIN	3
S	Serialnumber	3, 5
	Software License ID	3
V	Verfügbare Subsysteme	4

