

Benutzerhandbuch

Eine ausführliche Beschreibung der Technik und Konfiguration von Bintec Produkten

Das Benutzerhandbuch ist eine umfassende Referenz zur Netzwerktechnologie der Bintec Gateways. Die vorliegende Dokumentensammlung hat das Ziel, dem Kunden eine Beschreibung der neuesten Technik und der aktuellen Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen. Bestehende Dokumente werden stetig auf den aktuellen Stand gebracht. Die zwei Teile des Buchs basieren auf unterschiedlichen Konzeptionen und unterscheiden sich strukturell. Der erste Teil, **Grundlagen**, enthält alle nötigen Informationen für eine Standardkonfiguration des Gateways. Der zweite Teil des Handbuchs, **Technische Referenz**, enthält tiefere Informationen zur erweiterten Konfiguration Ihres Gateways.

Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel in der Liste öffnen Sie die Datei.

[Rechtliche Hinweise](#)

Grundlagen

- Kurzanleitung
- Technische Daten
- Zugang & Konfiguration
- Glossar

Technische Referenz

- www.bintec.de - Sie finden die Technische Referenz im Download-Bereich unseres Web-Auftritts.

bintec 
funkwerk

Ziel und Zweck

Dieses Handbuch beschreibt die Installation und Erstkonfiguration von Bintec Gateways.

Haftung

Der Inhalt dieses Handbuchs wurde mit größter Sorgfalt erarbeitet. Die Angaben in Ihrem Handbuch gelten jedoch nicht als Zusicherung von Eigenschaften Ihres Produkts. Bintec Access Networks GmbH haftet nur im Umfang ihrer Verkaufs- und Lieferbedingungen und übernimmt keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen.

Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Ankündigung geändert werden. Zusätzliche Informationen, sowie Änderungen und **Release Notes** für Bintec Gateways finden Sie unter www.bintec.de.

Als Multiprotokollgateways bauen Bintec Gateways in Abhängigkeit von der Systemkonfiguration WAN-Verbindungen auf. Um ungewollte Gebühren zu vermeiden, sollten Sie das Produkt unbedingt überwachen. Bintec Access Networks GmbH übernimmt keine Verantwortung für Datenverlust, ungewollte Verbindungskosten und Schäden, die durch den unbeaufsichtigten Betrieb des Produkts entstanden sind.

Marken

Bintec und das Bintec-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bintec Access Networks GmbH.

Erwähnte Firmen- und Produktnamen sind in der Regel Warenzeichen der entsprechenden Firmen bzw. Hersteller.

Copyright

Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung der Firma Bintec Access Networks GmbH in irgendeiner Form reproduziert oder weiterverwertet werden. Auch eine Bearbeitung, insbesondere eine Übersetzung der Dokumentation, ist ohne Genehmigung der Firma Bintec Access Networks GmbH nicht gestattet.

Copyright © 2004 Bintec Access Networks GmbH

Version 1.0, Mai 2004

Wie Sie Bintec erreichen:

	über Telefonnummer oder Adresse:
Telefon	+49 180 300 9191 0
Fax	+49 180 300 9193 0
Mail	Bintec Access Networks GmbH Südwestpark 94 D-90449 Nürnberg
Internet	www.bintec.de

bintec 
funkwerk