

Benutzerhandbuch
bintec R4100 / R4300
CAPI

Ziel und Zweck Dieses Dokument ist Teil des Benutzerhandbuchs zur Installation und Konfiguration von bintec-Gateways ab Software-Release 7.4.5. Für neueste Informationen und Hinweise zum aktuellen Software-Release sollten Sie in jedem Fall zusätzlich unsere **Release Notes** lesen – insbesondere, wenn Sie ein Software-Update zu einem höheren Release-Stand durchführen. Die aktuellsten **Release Notes** sind zu finden unter www.funkwerk-ec.com.

Haftung Der Inhalt dieses Handbuchs wurde mit größter Sorgfalt erarbeitet. Die Angaben in diesem Handbuch gelten jedoch nicht als Zusicherung von Eigenschaften Ihres Produkts. Funkwerk Enterprise Communications GmbH haftet nur im Umfang ihrer Verkaufs- und Lieferbedingungen und übernimmt keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen.

Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Ankündigung geändert werden. Zusätzliche Informationen sowie **Release Notes** für bintec-Gateways finden Sie unter www.funkwerk-ec.com.

Als Multiprotokollgateways bauen bintec-Gateways in Abhängigkeit von der Systemkonfiguration WAN-Verbindungen auf. Um ungewollte Gebühren zu vermeiden, sollten Sie das Produkt unbedingt überwachen. Funkwerk Enterprise Communications GmbH übernimmt keine Verantwortung für Datenverlust, ungewollte Verbindungskosten und Schäden, die durch den unbeaufsichtigten Betrieb des Produkts entstanden sind.

Marken bintec und das bintec-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Funkwerk Enterprise Communications GmbH.

Erwähnte Firmen- und Produktnamen sind in der Regel Warenzeichen der entsprechenden Firmen bzw. Hersteller.

Copyright Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung der Firma Funkwerk Enterprise Communications GmbH in irgendeiner Form reproduziert oder weiterverwertet werden. Auch eine Bearbeitung, insbesondere eine Übersetzung der Dokumentation, ist ohne Genehmigung der Firma Funkwerk Enterprise Communications GmbH nicht gestattet.

Richtlinien und Normen bintec-Gateways entsprechen folgenden Richtlinien und Normen:

R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG

CE-Zeichen für alle EU-Länder

Weitere Informationen finden Sie in den Konformitätserklärungen unter www.funkwerk-ec.com.

Wie Sie Funkwerk Enterprise Communications GmbH erreichen

Funkwerk Enterprise Communications GmbH
Südwestpark 94
D-90449 Nürnberg
Deutschland

Telefon: +49 180 300 9191 0
Fax: +49 180 300 9193 0
Internet: www.funkwerk-ec.com

bintec France
6/8 Avenue de la Grande Lande
F-33174 Gradignan
Frankreich

Telefon: +33 5 57 35 63 00
Fax: +33 5 56 89 14 05
Internet: www.bintec.fr

1	Menü CAPI	3
	Index: CAPI	5

1 Menü CAPI

Im Folgenden werden die Felder des Menüs *CAPI* beschrieben.

R4100 Setup Tool [CAPI] [USER] [EDIT]	Funkwerk Enterprise Communications GmbH MyGateway
Name	default
Password	
CAPI	enabled
SAVE	CANCEL

Dieses Menü enthält die Einstellungen für das bintec >>> **CAPI** User Concept.

Damit können Sie an Nutzer der CAPI-Anwendungen Ihres Gateways Benutzernamen und Paßwörter vergeben. So stellen Sie sicher, daß nur autorisierte Nutzer eingehende Rufe empfangen und ausgehende Verbindungen via CAPI aufbauen können.

Der Dienst >>> **CAPI** ermöglicht eingehenden und ausgehenden Daten und Sprachrufen die Verbindung mit Kommunikationsanwendungen auf Hosts im LAN, die auf die >>> **Remote-CAPI**-Schnittstelle Ihres Gateways zugreifen. So können beispielsweise mit Ihrem Gateway verbundene Hosts Faxe empfangen und senden.



Hinweis

Im Auslieferungszustand ist für das Subsystem CAPI immer ein Benutzer mit dem Benutzernamen "default" ohne Paßwort eingetragen. Alle Rufe an die CAPI werden somit allen CAPI-Applikationen im LAN angeboten.

Um die eingehenden Rufe für das Subsystem CAPI auf definierte Benutzer mit Paßwort zu verteilen, sollten Sie das bintec User Concept nutzen. Den Benutzer "default" ohne Paßwort sollten Sie dann löschen.

Neue CAPI Benutzer legen Sie im Untermenü **CAPI** → **USERS** → **<USER>** → **ADD/EDIT**.

Das Menü besteht aus folgenden Feldern:

Feld	Wert
Name	Benutzername, für den der Zugriff auf den CAPI-Dienst erlaubt bzw. gesperrt werden soll (maximal 16 Zeichen).
Password	Paßwort, mit dem sich der Benutzer NAME identifizieren muß, um Zugang zum CAPI Dienst zu erhalten.
CAPI	Legt fest, ob der Zugriff auf den CAPI-Dienst für den Benutzer NAME erlaubt oder gesperrt wird. Mögliche Werte: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>enabled</i> (Defaultwert): Zugriff auf CAPI erlaubt <input type="checkbox"/> <i>disabled</i>: Zugriff auf CAPI gesperrt

Tabelle 1-1: Felder im Menü **CAPI** → **USERS** → **<USER>** → **ADD/EDIT**

Index: CAPI

C	CAPI	4
N	Name	4
P	Password	4

