

be.IP smart am CompanyFlex-Anschluss der Telekom als Netzzugang für eine Hybird-Telefonanlage

1 Grundsätzliche Hinweise
1.1 Planerische Voraussetzungen2
1.2 Technische Voraussetzungen
2 Konfiguration des CompanyFlex-SIP-Trunk-Anschlusses an der be.IP smart
3 Netz- und Servereinstellungen in der Hybird-Telefonanlage15
4 Anhang: Call-Routing (Anrufkontrolle) in der be. IP smart
4.1 Anwendung der Call-Routing-Einträge
4.2 Notation der Regeln zur Transformation der Rufnummern
4.3 Eingehende Anrufe kommend vom CompanyFlex-Anschluss zur VoIP-Telefonanlage
4.4 Ausgehende Anrufe kommend von der VoIP-Telefonanlage zum CompanyFlex-Anschluss 26
4.5 Eingehende Anrufe kommend vom CompanyFlex-Anschluss zur VoIP-Telefonanlage mit unbekannter Zielrufnummer (Called Party Number)27
4.6 Ausgehende Anrufe kommend von der VoIP-Telefonanlage zum CompanyFlex-Anschluss mit falscher Calling Party Number
5 Anhang: Transformation der zu signalisierenden Rufnummern in der be.IP smart
5.1 Transformation der "Angerufenen Adresse" (Called Party Number)
5.2 Transformation der "Anrufenden Adresse" (Calling Party Number)
6 Anhang: Details zur SIP-Header-Signalisierung



1 Grundsätzliche Hinweise

Die vorliegende Konfigurationsanleitung zeigt anhand eines Beispiels die Anbindung einer Hybird-VoIP-Telefonanlage im LAN an einen CompanyFlex-Anschluss der Deutschen Telekom mit einer be.IP smart als Netzübergang (Session Border Controller, kurz SBC) zum öffentlichen (Telefon-)Netz.

Die VoIP-Telefonanlage ist hierbei über das lokale Netzwerk mit der be.IP smart verbunden. Zur Telefonie ist die VoIP-Telefonanlage über einen VoIP-Trunk mit der be.IP smart verbunden. Die be.IP smart agiert aus Sicht der VoIP-Telefonanlage als SIP-Server (UAS). Die VoIP-Telefonanlage agiert als SIP-Client (UAC) und ist auf der be.IP smart registriert.

Die Telefonendgeräte (analoge Telefone, VoIP-Telefone, Fax-Gerät etc.) sind mit der VoIP-Telefonanlage verbunden.

Dieses Szenario macht insbesondere immer dann Sinn, wenn die VoIP-Telefonanlage die technischen Anforderungen des VoIP-Providers zum Betrieb an dem gewählten VoIP-Anschluss nicht vollständig erfüllt. Für den von uns gewählten CompanyFlex-Anschluss der Deutschen Telekom sind die Anschlussanforderungen im Standard 1TR119 definiert (Technical Specification of the SIP-Trunking Interface for Company Flex of Deutsche Telekom).

1.1 Planerische Voraussetzungen

- Ein CompanyFlex-SIP-Trunk-Anschluss der Deutschen Telekom mit Durchwahlrufnummer sowie die Anschlussunterlagen müssen vorhanden sein.
- Das IP-Netzwerk zur Anbindung der VoIP-Telefonanlage an die be.IP smart ist festzulegen (IP-Adressen, VLAN falls notwendig etc.).
- Der VoIP-Trunk zur Anbindung der VoIP-Telefonanlage an die be.IP smart ist zu definieren (Transportprotokoll, Protokoll-Port, Registrierungsparameter, SIP-Header Verwendung sowie zu verwendende Codecs sind festlegen).

1.2 Technische Voraussetzungen

VoIP-Telefonanlage:

- Anlagenanschluss-Rufnummer und Rufnummernblock ist gemäß den Vorgaben des CompanyFlex-Anschlussvertrages konfiguriert.
- Die Zuweisung der Durchwahlrufnummern zu den Telefonendgeräten sowie die Rufverteilung ist auf der VoIP-Telefonanlage konfiguriert.
- Die Telefonendgeräte (analoge Telefone, VoIP-Telefone, Fax-Gerät etc.) sind mit der VoIP-Telefonanlage verbunden und in Betrieb genommen.
- Die VoIP-Telefone sind über ein separates IP-Netzwerk (VLAN oder getrennter Ethernet-Port) mit der VoIP-Telefonanlage verbunden.
- Die VoIP-Telefonanlage ist über ein separates IP-Netzwerk (VLAN oder getrennter Ethernet-Port) mit der be.IP smart verbunden.

be.IP smart: Der Internetzugang der Deutschen Telekom ist auf der be.IP smart funktionsfähig konfiguriert.



2 Konfiguration des CompanyFlex-SIP-Trunk-Anschlusses an der be.IP smart

Zur Konfiguration des CompanyFlex-SIP-Trunk-Anschlusses sollte unbedingt der existierende Assistent verwendet werden. Die Vorteile dieser Vorgehensweise sind folgende:

- Sämtliche SIP-Registrierungs-, Transport-Protokoll-, SIP-Header- und Codec-Einstellungen sind gemäß den Anforderungen der Deutsche Telekom korrekt konfiguriert.
- Das Call-Routing sowie die Regeln zur korrekten Formatierung der signalisierten Rufnummern sind vorkonfiguriert. Es müssen zwar noch Anpassungen vorgenommen werden, 99% der notwendigen Konfiguration sind jedoch vom Assistenten bereits erstellt.

Wir starten die Konfiguration der der be.IP smart im "PBX-Modus" (wie im werksseitigen Auslieferungszustand bzw. wie nach Zurücksetzen auf Werkseinstellungen) und wechseln erst später im Laufe der Konfiguration die Betriebsart in den "MGW-Modus".

Zur Konfiguration gehen sie in der be.IP smart bitte in der in den Tab "Telefonie", öffnen den Assistenten "Anschlüsse" und klicken auf "NEU":



Abbildung 1: Auswahl des Telefonie-Anbieters

Im Popup-Fenster klicken sie auf das Auswahl-Icon "Telekom" und die Ansicht wechselt auf die Auswahl des Telekom-VoIP-Anschluss-Typs:





Zurück

Abbildung 2: Auswahl des Telekom-VoIP-Anschlusstyps

Dort wählen sie dann das Icon mit der Beschriftung "CompanyFlex SIP-Trunk" aus. Anschließend öffnet sich der Assistent zur Einrichtung des CompanyFlex SIP-Trunk:



be.IP smart am CompanyFlex-Anschlu	ss als SBC für Hybird-Telefonanlage
------------------------------------	-------------------------------------

Home Telefonie WLAN Inte	rnet & Netzwerk	
TELEFONIE > ANSCHLÜSSE		
Richten Sie Ihre	n CompanyFlex	SIP-Trunk ein. 🏾 🔊
Telefonie-Benutzername	Telefonie-Passwort	Registrierungsrufnummer
19 @tel.t-online.de	•••••	+49
Ausgehender Proxy	Anlagenanschluss-Rufnummer	Rufnummernblock
50-00-04.0798.00	+49	00 49
.primary.companyflex.de		von bis
		von bis
Einzelrufnummern Einzelrufnummer		
	HINZUFÜGEN	
		OK ABBRECHEN

Abbildung 3: Einrichtung CompanyFlex SIP-Trunk

Bitte tragen sie die in der obigen Eingabemaske die Daten aus ihren persönlichen CompanyFlex-Anschlussdaten der Telekom gemäß der nachfolgenden Tabelle ein:

VoIP-Parameter	Wert						
Telefonie-Benutzername	Der vollständige "Telefonie-Benutzername" der						
	"Primary Credentials"						
Telefonie-Passwort	Der "Telefonie-Passwort" der "Primary						
	Credentials"						
Registrierungsrufnummer	Die vollständige "Registrierungsnummer" der						
	"Primary Credentials"						
Ausgehender Proxy	Die Nummer des "Outbound Proxy" von ihrem						
	"Main Account"						
Anlagenanschluss-Rufnummer	Aus ihrer Rufnummernliste die Kopfnummer des						
	ersten DDI-Rufnummernblocks (alles aus dieser						
	Zeile bis zum Bindestrich, der die						
	Einzelrufnummern abtrennt)						
Rufnummernblock	Pro Zeile immer zweistellig die erste und letzte						
	Nummer alle ihrer DDI-Blöcke; bis zu drei nicht						
	zusammenhängende Blöcke sind möglich						



Anschließend übernehmen und aktivieren sie die Einstellungen, indem sie diese Seite mit "OK" verlassen:

1101	ime	Anschlussart	Status
Co	ompanyFlex SIP-Trunk	VoIP - Durchwahl	o i /

Abbildung 4: Übersicht der VolP-Anschlüsse

Der CompanyFlex-SIP-Trunk-Anschluss ist nun bereits aktiv.

Damit sie die be.IP smart als Session Border Controller für ihre Hybird-Telefonanlage verwenden können, müssen sie nun im GUI-Menü "Systemverwaltung > Systemeinstellungen" in den über "Mehr anzeigen" erreichbaren erweiterten Einstellungen der Systemeinstellungen die "Betriebsart" auf "Media Gateway" umstellen und die Check-Box aktivieren:



Hor	ne	Telefonie	V	WLAN	Internet	& Netzwerk									
ном	IE > S	YSTEMEIN	STELLUI	NGEN											
S	yst _{en Sie}	den Syste	eir	ISte		gen t und die Ko	ontaktpers	on Ihres	Gerätes fes	it.					0
Syst	temnan	ne				Standort				к	ontakt				
be.	ip_sma	rt									BINTEC	ELMEG			
													^ W	eniger a	anzeigen
B	etr	iebs	Sar stem c	t Ierzeit als	Telefor	nanlage für	den direkt	en Ansch	nluss von Vo	oIP-, I	ISDN- ur	nd analog	gen Endo		⑦
Wen ISDI Ihre betr Tele wec Ans: auto wer den einr Nac Kon als I Eins Möd	n Sie s N-Telef s Syste eiben n ifonanli hseln S chten S chten S chten S chten S den. Sie "Mehr ichten. h dem I figurati Media C stellung hten Sie	tattdesse onanlage ums ansch nöchten, , age mit Ih ie die Bet ie, dass d im Media in Media in Media in media in media e müssen anzeigen" Neustart i ion inkl. al Gateway n ien sofort die Betriebs a	n Ihre t an die ließen verbind rem Sys riebsar lie anal a Gatev eb gene analog -Menüs st die a ller für otwene aktiv. art wech	Destehend ISDN-Port und weite en Sie die rstem und rt. ogen way nicht ommen e Endgerä s neu aktuelle den Betrie digen nseln?	e s te in b										
													ок	ABB	RECHEN

Abbildung 5: Wechseln der Betriebsart der be.IP smart vom PX-Modus (Telefonanlage) in den MGW-Modus (Media Gateway)

Mit dem Klick auf "OK" schreibt ihre be.IP smart ihre bisher vorgenommene Konfiguration auf die "Media Gateway"-Betriebsart um und startet das Gerät mit dieser Konfiguration im MGW-Modus neu.



Nach dem Neustart der be.IP smart loggen sie sich erneut wieder als "admin" in der GUI ein und wechseln anschließend in das Menü "VoIP > Einstellungen > SIP-Konten". Hier sehen sie das aktive SIP-Konto für den zuvor eingerichteten CompanyFlex-Anschluss:

Systemverwaltung	~			Sprache	Ansicht	Konfiguration	speichern	?	Ausloggen
Physikalische		Home Telefonie	WLAN Internet & Netzwerk						
Schnittstellen									
LAN		TELEFONIE > VOIP	> EINSTELLUNGEN > SIP-KONTEN						
Wireless LAN									
Wireless LAN Controller			TEILNEHMER SIP-KONTEN	STANDORTE	ISDN-TRU	INKS OP	TIONEN		
Netzwerk									
Multicast		SIP-Kor	iten						
WAN									
VPN		Beschreibung	Registrar / Ausgehender Proxy	Pi	rotokoli	Status	Aktion		
Firewall									
VoIP		CompanyFlex SIP-Trunk	.primary.companyflex.	de A	utomatisch		$\hat{\mathbf{C}}$	Î	/
Einstellungen							•		
Media Gateway									
Lokale Dienste	~								
Wartung									
Externe Berichterstellung									
Monitoring									NEU

Abbildung 6: Übersicht der SIP-Konten

Dort erstellen sie nun über den Klick auf "NEU" ein weiteres SIP-Konto für den Anschluss der Hybird-Telefonanlage an die be.IP smart:



Home Tel	lefonie	WLAN	Internet & Netzwerk		

r 	EILNEHMER	SIP-KONTEN	STANDORTE	ISDN-TRUNKS	OPTIONEN			
Basisparar	neter							
Beschreibung		Administrativ	er Status		Trunk-Modus			
VoIP-PBX		Akti	viert		O Aus			
					O Client			
					Server			
					Gateway			
Domain / Realm		Protokoll			Benutzername			
user.local		ТСР	✓ Port:		pbx			
		5060						
Authentifizierungs-ID		Passwort			Standort			
voip.pbx.trunk		•••••			LAN	~		
Art der Registrierung		Gültigkeit			Angerufene Adresse			
Einzeln		600	s	Sekunden	Standard	~		
Bulk (BNC)								
Quell-IP-Adresse überprüfen		Überprüfung	des TLS-Zertifil	kats	RTP Dummy senden			
Aktiviert		O Dea	ktiviert		Deaktiviert			
Trunk-Eins	tellun	gen						
SIP-Header-Feld: FROM Disp	lay	SIP-Header-F	eld: FROM Use	r	SIP-Header-Feld: P-Prefe	erred		
Keiner	~	Anruferadres	se	~	Anruferadresse	~		
SID-Hondor-Fold: D. Assertes		Dufnummer						
Keiner	~	Kundhiner						
						✓ Mehr anzeige		

Abbildung 7: SIP-Konten, Einrichtung der Basisparameter für den Anschluss der VoIP-Telefonanlage



SIP-Konto-Parameter	Wert
Beschreibung	Eine passende Bezeichnung zum Anschluss ihrer
	VoIP-Telefonanlage im LAN, wie "VoIP-PBX"
Administrativer Status	Diese Einstellung auf "Aktiviert" lassen, damit
	das SIP-Konto aktiv ist.
Trunk-Modus	Hier muss "Server" ausgewählt werden, da die
	be.IP smart der SIP-Server für die VoIP-
	Telefonanlage sein soll.
Domain / Realm	Eine im LAN nutzbare, noch nicht verwendete
	Bezeichnung wie "user.local"
Protokoll	Wir empfehlen "TCP" auszuwählen (wenn ihre
	VoIP-Telefonanlage nur "UDP" unterstützt,
	wählen sie das stattdessen aus).
Benutzername	Mit diesem Benutzernamen muss sich die VoIP-
	Telefonanlage später an der be. IP smart per SIP
	anmelden. In diesem Beispiel nehmen wir "pbx".
Authentifizierungs-ID	Mit dieser Authentifizierungs-ID muss sich die
	VoIP-Telefonanlage an der be.IP smart per SIP
	anmelden. In diesem Beispiel nehmen wir
	"voip.pbx.trunk".
Passwort	Mit diesem Passwort muss sich die VoIP-
	Telefonanlage an der be.IP smart per SIP
	anmelden.
Standort	Hier "LAN" auswählen, damit sich nur Geräte aus
	dem LAN an ihrer be.IP smart per SIP anmelden
	können.
Art der Registrierung	Diese Einstellung auf "Einzeln" belassen
Quell-IP-Adresse überprüfen	Wir empfehlen diesen Wert auf "Aktiviert" zu
	setzen.
SIP-Header-Feld: FROM Display	Diesen Wert auf "Keiner" lassen.
SIP-Header-Feld: FROM User	Diesen Wert auf "Anruferadresse" ändern.
SIP-Header-Feld: P-Preferred	Diesen Wert auf "Anruferadresse" ändern.
SIP-Header-Feld: P-Asserted	Diesen Wert auf "Keiner" lassen.
Rufnummer	Dieses Feld bleibt leer.

Anschließend klicken sie auf "Mehr anzeigen", um die Codec-Einstellungen anzupassen:





Abbildung 8: SIP-Konten, Einrichtung der Codec-Einstellungen für den Anschluss der VoIP-Telefonanlage



SIP-Konto-Parameter	Wert
Codec-Reihenfolge	Wir empfehlen diesen Wert auf "Qualität" zu
	setzen.
Codecs	Wir empfehlen die Sprach-Codecs "G.711 uLaw",
	"G.711 aLaw", "G.722" und "G.729"
	auszuwählen.
Optionen	Wir empfehlen die Optionen "RFC 2833" (DTMF
	Outband-Übertragung als Zahl im RTP-
	Datenstrom) und "SIP302"
	(Anrufweiterschaltung am SIP-Trunk)
	auszuwählen.
Echounterdrückung	Wir empfehlen diesen Wert auf "Aktiviert" zu
	lassen.
Comfort Noise Generation (CNG)	Wir empfehlen diesen Wert auf "Aktiviert" zu
	lassen.

Nun übernehmen und aktivieren sie dieses neue SIP-Konto, indem sie diese Seite mit "OK" verlassen.

Im Anschluss daran gehen sie in das GUI-Menü "VoIP > Media Gateway > Anrufkontrolle". Die vom CompanyFlex-Assistenten erzeugte Call-Routing Konfiguration sieht in unserem Beispiel wie folgt aus:

Systemverwaltung	~					Sprache Ansiel	nt Kon	figuration speichern 🛕	0	Ausloggen
Physikalische Schoittstellen	~	Home Telefonie WLAN Internet & Net	rwerk							
LAN	~	TELEFONIE > VOIP > MEDIA GATEWAY > ANRUFK	ONTROLLE							
Wireless LAN	~									
Wireless LAN Controller	~		ANRUFKONTROLLE CLID-UM	WANDLUNG RUFNUM	MERNTRANSFORMATION	SONDERRUFNUMMERN				
Netzwerk	•		-							
Multicast	~	Anrufkontrolle								
WAN	*	/ union to one								
VPN	~	Beschreibung	Anrufende Leitung	Anrufende Adresse	Angerufene Adresse	Тур	Status	Aktion		
Firewall	~	any +ComponyElex CID Truck 0	Poliobia			Erlauban		A 14	*	
VoIP		any-sompanyriex sir-munk-o	benebig	512,000.7		chauben		~		
Einstellungen		any->CompanyFlex SIP-Trunk-1	Beliebig	422298111		Erlauben	0	~ ~	ii i	1
Media Gateway										
Lokale Dienste	~	any->CompanyFlex SIP-Trunk-2	Beliebig	ALCONG:	•	Erlauben	0	~ ~	Î	/
Wartung	~	any.>CompanyFlex SIP.Trunk-3	Beliebia	AND MADE		Erlauben	0	~ ~		
Externe Berichterstellung	~	any company lex on many o	benebig			Lindboll				·
Monitoring	~	any->CompanyFlex SIP-Trunk-4	Beliebig	42229474*		Erlauben	0	^ ¥	Î	/
		CompanyFlex SIP-Trunk->bri	CompanyFlex SIP-Trunk		+49	Erlauben	0	~ ~	î	1
		default	Beliebig		·	Erlauben	0	^ v		1
		CompanyFlex SIP-Trunk->unknown	CompanyFlex SIP-Trunk		*	Verweigern	0	^ Y	î	1

Abbildung 9: Übersicht der Regeln der Anrufkontrolle

Über den Stift bearbeiten sie die Anrufkontrollregel mit der Beschreibung "CompanyFlex SIP-Trunk->bri" (und nur diese), um sie von ISDN auf VoIP umzuschreiben:



be.IP smart am CompanyFlex-Anschluss	als SBC für Hybird-Telefonanlage
--------------------------------------	----------------------------------

	Internet & Netzwerk	
TELEFONIE > VOIP > MEDIA GA	TEWAY > ANRUFKONTROLLE > BEARBEITEN	
ANRUFKONTROLLE	E CLID-UMWANDLUNG RUFNUMMERNTRANSFORM/	ATION SONDERRUFNUMMERN
Basisparam	eter	
Beschreibung	Administrativer Status	Тур
CompanyFlex SIP-Trunk->VoIP-F	PBX Aktivieren	Erlauben ~
Anrufende Leitung	Anrufende Adresse	Angerufene Adresse
CompanyFlex SIP-Trunk	·	+49*
Priorität Leitung T 1 bri-0 <	Iransformation der gerufenen Adresse Status <+49 :>;<<0 :>;<<0 :>;<+49:0>;<+:00>;	Aktion
		HINZUFÜGEN
Routing-Reg	jel	HINZUFÜGEN
Routing-Reg	Jel Administrativer Status	HINZUFÜGEN
Routing-Reg ^{yriorität}	Administrativer Status Aktivieren	HINZUFÜGEN Leitung VoIP-PBX ~
Priorität 1 Transformation der gerufenen A	Administrativer Status Aktivieren	HINZUFÜGEN Leitung VoIP-PBX Y
Routing-Reg Priorität 1 Transformation der gerufenen A <+49 ::>;<0 ::>;<+49:0>;<+:	Administrativer Status Aktivieren dresse 00>;	HINZUFÜGEN Leitung VoIP-PBX ~
Priorität 1 Transformation der gerufenen A <+49	Administrativer Status Aktivieren dresse 00>;	Hinzufügen Leitung VoIP-PBX
Routing-Rec Priorität 1 iransformation der gerufenen A <+49	Administrativer Status Mathematical Aktivieren dresse 00>;	Hinzufügen Leitung VoIP-PBX ~ ÜBERNEHMEN

Abbildung 10: Umschreiben der Anrufkontrollregel "CompanyFlex SIP-Trunk->bri" von ISDN auf VoIP

Folgende drei Dinge müssen sie nun anpassen (der Rest muss unverändert bleiben):

1. Ändern sie die Beschreibung von "CompanyFlex SIP-Trunk->bri" ("bri" steht für "Basic Rate Interface", also den ISDN-Basisanschluss) auf eine passendere Bezeichnung wie "CompanyFlex SIP-Trunk->VoIP-PBX".



- Löschen sie über das Mülleimersymbol die Routing-Regel der Anrufkontrolle für die Leitung "bri-1" (das ist die zweite ISDN-Leitung), da sie diese nicht benötigen. Somit bleibt nur eine Leitungsregel (für "bri-0") übrig.
- 3. Änderung sie für die verbliebende Regel in der Routing-Regel-Einstellung die "Leitung" von "bri-O" auf unser zuvor eingerichtetes SIP-Konto, welches wir "VoIP-PBX" genannt haben.

Anschließend übernehmen sie diese Änderungen wieder mit OK.

Als letzten Konfigurationsschritt in ihrer be.IP smart gehen sie nun in das GUI-Menü "VoIP > Media Gateway > CLID-Umwandlung":

Systemverwaltung	~				Sprache Ansicht	Konfiguration speichern 🛕	Ausloggen
Physikalische		Home Telefonie WLAN Internet & Netzwe	k				
Schnittstellen							
Wireless I AN		TELEPONIE > VOIP > MEDIA GATEWAY > CLID-UMWA	NDLUNG				
Wireless LAN Controller					ODMATION SONDEDDUENUMMEDN		
Netzwerk					UNINTIAN SUBJECTION METAL		
Multicast		CLID-Umwandlung					
WAN		OLID On wandlang					
		Beschreibung	Rufnummer	Angerufene Adresse	Angerufene Leitung		
Firewall	~	CLID any CompanyElay CID Trunk	Poliobia		ComponyElay SID Trupk		
VoIP		GLID_any->companymex Sir-Trunk	Bellenig		companymex sir-munk		
Einstellungen		CLID_any->bri-0	Beliebig		bri-0	ĩ	1
Media Gateway							
Lokale Dienste		CLID_any->bri-1	Beliebig		bri-1	Ĩ	
Wartung							
Externe Berichterstellung							
Monitoring							

Abbildung 11: Übersicht der CLID-Umwandlung

Hier löschen sie zunächst über das Mülleimersymbol die Regel mit der Bezeichnung "CLID_any->bri-1", da wir auch diese Regel für die zweite ISDN-Leitung hier nicht benötigen.

Anschließend bearbeiten sie die Regel mit der Bezeichnung "CLID_any->bri-O" über den Stift und schreiben auch diese von ISDN auf VoIP um:



Home Telefonie WLAN TELEFONIE > VOIP > MEDIA GATEWA	Internet & Netzwerk	> BEARBEITEN		
ANRUFKONTROLLE		RUFNUMMERNTRANSFORMATIC	ON SONDERRUFNUMMERN	
Beschreibung CLID_any->VoIP-PBX	Rufnummer Beliebig	~	Angerufene Leitung VoIP-PBX	~
Angerufene Adresse	Transformatio	n der rufenden Adresse 49:0>;<+:00>;		
			ок	ABBRECHEN

Abbildung 12: Umschreiben der CLID-Umwandlungsregel "CLID_any->bri-O" von ISDN auf VoIP

Folgende zwei Dinge müssen sie nun anpassen (der Rest muss unverändert bleiben):

- Ändern sie die Beschreibung von "CLID_any->bri-0" auf eine passendere Bezeichnung wie "CLID_any->VoIP-PBX".
- Änderung sie für die verbliebende Regel in der Routing-Regel-Einstellung die "Angerufene Leitung" von "bri-0" auf unser zuvor eingerichtetes SIP-Konto, welches wir "VoIP-PBX" genannt haben.

Zum Abschluss übernehmen sie diese Änderungen wieder mit "OK".

3 Netz- und Servereinstellungen in der Hybird-Telefonanlage

Wir gehen aus Einfachheitsgründen davon aus, dass ihre Hybird-Telefon-Anlage mindestens die Firmware-Version 10.2.2 Patch 13 installiert und sie für ihren LAN-Anschluss "en1-0" eine freie IP-Adresse aus dem LAN-Netz der be.IP smart konfiguriert hat. In Werkseinstellungen hat die be.IP smart im LAN die IP-Adresse "192.168.0.251" und die Netzmaske 255.255.255.0. Die Hybird-Telefonanlagen haben in Werkseinstellungen auf ihrem LAN-Anschluss "en1-0" die IP-Adresse "192.168.0.250".

Da die Hybird-Telefonanlage nur über die be.IP smart an das Internet angebunden sein soll, benötigt sie eine Standard-Route über die be.IP smart (am besten nur diese eine Standard-Route, da sie sich sonst leicht Routing-Konflikte einhandeln können). Ebenso muss in ihr noch die be.IP smart als DNS-Server eingetragen werden (am besten nur diesen DNS-Server-Eintrag, da sie sich andernfalls leicht Namensauflösungsprobleme insbesondere bei VoIP am Telekom-Anschluss einhandeln können).

Im GUI-Menü "Assistenten > Erste Schritte" können sie in ihrer Hybird-Telefon-Anlage diese Einstellungen überprüfen und anpassen:



Geben Sie die Grundeinstellungen des Systems ein: ?	Geben Sie das Kennwort für den Systen	nadministrator ein: 🥐
Systemname hybird_120j	Systemadministrator-Kennwort	
Standort	Systemadministrator-Kennwort bestätigen ●●●●●●●●	
Kontakt BINTECELMEG		
Wählen Sie den physikalischen Ethernet Port für die LAN- 🧿 Verbindung aus:	Geben Sie die IPv4-LAN-Konfiguration e	in: ?
Physikalischer Ethernet-Port (LAN)	Logische Ethernet-/Bridge-Schnittstell	e en1-
	Ádressmodus O S	itatisch 🔿 DHCP-Clier
	IP-Adresse 192.168.0.250	
	Netzmaske 255.255.255.0	
	Standard-Gateway-IP-Adresse 192.168.0.251	
	Feste DNS-Server-Adresse	Aktiviert
	DNS-Server 1	02.168.0.251
	DNS-Server 2	
	A Warnung! Konfigurationsverbindun beim Ändern der IP-Adresse verloren! K melden Sie sich erneut an, um fortzufah	g geht möglicherweise licken Sie auf "OK", und nren!
Wird dieses Gerät als DHCPv4-Server verwendet? ?	IPv6-Konfiguration eingeben	?
Dieses Gerät als DHCPv4-Server verwenden	IPv6	0

Abbildung 13: Netzwerk-Grundeinstellungen in der Hybird-Telefonanlage



IP-Netzwerk-Parameter	Wert
Physikalischer Ethernet-Port (LAN)	Wir empfehlen der Einfachheit halber es auf
	"ETHI Zu belassen.
Adressmodus	Wir empfehlen es auf "Statisch" zu belassen.
IP-Adresse	Wir empfehlen der Einfachheit halber es auf
Netzmaske	Wir empfehlen der Einfachheit halber es auf
	"255.255.255.0" zu belassen.
Standard-Gateway-IP-Adresse	Hier muss die LAN-IP-Adresse der be.IP smart
	eingetragen werden. In Werkseinstellungen ist
	dies die IP-Adresse "192.168.0.251".
Feste DNS-Server-Adresse	Der Wert muss auf "Aktiviert" gesetzt sein.
DNS-Server 1	Hier muss die LAN-IP-Adresse der be.IP smart
	eingetragen werden. In Werkseinstellungen ist
	dies die IP-Adresse "192.168.0.251".
Dieses Gerät als DHCPv4-Server verwenden	Diese Einstellung sollte ausgeschaltet sein, da es
	in einem LAN-Netzwerk nur einen DHCP-Server
	geben darf und das in Werkseinstellungen
	bereits die be.IP smart ist (diese kann dann auch
	DHCP-Server bspw. für IP-Telefone der Hybird-
	Telefonanlage sein, wenn sie die Telefone nicht
	an einem separaten weiteren LAN-Netzwerk der
	Hybird-Telefonanlage betreiben).

Mit "OK" übernehmen sie diese Einstellungen.

Die notwendigen IP-Netzwerkeinstellungen sind in der Hybird-Telefonanlage damit abgeschlossen. Nun richten wir die globalen Telefonieparameter ein und gehen dazu in das GUI-Menü "Assistenten > Telefonie > Erste Schritte":

Ländoroinstollungon		۵	Zusätzlicho Einstellungen	۵
Landereinstellungen		U		•
Ländereinstellung		Deutschland 🗸	Standardziel	40 (Team global) 🗸 🗸
Internationaler Präfix /	Länderkennzahl			
	00	/ 49		
Nationaler Präfix / Orts	netzkennzahl			

OK ABBRECHEN

Abbildung 14: Telefonie, Erste Schritte



Globale Telefonie-Parameter	Wert
Ländereinstellung	Diese muss auf "Deutschland" bleiben.
Internationaler Präfix / Länderkennzahl	Hier müssen sie "00" / "49" für Deutschland eintragen.
Nationaler Präfix / Ortsnetzkennzahl	Hier müssen sie "0" / und die Ortsnetzkennzahl
	ihres CompanyFlex-Anschlusses eintragen.

Mit "OK" übernehmen sie auch diese Einstellungen.

Nun richten wir den VoIP-Anschluss ihrer Hybird-Telefonanlage an die be.IP smart über das GUI-Menü "Assistenten > Telefonie > Anschlüsse" ein:

Übersicht (der Anschlüsse					
Anschlüsse Eine Liste aller Anschlüsse, die auf Ihrem Gerät eingerichtet sind. Sie können bestehende Einträge bearbeiten.						
Anschlüsse	2					
<u>Nr.</u>	Name	<u>Verbindungstyp</u>	Ports	Status		
01	ISDN Extern	ISDN (P-P)	S/U 2	2	/	

Abbildung 15: Übersicht des Telefonieanschlüsse

Den werksseitig vorhandenen Anschluss "ISDN Extern" löschen sie über den Mülleimer, da wir ihn hier nicht benötigen. Anschließend legen sie mit dem Klick auf "NEU" einen neuen Anschluss an, um ihre Hybird-Telefonanlage an die be.IP smart per VoIP anzubinden. Anschließend sehen sie das folgende Auswahlmenü:



Typ der Spra	achverbindung aus	swählen:	?		
Verbindung	styp	SIP - Durc	hwahl 🗸		
Тур	O Deutse	chlandLAN 💿 Benu	tzerdefiniert		

WEITER ABBRECHEN

Abbildung 16: Auswahl des Verbindungstyps des Telefonie-Anschlusses

Hier muss als Verbindungstyp "SIP - Durchwahl" ausgewählt und als Typ "Benutzerdefiniert" angegeben werden. Mit dem Klick auf "Weiter" kommen sie dann in die Eingabemaske des Assistenten für den SIP-Provider:



		INTERNE RUFNUMMERN	ENDGERATE	RUFVERTEILUNG		
SIP-Provider-Einstellunger	n	? F	Rufnummern			
Name	VoIP-PBX		Basisrufnummer			
Anschlussart		Durchwahl				
Authentifizierungs	s-ID voip.pbx.trunk					
Passwort	•••••					
Benutzername	pbx					
Registrar	192.168.0.251					
Domäne	user.local					
Die Amtsleitung der Beren	chtigungsklasse zuweisen	0				
CoS Default v		Î				
(CoS Default v) HINZUFÜGEN		Erweiterte Einst	cellungen			
CoS Default v HINZUFÜGEN Registrar		Erweiterte Einst	tellungen TUN-Server			
CoS Default HINZUFÜGEN Registrar Port Registrar 5060		Erweiterte Einst	tellungen TUN-Server			
CoS Default HINZUFÜGEN Registrar Port Registrar 5060 Transportprotokoll	○ UDP ● TCP ○ TLS	Carteria Contraction Contract	TUN-Server STUN-Server STUN-Server Port-STUN-Server 3478			
CoS Default HINZUFÜGEN HINZUFÜGEN Registrar Port Registrar 5060 Transportprotokoll Durchwahlausnahme (P-F	○ UDP ● TCP ○ TLS		rellungen TUN-Server STUN-Server BTUN-Server 3478 Veitere Einstellt	ungen		
CoS Default HINZUFÜGEN HINZUFÜGEN Registrar Port Registrar 5060 Transportprotokoll Durchwahlausnahme (P-F)) UDP TCP TLS		tellungen TUN-Server STUN-Server STUN-Server 2007-STUN-Server 8478 Veitere Einstellu nternationale F	ungen Rufnummer erzeugen		
CoS Default HINZUFÜGEN HINZUFÜGEN Registrar 5060 Transportprotokoll Durchwahlausnahme (P-P) 0) UDP TCP TLS Angezeigter Name Zentrale	Image: Automatisch	tellungen TUN-Server STUN-Server STUN-Server Port-STUN-Server 3478 Veitere Einstellu nternationale F Jationale Rufni	ungen Rufnummer erzeugen ummer erzeugen		
CoS Default CoS Default HINZUFÜGEN HINZUFÜGEN Registrar 5060 Transportprotokoll Durchwahlausnahme (P-P) Durchwahlausnahme (P-P) INZUFÜGEN) UDP TCP TLS Angezeigter Name Zentrale		tellungen STUN-Server STUN-Server Port-STUN-Server 478 Veitere Einstellt Neternationale P Iternationale Rufm	ungen Rufnummer erzeugen ummer erzeugen d: FROM Display	Keiner	
CoS Default CoS Default Inizurio GEN HINZUFÜGEN Registrar Soloo Transportprotokoll Durchwahlausnahme (P-P) Durchwahlausnahme (P-P) HINZUFÜGEN) UDP TCP TLS Angezeigter Name Zentrale	Erweiterte Einst • Automatisch • 1 • 1 • 2 • 1 <td>tellungen TUN-Server STUN-Server STUN-Server Port-STUN-Server 9478 Veitere Einstellu nternationale R Nationale Rufnu JIP-Header-Felo</td> <td>ungen Rufnummer erzeugen ummer erzeugen d: FROM Display d: FROM User</td> <td>Keiner Anruferad</td> <td>resse</td>	tellungen TUN-Server STUN-Server STUN-Server Port-STUN-Server 9478 Veitere Einstellu nternationale R Nationale Rufnu JIP-Header-Felo	ungen Rufnummer erzeugen ummer erzeugen d: FROM Display d: FROM User	Keiner Anruferad	resse
CoS Default CoS Default HINZUFÜGEN HINZUFÜGEN Registrar 5060 Transportprotokoll Durchwahlausnahme (P-F) Durchwahlausnahme (P-P) HINZUFÜGEN HINZUFÜGEN HINZUFÜGEN Lingther (P-F) Lingther (P-F)) UDP TCP TLS Angezeigter Name Zentrale	Erweiterte Einst • Automatisch • Automatisch • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	tellungen TUN-Server STUN-Server BTUN-Server STUN-Server Sertere Einstellu Neitere Einstellu	ungen Rufnummer erzeugen ummer erzeugen d: FROM Display d: FROM User d: P-Preferred	Keiner Anruferad	resse

OK ABBRECHEN

Abbildung 17: SIP-Provider einrichten



SIP-Provider-Parameter	Wert
Name	Eine passende Bezeichnung zum Anschluss ihrer
	VoIP-Telefonanlage im LAN, wie "VoIP-PBX"
Authentifizierungs-ID	Hier müssen sie die konfigurierte
	Authentifizierungs-ID aus dem "VoIP-PBX"-SIP-
	Konto der be.IP smart nehmen. In diesem
	Beispiel nehmen wir "voip.pbx.trunk".
Passwort	Hier müssen sie das konfigurierte Passwort aus
	dem "VoIP-PBX"-SIP-Konto der be.IP smart
	nehmen.
Benutzername	Hier müssen sie den konfigurierten
	Benutzernamen aus dem "VoIP-PBX"-SIP-Konto
	der be.IP smart nehmen. In diesem Beispiel
	nehmen wir "pbx".
Registrar	Hier muss die LAN-IP-Adresse der be.IP smart
	eingetragen werden. In Werkseinstellungen ist
	dies die IP-Adresse "192.168.0.251".
Domäne	Hier müssen sie die konfigurierte Domäne aus
	dem "VoIP-PBX"-SIP-Konto der be.IP smart
	nehmen. In diesem Beispiel nehmen wir
	"user.local".
Basisrufnummer	Aus der Rufnummernliste ihres CompanyFlex-
	Anschlusses nehmen sie den ersten Eintrag ihrer
	DDI-Rufnummernblöcke. Die Basisrufnummer
	erhalten sie, indem sie am Anfang die
	Länderkennzahl und die Ortsnetzkennzahl
	abschneiden und dann die verbleibenden Ziffern
	bis zum Bindestrich nehmen.
Port Registrar	Diesen Wert sollte sie (identisch wie in der be.IP
	smart) auf dem Standardport "5060" lassen.
Transportprotokoll	Hier müssen sie in unserem Beispiel "TCP"
	auswählen, da wir dies zuvor in der be.IP smart
	entsprechend eingestellt hatten.
Durchwahlausnahme (P-P)	Wir empfehlen eine Durchwahlausnahme mit
	der Ziffer "0" für die "Zentrale" hinzuzufügen.
Internationale Rufnummer erzeugen	Bitte hier ausgeschaltet lassen, da dies von der
	be.IP smart getan wird.
Nationale Rufnummer erzeugen	Bitte hier ausgeschaltet lassen, da dies von der
	be.IP smart getan wird.
SIP-Header-Feld: FROM Display	Diesen Wert auf "Keiner" lassen.
SIP-Header-Feld: FROM User	Diesen Wert auf "Anruferadresse" ändern.
SIP-Header-Feld: P-Preferred	Diesen Wert auf "Anruferadresse" ändern.
SIP-Header-Feld: P-Asserted	Diesen Wert auf "Keiner" lassen.

Mit "OK" übernehmen sie alle Einstellungen zum SIP-Provider.

Im Experten-GUI-Menü "VoIP > Einstellungen > SIP-Provider" können sie den über den Assistenten eben angelegten SIP-Provider-Eintrag "VoIP-PBX" ansehen und über den Stift weitere Detaileinstellungen vornehmen:



	^							
Assistenten	×							Ausloggen
Systemverwaltung	~	hybird 120j	bintec elm	eg	SPRACHE	Ansicht Standard	~	KONFIGURATION SPEICHERN
hysikalische chnittstellen	~	SIP-PROVIDER	STANDORTE	CODEC-PROFILE	OPTIONEN			
DIP								
Einstellungen		SIP-Provider						
lummerierung	~							
dgeräte	~	Nr. Be	schreibung	Registrar	Anschlussart	Status	Aktion	
rufkontrolle	~	1 Va	IP-PBX	192.168.0.251	Durchwahl	0	~ ~	i /
wendungen	~						5	ieite: 1 , Objekte: 1 - 1, Max. Anzahl 2
N	~							
fireless LAN	~							

Abbildung 18: SIP-Provider Übersicht

In der Bearbeitungsseite des SIP-Providers klicken sie bitte auf "Erweiterte Einstellungen", um weitere benötigte Werte anzupassen. Bitte passen sie insbesondere die folgenden (erweiterten) Parameter an:

(Erweiterte) SIP-Provider-Parameter	Wert
Gehende Rufnummer	Diese Einstellung in der Auswahlliste bitte auf "Individuelle Rufnummer für CLIP-No-Screening"
	ändern.
Rufnummer des entfernten Gesprächspartners	Wir empfehlen ebenso diese Einstellung auf
anzeigen	"Aktiviert" zu setzen.
Anrufweiterschaltung extern (SIP 302)	Diese Einstellung auf "Aktiviert" setzen.
Quell-IP-Adresse überprüfen	Diese Einstellung auf "Aktiviert" setzen.

Mit "OK" übernehmen sie diese weiteren Einstellungen zum SIP-Provider.

Zum Abschluss können sie über das GUI-Menü "Assistenten > Telefonie > Interne Rufnummern" die (standardmäßig) in der Hybird-Telefonanlage vorhandenen internen Rufnummernzuweisungen, sowie die automatisch erfolgte Zuweisung zu gehenden Rufnummern kontrollieren und diese gemäß des Rufnummernblocks ihres CompanyFlex-Anschlusses anpassen und weitere dazu passende Rufnummernzuweisungen zu Telefonen an ihrer Hybird-Telefonanlage vornehmen:



Übersicht Interne Rufnı	ummern				
Wählen Sie das Ico	nern on, um für jede interne Rufi	nummer festzulegen, welche Numm	ier für ausgehende Rufe angezeigt v	verden soll.	
Interne Zuweisung					
Interne Rufnummer	Beschreibung	Benutzer	Gehende Rufnummer		
10	analog Tel 10	User 1 analog Tel	Standard	Î	
11	analog Multi 11	User 2 analog Multi/Fax	Standard	Î	
20	Sys Tel 20	User 3 Sys Tel	Standard	Î	
	Sys Tel 21	User 4 Sys Tel	Standard	Î	
21		User 5 DECT	Standard	Î	1
21	IP DECT 22				

Abbildung 19: Interne Rufnummernzuordnung

Damit ist die Konfiguration ihrer Hybird-VoIP-Telefonanlage im LAN an einem CompanyFlex-Anschluss der Deutschen Telekom mit einer be.IP smart als Session Border Controller zum öffentlichen (Telefon-)Netz abgeschlossen und die Anlage betriebsbereit.

Alles Weitere dient dem vertieften Verständnis für die von den Assistenten ausgerollten Konfigurationen, für Troubleshooting einzelner Komponenten und falls sie Anpassungen vornehmen möchten, die über diese Assistenten hinausgehen.



4 Anhang: Call-Routing (Anrufkontrolle) in der be.IP smart

In den nachfolgenden Beispielen werden die folgenden Nummern verwendet:

- Länderkennzahl: 49
- Ortsnetzkennzahl: 333
- Basisrufnummer: 1234567
- Rufnummernblock: 00 49

4.1 Anwendung der Call-Routing-Einträge

Grundsätzlich wird die Anwendung der Call-Routing-Einträge durch die Sortierung der Einträge bestimmt. Die Sortierung kann nicht vom Benutzer festgelegt werden, sondern wird vom System bestimmt.

Die Grundsortierung der Call-Routing-Einträge wird durch die "Angerufene Adresse" (Zielrufnummer) bestimmt. Sortierkriterium ist hierbei die Länge der Zielrufnummer, wobei die Call-Routing-Einträge in aufsteigender Reihenfolge sortiert werden.

Zur Sortierung von Call-Routing-Einträgen mit identischen Zielrufnummern wird vom System zusätzlich eine Priorität berechnet. Die Priorität ist hierbei eine Zahl. Die Priorität steigt mit der Größe der Zahl. Eine Priorität=0 wäre somit die niedrigste Priorität.

Zur Berechnung der Priorität muss folgender Sonderfall zuerst betrachtet werden. Identische Zielrufnummer mit und ohne Widcard (*) am Ende. Für diese beiden Fälle wird folgende Basispriorität vergeben:

Zielrufnummer	Beispiel	Priorität
Rufnummer ohne *	+493331234567	1
Rufnummer mit *	+493331234567*	0

Für die weitere Berechnung der Priorität werden nun die zwei zusätzlichen Filterkriterien "Anrufende Leitung" (Calling Line) und "Anrufende Adresse" (Calling Party Number) herangezogen.

Priorität der Filterkriterien:

- Die Definition der "Anrufenden Leitung" (Calling Line) erhöht die Priorität der Call-Route um den Wert 50.
- Die Definition der "Anrufenden Adresse" (Calling Party Number) erhöht die Priorität der Call-Route um den Wert der Länge der Rufnummer (Zeichen +, ? oder * werden mitgezählt).

Die berechneten Prioritäten der Call-Routen in unserem Beispiel würden somit wie folgt aussehen:

Pos.	Beschreibung	Calling Line	Calling Party Number	Called Party Number	Priorität
1	CompanyFlex SIP- Trunk->VoIP-PBX	CompanyFlex SIP-Trunk	Beliebig	+493331234567*	50
2	any->CompanyFlex SIP-Trunk	Beliebig	12345670*	Beliebig	9



3	any->CompanyFlex	Beliebig	12345671*	Beliebig	9
-	CID Trunch	0		5 5 8	-
	SIP-Trunk				
4	any->CompanyFlex	Beliebig	12345672*	Beliebig	9
-				8	-
	SIP-Trunk				
5	any->CompanyFlex	Beliebig	12345673*	Beliebig	9
•		20110010		2010018	•
	SIP-Trunk				
6	any->CompanyFlex	Beliebig	12345674*	Beliebig	9
	SIP-Trunk				
7	dofault	Poliobia	Poliohia	Poliobia	0
/	delault	Bellebig	Bellebig	Bellebig	0
8	CompanyFlex SIP-	CompanyFlex	Beliebig	Beliebig	50
	Trunk->unknown	SIP-Trunk			

Bei aufsteigender Sortierung unter Berücksichtigung der o.g. Prämissen (a) Länge der Zielrufnummer und (b) errechneter Priorität ergibt sich folgende Call-Routing-Tabelle:

Pos.	Beschreibung	Calling Line	Calling Party	Called Party	Priorität
			Number	Number	
1	default	Beliebig	Beliebig	Beliebig	0
2	any->CompanyFlex	Beliebig	12345670*	Beliebig	9
	SIP-Trunk				
3	any->CompanyFlex	Beliebig	12345671*	Beliebig	9
	SIP-Trunk				
4	any->CompanyFlex	Beliebig	12345672*	Beliebig	9
	SIP-Trunk				
5	any->CompanyFlex	Beliebig	12345673*	Beliebig	9
	SIP-Trunk				
6	any->CompanyFlex	Beliebig	12345674*	Beliebig	9
	SIP-Trunk				
7	CompanyFlex SIP-	CompanyFlex	Beliebig	Beliebig	50
	Trunk->unknown	SIP-Trunk			
8	CompanyFlex SIP-	CompanyFlex	Beliebig	+493331234567*	50
	Trunk->VoIP-PBX	SIP-Trunk			

Die sortierte Call-Routing Tabelle wird immer von der Position 1 beginnend nach dem **"best match"-Prinzip** durchsucht. Der Suchalgorithmus liefert somit den Routing-Eintrag, bei dem die gesuchte Zielrufnummer mit der längsten definierten Zielrufnummer übereinstimmt. Gibt es mehrere Routing-Einträge mit identischer Zielrufnummerndefinition, so wird zusätzlich die Priorität berücksichtigt.

Hinweis: Die Liste der Regeln zur Transformation der "Anrufenden Adresse" (Calling Party Number) im Menü "Format des Anrufers" wird nach gleichem Schema sortiert und angewendet.

4.2 Notation der Regeln zur Transformation der Rufnummern

 Die Notation einer Transformationsregel muss immer wie folgt aussehen: <a:b>;

wobei "a" durch "b" ersetzt wird. "a" und "b" müssen per Doppelpunkt ":" getrennt sein.



- Jede Regel muss durch "<" und ">" eingeschlossen werden und durch einen Strichpunkt ";" abgeschlossen sein.
- Mehrere Regeln können zu einer Regelkette zusammengefasst werden, indem die einzelnen Regeln durch Strichpunkte voneinander getrennt werden, z. B. <a:b>;<c:d>;<e:f>;
- Die Regelkette wird nach Bestätigung der Eingabe automatisch nach der "best match"-Methode sortiert.
- Numerische und alphanumerische Werte sind zulässig.
- "?" dient als Platzhalter für ein beliebiges Zeichen.

4.3 Eingehende Anrufe kommend vom CompanyFlex-Anschluss zur VoIP-Telefonanlage

Hierfür ist ausschließlich die Route "CompanyFlex SIP-Trunk->VoIP-PBX" zuständig. Die Route wird über die "Anrufende Leitung" und die "Angerufende Adresse" (Called Party Number) bestimmt. Die Route setzt hierbei voraus, dass die "Angerufende Adresse" (Called Party Number) im E.164-Format signalisiert wird.

Hinweis: Da dies nicht immer sichergestellt werden kann, wandelt die be.IP smart für alle eingehenden Anrufe über öffentliche Provider-Anschlüsse die "Angerufende Adresse" (Called Party Number) in E.164 um.

Die E.164-Umwandlung der "Angerufende Adresse" (Called Party Number) wird vor dem Routing durchgeführt. Somit vereinfacht sich das Routing eingehender Anrufe in unserem Beispiel erheblich. Folgende Beispiele sollen zeigen was hiermit gemeint ist:

Signalisierte Called Party Number	E.164 formatierte Rufnummer
123456701	+49333123456701
0333123456701	+49333123456701
0049333123456701	+49333123456701
+49333123456701	+49333123456701

Wichtig: Damit dies funktioniert muss die globale Konfiguration der Länderkennzahl und Ortsnetzkennzahl im "Erste Schritte"-Assistenten korrekt sein. Dies kann nur global definiert werden, deshalb funktioniert die E.164-Umwandlung der Called Party Number nur für VoIP-Trunks mit identischer Länderkennzahl bzw. Ortsnetzkennzahl.

4.4 Ausgehende Anrufe kommend von der VoIP-Telefonanlage zum CompanyFlex-Anschluss

Hierfür sind die 5 "any->CompanyFlex SIP-Trunk"-Call-Routen zuständig. Die Routing-Entscheidung wird in Abhängigkeit der "Anrufenden Adresse" (Calling Party Number) getroffen. Die 5 Routen sind notwendig aufgrund des in unserem Beispiel eingeschränkten Durchwahlrufnummernblocks von 00-49. Die folgende Tabelle zeigt die signalisierte Calling Party Number und die hierzu passende Call-Route:

Signalisierte Calling Party Number	Call-Route
12345670 oder 12345670009	12345670*



12345671 oder 12345671019	12345671*
12345672 oder 12345672029	12345672*
12345673 oder 12345673039	12345673*
12345674 oder 12345674049	12345674*

Der "*" fungiert im Fall von Durchwahlrufnummern somit als Wildcard für alle folgenden Ziffern.

Hinweis: Damit die Routen unabhängig vom Format der signalisierten Calling Party Number funktioniert, wird **vor dem Routing** die Subscriber-Nummer aus der signalisierten Calling Party Number extrahiert. Folgende Beispiele sollen zeigen was hiermit gemeint ist:

Signalisierte Calling Party Number	Extrahierte Calling Party Number
0333123456701	123456701
0049333123456701	123456701
+49333123456701	123456701

Hierzu wird wiederum die im "Erste Schritte"-Assistenten konfigurierte Länderkennzahl sowie Ortsnetzkennzahl herangezogen.

Wichtig: Damit dies funktioniert muss die globale Konfiguration der Länderkennzahl und Ortsnetzkennzahl im "Erste Schritte"-Assistenten korrekt sein. Dies kann nur global definiert werden, deshalb funktioniert die Extrahierung der Calling Party Number nur für VoIP-Trunks mit identischer Länderkennzahl bzw. Ortsnetzkennzahl.

4.5 Eingehende Anrufe kommend vom CompanyFlex-Anschluss zur VoIP-Telefonanlage mit unbekannter Zielrufnummer (Called Party Number)

Dieser Fehlerfall wird von der Route "CompanyFlex SIP-Trunk->unknown" abgefangen. Diese eingehenden Anrufe werden abgewiesen.

4.6 Ausgehende Anrufe kommend von der VoIP-Telefonanlage zum CompanyFlex-Anschluss mit falscher Calling Party Number

Dies sollte bei korrekt konfigurierter VoIP-Telefonanlage nicht vorkommen. Trotzdem sieht die Routing-Konfiguration diesen Fall vor. Die hierfür zuständige Route ist die in unserem Beispiel konfigurierte "default"-Route.

5 Anhang: Transformation der zu signalisierenden Rufnummern in der be.IP smart

Neben dem Routing der Anrufe ist das korrekte Format der zu signalisierenden Rufnummern entscheidend für das Funktionieren der Telefonielösung. Dies gilt sowohl für die "Angerufene Adresse" (Called Party Number) als auch für die "Anrufende Adresse" (Calling Party Number).

Das zu verwendende Rufnummernformat wird durch die technischen Anforderungen des VoIP-Provider-Anschlusses sowie der angeschalteten VoIP-Telefonanlage bestimmt:



- Öffentlicher VoIP-Provider Anschluss: Im Fall des CompanyFlex-Anschlusses der Deutschen Telekom sind die Rufnummern grundsätzlich im E.164-Format zu signalisieren.
- VoIP-Telefonanlage: Das Signalisierungsverhalten der VoIP-Telefonanlage ist die große Unbekannte in solchen Installationen und muss vorher ermittelt werden. In unserem Beispiel ist das Signalisierungsverhalten der VoIP-Telefonanlage identisch zu einer ISDN-Telefonanlage.

Die be.IP smart bietet sehr flexible Möglichkeiten zur Korrektur des Formates der zu signalisierenden Rufnummern. Das Verständnis dieser Funktionalität ist entscheidend für das Funktionieren der Telefonielösung. Deshalb werden wir im Folgenden genauer darauf eingehen.

5.1 Transformation der "Angerufenen Adresse" (Called Party Number)

Grundsätzlich gilt folgendes: Die Regeln zur Transformation der "Angerufenen Adresse" (Called Party Number) sind konfigurativer Bestandteil der Call-Routen.

Wie bereits erwähnt müssen unter Umständen unterschiedliche Transformationsregeln für die beiden Signalisierungsrichtungen in Richtung VoIP-Provider-Anschluss sowie in Richtung VoIP-Telefonanlage konfiguriert werden. In unserem Beispiel ist dies der Fall und muss somit unterschiedlich konfiguriert werden.

Transformation der "Angerufenen Adresse" (Called Party Number) in Richtung CompanyFlex-Anschluss

Die Konfiguration ist Bestandteil der 5 Routen "any->CompanyFlex SIP-Trunk" sowie der "default" Route. Die Transformation der gerufenen Adresse wird im obigen Beispiel durch folgende Regelklette realisiert:

<00:+>;<0:+49>;<+:+>;<:+49333>;

Diese Transformationsregeln bewirken, dass alle Rufnummern in das E.164 transformiert werden. Dies soll an Beispielen erläutert werden:

Signalisiertes	Format	der	Transformiertes E.164-Format	Verantwortliche
gerufenen Adı	resse von	der		Transformationsregel
VoIP-Telefonan	lage			
+49333123456	701		+49333123456701	<+:+>;
0049333123456701			+49333123456701	<00:+>;
0333123456701			+49333123456701	<0:+49>;
123456701	56701 +49333123456701		<:+49333>;	

Transformation der "Angerufenen Adresse" (Called Party Number) in Richtung VoIP-Telefonanlage

Die Konfiguration ist Bestandteil der Route "CompanyFlex SIP-Trunk->VoIP-PBX". Die Transformation der gerufenen Adresse wird durch folgende Regelklette realisiert:

```
<+49333:>;<0333:>;<+49:0>;<+:00>;
```



Diese Transformationsregeln bewirken, dass die gerufene Adresse als Subscriber-Nummer signalisiert wird.

Hinweis: Da im Call-Routing die gerufene Adresse eingehender Rufe kommend vom CompanyFlex-Anschluss immer in das E.164-Format umgewandelt wird, haben die letzten drei Transformationsregeln <0333:>;<+49:0>;<+:00>; in der obigen Regelkette keine Wirkung. Diese Regeln könnten somit entfernt werden. Das folgende Beispiel erläutert die Wirkungsweise:

Signalisiertes	Format	der	Transformiertes E.164-Format	Verantwortliche
gerufenen	Adresse	vom		Transformationsregel
CompanyFlex-Anschluss				
+49333123456701			123456701	<+49333:>;

5.2 Transformation der "Anrufenden Adresse" (Calling Party Number)

Grundsätzlich gilt folgendes: Die Regeln zur Transformation der "Anrufenden Adresse" (Calling Party Number) werden im Menü "Format des Anrufers" konfiguriert.

In unserem Beispiel müssen unterschiedliche Transformationsregeln für die beiden Signalisierungsrichtungen in Richtung VoIP-Provider Anschluss sowie in Richtung VoIP-Telefonanlage konfiguriert werden.

Transformation der "Anrufenden Adresse" (Calling Party Number) in Richtung CompanyFlex-Anschluss

Die Transformation wird über den "any->CompanyFlex SIP-Trunk"-Eintrag realisiert. Die Transformation der anrufenden Adresse wird durch folgende Regelklette realisiert:

<00:+>;<0:+49>;<+:+>;<:+49333>;

Diese Transformationsregeln bewirken, dass alle Rufnummern in E.164 transformiert werden. Dies soll an Beispielen erläutert werden:

Signalisiertes	Format	Transformiertes E.164-Format	Verantwortliche
anrufenden Adresse	von der		Transformationsregel
VoIP-Telefonanlage			
+49333123456701		+49333123456701	<+:+>;
0049333123456701		+49333123456701	<00:+>;
0333123456701		+49333123456701	<0:+49>;
123456701		+49333123456701	<:+49333>;

Transformation der "Anrufenden Adresse" (Calling Party Number) in Richtung VolP-Telefonanlage

Die Transformation wird über den "CompanyFlex SIP-Trunk->any"-Eintrag realisiert. Die Transformation der anrufenden Adresse wird durch folgende Regelklette realisiert.

<+49333:>;<+49:0>;<+:00>;



Diese Transformationsregeln bewirken, dass die E.164 formatierte Adresse als internationale, nationale oder Subscriber-Nummer signalisiert wird. Dies soll an Beispielen erläutert werden:

Signalisiertes	Format	der	Transformiertes E.164-Format	Verantwortliche
gerufenen A	Adresse	vom		Transformationsregel
CompanyFlex-A	Anschluss			
+49333123456	701		123456701	<+49333:>;
+49123123456	701		0123123456701	<+49:0>;
+43123123456	701		0043123123456701	<+:00>;

6 Anhang: Details zur SIP-Header-Signalisierung

Zentrales Element zum Funktionieren der VoIP-Telefonielösung ist die korrekte Signalisierung der SIP-Header. Die Festlegung, was in welchem SIP-Header signalisiert wird, wird im Fall des CompanyFlex-Anschlusses über das dazugehörige SIP-Provider-Profil bestimmt. Für den CompanyFlex-Anschluss muss (darf) hier nichts verändert werden.

Für den VolP-PBX-Trunk ist dies gemäß Vorgabe durch die Telefonanlage zu konfigurieren.

Die korrekte Transformation der unter Umständen unterschiedlichen SIP-Header erfolgt von der Digitalisierungsbox gemäß der SIP-Provider-Konfiguration. Es müssen somit keine zusätzlichen Transformationsregeln konfiguriert werden.

SIP-Header	Mögliche Werte	Bemerkung
FROM Display	Keiner,	Keiner entspricht SIP-Header-Parameter wird
	Benutzername,	nicht signalisiert
	Adresse des Anrufers,	
	Abrechnungsnummer	Benutzername entspricht dem im SIP-Provider
		definierten Benutzernamen
		Adresse des Anrufers entspricht der im FROM-
		Header signalisierten Adresse
		Abrechnungsnummer entspricht im Normalfall
		der Adresse des Anrufers, im Clip-No-
		Screening-Fall entspricht die
		Abrechnungsnummer der ersten gültigen
		eigenen Rufnummer (in unserem Beispiel wäre
		dies: +49333123456700)
FROM User	Benutzername,	Siehe Erläuterung FROM Display
	Adresse des Anrufers,	
	Abrechnungsnummer	
P-Preferred	Keiner,	Siehe Erläuterung FROM Display
	Benutzername,	
	Adresse des Anrufers,	
	Abrechnungsnummer	
P-Asserted	Keiner,	Siehe Erläuterung FROM Display

Im Folgenden sind die aktuell möglichen SIP-Header Einstellungen gelistet:



	Benutzername, Adresse des Anrufers, Abrechnungsnummer	
SIP-Header für anonyme Anrufsignalisierung	FROM Display, FROM User, FROM Domain, Privacy Header, Privacy User, Privacy ID	Legt fest über welchen SIP-Header-Parameter anonyme Anrufe signalisiert werden. Dies muss gemäß Provider-Anforderung konfiguriert sein.

Zusätzlich kann über die SIP-Provider-Konfiguration noch bestimmt werden über welchen SIP-Header-Parameter die gerufene Nummer abgerufen wird. Die möglichen Einstellungen sind hier:

- TO-Header
- Anfrage-URI