# KONFIGURATION EINER DMZ

Copyright <sup>©</sup> 24. Juni 2005 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Bintec Workshop Version 0.9

Ziel und Zweck	Dieses Dokument ist Teil des Benutzerhandbuchs ways ab Software-Release 7.1.4. Für neueste Inf Release sollten Sie in jedem Fall zusätzlich unser ein Software-Update zu einem höheren Release- sind zu finden unter www.funkwerk-ec.com.	zur Installation und Konfiguration von Bintec-Gate- ormationen und Hinweise zum aktuellen Software- re <b>Release Notes</b> lesen – insbesondere, wenn Sie Stand durchführen. Die aktuellsten <b>Release Notes</b>
Haftung	Der Inhalt dieses Handbuchs wurde mit größter So gelten jedoch nicht als Zusicherung von Eigensch nications GmbH haftet nur im Umfang ihrer Verk Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder	orgfalt erarbeitet. Die Angaben in diesem Handbuch aften Ihres Produkts. Funkwerk Enterprise Commu- aufs- und Lieferbedingungen und übernimmt keine Auslassungen.
	Die Informationen in diesem Handbuch können ol formationen sowie <b>Release Notes</b> für Bintec-Gate	nne Ankündigung geändert werden. Zusätzliche In- ways finden Sie unter www.funkwerk-ec.com
	Als Multiprotokollgateways bauen Bintec-Gatewa WAN-Verbindungen auf. Um ungewollte Gebühre überwachen. Funkwerk Enterprise Communicatio tenverlust, ungewollte Verbindungskosten und Sch Produkts entstanden sind.	ays in Abhängigkeit von der Systemkonfiguration n zu vermeiden, sollten Sie das Produkt unbedingt ns GmbH übernimmt keine Verantwortung für Da- näden, die durch den unbeaufsichtigten Betrieb des
Marken	Bintec und das Bintec-Logo sind eingetragene Wa ons GmbH.	renzeichen der Funkwerk Enterprise Communicati-
	Erwähnte Firmen- und Produktnamen sind in der bzw. Hersteller.	Regel Warenzeichen der entsprechenden Firmen
Copyright	Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieses Han ma Funkwerk Enterprise Communications GmbH i tet werden. Auch eine Bearbeitung, insbesonder Genehmigung der Firma Funkwerk Enterprise Com	dbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung der Fir- in irgendeiner Form reproduziert oder weiterverwer- re eine Übersetzung der Dokumentation, ist ohne mmunications GmbH nicht gestattet.
Richtlinien und Normen	Bintec-Gateways entsprechen folgenden Richtlinie	en und Normen:
	R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG	
	CE-Zeichen für alle EU-Länder	
	Weitere Informationen finden Sie in den Konformit	tätserklärungen unter www.funkwerk-ec.com.
Wie Sie Funkwerk Enterprise Communications GmbH erreichen	Funkwerk Enterprise Communications GmbH Südwestpark 94 D-90449 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 180 300 9191 0	Bintec France 6/8 Avenue de la Grande Lande F-33174 Gradignan Frankreich Telefon: +33 5 57 35 63 00
	Fax: +49 180 300 9193 0 Internet: www.funkwerk-ec.com	Fax: +33 5 56 89 14 05 Internet: www.bintec.fr

1	Einle	itung
	1.1	Szenario
	1.2	Voraussetzungen 3
2	Konf	iguration der DMZ 5
	2.1	Konfiguration des Internetzugangs
	2.2	Konfiguration der Requests from Outside6
3	Über	prüfung der Konfiguration9
	3.1	Test
	3.2	Konfigurationsschritte im Überblick 10



# 1 Einleitung

Im Folgenden wird die Konfiguration einer DMZ (Demilitarized Zone) mittels eines Bintec VPN Access 25 Gateways (Software Version 7.1.6 Patch 3) beschrieben. Zur Konfiguration wird das Setup Tool verwendet.

# 1.1 Szenario

Alle HTTP/HTTPS- und FTP-Anfragen aus dem Internet sollen an den WEBbzw. an den FTP-Server in der DMZ weitergeleitet werden.



# 1.2 Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen für die Konfiguration müssen erfüllt sein:

- Ein Bintec VPN Access 25 Gateway.
- Internetzugang mit statischer öffentlicher IP-Adresse (siehe Bintec FAQ: Grenzrouter an einer Internet Festverbindung mit fester IP-Adresse).

- Einen WEB- und einen FTP-Server in der DMZ.
- PC einrichten (siehe Benutzerhandbuch Teil Zugang und Konfiguration ).
- Ihr LAN wird an die Ethernet-Schnittstelle ETH1 Ihres Gateways angeschlossen.
- Ihre DMZ wird an die Ethernet-Schnittstelle ETH2 Ihres Gateways angeschlossen.

#### Konfiguration der DMZ 2

#### 2.1 Konfiguration des Internetzugangs



Auf dem Interface über welches die Internetverbindung realisiert wird, muss NAT aktiviert sein.

#### Gehen Sie zu IP -> NETWORK ADDRESS TRANSLATION.

VPN Access 25 Setup To [IP][NAT]: NAT Configu	ool iratior	ı	BinTec	Access	Networks	GmbH vpn25
Select IP Interface	to be	configured for	NAT			
Name	Nat	Static mappi from Outsid	lngs le	Static from 1	mappings Inside	
en0-1	off	0		0		
en0-1-snap	off	0		0		
en0-2	off	0		0		
en0-2-snap	off	0		0		
en0-3	off	0		0		
en0-3-snap	off	0		0		
Internet	on	0		0		
EXIT						
Press <ctrl-n>, <ctrl-< td=""><td>-p&gt; to</td><td>scroll, <return< td=""><td>1&gt; to se</td><td>lect/ed</td><td>dit</td><td></td></return<></td></ctrl-<></ctrl-n>	-p> to	scroll, <return< td=""><td>1&gt; to se</td><td>lect/ed</td><td>dit</td><td></td></return<>	1> to se	lect/ed	dit	

#### Gehen Sie zu IP -> NETWORK ADDRESS TRANSLATION -> NAME.

VPN Access 25 Setup Tool [IP][NAT][EDIT]: NAT Conf	iguration 1	Internet	BinTec	Access	Network	s GmbH vpn25
Network Address Transla Silent Deny PPTP Passthrough	tion	on no no				
Enter configuration for	sessions :	rec rec	quested quested	from C from I	)UTSIDE INSIDE	
SAVE	CANCEL					

2

Folgendes Feld ist relevant:

Feld	Bedeutung
Network Address Translation	Bestimmt, ob NAT an oder aus ist.

Tabelle 2-1: Relevantes Feld in IP -> NETWORK ADDRESS TRANSLATION -> NAME

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die notwendigen Einstellungen festzulegen:

- Wählen Sie unter **NETWORK ADDRESS TRANSLATION** on.
- Belassen Sie alle anderen Einstellungen bei *default*.
- Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit SAVE.

# 2.2 Konfiguration der Requests from Outside

Da auf dem Internet Interface NAT aktiviert wurde, ist es nicht möglich, vom Internet auf interne Rechner zuzugreifen. Es soll Internetznutzern der HTTP/HT-TPS Zugang zum WEB-Server und der FTP Zugang zum FTP-Server gestattet werden. Daher müssen Sie diese Requests from Outside erlauben.

■ Gehen Sie zu IP → Network Address Translation → "Internetinterface" → requested from OUTSIDE.

VPN Access 25 Setup Tool         BinTec Access Networks GmbH           [IP] [NAT] [EDIT] [OUTSIDE]: NAT - sessions from OUTSIDE (Internet) vpn25				
Abbreviations:	r(remote)	i(internal)	e(external)	a(address) p(port)
Service	Conditions			
ADD	:	DELETE		EXIT

Durch den Menüpunkt ADD können Sie Einträge hinzufügen.

# Gehen Sie zu IP → NETWORK ADDRESS TRANSLATION → "INTERNETINTERFACE" → REQUESTED FROM OUTSIDE → ADD. VPN Access 25 Setup Tool BinTec Access Networks GmbH [IP] [NAT] [EDIT] [OUTSIDE] [EDIT] : NAT-sessions vpn25 from OUTSIDE (Internet) Service Service user defined Protocol tcp

213.7.46.137

255.255.255.255

192.168.200.201

specify

255.255.255.255

specify Port 443

Port 443

CANCEL

# Folgende Felder sind relevant:

SAVE

Remote Address Remote Mask

External Address External Mask

Internal Address Internal Mask

External Port

Internal Port

Feld	Bedeutung
Service	Art des Dienstes.
Protocol	Verwendetes Protokoll.
External Address	Angesprochene externe IP-Adresse.
External Mask	Netzmaske der externen IP-Adresse.
External Port	Angesprochener Port.
Internal Address	Interne IP-Adresse, an die Anfragen von außen geleitet werden sollen.
Internal Mask	Netzmaske der internen IP-Adresse.
Internal Port	Interner Port, an den Anfragen von außen geleitet werden sollen.

Tabelle 2-2: Relevante Felder in *IP* → *Network Address Translation* → *"Internetinterface"* → *requested from OUTSIDE* → *ADD* 

2

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die notwendigen Einstellungen festzulegen:

- Wählen Sie unter **Service** user defined.
- Wählen Sie unter **Protocol** tcp.
- Tragen Sie unter EXTERNAL ADDRESS Ihre öffentliche IP-Adresse ein, z.B. 213.7.46.137.
- Tragen Sie unter **EXTERNAL MASK** Ihre zugehörige Netzmaske ein, z.B. 255.255.255.255.
- Wählen Sie unter **External Port** specify.
- Tragen Sie unter **Port** 443 ein.
- Tragen Sie unter INTERNAL ADDRESS die IP-Adresse Ihres WEB-Servers ein, z.B. 192.168.200.201.
- Tragen Sie unter INTERNAL MASK die Netzmaske Ihres WEB-Server ein, z.B. 255.255.255.255.
- Wählen Sie unter INTERNAL PORT specify.
- Tragen Sie unter **Port** 443 ein.
- Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit SAVE.

Sie haben nun konfiguriert, dass HTTPS-Anfragen auf Ihre externe IP-Adresse an Ihren WEB-Server in der DMZ weitergeleitet werden.

Konfigurieren Sie nun entsprechende Einträge für HTTP und für FTP.



Für manche Dienste, wie z.B. HTTP, gibt es bereits vorgefertigte Services. Dort brauchen Sie kein Protokoll und keine externen Ports mehr anzugeben, da diese bereits vorkonfiguriert sind.

# 3 Überprüfung der Konfiguration

Wenn Sie alle nötigen Requests from Outside konfiguriert haben, sollte die Liste wie folgt aussehen.

■ Gehen Sie zu IP → Network Address Translation → "Internetinterface" → requested from OUTSIDE.

VPN Access 25 Setup ToolBinTec Access Networks GmbH[IP] [NAT] [EDIT] [OUTSIDE]: NAT - sessions from OUTSIDE (Internet) vpn25			
Abbreviations : r(remote) i(internal) e(external) a(address) p(port)			
Service	Conditions		
20/tcp 443/tcp ftp http	ea 213.7.46.137/32, ea 213.7.46.137/32, ea 213.7.46.137/32, ea 213.7.46.137/32,	ia 192.168.200.202/32, ep 20, ip 20 ia 192.168.200.201/32, ep 443, i ia 192.168.200.202/32, ep 21, ip 21 ia 192.168.200.201/32, ep 80, ip 80	
ADD	DELETE	EXIT	

Durch diese Request Liste werden nun HTTP- und HTTPS-Anfragen auf Ihre externe IP-Adresse, an Ihren WEB-Server geleitet. FTP-Anfragen werden zu Ihrem FTP-Server geleitet. Andere Anfragen werden abgelehnt.

Gehen Sie zurück ins Hauptmenü und sichern Sie zum Abschluß Ihre neue Konfiguration im Flashmemory mit **EXIT** und **SAVE AS BOOT CONFIGURATION AND EXIT**.

# 3.1 Test

Um mitverfolgen zu können, ob Anfragen umgeleitet werden, geben Sie in der Kommandozeile des Gateways folgendes ein:

vpn25:>debug all

3

01:00:47 DEBUG/INET: NAT: new incoming session on ifc 300 prot 6 192.1
:80/213.7.46.137:80 <- 213.7.46.138:1054
01:00:48 DEBUG/INET: NAT: new incoming session on ifc 300 prot 6 192.1
:80/213.7.46.137:80 <- 213.7.46.138:1055
01:01:04 DEBUG/INET: NAT: delete session on ifc 300 prot 6 192.168.200
3.7.46.137:80 <-> 213.7.46.138:1054
01:01:05 DEBUG/INET: NAT: delete session on ifc 300 prot 6 192.168.200
3.7.46.137:80 <-> 213.7.46.138:1055
01:01:22 DEBUG/INET: NAT: new incoming session on ifc 300 prot 6 192.1
1/213.7.46.137:21 <- 213.7.46.138:1056
01:01:43 DEBUG/INET: NAT: new incoming session on ifc 300 prot 6 192.1
1/213.7.46.137:21 <- 213.7.46.138:1057
01:01:47 DEBUG/INET: NAT: delete session on ifc 300 prot 6 192.168.0.2
7.46.137:21 <-> 213.7.46.138:1056
vpn25:>

Wie der debug Auszug zeigt, wurde die HTTP-Anfrage (Port 80) von der IP-Adresse *213.7.46.138* auf die IP-Adresse *192.168.200.201* umgeleitet. Ebenso wurde die FTP-Anfrage (Port 21) umgeleitet.

# 3.2 Konfigurationsschritte im Überblick

Feld	Menü	Wert	Pflichtfeld
Service	<i>IP</i> → <i>Network Address Translation</i> → "Internetinterface" → <i>requested</i> <i>from OUTSIDE</i>	user defined	Ja
Protocol	<i>IP</i> → <i>Network Address Translation</i> → "Internetinterface" → <i>requested</i> <i>from OUTSIDE</i>	tcp	Ja
External Address	<i>IP</i> → <i>Network Address Translation</i> → "Internetinterface" → <i>Requested</i> <i>FROM OUTSIDE</i>	z.B. 213.7.46.137	Ja
External Mask	<i>IP</i> → <i>Network Address Translation</i> → "Internetinterface" → <i>Requested</i> <i>FROM OUTSIDE</i>	z.B. 255.255.255.255	Ja

Feld	Menü	Wert	Pflichtfeld
External Port	<i>IP</i> → <i>Network Address Translation</i> → " <i>Internetinterface</i> " → <i>requested</i> <i>from OUTSIDE</i>	specify	Ja
Port	<i>IP</i> → <i>Network Address Translation</i> → " <i>Internetinterface</i> " → <i>requested</i> <i>from OUTSIDE</i>	443	Ja
Internal Address	<i>IP</i> → <i>Network Address Translation</i> → "Internetinterface" → <i>requested</i> <i>from OUTSIDE</i>	z.B. 192.168.200.201	Ja
Internal Mask	<i>IP</i> → <i>Network Address Translation</i> → "Internetinterface" → <i>requested</i> <i>from OUTSIDE</i>	z.B. 255.255.255.255	Ja
Internal Port	<i>IP</i> → <i>Network Address Translation</i> → "Internetinterface" → <i>requested</i> <i>from OUTSIDE</i>	specify	Ja
Port	<i>IP</i> → <i>Network Address Translation</i> → "Internetinterface" → <i>requested</i> <i>from OUTSIDE</i>	443	Ja

3

3

12 Bintec Workshop