



Benutzerhandbuch be.IP

Workshops

Copyright© Version 08/2020 bintec elmeg GmbH

Rechtlicher Hinweis

Gewährleistung

Änderungen in dieser Veröffentlichung sind vorbehalten.

bintec elmeg GmbH gibt keinerlei Gewährleistung auf die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen. bintec elmeg GmbH übernimmt keine Haftung für mittelbare, unmittelbare, Neben-, Folge- oder andere Schäden, die mit der Auslieferung, Bereitstellung oder Benutzung dieser Bedienungsanleitung im Zusammenhang stehen.

Copyright © bintec elmeg GmbH

Alle Rechte an den hier beinhalteten Daten - insbesondere Vervielfältigung und Weitergabe - sind bintec elmeg GmbH vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1	be.IP als VDSL-Modem verwenden 1
1.1	Vorbereitung
1.1.1	Inbetriebnahme
1.1.2	Vorkonfigurierte Adresse löschen
1.2	Konfiguration
1.2.1	VDSL-Modem und Ethernet-Schnittstelle verbinden
1.2.2	Konfiguration auf dem einwählenden Router
1.2.3	Nutzung weiterer Funktionen der be.IP
1.3	Konfigurationsschritte im Überblick
Kapitel 2	Konfigurationszugang für den Benutzer anlegen und spezielle Anwendungen verwenden
2.1	Einleitung
2.2	Konfiguration
2.2.1	Konfigurationszugang für Benutzer ("User Portal")
2.2.2	Anwendungen
2.3	Konfigurationsschritte im Überblick
Kapitel 3	Zugriff aus dem WAN über HTTPS
3.1	Einleitung
3.2	Konfiguration
3.2.1	Network Address Translation (NAT) / Port Address Translation (PAT) 16
3.2.2	Stateful Inspection Firewall (SIF)
3.2.3	Administrativer Zugriff
3.2.4	Zugriff aus dem WAN
3.3	Konfigurationsschritte im Überblick

Kapitel 4	Zugriff aus dem WAN auf einen WEB-Server im LAN 24
4.1	Einleitung
4.2	Konfiguration
4.2.1	Network Address Translation (NAT) / Port Address Translation (PAT) 25
4.2.2	Stateful Inspection Firewall (SIF)
4.3	Konfigurationsschritte im Überblick
Kapitel 5	Einwahl eines iPhone auf einer be.IP mit IPSec IKEv1 31
5.1	Einleitung
5.2	Konfiguration
5.2.1	Anlegen des Einwahlprofils über den Assistenten
5.2.2	Anlegen / Ändern der iPhone-spezifischen Parameter
5.3	Anlegen des Einwahlprofils auf dem iPhone
5.4	Konfigurationsschritte im Überblick
Kapitel 6	Zugriff aus dem WAN über die PPPoE-WAN-Verbindung . 45
6.1	Einleitung
6.2	Konfiguration
6.2.1	Network Address Translation (NAT) / Port Address Translation (PAT) 45
6.2.2	Stateful Inspection Firewall (SIF)
6.2.3	Änderungen am Internet Gateway
6.2.4	Schlussbemerkung
6.3	Konfigurationsschritte im Überblick
Kapitel 7	be.IP Secure Client: Konfiguration eines VPN Remote Zugriffs
7.1	Einleitung

7.2	Konfiguration.	54
7.2.1	Gateway starten	55
7.2.2	Tunnel mit dem Assistenten VPN konfigurieren	55
7.2.3	be.IP Secure Client herunterladen	58
7.2.4	be.IP Secure Client installieren und konfigurieren	58
7.2.5	Software aktivieren und Datei einlesen	66
7.2.6	IPSec-Verbindung aufbauen	68
7.2.7	Tunnel splitten	69
7.3	Konfigurationsschritte im Überblick	70
Kapitel 8	be.IP plus als PBX mit zwei xDSL-Anschlüssen	73
8.1	Vorbemerkung	73
8.2	Konfiguration	74
8.2.1	Einrichtung der WAN-Verbindung	74
8.2.2	Einstellung der WAN-Schnittstelle für die SIP-Verbindung	78
8.2.3	Einrichtung der Lastverteilung	81
8.2.4	Spezielle Lastverteilungs-Behandlung von verschlüsselten Verbindungen	84
8.2.5	Anpassen der Metrik	86
8.3	Abschließende Bemerkungen	87
8.4	Konfigurationsschritte im Überblick	88
Kapitel 9	Telefonieren über einen SIP-Provider mithilfe der be.IP plus	91
9.1	Einleitung	91
9.2	Vorbereitende Konfiguration	93
9.2.1	Variante 1: Netzwerkkonfiguration mit direktem Internetanschluss	93
9.2.2	Variante 2: Netzwerkkonfiguration mit Gateway	93
9.2.3	Variante 1 + 2: Konfiguration der Ländereinstellungen in der be.IP plus .	96
9.3	Variante 1 + 2: Konfiguration des SIP-Providers in der be. IP plus	98
9.3.1	SIP-Provider (Einzelrufnummer)	98

9.3.2	SIP-Provider (Durchwahl)
9.4	Variante 1 + 2: Konfiguration der Berechtigungsklasse (Optional) 111
9.5	Variante 1 + 2: Konfiguration der Rufnummern in der be.IP plus 112
9.5.1	Zuordnung der kommenden Anrufe
9.5.2	Konfiguration der gehenden Rufnummern
9.6	Konfigurationsschritte im Überblick
Kapitel 10	bintec 4Ge-LE als WAN-Strecke an einer be.IP 119
10.1	Einleitung
10.2	Konfiguration
10.3	Konfigurationsschritte im Überblick
Kapitel 11	Zwei gekoppelte be.IP 4isdn an einem Telekom VoIP Durch-
	wani-Anschiuss
11.1	Wani-Anschluss 128 Einleitung 128
11.1	Wani-Anschluss 128 Einleitung 128 Konfiguration 129
11.1 11.2 11.2.1	Wani-Anschluss 128 Einleitung 128 Konfiguration 129 SYNC-Anschluss Einstellungen 130
11.1 11.2 11.2.1 11.2.2	Wani-Anschluss 128 Einleitung 128 Konfiguration 129 SYNC-Anschluss Einstellungen 130 be.IP 4isdn Slave konfigurieren (Teil 1) 131
11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 11.2.3	Wani-Anschluss 128 Einleitung 128 Konfiguration 129 SYNC-Anschluss Einstellungen 130 be.IP 4isdn Slave konfigurieren (Teil 1) 131 be.IP 4isdn Master konfigurieren 133
11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4	Wani-Anschluss 128 Einleitung 128 Konfiguration 129 SYNC-Anschluss Einstellungen 130 be.IP 4isdn Slave konfigurieren (Teil 1) 131 be.IP 4isdn Master konfigurieren (Teil 2) 138
11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.3	Wani-Anschluss 128 Einleitung 128 Konfiguration 129 SYNC-Anschluss Einstellungen 130 be.IP 4isdn Slave konfigurieren (Teil 1) 131 be.IP 4isdn Slave konfigurieren (Teil 2) 133 be.IP 4isdn Slave konfigurieren (Teil 2) 133 be.IP 4isdn Slave konfigurieren (Teil 2) 134 129 133 129 133 129 133 129 133 129 133 129 133 129 133 129 134 129 135 129 136 129 137 129 138 Konfigurationsschritte im Überblick 142
 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.3 Kapitel 12 	Wani-Anschluss128Einleitung128Konfiguration129SYNC-Anschluss Einstellungen130be.IP 4isdn Slave konfigurieren (Teil 1)131be.IP 4isdn Master konfigurieren133be.IP 4isdn Slave konfigurieren (Teil 2)133be.IP 4isdn Slave konfigurieren (Teil 2)138Konfigurationsschritte im Überblick142Zwei gekoppelte be.IP 4isdn an einem Telekom VoIP Einzelrufnummern-Anschluss147
 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.3 Kapitel 12 12.1 	Wani-Anschluss128Einleitung128Konfiguration129SYNC-Anschluss Einstellungen130be.IP 4isdn Slave konfigurieren (Teil 1)131be.IP 4isdn Master konfigurieren (Teil 2)133be.IP 4isdn Slave konfigurieren (Teil 2)138Konfigurationsschritte im Überblick142Zwei gekoppelte be.IP 4isdn an einem Telekom VoIP Einzelrufnummern-Anschluss147Einleitung147
 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.3 Kapitel 12 12.1 12.2 	Wani-Anschluss128Einleitung128Konfiguration129SYNC-Anschluss Einstellungen130be.IP 4isdn Slave konfigurieren (Teil 1)131be.IP 4isdn Master konfigurieren (Teil 2)133be.IP 4isdn Slave konfigurieren (Teil 2)138Konfigurationsschritte im Überblick142Zwei gekoppelte be.IP 4isdn an einem Telekom VoIP Einzelruf- nummern-Anschluss147Einleitung147Konfiguration148
 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.3 Kapitel 12 12.1 12.2 12.2.1 	Wani-Anschluss128Einleitung129Konfiguration.129SYNC-Anschluss Einstellungen.130be.IP 4isdn Slave konfigurieren (Teil 1)131be.IP 4isdn Master konfigurieren (Teil 2)133be.IP 4isdn Slave konfigurieren (Teil 2)138Konfigurationsschritte im Überblick142Zwei gekoppelte be.IP 4isdn an einem Telekom VoIP Einzelrufnummern-Anschluss147Einleitung147Konfiguration.148SYNC-Anschluss Einstellungen.149

12.2.3	be.IP 4isdn Master konfigurieren
12.2.4	be.IP 4isdn Slave konfigurieren (Teil 2)
12.3	Konfigurationsschritte im Überblick
Kapitel 13	be.IP 4isdn als CAPI-Server einrichten
13.1	Konfiguration
13.2	Konfigurationsschritte im Überblick
Kapitel 14	Konfigurationshilfen
14.1	Startansicht ändern
14.1.1	Konfiguration
14.2	Einrichtung an einem Vodafone VDSL-Anschluss
14.2.1	Einrichtung der Internet-Verbindung
14.2.2	Einrichtung der Voice-Verbindung
14.3	Konfiguration eines DynDNS-Accounts
14.3.1	Konfiguration.
14.4	Verwendung von Amtsleistungsmerkmalen und Funktionen am IP-basierten Anschluss
14.4.1	be.IP und be.IP plus als Mediagateway
14.4.2	be.IP plus als PBX

Kapitel 1 be.IP als VDSL-Modem verwenden

Voraussetzungen

- Eine be.IP
- Eine be.IP plus

Konfigurationsziel

Nutzung einer be.IP als VDSL-Modem und Verwendung weiterer Funktionen dieses Geräts

1.1 Vorbereitung

1.1.1 Inbetriebnahme

- (1) Öffnen Sie einen Web-Browser und geben Sie die IP-Adresse 192.168.0.251 in das Adressfeld Ihres Web-Browsers ein.
- (2) Geben Sie in die Felder Benutzername und Kennwort Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Anmelden. Der Assistent Schnellstart öffnet sich.
- (3) Verlassen Sie den Assistenten Schnellstart, indem Sie in der Kopfleiste unter Ansicht Vollzugriff wählen.

1.1.2 Vorkonfigurierte Adresse löschen

Das Löschen der vorkonfigurierten IP-Adresse auf der Schnittstelle en1-4 (DMZ/WAN Port, blau) ermöglicht eine weitergehende Konfiguration in diesem IP-Bereich. Auf die eigentliche Funktion des PPPoE über diese Schnittstelle hat die Existenz der IP-Adresse keinen Einfluss.

(1) Gehen Sie zu LAN->IP-Konfiguration->Schnittstellen->en1-4 .

Ethernet-/VLAN-P	orts					
Schnittstelle	IPv4-Adresse/Netzmaske	IPv6-Adresse/Länge	Status	Aktion		
en1-4	192.168.4.251/255.255.255.0		8	^ ¥	1	Q
efm35-60	Nicht konfiguriert/Nicht konfiguriert		8	^ ¥	i	Q

(2) Klicken Sie im Feld IP-Adresse/Netzmaske auf das Symbol 💼 , um den Eintrag zu

löschen.

Basisparameter		Grundlegende IPv4-Pa	arameter	
Schnittstellenmodus	 Untagged (VLAN) 	Sicherheitsrichtlinie	O Nicht Vertrauenswürdig 🖲 Vertrauens	swürdig
MAC-Adresse 00:09:4f:6f:5e:80	Voreingestellte verwenden	Adressmodus IP-Adresse / Netzmaske	● Statisch C) DHCP
		IP-Adresse	Netzmaske	
		192.168.4.25 HINZUFÜGEN	51 255.255.255.0	

- (3) Bestätigen Sie mit OK.
- (4) Eine Warnung erscheint.

Unter 192.168.0.251 Wird Fo	lgendes angezeig	t:
Mö <mark>c</mark> hten Sie diesen Eintrag wirklich	löschen?	
	01	

(5) Bestätigen Sie mit OK.

1.2 Konfiguration

1.2.1 VDSL-Modem und Ethernet-Schnittstelle verbinden

Sie verbinden die Ethernet-Schnittstelle **en1-4** und die VDSL-Schnittstelle des Modems mittels einer Bridge-Gruppe.

- Gehen Sie zu Systemverwaltung->Schnittstellenmodus / Bridge-Gruppen->Schnittstellen.
- (2) Wählen Sie unter en1-4 Neue Bridge-Gruppe.
- (3) Wählen Sie unter Konfigurationsschnittstelle Nicht beachten.

Zugriffspa	rameter	
#	Schnittstellenbeschreibung	Modus / Bridge-Gruppe
1	en1-0	br0 •
2	en1-4	Neue Bridge-Gruppe
3	efm35-60	Routing-Modus •
4	ethoa35-5	Routing-Modus •
5	vss7-10	br0 •
Konfigura	tionsschnittstelle	

(4) Bestätigen Sie mit OK.

Eine Warnung erscheint.

Unter 192.168.0.251 wird Folg	gendes angezeig	t:
Möchten Sie diesen Eintrag wirklich	löschen?	

(5) Bestätigen Sie mit **OK**.

en1-4 wird zur Bridge-Gruppe br1 hinzugefügt.

Fügen Sie die Schnittstelle efm35-60 ebenfalls zur Bridge-Gruppe br1 hinzu.

- (1) Wählen Sie dazu unter efm35-60 br1.
- (2) Wählen Sie unter Konfigurationsschnittstelle Nicht beachten.

Zugriffspa	rameter	
*	Schnittstellenbeschreibung	Modus / Bridge-Gruppe
1	en1-0	br0 •
2	en1-4	br1 •
3	efm35-60	br1 •
4	ethoa35-5	Routing-Modus •
5	vss7-10	brû 🔹
Konfigura	iionsschnittstelle ten •	

(3) Bestätigen Sie mit **OK**.

Eine Warnung erscheint.

Warnung!	-			
Sie nehmen	Anderungen an d	ler Systemarch	itektur vor.	
Das Entfern	en der aktuellen K	Configurationss	chnittstelle a	us der Bridge h
folgende Au	uswirkungen:			
- Die IP-Adı	resse wird aus der	Bridge-Gruppe	e entfernt und	d der
Konfiguratio	onsschnittstelle zu	gewiesen.		
- Die 'neue'	Konfigurationssch	nittstelle wird	dem Menü 'A	Administrativer
Zugriff' mit	Standardwerten h	inzugefügt.		
Berücksicht	igen Sie <mark>d</mark> ie zugeo	ordnete Konfigi	uration wie N	AT und andere
Subsysteme vermeiden.	e, um <mark>unerwartetes</mark>	s oder unerwür	nschtes Syste	mverhalten zu
			ОК	Abbreche

(4) Bestätigen Sie mit **OK**.

efm35-60 wird zur Bridge-Gruppe br1 hinzugefügt.

Die Schnittstelle **en1-4** steht als eingehende Schnittstelle für eine PPPoE-Verbindung zur Verfügung.

1.2.2 Konfiguration auf dem einwählenden Router

Sie konfigurieren VLAN-ID = 7 auf dem einwählenden Router (d.h. auf einer be.IP plus).

- (1) Gehen Sie zu WAN->Internet + Einwählen->PPPoE-><Verbindung>-> 🖍 .
- (2) Aktivieren Sie VLAN.
- (3) Geben Sie VLAN-ID = 7 ein.
- (4) Bestätigen Sie mit OK.

Basisparameter	
Beschreibung DTAG_VDSL25	
PPPoE-Modus	● Standard ○ Mehrfachverbindung
PPPoE-Ethernet-Schnittstelle	en1-4 ▼
Benutzername t-online-com/2TB12JBAA2FK@	t-online-co
Passwort	••••••
VLAN	Aktiviert
VLAN-ID 7	
Immer aktiv	Aktiviert

 Verbinden Sie die Schnittstellen en1-4 von beiden Geräten mit einem Ethernet-Kabel. Das VDSL-Modem der be.IP synchronisiert sich. Die WAN-Verbindung auf der be.IP plus wird aktiv.

1.2.3 Nutzung weiterer Funktionen der be.IP

Sie können weitere Funktionen der be.IP nutzen.

Dazu sollten Sie auf der be.IP

- die eigene IP-Adresse ändern
- den DHCP-Server deaktivieren
- die Standard-Route zur be.IP plus einrichten
- die be.IP plus als DNS-Server eintragen.

- (1) Gehen Sie zu Assistenten->Erste Schritte->Grundeinstellungen.
- (2) Ändern Sie die eigene IP-Adresse, z. B. in 192.168.2.2.
- (3) Deaktivieren Sie Dieses Gerät als DHCPv4-Server verwenden.
- (4) Geben Sie unter **Standard-Gateway-IP-Adresse** z. B. *192.168.2.1* ein, um die Standard-Route auf das Gerät mit den PPPoE-WAN-Verbindungen zeigen zu lassen.
- (5) Geben Sie unter **DNS-Server 1** dieselbe IP-Adresse wie oben ein, um dieses Gerät als DNS-Server einzutragen, z. B. 192.168.2.1.

Wählen Sie den physikalischen Ethernet Port für die LAN-Verbindu	ung aus?	Geben Sie die IPv4-LAN-Konfiguration ein:	0
Physikalischer Ethernet-Port (LAN)	ETH1 V	Logische Ethernet-/Bridge-Schnittstelle	br0
		Adressmodus	● Statisch ○ DHCP-Client
		IP-Adresse 192.168.2.2	
		Netzmaske 255.255.255.0	
		Standard-Gateway-IP-Adresse 192.168.2.1	
		Feste DNS-Server-Adresse	Aktiviert
		DNS-Server 1	192.168.2.1
		DNS-Server 2	
		A Warnung! Konfigurationsverbindung gef der IP-Adresse verloren! Klicken Sie auf "OK" um fortzufahren!	nt möglicherweise beim Ändern , und melden Sie sich erneut an,
Wird dieses Gerät als DHCPv4-Server verwendet?	0	IPv6-Konfiguration eingeben	0
Dieses Gerät als DHCPv4-Server verwenden		IPv6	

Nach gesteckter Verbindung steht z. B. *br0* als Switch-Erweiterung zur Verfügung, aber auch auf weitere Funktionen wie z. B. Access Point oder IPSec können Sie im Netzwerk zugreifen.

1.3 Konfigurationsschritte im Überblick

Vorkonfigurierte Adresse löschen

Feld	Menü	Wert
IP-Adresse / Netzmas-	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt-	İ
ke	stellen -> en1-4 🧨	

VDSL-Modem und Ethernet-Schnittstelle verbinden

Feld	Menü	Wert
en1-4	Systemverwaltung->Schnittstellen- modus / Bridge-Gruppen->Schnitt- stellen	Neue Bridge-Gruppe
Konfigurationsschnitt- stelle	Systemverwaltung ->Schnittstellen- modus / Bridge-Gruppen->Schnitt- stellen	Nicht beachten
efm35-60	Systemverwaltung->Schnittstellen- modus / Bridge-Gruppen->Schnitt- stellen	br1
Konfigurationsschnitt- stelle	Systemverwaltung->Schnittstellen- modus / Bridge-Gruppen->Schnitt- stellen	Nicht beachten

Konfiguration auf dem einwählenden Router

Feld	Menü	Wert
VLAN	WAN->Internet + Einwählen->PP- PoE-> <verbindung>-></verbindung>	Aktiviert
VLAN-ID	WAN->Internet + Einwählen->PP- PoE-> <verbindung>-></verbindung>	7

Nutzung weiterer Funktionen der be.IP

Feld	Menü	Wert
IP-Adresse	Assistenten->Erste Schritte->Gr- undeinstellungen	z . B . 192.168.2.2
Dieses Gerät als DH- CPv4-Server verwen- den	Assistenten->Erste Schritte->Gr- undeinstellungen	Aktiviert
Standard-Gate- way-IP-Adresse	Assistenten->Erste Schritte->Gr- undeinstellungen	z . B . 192.168.2.1
DNS-Server 1	Assistenten->Erste Schritte->Gr- undeinstellungen	z . B . 192.168.2.1

Kapitel 2 Konfigurationszugang für den Benutzer anlegen und spezielle Anwendungen verwenden

2.1 Einleitung

Der Administrator des Systems kann allen Benutzern einen individuellen Konfigurationszugang einrichten. So kann sich der Benutzer die wichtigsten persönlichen Einstellungen anzeigen lassen und bestimmte individuell anpassen. Dazu müssen in der Benutzer-HTML-Konfiguration **Benutzername** und **Passwort** eingetragen werden und der persönliche Zugang freigegeben sein.

Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Arten von Benutzerzugängen: Die der durch den Administrator frei definierbaren Zugänge, und die den Anwendungen System-Telefonbuch, Verbindungsdaten, Hotelfunktion und Mini-Callcenter zugeordneten Benutzer. Die vom Administrator erstellten Benutzer haben Zugriff auf eine stark reduzierte Konfigurationsoberfläche. Für die den Anwendungen zugeordneten Benutzern steht jeweils das den Anwendungen entsprechende Menü so zur Verfügung, wie es auch dem Administrator zur Verfügung steht.

Hilfe zu den verfügbaren Konfigurationsoptionen erhalten Sie über das Online-Hilfe-System.

Zur Konfiguration wird das GUI (Graphical User Interface) verwendet.

Voraussetzungen

- Eine be.IP oder eine be.IP plus
- Ein konfiguriertes Basis-Szenario für Telefonie über VoIP oder ISDN und wahlweise ein konfiguriertes Szenario für Mini-Callcenter. Für die Konfiguration von Basis-Szenarien beachten Sie bitte die Anleitung in der **Kurzanleitung** und die entsprechenden **Workshops**.

2.2 Konfiguration

2.2.1 Konfigurationszugang für Benutzer ("User Portal")

Richten Sie jedem Benutzer Ihres Systems einen eigenen Konfigurationszugang (ein sogenanntes User Portal) ein, über den er seine Telefonie-Einstellungen ändern und Statusinformationen abrufen kann.

 Gehen Sie zu Nummerierung -> Benutzereinstellungen -> Benutzer . W\u00e4hlen Sie das Symbol
, um vorhandenen Eintrag zu bearbeiten. Klicken Sie auf Berechtigungen.

Grundeinstellungen	Benutzer-HTML-Konfiguration
Passwort für IP-Telefonregistrierung	Persönlicher Zugang 🔹 Aktiviert
PIN für Zugang via Telefon	Benutzername User
	Passwort .
Weitere Optionen	
Call Through Call Through Nutze Einstellungen von Rufnummer(10 •

Abb. 1: Nummerierung -> Benutzereinstellungen -> Benutzer -> -> Berechtigungen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Aktivieren Sie Persönlicher Zugang.
- (2) Geben Sie einen Benutzernamen für diesen Benutzer ein, z. B. User.
- (3) Geben Sie ein **Passwort** für diesen Benutzer ein, z. B. *User*. Diese Angaben werden für den Login in die Benutzeroberfläche benötigt.
- (4) Klicken Sie auf Übernehmen.

Die Konfiguration ist hiermit abgeschlossen. Der Benutzer kann sich jetzt mit dem Benutzernamen und dem Passwort anmelden und bestimmte Konfigurierungen über die HTML-Konfiguration selbst vornehmen.

Ergebnis:



Abb. 2: Konfigurationsoberfläche des Benutzers

2.2.2 Anwendungen

Für die Anwendungen System-Telefonbuch, Verbindungsdaten und Mini-Callcenter-Management können Konfigurationszugänge durch den Administrator eingerichtet werden, über welche die jeweiligen Benutzer ihre speziellen Aufgaben erfüllen können.

System-Telefonbuch

Im Untermenü **Allgemein** legen Sie den Benutzernamen und das Passwort zur Administration des System-Telefonbuchs fest.

(1) Gehen Sie zu Anwendungen -> System-Telefonbuch -> Allgemein.

Grundeinstellungen	
Benutzername für Webzugang Zentrale	
Passwort für Webzugang	
Telefonbuch löschen	

Abb. 3: Anwendungen -> System-Telefonbuch -> Allgemein

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Geben Sie bei Benutzername f
 ür Webzugang einen Benutzernamen f
 ür den System-Telefonbuch-Administrator ein, z. B. *Zentrale*. Der Administrator kann im Bereich Telefonbuch das Telefonbuch einsehen,
 ändern und Daten importieren sowie exportieren.
- (2) Geben Sie ein **Passwort für Webzugang** für den System-Telefonbuch-Administrator ein, z. B. Zentrale.
- (3) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Ergebnis:

Einträge			
Beschreibung 🔺	Telefonnummer	Kurzwahl	<u>Call Through</u>
			Seite: 1, Max. Anzahl 1000

Abb. 4: Konfigurationszugang System-Telefonbuch-Administrator

Verbindungsdaten

Für die Verwaltung der **Verbindungsdaten** des Systems können Sie einen speziellen Konfigurationszugang einrichten, über den die erfassten Daten der kommenden und gehenden Verbindungen eingesehen werden können. Außerdem kann die Art und das Format der erfassten Daten konfiguriert werden, aktuelle Datensätze können exportiert oder gelöscht werden. (1) Gehen Sie zu Anwendungen -> Verbindungsdaten -> Allgemein.

Grundeinstellungen	Aktionen
Benutzername für Webzugang Verbindungen	Verbindungsdaten exportieren EXPORTIEREN
Passwort für Webzugang	Verbindungsdaten löschen LÖSCHEN
Gehende Verbindungen speichern Keine O Alle O Nur mit Proiekt-Nummer	
Kommende Verbindungen speichern	
Rufnummernverkürzung Gehende Verbindungen Nein • Kommende Verbindungen Nein •	

Abb. 5: Anwendungen -> Verbindungsdaten -> Allgemein

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Geben Sie bei **Benutzername für Webzugang** einen Benutzernamen für den Verbindungsdaten-Administrator ein, z. B. *Verbindungen*.
- (2) Geben Sie ein Passwort f
 ür Webzugang f
 ür den Verbindungsdaten-Administrator ein, z. B. Verbindungen.
- (3) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Ergebnis:



Abb. 6: Konfigurationszugang Verbindungsdaten-Administrator

Mini-Callcenter

Das Mini-Callcenter ist eine im System integrierte Call-Center Lösung für bis zu 16 Agents. Im Untermenü **Allgemein** können Sie einen HTML-Weboberflächen-Zugang für den Mini-Callcenter-Leiter einrichten. Dieser kann dann den Status der Leitungen und Agents überwachen und die Einstellungen der Leitungen und Agents ändern.

(1) Gehen Sie zu Anwendungen -> Mini-Callcenter -> Allgemein.

Abb. 7: Anwendungen -> Mini-Callcenter -> Allgemein

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Geben Sie bei Benutzername für Webzugang einen Benutzernamen für den Mini-Callcenter-Administrator ein, z. B. *Minicall*. Wenn sich ein Benutzer mit diesem Namen in die Benutzeroberfläche einloggt, steht ihm die Benutzeroberfläche mit ausgewählten Parametern für die Verwaltung des Callcenters zur Verfügung.
- (2) Geben Sie ein Passwort f
 ür Webzugang f
 ür den Mini-Callcenter-Administrator ein, z. B. Minicall.
- (3) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Ergebnis:



Abb. 8: Konfigurationszugang Mini-Callcenter-Administrator

2.3 Konfigurationsschritte im Überblick

Konfigurationszugang für Benutzer

Feld	Menü	Wert
Persönlicher Zugang	Nummerierung -> Benut- zereinstellungen -> Benut- zer -> Berechtigungen	Aktiviert
Benutzername	Nummerierung -> Benut- zereinstellungen -> Benut- zer -> Berechtigungen	z.B.User
Passwort	Nummerierung -> Benut- zereinstellungen -> Benut- zer -> Berechtigungen	z.B.User

System-Telefonbuch-Administration

Feld	Menü	Wert
Benutzername für Webzu- gang	Anwendungen -> System- Telefonbuch -> Allgemein	z.B. Zentrale
Passwort für Webzugang	Anwendungen -> System- Telefonbuch -> Allgemein	z.B. Zentrale

Verbindungsdaten-Administration

Feld	Menü	Wert
Benutzername für Webzu- gang	Anwendungen -> Verbin- dungsdaten -> Allgemein	z.B. Verbindungen
Passwort für Webzugang	Anwendungen -> Verbin- dungsdaten -> Allgemein	z.B. Verbindungen

Mini-Callcenter-Administration

Feld	Menü	Wert
Benutzername für Webzu- gang	Anwendungen -> Mini- Callcenter -> Allgemein	z.B.Minicall
Passwort für Webzugang	Anwendungen -> Mini- Callcenter -> Allgemein	z.B. Minicall

Kapitel 3 Zugriff aus dem WAN über HTTPS

3.1 Einleitung

Im Folgenden wird beschrieben, wie sie einen Zugriff aus dem WAN auf eine **be.IP** / **be.IP plus** über HTTPS konfigurieren.

Zur Konfiguration wird das GUI (Graphical User Interface) verwendet.



Abb. 9: Beispielszenario

Voraussetzungen

Eine **be.IP** oder eine **be.IP plus** mit aktueller Firmware, einer Grundkonfiguration und die Einstellung der **Ansicht** auf *Vollzugriff*.

3.2 Konfiguration

3.2.1 Network Address Translation (NAT) / Port Address Translation (PAT)

Die Anfrage an die offizielle IPv4-Adresse der **be.IP** (die der WAN-Verbindung) wird in eine lokale Adresse umgesetzt und an die gewünschte IPv4-Adresse im LAN (Exposed Host) oder an eine spezielle DMZ (demilitarisierte Zone; abgetrennte und mittels zusätzlicher Firewallregeln überwachte Schnittstelle) weitergeleitet. In unserem Beispiel ist das Ziel der Umsetzung die **be.IP** selbst, es wird daher der Localhost (127.0.0.1) verwendet.

Um Portscans auf die gängigen TCP-Ports (z. B. 22 (SSH), 23 (Telnet), 80 (HTTP), 443 (HTTPS)) keine Angriffsfläche zu bieten, konfigurieren Sie eine Port Address Translation (PAT) vom externen Port 4443 auf den internen Port 443.

- Basisparameter Ursprünglichen Datenverkehr angeben Benutzerdefiniert * Dienst Admin_https_4443 TCP . Protokoll WAN_GERMANY - TELEKOM ENTERTAIN * Schnittstelle Beliebig • Ouell-IP-Adresse/Netzmaske eingehend (Ziel-NAT) Art des Datenverkehrs Original Ziel-IP-Adresse/Netzmaske Beliebig • Original Ziel-Port/Bereich Port angeben • 4443 bis Substitutionswerte Neue Ziel-IP-Adresse/Netzmaske Host • 127.0.0.1 Neuer Ziel-Port Original 🗩 443
- (1) Gehen Sie zu Netzwerk->NAT->NAT-Konfiguration ->Neu.

Abb. 10: Netzwerk->NAT->NAT-Konfiguration ->Neu

- (2) Geben Sie eine Beschreibung ein, z. B. Admin_https_4443.
- (3) Wählen Sie eine Schnittstelle aus, z. B. WAN GERMANY TELEKOM ENTERTAIN.
- (4) Belassen Sie die Einstellung Art des Datenverkehrs = eingehend (Ziel-NAT).
- (5) Belassen Sie den Dienst als Benutzerdefiniert.
- (6) Wählen Sie unter Protokoll TCP.
- (7) Wählen Sie Original Ziel-Port/Bereich = Port angeben und geben Sie 4443 ein.
- (8) Geben Sie bei der Option Neue Ziel-IP-Adresse/Netzmaske = Host den Wert 127.0.0.1 ein.
- (9) Unter Neuer Ziel-Port deaktivieren Sie Original und geben 443 ein.
- (10) Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit OK.

3.2.2 Stateful Inspection Firewall (SIF)

Die Firewall blockiert Pakete, die von der NAT durchgelassen wurden, da in der Standardeinstellung die WAN-Verbindung als "nicht vertrauenswürdig" gilt. Es dürfen daher von dieser Schnittstelle keine initialen Anfragen gestellt werden, sondern nur Anfragen von "vertrauenswürdigen" Schnittstellen beantwortet werden. (Standardmäßig gelten alle LAN-Schnittstellen als vertrauenswürdig.)

Sie müssen eine Regel konfigurieren, die den Zugriff der WAN-Schnittstelle als Ausnahme vom Standardverhalten erlaubt.



Hinweis

In der Firewall gilt die Regel, dass Pakete, die durch eine Regel erlaubt werden, später nicht mehr verboten werden können und umgekehrt. Die Reihenfolge der Regeln ist entscheidend!

In unserem Beispiel muss der Dienst HTTPS für den Zugriff von der WAN-Schnittstelle auf die lokale Schnittstelle 127.0.0.1 erlaubt werden.

~	_
	÷
	=
	_

Hinweis

HTTPS kann verwendet werden, weil PAT bereits erfolgt ist.

Im Beispiel sind alle benötigten Schnittstellen und der Dienst bereits vordefiniert, ggf. ist eine gesonderte Definition unter den Adressen bzw. Diensten im Vorfeld nötig.

(1) Gehen Sie zu Firewall->Richtlinien->IPv4-Filterregeln->Neu.

Basisparameter	
Quelle	WAN_GERMANY - TELEKOM ENTERTAIN V
Ziel	LOCAL
Dienst	http (SSL)
Aktion	Zugriff

Abb. 11: Firewall->Richtlinien->IPv4-Filterregeln->Neu

- (2) Wählen Sie eine Quelle z. B. WAN_GERMANY_TELEKOM ENTERTAIN.
- (3) Wählen Sie das Ziel LAN_LOCAL.
- (4) Wählen Sie den Dienst http (SSL).
- (5) Belassen Sie Aktion Zugriff.
- (6) Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit OK.

Unter Firewall->Richtlinien->IPv4-FilterregeIn sehen Sie folgenden Überblick:

Filterregelr),								
Abfolge	Quelle	Ziel	Dienst	Aktion	<u>Richtlinie</u>	<u>e aktiv</u>			
1	WAN_GERMANY - TELEKOM ENTERTAIN	LOCAL	http (SSL)	Zugriff	-	Aktiviert	tţ	=+	1
Standardfil	lterregeln								
Abfolge	Quelle		Z	el	Dienst	Aktion	Richtl	inie aktiv	
n+1	Vertrauenswürdige Schnittstellen		в	eliebig	Beliebig	Zugriff	-	Aktiviert	
n+2	Nicht vertrauenswürdige Schnittstellen		В	eliebig	Beliebig	Verweigern	-	Aktiviert	



3.2.3 Administrativer Zugriff

Erlauben Sie als Nächstes den administrativen Zugriff auf die Konfigurationsoberfläche der **be.IP** für das gewünschte Szenario. Hierzu muss zuerst die WAN-Schnittstelle der Liste der Schnittstellen hinzugefügt werden und dann der Zugriff mit dem Dienst *HTTPS* erlaubt werden.

- Zugriff Schnittstelle Telnet SSH HTTP HTTPS Ping SNMP en1-4 br0 SSH Service Call Ticket (SSH Web-Access)
- (1) Gehen Sie zu Systemverwaltung->Administrativer Zugriff->Zugriff.

Abb. 13: Systemverwaltung->Administrativer Zugriff->Zugriff

- (2) Klicken Sie auf Hinzufügen, um die WAN-Schnittstelle hinzuzufügen.
- (3) Wählen Sie die WAN-Schnittstelle aus, z. B. Germany Telekom Entertain.

Schnittstelle	
Germany - Telekom Entertain 🔻	

Abb. 14: Systemverwaltung->Administrativer Zugriff->Zugriff->Hinzufügen

- (4) Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
- (5) Erlauben Sie den Zugriff mit dem Dienst HTTPS.

Zugriff						
Schnittstelle	Telnet	SSH	нттр	HTTPS	Ping	SNMP
en1-4	-	-		-	-	-
br0	-	-	-	-	•	-
Germany - Telekom Entertain				-	-	
SSH						
Service Call Ticket (SSH Web-Access)						

Abb. 15: Systemverwaltung->Administrativer Zugriff->Zugriff->Hinzufügen

- (6) Aktivieren Sie in der Zeile Germany Telekom Entertain das Kontrollkästchen in der Spalte HTTPS.
- (7) Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit OK.
- (8) Sichern Sie die Konfiguration mit Konfiguration speichern.

3.2.4 Zugriff aus dem WAN

Ein Zugriff aus dem WAN auf die offizielle IPv4-Adresse der WAN-Verbindung mit dem Port 4443 führt zum Hinweis auf eine "nicht sichere Verbindung", da im Browser das von der **be.IP** hinterlegte Zertifikat nicht über eine ihm bekannte CA verifiziert werden kann.





Dies ist keine sichere Verbindung

Unbefugte Dritte könnten versuchen, Ihre Informationen von zu stehlen, z. B. Passwörter, Nachrichten oder Kreditkartendaten. NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Details zu möglichen sicherheitsrelevanten Zwischenfällen sollen automatisch an Google gesendet werden. <u>Datenschutzerklärung</u>

Erweitert

Zurück zu sicherer Website

Wenn Sie die Verbindung trotzdem zulassen, gelangen Sie zur Login-Seite der be.IP.

b#tps://	4443/enginti ini laini agilpangeninden and nansin 🕐 multik 🛊 mini 🌲 adilhi - utenan. 👔 biang kale pitisi. 🔸 kanad	1
	Willkommen bei Ihrer be.ip_plus	
	Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Kennwort an. Der Standard	
	Benutzername lautet 'admin'.	
	Benutzername	
	admin	
	Kennwort	

	ANMEL	DEN

Abb. 18: Login-Seite der be.IP

Wenn die Sicherheitswarnung nicht mehr erscheinen soll, müssen Sie ein Zertifikat erwerben, das vom Browser als sicher eingestuft wird und dieses in der **be.IP** hinterlegen.

3.3 Konfigurationsschritte im Überblick

NAT / PAT

Feld	Menü	Wert
Beschreibung	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	z.B. Ad- min_https_4443
Schnittstelle	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	z. B. wan_germany – provider
Art des Datenverkehrs	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	eingehend (Ziel-NAT)
Dienst	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	Benutzerdefiniert
Protokoll	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	TCP
Original Ziel- Port/Bereich	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	Port angeben: 4443
Neue Ziel- IP-Adresse/Netzmaske	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	Host: 127.0.0.1
Neuer Ziel-Port	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	Original deaktivieren, 443

SIF

Feld	Menü	Wert
Quelle	Firewall->Richtlinien->IPv4- Fil- terregeln->Neu	z. B. WAN_GERMANY-PROVIDER
Ziel	Firewall->Richtlinien->IPv4- Fil- terregeln->Neu	LAN_LOCAL
Dienst	Firewall->Richtlinien->IPv4- Fil- terregeln->Neu	http (SSL)
Aktion	Firewall->Richtlinien->IPv4- Fil- terregeln->Neu	Zugriff

Administrativer Zugriff

Feld	Menü	Wert
Schnittstelle	Systemverwaltung ->Administra-	z.B. Germany - Provi-
	tiver Zugriff->Zugriff->Hinzufü-	der
	gen	

Feld	Menü	Wert
Germany - Telekom Entertain	Systemverwaltung ->Administra- tiver Zugriff->Zugriff	HTTPS aktiviert

Kapitel 4 Zugriff aus dem WAN auf einen WEB-Server im LAN

4.1 Einleitung

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie ein Zugriff aus dem WAN über HTTP auf einen WEB-Server konfigurieren.

Zur Konfiguration wird das GUI (Graphic User Inteface) verwendet.



Abb. 19: Beispielszenario

Voraussetzungen

Eine **be.IP** oder eine **be.IP** plus mit aktueller Firmware, einer Grundkonfiguration und in der **Ansicht** = *Vollzugriff*.

4.2 Konfiguration

4.2.1 Network Address Translation (NAT) / Port Address Trans-

lation (PAT)

Die Anfrage an die offizielle IPv4-Adresse der **be.IP** (die der WAN-Verbindung) wird auf eine lokale Adresse umgesetzt und an die gewünschte IPv4 Adresse im LAN (Exposed Host) oder an eine spezielle DMZ (demilitarisierte Zone; abgetrennte und mittels zusätzlicher Firewallregeln überwachte Schnittstelle) weitergeleitet. In unserem Beispiel ist das Ziel der Umsetzung ein Web-Server.

Um Portscans auf die gängigen TCP Ports (z. B. 22 (SSH), 23 (Telnet), 80 (HTTP), 443 (HTTPS)) keine Angriffsfläche zu bieten, können Sie eine Port Address Translation (PAT) vom externen Port 8080 auf den internen Port 80 konfigurieren. Für die weitere Konfiguration ist dies jedoch keine Voraussetzung.

Konfiguration ohne PAT

Bei einer Konfiguration ohne PAT gehen Sie folgendermaßen vor:

(1) Gehen Sie zu Netzwerk->NAT->NAT-Konfiguration ->Neu.

Basisparameter		Ursprünglichen Datenverkehr angeben	
Beschreibung WEB-Server		Dienst	http 🔻
		Quell-IP-Adresse/Netzmaske	Beliebig *
Schnittstelle	WAN_WAN-PROVIDER •	Original Ziel-IP-Adresse/Netzmaske	Beliebig 🔻
Art des Datenverkehrs	eingehend (Ziel-NAT) 🔻		
Substitutionswerte			
Neue Ziel-IP-Adresse/Netzmaske	Host • 192.168.2.10		
Neuer Ziel-Port	Original		

Abb. 20: Netzwerk->NAT->NAT-Konfiguration ->Neu

- (2) Geben Sie eine Beschreibung ein, z. B. WEB-Server.
- (3) W\u00e4hlen Sie eine Schnittstelle aus, z. B. WAN_WAN-Provider als Schnittstelle der WAN-Verbindung.
- (4) Belassen Sie die Einstellung Art des Datenverkehrs = eingehend (Ziel-NAT).
- (5) Wählen Sie den **Dienst** = http.
- (6) Geben Sie mit Neue Ziel-IP-Adresse/Netzmaske = Host den Wert 192.168.2.10 als IP-Adresse des WEB-Servers ein.
- (7) Belassen Sie Neuer Ziel-Port = Original.
- (8) Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit OK.

Konfiguration mit PAT

Gehen Sie alternativ zu einer Konfiguration ohne PAT bei einer Konfiguration mit PAT folgendermaßen vor:

(1) Gehen Sie zu Netzwerk->NAT->NAT-Konfiguration ->Neu.

Basisparameter		Ursprünglichen Datenverkehr angeben	
Beschreibung WEB-Server		Dienst	Benutzerdefiniert *
		Protokoll	TCP •
Schnittstelle	WAN_WAN-PROVIDER	Quell-IP-Adresse/Netzmaske	Beliebig •
Art des Datenverkehrs	eingehend (Ziel-NAT) •	Original Ziel-IP-Adresse/Netzmaske	Beliebig 🔻
		Original Ziel-Port/Bereich	
		Port angeben • 8080	bis
Substitutionswerte			
Neue Ziel-IP-Adresse/Netzmaske	Host • 192.168.2.10		
Neuer Ziel-Port	Original 80		

Abb. 21: Netzwerk->NAT->NAT-Konfiguration ->Neu

- (2) Geben Sie eine Beschreibung ein, z. B. WEB-Server.
- (3) W\u00e4hlen Sie eine Schnittstelle aus, z. B. WAN_WAN-Provider als Schnittstelle der WAN-Verbindung.
- (4) Belassen Sie die Einstellung Art des Datenverkehrs = eingehend (Ziel-NAT).
- (5) Belassen Sie den Dienst als Benutzerdefiniert.
- (6) Wählen Sie unter Protokoll TCP.
- (7) Wählen Sie Original Ziel-Port/Bereich = Port angeben und geben Sie 8080 ein.
- (8) Geben Sie mit Neue Ziel-IP-Adresse/Netzmaske = Host den Wert 192.168.2.10 als IP-Adresse des WEB-Servers ein.
- (9) Unter Neuer Ziel-Port deaktivieren Sie Original und geben 80 ein.
- (10) Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit OK.

4.2.2 Stateful Inspection Firewall (SIF)

Die Firewall blockiert die Pakete, die von der NAT durchgelassen wurden, da in der Standardeinstellung die WAN-Verbindung als "nicht vertrauenswürdig" gilt. Es dürfen daher von dieser Schnittstelle keine initialen Anfragen gestellt werden, sondern nur Anfragen von "vertrauenswürdigen" Schnittstellen beantwortet werden. (Standardmäßig gelten alle LAN-Schnittstellen als vertrauenswürdig.)

Sie müssen eine Regel konfigurieren, die den Zugriff seitens der WAN-Schnittstelle als Ausnahme vom Standardverhalten erlaubt.



Hinweis

In der Firewall gilt die Regel, dass Pakete, die durch eine Regel erlaubt werden, später nicht mehr verboten werden können und umgekehrt. Die Reihenfolge der Regeln ist entscheidend!

In unserem Beispiel muss der Dienst HTTP für den Zugriff seitens der WAN-Schnittstelle auf die Schnittstelle 192.168.2.10 erlaubt werden.

Im Beispiel sind alle benötigten Schnittstellen und der Dienst bereits vordefiniert, ggf. ist eine gesonderte Definition unter den Adressen bzw. Diensten im Vorfeld nötig.

(1) Gehen Sie zu Firewall->Adressen->Adressliste->Neu.

Basisparameter		
Beschreibung WEB-Server		
IPv4		Aktiviert
Adresstyp		Adresse/Subnetz Adressbereich
Adresse/Subnetz		
	192.168.2.10	/ 255.255.255.0
IPv6		

Abb. 22: Firewall->Adressen->Adressliste->Neu

- (2) Geben Sie eine Beschreibung ein, z. B. WEB-Server.
- (3) Belassen Sie IPv4 Aktiviert.
- (4) Belassen Sie Adresstyp = Adresse/Subnetz.
- (5) Geben Sie unter Adresse/Subnetz z. B. 192.168.2.10 als Adresse des WEB-Servers ein.
- (6) Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit OK.
- (1) Gehen Sie zu Firewall->Richtlinien->IPv4-Filterregeln->Neu.

Basisparameter		
Quelle	WAN_WAN-PROVIDER	•
Ziel	WEB-Server	•
Dienst	http	¥
Aktion	Zugriff	T

Abb. 23: Firewall->Richtlinien->IPv4-Filterregeln->Neu

(2) Wählen Sie eine Quelle z. B. WAN_WAN-PROVIDER.
- (3) Wählen Sie das Ziel WEB-Server.
- (4) Wählen Sie den Dienst http.
- (5) Belassen Sie Aktion Zugriff.
- (6) Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit OK.

Unter Firewall->Richtlinien->IPv4-FilterregeIn sehen Sie folgenden Überblick:

Filterregeln									
Abfolge	Quelle	Ziel	Dienst	Aktion	<u>Richtlinie aktiv</u>				
1	WAN_WAN-PROVIDER	WEB-Server	http	Zugriff	Aktivi	ert	†↓	≡+ ∎	1
Standardfilte	erregeln								
Abfolge	Quelle			Ziel	Dienst	Aktion	Richtli	nie aktiv	
n+1	Vertrauenswürdige Schnittstellen			Beliebig	Beliebig	Zugriff	-0	Aktiviert	
n+2	Nicht vertrauenswürdige Schnittstellen		Beliebig	Beliebig	Verweigern	-	Aktiviert		



4.3 Konfigurationsschritte im Überblick

Feld	Menü	Wert
Beschreibung	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	z.B. WEB-Server
Schnittstelle	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	z.B. WAN_WAN-Provider
Art des Datenverkehrs	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	eingehend (Ziel-NAT)
Dienst	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	http
Neue Ziel- IP-Adresse/Netzmaske	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	Host: 192.168.2.10
Neuer Ziel-Port	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	Original

NAT / ohne PAT

NAT / mit PAT

Feld	Menü	Wert
Beschreibung	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	z. B. WEB-Server
Schnittstelle	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	z.B. WAN_WAN-Provider
Art des Datenverkehrs	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	eingehend (Ziel-NAT)
Dienst	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	Benutzerdefiniert
Protokoll	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	TCP
Original Ziel- Port/Bereich	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	Port angeben:8080
Neue Ziel- IP-Adresse/Netzmaske	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	Host: 192.168.2.10
Neuer Ziel-Port	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	Original deaktivieren, 80

SIF

Feld	Menü	Wert
Beschreibung	Firewall ->Adressen ->Adress- liste ->NeuNeu	WEB-Server
IPv4	Firewall ->Adressen ->Adress- liste ->Neu	Aktiviert
Adresstyp	Firewall ->Adressen ->Adress- liste ->Neu	Adresse/Subnetz
Adresse/Subnetz	Firewall ->Adressen ->Adress- liste ->Neu	z . B . 192.168.2.10/ 255.255.255.0
Quelle	Firewall->Richtlinien->IPv4- Fil- terregeln->Neu	z. B. wan_wan-provider
Ziel	Firewall->Richtlinien->IPv4- Fil- terregeln->Neu	WEB-Server
Dienst	Firewall->Richtlinien->IPv4- Fil- terregeln->Neu	http
Aktion	Firewall->Richtlinien->IPv4- Fil- terregeln->Neu	Zugriff

Kapitel 5 Einwahl eines iPhone auf einer be.IP mit IPSec IKEv1

5.1 Einleitung

Im Folgenden wird beschrieben, wie sich ein iPhone über einen IPSec-VPN-Tunnel auf einer **be.IP** oder einer **be.IP plus** einwählt.

Zur Konfiguration wird das GUI (Graphical User Interface) verwendet.



Abb. 25: Beispielszenario

Voraussetzungen

- Eine be.IP oder eine be.IP plus
- Eine bestehende Konfiguration wie sie von einem durchlaufenen Schnellstartassistenten angelegt wird.
- Die BOSS-Version V.10.1 Rev. 5 oder höher. Die BOSS-Version Ihrer **be.IP** können Sie im Menü **Systemverwaltung** -> **Status** überprüfen.

5.2 Konfiguration

5.2.1 Anlegen des Einwahlprofils über den Assistenten

Verlassen Sie den Assistenten **Schnellstart**, indem Sie in der Kopfleiste unter **Ansicht** *Vollzugriff* wählen. Erstellen Sie zuerst die VPN-Verbindung.

Gehen Sie dazu in das Menü Assistenten->VPN->VPN-Verbindungen->Neu.



Abb. 26: Assistenten->VPN->VPN-Verbindungen->Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Bei VPN-Szenario wählen Sie IPSec Einwahl eines einzelnen Clients aus.
- (2) Klicken Sie auf Weiter, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Im nächsten Schritt geben Sie die erforderlichen Daten für das IPSec-Szenario ein.

Verbindungsdetails ?	Entferntes Netzwerk	?
Beschreibung liPhone-Einwahl	Lokale Netzwerke	
	IP-Adresse	Netzmaske
Lokale IPSec ID be.ip_plus	192.168.4.251	255.255.255.0
Entfernte IPSec ID	192.168.0.251	255.255.255.0
HI0HE_Deel	IP-Adresspool auswählen	DHCP Adressbereich •
Preshared Key	IP-Adresspool für Einwahl-Clients	192.168.0.10-192.168.0.30
Weitere Konfigurationsschritte auswählen: 2		
Konfigurationsdatei für bintec Secure IPSec Client exportieren		

Abb. 27: Assistenten->VPN->VPN-Verbindungen->Weiter

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Bei **Beschreibung** geben Sie einen Namen für die Verbindung, z. B. *iPhone-Ein-wahl* ein.
- (2) Bei Entfernte IPSec ID geben Sie die ID des entfernten IPSec-Peers ein, z. B. i Pho-

ne_peer.

- (3) Für die Authentifizierung wird **Preshared Key** verwendet. Es wird eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen empfohlen.
- (4) Unter IP-Adresspool auswählen wählen Sie DHCP Adressberiech intern aus.
- (5) Die Lokale IPSec ID lassen Sie bitte unverändert.
- (6) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

5.2.2 Anlegen / Ändern der iPhone-spezifischen Parameter

Das iPhone benötigt spezielle IPSec-Einstellungen sowie ein XAUTH-Profil.

Gehen Sie in das Menü VPN ->IPSec->XAUTH-Profile-> Neu.

Basis	parameter		
Beschr XAU	reibung TH-Pool		
Rolle			Server •
Modu	S		Lokal 🔻
Benut	zer		
	Name	Passwort	
	iPhone_xauth	•••••	
	HINZUFÜGEN		

Abb. 28: VPN ->IPSec->XAUTH-Profile-> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Geben Sie eine Beschreibung für das XAUTH-Profil ein, z. B. XAUTH-Pool.
- (2) Als Rolle wählen Sie Server aus.
- (3) Als Modus wählen Sie Lokal aus.

- (4) Zur besseren Unterscheidung vom Namen des IPSec-Peers geben Sie hier bei Benutzer f
 ür Name z. B. iPhone_xauth ein.
- (5) Geben Sie das Authentifizierungspasswort (Passwort) ein.
- (6) Bestätigen Sie mit OK.

Im nächsten Schritt muss das Profil für Phase 2 angepasst werden.

Gehen Sie in das Menü VPN->IPSec->Phase-2-Profile.

IPSec-Phase-2	IPSec-Phase-2-Profile									
Standard	Beschreibung	Proposals	PFS-Gruppe	Lebensdauer						
۲	Multi-Proposal	[ESP(AES/SHA-2)] [ESP(AES/SHA-1)] [ESP(3DES/SHA-1)]	5(1536 Bit)	0KB / 2h / 80%	Î	1				
0	wz_ipsec_1	[ESP(AES-128/SHA-1)]	5(1536 Bit)	0KB / 8h / 80%	Î	1				

Abb. 29: VPN->IPSec->Phase-2-Profile

Klicken Sie auf das *y*-Symbol, um das konfigurierte Profil *wz_ipsec_1* zu bearbeiten.

Besch WZ_İ	reibung psec_1			
Propo	sals			
	Verschlüsselur	ng	Authentifizierung	Aktiviert
	AES-128 •		SHA1 T	
	AES •		MD5 T	
	AES •		MD5 T	
PFS-G	iruppe verwender	i		2(1024 Bit) •
Leber	nsdauer			
	7200	Sekunden	0	kBytes Schlüssel erneut

Abb. 30: VPN->IPSec->Phase-2-Profile

Gehen Sie folgendermaßen vor:

(1) Wählen Sie bei Proposals die Authentifizierung SHA1 aus.

~		
	F	
L	_	

Hinweis

Es ist wichtig, dass Sie NICHT SHA2 auswählen!

- (2) Deaktivieren Sie die Option PFS-Gruppe verwenden.
- (3) Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

Ebenso wie für die Phase 2 muss das Profil für die Phase 1 angepasst werden.

```
Gehen Sie in das Menü VPN->IPSec->Phase-1-Profile.
```

IKEv1 (Interi	net Key Exchange, V	/ersion 1)						
Standard	Beschreibung	Proposals	Authentifizierung	Modus	DH-Gruppe	Lebensdauer		
0	wz_ike_1	[AES/SHA1]	Preshared Keys	Aggressiv	5(1536 Bit)	0KB / 8h	1	
۲	Multi-Proposal	[AES/SHA2 256][AES/SHA1][3DE5/SHA1]	Preshared Keys	Aggressiv	5(1536 Bit)	0KB / 4h	r	
						NEUES IKEV1-PROFIL ERST	ELLEN	
IKEv2 (Interi	net Key Exchange, V	/ersion 2)						
Standard	Beschreibung	g Proposals	Proposals			pensdauer		
۲	Multiproposa	I [AES/SHA2 256][AES/SHA1][3DE	[AES/SHA2 256][AES/SHA1][3DES/SHA2 256][3DES/SHA1]			4h		
NEUES IKEV2-PROFIL ERSTEL					ELLEN			

Abb. 31: VPN->IPSec->Phase-1-Profile

Klicken Sie auf das ho-Symbol, um das konfigurierte Profil $wz_{ike_1} zu$ bearbeiten.

Phase	-1-Parameter (IKE)				
Beschre wz_ik€	bibung 9_1				
Propos	als				
	Verschlüsselung	Authenti	fizierung	Aktiviert	
	AES V	SHA1	•		
	AES 🔻	MD5	•		
	AES V	MD5	•		
DH-Gru	ippe			2(102	24 Bit) ▼
Lebens	dauer	14400	Sekunden	0	kByte
Authen	tifizierungsmethod	e		Preshared Key	s 🔻
Modus	O Main Moo	dus (ID Protect) 🧯	Aggressiv	Strikt	
Lokaler	ID-Тур		Fully Qualified	d Domain Name (FQDN) 🔻
Lokaler be.ip_	ID-Wert plus				

Abb. 32: VPN->IPSec->Phase-1-Profile

Gehen Sie folgendermaßen vor:

(1) Wählen Sie bei Proposals die Authentifizierung SHA1 aus.



Es ist wichtig, dass Sie NICHT SHA2 auswählen!

- (2) Wählen Sie die DH-Gruppe 2 (1024 Bit) aus.
- (3) Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.
- (4) Wählen Sie bei Erreichbarkeitsprüfung die Option Dead Peer Detection (Idle) aus.
- (5) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Anschließend muss der IPSec-Peer angepasst werden.

Gehen Sie in das Menü VPN->IPSec->IPSec-Peers.

IKEv1 (I	internet Key Exchar	nge, Version 1)								
Prio	Beschreibung	Peer-Adresse	Peer-ID	Phase-1-Profil	Phase-2-Profil	Status	Aktion			
IPSec-5	Statische-Peers									
1	liPhone-Einwahl		iPhone_peer	wz_ike_1	wz_ipsec_1	Î	~	ţ	Ē	۹
IKEv2 (I	IKEv2 (Internet Key Exchange, Version 2)									
Prio	Beschreibung	Peer-Adresse	Peer-ID	Phase-1-Profil	Phase-2-Profil	Status	Aktion			

Abb. 33: VPN->IPSec->IPSec-Peers

Klicken Sie auf das *Symbol*, um das konfigurierte Profil *iPhone-Einwahl* zu bearbeiten.

Peer-Parameter			IPv4-Schnittstellenrou	ten
Administrativer St	atus	● Aktiv 〇 Inaktiv	Sicherheitsrichtlinie	O Nicht Vertrauenswürdig 🔘 Vertrauenswürdig
Beschreibung liPhone-Finwahl			IPv4-Adressvergabe	Server im IKE-Konfigurationsmodus •
			Konfigurationsmodus	● Pull ○ Push
Peer-Adresse	IP-Version IPv4 bevorzugt 🔻		IPv4-Zuordnungs-Pool	DHCP Adressbereich v
Peer-ID	Schlüssel-ID	T	Lokale IPv4-Adresse 192.168.0.101	
	iPhone_peer	15		
IKE (Internet Key E	Exchange)	IKEv1 •		
Preshared Key				
IP-Version des Tur	nnelnetzwerks	IP∨4 ▼		

Abb. 34: VPN->IPSec->IPSec-Peers

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Wählen Sie über das Drop-Down-Menü bei Peer-ID den Wert Schlüssel-ID aus.
- (2) Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.

Erweiterte	Einstel	lungen
------------	---------	--------

Erweiterte IPSec-Optionen		Erweiterte IP-Optionen	
Phase-1-Profil	wz_ike_1 •	Öffentliche Schnittstelle	Vom Routing ausgewählt
Phase-2-Profil	wz_ipsec_1	Öffentliche IPv4-Quelladresse	
XAUTH-Profil	XAUTH-Pool •	Öffentliche IPv6-Quelladresse	
Anzahl erlaubter Verbindungen	Ein Benutzer O Mehrere Benutzer	Überprüfung der IPv4-Rückroute	
Startmodus	Auf Anforderung O Immer aktiv	IPv4 Proxy ARP O In	aktiv 🔿 Aktiv oder Ruhend 💿 Nur aktiv

Abb. 35: VPN->IPSec->IPSec-Peers-> -> Erweiterte Einstellungen

- (3) Überprüfen Sie ob die folgenden Werte ausgewählt sind:
- (4) Phase-1-Profil: wz ike 1
- (5) Phase-2-Profil: wz_ipsec_1
- (6) XAUTH-Profil: in unserem Beispiel XAUTH-Pool (das von Ihnen angelegte XAUTH-Profil)
- (7) Wählen Sie unter IPv4 Proxy ARP die Option Nur aktiv aus.
- (8) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Damit das iPhone eine DNS-Auflösung vornehmen kann, muss noch im DHCP-Pool der DNS-Server angegeben werden. Gehen Sie dazu in das Menü Lokale Dienste->DHCP-Server->IP-Pool-Konfiguration .

Solvind Sear DNS Sources
<u>Sekultuarer Divs-Server</u>
0.0.0.0

Abb. 36: Lokale Dienste->DHCP-Server->IP-Pool-Konfiguration

Klicken Sie auf das 🎤-Symbol, um DHCP Adressbereich intern zu bearbeiten.

Basisparameter			
IP-Poolname DHCP Adressber	eich intern		
IP-Adressbereich	192.168.0 <mark>.1</mark> 0	- 192.168.0.30	
DNS-Server			
	Primär 192.168.0.	1	
	Sekundär		

Abb. 37: Lokale Dienste->DHCP-Server->IP-Pool-Konfiguration

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Geben Sie bei **DNS-Server** die Primäre IP-Adresse des DNS-Servers ein. Normalerweise handelt sich dabei um die IP-Adresse der **be.IP**. Standardmäßig ist das die IP-Adresse 192.168.0.1.
- (2) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Die Konfiguration ist hiermit abgeschlossen. Sichern Sie die aktuelle Konfiguration über die Schaltfläche Konfiguration speichern als Boot-Konfiguration.

5.3 Anlegen des Einwahlprofils auf dem iPhone

Im letzten Schritt wird nun das IPSec-Profil auf dem iPhone angelegt.

Wählen Sie dazu Einstellungen -> VPN -> VPN hinzufügen.



Hinweis

Beachten Sie, dass ab iOS 10 die Standardeinstellung für VPN-Profile *IKEv2* ist. *IKEv1* steht aber nach wie vor zur Verfügung. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Typ** und wählen Sie in der folgenden Auswahl *IPSec* aus. Danach stehen wieder die im Folgenden verwendeten Optionen zur Verfügung.

-119 Telekom.de	হ 16:39 🕇	36 % 💽 🗲
Abbrechen	Digitalisierungsbo	x Fertig
	cisco	
Тур		IPSec
Beschreibu	ng Digitalisierungs	box
Server	ihr-dyn-dns	
Account	iPhone_xauth	
Passwort	•••••	
Zertifikat v	erwenden	\bigcirc
Gruppenna	me iPhone_peer	
Shared Sec	cret •••••	
ob. 38: Einstel	lungen -> VPN -> VPN	l hinzufüge
e sehen folge	nde Daten auf Ihrem D	isplay:
p : IPSec		
erver: Ihre fes	te öffentliche IP-Adres	se oder Dyn
asswort: Pase	swort des XAUTH Prof	I-Users
ruppenname	Name des IPSec Pee	rs, den Sie

Shared Secret: Passwort, das Sie für den IPSec Peer verwendet haben

5.4 Konfigurationsschritte im Überblick

Anlegen des Einwahlprofils über den Assistenten

Feld	Menü	Wert
VPN-Szenario	Assistenten->VPN->VPN- Verbindungen->Neu	IPSec - Einwahl eines einzelnen Clients
Beschreibung	Assistenten->VPN->VPN- Verbindungen->Weiter	z.B. <i>iPhone-Einwahl</i>
Entfernte IPSec ID	Assistenten->VPN->VPN- Verbindungen->Weiter	z.B. <i>iPhone_peer</i>
Preshared Key	Assistenten->VPN->VPN- Verbindungen->Weiter	z.B. SuperSecret
IP-Adresspool auswäh- len	Assistenten->VPN->VPN- Verbindungen->Weiter	DHCP Adressbereich intern

Anlegen / Änderung der iPhone spezifischen Parameter

Feld	Menü	Wert
Beschreibung	VPN ->IPSec->XAUTH-Profile-> Neu	z. B. XAUTH-Pool
Rolle	VPN ->IPSec->XAUTH-Profile-> Neu	Server
Modus	VPN ->IPSec->XAUTH-Profile-> Neu	Lokal
Benutzer	VPN ->IPSec->XAUTH-Profile-> Neu	Name z. B. <i>iPho-</i> ne_xauth Passwort z. B. Super- Secret

Phase-2-Profile anpassen

Feld	Menü	Wert
Proposals	VPN->IPSec->Phase-1-Profile -> 🆍	Authentifizierung SHA1
PFS-Gruppe verwen- den	VPN->IPSec->Phase-1-Profile -> 🆍	Deaktiviert

Phase-1-Profile anpassen

Feld	Menü	Wert
Proposals	VPN->IPSec->Phase-1-Profile -> 🇨	Authentifizierung SHA1
DH-Gruppe	VPN->IPSec->Phase-1-Profile -> 🇨	2 (1024 Bit)
Erreichbarkeitsprüfung	VPN->IPSec->Phase-1-Profile -> 🇨	Dead Peer Detecti-
	->Erweiterte Einstellungen	on (Idle)

IPSec-Peers anpassen

Feld	Menü	Wert
Peer-ID	VPN->IPSec->IPSec-Peers->	Schlüssel-ID
IPv4 Proxy ARP	VPN->IPSec->IPSec-Peers->	Nur aktiv
	->Erweiterte Einstellungen	

IP-Pool konfigurieren

Feld	Menü	Wert
DNS-Server	Lokale Dienste->DHCP-Server->IP-	Primär z. B.
	Pool-Konfiguration -> 🧨	192.168.0.1

Kapitel 6 Zugriff aus dem WAN über die PP-PoE-WAN-Verbindung

6.1 Einleitung

Im Folgenden werden die NAT- und Firewall-Einstellungen am Beispiel eines "Exposed Host" zum IPv4-Zugriff aus dem WAN auf ein Internet Gateway über die PPPoE-WAN-Verbindung einer **be.IP** beschrieben.

Voraussetzungen

- Eine be.IP mit aktueller Firmwareversion in der Ansicht = Vollzugriff.
- Ein bestehendes Internet Gateway (z. B. Firewall Appliance) soll weiterhin aus dem Internet für alle Dienste erreichbar sein (z. B. für IPSec) und als Default Gateway und Firewall für den Datenverkehr des schon bestehenden Netzwerkes arbeiten, die IP- Telefonie und alle damit verbundenen Mechanismen (z. B. QoS auf der WAN-Verbindung) sollen aber von der be.IP übernommen werden. Dabei werden bei Verbindungen aus dem WAN folgende Systeme durchlaufen und müssen dementsprechend darauf vorbereitet sein:
 - Network Address Translation (NAT/PAT)
 - Stateful Inspection Firewall (SIF).
- Ebenso muss für Dienste, die ggf. einen gleichbleibenden Quellport benötigen, dieses durch eine ausgehende NAT-Regel konfiguriert werden. Es wird eine "normale" WAN-Konfiguration ohne Lastverteilung-Szenario und ohne erweitertes Routing mit der aktuellen Firmwareversion vorausgesetzt.

6.2 Konfiguration

6.2.1 Network Address Translation (NAT) / Port Address Translation (PAT)

Das erste durchlaufene Subsystem beim IPv4-Zugriff aus dem WAN ist die Network Address Translation (NAT).

Hier wird die Anfrage an die offizielle IPv4-Adresse der **be.IP** (die der WAN-Verbindung) umgesetzt und an die gewünschte IPv4-Adresse im LAN (Exposed Host) oder an einen Server in einer speziellen DMZ (De-Militarized Zone, abgetrennte und mittels zusätzlicher Firewallregeln überwachte Schnittstelle) weitergeleitet. In unserem Beispiel ist das Ziel der Umsetzung in dem LAN, das an br0 (IPv4-Adresse 192.168.2.254) angeschlossen ist. Deswegen wird die Bezeichnung "Exposed Host" verwendet.

Gehen Sie in das Menü Netzwerk->NAT->NAT-Konfiguration ->Neu.

Basisparameter	Ursprünglichen Datenverkehr angeben
Beschreibung All_to_Firewall	Dienst Benutzerdefiniert •
	Protokoll Beliebig •
Schnittstelle WAN_GERMANY - TELEKOM ENTERTAIN •	Quell-IP-Adresse/Netzmaske Beliebig V
Art des Datenverkehrs eingehend (Ziel-NAT) •	Original Ziel-IP-Adresse/Netzmaske Beliebig 🔻
Substitutionswerte	
Neue Ziel-IP-Adresse/Netzmaske Host • 192.168.2.254	

Abb. 39: Netzwerk->NAT->NAT-Konfiguration ->Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Geben Sie eine Beschreibung ein, z. B. All to Firewall.
- (2) Wählen Sie eine Schnittstelle aus, z. B. WAN GERMANY TELEKOM BUSINESS.
- (3) Belassen Sie die Einstellung Art des Datenverkehrs = eingehend (Ziel-NAT).
- (4) Belassen Sie den Dienst als Benutzerdefiniert.
- (5) Belassen Sie das Protokoll als Beliebig.
- (6) Geben Sie bei der Option Neue Ziel-IP-Adresse/Netzmaske = Host und die IPv4-Adresse 192.168.2.254 ein. Durch diese Regel wird jeglicher auf der PPPoE-WAN-Schnittstelle ankommender IPv4-Verkehr auf die IP-Adresse 192.168.2.254 weitergeleitet.
- (7) Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit OK.

Nun müssen noch für den ausgehenden Verkehr bei sensitiven Diensten die ausgehenden Quellports eingestellt werden. Dies ist z. B. bei einigen Herstellern (LANCOM, Sophos UTM, ...) für den Aufbau der Phase 1 (IKE) einer IPSec-Verbindung notwendig. Bei einer **be.IP** oder einem Gerät der bintec elmeg GmbH ist dieser Schritt für IPSec nicht nötig.

Gehen Sie in das Menü Netzwerk->NAT->NAT-Konfiguration ->Neu.

Basisparameter	Ursprünglichen Datenverkehr angeben
Beschreibung IKE_Sourceport	Dienst Benutzerdefiniert •
	Protokoll UDP •
Schnittstelle WAN_GERMANY - TELEKOM ENTERTAIN	Originale Quell-IP-Adresse/Netzmaske Beliebig
Art des Datenverkehrs ausgehend (Quell-NAT)	
	Original Quell-Port/Bereich
NAT-Methode symmetrisch	▼ Port angeben ▼ 500 bis
	Ziel-IP-Adresse/Netzmaske Beliebig
	Ziel-Port/Bereich
	Port angeben • 500 bis
Substitutionswerte	
Neue Quell-IP-Adresse/Netzmaske Host • 0.0.0.0	
Neuer Quell-Port Original	

Abb. 40: Netzwerk->NAT->NAT-Konfiguration ->Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Geben Sie eine Beschreibung ein, z. B. IKE Sourceport.
- (2) Wählen Sie eine Schnittstelle aus, z. B. WAN GERMANY TELEKOM BUSINESS.
- (3) Wählen Sie die Einstellung Art des Datenverkehrs = ausgehend (Quell-NAT) aus.
- (4) Für die NAT-Methode wählen Sie symmetrisch aus.
- (5) Belassen Sie den Dienst als Benutzerdefiniert.
- (6) Wählen Sie unter Protokoll UDP.
- (7) Wählen Sie Original Quell-Port/Bereich = Port angeben und geben Sie 500 ein.
- (8) Wählen Sie Ziel-Port/Bereich = Port angeben und geben Sie 500 ein.
- (9) Die als Neue Quell-IP-Adresse/Netzmaske angegebene IP-Adresse 0.0.0.0 dient als Platzhalter f
 ür die dynamisch zugewiesene IP-Adresse der WAN-Schnittstelle Sollte eine "feste" offizielle IP-Adresse vorhanden sein, kann diese hier eingetragen werden.
- (10) Unter Neuer Quell-Port aktivieren Sie Original.
- (11) Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit OK.

Für weitere Dienste, die eine Beibehaltung des **Quell-Port** benötigen, verfahren Sie bitte analog zum obigen Beispiel. Wählen Sie das entsprechende **Protokoll** aus, und geben Sie den **Port** ein.

6.2.2 Stateful Inspection Firewall (SIF)

Das nächste Subsystem, das die jetzt von der NAT "durchgelassenen" Pakete passieren, ist die Stateful Inspection Firewall. Durch den Status der WAN-Schnittstelle als "nicht vertrauenswürdig" dürfen in der Standardeinstellung von dieser Schnittstelle keine initialen Anfragen gestellt werden, sondern nur entsprechende Anfragen von "vertrauenswürdigen" Schnittstellen (initial alle LAN-Schnittstellen) beantwortet werden. Die Anfragen werden also zunächst weiterhin blockiert, diesmal von der SIF.

Eine Regel, die diesen Zugriff als Ausnahme vom Ausgangsverhalten erlaubt, muss erst erstellt werden.



Hinweis

In der Stateful Inspection Firewall gilt die Regel, dass Pakete, die durch eine Regel erlaubt werden, später nicht mehr verboten werden können und umgekehrt. Ggf. ist also auch die Reihenfolge der durchlaufenen Regeln zu beachten!

In unserem Beispiel müssen alle Protokolle und alle Ports zum Zugriff aus dem WAN auf die IP-Adresse des Internet Gateways (192.168.2.254) freigeben werden. Die benötigten Schnittstellen und die Dienstezusammenfassung "any" sind bereits vordefiniert, es muss nur noch die IP-Adresse des Internet Gateways definiert werden.

Gehen Sie in das Menü Firewall->Adressen->Adressliste->Neu.

Basisparameter	
^{Beschreibung} Internet Gateway	
IPv4	Aktiviert
Adresstyp	● Adresse/Subnetz ○ Adressbereich
Adresse/Subnetz 192.168.2.254	/ 32
IPv6	

Abb. 41: Firewall->Adressen->Adressliste->Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (a) Geben Sie eine Beschreibung ein, z. B. Internet Gateway.
- (b) Geben Sie bei Adresse/Subnetz die IP-Adresse des Internet Gateways 192.168.2.254 und das Subnetz 32 ein.
- (c) Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit OK.

Als neue Regel wird der Zugriff von der WAN-Schnittstelle auf die IPv4-Adresse des Internet Gateways für jeden Dienst und alle Protokolle definiert.

Gehen Sie in das Menü Firewall->Richtlinien->IPv4-Filterregeln->Neu.

Basisparameter	
Quelle	WAN_GERMANY - TELEKOM ENTERTAIN V
Ziel	Internet Gateway
Dienst	any T
Aktion	Zugriff •

Abb. 42: Firewall->Richtlinien->IPv4-Filterregeln->Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (a) Wählen Sie eine Quelle z. B. WAN_GERMANY TELEKOM BUSINESS aus.
- (b) Wählen Sie das Ziel = Intern Gateway.
- (c) Wählen Sie den Dienst any aus.
- (d) Belassen Sie Aktion Zugriff.
- (e) Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit OK.

Im Menü **Firewall**->**Richtlinien**->**IPv4-FilterregeIn** wird eine Liste aller konfigurierten IPv4-Filterregeln angezeigt.

Filterregel	n I								
Abfolge	Quelle	Ziel	Dienst	Aktion	<u>Richtlinie aktiv</u>				
1	WAN_GERMANY - TELEKOM ENTERTAIN	Internet Gateway	any	Zugriff	Aktiviert	†↓	=+	Ĩ	1

Abb. 43: Firewall->Richtlinien->IPv4-Filterregeln

6.2.3 Änderungen am Internet Gateway

Am Internet Gateway müssen jetzt die Standardroute und ggf. der DNS-Server auf die IP-Adresse der **be.IP** umgestellt werden. Auch die Rolle des Zeitservers kann von der **be.IP** übernommen werden.

6.2.4 Schlussbemerkung

Das Szenario ist auch bedingt durch die Tatsache, dass eine Einwahl mehrerer PPPoE-Verbindungen an einem xDSL-Anschluss der DTAG seit Januar 2015 unterbunden wird. Auch könnte eine Routingverbindung der **be.IP** über die bisherige PPPoE-Einwahl des Internet Gateways konfiguriert werden, dann müssen aber Mechanismen, die die **be.IP** automatisch für VoIP vornimmt, vom Internet Gateway übernommen werden. Beispielhaft seien hier genannt:

- Quality of Service (Priorisierung) für die Telefoniepakete
- Freigaben in der Firewall für Telefonie
- NAT-Mechanismen für die nicht zusammenhängenden Ports von RTP Daten
- SRV-Abfragen via DNS (für tel.t-online.de) müssen adäquat aufgelöst werden.

Die sehr umfassenden Einstellungen in NAT und SIF zur Weiterleitung des gesamten Verkehrs aus dem Internet können natürlich bei Bedarf feiner angepasst und weiter eingeschränkt werden.

Diese Beschreibung basiert auf einem durchlaufenen Schnellstartassistenten, sollten schon vorhandene Portforwardings in der NAT existieren, ist ggf. die Reihenfolge zu beachten!

6.3 Konfigurationsschritte im Überblick

NAT-Konfiguration (Ziel-NAT)

Feld	Menü	Wert
Beschreibung	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	z.B. All_to_Firewall
Schnittstelle	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	z. B. wan_german – Telekom business
Art des Datenverkehrs	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	eingehend (Ziel-NAT)
Dienst	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	Benutzerdefiniert
Protokoll	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	Beliebig
Quell- IP-Adresse/Netzmaske	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	Beliebig
Original Ziel- IP-Adresse/Netzmaske	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	Beliebig
Neue Ziel- IP-Adresse/Netzmaske	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	Host: 192.168.2.254

NAT-Konfiguration (Quell-NAT)

Feld	Menü	Wert
Beschreibung	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	z. B. IKE_Sourceport
Schnittstelle	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	z. B. wan_german – Telekom business
Art des Datenverkehrs	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	ausgehend (Quell-NAT)
NAT-Methode	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	symmetrisch
Protokoll	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	UDP
Original Quell- Port/Bereich	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	Port angeben: 500
Ziel-Port/Bereich	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	Port angeben: 500

Feld	Menü	Wert
Neue Quell- IP-Adresse/Netzmaske	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	Host: 0.0.0.0
Neuer Quell-Port	Netzwerk->NAT->NAT- Konfiguration-> Neu	Original

Stateful Inspection Firewall (SIF)

Feld	Menü	Wert
Beschreibung	Firewall->Adressen->Adressliste-> Neu	z.B. Internet Gate- way
IPv4	Firewall->Adressen->Adressliste-> Neu	Aktiviert
Adresstyp	Firewall->Adressen->Adressliste-> Neu	Adresse/Subnetz
Adresse/Subnetz	Firewall->Adressen->Adressliste-> Neu	z. B. 192.168.2.254 / 32

IPv4-Filterregeln

Feld	Menü	Wert
Quelle	Firewall->Richtlinien-> IPv4-Filterregeln-> Neu	WAN_GERMAN - TELE- KOM BUSINESS
Ziel	Firewall->Richtlinien-> IPv4-Filterregeln-> Neu	Internet Gateway
Dienst	Firewall->Richtlinien-> IPv4-Filterregeln-> Neu	any
Aktion	Firewall->Richtlinien-> IPv4-Filterregeln-> Neu	Zugriff

Kapitel 7 be.IP Secure Client: Konfiguration eines VPN Remote Zugriffs

7.1 Einleitung

Im Folgende konfigurieren Sie einen IPSec-Tunnel zwischen einem bintec be.IP Mediaund VPN-Gateway (ab Software 10.1.5 Patch 3) und einem be.IP Secure Client (ab Version 3.04 Build 26471).

Zur Konfiguration wird das Graphical User Interface (**GUI**) verwendet. Hilfe zu den verfügbaren Konfigurationsoptionen erhalten Sie über das Online-Hilfe-System.



Abb. 44: Beispielszenario

Voraussetzungen

- Eine **be.IP** oder eine **be.IP** plus, erreichbar über eine offizielle IP-Adresse oder über DynDNS sowie mit aktiver Internetverbindung
- Ein PC oder ein Laptop mit aktiver Internetverbindung, auf dem der be.IP Secure Client installiert wird
- Lizenzschlüssel und Seriennummer für die Aktivierung des be.IP Secure Client

7.2 Konfiguration

7.2.1 Gateway starten

- Öffnen Sie einen Web-Browser, geben Sie die IP-Adresse Ihres Geräts in das Adressfeld Ihres Web-Browsers ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.
 Das Fenster Welcome öffnet sich.
- (2) Geben Sie in die Felder **User** und **Password** Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf **Login**.

 $\label{eq:constraint} \textsc{Die Statusseite der Benutzeroberfläche öffnet sich in der Ansicht {\it Benutzer}.$

7.2.2 Tunnel mit dem Assistenten VPN konfigurieren

Verwenden Sie zur Konfiguration des Tunnels den Assistenten VPN.

- (1) Gehen Sie zu Assistenten->VPN->VPN-Verbindungen->Neu.
- (2) Wählen Sie VPN-Szenario IPSec Einwahl eines einzelnen Clients.

IPSec - Einwahl eines einzelnen Clients

Abb. 45: Assistenten->VPN->VPN-Verbindungen->Neu

(3) Klicken Sie auf Weiter, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Im nächsten Schritt geben Sie die erforderlichen Daten für das IPSec-Szenario ein.

Verbindungsdetails ?	Entferntes Netzwerk	0
Beschreibung IPSec_Connection_1	Lokale Netzwerke	
	IP-Adresse Netzmaske	
Lokale (PSec ID be.ip_plus	192.168.4.251 255.255.255.0	
Entfernte IPSec ID	192.168.0.251 255.255.0	
	IP-Adresspool auswählen	HCP Adressbereich 🔻
Preshared Key	IP-Adresspool für Einwahl-Clients 192.168	3.0.10-192.168.0.30
Weitere Konfigurationsschritte auswählen:		
Konfigurationsdatei für bintec Secure IPSec Client exportieren		
Aktiviert		

Abb. 46: Assistenten->VPN->VPN-Verbindungen->Neu->Weiter

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Bei Beschreibung geben Sie einen Namen f
 ür die Verbindung ein, z. B. IP-Sec_Connection_1.
- (2) Die Lokale IPSec ID lassen Sie unverändert.
- (3) Bei Entfernte IPSec ID geben Sie die ID des entfernten IPSec-Peers ein, z. B. IP-Sec_Connection_1.
- (4) Für die Authentifizierung wird ein Preshared Key verwendet.

Hinweis

Wir empfehlen, als **Preshared Key** eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen zu verwenden.

(5) Unter IP-Adresspool auswählen wählen Sie einen geeigneten IP-Adressbereich aus, zum Beispiel DHCP Adressbereich oder konfigurieren Sie unter WAN->Internet + Einwählen->IP Pools->Neu einen neuen Adressbereich. Um einen neuen Adressbereich zu konfigurieren, müssen Sie die Ansicht Vollzugriff verwenden.

Hinweis

Wir empfehlen, einen IP-Pool mit Adressen aus dem internen Netz des Gateways zu verwenden.

(6) Aktivieren Sie Konfigurationsdatei für bintec Secure IPSec Client exportieren.



Hinweis

Die exportierte Datei *.ini kann sowohl in einen be.IP Secure Client als auch in einen bintec elmeg IPSec Secure Client importiert werden.

(7) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit **OK**. Folgendes Fenster öffnet sich:

Exportkonfigurationsdatei für bintec Secure IPSec Client:	0	Geben Sie die Adresse des Gateways für die Einwahl des Clients ein:	?
Peer-Beschreibung	IPSec_Connection_1	Öffentliche Gaseway-Adresse Ihr-Account dyndins.org	
be.IP Secure Client			?
<image/> <image/> <text><text><text></text></text></text>		♦ be. IP Secure Client 23 Verbindung Konfiguration Ansicht Hilfe Verbindung Binter-VPH-Fettrugen 1 Verbindung: 0 Date: 1 Verbindung: 0 Date: 0 Date: 0 Date: 0 Date: 0 Verbindung: 0	

Abb. 47: Assistenten->VPN->VPN-Verbindungen->Neu->Weiter->OK

(8) Klicken Sie auf **Exportieren**.

Ein zusätzliches Fenster öffnet sich.

(9) Wählen Sie Datei speichern und klicken Sie auf OK. Die ini-Datei wird gespeichert.

🏓 be.IP Secure Client

Verbindung Konfiguration Ansicht Hilfe

7.2.3 be.IP Secure Client herunterladen

(1) Klicken Sie auf den Link be.IP Secure Client oder auf die Grafik. Die bintec elmeg Homepage öffnet sich an der entsprechenden Stelle.

be.IP Secure Client

Der be IP Secure Client ist eine leistungsstarke VPN-Software für den professionellen Einsatz in Remote Access VPN-Lösungen





Abb. 48: Download-Seite für den be.IP Secure Client

- (2) Laden Sie die Installationsdatei für den be. IP Secure Client von dieser Homepage und speichern Sie die exe-Datei in der gewünschten Version (32-Bit-Version oder 64-Bit-Version, passend zu Ihrem Betriebssystem) auf Ihrem PC.
- (3) Sichern Sie die Konfiguration Ihres Gateways mit Konfiguration speichern.

7.2.4 be.IP Secure Client installieren und konfigurieren

Für die Installation des be.IP Secure Clients steht ein Assistent zur Verfügung.

 Klicken Sie auf die exe-Datei, die Sie von der bintec-elmeg-Homepage heruntergeladen haben.

Das Fenster be.IP Secure Client - InstallShield Wizard öffnet sich.

be.IP Sec	cure Client - InstallShield Wizard
ئ	Wählen Sie die Sprache für die Installation aus der unten aufgeführten Auswahl aus.
	Deutsch
	OK Abbrechen

Abb. 49: Sprachauswahl im InstallShield Wizard

(2) Wählen Sie die Sprache für die Installation, z. B. *Deutsch* und klicken Sie auf **OK**. Die Datei wird entpackt, Sie werden begrüßt.

🙀 be.IP Secure Client - Instal	llShield Wizard	×
teldat Group Company	Willkommen beim InstallShield Wizard für be.II Secure Client 3.04 Build 26471	,
Mobile Office Image: A contractions Image: A contractions Image: A contractions Image: A contractions Image: A contractions	Der InstallShield(R) Wizard wird be.IP Secure Client auf Ihrem Computer installieren. Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren.	
	< Zurück Weiter > Abbrechen	

Abb. 50: Willkommen-Seite im InstallShield Wizard

(3) Klicken Sie auf Weiter.

🙀 be.IP Secure Client - InstallShield Wizard	×	
Lizenzvereinbarung Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfältig durch.	Eldas Group Company	
bintec elmeg GmbH – Client Software-Lizenzbedingungen	-	
(Stand: November 2015)		
Nachfolgend sind die Lizenzbedingungen für die Benutzung von Software der bintec elmeg GmbH (nachfolgend auch "bintec") durch Sie, den Endanwender (im Folgenden auch: "Lizenznehmer"), aufgeführt. Durch Ihre Bestätigung nach dem Lesen dieser Bedingungen erklären Sie sich mit diesen Lizenzbedingungen einverstanden. Daher lesen Sie bitte den nachfolgenden		
Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung Drucken Ich lehne die Bedingungen der Lizenzvereinbarung ab		
< Zurück Weiter >	Abbrechen	

Abb. 51: Lizenzvereinbarung im InstallShield Wizard

(4) Lesen Sie die Lizenzbedingungen. Aktivieren Sie Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf Weiter.

岗 be.IP Secure Client - InstallShield Wizard	×
Angepasstes Setup Wählen Sie die Features, die Sie installieren möchten.	teldat Group Company
Klicken Sie auf eins der Symbole in der Liste, um die Art einer	Feature-Installation zu ändern. Feature-Beschreibung be.IP Secure Client Dieses Feature benötigt 48MB
Installieren in: C:\Program Files (x86)\bintec-elmeg\bintec-elmeg Secure Clie	auf Ihrer Festplatte.
InstallShield	Weiter > Abbrechen

Abb. 52: Setup im InstallShield Wizard

(5) Belassen Sie die Einstellung Secure Client und klicken Sie auf Weiter.

😸 be.IP Secure Client - InstallShield Wizard	×
Erweiterte Optionen	bintec elmeg Teldat Croup Company
Sie können das Programm-Icon zum Starten der be.If Desktop anzeigen.	P Secure Client Software auf dem
V Programm-Icons auf dem Desktop anzeigen	
InstallShield	
< <u>Z</u> urück	Weiter > Abbrechen

Abb. 53: Icon anzeigen lassen im InstallShield Wizard

(6) Wenn Sie für den be.IP Secure Client ein Icon auf dem Desktop Ihres PC anzeigen lassen wollen, aktivieren Sie *Programm-Icons auf dem Desktop anzeigen* und klicken Sie auf **Weiter**.

Die Vorbereitungen für die Installation sind abgeschlossen.

(7) Klicken Sie auf Installieren.

波 be.IP Secure Client - InstallShield Wizard
Bereit das Programm zu installieren Der Assistent ist bereit, die Installation zu beginnen.
Klicken Sie auf "Installieren", um mit der Installation zu beginnen.
Klicken Sie auf "Zurück", wenn Sie Ihre Installationseinstellungen überprüfen oder ändern wollen. Klicken Sie auf "Abbrechen", um den Assistenten zu beenden.
InstallShield <u>< Z</u> urück Installieren Abbrechen

Abb. 54: Ende der Vorbereitungen im **InstallShield Wizards** Der be.IP Secure Client wird installiert.



Abb. 55: be.IP Secure Client installieren im InstallShield Wizard
🙀 be.IP Secure Client - Insta	llShield Wizard	x
teldat Group Company	InstallShield Wizard abgeschlossen	
Mobile Office VPW bintec-elmeg Secure Client Internet Internet VPW Central Office VPW	Der InstallShield Wizard hat be.IP Secure Client erfolgreich installiert. Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Assistenten zu verlassen.	
	< Zurück Eertig stellen Abbrechen	

Abb. 56: be.IP Secure Client ist installiert Die Installation ist abgeschlossen.

(8) Klicken Sie auf Fertig stellen.

Sie müssen Ihren Computer neu starten, damit die geänderte Konfiguration von be.IP Secure Client wirksam wird. Klicken Sie auf "Ja", um den Computer	ſ	😸 Installationsinformationen für be.IP Secure Client	x
Computer später manuell neu zu starten.		Sie müssen Ihren Computer neu starten, damit die geänderte Konfiguration von be.IP Secure Client wirksam wird. Klicken Sie auf "Ja", um den Computer jetzt neu zu starten, oder auf "Nein", um den Computer später manuell neu zu starten.	

Abb. 57: Installationsinformationen für den **be.IP Secure Client**

(9) Klicken Sie auf Ja, um Ihren PC neu zu starten.

7.2.5 Software aktivieren und Datei einlesen

Der be.IP.IPSecure Client und der Assistent für die Software-Aktivierung starten nach dem PC Neustart automatisch. Für die Software-Aktivierung benötigen Sie eine aktive Internetverbindung.

(1) Geben Sie die Lizenzdaten ein.



Hinweis

Die Seriennummer einer be.IP Client Lizenz besteht aus acht Ziffern und beginnt mit der Zeichenfolge 300.

Assistent für Software-Aktivierung	×
Lizenzdaten Wie lauten die Lizenzdaten?	telder Company
Bitte geben Sie die Lizenzdaten der be.IP Secure	Client Software ein.
Lizenzschlüssel: 3088 - 2210 - 5764	- XXXX - XXXX
Seriennummer:	
	< Zurück Weiter > Abbrechen

Abb. 58: Assistent für Software-Aktivierung: Lizenzdaten eingeben

(2) Klicken Sie auf Weiter.

Die Online-Aktivierung der Software wird durchgeführt.

(3)

Assistent für Software-Aktivierung	×	
Status Online-Aktivierung Die Online-Aktivierung wird durchgeführt.	Teldat Croup Company	
Verbindung zum Internet wird aufgebaut und die Online-Aktivierung wird durchgeführt. ✓ Aktivierungsdaten werden erstellt ✓ Daten werden zum Aktivierungs-Server gesendet ✓ Software wird aktiviert ✓ Lizenzdaten werden aktualisiert		
Erfolgreiche Software-Aktivierung		
< <u>Z</u> urūck	<u>Fertigstellen</u> <u>A</u> bbrechen	

Abb. 59: Erfolgreiche Software-Aktivierung

Wenn die Software erfolgreich aktiviert ist, klicken Sie auf Fertigstellen.

(4) Wenn Sie die Software aktiviert haben, können Sie die ini-Datei einlesen, die Sie mit Ihrem Gateway erzeugt haben.

Profil Import Assistent	×
Importdatei wählen Aus welcher Datei soll die Konfiguration gelesen werden?	teldat Group Company
Bitte wählen Sie die Importdatei, aus der die neuen Profile ein Die Importdatei muss mit dem vollständigen Pfad angegeben v	gelesen werden sollen. werden.
Dateiname:	
C:\IPSec_Connection_1.ini	<u></u>
< Zurück	Weiter > Abbrechen

Abb. 60: ini-Datei einlesen

- (5) Wählen Sie die gewünschte Datei, z. B. *IPSec_Connection_1.ini* und klicken Sie auf Weiter.
- (6) Klicken Sie auf Fertigstellen.

7.2.6 IPSec-Verbindung aufbauen

Wenn die Aktivierung abgeschlossen und eine ini-Datei eingelesen ist, kann eine IPSec-Verbindung aufgebaut werden.

- Wählen Sie dazu im be.IP Secure Client in der Liste Verbindungs-Profil das Profil, das Sie eingelesen haben, z. B. IPSec_Connection_1.
- Klicken Sie in das Feld Verbindung.
 Die Verbindung wird aufgebaut. Die Farbe des Feldes wechselt von rot zu grün.



Abb. 61: IPSec-Verbindung ist hergestellt

7.2.7 Tunnel splitten

Standardmäßig sendet der Client alle Datenpakete in den aktiven Tunnel. Wenn Sie Zugriff auf ein bestimmtes Zielnetz haben wollen, müssen Sie die IP-Adresse dieses privaten Zielnetzes eintragen.

- Gehen Sie dazu im be.IP Secure Client in das Menü Konfiguration->Profile.
 Das Fenster Profile öffnet sich.
- (2) Doppelklicken Sie auf das Profil, das Sie angelegt haben, z. B. *IP-Sec_Connection_1*.

Das Fenster Profil-Einstellungen IPSec_Connection_1 öffnet sich.

(3) Klicken Sie auf **Split Tunneling** links in der Liste.

Profil-Einstellungen Bintec-VPN					\times
Grundeinstellungen Verbindungssteuerung IPsec-Einstellungen Erweiterte IPsec-Optionen Identität IPsec-Adresszuweisung	Split Tunr Entfernte Einträge	eling : IP-Netze, zu denen der V wird immer der Tunnel be	PN-Tunnel genutzt nutzt.	werden soll. Ohr	ne
Split Tunneling		Entfernte IP-Netzwerke	Entfernte IP-Net	zmask	
	L T	192.168.10.0	255.255.255.0		
		Hinzufügen Bearl	Deiten Lösc	hen	
		Auch lokale Netze im T	unnel weiterleiten		
			Hilfe	OK	Abbrechen

Abb. 62: Split Tunneling

- (4) Klicken Sie auf Hinzufügen.Das Fenster IP-Netze öffnet sich.
- (5) Geben Sie die IP-Adresse sowie die Netzmaske Ihres privaten Netzes ein, z. B. 192.168.10.0 und 255.255.0 und klicken Sie auf OK. Ihr Netzwerk wird in der Liste angezeigt.
- (6) Klicken Sie auf OK.Das Fenster IP-Netze schließt sich.
- (7) Klicken Sie auf OK.Das Fenster Profile schließt sich.

7.3 Konfigurationsschritte im Überblick

Gateway starten

Feld	Fenster	Wert
User	Welcome	z.B. admin
Password	Welcome	z.B. User

Tunnel mit dem Assistenten VPN konfigurieren

Feld	Menü	Wert
VPN-Szenario	Assistenten->VPN->VPN-	z.B. IPSec - Einwahl
	Verbindungen->Neu	eines einzelnen Cli-
		ents

Feld	Menü	Wert
Beschreibung	Assistenten->VPN->VPN- Verbindungen->Neu->Wei- ter	z.B. IP- Sec_Connection_1
Lokale IPSec ID	Assistenten->VPN->VPN- Verbindungen->Neu->Wei- ter	Angezeigten Wert unverän- dert belassen, z. B. be. IP+
Entfernte IPSec ID	Assistenten->VPN->VPN- Verbindungen->Neu->Wei- ter	z . B . IP- Sec_Connection_1
Preshared Key	Assistenten->VPN->VPN- Verbindungen->Neu->Wei- ter	z.B. Secret_1
IP-Adresspool auswählen	Assistenten->VPN->VPN- Verbindungen->Neu->Wei- ter	Z.B. DHCP Adressbe- reich
Konfigurationsdatei für bintec Secure IPSec Client exportieren	Assistenten->VPN->VPN- Verbindungen->Neu->Wei- ter->OK	Aktiviert

bintec-elmeg Secure Client - InstallShield Wizard

Feld	Menü	Wert
Sprache	ОК	z.B. Deutsch
Ich akzeptiere die Bedin- gungen der Lizenzverein- barung	OK->Weiter	Aktiviert
Secure Client	OK->Weiter->Weiter	Aktiviert
Programm-Icons auf dem Desktop anzeigen	OK ->Weiter ->Weiter ->Weiter ->Installieren ->Fertig stellen->Ja	z.B. Aktiviert

Assistent für die Software-Aktivierung

Feld	Menü	Wert
Online-Aktivierung	Aktivierung	Aktiviert
Lizenzschlüssel	Aktivierung ->Aktivierung - >Weiter	z. B. 3088 – 2210 – 5764 – 6789 – 1234
Seriennummer	Aktivierung ->Aktivierung - >Weiter	z. B. 30001234
Importdatei wählen	Aktivierung ->Aktivierung -	z. B.

Feld	Menü	Wert
	>Weiter ->Weiter	C:\IPSec_Connection_1 .ini

be.IP Secure Client: IPSec-Verbindung aufbauen

Feld	Menü	Wert
Verbindungs-Profil	Fenster be.IP Secure Client	z. B. <i>IP</i> -
		Sec_Connection_1

be.IP Secure Client: Tunnel teilen

Feld	Menü	Wert
Verfügbare Profile	Konfiguration ->Profile	z.B.auf IP- Sec_Connection_1 dop- pelklicken
Liste links	Konfiguration ->Profile ->Hinzufügen	Split Tunneling
IP-Netz	Konfiguration ->Profile ->Hinzufügen	z. B. 192.168.10.0
Netz-Maske	Konfiguration ->Profile ->Hinzufügen ->OK->OK->OK	z . B . 255.255.255.0

Kapitel 8 be.IP plus als PBX mit zwei xDSL-Anschlüssen

8.1 Vorbemerkung

Im folgenden Workshop wird die Konfiguration einer **be.IP plus** als Telefonanlage mit zwei xDSL-Anschlüssen mittels Lastverteilung und fest zugeteilten SIP-Leitungen (keine nomadische Nutzung) beschrieben.

Ab dem Firmwarestand 10.1.5 Patch 6 ist es möglich einzelne VoIP-Verbindungen fest auf eine bestimmte WAN-Verbindung zu binden. Ermöglicht wird dies über den bereits für Registrierungen eingesetzten Mechanismus der **Standorte**, der jetzt auch die ausgehende Schnittstelle für VoIP-Pakete einer SIP-Verbindung definiert.

Notwendig wird dieser Umstand durch das Fehlen von weiteren Unterscheidungskriterien, da die Registrar-IP-Adresse, Ports und DSCP-Werte identisch sind. Weiterhin ist darauf zu achten, dass nur bei einer der WAN-Verbindungen IPv6 aktiviert ist, da etliche Betriebssysteme und deren Applikation wie z. B. MS Windows nicht in der Lage sind, mehrere IPv6-Präfixe in Lastverteilungs-Szenarien zu verwenden und diese Aufgabe aufgrund des Fehlens einer NAT auch nicht von der **be.IP** übernommen werden kann.



Zur Konfiguration wird das GUI (Graphical User Interface) verwendet.

Abb. 63: Beispielszenario

Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen für die Konfiguration müssen erfüllt sein:

- Eine be.IP plus mit Systemsoftware 10.1.5 Patch 6
- Zwei unabhängige VDSL-Internetverbindungen
- Ein externes VDSL-Modem welches an eth1-4 (physischer Port LAN5) der **be.IP** angeschlossen ist

8.2 Konfiguration

8.2.1 Einrichtung der WAN-Verbindung

Zuerst müssen die beiden WAN-Verbindungen eingerichtet werden. Für die WAN-Verbindung über das interne VDSL-Modem (für ein Anschluss der Deutschen Telekom) folgen Sie den Schritten **Ersteinrichtung Telekom**. Mit der Schaltfläche **Weiter** können Sie die einzelnen Schritte durchlaufen.

WAN-Verbindung über das interne Modem der be.IP

Den über den Schnellstart-Assistenten konfigurierten Anschluss der Deutschen Telekom sehen Sie im Menü WAN->Internet + Einwählen->PPPoE->Germany - Telekom Entertain -> / . Die Option IPv6 ist aktiviert.





Um Störungen der bestehenden ersten VDSL-WAN-Strecke über das interne Modem zu vermeiden muss zuerst die **Metrik** der Standardroute über die entsprechende WAN-Schnittstelle auf *0* gesetzt werden. Da die **be.IP** über die zweite xDSL-Strecke zusammen mit der WAN-IP ebenfalls eine Standardroute erhält - allerdings mit Metrik *1* - ist dieser Schritt (insbesondere bei Fernkonfiguration) sinnvoll.

(1) Gehen Sie in das Menü Netzwerk->Routen->Konfiguration von IPv4-Routen.

Routen								
Ziel-IP-Adresse	Netzmaske	Gateway	<u>Schnittstelle</u>	Metrik	Routentyp	Erweiterte Route_*		
0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	WAN_GERMANY - TELEKOM ENTERTAIN	1	Standardroute über Gateway		ĩ	1

Abb. 65: Netzwerk->Routen->Konfiguration von IPv4-Routen

(2) Wählen Sie das Symbol ✓, um den Eintrag WAN_GERMANY – TELEKOM ENTER-TAIN zu bearbeiten.

Basisparameter		Routenparameter
Routentyp	Standardroute über Gateway 🔻	Gateway-IP-Adresse
Schnittstelle	WAN_GERMANY - TELEKOM ENTERTAIN *	
Routenklasse	⊚ Standard 🔘 Erweitert	Metrik O •

Abb. 66: Netzwerk->Routen->Konfiguration von IPv4-Routen

- (3) Wählen Sie bei Metrik die Priorität der Route aus, in unserem Beispiel die 0.
- (4) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

WAN-Verbindung über das externe Modem an en1-4 (physischer Port LAN5)

Der zweite Anschluss wird über das externe Modem an en1-4 mit Hilfe von Assistenten erstellt.

- (1) Gehen Sie dazu in das Menü Assistenten->Internet->Internetverbindungen->Neu.
- (2) Wählen Sie bei Verbindungstyp Externes xDSL-Modem aus.

Internetverbindungstyp auswählen:		?
Verbindungstyp	Externes xDSL-Modem	T

Abb. 67: Assistenten->Internet->Internetverbindungen->Neu

- (3) Klicken Sie Weiter um eine neue Internetverbindung zu konfigurieren.
- (4) Geben Sie die erforderlichen Daten für die Verbindung ein.

Beschreibung Telekon_xDSL2	
Wählen Sie den physischen Ethernet-Port aus, der mit dem externen xDSL- 🛛 👔	Wählen Sie aus der Liste Ihren Internetdienstanbieter (ISP) aus:
	Typ Vordefiniert •
Physischer Ethernet-Port	Land Germany •
	Internet Service Provider Telekom 🔻
Geben Sie die Authentifizierungsdaten für Ihr Internetkonto ein:	Wählen Sie den Verbindungsmodus aus:
Anschlusskennung	Immer aktiv Aktiviert
Zugangsnummer (vormals T-Online Nummer)	
Mitbenutzernummer 0001	
Persönliches Kennwort	
Die IPv6-Konfiguration auswählen ?	
IPv6	



Hinweis

Die Hinweismeldung beim Anlegen der zweiten DSL-Verbindung kann ignoriert werden. Routingkonflikte aufgrund von mehreren Standardrouten werden durch die IP-Lastverteilung verhindert!

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Bei **Beschreibung** geben Sie eine beliebige Bezeichnung für die Internetverbindung ein, z. B. *Telekom xDSL2* ein.
- (2) Im Menüpunkt Physischer Ethernet-Port wählen Sie den Port aus an dem das xDSL-Modem angeschlossen ist, hier ETH5 (das entspricht dem Anschluss LAN5 des Geräts).
- (3) Bei Typ wählen Sie die Option Vordefiniert aus.
- (4) Wählen Sie das Land aus, in dem der Internetzugang eingerichtet werden soll, hier *Germany*.
- (5) Wählen Sie Ihren Internet Service Provider aus der Liste aus, hier z. B. Telekom.
- (6) Bei Anschlusskennung geben Sie die 12-stellige Anschlusskennung ein, die Sie von

Ihrem Provider erhalten haben, z. B. 123456789012.

- (7) Geben Sie die meist 12-stellige **Zugangsnummer** ein, die Sie von Ihrem Provider erhalten haben, z. B. 123456789012.
- (8) Geben Sie Persönliches Kennwort ein, das Sie von Ihrem Provider erhalten haben, z. B. test12345.
- (9) Im Feld Immer aktiv legen Sie fest, ob die Internetverbindung immer aktiv sein soll. Aktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie über einen Internetzugang mit Flatrate verfügen.
- (10) Das Kontrollkästchen IPv6 bleibt deaktiviert.
- (11) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Je nach Einstellung des vorgelagerten Modems muss eventuell noch die VLAN-ID 7 im Menü WAN->Internet + Einwählen->PPPoE -> / -> Telekom_xDSL2 entfernt werden.

Basisparameter		IPv4-Einstellungen	
Beschreibung Telekom_xDSL2		Sicherheitsrichtlinie	Nicht Vertrauenswürdig O Vertrauenswürdig
	-	IP-Adressmodus	🔿 Statisch 🔘 IP-Adresse abrufen
PPPoE-Modus	Standard O Mehrfachverbindung	Standardroute	Aktiviert
PPPoE-Ethernet-Schnittstelle	en1-4 T	NAT-Eintrag erstellen	Aktiviert
Benutzername #0001@t-online	.(
Passwort			
VLAN	Aktiviert		
VLAN-ID			
Immer aktiv	Aktiviert		
IPv6-Einstellungen			
IPv6	() 1		

Abb. 69: WAN->Internet + Einwählen->PPPoE -> -> Telekom_xDSL2

8.2.2 Einstellung der WAN-Schnittstelle für die SIP-Verbindung

Im nächsten Schritt müssen die SIP-Verbindungen noch fest auf die jeweiligen xDSL-WAN-Schnittstellen gebunden werden.

Für die Verbindung über das interne Modem der **be.IP**, gehen Sie in das Menü **VoIP**->**Ein**stellungen->**Standorte**.



Abb. 70: VoIP->Einstellungen->Standorte

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Belassen Sie bei Standardverhalten die Einstellung Registrierung nur in privaten Netzwerk.
- (2) Klicken Sie auf Neu um neue Einträge hinzuzufügen.

Grund	einstellungen	
Beschre	ibung xDSL	
Beinha	lteter Standort (Parent)	Keiner v
Тур		O Adressen 🖲 Schnittstellen
Schnitt	stellen	
	Schnittstelle	
	WAN_GERMANY - TELEKOM ENTERTAIN V	I
	HINZUFÜGEN	
Bandbr	eitenbegrenzung Upstream	
Bandbr	eitenbegrenzung Downstream	

Abb. 71: VoIP-> Einstellungen-> Standorte-> Neu

(3) Geben Sie eine Beschreibung für den Eintrag ein, hier z. B. WAN_xDSL.

- (4) Wählen Sie bei **Typ** die Option *Schnittstelle* aus. Der SIP-Standort wird über die verfügbaren Schnittstellen definiert.
- (5) Bei Schnittstellen klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie die gewünschte Schnittstelle aus, hier WAN GERMANY TELEKOM ENTERTAIN.
- (6) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit **OK**.

Die Konfiguration muss für **beide** xDSL-WAN-Verbindungen und die zugehörigen SIP-Verbindungen vorgenommen werden. Konfigurieren Sie das externe xDSL-Modem analog zur Konfiguration des internen Modems.

- (1) Geben Sie eine Beschreibung für den Eintrag ein, hier z. B. Telekom_xDSL2.
- (2) Wählen Sie bei Typ die Option Schnittstelle aus.
- (3) Bei Schnittstellen klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie die gewünschte Schnittstelle aus, hier WAN TELEKOM xDSL2.
- (4) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Wählen Sie nun zu dem Anschluss der Deutschen Telekom den neu definierten **Standort** aus.

Gehen Sie dazu in das Menü VoIP->Einstellungen->SIP-Provider.

SIP-Provi	der						
Nr.	Beschreibung	Registrar	Anschlussart	Status	Aktion		
1	+49911	tel.t-online.de	Einzelrufnummer	3	~ ~	Î	1
					Seit	e: 1 , Objekte: 1 - 1	, Max. Anzahl 25
4							•

Abb. 72: VoIP->Einstellungen->SIP-Provider

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Wählen Sie das Symbol 🎤, um den SIP-Provider zu bearbeiten.
- (2) Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.

Erweiterte E

Ргоху	
Ргоху	
Port Proxy 5060	
Transportprotokoll	● UDP ○ TCP ○ TLS
Weitere Einstellungen	
Anzahl der zulässigen gleichzeitigen Gespräc	he Uneingeschränkt v
Standort	WAN_xDSL •
Wahlendeüberwachungstimer 5	Sekunden
Halten im System	Aktiviert

Abb. 73: VoIP-> Einstellungen-> SIP-Provider -> Neu+ Erweiterte Einstellungen

- (3) Wählen Sie den neu definierten Standort des SIP-Providers aus, hier WAN XDSL.
- (4) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

8.2.3 Einrichtung der Lastverteilung

Zur Einrichtung der Lastverteilung muss zunächst eine Lastverteilungsgruppe angelegt werden.

Gehen Sie in das Menü Netzwerk->Lastverteilung->Lastverteilungsgruppen->Neu.

Gruppenteschreibung XDSL1/XDSL2 Verteilungsrichtlinie Sitzungs-Raund-Robin O Immer Nur aktive Schnittstellen verwenden Schnittstellenauswahl für Verteilungs Schnittstellen Konsektor IP-Adresse zur Nachverfolgung HINZUFÜGEN	Basisparameter				
Vertellungsrichtlinle <u>Bitzunge-Round-Robin</u> v Vertellungsmodus OImmer ONur aktive Schnittstellen verwenden Schnittstellenauswahl für Vertellungsverhältnis Routenselektor IP-Adresse zur Nachverfolgung HINZUFÜGEN	Gruppenbeschreibung xDSL1/xDSL2				
Verteilungsmodus O Immer O Nur aktive Schnittstellen verwenden Schnittstellenauswahl für Verteilung Schnittstelle Verteilungsverhältnis Routenselektor IP-Adresse zur Nachverfolgung	Verteilungsrichtlinie	[Sitzungs-Round-Robin 🔻		
Schnittstellenauswahl für Verteilung Schnittstelle Verteilungsverhältnis Routenselektor IP-Adresse zur Nachverfolgung	Verteilungsmodus	O Immer 🖲 Nur aktive Sc	chnittstellen verwenden		
Schnittstelle Vertellungsverhältnis Routenselektor IP-Adresse zur Nachverfolgung	Schnittstellenauswahl fü	ir Verteilung			
HINZUFÜGEN	Schnittstelle	Verteilungsverhältnis	Routenselektor	IP-Adresse zur Nachverfolgung	
	HINZUFÜGEN				

Abb. 74: Netzwerk->Lastverteilung->Lastverteilungsgruppen->Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Geben Sie eine beliebige Gruppenbeschreibung ein, z. B. *xDSL1/xDSL2*.
- (2) Bei Verteilungsrichtlinie wählen Sie das Verfahren aus, nach dem die Daten verteilt werden, hier *Sitzungs-Round-Robin*.

Anschließend können die beiden xDSL-Internetzugänge zu dieser Lastverteilungsgruppe hinzugefügt werden.

(3) Klicken Sie dazu auf Hinzufügen.

Gruppenbeschreibung	xDSL1/xDSL
Verteilungsrichtlinie	Sitzungs-Round-Rob
Schnittstellenauswahl für Vo	erteilung
Schnittstellenauswahl für Vo	erteilung
chnittstellenauswahl für Vo chnittstelle	erteilung WAN_GERMANY - TELEKOM ENTERTAIN

Abb. 75: Netzwerk-> Lastverteilung-> Lastverteilungsgruppen ->Neu ->Hinzufügen

- (4) Wählen Sie bei Schnittstelle den ersten xDSL-Zugang WAN_GERMANY TELEKOM ENTERTAIN aus.
- (5) Unter **Verteilungsverhältnis** geben Sie an, welchen Prozentsatz des Datenverkehrs eine Schnittstelle übernehmen soll. In unserem Beispiel sind das 50 %.
- (6) Klicken Sie auf Übernehmen.
- (7) Fügen Sie mit **Hinzufügen** die zweite xDSL-Leitung hinzu.

Basisparameter	
Gruppenbeschreibung	xDSL1/xDSL2
Verteilungsrichtlinie	Sitzungs-Round-Robin
Schnittstellenauswahl für Verteilung	
Schnittstelle	WAN_TELEKOM_XDSL2 V
Verteilungsverhältnis	<mark>50</mark> 96

Abb. 76: Netzwerk-> Lastverteilung-> Lastverteilungsgruppen ->Neu ->Hinzufügen

- (8) Wählen Sie bei Schnittstelle den zweiten xDSL-Zugang WAN_TELEKOM_XDSL2 aus.
- (9) Und bei Verteilungsverhältnis geben Sie 50 % ein.
- (10) Klicken Sie auf Übernehmen.

Nach diesem Konfigurationsschritt sind bereits beide Internetverbindungen mit Hilfe der Lastverteilung verwendbar.

chnittstelle	Vertellungsverhältnis	Routenselektor	IP-Adresse zur Nachverfolgung		
NAN_GERMANY - TELEKOM ENTERTAIN	50 %			Î	
VAN_TELEKOM_XDSL2	50 %			T	

Abb. 77: Netzwerk->Lastverteilung->Lastverteilungsgruppen

Bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten der WAN-Strecken oder bei einer höheren Anzahl der an der Lastverteilung beteiligten WAN-Strecken sind die Verteilungsverhältnisse entsprechend anzupassen.

8.2.4 Spezielle Lastverteilungs-Behandlung von verschlüsselten Verbindungen

Mit der bis jetzt abgeschlossenen Konfiguration werden IP-Sitzungen jeweils zur Hälfte auf die beiden xDSL-Leitungen verteilt. Dadurch kann es bei bestimmten Protokollen (z. B. verschlüsselten HTTPS-Verbindungen) zu Problemen und Verbindungsabbrüchen kommen. Die Ursache dieser Verbindungsprobleme liegt an der unterschiedlichen Internet IP-Adresse der beiden xDSL-Verbindungen. Bei parallelen Verbindungen zum gleichen Server würden beide xDSL-Leitungen wechselseitig verwendet werden. Zur Umgehung dieser Schwierigkeit können zusammengehörige IP-Sitzungen vorübergehend auf eine der Internet-Verbindungen gebunden werden. Im Menü **Special Session Handling** wird die spezielle Behandlung solcher kritischer Verbindungen konfiguriert.

Gehen Sie in das Menü Netzwerk->Lastverteilung->Special Session Handling->Neu.

Basisparameter		
Admin-Status		Aktiviert
Beschreibung https		
Dienst		http (SSL)
Ziel-IP-Adresse/Netzmaske		Beliebig 🔻
Quellschnittstelle	Beliebig	¥
Quell-IP-Adresse/Netzmaske		Beliebig 🔻
Special Handling Timer 900	Sekunden	

Abb. 78: Netzwerk->Lastverteilung->Special Session Handling->Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Bei Beschreibung geben Sie eine Bezeichnung für den Eintrag, z. B. https ein.
- (2) Bei Dienst wählen Sie http (SSL) aus.
- (3) Den Special Handling Timer stellen Sie auf 900 Sekunden.
- (4) Belassen Sie die restlichen Einstellungen und bestätigen Sie mit OK.
- (5) Klicken Sie erneut auf Neu.

Basisparameter		
Admin-Status		Aktiviert
Beschreibung SSh		
Dienst		ssh
Ziel-IP-Adresse/Netzmaske		Beliebig 🔻
Quellschnittstelle	Beliebig	Ţ
Quell-IP-Adresse/Netzmaske		Beliebig •
Special Handling Timer	Columbia I	

Abb. 79: Netzwerk->Lastverteilung->Special Session Handling->Neu

- (1) Geben Sie eine Beschreibung für den Eintrag ein, z. B. ssh.
- (2) Wählen Sie den Dienst ssh aus.
- (3) Den Special Handling Timer stellen Sie auf 900 Sekunden.
- (4) Belassen Sie die restlichen Einstellungen und bestätigen Sie mit OK.

8.2.5 Anpassen der Metrik

Da eine Lastverteilungsgruppe nur dann aktiv wird, wenn die zu den WAN-Verbindungen gehörenden Standardrouten die gleiche Metrik aufweisen, muss die in einem früheren Schritt auf 0 geänderte Metrik der WAN-Verbindung nun zurück auf die Metrik 1 gesetzt werden.

Gehen Sie in das Menü Netzwerk->Routen->Konfiguration von IPv4-Routen.

Routen								
Ziel-IP-Adresse	Netzmaske	Gateway	Schnittstelle	Metrik	Routentyp	Erweiterte Route *		
0.0.0.0	0.0.0	0.0.0.0	WAN_GERMANY - TELEKOM ENTERTAIN	0	Standardroute über Gateway		ĩ	1
0.0.0	0.0.0	0.0.0.0	WAN_TELEKOM_XDSL2	1	Standardroute über Gateway		1	1

Abb. 80: Netzwerk->Routen->Konfiguration von IPv4-Routen

(1) Klicken Sie auf das *y*-Symbol um den Eintrag zu bearbeiten.

Basisparameter		Routenparameter	
Routentyp	Standardroute über Gateway v	Gateway-IP-Adresse 0.0.0.0	
Schnittstelle	WAN_GERMANY - TELEKOM ENTERTAIN *		
Routenklasse	Standard O Erweitert	Metrik	1.

Abb. 81: Netzwerk ->Routen ->Konfiguration von IPv4-Routen ->

- (2) Wählen Sie bei Metrik die Priorität der Route aus, in unserem Beispiel die 1.
- (3) Bestätigen Sie mit OK.

Die Lastverteilung zwischen den beiden xDSL-Verbindungen ist jetzt aktiv.

8.3 Abschließende Bemerkungen

Sollen IPSec-Tunnel von einer bestimmten Schnittstelle der in der Lastverteilungsgruppe beteiligten Schnittstellen initiiert werden, so ist das in den **Erweiterten Einstellungen** des jeweiligen Tunnels im IPSec-Menü anzugeben.

Für eine per NAT/PAT eingetragene Weiterleitung wird in der Antwort automatisch wieder die identische WAN-Schnittstelle gewählt, über die die Anfrage gestellt wurde. Es sind keine weiteren Konfigurationsschritte notwendig.

IPv6-Datenverkehr wird im Beispiel nur über die erste xDSL-WAN-Verbindung geroutet, aber in die Auslastung der Schnittstelle mit einberechnet.

Beherrschen beide WAN-Verbindungen einer Lastverteilungsgruppe IPv6, muss es auf einem der beiden deaktiviert werden. In IPv6 gibt es keinen NAT-Mechanismus und ein proprietäres sog. "Prefix Masking" ist nicht implementiert. Da die Auswahl der Quell-IP aber Sache des Netzwerk-Clients hinter der **be.IP** ist, kann ansonsten keine einwandfreie Funktion von Diensten garantiert werden.

8.4 Konfigurationsschritte im Überblick

WAN-Verbindung über das interne Modem einrichten

Feld	Menü	Wert
IPv6	WAN-> Internet + Einwählen ->PP- PoE ->Germany - Telekom Enter- tain -> 🆍	Aktiviert
Metrik	Netzwerk ->Routen ->Konfiguration von IPv4-Routen ->	0

WAN-Verbindung über das externe Modem einrichten

Feld	Menü	Wert
Verbindungstyp	Assistenten ->Internetzugang ->In- ternetverbindungen ->Neu	Externes xDSL-Mo- dem
Beschreibung	Assistenten ->Internetzugang ->In- ternetverbindungen ->Neu ->Weiter	z.B. Telekom_xDSL2
Physischer Ethernet- Port	Assistenten ->Internetzugang ->In- ternetverbindungen ->Neu ->Weiter	z. B. <i>ETH5</i>
Тур	Assistenten ->Internetzugang ->In- ternetverbindungen ->Neu ->Weiter	Vordefiniert
Land	Assistenten ->Internetzugang ->In- ternetverbindungen ->Neu ->Weiter	Germany
Internet Service Provi- der	Assistenten ->Internetzugang ->In- ternetverbindungen ->Neu ->Weiter	z.B. Telekom
Anschlusskennung	Assistenten ->Internetzugang ->In- ternetverbindungen ->Neu ->Weiter	z. B. 123456789012
Zugangsnummer	Assistenten ->Internetzugang ->In- ternetverbindungen ->Neu ->Weiter	z. B. 123456789012
Mitbenutzernummer	Assistenten ->Internetzugang ->In- ternetverbindungen ->Neu ->Weiter	0001
Persönliches Kenn- wort	Assistenten ->Internetzugang ->In- ternetverbindungen ->Neu ->Weiter	z.B. <i>test12345</i>
Immer aktiv	Assistenten ->Internetzugang ->In- ternetverbindungen ->Neu ->Weiter	Aktiviert
IPv6	Assistenten ->Internetzugang ->In- ternetverbindungen ->Neu ->Weiter	Deaktiviert

Feld	Menü	Wert
Standardverhalten	VoIP-> Einstellungen-> Standorte	Registrierung nur in privaten Netz- werk
Beschreibung	VoIP-> Einstellungen-> Standorte-> Neu	z. B. WAN_xDSL
Тур	VoIP-> Einstellungen-> Standorte-> Neu	Schnittstellen
Schnittstellen	VoIP-> Einstellungen-> Standorte-> Neu	Hinzufügen und WAN_GERMANY - TE- LEKOM ENTERTAIN
Standort	VolP-> Einstellungen-> SIP- Provider -> Neu+ Erweiterte Ein- stellungen	WAN_xDSL
Beschreibung	VoIP-> Einstellungen-> Standorte-> Neu	z.B. Telekom_xDSL2
Тур	VoIP-> Einstellungen-> Standorte-> Neu	Schnittstellen
Schnittstellen	VoIP-> Einstellungen-> Standorte-> Neu	Hinzufügen und WAN_TELEKOM_XDSL2

WAN-Verbindung über das externe Modem einrichten

Einrichtung der Lastverteilung

Feld	Menü	Wert
Gruppenbeschreibung	Netzwerk ->Lastverteilung ->Last- verteilungsgruppen ->Neu	z.B. xDSL1 / xDSL2
Verteilungsrichtlinie	Netzwerk-> Lastverteilung-> Last- verteilungsgruppen-> Neu	Sitzungs- Round-Robin
Schnittstelle	Netzwerk-> Lastverteilung-> Last- verteilungsgruppen ->Neu ->Hinzu- fügen	WAN_GERMANY - TE- LEKOM ENTERTAIN
Verteilungsverhältnis	Netzwerk-> Lastverteilung-> Last- verteilungsgruppen ->Neu ->Hinzu- fügen	50 %
Schnittstelle	Netzwerk-> Lastverteilung-> Last- verteilungsgruppen ->Neu ->Hinzu- fügen	WAN_TELEKOM_XDSL2
Verteilungsverhältnis	Netzwerk-> Lastverteilung-> Last- verteilungsgruppen ->Neu ->Hinzu-	50 %

Feld	Menü	Wert
	fügen	
Beschreibung	Netzwerk-> Lastverteilung-> Speci- al Session Handling ->Neu	z.B. https
Dienst	Netzwerk-> Lastverteilung-> Speci- al Session Handling ->Neu	http (SSL)
Special Handling Timer	Netzwerk-> Lastverteilung-> Speci- al Session Handling ->Neu	900 Sekunden
Beschreibung	Netzwerk-> Lastverteilung-> Speci- al Session Handling ->Neu	z.B. ssh
Dienst	Netzwerk-> Lastverteilung-> Speci- al Session Handling ->Neu	ssh
Special Handling Timer	Netzwerk-> Lastverteilung-> Speci- al Session Handling ->Neu	900 Sekunden

Anpassen der Metrik

Feld	Menü	Wert
Metrik	Netzwerk ->Routen ->Konfiguration von IPv4-Routen ->	1

Kapitel 9 Telefonieren über einen SIP-Provider mithilfe der be.IP plus

9.1 Einleitung

Im Folgenden wird die Einrichtung eines SIP-Providers in der be.IP plus beschrieben.



Hinweis

Die Angaben auf den Bildern dienen nur als Beispiel. Bitte verwenden Sie die Daten, die Sie von Ihrem SIP-Provider erhalten haben.

Eine Übersicht der bisher getesteten SIP-Provider finden Sie im Internet unter http://faq.bintec-elmeg.com/index.php/Konfiguration_SIP_Provider.

Bei Benutzung eines Inland-SIP-Providers sind einige Voreinstellungen von Bedeutung, um z. B. bei einem Ortsgespräch nicht die gesamte Vorwahl und Rufnummer einzugeben, sondern nur die Rufnummer.

Variante 1

In diesem Beispiel ist die **be.IP plus** durch ihr internes DSL-Modem direkt mit dem Internet verbunden.



Variante 1

Abb. 82: Beispielszenario

Voraussetzungen

- Ein Internetzugang über das integrierte ADSL/ADSL2+-Modem
- Eine **be.IP plus** mit Systemsoftware-Version 10.1 Rev. 5 oder neuer wird als DHCP- und DNS-Server im Netzwerk verwendet.
- elmeg IP120-Telefone mit Firmware-Version 01.00.04 oder neuer
- elmeg S560-Telefone mit Firmware-Version 1.400 oder neuer
- Anbindung der be.IP plus an alle Endgeräte und Anschlüsse nach Anschaltplan

Variante 2

In diesem Beispiel wird die Integration einer **be.IP plus** in ein vorhandenes Netzwerk mit einem Gateway, z. B. **bintec RS353jw**, beschrieben.



Abb. 83: Beispielszenario

Voraussetzungen

- Ein vorhandenes Netzwerk mit einem **bintec RS353jw** Gateway mit Systemsoftware-Version 10.1 Rev. 4 oder neuer. Das **bintec RS353jw** Gateway wird als DHCP- und DNS-Server im Netzwerk verwendet.
- Eine be.IP plus mit Systemsoftware-Version 10.1 Rev. 5 oder neuer
- elmeg IP120 Telefone mit Firmware-Version 01.00.04 oder neuer
- elmeg S560 Telefone mit Firmware-Version 1.400 oder neuer
- Anbindung der be.IP plus an alle Endgeräte und Anschlüsse nach Anschaltplan

9.2 Vorbereitende Konfiguration

	Hin	weis
_		WC13

Für die allgemeine Netzwerkkonfiguration folgen Sie den Assistenten Erste Schritte und Internetzugang.

9.2.1 Variante 1: Netzwerkkonfiguration mit direktem Internetanschluss

9.2.1.1 Konfiguration der be.IP plus

Sie müssen Ihre **be.IP plus** als DHCP-Server konfigurieren.



Hinweis

Für die Konfiguration der **be.IP plus** als DHCP-Server lesen Sie bitte die Kapitel zur Variante 3 des Telefonie-Workshops "Anbindung von **elmeg**-Telefonen".

9.2.2 Variante 2: Netzwerkkonfiguration mit Gateway

9.2.2.1 Konfiguration des Gateways (bintec RS353jw)

Sie müssen die VoIP-Einstellungen des Gateways anpassen. Die Konfiguration erfolgt über das GUI des Gateways. Zusätzlich muss ein DHCP-Server eingerichtet werden.



Hinweis

Für die Konfiguration des DHCP-Servers lesen Sie bitte die Kapitel zu den Varianten 1 und 2 des Telefonie-Workshops "Anbindung von **elmeg-**Telefonen".

- (1) Gehen Sie zu Assistenten->VoIP PBX im LAN->Neu.
- (2) Wählen Sie die WAN-Schnittstelle f
 ür VolP-Priorisierung aus,
 über die die VolP PBX in Ihrem LAN das Internet erreichen soll, hier Internet-PPPoE.
- (3) Klicken Sie auf Weiter.

	Schnittstelle für VoIP-Priorisierung		efn	135-60
Maxim 2000	ale Upload-Geschwindigkeit	kbit/s		
DSCP	-Wert zur Priorisierung von RTP-Dat	en	TOS-Binärwert	•
			10111000	
	IP Adresse			
	192.168.0.251		i	
	HINZUFÜGEN			
Port-ST	rUN-Server			

Abb. 84: VoIP->SIP->Options

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die SIP-Einstellungen vorzunehmen:

- (1) Geben Sie die Maximale Upload-Geschwindigkeit Ihrer Internet-Verbindung ein, hier z. B. 2000 kbit/s.
- (2) Die Parameter **DSCP-Wert zur Priorisierung von RTP-Daten** und **DSCP-Wert zur Priorisierung von SIP-Protokoll-Meldungen** sind vom Hersteller der TK-Anlage bzw. des VoIP-Telefons zu erfahren.

- (3) Geben Sie die IP-Adresse der VoIP PBX im LAN ein, hier z. B. 192.168.0.251.
- (4) Belassen Sie die restlichen Einstellungen und bestätigen Sie mit OK.

😑 Hinweis

Nehmen Sie obige Einstellungen in jedem Fall vor, da es sonst zu Problemen bei Gesprächen über einen SIP-Provider kommen kann.

9.2.2.2 Konfiguration der be.IP plus

Sie müssen die Gateway- und den DNS-Server-Einstellungen der **be.IP plus** konfigurieren. Die Konfiguration erfolgt über das GUI der **be.IP plus**.

(1) Gehen Sie zu Assistenten->Erste Schritte->Grundeinstellungen.

Geben Sie die Grundeinstellungen des Systems ein:	0	Geben Sie das Kennwort für den Systemadministrator ein:	3
Systemname be.ip_plus		Systemadministrator-Kennwort	
Standort		Systemadministrator-Kennwort bestätigen	
Kontakt BINTECELMEG			
Wählen Sie den physikalischen Ethernet Port für die LAN-Verbindung a	us:	Geben Sie die IPv4-LAN-Konfiguration ein:	0
Physikalischer Ethernet-Port (LAN)	ETH1 V	Logische Ethernet-/Bridge-Schnittstelle	br0
		Adressmodus	● Statisch ○ DHCP-Client
		IP-Adresse 192.168.0.251	
		Netzmaske 255.255.255.0	
		Standard-Gateway-IP-Adresse 192.168.0.254	
		Feste DNS-Server-Adresse	Aktiviert
		DNS-Server 1	192.168.0.254
		DNS-Server 2	0.0.0.0
		Warnung! Konfigurationsverbindung geht möglicherwei: verloren! Klicken Sie auf "OK", und melden Sie sich erneut ar	se beim Ändern der IP-Adresse n, um fortzufahren!
Wird dieses Gerät als DHCPv4-Server verwendet?	2	IPv6-Konfiguration eingeben	2
Dieses Gerät als DHCPv4-Server verwenden		IPv6	

Abb. 85: Assistenten->Erste Schritte->Grundeinstellungen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Gateway- und DNS-Einstellungen vorzunehmen:

(1) Geben Sie unter Standard-Gateway-IP-Adresse die IP-Adresse Ihres Gateways ein,

das den Internetzugang bereitstellt, z. B. 192.168.0.254.

- (2) Aktivieren Sie Feste DNS-Server-Adresse.
- (3) Geben Sie unter **DNS-Server 1** die IP-Adresse des Name-Servers für die Namensauflösung von Internet-Adressen ein, hier 192.168.0.254.
- (4) Belassen Sie die restlichen Einstellungen und bestätigen Sie mit OK.

9.2.3 Variante 1 + 2: Konfiguration der Ländereinstellungen in der be.IP plus

Durch die Einstellung der Parameter Internationaler Präfix / Länderkennzahl und Nationaler Präfix / Ortsnetzkennzahl werden bei der Wahl über den SIP-Provider die internationale und nationale Rufnummer automatisch und ohne zusätzliche Eingaben erzeugt. Die Konfiguration ermöglicht auch eine korrekte Rufverteilung bei ankommenden Anrufen über den SIP-Provider.

(1) Gehen Sie zu Systemverwaltung->Globale Einstellungen->System.

Grundeinstellungen	Systemeinstellungen
Systemname be.ip_plus	Signalisierung der Übergabe Mit Freiton O Mit Wartemusik (Music On Hold, MoH)
	Übergabe auf besetzten Teilnehmer Deaktiviert
Standort	Abwurf auf Rufnummer Kein Abwurf - Besetztton 🔻
Kontakt BINTECELMEG	Externe Verbindungen zusammenschalten
Maximale Anzahi der Syslog-Protokolleinträge 50	
Maximales Nachrichtenlevel von Systemprotokolleinträgen	
Maximale Anzahl der Accounting-Protokolleinträge. 20	
Herstellernamen anzeigen 🛛 🚺 Aktiviert	
Konfiguration der automatischen Speicherung	
Ländereinstellungen	
Ländereinstellung Deutschland •	
Internationaler Präfix / Länderkennzahl 00 / 49	
Nationaler Präfix / Ortsnetzkennzahl 0 / 911	

Abb. 86: Systemverwaltung->Globale Einstellungen->System

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Kennzahlen zu konfigurieren:

- (1) Bei **Internationaler Präfix / Länderkennzahl** tragen Sie die Länderkennzahl ein, z. B. für Deutschland die *49*. Ohne den Eintrag muss bei SIP-Providern immer die vollständige Rufnummer mit Länderkennzahl gewählt werden.
- (2) Bei Nationaler Präfix / Ortsnetzkennzahl tragen Sie die Ortskennzahl für den Ort ein, an dem Ihr System installiert ist, z. B. 911 für Nürnberg. Ohne den Eintrag muss bei SIP-Providern für Ortsgespräche die Rufnummer mit nationalem Präfix / Ortskennzahl gewählt werden.
- (3) Belassen Sie die restlichen Einstellungen und bestätigen Sie mit OK.

9.3 Variante 1 + 2: Konfiguration des SIP-Providers in der be.IP plus

Ein VoIP-Anschluss kann als Einzelrufnummer- oder Durchwahl-Anschluss konfiguriert werden. Diese Bezeichnungen entsprechen Mehrgeräte- bzw. Anlagenanschlüssen bei ISDN.

Bei einem Einzelrufnummer-Anschluss erhalten Sie vom SIP-Provider eine oder mehrere Rufnummern.

Bei einem Durchwahl-Anschluss erhalten Sie vom SIP-Provider eine Basisrufnummer mit mehreren Durchwahlrufnummern (Rufnummernplan). Beispiel: Basisrufnummer = 1234; Durchwahlrufnummern: 1, 2, ...; Rufnummern: 1234 - 1, 1234 - 2, ...

9.3.1 SIP-Provider (Einzelrufnummer)

Im Folgenden wird die Einrichtung eines SIP-Providers bei Verwendung eines Einzelrufnummer-Anschlusses beschrieben.

- (1) Gehen Sie zu Assistenten->Telefonie->Anschlüsse->Neu.
- (2) Wählen Sie unter Verbindungstyp SIP-Einzelrufnummer.
- (3) Bei Typ wählen Sie Benutzerdefiniert.
- (4) Klicken Sie auf Weiter.

SIP-Provider-Einstellungen	0	Rufnummern	2
Name	Sipgate_Plus_1	Einzelrufnummer (MSN) 49911148797640	Beschreibung
Anschlussart	Einzelrufnummer	HINZUFÜGEN	
Authentifizierungs-I	D 1527861e0		
Passwort			
Benutzername	1527861e0		
Registrar	sipgate.de		
Domäne			
Die Amtsleitung der Berechti	gungsklasse zuweisen ?		
Berechtigungsklasse			
Uneingeschränkt •	Ť		
HINZUFÜGEN			

Erweiterte Einstellungen

Registrar	?	STUN-Server	9
Port Registrar 5060		STUN-Server	
Transportprotokoll	UDP O TCP O TLS	Port-STUN-Server 3478	
Weitere Einstellungen	"		
Internationale Rufnummer erzeugen	Aktiviert		
Nationale Rufnummer erzeugen	Aktiviert		
SIP-Header-Feld: FROM Display	Keiner •		
SIP-Header-Feld: FROM User	Benutzername •		
SIP-Header-Feld: P-Preferred	Keiner •		
SIP-Header-Feld: P-Asserted	Keiner •		

Abb. 88: Assistenten->Telefonie->Anschlüsse->Neu-> <SIP-Provider>

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Anmeldedaten des SIP-Providers zu hinterlegen:



Hinweis

Bei einem Gateway mit eingerichteten VoIP PBX im LAN-Assistenten muss bei einigen SIP-Providern ein **STUN-Server** konfiguriert werden.

- Geben Sie unter Name eine Bezeichnung f
 ür den SIP-Provider ein, z. B. Sipgate_Plus_1.
- (2) Geben Sie die Authentifizierungs-ID (SIP-ID) Ihres Providers ein, z. B. 1527861e0.
- (3) Geben Sie das Passwort ein, das Sie von Ihrem VoIP-Provider erhalten haben.
- (4) Geben Sie unter Benutzername den Namen ein, den Sie von Ihrem VoIP-Provider erhalten haben, z. B. 1527861e0. Dieser entspricht bei den Providern Sipgate, 1&1, QSC und Toplink der SIP-ID.
- (5) Geben Sie als SIP Registrar eine IP-Adresse oder einen Domänennamen an.
 - Für Sipgate Basic / Plus: sipgate.de
 - Für 1&1: sip.lundl.de
 - Für QSC-IPfonie basic: *sip.qsc.de*
 - Für die Anbindung des Call & Surf Comfort IP-Anschlusses der Deutschen Telekom: tel.t-online.de
 - Für Toplink: toplink-voice.de
- (6) Legen Sie unter Einzelrufnummer (MSN) mit Hinzufügen einen neuen Eintrag an. Geben Sie unter Einzelrufnummer (MSN) die Rufnummer ein, die Sie von Ihrem VoIP-Provider erhalten haben, z. B. 4911148797640.

Geben Sie unter **Angezeigter Name** eine Bezeichnung für den Anschluss ein, z. B. *Sipgate_1*. Diese wird für ankommende Anrufe am Systemtelefon angezeigt.

- Hinweis

Für die Provider QSC-IPfonie basic und Toplink können hier mehrere Rufnummern konfiguriert werden.

Bei den Providern Sipgate Basic / Plus, 1&1 und Deutsche Telekom muss für jede weitere Rufnummer des SIP-Providers ein weiterer SIP-Anschluss mit eigenen SIP-Accountdaten angelegt werden. Um abgehende Telefonate über weitere Rufnummern bzw. SIP-Anschlüsse zu ermöglichen, sollten unter **Nummerierung->Benutzerein**stellungen->Berechtigungsklassen zusätzliche Berechtigungsklassen konfiguriert werden.

- (7) Die Berechtigungsklasse belassen Sie bei Uneingeschränkt.
- (8) Aktivieren Sie Internationale Rufnummer erzeugen und Nationale Rufnummer er-
zeugen.

(9) Belassen Sie die restlichen Einstellungen und bestätigen Sie mit OK. Nach erfolgreicher Registrierung der Anlage beim SIP-Provider wechselt die Statusanzeige des jeweiligen SIP-Anschlusses auf ⊘.

9.3.1.1 1&1

Beim SIP-Provider 1&1 muss bei der eingehenden Nummer das Präfix 49 durch 0 ersetzt werden. Damit werden bei ankommenden Anrufen die Rufnummern bzw. Namen aus dem Systemtelefonbuch korrekt angezeigt.

(1) Gehen Sie zu VoIP->Einstellungen->SIP-Provider-> <1und1> -> 🖍 .

Grundeinstellungen		Einstellungen für Gehende Ri	ufnummer
Beschreibung 1und1_1		Gehende Rufnummer	Standard
Provider-Status	Aktiv O Inaktiv		
Anschlussart	Einzelrufnummer O Durchwahl		
Authentifizierungs-ID 4991198067344			
Passwort			
Benutzername 4991198067344			
Domäne			
Registrar		STUN	
Registrar sip.1und1.de		STUN-Server	
Port Registrar 5060	l	Part-STUN-Server 3478	
Transportprotokoll	● UDP ○ TCP ○ TLS		
Timer			
Registrierungstimer 600	Sekunden		

Abb. 89: VoIP->Einstellungen->SIP-Provider-> <1und1> ->

	Privacy User
	Privacy ID
SIP-Header-Feld: FROM Display	Keiner
SIP-Header-Feld: FROM User	Benutzername 🔻
SIP-Header-Feld: P-Preferred	Keiner
SIP-Header-Feld: P-Asserted	Keiner
Ersetzen des internationalen Präfix durch "+"	
Anmeldung eines Proxys erlauben	
SIP-Bindungen nach Neustart löschen	Aktiviert
Vorgeschaltetes Gerät mit NAT	
Early-Media-Unterstützung	Aktiviert
Art der Registrierung 💿 Einzeln 🔘	Bulk (BNC) 🔘 Keine Registrierung
T.38 FAX Unterstützung	Aktiviert
Ersetzen des Präfix der eingehenden Nummer	49 ersetzen durch 0
SIP Update senden	
Anfrage-URI	
Quell-IP-Adresse überprüfen	
Überprüfung des TLS-Zertifikats	

Abb. 90: VoIP->Einstellungen->SIP-Provider-> <1und1> ->

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Geben Sie unter Ersetzen des Präfix der eingehenden Nummer 49 ein.
- (2) Geben Sie unter ersetzen durch 0 ein.
- (3) Belassen Sie die restlichen Einstellungen und bestätigen Sie mit OK.

- Hinweis

Wird der PBX-Assistent erneut für diesen Anschluss verwendet, werden alle Einstellungen im Menü VoIP->Einstellungen->SIP-Provider zurückgesetzt.

9.3.1.2 QSC-IPfonie basic

Beim SIP-Provider QSC-IPfonie basic muss für den **SIP-Header-Feld: FROM User** die Option *Anruferadresse* aktiviert werden. Damit wird es möglich, bei abgehenden Telefonaten unterschiedliche Rufnummern zu verwenden.

Gehen Sie zu VolP->Einstellungen->SIP-Provider-> <qsc_ipfonie_ basic> ->
 -> Erweiterte Einstellungen.

Weitere Einstellungen	
From Domain	
Anzahl der zulässigen gleichzeitigen Gespräche	Uneingeschränkt T
Standort	Alle Standorte ¥
Wahlendeüberwachungstimer 5 Sekunden	
Halten im System	Aktiviert
Anrufweiterschaltung extern (SIP 302)	
Internationale Rufnummer erzeugen	Aktiviert
Nationale Rufnummer erzeugen	Aktiviert
Nummernunterdrückung deaktivieren	Anzeige Benutzer Domäne Privacy Header Privacy User Privacy ID
SIP-Header-Feld: FROM Display	Keiner 🔻
SIP-Header-Feld: FROM User	Anruferadresse V
SIP-Header-Feld: P-Preferred	Keiner 🔻
SIP-Header-Feld: P-Asserted	Keiner 🔻

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den SIP-Header zu erweitern:

(1) Aktivieren Sie unter SIP-Header-Feld: FROM User die Option Anruferadresse.

(2) Belassen Sie die restlichen Einstellungen und bestätigen Sie mit OK.



Hinweis

Wird der PBX-Assistent erneut für diesen Anschluss verwendet, werden alle Einstellungen im Menü VoIP->Einstellungen->SIP-Provider zurückgesetzt.

9.3.1.3 Toplink

Beim SIP-Provider Toplink muss für den SIP-Header-Feld: FROM User die Option Anzuferadresse aktiviert werden.

(1) Gehen Sie zu VoIP->Einstellungen->SIP-Provider-> <toplink>-> -> Erweiterte Einstellungen.



Gehen Sie folgendermaßen vor, um den SIP-Header zu erweitern:

- (1) Aktivieren Sie unter SIP-Header-Feld: P-Preferred die Option Anruferadresse.
- (2) Belassen Sie die restlichen Einstellungen und bestätigen Sie mit OK.

Hinweis

Wird der PBX-Assistent erneut für diesen Anschluss verwendet, werden alle Einstellungen im Menü VoIP->Einstellungen->SIP-Provider zurückgesetzt.

9.3.2 SIP-Provider (Durchwahl)

Voraussetzung

Im Folgenden wird die Einrichtung eines SIP-Providers bei Verwendung eines Durchwahl-Anschlusses beschrieben.

- (1) Gehen Sie zu Assistenten->Telefonie->Anschlüsse->Neu.
- (2) Wählen Sie unter Verbindungstyp *SIP-Durchwahl*.
- (3) Bei Typ wählen Sie Benutzerdefiniert.
- (4) Klicken Sie auf Weiter.

SIP-Provider-Einstellungen	(? Rufnummern	
Name	Sipgate_trunking	Basisrufnummer 4991149522701	
Anschlussart	Durchwahl		
Authentifizierungs-ID	1528507t0		
Passwort			
Benutzername	1528507t0		
Registrar	sipconnect.sipgate.de		
Domäne			
Die Amtsleitung der Berechtigun	gsklasse zuweisen	9	
Berechtigungsklasse			
Uneingeschränkt v	Î		
HINZUFÜGEN			

Registrar	0	STUN-Server	0
Port Registrar 5060		STUN-Server	
Transportprotokoll	UDP O TCP O TLS	Port-STUN-Server 3478	
Durchwahlausnahme (P-P)	?	Weitere Einstellungen	0
Durchwahlausnahme (P-P)	Angezeigter Name	Internationale Rufnummer erzeugen	Aktiviert
0	Zentrale-0	Nationale Rufnummer erzeugen	Aktiviert
HINZUFÜGEN		SIP-Header-Feld: FROM Display	Keiner v
•	•	SIP-Header-Feld: FROM User	Benutzername V
		SIP-Header-Feld: P-Preferred	Keiner
		SIP-Header-Feld: P-Asserted	Keiner

Erweiterte Einstellungen

Abb. 94: Assistenten->Telefonie->Anschlüsse->Neu-> <SIP-Provider (Durchwahl)>

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Anmeldedaten des SIP-Providers zu hinterlegen:

Hinweis

Bei einem Gateway mit eingerichteten VoIP PBX im LAN-Assistenten muss bei einigen SIP-Providern ein **STUN-Server** konfiguriert werden.

- Geben Sie unter Name eine Bezeichnung f
 ür den SIP-Provider ein, z. B. Sipgate Trunking.
- (2) Geben Sie die Authentifizierungs-ID (SIP-ID) Ihres Providers ein, z. B. 1528507t0.
- (3) Geben Sie das Passwort ein, das Sie von Ihrem VoIP-Provider erhalten haben.
- (4) Geben Sie unter Benutzername den Namen ein, den Sie von Ihrem VoIP-Provider erhalten haben, z. B. 1528507t0. Dieser entspricht bei den Providern Sipgate und QSC der SIP-ID.
- (5) Geben Sie als SIP Registrar eine IP-Adresse oder einen Domänennamen an.
 - Für Sipgate Trunking: sipconnect.sipgate.de
 - Für QSC-IPfonie extended: sip.qsc.de
- (6) Geben Sie eine Basisrufnummer ein, z. B. 4911149522701.
- (7) Legen Sie unter **Berechtigungsklasse** mit **Hinzufügen** einen neuen Eintrag an und wählen Sie eine Berechtigungsklasse aus, z. B. *Uneingeschränkt*.
- (8) Legen Sie unter Durchwahlausnahme (P-P) mit Hinzufügen einen neuen Eintrag an.

Geben Sie unter **Durchwahlausnahme (P-P)** die Durchwahlrufnummer ein, die Sie von Ihrem VoIP-Provider erhalten haben, z. B. *0*.

Geben Sie unter **Angezeigter Name** eine Bezeichnung für den Anschluss ein, z. B. *Zentrale-0*. Diese wird für ankommende Anrufe am Systemtelefon angezeigt.

- (9) Aktivieren Sie Internationale Rufnummer erzeugen und Nationale Rufnummer erzeugen.
- (10) Belassen Sie die restlichen Einstellungen und bestätigen Sie mit OK. Nach erfolgreicher Registrierung der Anlage beim SIP-Provider wechselt die Statusanzeige des jeweiligen SIP-Anschlusses auf ⊘.

9.3.2.1 Sipgate Trunking

Beim SIP-Provider Sipgate Trunking muss für den SIP-Header-Feld: P-Preferred die Option *Anruferadresse* aktiviert werden.



Abb. 95: VoIP->Einstellungen->SIP-Provider-> <sipgate_trunking> ->Erweiterte Einstellungen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den SIP-Header zu erweitern:

- (1) Aktivieren Sie unter SIP-Header-Feld: P-Preferred die Option Anruferadresse.
- (2) Belassen Sie die restlichen Einstellungen und bestätigen Sie mit OK.

Hinweis

Wird der PBX-Assistent erneut für diesen Anschluss verwendet, werden alle Einstellungen im Menü VoIP->Einstellungen->SIP-Provider zurückgesetzt.

9.3.2.2 QSC-IPfonie extended

Beim SIP-Provider QSC-IPfonie extended muss für den unter **SIP-Header-Feld: FROM User** die Option *Anruferadresse* aktiviert werden.

(1) Gehen Sie zu VoIP->Einstellungen->SIP-Provider-> <qsc_ipfonie_extended>
 >Erweiterte Einstellungen.

Weitere Einstellungen	
From Domain	
Anzahl der zulässigen gleichzeitigen Gespräche	Uneingeschränkt 🔻
Standort	Alle Standorte ¥
Wahlendeüberwachungstimer 5 Sekunden	
Halten im System	Aktiviert
Anrufweiterschaltung extern (SIP 302)	
Internationale Rufnummer erzeugen	Aktiviert
Nationale Rufnummer erzeugen	Aktiviert
Nummernunterdrückung deaktivieren	Anzeige Benutzer Domäne Privacy Header Privacy User Privacy ID
SIP-Header-Feld: FROM Display	Keiner
SIP-Header-Feld: FROM User	Anruferadresse V
SIP-Header-Feld: P-Preferred	Keiner 🔻
SIP-Header-Feld: P-Asserted	Keiner v

Abb. 96: VoIP->Einstellungen->SIP-Provider-> <qsc_ipfonie_extended> >=>Erweiterte Einstellungen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den SIP-Header zu erweitern:

- (1) Aktivieren Sie unter SIP-Header-Feld: FROM User die Option Anruferadresse.
- (2) Belassen Sie die restlichen Einstellungen und bestätigen Sie mit OK.



Hinweis

Wird der PBX-Assistent erneut für diesen Anschluss verwendet, werden alle Einstellungen im Menü VoIP->Einstellungen->SIP-Provider zurückgesetzt.

9.4 Variante 1 + 2: Konfiguration der Berechtigungsklasse (Optional)

Für gehende Telefonate über einen SIP-Provider muss dem Benutzer eine passende Berechtigungsklasse zugeordnet sein.

~	
	ΞŤ
<u> </u>	

Hinweis

Einen Benutzer legen Sie unter **Nummerierung->Benutzereinstellungen->Benutzer** an.

Sie können für den Benutzer dieselbe Berechtigungsklasse wie bei der Konfiguration des SIP-Providers verwenden, z. B. *Uneingeschränkt*.

Andernfalls müssen Sie die Berechtigungsklasse, die dem Benutzer zugeordnet ist, folgendermaßen anpassen.

Gehen Sie zu Nummerierung->Benutzereinstellungen->Berechtigungsklassen->
 <Benutzerberechtigungsklasse>
 ***->Grundeinstellungen.

Grundeinstellungen	Wahlberechtigung
Beschreibung Uneingeschr: AutoAmt	Wahlberechtigung Uneingeschränkt •
	Automatische Amtsholung Aktiviert
	Leitungsbelegung mit Amtskennziffer
	Anschlüsse
	Sipgate_Plus_1 •
	HINZUFÜGEN
	Manuelle Bündelbelegung zulassen

Abb. 97: Nummerierung->Benutzereinstellungen->Berechtigungsklassen-> <Benutzerberechtigungsklasse> ->->Grundeinstellungen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Berechtigungsklasse anzupassen:

- (1) Legen Sie unter Leitungsbelegung mit Amtskennziffer mit Hinzufügen einen neuen Eintrag an und wählen Sie Ihren VoIP-Anschluss aus, z. B. *Sipgate Plus 1*.
- (2) Bestätigen Sie mit Übernehmen.

9.5 Variante 1 + 2: Konfiguration der Rufnummern in der be.IP plus

9.5.1 Zuordnung der kommenden Anrufe

Im Folgenden legen Sie fest, welche internen Teilnehmer bzw. Teams über die externe Rufnummer des SIP-Providers erreicht werden.

~	_
	_

Hinweis

Für den folgenden Schritt muss bereits ein Benutzer angelegt sein.

Einen Benutzer legen Sie unter **Nummerierung**->**Benutzereinstellungen**->**Benutzer** an. Ordnen Sie dem Benutzer eine entsprechende Berechtigungsklasse zu (siehe *Variante 1 + 2: Konfiguration der Berechtigungsklasse (Optional)* auf Seite 111).

Ein Telefon weisen Sie dem Benutzer im Menü Endgeräte zu.

(1) Gehen Sie zu Nummerierung->Rufverteilung->Anrufzuordnung->
 <49911148797640> .

Grundeinstellungen		Einstellungen interne Rufnummer und Abwurf	
Sipgate_1	49911148797640	Interne Rufnummer	30 (Mustermann-30) 🔻
Externer Anschluss	Sipgate_Plus_1		
Zuordnung	Interne Nummer 🔻		

Abb. 98: Nummerierung->Rufverteilung->Anrufzuordnung-> <49911148797640>

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die externe einer internen Rufnumer zuzuordnen:

- (1) Wählen Sie unter Zuordnung Interne Nummer.
- (2) Wählen Sie unter Interne Rufnummer die interne Rufnummer des entsprechenden Benutzers aus, z. B. 30 (Mustermann-30).
- (3) Bestätigen Sie mit OK.
- (4) Wiederholen Sie den Vorgang für alle weiteren Rufnummern des SIP-Providers.

9.5.2 Konfiguration der gehenden Rufnummern

9.5.2.1 SIP-Provider (Einzelrufnummer) QSC-IPfonie basic und Toplink

Falls für einen SIP-Provider mehrere Rufnummern konfiguriert sind, kann für den Teilnehmer eingestellt werden, welche Rufnummer bei abgehenden Gesprächen mitgesendet wird.

(1) Gehen Sie zu Nummerierung->Benutzereinstellungen->Benutzer->
 <Mustermann-30>
 ·->Gehende Rufnummer-> <30>
 ·.

Gehende R	lufnummer			
Priorität	Externer Anschluss	Gehende Rufnummer	Nummer verbergen	
1	Toplink	00495171773052 •		tĻ

Abb. 99: Nummerierung->Benutzereinstellungen->Benutzer-> <Mustermann-30>
->Gehende Rufnummer -> <30>
->

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einer internen Rufnummer eine gehende Rufnummer zuzuordnen:

- Wählen Sie unter der Bezeichnung des SIP-Providers, z. B. Toplink, eine Rufnummer, z. B. 00495171773052, aus.
- (2) Bestätigen Sie mit Übernehmen.

9.5.2.2 SIP-Provider (Durchwahl) Sipgate Trunking und QSC-IPfonie extended

Standardmäßig wird bei einem abgehenden Gespräch die Basisrufnummer mit der Durchwahlrufnummer des Benutzers gesendet. Dies entspricht der Einstellung *Standard*, *eigene DDI-Signale*. Abgehende Gespräche des Anlagenteilnehmers können aber auch mit anderen konfigurierten Rufnummern des Rufnummernplans gesendet werden.



Abb. 100: Nummerierung->Benutzereinstellungen->Benutzer-> <Mustermann-30> ->Gehende Rufnummer -> <30>

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die gehende Rufnummer auszuwählen:

(1) Wählen Sie unter der Bezeichnung des SIP-Providers, z. B. Sipgate_trunking, eine konfigurierte Rufnummer, z. B. 004991149522701-0, aus, die dem anderen Gesprächsteilnehmer übermittelt wird.

Wenn Sie *Standard*, *eigene DDI-Signale* wählen, wird die Basisrufnummer mit der eigenen Durchwahlrufnummer übermittelt.

(2) Bestätigen Sie mit Übernehmen.

9.6 Konfigurationsschritte im Überblick

Variante 2: Konfiguration des Gatewa	ays (z. B. bintec RS35	jw)
--------------------------------------	------------------------	-----

Feld	Menü	Wert
WAN-Schnittstelle für VoIP-Priorisierung	VoIP ->VoIP PBX im LAN ->Neu	Internet-PPPoE
Maximale Upload- Geschwindigkeit	VoIP ->VoIP PBX im LAN ->Neu ->Weiter	z. B. 2000 kbit/s
IP-Adresse der VoIP PBX im LAN	VoIP ->VoIP PBX im LAN ->Neu ->Weiter	z . B . 192.168.0.251
Port-SIP-Server	VoIP ->VoIP PBX im LAN ->Neu ->Weiter	5060

Variante 2: Konfiguration der be.IP plus

Feld	Menü	Wert
Standard-Gate- way-IP-Adresse	Assistenten ->Erste Schrit- te-> Grundeinstellungen	z . B . 192.168.0.254
Feste DNS-Server-Adresse	Assistenten ->Erste Schrit- te-> Grundeinstellungen	Aktiviert

Feld	Menü	Wert
DNS-Server 1	Assistenten-> Erste Schrit-	z. B. 192.168.0.254
	te ->Grundeinstellungen	

Variante 1 + 2: Konfiguration der Ländereinstellungen

Feld	Menü	Wert
Internationaler Präfix / Län- derkennzahl	Systemverwaltung-> Glo- bale Einstellungen-> Sys- tem	z. B. 49
Nationaler Präfix/ Ortsnetzkennzahl	Systemverwaltung-> Glo- bale Einstellungen-> Sys- tem	z. B. 911

SIP-Provider (Einzelrufnummer)

Feld	Menü	Wert
Name	Assistenten ->Telefonie-> Anschlüsse-> Neu-> <sip-provider></sip-provider>	z.B. Sipgate_Plus_1
Authentifizierungs-ID	Assistenten-> Telefonie ->Anschlüsse ->Neu-> <sip-provider></sip-provider>	z. B. 1527861e0
Passwort	Assistenten ->Telefonie-> Anschlüsse-> Neu-> <sip-provider></sip-provider>	z.B. Supersecret
Benutzername	Assistenten-> Telefonie ->Anschlüsse ->Neu-> <sip-provider></sip-provider>	z. B. 1527861e0
Registrar	Assistenten ->Telefonie-> Anschlüsse-> Neu-> <sip-provider></sip-provider>	z . B . <i>sipgate.de</i>
Einzelrufnummer	Assistenten-> Telefonie ->Anschlüsse ->Neu-> <sip-provider></sip-provider>	z. B . 4911148797640
Angezeigter Name	Assistenten ->Telefonie-> Anschlüsse-> Neu-> <sip-provider></sip-provider>	z.B .Sipgate_1
Berechtigungsklasse	Assistenten-> Telefonie ->Anschlüsse ->Neu-> <sip-provider></sip-provider>	z. B. Uneingeschränkt
Internationale Rufnummer	Assistenten ->Telefonie->	Aktiviert

Feld	Menü	Wert
erzeugen	Anschlüsse-> Neu-> <sip-provider></sip-provider>	
Nationale Rufnummer er- zeugen	Assistenten-> Telefonie ->Anschlüsse ->Neu-> <sip-provider></sip-provider>	Aktiviert

1&1

Feld	Menü	Wert
Ersetzen des Präfix der eingehenden Nummer	VoIP ->Einstellungen-> SIP-Provider-> <1und1> -> -> Erweiterte Einstellun- gen	49
ersetzen durch	VoIP ->Einstellungen-> SIP-Provider-> <1und1> -> -> Erweiterte Einstellun- gen	0

QSC-IPfonie basic

Feld	Menü	Wert
SIP-Header-Feld: FROM	VoIP-> Einstellungen->	Anruferadresse
User	SIP-Provider->	
	<qsc_ipfonie_basic> -> 🇨</qsc_ipfonie_basic>	
	-> Erweiterte Einstellungen	

Toplink

Feld	Menü	Wert
SIP-Header-Feld: P- Preferred	VoIP-> Einstellungen-> SIP-Provider-> <toplink> -></toplink>	Anruferadresse
	-> Erweiterte Einstellun-	
	gen	

SIP-Provider (Durchwahl)

Feld	Menü	Wert
Name	Assistenten ->Telefonie ->Neu -> <sip-provider (Durchwahl)></sip-provider 	z.B. Sipgate_Trunking
Authentifizierungs-ID	Assistenten ->Telefonie ->Neu -> <sip-provider (Durchwahl)></sip-provider 	z. B. 1528507t0

Feld	Menü	Wert
Passwort	Assistenten ->Telefonie ->Neu -> <sip-provider (Durchwahl)></sip-provider 	z. B. Supersecret
Benutzername	Assistenten ->Telefonie ->Neu -> <sip-provider (Durchwahl)></sip-provider 	z. B. 1528507t0
Registrar	Assistenten ->Telefonie ->Neu -> <sip-provider (Durchwahl)></sip-provider 	z . B . <i>sip- connect.sipgate.de</i>
Basisrufnummer	Assistenten ->Telefonie ->Neu -> <sip-provider (Durchwahl)></sip-provider 	z. B. 4911149522701
Berechtigungsklasse	Assistenten ->Telefonie ->Neu -> <sip-provider (Durchwahl)></sip-provider 	z.B. Uneingeschränkt
Durchwahlausnahme (P-P)	Assistenten ->Telefonie ->Neu -> <sip-provider (Durchwahl)></sip-provider 	z. B. 0
Angezeigter Name	Assistenten ->Telefonie ->Neu -> <sip-provider (Durchwahl)></sip-provider 	z . B . Zentrale-0
Internationale Rufnummer erzeugen	Assistenten ->Telefonie ->Neu -> <sip-provider (Durchwahl)></sip-provider 	Aktiviert
Nationale Rufnummer er- zeugen	Assistenten ->Telefonie ->Neu -> <sip-provider (Durchwahl)></sip-provider 	Aktiviert

Sipgate Trunking

Feld	Menü	Wert
SIP-Header-Feld: P-	VoIP-> Einstellungen	Anruferadresse
Preferred	->SIP-Provider->	
	<sipgate_trunking> -> 🇨 -</sipgate_trunking>	
	> Erweiterte Einstellungen	

QSC-IPfonie extended

Feld	Menü	Wert
SIP-Header-Feld: FROM User	VoIP ->Einstellungen-> SIP-Provider->	Anruferadresse

Feld	Menü	Wert
	<qsc_ipfonie_extended> -></qsc_ipfonie_extended>	

Variante 1 + 2: Konfiguration der Berechtigungsklasse (Optional)

Feld	Menü	Wert
Leitungsbelegung mit Amtskennziffer	Nummerierung ->Benutzer- einstellungen ->Berechti- gungsklassen -> <benutzerberechtigungskl asse> -> Grundeinstel- lungen</benutzerberechtigungskl 	z.B. <i>Sipgate_Plus_1</i>

Zuordnung der kommenden Anrufe

Feld	Menü	Wert
Zuordnung	Nummerierung ->Rufvertei- lung ->Anrufzuordnung -> <49911148797640> ->	Interne Nummer
Interne Rufnummer	Nummerierung ->Rufvertei- lung ->Anrufzuordnung -> <49911148797640> ->	z.B. 30 (Mustermann-30)

Konfiguration der gehenden Rufnummern - SIP-Provider (Einzelrufnummer) QSC-IPfonie basic und Toplink

Feld	Menü	Wert
z. B.	Nummerierung ->Benutzer-	z. B. 00495171773052
	einstellungen ->Benutzer->	
loplink	<mustermann-30> 🎤-> Ge-</mustermann-30>	
	hende Rufnummer -> <30>	
	<i>i</i>	

Konfiguration der gehenden Rufnummern - SIP-Provider (Durchwahl) Sipgate Trunking und QSC-IPfonie extended

Feld	Menü	Wert
z. B.	Nummerierung ->Benutzer-	z. B. 004991149522401-0
Oisesta Truckies	einstellungen ->Benutzer->	
Sipgate_Trunking	<mustermann-30> 🎤 -> Ge-</mustermann-30>	
	hende Rufnummer -> <30>	
	<i>i</i>	

Kapitel 10 bintec 4Ge-LE als WAN-Strecke an einer be.IP

10.1 Einleitung

Die be.IP startet nach der Anmeldung in der Ansicht Schnellstart.

Nach vollständigem Durchlaufen dieses Assistenten startet die **be.IP** in der Ansicht **Benut**zer. Um alle angeführten Menüpunkte zu erreichen, wechseln Sie in die Ansicht Vollzugriff.

Im Folgenden wird die Anbindung einer **bintec 4Ge-LE** als Backup-WAN-Strecke an einer **be.IP** beschrieben.

Zur Konfiguration wird das GUI (Graphical User Interface) verwendet.



Abb. 101: Beispielszenario

Voraussetzungen

- Eine bintec 4Ge-LE
- Eine bintec **be.IP** oder eine **be.IP** plus mit aktueller Firmware. Die BOSS-Version Ihrer **be.IP** können Sie im Menü Systemverwaltung ->Status überprüfen.
- Eine bestehende Konfiguration wie sie von einem durchlaufenen Schnellstartassistenten angelegt wird.

10.2 Konfiguration

Anschluss der bintec 4Ge-LE

Die **bintec 4Ge-LE** läuft grundsätzlich als DHCP-Client und bekommt vom Gateway den Namen sowie die PIN für die SIM-Karte mittels der Option 43 (Vendor specific) übermittelt. Mit diesen Daten stellt das Gerät eine LTE (UMTS/GPRS)-Verbindung her und stellt die empfangene IP-Adresse, das Gateway und die DNS-Server seinerseits als DHCP-Server auf einer mit VLAN 463 getaggten Ethernet-Verbindung der **be.IP** zur Verfügung. Das führt dazu, dass die **be.IP** an der eigentlichen Schnittstelle DHCP-Server ist, an einem darauf aufsetzenden virtuellen Port mit VLAN 463 dagegen DHCP-Client!

Im Beispiel wird hierfür en1-4 (der blaue DMZ/WAN Port) verwendet, es kann aber auch auf jedem abgetrennten Port anlog konfiguriert werden.

Im ersten Schritt werden nun die Schnittstellen angepasst/erstellt.

Basisparameter		Grundlegende IP	Pv4-Parameter	
Schnittstellenmodus	O Tagged (VLAN)	() Sicherheitsrichtlinie O Nicht Vertrauenswürdig 🖲 Vertrauenswürdig		
MAC-Adresse 00:09:4f:6f:5e:80	Voreingestellte verwenden	Adressmodus IP-Adresse / Netzm IP-Adresse 192:168 HINZUFÜG	Imaske sse Netzmaske 88.43.41 255.255.255.252 OGEN	Statisch O DHCP

Abb. 102: LAN->IP-Konfiguration->Schnittstellen-> en1-4

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (2) Belassen Sie den **Schnittstellenmodus** auf *Untagged*. Die Schnittstelle wird keinem speziellen Verwendungszweck zugeordnet.
- (3) Die **Sicherheitsrichtlinie** belassen Sie auf *Vertrauenswürdig*. Es werden alle IP-Pakete durchgelassen, außer denen, die explizit verboten sind.
- (4) Geben Sie die IP-Adresse / Netzmaske der virtuellen Schnittstelle ein, hier z. B. 192.168.43.41 und 255.255.255.252.
- (5) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK. Im nächsten Schritt erstellen Sie eine neue Schnittstelle.
 - (1) Gehen Sie zu LAN->IP-Konfiguration->Schnittstellen ->Neu.

Basisparameter	Grundlegende IPv4-Parameter
Basierend auf Ethernet-Schnittstelle en1-4 •	Sicherheitsrichtlinie
Schnittstellenmodus O Untagged (VLAN)	Adressmodus O Statisch 💿 DHCP
VLANID 463	DHCP-Metrik 5
MAC-Adresse 00:a0:f9 Voreingestellte verwenden	IP-Adresse / Netzmaske
	IP-Adresse Netzmaske
	HINZUFÜGEN

Abb. 103: LAN->IP-Konfiguration->Schnittstellen ->Neu Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (2) Bei **Basierend auf Ethernet-Schnittstelle** wählen Sie die virtuelle Schnittstelle en1-4 aus.
- (3) Den Schnittstellenmodus stellen Sie auf Tagged (VLAN).
- (4) Weisen Sie die Schnittstelle einen VLAN zu. Geben Sie dazu die VLAN-ID 463 ein.
- (5) Wählen Sie bei Sicherheitsrichtlinie Nicht Vertrauenswürdig aus.
- (6) Wählen Sie den Adressmodus *DHCP* aus. Die Schnittstelle erhält dynamisch per DHCP eine IP-Adresse.
- (7) Geben Sie bei **DHCP-Metrik** die Priorität der Route ein, in unserem Beispiel die 5.
- (8) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Die Netzwerkmaske für en 1-4 wurde bewusst mit /30 gewählt, da nur ein IP-Bereich von 2 Adressen benötigt wird:

- be.IP (192.168.43.41)

- bintec 4Ge-LE (192.168.43.42)

Netzwerkadresse ist damit die 192.168.43.40, Broadcastadresse 192.168.43.43.

Die fertige Konfiguration sieht nun folgendermaßen aus:

thernet-/VLAN-Ports							
Schnittstelle	IPv4-Adresse/Netzmaske	IPv6-Adresse/Länge	Status	Aktion			
en1-4	192.168.43.41/255.255.255.252	-	0	Ŷ		1	۹
efm35-60	Nicht konfiguriert/Nicht konfiguriert		8	~		1	٩
ethoa35-5	Nicht konfiguriert/Nicht konfiguriert		8	~			Q
br0	192.168.0.251/255.255.255.0	Präfix: Germany - Telekom Entertain:0 Host: eui64	0	~		1	Q
ethoa35-5-1(VLAN- ID8)	Nicht konfiguriert/Nicht konfiguriert (DHCP)	-	8	^ ~	Ĩ	1	Q
efm35-60-1(VLAN- ID8)	Nicht konfiguriert/Nicht konfiguriert (DHCP)		8	^ ~		1	٩
en1-4-1(VLAN-ID463)	0.0.0.0/255.255.255.255 (DHCP)		0	^	î	1	٩

Abb. 104: LAN->IP-Konfiguration->Schnittstellen

Nun muss für die virtuelle Schnittstelle en1-4-1 als IPv4-WAN-Schnittstelle **NAT** aktiviert werden.

(1)	Gehen Sie zu Netzwerk->NAT->NAT-Schnittstellen .
-----	--

NAT-Schnittstellen					
Schnittstelle	NAT aktiv	Loopback aktiv	Verwerfen ohne Rückmeldung	PPTP-Passthrough	Portweiterleitungen
BRIDGE_BR0					0
efm35-60					0
LAN_EN1-4					0
LAN_EN1-4-1			-		0
WAN_EFM35-60-1			-		0
WAN_ETHOA35-5					0
WAN_ETHOA35-5-1	-		-		0
WAN_GERMANY - TELEKOM ENTERTAIN	•		-		0

Abb. 105: Netzwerk->NAT->NAT-Schnittstellen

- (2) Aktivieren Sie für die Schnittstelle LAN_EN1-4-1 die Optionen NAT aktiv und Verwerfen ohne Rückmeldung.
- (3) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Letzter Konfigurationsschritt ist nun die Einrichtung des DHCP-Servers mit der entspre-

chenden DHCP-Option 43 an der Schnittstelle en1-4. Aus Sicherheitsgründen wird eine statische Bindung der IP-Adresse an die MAC-Adresse des **bintec 4Ge-LE** vorgenommen, so dass nur dieser hier eine IP-Adresse vermittelt bekommt (und damit auch nur ihm die Option 43 mit der enthaltenen PIN übermittelt wird).

Um das Gerät als DHCP-Server zu aktivieren, muss erst der IP-Adress-Pool definiert werden.

 Gehen Sie dazu in das Menü Lokale Dienste->DHCP-Server->IP-Pool-Konfiguration->Neu.

Basisparameter		
IP-Poolname bintec 4Ge-LE		
IP-Adressbereich	192.168.43.42	- 192.168.43.42
DNS-Server		
	Primär	
	Sekundär	

Abb. 106: Lokale Dienste->DHCP-Server->IP-Pool-Konfiguration->Neu

- (2) Geben Sie bei **IP-Poolname** eine beliebige Beschreibung ein, hier z. B. *bintec* 4Ge-LE .
- (3) Geben Sie im IP-Adressbereich die IP-Adresse des IP-Adress-Pools ein, hier 192.168.43.42 192.168.43.42 .
- (4) Bestätigen Sie mit OK.

Im Menü Lokale Dienste->DHCP-Server->DHCP-Konfiguration->Neu können Sie jetzt den DHCP-Pool einrichten.

Basisparameter	
Schnittstelle	en1-4 T
IP-Poolname	bintec 4Ge-LE
Pool-Verwendung	Lokal
description	

Erweiterte Einstellungen:

Erweiterte E	instellung		
Gateway			Router als Gateway verwenden •
Lease Time 120		Minuten	
DHCP-Option	nen		
	Option	Wert	
	HINZUFÜGEN		
Herstellerspe	zifische Informationen (D	HCP-Option 43)	
	Hersteller-ID	Herstellerspezifische Informationen	
	HERSTELLER-STRING F	IINZUFÜGEN HERSTELLERGRUPPE HINZUFÜGEN	

Abb. 107: Lokale Dienste->DHCP-Server->DHCP-Konfiguration->Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Wählen Sie die Schnittstelle en1-4 aus.
- (2) Wählen Sie bei IP-Poolname den konfigurierten IP-Poolnamen bintec 4Ge-LE aus.
- (3) Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.
- (4) Klicken Sie im Feld Herstellerspezifische Informationen (DHCP-Option 43) auf die Schaltfläche Hersteller-String hinzufügen.

Basisparameter	
Hersteller auswählen	- bintec -
APN	internet telekom
PIN	1234

Abb. 108: Lokale Dienste->DHCP-Server->DHCP-Konfiguration->Neu->Erweiterte Einstellungen

- (5) Unter Hersteller auswählen wählen Sie -bintec- aus.
- (6) Geben Sie den APN (Access Point Namen) des Providers Ihrer SIM-Karte ein, hier z.
 B. internet.telekom.
- (7) Geben Sie die PIN der SIM-Karte ein, z. B. 1234.
- (8) Klicken Sie auf Übernehmen.

Im letzten Schritt wird nun die statische Bindung der IP-Adresse an die MAC-Adresse des Gerätes vorgenommen.

(1) Gehen Sie in das Menü Lokale Dienste->DHCP-Server->IP/MAC-Bindung.

IP/MAC-Bindung:	1				
IP-Adresse	Beschreibung	MAC-Adresse	Verbleibende Lease Time	Statische Bindung	
192.168.43.42		nana jilak		Aktiviert	1
4					Þ

Abb. 109: Lokale Dienste->DHCP-Server->IP/MAC-Bindung

- (2) Aktivieren Sie die Option Statische Bindung.
- (3) Bestätigen Sie Ihre Angabe mit **OK**.

Mit dieser Konfiguration bekommt jetzt nur noch der **bintec 4Ge-LE** auf der Schnittstelle *en1-4* eine IP-Adresse mit der in der Option 43 enthaltenen PIN der SIM-Karte angeboten.

Die Konfiguration ist hiermit abgeschlossen. Sichern Sie die aktuelle Konfiguration mit der Schaltfläche Konfiguration speichern.

10.3 Konfigurationsschritte im Überblick

Anpassen der Schnittstelle

Feld	Menü	Wert
Schnittstellenmodus	LAN ->IP-Konfiguration ->Schnitt- stellen -> en1-4	Untagged
Sicherheitsrichtlinie	LAN ->IP-Konfiguration ->Schnitt- stellen -> en1-4	Vertrauenswürdig
IP-Adresse / Netzmas- ke	LAN ->IP-Konfiguration ->Schnitt- stellen -> en1-4	z. B. 192.168.43.41/ 255.255.255.252

Neue Schnittstelle konfigurieren

Feld	Menü	Wert
Basierend auf Ether- net-Schnittstelle	LAN ->IP-Konfiguration ->Schnitt- stellen ->Neu	en1-4
Schnittstellenmodus	LAN ->IP-Konfiguration ->Schnitt- stellen ->Neu	Tagged (VLAN)
VLAN-ID	LAN ->IP-Konfiguration ->Schnitt- stellen ->Neu	463
Sicherheitsrichtlinie	LAN ->IP-Konfiguration ->Schnitt- stellen ->Neu	Nicht Vertrauens- würdig
Adressmodus	LAN ->IP-Konfiguration ->Schnitt- stellen ->Neu	DHCP
DHCP-Metrik	LAN ->IP-Konfiguration ->Schnitt- stellen ->Neu	z. B. 5

NAT aktivieren

Feld	Menü	Wert
NAT aktiv	Netzwerk-> NAT ->NAT- Schnittstellen	Aktiviert
Verwerfen ohne Rück- meldung	Netzwerk ->NAT-> NAT- Schnittstellen	Aktiviert

IP-Pool konfigurieren

Feld	Menü	Wert
IP-Poolname	Lokale Dienste ->DHCP-Server ->IP-Pool-Konfiguration ->Neu	z.B. bintec 4Ge-LE

Feld	Menü	Wert
IP-Adressbereich	Lokale Dienste ->DHCP-Server	z. B. 192.168.43.42 -
	->IP-Pool-Konfiguration ->Neu	192.168.43.42

DHCP-Konfiguration

Feld	Menü	Wert
Schnittstelle	Lokale Dienste ->DHCP-Server ->DHCP-Konfiguration ->Neu	en1-4
IP-Poolname	Lokale Dienste ->DHCP-Server ->DHCP-Konfiguration ->Neu	bintec 4Ge-LE
Herstellerspezifische Informationen (DHCP-Option 43)	Lokale Dienste ->DHCP-Server ->DHCP-Konfiguration ->Neu ->Er- weiterte Einstellungen	Hersteller-String hinzufügen
Hersteller auswählen	Lokale Dienste ->DHCP-Server ->DHCP-Konfiguration ->Neu ->Er- weiterte Einstellungen ->Hersteller- String hinzufügen	-bintec-
APN	Lokale Dienste ->DHCP-Server ->DHCP-Konfiguration ->Neu ->Er- weiterte Einstellungen ->Hersteller- String hinzufügen	z.B. inter- net.telekom
PIN	Lokale Dienste ->DHCP-Server ->DHCP-Konfiguration ->Neu ->Er- weiterte Einstellungen ->Hersteller- String hinzufügen	z. B. 1234

IP/MAC-Bindung

Feld	Menü	Wert
Statische Bindung	Lokale Dienste ->DHCP-Server ->IP/MAC-Bindung	Aktiviert

Kapitel 11 Zwei gekoppelte be.IP 4isdn an einem Telekom VoIP Durchwahl-Anschluss

11.1 Einleitung

Damit Sie Ihre vorhandene ISDN-TK-Anlage an einem Voice-over-IP-Anschluss weiterverwenden können, benötigen Sie ein Media Gareway. Mit zwei gekoppelten **be.IP 4isdn** Media Gateways (sogenanntes Double Play) können Sie eine ISDN-TK-Anlage mit bis zu acht ISDN-Amtszugängen an einem Voice-over-IP DDI-Anschluss (Direct Dial In, Durchwahl) der Deutschen Telekom betreiben.

Eines der beiden Media Gateways wird als Master eingesetzt, das andere als Slave.

Der Master terminiert den Internetanschluss, verwaltet die SIP-Konten des Providers und dient für den Slave als Internet-Standard-Gateway.

Der Slave befindet sich im lokalen Netzwerk des Masters. Er dient im vorliegenden Szenario als nachgeschaltetes Media Gateway, das die Gesamtzahl der verwendbaren ISDN Ports auf bis zu acht erhöht.

Aufgrund der Arbeitsteilung der beiden Geräte unterscheiden sie sich auch in ihrer Konfiguration.



Abb. 110: Beispielszenario

Voraussetzungen

- Zwei be.IP 4isdn Geräte Im Media-Gateway-Modus, verbunden durch ein Synchronisationskabel zur Takt-Sychronisation der ISDN-Ports beider Geräte; (Das ISDN-Sync-Kabel kann als Zubehör erworben werden.)
- Systemsoftware-Version 10.1. Rev. 27 Patch 6 oder höher.

11.2 Konfiguration

- (1) Verbinden Sie das Gerät be.IP 4isdn, das als Slave dienen soll, mit Ihrem LAN.
- (2) Öffnen Sie einen Browser, geben Sie 192.168.0.251 in die Adresszeile des Browsers ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.
- (3) Geben Sie Benutzername sowie Kennwort ein und klicken Sie auf Anmelden.

11.2.1 SYNC-Anschluss Einstellungen

Zum störungsfreien Betrieb der TK-Anlage an den ISDN Ports der beiden gekoppelten be.IP4isdn müssen die beiden be.IP4isdn taktsynchron laufen. Hierzu verbinden Sie bitte die beiden be.IP4isdn über die SYNC-Schnittstelle miteinander und konfigurieren beide Geräte gemäß Ihrer zugeordneten Rolle (Standard bzw. Slave).

Zur Konfiguration der Taktsynchronisierung der be.IP4isdn Standard, gehen Sie in das Menü **Physikalische Schnittstellen->ISDN-Ports->ISDN-Konfiguration**.

Aktivieren Sie unter SYNC-Anschluss Modus die Option Standard.

SYNC-Anschluss Einstellungen		
SYNC-Anschluss Modus Der SYNC-Anschluss einer zweiten be.IP 4isdn mit Hilfe eines SYNC-Kabels. Im "Standard"-Modus arbeitet das Gerät als Taktgeber für ein Gerät im "Slave"-Modus. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Gerät als "Standard" und eins als "Slave" konfigurieren. Achtung: Für die Auswahl von "Slave" müssen alle ISDN-Ports auf "Intern" geschaltet sein.		● Standard ○ Slave
ISDN-Konfiguration		
Port	ISDN-Switch-Typ	
bri-0 (NT)	Dialup (Euro-ISDN),Punkt-zu-Punkt	1
bri-1 (NT)	Dialup (Euro-ISDN),Punkt-zu-Punkt	1
bri-2 (NT)	Dialup (Euro-ISDN),Punkt-zu-Punkt	1
bri-3 (NT)	Dialup (Euro-ISDN),Punkt-zu-Punkt	1

Abb. 111: Physikalische Schnittstellen->ISDN-Ports->ISDN-Konfiguration

Zur Konfiguration der Taktsynchronisierung der be.IP4isdn Slave, gehen Sie in das Menü **Physikalische Schnittstellen**->**ISDN-Ports**->**ISDN-Konfiguration**.

Aktivieren Sie unter SYNC-Anschluss Modus die Option Slave.

SYNC-Anschluss Einstellungen				
SYNC-Anschluss Modus O Standard Standard Der SYNC-Anschluss erlaubt den Anschluss einer zweiten be. IP 4lsdn mit Hilfe eines SYNC-Kabels. O Standard Standard Im "Standard"-Modus arbeitet das Gerat als Taktgeber für ein Gerät im "Slave"-Modus. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Gerät Standard Standard Achtung: Für die Auswahl von "Slave" müssen alle ISDN-Ports auf "Intern" geschaltet sein. Achtung: Für die Auswahl von "Slave" müssen alle ISDN-Ports auf "Intern" geschaltet sein.				
ISDN-Konfiguration				
Port	ISDN-Switch-Typ			
bri-0 (NT)	Dialup (Euro-ISDN),Punkt-zu-Punkt	1		
bri-1 (NT)	Dialup (Euro-ISDN),Punkt-zu-Punkt	1		
bri-2 (NT)	Dialup (Euro-ISDN),Punkt-zu-Punkt	1		
bri-3 (NT)	Dialup (Euro-ISDN),Punkt-zu-Punkt	1		

Abb. 112: Physikalische Schnittstellen->ISDN-Ports->ISDN-Konfiguration

11.2.2 be.IP 4isdn Slave konfigurieren (Teil 1)

IP-Adresse ändern

Um einen Adresskonflikt mit dem Master (der später konfiguriert wird) zu vermeiden, wird die IP-Adresse des Slaves geändert.

(1) Gehen Sie in das Menü Assistenten->Erste Schritte->Grundeinstellungen.

Wählen Sie den physikalischen Ethernet Port für die LAN- ?	Geben Sie die IPv4-LAN-Konfiguration ein:			
verbindung dus.	Logische Ethernet-/Bridge-Schnittstelle br0			
Physikalischer Ethernet-Port (LAN)	Adressmodus			
	P-Adresse 192.168.0.252			
	Netzmaske 255.255.255.0			
	Standard-Gateway-IP-Adresse 192.168.0.251			
	Feste DNS-Server-Adresse Aktiviert			
	DNS-Server 1 192.168.0.251			
	DNS-Server 2 0.0.0.0			
	Warnung! Konfigurationsverbindung geht möglicherweise beim Ändern der IP-Adresse verloren! Klicken Sie auf "OK", und melden Sie sich erneut an, um fortzufahren!			
Wird dieses Gerät als DHCPv4-Server verwendet?	IPv6-Konfiguration eingeben ?			
Dieses Gerät als DHCPv4-Server verwenden	IPv6			

Abb. 113: Slave Konfiguration - IPv4-LAN-Konfiguration

- (2) Ändern Sie die IP-Adresse auf den Wert 192.168.0.252.
- (3) Geben Sie unter **Standard-Gateway-IP-Adresse** die IP-Adresse des Masters ein, nämlich 192.168.0.251.
- (4) Geben Sie unter **DNS-Server 1** ebenfalls die IP-Adresse des Masters ein, 192.168.0.251.
- (5) Deaktivieren Sie die Option Dieses Gerät als DHCPv4-Server verwenden.
- (6) Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.

Erweiterte Einstellungen		
Geben Sie die Einstellungen der Systemzeit ein:	Wählen Sie eine Zeitzone aus:	
Manuelle Zeiteinstellung	Zeitzone Europe/Berlin V	
Systemzeit über Zeitserver aktualisieren		
Aktiviert		
Primärer NTP-Zeitserver 192.168.0.251		
Sekundärer NTP-Zeitserver		
Wird das Gateway als Zeitserver für LAN-Clients verwende?	Möchten Sie sich zu dem Gateway über SSH verbinden? 😲	
System als Zeitserver Aktiviert	SSH-Dienst aktiv Aktiviert	

Abb. 114: Slave Konfiguration - Systemzeit

- (7) Aktivieren Sie Systemzeit über Zeitserver aktualisieren.
- (8) Geben Sie unter **Primärer NTP-Zeitserver** die IP-Adresse des Masters ein, nämlich 192.168.0.251.

Hinweis

Wenn Sie den Assistenten **Erste Schritte** mit **OK** verlassen, verlieren Sie die Verbindung zum Graphical User Interface (GUI) des Slaves, da sich die IP-Adresse des Geräts geändert hat. Sie müssen sich bei Bedarf mit der neuen IP-Adresse auf dem Gerät einloggen.

(9) Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

11.2.3 be.IP 4isdn Master konfigurieren

Als Nächstes wird der Master in Betrieb genommen und mit dem **Assistenen Ersteinrichtung Telekom** eine Grundkonfiguration des Geräts durchgeführt, sodass die Interneteinwahl funktionsfähig ist und das Gerät bereit ist, sich beim Provider anzumelden.

- (1) Verbinden Sie das Gerät be.IP 4isdn, das als Master dienen soll, mit Ihrem LAN.
- (2) Öffnen Sie einen Browser, geben Sie 192.168.0.251 in die Adresszeile ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.
- (3) Geben Sie Benutzername sowie Kennwort ein und klicken Sie auf Anmelden.

(4) Wählen Sie Ansicht Vollzugriff.

Grundkonfiguration

Mit Hilfe des **Assistenten Ersteinrichtung Telekom** wird eine Grundkonfiguration des Geräts vorgenommen.

- (1) Gehen Sie in das Menü Assistenten->Ersteinrichtung Telekom und durchlaufen Sie den Assistenten vollständig. Falls Sie Hilfe benötigen, steht Ihnen eine Hilfe zu jedem Schritt und zusätzlich die Online-Hilfe zur Verfügung.
- (2) Klicken Sie auf Speichern, um die Konfiguration zu speichern.

DDI Account anlegen

Als Nächstes wird mit dem Assistenten Telefonie einen DDI Account angelegt.

- (1) Gehen Sie in das Menü Assistenten->Telefonie->Erste Schritte.
- (2) Geben Sie die Ortsnetzkennzahl ein, z. B. 911 für Nürnberg.
- (3) W\u00e4hlen Sie unter ISDN-Port-Konfiguration f\u00fcr alle ISDN-Ports Punkt-zu-Punkt (Anlagenanschluss).
- (4) Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit OK.
- (5) Gehen Sie in das Menü Assistenten->Telefonie->SIP-Provider->Neu.
- (6) Wählen Sie Verbindungstyp *SIP-Durchwahl*, belassen Sie die Einstellung Typ *DeutschlandLAN* und klicken Sie auf Weiter.
- (7) Geben Sie eine **Beschreibung** ein, z. B. +49911xxxxxx.
- (8)

Hinweis

Geben Sie unter **Telefonie-Benutzername**, **Telefonie-Passwort** und **Registrierungsrufnummer** die Informationen ein, die Sie von Ihrem Internet Service Provider (ISP) erhalten haben.

Geben Sie den Telefonie-Benutzernamen ein, z. B. 471187654321.

- (9) Geben Sie das Telefonie-Passwort ein, z. B. Scrt2E4E.
- (10) Geben Sie die Registrierungsrufnummer ein, z. B. +499119876.
- (11) Aktivieren Sie alle ISDN-Ports.
- (12) Geben Sie die Durchwahlnummer, die Sie von der Telekom erhalten haben, f
 ür die Verbindung ein, z. B. 123456.
- (13) Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit OK.

SIP Server Account anlegen

Als Nächstes wird auf dem Master ein SIP Account angelegt, an dem sich später der Client registrieren kann.

(1) Gehen Sie in das Menü VoIP->Einstellungen->SIP-Konten->Neu,

Basisparameter		Trunk-Einstellungen		
Beschreibung		SIP-Header-Feld: FROM Display	Keiner	~
		SIP-Header-Feld: FROM User	Anruferadresse	~
Administrativer Status	Aktiviert	SIP-Header-Feld: P-Preferred	Benutzername	~
runk-Modus O Aus O C	ilient 🖲 Server 🔿 Gateway	SIP-Header-Feld: P-Asserted	Keiner	~
Realm		Rufnummer		
Protokoll UDP V Port: 5	060			
Benutzername be.ip_4isdn				
Authentifizierungs-ID be.ip_4isdn				
Passwort				
Standort Nicht definiert (Registrierung	g nur in privaten Netzwerken) 🗸			
Art der Registrierung	BNC) 🔿 Keine Registrierung			
Gültigkeit 600	Sekunden			
Angerufene Adresse	Standard 🗸			
Quell-IP-Adresse überprüfen				
Überprüfung des TLS-Zertifikats				

Abb. 115: SIP Account (Server)

- (2) Geben Sie eine Beschreibung ein, z. B. SIP-Link.
- (3) Wählen Sie Trunk-Modus Server.
- (4) Geben Sie einen Benutzernamen ein, z. B. be.ip_4isdn.
- (5) Geben Sie eine Authentifizierungs-ID ein, z. B. be.ip_4isdn.
- (6) Geben Sie ein Passwort ein, z. B. beIP4secret.
- (7) Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit OK.

Eingehende Rufe routen

Um eingehende Rufe auf den Slave zu routen, wenn alle ISDN-Ports des Masters belegt sind, wird die entsprechende Route editiert.

- Gehen Sie in das Menü VoIP->Media Gateway->Anrufkontrolle und klicken Sie in der Zeile <+49911xxxxxx->bri> auf das Symbol
 →, um den Eintrag zu bearbeiten.
- (2) Klicken Sie auf Hinzufügen.

Routing-Regeln						
Anrufkontrolle						
Priorität	Leitung	Transformation der gerufenen Adresse	Status	Aktion		
1	bri-0	<+49911:>;<0911:>;<+49:0>;<+:00>;	Ø	~ ~	Î	/
2	bri-1	<+49911:>;<0911:>;<+49:0>;<+:00>;	S	~ ~	Ĩ	/
3	bri-2	<+49911:>;<0911:>;<+49:0>;<+:00>;	S	~ ~	Î	/
4	bri-3	<+49911:>;<0911:>;<+49:0>;<+:00>;	S	~ ~	Î	/
5	-		S	~ ~	Î	/
					HINZU	ÜGEN
Routing-Regel						
Prioritat 5						
Administrativer Status Aktivieren					/ieren	
Leitung					SIP-Link V	
Transformation der gerufenen Adresse <+49911:>;<0911:>;<+49:0>;<+:00						

ÜBERNEHMEN

Abb. 116: Call Route editieren

- (3) Aktivieren Sie Administrativer Status.
- (4) Wählen Sie unter Leitung SIP-Link.
- (5) Kopieren Sie im Abschnitt Anrufkontrolle den Wert unter Transformation der gerufenen Adresse <+49911:>;<0911:>;<+49:0>;<+:00>; und fügen Sie diesen Wert unter Routing-Regel in das Feld Transformation der gerufenen Adresse ein.
- (6) Klicken Sie auf Übernehmen und auf OK.

ISDN-TK-Anlage mit CLIP no screening (optional)

Wenn Sie eine TK-Anlage mit CLIP no screening verwenden, ist ein zusätzlicher Konfigura-
tionsschritt notwendig.

- Gehen Sie in das Menü VoIP->Media Gateway->Anrufkontrolle und klicken Sie in der Zeile <any->+49911xxxxxx> auf das Symbol , um den Eintrag zu bearbeiten.
- (2) Löschen Sie den Eintrag unter Anrufende Adresse.
- (3) Bestätigen Sie die Einstellung mit OK.

Rufnummer umwandeln

Im nächsten Schritt wird die Rufnummer eines Anrufers ISDN-konform umgewandelt.

 Gehen Sie in das Menü VolP->Media Gateway->CLID-Umwandlung und öffnen Sie einen Eintrag, der in der Beschreibung bri enthält, z. B. CLID any->bri-3.

Basisparameter	
Beschreibung CLID_any->bri-3	
Rufnummer	Beliebig 🗸
Angerufene Leitung	bri-3 v
Angerufene Adresse	
Transformation der rufenden Adresse <+49911:>;<+49:0>;<	

Abb. 117: CLID- Umwandlung - Wert kopieren

- (2) Kopieren Sie den Wert unter **Transformation der rufenden Adresse** in den Zwischenspeicher und klicken Sie auf **Abbrechen**.
- (3) Gehen Sie in das Menü VoIP->Media Gateway->CLID-Umwandlung->Neu.

Basisparameter	
Beschreibung CLID_any->SIP-Link	
Rufnummer	Beliebig ~
Angerufene Leitung	SIP-Link v
Angerufene Adresse	
Transformation der rufenden Adresse <+49911:>;<+49:0>;<+:00>;	

Abb. 118: CLID- Umwandlung

- (4) Geben Sie eine Beschreibung ein, z. B. CLID any->SIP-Link
- (5) Belassen Sie Rufnummer Beliebig.
- (6) Wählen Sie Angerufene Leitung *SIP-Link*.
- (7) Fügen Sie in das Feld Transformation der rufenden Adresse den Wert aus der Zwischenablage <+49911:>;<+49:0>;<+:00>; ein und bestätigen Sie die Einstellung mit OK.
- (8) Klicken Sie auf Konfiguration speichern, um die Konfiguration zu speichern.
- (9) Klicken Sie auf Ausloggen, um sich vom Gerät abzumelden.

11.2.4 be.IP 4isdn Slave konfigurieren (Teil 2)

SIP Client Account

Als Nächstes wird ein SIP Client Account auf dem Slave angelegt.

- (1) Loggen Sie sich mit der IP-Adresse 192.168.0.252 auf dem Slave ein.
- (2) Gehen Sie in das Menü VoIP->Einstellungen->SIP-Konten->Neu.

Basisparameter	Trunk-Einstellungen	
Beschreibung SIP-Link	SIP-Header-Feld: FROM Display	Keiner
	SIP-Header-Feld: FROM User	Anruferadresse
Administrativer Status Aktiviert	SIP-Header-Feld: P-Preferred	Benutzername
irunk-Modus O Aus Client O Server O Gatew	SIP-Header-Feld: P-Asserted	Keiner
legistrar		
192.168.0.251	Rufnummer	
Ausgehender Proxy		
- agenerater rony		
Realm		
rearri		
Protokoll UDP V Port: 5060		
Benutzername		
be.ip_4isdn		
Authentifizierung-JD		
be.ip_4isdn		
Passwort		
Standort Nicht definiert (Registrierung nur in privaten Netzwerken) 🛰	•	
Art der Registrierung		

Abb. 119: SIP Account (Slave)

- (3) Geben Sie eine Beschreibung ein, z. B. SIP-Link.
- (4) Wählen Sie Trunk-Modus Client.
- (5) Geben Sie unter **Registrar** die IP-Adresse des Masters ein, nämlich 192.168.0.251.

Hinweis

Beachten Sie, dass die Parameter **Benutzername**, **Authentifizierungs-ID** und **Passwort** mit den Angaben im Master übereinstimmen müssen.

- (6) Geben Sie einen Benutzernamen ein, z. B. be. IP_4isdn.
- (7) Geben Sie eine Authentifizierungs-ID ein, z. B. be. IP_{4isdn} .
- (8) Geben Sie ein Passwort ein, z. B. beIP4secret.
- (9) Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

Bidirektionales Routing konfigurieren

Für das bidirektionale Routing werden zwei Einträge angelegt, für jede Richtung ein Eintrag.

Eintrag 1

(1) Gehen Sie in das Menü VoIP->Media Gateway->Anrufkontrolle->Neu.

Basisparameter	
Beschreibung SIP-Link -> ISDN-Ports	1
Administrativer Status	Aktivieren
Тур	Erlauben 🗸
Anrufende Leitung	SIP-Link 🛩
Anrufende Adresse *	1
Angerufene Adresse *	

Routing-Regeln

Anr	ufkontrolle	1					
Pri	orität	Leitung	Transformation der gerufenen Adresse	Status	Aktion		
1		bri-0		S	~ ~	Î	/
2		bri-1			~ ~	Î	
3		bri-2		0	~ ~	Î	/
4		bri-3		0	^ v	Î	/

Abb. 120: Call Routing (Eintrag 1)

- (2) Geben Sie eine Beschreibung ein, z. B. SIP-Link->ISDN-Ports.
- (3) Belassen Sie Administrativer Status Aktivieren und Typ Erlauben.
- (4) Wählen Sie unter Anrufende Leitung SIP-Link.
- (5) Geben Sie bei Anrufende Adresse und Angerufene Adresse jeweils * ein.
- (6) Klicken Sie auf Hinzufügen.
- (7) Wählen Sie unter Routing-Regel als Leitung bri-0 und klicken Sie auf Überneh-

men.

- (8) Klicken Sie erneut auf Hinzufügen und wiederholen Sie den Vorgang für bri-1 bis bri-3 bis die oben abgebildete Liste auf Ihrem Gerät angezeigt wird.
- (9) Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit OK.

Eintrag 2

(1) Gehen Sie in das Menü VoIP->Media Gateway->Anrufkontrolle->Neu.

Basisparameter		
Beschreibung ISDN-Ports -> SIP-Link		
Administrativer Status	•	Aktivieren
Тур		Erlauben 🗸
Anrufende Leitung		Beliebig 🗸
Anrufende Adresse *	1	
Angerufene Adresse *		

Routing-Regeln

Anrufk	ontrolle					
Priorit	ät Leitung	Transformation der gerufenen Adresse	Status	Aktion		
1	SIP-Link		Ø	~ ~	Î	/

Abb. 121: Call Routing (Eintrag 2)

- (2) Geben Sie eine Beschreibung ein, z. B. ISDN-Ports -> SIP-Link.
- (3) Belassen Sie Administrativer Status Aktivieren und Typ Erlauben.
- (4) Wählen Sie unter Anrufende Leitung Beliebig.
- (5) Geben Sie bei Anrufende Adresse und Angerufene Adresse jeweils * ein.
- (6) Klicken Sie auf Hinzufügen.
- (7) Wählen Sie Leitung *SIP-Link* und klicken Sie auf Übernehmen.
- (8) Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit **OK**.

Die Konfiguration des Slaves ist abgeschlossen. Die Transformation der Rufnummern erfolgt im Master. Daher muss auf dem Slave keine Konfiguration zu diesem Zweck erfolgen. (9) Klicken Sie auf **Konfiguration speichern** und auf **Ausloggen**, um die Konfiguration zu speichern und das Gerät zu verlassen.

11.3 Konfigurationsschritte im Überblick

SYNC-Anschluss Einstellungen

Feld	Menü	Wert
SYNC-Anschluss Mo- dus	Physikalische Schnittstellen->ISDN-Porst-> ISDN-Konfiguration	Standard = Aktiviert
SYNC-Anschluss Mo- dus	Physikalische Schnittstellen->ISDN-Porst-> ISDN-Konfiguration	Slave = Aktiviert

IP-Adresse ändern (Slave)

Feld	Menü	Wert
IP-Adresse	Assistenten->Erste Schritte-> Grundeinstellungen	192.168.0.252
Standard-Gate- way-IP-Adresse	Assistenten->Erste Schritte ->Grundeinstellungen	192.168.0.251
DNS-Server 1	Assistenten->Erste Schritte ->Grundeinstellungen	192.168.0.251
Dieses Gerät als DH- CPv4-Server verwen- den	Assistenten->Erste Schritte ->Grundeinstellungen	deaktiviert
Systemzeit über Zeits- erver aktualisieren	Assistenten->Erste Schritte ->Grundeinstellungen->Erwei- terte Einstellungen	Aktiviert
Primärer NTP- Zeitserver	Assistenten->Erste Schritte ->Grundeinstellungen->Erwei- terte Einstellungen	192.168.0.251

DDI Account (Master)

Feld	Menü	Wert
Status des Media Gate- ways	Assistenten->Telefonie->Erste Schritte	Aktiviert
Ortsnetzkennzahl	Assistenten->Telefonie->Erste Schritte	z. B. 911
ISDN x + 1 (bri-x)	Assistenten->Telefonie->Erste	Punkt-zu-Punkt

Feld	Menü	Wert
	Schritte	(Anlagenanschluss)
Verbindungstyp	Assistenten->Telefonie->SIP- Provider->Neu	SIP-Durchwahl
Тур	Assistenten->Telefonie->SIP- Provider->Neu	DeutschlandLAN
Beschreibung	Assistenten ->Telefonie ->SIP- Provider ->Neu ->Weiter	z. B. +49911xxxxx
Telefonie-Benut- zername	Assistenten ->Telefonie ->SIP- Provider ->Neu ->Weiter	z. B. 471187654321
Telefonie-Passwort	Assistenten ->Telefonie ->SIP- Provider ->Neu ->Weiter	z.B. Scrt2E4E
Registrierungsrufnum- mer	Assistenten ->Telefonie ->SIP- Provider ->Neu ->Weiter	z. B. +499119876
Durchwahlnummer	Assistenten ->Telefonie ->SIP- Provider ->Neu ->Weiter	z. B. 123456
ISDN-Ports	Assistenten ->Telefonie ->SIP- Provider ->Neu ->Weiter	Aktiviert

SIP Server Account (Master)

Feld	Menü	Wert
Beschreibung	VoIP->Einstellungen ->SIP-Konten- >Neu	z.B. SIP-Link
Trunk-Modus	VoIP->Einstellungen ->SIP-Konten- >Neu	Server
Benutzername	VoIP->Einstellungen ->SIP-Konten- >Neu	z.B.be.ip_4isdn
Authentifizierungs-ID	VoIP->Einstellungen ->SIP-Konten- >Neu	z.B.be.ip_4isdn
Passwort	VoIP->Einstellungen ->SIP-Konten- >Neu	z.B. beIP4secret

Eingehende Rufe routen (Master)

Feld	Menü	Wert
Administrativer Status	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle-><+49911xxxxxx->bri> ♪ Hin- zufügen	Aktivieren
Leitung	VoIP->Media Gateway->Anrufkon-	SIP-Link

Feld	Menü	Wert
	trolle-><+49911xxxxxx->bri> Min- zufügen	
Transformation der ge- rufenen Adresse	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle-><+49911xxxxxx->bri> Hin- zufügen	<+49911:>;<0911:>; <+49:0>;<+:00>;

ISDN-TK-Anlage mit CLID-no-screening (optional, Master)

Feld	Menü	Wert
Anrufende Adresse	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle-> <any->+49911xxxxxx></any->	Vorhandenen Eintrag lö- schen

Rufnummer ISDN-konform umwandeln (Master)

Feld	Menü	Wert
Beschreibung	VoIP->Media Gateway->CLID- Umwandlung->Neu	CLID_any->SIP-Link
Rufnummer	VoIP->Media Gateway->CLID- Umwandlung->Neu	Beliebig
Angerufene Leitung	VoIP->Media Gateway->CLID- Umwandlung->Neu	z.B. SIP-Link
Transformation der ru- fenden Adresse	VoIP->Media Gateway->CLID- Umwandlung->Neu	<+49911:>;<+49:0>; <+:00>;

SIP Client Account (Slave)

Feld	Menü	Wert
Beschreibung	VoIP->Einstellungen->SIP-Konten- >Neu	z.B. SIP-Link
Trunk-Modus	VoIP->Einstellungen->SIP-Konten- >Neu	Client
Registrar	VoIP->Einstellungen->SIP-Konten- >Neu	192.168.0.251
Benutzername	VoIP->Einstellungen->SIP-Konten- >Neu	z.B. be.ip_4isdn
Authentifizierungs-ID	VoIP->Einstellungen->SIP-Konten- >Neu	z.B. be.ip_4isdn
Passwort	VoIP->Einstellungen->SIP-Konten- >Neu	z. B. beIP4secret

Bidirektionales Routing (Eintrag 1, Slave)

Feld	Menü	Wert
Beschreibung	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu	SIP- Link->ISDN-Ports
Administrativer Status	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu	Aktivieren
Тур	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu	Erlauben
Anrufende Leitung	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu	SIP-Link
Anrufende Adresse	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu	*
Angerufene Adresse	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu	*
Priorität	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu->Hinzufügen	1
Leitung	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu->Hinzufügen	bri-0
Priorität	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu->Hinzufügen	2
Leitung	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu->Hinzufügen	bri-1
Priorität	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu->Hinzufügen	3
Leitung	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu->Hinzufügen	bri-2
Priorität	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu->Hinzufügen	4
Leitung	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu->Hinzufügen	bri-3

Bidirektionales Routing (Eintrag 2, Slave)

Feld	Menü	Wert
Beschreibung	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu	ISDN- Ports->SIP-Link
Administrativer Status	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu	Aktivieren
Тур	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu	Erlauben

Feld	Menü	Wert
Anrufende Leitung	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu	Beliebig
Anrufende Adresse	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu	*
Angerufene Adresse	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu	*
Priorität	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu->Hinzufügen	1
Leitung	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu->Hinzufügen	SIP-Link

Kapitel 12 Zwei gekoppelte be.IP 4isdn an einem Telekom VoIP Einzelrufnummern-Anschluss

12.1 Einleitung

Damit Sie Ihre vorhandene ISDN-TK-Anlage an einem Voice-over-IP-Anschluss weiterverwenden können, benötigen Sie ein Media Gareway. Mit zwei gekoppelten **be.IP 4isdn** Media Gateways (sogenanntes Double Play) können Sie eine ISDN-TK-Anlage mit bis zu acht ISDN-Amtszugängen an einem Voice-over-IP Einzelrufnummern-Anschluss der Deutschen Telekom betreiben.

Eines der beiden Media Gateways wird als Master eingesetzt, das andere als Slave.

Der Master terminiert den Internetanschluss, verwaltet die SIP-Konten des Providers und dient für den Slave als Internet-Standard-Gateway.

Der Slave befindet sich im lokalen Netzwerk des Masters. Er dient im vorliegenden Szenario als nachgeschaltetes Media Gateway, das die Gesamtzahl der verwendbaren ISDN Ports auf bis zu acht erhöht.

Aufgrund der Arbeitsteilung der beiden Geräte unterscheiden sie sich auch in ihrer Konfiguration. 12 Zwei gekoppelte be.IP 4isdn an einem Telekom VoIP Einzelrufnummern-Anschluss



Abb. 122: Beispielszenario

Voraussetzungen

- Zwei be.IP 4isdn Geräte Im Media-Gateway-Modus, verbunden durch ein Synchronisationskabel zur Takt-Sychronisation der ISDN-Ports beider Geräte; (Das ISDN-Sync-Kabel kann als Zubehör erworben werden.)
- Systemsoftware-Version 10.1. Rev. 27 Patch 6 oder höher.

12.2 Konfiguration

- (1) Verbinden Sie das Gerät be.IP 4isdn, das als Slave dienen soll, mit Ihrem LAN.
- (2) Öffnen Sie einen Browser, geben Sie 192.168.0.251 in die Adresszeile des Browsers ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.
- (3) Geben Sie Benutzername sowie Kennwort ein und klicken Sie auf Anmelden.

12.2.1 SYNC-Anschluss Einstellungen

Zum störungsfreien Betrieb der TK-Anlage an den ISDN Ports der beiden gekoppelten be.IP4isdn müssen die beiden be.IP4isdn taktsynchron laufen. Hierzu verbinden Sie bitte die beiden be.IP4isdn über die SYNC-Schnittstelle miteinander und konfigurieren beide Geräte gemäß Ihrer zugeordneten Rolle (Standard bzw. Slave).

Zur Konfiguration der Taktsynchronisierung der be.IP4isdn Standard, gehen Sie in das Menü **Physikalische Schnittstellen->ISDN-Ports->ISDN-Konfiguration**.

Aktivieren Sie unter SYNC-Anschluss Modus die Option Standard.

SYNC-Anschluss Einstellungen			
SYNC-Anschluss Modus Der SYNC-Anschluss einer zweiten be.IP 4isdn mit Hilfe eines SYNC-Kabels. Im "Standard" Addus arbeitet das Gerät als Taktgeber für ein Gerät im "Slave" Modus. Stellen Sle sicher, dass Sie ein Gerät als "Standard" und eins als "Slave" konfigurieren. Achtung: Für die Auswahl von "Slave" müssen alle ISDN-Ports auf "intern" geschaltet sein.			
ISDN-Konfiguration			
Port	ISDN-Switch-Typ		
bri-0 (NT)	Dialup (Euro-ISDN),Punkt-zu-Mehrpunkt	1	
bri-1 (NT)	Dialup (Euro-ISDN),Punkt-zu-Mehrpunkt	1	
bri-2 (NT)	Dialup (Euro-ISDN),Punkt-zu-Mehrpunkt	1	
bri-3 (NT)	Dialup (Euro-ISDN),Punkt-zu-Mehrpunkt	1	

Abb. 123: Physikalische Schnittstellen->ISDN-Ports->ISDN-Konfiguration

Zur Konfiguration der Taktsynchronisierung der be.IP4isdn Slave, gehen Sie in das Menü **Physikalische Schnittstellen**->**ISDN-Ports**->**ISDN-Konfiguration**.

Aktivieren Sie unter SYNC-Anschluss Modus die Option Slave.

SYNC-Anschluss Einstellun;	gen	
SYNC-Anschluss Modus Der SYNC-Anschluss erlaubt den Anschluss einer zweiten be.IP 4lsdn mit Hilfe eines SYNC-Kabels. Im "Standard"-Modus arbeitet das Gerät als Taktgeber für ein Gerät im "Slave"-Modus. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Gerät als "Standard" und eins als "Slave" konfigurieren. Achtung: Für die Auswahl von "Slave" müssen alle ISDN-Ports auf "Intern" geschaltet sein.		
ISDN-Konfiguration		
Port	ISDN-Switch-Typ	
bri-0 (NT)	Dialup (Euro-ISDN),Punkt-zu-Mehrpunkt	1
bri-1 (NT)	Dialup (Euro-ISDN),Punkt-zu-Mehrpunkt	1
bri-2 (NT)	Dialup (Euro-ISDN),Punkt-zu-Mehrpunkt	1
bri-3 (NT)	Dialup (Euro-ISDN),Punkt-zu-Mehrpunkt	1

Abb. 124: Physikalische Schnittstellen->ISDN-Ports->ISDN-Konfiguration

12.2.2 be.IP 4isdn Slave konfigurieren (Teil 1)

IP-Adresse ändern

Um einen Adresskonflikt mit dem Master (der später konfiguriert wird) zu vermeiden, wird die IP-Adresse des Slaves geändert.

(1) Gehen Sie in das Menü Assistenten->Erste Schritte->Grundeinstellungen.

Wählen Sie den physikalischen Ethernet Port für die LAN- ?	Geben Sie die IPv4-LAN-Konfiguration ein:
verbindung aus.	Logische Ethernet-/Bridge-Schnittstelle br0
Physikalischer Ethernet-Port (LAN)	Adressmodus
	IP-Adresse 192.168.0.252
	Netzmaske 255.255.255.0
	Standard-Gateway-IP-Adresse 192.168.0.251
	Feste DNS-Server-Adresse Aktiviert
	DNS-Server 1 192.168.0.251
	DNS-Server 2 0.0.0.0
	A Warnung! Konfigurationsverbindung geht möglicherweise beim Ändern der IP-Adresse verloren! Klicken Sie auf "OK", und melden Sie sich erneut an, um fortzufahren!
Wird dieses Gerät als DHCPv4-Server verwendet?	IPv6-Konfiguration eingeben ?
Dieses Gerät als DHCPv4-Server verwenden	IPv6

Abb. 125: Slave Konfiguration - IPv4-LAN-Konfiguration

- (2) Ändern Sie die IP-Adresse auf den Wert 192.168.0.252.
- (3) Geben Sie unter **Standard-Gateway-IP-Adresse** die IP-Adresse des Masters ein, nämlich 192.168.0.251.
- (4) Geben Sie unter **DNS-Server 1** ebenfalls die IP-Adresse des Masters ein, 192.168.0.251.
- (5) Deaktivieren Sie die Option Dieses Gerät als DHCPv4-Server verwenden.
- (6) Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.

Erweiterte Einstellungen				
Geben Sie die Einstellungen	der Systemzeit ein:	?	Wählen Sie eine Zeitzone a	ius:
Manuelle Zeiteinstellung			Zeitzone	Europe/Berlin 🗸
Systemzeit über Zeitserver	aktualisieren			
	Aktiviert			
Primärer NTP-Zeitserver	100 100 0 001			
	192.168.0.251	- 1		
Sekundärer NTP-Zeitserver				
		- 1		
Wird das Gateway als Zeitse	rver für LAN-Clients verwende	?	Möchten Sie sich zu dem G	iateway über SSH verbinden? (?
System als Zeitserver	Aktiviert		SSH-Dienst aktiv	Aktiviert
		_		

Abb. 126: Slave Konfiguration - Systemzeit

- (7) Aktivieren Sie Systemzeit über Zeitserver aktualisieren.
- (8) Geben Sie unter **Primärer NTP-Zeitserver** die IP-Adresse des Masters ein, nämlich 192.168.0.251.

Hinweis

Wenn Sie den Assistenten **Erste Schritte** mit **OK** verlassen, verlieren Sie die Verbindung zum Graphical User Interface (GUI) des Slaves, da sich die IP-Adresse des Geräts geändert hat. Sie müssen sich bei Bedarf mit der neuen IP-Adresse auf dem Gerät einloggen.

(9) Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

12.2.3 be.IP 4isdn Master konfigurieren

Als Nächstes wird der Master in Betrieb genommen und mit dem **Assistenen Ersteinrichtung Telekom** eine Grundkonfiguration des Geräts durchgeführt, sodass die Interneteinwahl funktionsfähig ist und die Telekom SIP Accounts angelegt und registriert sind.



Hinweis

Der Einfachheit halber wird in dieser Anleitung nur ein SIP Account angelegt.

- (1) Verbinden Sie das Gerät **be.IP 4isdn**, das als Master dienen soll, mit Ihrem LAN.
- (2) Öffnen Sie einen Browser, geben Sie 192.168.0.251 in die Adresszeile ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.
- (3) Geben Sie Benutzername sowie Kennwort ein und klicken Sie auf Anmelden.
- (4) Wählen Sie Ansicht Vollzugriff.

Grundkonfiguration

Mit Hilfe des **Assistenten Ersteinrichtung Telekom** wird eine Grundkonfiguration des Geräts vorgenommen.

- (1) Gehen Sie in das Menü Assistenten->Ersteinrichtung Telekom und durchlaufen Sie den Assistenten vollständig. Falls Sie Hilfe benötigen, steht Ihnen eine Hilfe zu jedem Schritt und zusätzlich die Online-Hilfe zur Verfügung.
- (2) Klicken Sie auf **Speichern**, um die Konfiguration zu speichern.

SIP Account anlegen

Als Nächstes wird mit dem Assistenten Telefonie einen SIP Account angelegt.

- (1) Gehen Sie in das Menü Assistenten->Telefonie->Erste Schritte.
- (2) Belassen Sie die Einstellung Status des Media Gateways Aktiviert.
- (3) Geben Sie die Ortsnetzkennzahl ein, z. B. 911 für Nürnberg.
- (4) Wählen Sie unter ISDN-Port-Konfiguration für alle ISDN-Ports Punktzu-Mehrpunkt (Mehrgeräteanschluss).
- (5) Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit OK.
- (6) Gehen Sie in das Menü Assistenten->Telefonie->SIP-Provider->Neu.
- (7) Wählen Sie Verbindungstyp *SIP Einzelrufnummer*, belassen Sie die Einstellung Typ *DeutschlandLAN* und klicken Sie auf Weiter.
- (8) Geben Sie eine Beschreibung ein, z. B. +49911xxxxx7.
- (9)

Hinweis

Geben Sie unter Authentifizierungsname / Weblogin und Passwort / Web Kennwort die Informationen ein, die Sie von Ihrem Internet Service Provider (ISP) erhalten haben bzw. belassen Sie die Voreinstellungen.

Belassen Sie z. B. unter Authentifizierungsname / Weblogin die Voreinstellung anonymous@t-online.de.

- (10) Geben Sie das Passwort / Web Kennwort ein. z. B. tele4Secret.
- (11) Geben Sie den Benutzernamen ein, z. B. +499119876

- (12) Aktivieren Sie alle ISDN-Ports.
- (13) Geben Sie die Einzelrufnummer (MSN) für die Verbindung ein, z. B. 6543.
- (14) Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit OK.

SIP Server Account anlegen

Als Nächstes wird auf dem Master ein SIP Account angelegt, an dem sich später der Client registrieren kann.

(1) Gehen Sie in das Menü VoIP->Einstellungen->SIP-Konten->Neu,

Basisparameter	Trunk-Einstellungen	
Beschreibung SIP-Link	SIP-Header-Feld: FROM Display	Keiner 🗸
	SIP-Header-Feld: FROM User	Anruferadresse V
Administrativer Status Aktiviert	SIP-Header-Feld: P-Preferred	Benutzername V
Trunk-Modus O Aus O Client Server O Gateway	SIP-Header-Feld: P-Asserted	Keiner 🗸
Realm	Rufnummer	
Protokoli UDP V Port: 5060		
Benutzername be.ip_4isdn		
Authentifizierungs-ID be.ip_4isdn		
Passwort		
Standort Nicht definiert (Registrierung nur in privaten Netzwerken) 🗸		
Art der Registrierung		
Gültigkeit 600 Sekunden		
Angerufene Adresse Standard 🗸		
Quell-IP-Adresse überprüfen		
Überprüfung des TLS-Zertifikats		

Abb. 127: SIP Account (Server)

- (2) Geben Sie eine Beschreibung ein, z. B. SIP-Link.
- (3) Wählen Sie Trunk-Modus Server.
- (4) Geben Sie einen Benutzernamen ein, z. B. be. ip_4isdn.
- (5) Geben Sie eine Authentifizierungs-ID ein, z. B. be.ip_4isdn.
- (6) Geben Sie ein Passwort ein, z. B. beIP4secret.

(7) Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit OK.

Eingehende Rufe routen

Um eingehende Rufe auf den Slave zu routen, wenn alle ISDN-Ports des Masters belegt sind, wird die entsprechende Route editiert.

- (2) Klicken Sie auf Hinzufügen.

Routing-Regeln							
Anrufkontrolle							
Priorität	Leitung	Transformation der gerufenen Adresse	Status	Aktion			
1	bri-0	<+49911:>;<0911:>;<+49:0>;<+:00>;	0	~ ~		i /	
2	bri-1	<+49911:>;<0911:>;<+49:0>;<+:00>;	0	~ ~		• /	
3	bri-2	<+49911:>;<0911:>;<+49:0>;<+:00>;	0	~ ~		i /	
4	bri-3	<+49911:>;<0911:>;<+49:0>;<+:00>;	S	^ ¥		• /	
5	-		0	~ ~		i /	
					н	INZUFÜGEN	
Routing-Regel							
Priorität 5							
Administrativer Status Aktivieren							
Leitung SIP-Link V							
Transformation der gerufenen Adresse <+49911:>;<0911:>;<+49:0>;<+:00							

ÜBERNEHMEN

Abb. 128: Call Route editieren

- (3) Wählen Sie unter Leitung SIP-Link.
- (4) Kopieren Sie im Abschnitt Anrufkontrolle den Wert unter Transformation der gerufenen Adresse <+49911:>;<0911:>;<+49:0>;<+:00>; und fügen Sie diesen Wert unter Routing-Regel in das Feld Transformation der gerufenen Adresse ein.

- (5) Klicken Sie auf Übernehmen und auf OK.
- (6) Wiederholen Sie den Vorgang für Ihre weiteren SIP Accounts.

ISDN-TK-Anlage mit CLIP no screening (optional)



Hinweis

Wenn Sie eine TK-Anlage mit CLIP no screening verwenden, wird ausgehend (in Richtung SIP-Provider) derjenige SIP Account verwendet, der im Menü Assistenten->Telefonie->SIP-Provider->Erweiterte Einstellungen unter Telefonnummer als Hauptrufnummer eingetragen ist.

Rufnummer umwandeln

Im nächsten Schritt wird die Rufnummer eines Anrufers ISDN-konform umgewandelt.

 Gehen Sie in das Menü VolP->Media Gateway->CLID-Umwandlung und öffnen Sie einen Eintrag, der in der Beschreibung bri enthält, z. B. CLID any->bri-3.

Basisparameter		
Beschreibung CLID_any->bri-3		
Rufnummer	Beliebig	~
Angerufene Leitung	bri-3	~
Angerufene Adresse		
Transformation der rufenden Adresse <+49911:>;<+49:0>;<+:00>;		

Abb. 129: CLID- Umwandlung - Wert kopieren

- (2) Kopieren Sie den Wert unter **Transformation der rufenden Adresse** in den Zwischenspeicher und klicken Sie auf **Abbrechen**.
- (3) Gehen Sie in das Menü VoIP->Media Gateway->CLID-Umwandlung->Neu.

Basisparameter	
Beschreibung CLID_any->SIP-Link	
Rufnummer	Beliebig ~
Angerufene Leitung	SIP-Link v
Angerufene Adresse	
Transformation der rufenden Adresse <+49911:>;<+49:0>;<+:00>;	

Abb. 130: CLID- Umwandlung

- (4) Geben Sie eine Beschreibung ein, z. B. CLID any->SIP-Link
- (5) Belassen Sie Rufnummer Beliebig.
- (6) Wählen Sie Angerufene Leitung *SIP-Link*.
- (7) Fügen Sie in das Feld Transformation der rufenden Adresse den Wert aus der Zwischenablage <+49911:>;<+49:0>;<+:00>; ein und bestätigen Sie die Einstellung mit OK.
- (8) Klicken Sie auf Konfiguration speichern, um die Konfiguration zu speichern.
- (9) Klicken Sie auf Ausloggen, um sich vom Gerät abzumelden.

12.2.4 be.IP 4isdn Slave konfigurieren (Teil 2)

Als Nächstes wird ein SIP Client Account auf dem Slave angelegt.

- (1) Loggen Sie sich mit der IP-Adresse 192.168.0.252 auf dem Slave ein.
- (2) Gehen Sie in das Menü VoIP->Einstellungen->SIP-Konten->Neu.

Basisparameter	Trunk-Einstellungen		
Beschreibung SIP-Link	SIP-Header-Feld: FROM Display	Keiner	~
	SIP-Header-Feld: FROM User	Anruferadresse	~
Administrativer Status Aktiviert	SIP-Header-Feld: P-Preferred	Benutzername	~
Trunk-Modus O Aus Client O Server O Gateway	SIP-Header-Feld: P-Asserted	Keiner	~
legistrar			
192.168.0.251	Rufnummer		
Ausgehender Proxy			
Protokoll UDP Port: 5060			
Benutzername be.ip_4isdn			
Authentifizierungs-ID be.ip_4isdn			
Passwort .			
Standort Nicht definiert (Registrierung nur in privaten Netzwerken) 🗸			
Art der Registrierung			
● Einzeln ○ Bulk (BNC) ○ Keine Registrierung			

Abb. 131: SIP Account (Slave)

- (3) Geben Sie eine Beschreibung ein, z. B. SIP-Link.
- (4) Wählen Sie Trunk-Modus Client.
- (5) Geben Sie unter **Registrar** die IP-Adresse des Masters ein, nämlich 192.168.0.251.

Hinweis

Beachten Sie, dass die Parameter **Benutzername**, **Authentifizierungs-ID** und **Passwort** mit den Angaben im Master übereinstimmen müssen.

- (6) Geben Sie einen Benutzernamen ein, z. B. be. IP_4isdn.
- (7) Geben Sie eine Authentifizierungs-ID ein, z. B. be. IP_{4isdn} .
- (8) Geben Sie ein Passwort ein, z. B. beIP4secret.
- (9) Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

Bidirektionales Routing konfigurieren

Für das bidirektionale Routing werden zwei Einträge angelegt, für jede Richtung ein Eintrag.

Eintrag 1

(1) Gehen Sie in das Menü VoIP->Media Gateway->Anrufkontrolle->Neu.

Basisparameter		
Beschreibung SIP-Link -> ISDN-Ports	1	
Administrativer Status	Aktivier	en
Тур	Erlauben	~
Anrufende Leitung	SIP-Li	ink 🗸
Anrufende Adresse *	1	
Angerufene Adresse *		

Routing-Regeln

Anrufkontro	olle					
Priorität	Leitung	Transformation der gerufenen Adresse	Status	Aktion		
1	bri-0		0	^ ¥	Î	1
2	bri-1			^ ¥	Î	/
3	bri-2		S	~ ~	Î	/
4	bri-3		0	~ ~	Î	1

Abb. 132: Call Routing (Eintrag 1)

- (2) Geben Sie eine Beschreibung ein, z. B. SIP-Link->ISDN-Ports.
- (3) Belassen Sie Administrativer Status Aktivieren und Typ Erlauben.
- (4) Wählen Sie unter Anrufende Leitung SIP-Link.
- (5) Geben Sie bei Anrufende Adresse und Angerufene Adresse jeweils * ein.
- (6) Klicken Sie auf Hinzufügen.
- (7) Wählen Sie unter Routing-Regel als Leitung bri-0 und klicken Sie auf Überneh-

men.

- (8) Klicken Sie erneut auf Hinzufügen und wiederholen Sie den Vorgang für bri-1 bis bri-3 bis die oben abgebildete Liste auf Ihrem Gerät angezeigt wird.
- (9) Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit OK.

Eintrag 2

(1) Gehen Sie in das Menü VoIP->Media Gateway->Anrufkontrolle->Neu.

Basisparameter	
Beschreibung ISDN-Ports -> SIP-Link	l
Administrativer Status	Aktivieren
Тур	Erlauben 🗸
Anrufende Leitung	Beliebig ~
Anrufende Adresse *	
Angerufene Adresse *	

Routing-Regeln

Anrufkontro	olle					
Priorität	Leitung	Transformation der gerufenen Adresse	Status	Aktion		
1	SIP-Link		Ø	~ ~	Î	/

Abb. 133: Call Routing (Eintrag 2)

- (2) Geben Sie eine Beschreibung ein, z. B. ISDN-Ports -> SIP-Link.
- (3) Belassen Sie Administrativer Status Aktivieren und Typ Erlauben.
- (4) Wählen Sie unter Anrufende Leitung Beliebig.
- (5) Geben Sie bei Anrufende Adresse und Angerufene Adresse jeweils * ein.
- (6) Klicken Sie auf Hinzufügen.
- (7) Wählen Sie Leitung *SIP-Link* und klicken Sie auf Übernehmen.
- (8) Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit **OK**.

Die Konfiguration des Slaves ist abgeschlossen. Die Transformation der Rufnummern erfolgt im Master. Daher muss auf dem Slave keine Konfiguration zu diesem Zweck erfolgen. (9) Klicken Sie auf **Konfiguration speichern** und auf **Ausloggen**, um die Konfiguration zu speichern und das Gerät zu verlassen.

12.3 Konfigurationsschritte im Überblick

SYNC-Anschluss Einstellungen

Feld	Menü	Wert
SYNC-Anschluss Mo- dus	Physikalische Schnittstellen->ISDN-Porst-> ISDN-Konfiguration	Standard = Aktiviert
SYNC-Anschluss Mo- dus	Physikalische Schnittstellen->ISDN-Porst-> ISDN-Konfiguration	Slave = Aktiviert

IP-Adresse ändern (Slave)

Feld	Menü	Wert
IP-Adresse	Assistenten->Erste Schritte -> Grundeinstellungen	192.168.0.252
Standard-Gate- way-IP-Adresse	Assistenten->Erste Schritte ->Grundeinstellungen	192.168.0.251
DNS-Server 1	Assistenten->Erste Schritte ->Grundeinstellungen	192.168.0.251
Dieses Gerät als DH- CPv4-Server verwen- den	Assistenten->Erste Schritte ->Grundeinstellungen	deaktiviert
Systemzeit über Zeits- erver aktualisieren	Assistenten->Erste Schritte ->Grundeinstellungen->Erwei- terte Einstellungen	Aktiviert
Primärer NTP- Zeitserver	Assistenten->Erste Schritte ->Grundeinstellungen->Erwei- terte Einstellungen	192.168.0.251

SIP Account (Master)

Feld	Menü	Wert
Status des Media Gate- ways	Assistenten->Telefonie->Erste Schritte	Aktiviert
Ortsnetzkennzahl	Assistenten->Telefonie->Erste Schritte	z. B. 911
ISDN x + 1 (bri-x)	Assistenten->Telefonie->Erste	Punkt-zu-Mehrpunkt

Feld	Menü	/ert	
	Schritte	(Mehrgeräteanschlu ss)	
Verbindungstyp	Assistenten->Telefonie->SIP- Provider->Neu	SIP- Einzelrufnummer	
Тур	Assistenten->Telefonie->SIP- Provider->Neu	DeutschlandLAN	
Beschreibung	Assistenten ->Telefonie ->SIP- Provider ->Neu ->Weiter	z. B. +49911xxxxx7	
Authentifizierungsna- me / Weblogin	Assistenten ->Telefonie ->SIP- Provider ->Neu ->Weiter	z.B. anaony- mous@t-online.de	
Passwort / Web Kenn- wort	Assistenten ->Telefonie ->SIP- Provider ->Neu ->Weiter	z.B. tele4_Secret	
Benutzername	Assistenten ->Telefonie ->SIP- Provider ->Neu ->Weiter	z. B. +499119876	
Einzelrufnummer (MSN)	Assistenten ->Telefonie ->SIP- Provider ->Neu ->Weiter	z. B. 6543	
ISDN-Ports	Assistenten ->Telefonie ->SIP- Provider ->Neu ->Weiter	Aktiviert	

SIP Server Account (Master)

Feld	Menü	Wert
Beschreibung	VoIP->Einstellungen ->SIP-Konten- >Neu	z.B. SIP-Link
Trunk-Modus	VoIP->Einstellungen ->SIP-Konten- >Neu	Server
Benutzername	VoIP->Einstellungen ->SIP-Konten- >Neu	z.B.be.ip_4isdn
Authentifizierungs-ID	VoIP->Einstellungen ->SIP-Konten- >Neu	z.B.be.ip_4isdn
Passwort	VoIP->Einstellungen ->SIP-Konten- >Neu	z.B. beIP4secret

Eingehende Rufe routen (Master)

Feld	Menü	Wert
Administrativer Status	VoIP->Media Gateway->Anrufkon-	Aktivieren
	trolle-><+49911xxxxx7->bri>	
	Hinzufügen	

Feld	Menü	Wert
Leitung	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle-><+49911xxxxxx7->bri>	SIP-Link
Transformation der ge- rufenen Adresse	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle-><+49911xxxxx7->bri>	<+49911:>;<0911:>; <+49:0>;<+:00>;

Rufnummer ISDN-konform umwandeln (Master)

Feld	Menü	Wert
Beschreibung	VoIP->Media Gateway->CLID- Umwandlung->Neu	CLID_any->SIP-Link
Rufnummer	VoIP->Media Gateway->CLID- Umwandlung->Neu	Beliebig
Angerufene Leitung	VoIP->Media Gateway->CLID- Umwandlung->Neu	z.B. SIP-Link
Transformation der ru- fenden Adresse	VoIP->Media Gateway->CLID- Umwandlung->Neu	<+49911:>;<+49:0>; <+:00>;

SIP Client Account (Slave)

Feld	Menü	Wert
Beschreibung	VoIP->Einstellungen->SIP-Konten- >Neu	z.B. SIP-Link
Trunk-Modus	VoIP->Einstellungen->SIP-Konten- >Neu	Client
Registrar	VoIP->Einstellungen->SIP-Konten- >Neu	192.168.0.251
Benutzername	VoIP->Einstellungen->SIP-Konten- >Neu	z.B.be.ip_4isdn
Authentifizierungs-ID	VoIP->Einstellungen->SIP-Konten- >Neu	z.B.be.ip_4isdn
Passwort	VoIP->Einstellungen->SIP-Konten- >Neu	z. B. <i>beIP4secret</i>

Bidirektionales Routing (Eintrag 1, Slave)

Feld	Menü	Wert
Beschreibung	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu	SIP- Link->ISDN-Ports
Administrativer Status	VoIP->Media Gateway->Anrufkon-	Aktivieren

Feld	Menü	Wert
	trolle->Neu	
Тур	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu	Erlauben
Anrufende Leitung	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu	SIP-Link
Anrufende Adresse	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu	*
Angerufene Adresse	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu	*
Priorität	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu->Hinzufügen	1
Leitung	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu->Hinzufügen	bri-0
Priorität	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu->Hinzufügen	2
Leitung	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu->Hinzufügen	bri-1
Priorität	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu->Hinzufügen	3
Leitung	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu->Hinzufügen	bri-2
Priorität	VoIP ->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu->Hinzufügen	4
Leitung	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu->Hinzufügen	bri-3

Bidirektionales Routing (Eintrag 2, Slave)

Feld	Menü	Wert
Beschreibung	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu	ISDN- Ports->SIP-Link
Administrativer Status	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu	Aktivieren
Тур	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu	Erlauben
Anrufende Leitung	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu	Beliebig
Anrufende Adresse	VoIP->Media Gateway->Anrufkon-	*

Feld	Menü	Wert
	trolle->Neu	
Angerufene Adresse	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu	*
Priorität	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu->Hinzufügen	1
Leitung	VoIP->Media Gateway->Anrufkon- trolle->Neu->Hinzufügen	SIP-Link

Kapitel 13 be.IP 4isdn als CAPI-Server einrichten

Im Folgenden wird die Konfiguration einer **be.IP 4isdn** als CAPI-Server im Fax Gateway-Modus beschrieben.

Voraussetzungen

- Eine **be.IP 4isdn** im Fax Gateway-Modus (in der GUI als "PBX-Modus (Telefonanlage)" bezeichnet)
- CAPI-Treiber (Laden Sie die Installationsdatei **Remote CAPI für MS-Windows** von unsere Homepage aus dem Download-Bereich).

13.1 Konfiguration

Öffnen Sie eine Web-Browser und geben Sie die IP-Adresse der **be.IP 4isdn** ein. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf **Login**. Die Statusseite der Benutzeroberfläche öffnet sich in der **Ansicht** *Benutzer*.

Um die **be.IP 4isdn** als Fax-Gateway zu konfigurieren, klicken Sie auf die Karteikarte **Telefonie**.

Legen Sie zuerst die Ländereinstellungen und das Standardziel für kommende Anrufe fest.

Gehen Sie dazu in das Menü Assistenten->Telefonie->Optionen.

Ländereinstellungen				?
Ländereinstellung			Deutschland	¥
Internationaler Präfix / Länderkennzahl		00	/ 49	
Nationaler Präfix / Ortsnetzkennzahl	0	/	911	

Abb. 134: Assistenten->Telefonie->Optionen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Bei Ländereinstellungen wählen Sie das Land aus, in dem das System genützt wird.
- (2) Geben Sie das Internationale Präfix / Länderkennzahl ein. Standardmäßig ist der Eintrag mit 00/49 für Deutschland vorbelegt.
- (3) Tragen Sie den nationalen Präfix / Ortsnetzkennzahl ein. Der Nationale Präfix ist mit 0 vorbelegt. Bei Ortsnetzkennzahl tragen Sie z. B. 911 für Nürnberg ein.
- (4) Bestätigen Sie mit OK.

Im Menü **Assistenten**->**Telefonie**->**Anschlüsse**->**Neu** konfigurieren Sie einen SIP-Provider-Anschluss. Wichtig bei der Wahl des Anschlusse ist, das der SIP-Provider Fax unterstützt (z. B. Deutsche Telekom).

Typ der Sprachverbindung auswähle	en:
Verbindungstyp	SIP - Einzelrufnummer 🔻
Тур	DeutschlandLAN O Benutzerdefiniert

Abb. 135: Assistenten->Telefonie->Anschlüsse->Neu

- (1) Wählen Sie den Verbindungstyp *SIP-Einzelrufnummer* aus.
- (2) Bei Typ wählen Sie z. B. für einen Telekom-Anschluss DeutschlandLAN aus.
- (3) Mithilfe von Weiter gelangen Sie in den nächsten Konfigurationsschritt.

SIP-Provider-Einstellungen	0	Rufnummern	0
Тур		Einzelrufnummer (MSN)	Beschreibung
		234567	Fax-Extern
Name	Fax-Nummer	HINZUFÜGEN	
Anschlussart	Einzelrufnummer		
Authentifizierungs-ID	anonymous@t-online.de		
Passwort			
Benutzername	+49911234567		

Abb. 136: Assistenten->Telefonie->Anschlüsse->Neu->Weiter

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Geben Sie zur besseren Wiedererkennung einen Namen der Verbindung ein, z. B. Fax-Nummer.
- (2) Geben Sie die Authentifizierungs-ID Ihres Providers ein, hier z. B. die ID der Deutschen Telekom anonymous@t-online.de.
- (3) Geben Sie den Benutzernamen ein, den Sie von Ihrem Provider erhalten haben, hier z. B. +49911234567.
- (4) Bei **Einzelrufnummer (MSN)** geben Sie mit **Hinzufügen** die Nummer ein, über welche das angeschlossene Fax erreichbar ist. Hier z. B. *234567*.
- (5) Geben Sie eine Beschreibung ein, z. B. Fax-Extern.
- (6) Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

Im nächsten Schritt konfigurieren Sie ein neues CAPI-Endgerät.

Gehen Sie in das Menü Assistenten->Telefonie->Telefone /Endgeräte->Neues Endgerät.

Grundeinstellungen	2
Telefontyp	Standard
Schnittstellentyp	O ISDN O VOIP 🖲 CAPI
Beschreibung	Fax CAPI

Abb. 137: Assistenten->Telefonie->Telefone /Endgeräte->Neues Endgerät

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Wählen Sie bei Schnittstellentyp die Option CAPI aus.
- (2) Geben Sie eine Beschreibung für das Endgerät ein, z. B. Fax CAPI.
- (3) Bestätigen Sie mit OK.

Im letzten Schritt fügen Sie für das Gerät eine Nummmer hinzu. Klicken Sie auf der Karteikarte **CAPI, Fax CAPI** auf **Nummer hinzufügen**.

Grundeinstellungen ?	😋 Ausgehende Einstellungen 📀
Interne Rufnummer Bitte geben Sie die interne Rufnummer ein, die später dem Endgerät zugewiesen wird. Int. Rufnummer 42	Gehende Rufnummer O Standard Bitte wählen Sie die ausgehende Rufnummer für externe O Standard Gespräche. Ø 234567 Wahlberechtigung / Automatische Antsholung Bitte wählen Sie die buchbarechte und für externe Gespräche.
Beschreibung Bitte geben Sie die Beschreibung ein, die im Display des Systemtelefons angezeigt werden soll. Beschreibung Fax 42	one minich ac die manischedragang für eachne desproche. (Diengestin Aufwahr)
Parallelruf Deaktiviert	
😋 Eingehende Einstellungen 📀	
Rufnummern Zuordnung Tag Zuordnung Nacht	
234567 Cugewiesen Cugewiesen	

Abb. 138: Assistenten->Telefonie->Telefone /Endgeräte->Nummer hinzufügen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Geben Sie die Interne Rufnummer ein, z. B. 42.
- (2) Bei **Beschreibung** geben Sie z. B. Fax 42 ein.
- (3) Bei Gehende Rufnummer wählen Sie die Fax-Rufnummer aus, hier z. B, 234567.
- (4) Die Option Wahlberechtigung / Automatische Amtsholung belassen Sie bei *Un*eingesch. AutoAmt.
- (5) Unter Eingehende Einstellungen aktivieren Sie die Option Zuordnung Tag und Zuordnung Nacht.
- (6) Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

Damit ist die Konfiguration an der be.IP 4isdn abgeschlossen.

Öffnen Sie den Remote Multi CAPI Client . Klicken Sie auf Mehrere Geräte.



Abb. 139: Remote Multi CAPI Client

Das Remote Multi CAPI Client ist eingerichtet.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Test...** bekommen Sie die Meldung das alle konfigurierten Controller verfügbar sind.



13.2 Konfigurationsschritte im Überblick

Ländereinstellungen

Feld	Menü	Wert
Ländereinstellung	Assistenten ->Telefonie ->Optionen	z.B. Deutschland
Internationaler Präfix / Länderkennzahl	Assistenten ->Telefonie ->Optionen	z.B.00 / 49
Nationaler Präfix / Ortskennzahl	Assistenten ->Telefonie ->Optionen	z. B. 0 / 911

SIP-Provider einstellungen

Feld	Menü	Wert
Name	Assistenten ->Telefonie ->An- schlüsse ->Neu	z.B. Fax-Nummer
Authentifizierungs-ID	Assistenten ->Telefonie ->An- schlüsse ->Neu	z.B. anony- mous@t-online.de
Benutzername	Assistenten ->Telefonie ->An- schlüsse ->Neu	z. B. +49911234567
Einzelrufnummer (MSN)	Assistenten ->Telefonie ->An- schlüsse ->Neu	z.B. 234567 und Fax- Extern

CAPI-Endgerät hinzufügen

Feld	Menü	Wert
Schnittstellentyp	Assistenten ->Telefonie ->Telefone / Endgeräte ->Neues Endgerät	CAPI
Beschreibung	Assistenten ->Telefonie ->Telefone / Endgeräte ->Neues Endgerät	z . B . Fax CAPI

Nummer hinzufügen

•		
Feld	Menü	Wert
Interne Rufnummer	Assistenten ->Telefonie ->Telefone / Endgeräte ->Nummer hinzufügen	z . B . 42
Beschreibung	Assistenten ->Telefonie ->Telefone / Endgeräte ->Nummer hinzufügen	z . B . Fax 42
Gehende Rufnummer	Assistenten ->Telefonie ->Telefone / Endgeräte ->Nummer hinzufügen	z. B. <i>234567</i>
Wahlberechtigung / Automatische Amtsho-	Assistenten ->Telefonie ->Telefone / Endgeräte ->Nummer hinzufügen	Uneingeschr. Auto- Amt

Feld	Menü	Wert
lung		
Zuordnung Tag	Assistenten ->Telefonie ->Telefone / Endgeräte ->Nummer hinzufügen	Zugewiesen
Zuordnung Nacht	Assistenten ->Telefonie ->Telefone / Endgeräte ->Nummer hinzufügen	Zugewiesen
Kapitel 14 Konfigurationshilfen

14.1 Startansicht ändern

Die **be.IP** startet nach der Anmeldung bis zum vollständigen Durchlaufen des Assistenten **Schnellstart** immer in der Ansicht **Schnellstart**.

Nach vollständigem Durchlaufen dieses Assistenten startet die **be.IP** immer in der Ansicht **Benutzer**.

Voraussetzungen

Eine be.IP plus

Konfigurationsziel

Ihre **be.IP plus** soll nach der Anmeldung als *admin* eine andere als die oben erläuterte Ansicht anzeigen.

Sie können unter folgenden Ansichten wählen:

- Schnellstart
- Benutzer
- Vollzugriff.

14.1.1 Konfiguration

Sie können die Startansicht der be.IP plus ändern.

- Starten Sie eine SSH-Verbindung zu Ihrem Gerät, z. B. mit Putty. Sie befinden sich auf der SNMP Shell des Geräts. Der Login-Prompt wird angezeigt.
- (2) Melden Sie sich als admin an Ihrem Gerät an.
- (3) Geben Sie biboextadminitialguiview? ein, um die möglichen Ansichten anzeigen zu lassen.

```
(readwrite) full_access (1), user (2), initial_operation (3)
wird angezeigt.
```

- (4) Wenn Sie die Startansicht in Vollzugriff ändern wollen, geben Sie biboextadminitialguiview=full_access ein.
- (5) Wenn Sie die Startansicht in Benutzer ändern wollen, geben Sie biboextadmini-

tialguiview=user ein.

- (6) Wenn Sie die Startansicht in Schnellstart ändern wollen, geben Sie biboextadminitialguiview=initial operation ein.
- (7) Wenn Sie wollen, dass die jeweilige Einstellung nach einem Reboot bestehen bleibt, speichern Sie die aktuelle Konfiguration.

14.2 Einrichtung an einem Vodafone VDSL-Anschluss

Im Folgenden wird die Einrichtung der Internet- und der Voice-Verbindung beschrieben. Diese Einstellungen sind wichtig für die Konfiguration an einem Vodafone VDSL-Anschluss.

14.2.1 Einrichtung der Internet-Verbindung

Um eine Internet-Verbindung herzustellen, müssen Sie eine Verbindung zu Ihrem Internet-Service-Provider einrichten.

Gehen Sie dazu in das Menü WAN->Internet + Einwählen->PPPoE->Neu.

Basisparameter		IPv4-Einstellungen	
Beschreibung Germany-Vodafone		Sicherheitsrichtlinie	Vertrauenswürdig 🔿 Vertrauenswürdig
PPPoE-Modus 🔘 Standard	O Mehrfachverbindung	IP-Adressmodus	O Statisch () IP-Adresse abrufen
PPPoE-Ethernet-Schnittstelle	efm35-60 v	Standardroute	Aktiviert
Benutzername		NAT-Eintrag erstellen	Aktiviert
Passwort	••••••		
VLAN	Aktiviert		
VLAN-ID 7			
Immer aktiv	Aktiviert		
IPv6-Einstellungen			
IPv6			

Abb. 140: WAN->Internet + Einwählen->PPPoE->Neu

Erweiterte Einstellung		Erweiterte IPv4-Einstellungen	
Blockieren nach Verbindungsfehler für		MTU	Automatisch
60	Sekunden		
Maximale Anzahl der erneuten Einwählversuche 5			
Authentifizierung	PAP/CHAP		
DNS-Aushandlung	Aktiviert		
TCP-ACK-Pakete priorisieren)		
LCP-Erreichbarkeitsprüfung	Aktiviert		

Erweiterte Einstellungen



Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Bei **Beschreibung** geben Sie einen Namen ein, um den PPPoE-Partner eindeutig zu benennen. In diesem Feld darf das erste Zeichen keine Zahl sein. Sonderzeichen und Umlaute dürfen ebenfalls nicht verwendet werden.
- (2) Wählen Sie die PPPoE-Ethernet-Schnittstelle für die Verbindung aus.
- (3) Bei Benutzername muss *vodafone-vds1.komplett/* vorangestellt werden. Dahinter tragen Sie die Anmeldekennung ein.
- (4) Aktivieren Sie die Funktion VLAN.
- (5) Die VLAN-ID ist Standardmäßig auf 7 gestellt. Sie können die VLAN-ID ändern (z. B. 132) oder Sie geben die VLAN-ID ein, die Sie von Ihrem Provider erhalten haben.
- (6) Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.
- (7) Wählen Sie die Authentifizierung PAP/CHAP aus.
- (8) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

14.2.2 Einrichtung der Voice-Verbindung

Im Menü VoIP->Einstellungen->SIP-Provider->Neu konfigurieren Sie die Voice-Verbindung.

Grundeinstellungen		Einstellungen für Geher	ide Rufnummer	
Beschreibung Privat		Gehende Rufnummer	Standard	¥
Provider-Status	Aktiv O Inaktiv			
Anschlussart	Einzelrufnummer O Durchwahl			
Authentifizierungs-ID 09119876543				
Passwort				
Benutzername 09119876543				
Domâne				

Registrar		STUN
Registrar 0911.sip.arcor.de		STUN-Server stun.arcor.com
Port Registrar 5060		Port-STUN-Server 3478
Transportprotokoll	● UDP ○ TCP ○ TLS	
Timer		
Registrierungstimer 600	Sekunden	

Abb. 143: VoIP->Einstellungen->SIP-Provider->Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Geben Sie eine Beschreibung für die Verbindung ein, z. B. Privat.
- (2) Bei Authentifizierungs-ID und bei Benutzername geben Sie die Rufnummer inklusive der Vorwahl ein, z. B. 09119876543.
- (3) Geben Sie das Passwort ein, das Sie von Ihrem Provider erhalten haben.
- (4) Bei **Registrar** geben Sie die Vorwahl des Anschlusses und die Endung ein, z.B. 0911.sip.arcor.de.
- (5) Sie können einen STUN-Server eingeben, hier z. B. stun.arcor.com.
- (6) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Damit sind die Einstellungen, die für einen Vodafone VDSL-Anschluss nötig sind, abgeschlossen. Alle weiteren Einstellungen bleiben gleich wie bei einem anderen Anbieter.

14.3 Konfiguration eines DynDNS-Accounts

Im Folgenden wird die Konfiguration eines DynDNS-Accounts auf einer **be.IP plus** oder auf einem bintec VPN-Router beschrieben.

Voraussetzungen

- (1) Eine **be.IP plus** oder ein bintec VPN-Router mit der Systemsoftware 10.1.Rev. 5.
- (2) Eine aktive Internetverbindung mit dynamischer IP-Adresse
- (3) Ein DynDNS-Account bei einem DynDNS-Provider

Zur Konfiguration wird das Graphical User Interface (GUI) verwendet.

Anmerkung

Es gibt eine Vielzahl von deutschen und internationalen DynDNS-Providern, bei denen ein DynDNS-Konto angelegt werden kann. Es gibt sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Angebote. Beispiele sind etwa DynDNS.com, selfHOST.de oder SPDNS.de. In unserem Beispiel wird ein Account von TwoDNS.de verwendet.

14.3.1 Konfiguration

Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse ihres Routers in das Adressfeld ein. Melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten auf dem Router an.

Gehen Sie in das Menü Lokale Dienste->DynDNS-Client->DynDNS-Aktualisierung->Neu.

Basisparameter	
Hostname IhreFirma@dd-dns.de	
Schnittstelle	Telekom •
Benutzername IhrUser	
Passwort	
Provider	dyndns 🔻
Aktualisierung aktivieren	Aktiviert

Abb. 144: Lokale Dienste->DynDNS-Client->DynDNS-Aktualisierung->Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Geben Sie den Hostname ein, wie er beim DynDNS-Provider registriert ist, z. B. IhreFirma@dd-dns.de.
- (2) Wählen Sie die **WAN-Schnittstelle** aus, deren IP-Adresse an den DynDNS-Provider übermittelt werden soll, z. B. *Telekom*.
- (3) Bei **Benutzername** geben Sie den Namen des Kontos ein, wie es beim DynDNS-Provider registriert ist, hier z. B. *IhrUser*.
- (4) Geben Sie das **Passwort** ein, wie es beim DynDNS-Provider registriert ist, z. B. *SuperSecret*.
- (5) Wählen Sie den DynDNS-**Provider** aus, bei dem oben genannte Daten registriert sind, hier z. B. *TwoDNS*.
- (6) Aktivieren Sie die Option Aktualisierung aktivieren.
- (7) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Hilfe zu den verfügbaren Konfigurationsoptionen erhalten Sie über das Online-Hilfe-System.

14.4 Verwendung von Amtsleistungsmerkmalen und Funktionen am IP-basierten Anschluss

IP-basierte Telefonanschlüsse stellen ähnlich wie ISDN-Anschlüsse verschiedene Amtsleistungsmerkmale zur Verfügung, hier am Beispiel eines "Deutschland LAN IP Voice&Data" der Deutschen Telekom.

Eine Auflistung aller möglichen Funktionen finden Sie unter *https://hilfe.telekom.de/hsp/cms/content/HSP/de/3378/FAQ/theme-133631783/Auftrag/theme -82239611/IP-basierter-Anschluss/faq-445419652*

In den folgenden Erklärungen wird die sofortige Anrufweiterschaltung (AWS-sofort) als Beispiel benutzt:

AWS-sofort einrichten und aktivieren*21* Zielrufnummer # <Ansage
abwarten>*Zuvor eingerichtete AWS-sofort
aktivieren*21 # <Ansage abwarten>*AWS-sofort deaktivieren#21 # <Ansage abwarten>*AWS-sofort deaktivieren und löschen##21 # <Ansage abwarten>*Überprüfen, ob eine AWS-sofort
aktiviert ist*#21 # <Ansage abwarten>*

Sofortige Anrufweiterschaltung (AWS-sofort)

Die Zielrufnummer muss immer mit Vorwahl eingegeben werden. Bestimmte **Sonderrufnummern** sind **nicht zugelassen**, ebenso Zielrufnummern, die auf Ihrer Negativliste eingetragen wurden.

14.4.1 be.IP und be.IP plus als Mediagateway

Diese Geräte leiten die von ISDN empfangenen Zeichenfolgen entsprechend über SIP an das "Amt" weiter, so dass hier bei der Eingabe am Endgerät ausschließlich die Besonderheiten einer ggf. nachgeschalteten ISDN-Telefonanlage zu beachten und beim jeweiligen Hersteller der Telefonanlage zu erfragen sind.

14.4.2 be.IP plus als PBX

Hier sind je nach Einstellung in der Berechtigungsklasse zwei Fälle zu unterscheiden

- · Amtsholung mit der Amtskennziffer
- Automatische Amtsholung

14.4.2.1 Amtsholung mit der Amtskennziffer

Ist eine Amtsholung eingestellt, so muss diese Amtskennziffer (im Normalfall die "0") der eigentlichen Sequenz vorangestellt werden, so dass sich für unser Beispiel der Einrichtung und Aktivierung einer "AWS-sofort" zur Rufnummer 0228-123456789 die Zeichenfolge **0*21*0228123456789#** ergibt. Die Amtskennziffer muss natürlich je nach Einstellung gewählt werden.

14.4.2.2 Automatische Amtsholung

Mit automatischer Amtsholung muss beachtet werden, dass ein vorangestelltes Zeichen "*" die Wahl zu einer internen Nebenstelle einleitet.

Beispiel: Will bei eingestellter automatischer Amtsholung die Nebenstelle 10 ein internes Gespräch mit der Nebenstelle 30 führen, so lautet die Wahlsequenz dafür: ***30**

Dieses vorher beschriebene Merkmal der **be.IP plus** als PBX führt aber dazu, dass die Eingabe der Zeichenfolge "*21" als versuchte Anwahl zur internen Nebenstelle 21 gedeutet wird. In der Wahlsequenz muss also für die Telefonanlage deutlich werden, dass diese Zeichenfolge mit vorangestelltem Zeichen "*" ins Amt übermittelt werden muss.

Dies geschieht durch eine bewusste "Internwahl" mit nachgestellter Amtsholung mittels der Amtskennziffer (im Normalfall die "0"), also durch ein Voranstellen von "*0"!

Für das Beispiel der Einrichtung und Aktivierung einer "AWS-sofort" zur Rufnummer 0228-123456789 ergibt sich also die Zeichenfolge: ***0*21*0228123456789#**

Die Amtskennziffer muss natürlich je nach Einstellung gewählt werden.