



Benutzerhandbuch Workshops (Auszug)

WLAN-Workshops

Copyright© Version 08/2020 bintec elmeg GmbH

Rechtlicher Hinweis

Gewährleistung

Änderungen in dieser Veröffentlichung sind vorbehalten.

bintec elmeg GmbH gibt keinerlei Gewährleistung auf die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen.bintec elmeg GmbH übernimmt keine Haftung für mittelbare, unmittelbare, Neben-, Folge- oder andere Schäden, die mit der Auslieferung, Bereitstellung oder Benutzung dieser Bedienungsanleitung im Zusammenhang stehen.

Copyright © bintec elmeg GmbH

Alle Rechte an den hier beinhalteten Daten - insbesondere Vervielfältigung und Weitergabe - sind bintec elmeg GmbH vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1	WLAN - VLAN mit Multi-SSID-WLAN 1
1.1	Einleitung
1.2	Konfiguration
1.2.1	Konfiguration der Drahtlosnetzwerke
1.2.2	Konfiguration der VLANs
1.2.3	Regeln für den Empfang an den Ports festlegen 5
1.2.4	Ports aus VLAN Management entfernen
1.2.5	VLAN aktivieren
1.2.6	Konfiguration am bintec S128p
1.3	Ergebnis
1.4	Kontrolle
1.5	Konfigurationsschritte im Überblick
Kapitel 2	WLAN - bintec Hotspot Solution
2.1	Einleitung
2.2	Leistungsmerkmale
2.2.1	Merkmale der Hotspot Solution
2.2.2	Merkmale des Gateways
2.2.3	Merkmale des Hotspot-Servers
2.3	Konfiguration
2.3.1	Konfiguration des bintec Hotspot-Gateways
2.3.2	Konfiguration des bintec Hotspot-Servers durch einen Fachhändler 25
2.3.3	Verwaltung von Hotspot Accounts
2.3.4	Betrieb an mehreren Standorten
2.4	Anmeldeverfahren konfigurieren
2.4.1	Anonym
2.4.2	1-Click

2.4.3	SMS	7
2.4.4	PayPal	2
2.4.5	Default Free Service	7
2.5	Hinweise für den sicheren Betrieb	7
2.5.1	Mehrfaches Anmelden	7
2.5.2	Verhindern der Sichtbarkeit der Teilnehmer untereinander	7
2.5.3	Verschlüsselte / Unverschlüsselte WLAN-Verbindung)
2.5.4	WPA-Verschlüsselung)
2.5.5	IP/ARP Spoofing	0
2.6	Konfigurationsschritte im Überblick	C
Kapitel 3	WLAN - VoWLAN Grundlagen und Konfiguration 68	3
3.1	Allgemein	8
3.2	WLAN Infrastruktur	8
3.2.1	WLAN Funkausleuchtung	9
3.2.2	Handover zwischen den Access Points	0
3.2.3	Bandbreitenbedarf	0
3.2.4	Der Sicherheitsstandard und das Handover	1
3.2.5	QoS, WMM und U-APSD	2
3.2.6	WLAN Controller – Ein Muss in einem VoWLAN-Netz?	5
3.2.7	Mögliche Störquellen	5
3.3	Beispielkonfiguration	5
3.3.1	Netzwerkplan	6
3.3.2	WLAN Konfiguration mit oder ohne WLAN Controller	7
3.4	Ascom i62 Talker Konfiguration	Э
3.4.1	Vorrausetzungen	9
3.4.2	Konfiguration	9
3.4.3	Testbefehle am Ascom i62	5
3.5	Konfiguration der bintec be.IP plus	5
3.5.1	Konfiguration	5

3.5.2	Betriebsfall: WLAN-Telefon nicht erreichbar
3.6	Verwendung anderer WLAN-Telefone
3.7	Konfigurationsschritte im Überblick
Kapitel 4	WLAN - Management für mehrere Standorte: WLAN Controller über VPN
4.1	Einleitung
4.1.1	Voraussetzungen
4.1.2	Hinweise zum Test-Setup
4.2	Konfiguration
4.2.1	Voreinstellungen
4.2.2	Konfiguration des Routers in der Außenstelle
4.2.3	Konfiguration des VPN-Konzentrators in der Zentrale
4.2.4	Konfiguration des WLAN-Controllers in der Zentrale
4.3	Konfigurationsschritte im Überblick
Kapitel 5	WLAN - Wireless LAN Controller als Netzzugangsgateway 116
5.1	Einleitung
5.2	Konfiguration
5.3	Konfigurationsschritte im Überblick
Kapitel 6	WLAN - Netzwerk mit Gäste-WLAN
6.1	Einleitung
6.2	Konfiguration
6.2.1	IP-Adresse konfigurieren
6.2.2	Bridge-Gruppe anlegen und LAN-Schnittstelle zuweisen
6.2.3	Wireless LAN Controller in Betrieb nehmen
6.2.4	Funkmodulprofil auswählen und WLAN-Zugang zum lokalen Netz konfigurieren

6.2.5	Gäste-WLAN konfigurieren
6.2.6	Access Points mit dem Wireless LAN Controller konfigurieren 165
6.2.7	IP-Adresse für die virtuelle Bridge-Schnittstelle konfigurieren
6.2.8	IP-Adressbereich für das Gästenetz einrichten
6.2.9	DHCP-Verwendung konfigurieren
6.2.10	Firewall einrichten
6.3	Ergebnis
6.4	Konfigurationsschritte im Überblick
Kapitel 7	VLAN-Einrichtung ESW4000-Switche
7.1	Einrichtung eines Gast-Netzwerks am Router
7.2	Einrichtung am Switch ESW4000
Kapitel 8	WLAN - WLAN-Controller-Installation mit integrierter HotSpot- Funktionalität
8.1	Einleitung
8.2	Funktion
8.3	Konfiguration
8.3.1	Basiskonfiguration
8.3.2	LAN-Konfiguration
8.3.3	HotSpot-Konfiguration
8.3.4	DHCP-Konfiguration
8.3.5	Wireless LAN Controller Wizard
8.4	Konfigurationsschritte im Überblick
Kapitel 9	WLAN - Cloud NetManager
9.1	Einleitung
9.2	Erste Schritte im Portal
9.2.1	Anlegen eines Benutzers

9.2.2	Ändern der Zeitzone
9.2.3	Einspielen der Lizenzen
9.3	Anlegen der Profile
9.3.1	Anlegen der Netzwerkprofile (SSID)
9.3.2	Anlegen der Funkprofile
9.3.3	Anlegen der Gerätevorlagen / Access-Point-Vorlage
9.3.4	Geräte verwalten
9.4	Access Points registrieren und verwalten
9.4.1	Geräte manuell anmelden
9.4.2	Gerät automatisch anmelden
9.5	Geräteverwaltung
9.5.1	Batch-Operationen und Software-Update
9.6	Anhang
9.6.1	Einrichtung eines anderen Rechenzentrums
9.6.2	Automatische Konfiguration
9.7	Fehlersuche
9.7.1	Ein neues Gerät ist nicht sichtbar
9.7.2	Keine Kommunikation mehr mit einem verwalteten Gerät
9.7.3	Weitere Debug-Möglichkeiten
9.7.4	Debugging auf Geräteebene
Kapitel 10	SSID - Zuweisung eines getaggten VLAN
10.1	Konfiguration

Kapitel 1 WLAN - VLAN mit Multi-SSID-WLAN

1.1 Einleitung

Im Folgenden wird die Konfiguration eines Virtual LAN (VLAN) beschrieben. Sie verbinden Ihre WLAN-Clients mittels eines **W2003ac** drahtlos mit dem Firmennetz. **W2003ac** dient als Access Point für die Drahtlosnetzwerke *Management*, *Development* und *Public*. Die Ethernet-Schnittstelle, an die Ihr kabelgebundenes LAN angeschlossen ist, wird im Bridge-Modus betrieben und ist mittels eines VLAN-fähigen Switches an das kabelgebundene Netz angeschlossen. Das Netzwerk ist virtuell in die VLANs *Management*, *Development* und *Public* segmentiert.

Zur Konfiguration wird das GUI (Graphical User Interface) verwendet.



Abb. 1: VLAN-Segmentierung

Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen für die Konfiguration müssen erfüllt sein:

- Ein Bootimage der Version 10.1.9 oder höher.
- Ein VLAN-fähiger Switch.

1.2 Konfiguration

1.2.1 Konfiguration der Drahtlosnetzwerke

Damit sich die Clients über Ihren Access Point mit dem Netzwerk verbinden können, müssen Sie auf dem Access Point Drahtlosnetzwerke einrichten.

Gehen Sie zur Erstellung von Drahtlosnetzwerken vor wie folgt:

```
(1) Gehen Sie zu Wireless LAN -> WLAN-> Einstellungen Funkmodul.
```

Konfigurieren Sie das Funkmodul, indem Sie den Tabelleneintrag bearbeiten. Klicken Sie dazu bei dem vorhandenen Eintrag auf das
-Symbol.

WLAN-Einstellungen		Performance-Einstellungen	
Betriebsmodus	Access-Point / Bridge Link Master V	Drahtloser Modus	802.11b/g/n 🔻
Frequenzband	2,4 GHz In/Outdoor •	Anzahl der Spatial Streams	2 •
Kanal	11 •	Airtime Fairness	Aktiviert
Sendeleistung	Max. •		

Abb. 2: Wireless LAN -> WLAN -> Einstellungen Funkmodul -> 🎤

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Den Betriebsmodus stellen Sie auf Access-Point / Bridge Link Master.
- (2) Den Kanal setzen Sie auf z. B. 11.
- (3) Bestätigen Sie mit OK.

Legen Sie anschließend die Drahtlosnetzwerk-Einträge an.

(1) Gehen Sie zu Wireless LAN -> WLAN -> Drahtlosnetzwerke (VSS)->.

Konfigurieren Sie die WLAN-Verbindung, indem Sie den Standardeintrag bearbeiten.

Service Set Parameter			Sicherheitseinstellungen	
Netzwerkname (SSID)	Management	Sichthar	Sicherheitsmodus	WPA-PSK •
	inanagonioni	Sicilia	WPA-Modus	WPA und WPA 2 •
Intra-cell Repeating		Aktiviert	WPA Cipher	○ AES ○ TKIP ● AES und TKIP
U-APSD		Aktiviert	WPA2 Cipher	O AES (AES und TKIP
			Preshared Key	

Abb. 3: Wireless LAN -> WLAN -> Drahtlosnetzwerke (VSS) ->

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Unter Netzwerkname (SSID) tragen Sie z. B. Management ein.
- (2) Bei Netzwerkname (SSID) bleibt die Option Sichtbar aktiviert.
- (3) Den Sicherheitsmodus stellen Sie auf WPA-PSK.
- (4) Im Preshared Key geben Sie z. B. Schluessel-Admin ein.
- (5) Bestätigen Sie mit OK.



Hinweis

Um die Sicherheit zu erhöhen, sollten Sie im Schlüssel Sonderzeichen, Zahlen sowie Groß- und Kleinbuchstaben verwenden.

Danach müssen Sie noch das gerade eben konfigurierte Drahtlosnetzwerk aktivieren. Das geschieht in der Übersicht in Wireless LAN -> WLAN-> Drahtlosnetzwerke (VSS).

Drahtlosnetzwe	erke (VSS)						
VSS- Beschreibung	Netzwerkname (SSID)	MAC-Adresse	Sicherheit	Status	Aktion		
vss7-10	Management	Elmegt_6f:5e:85	WPA-PSK	0	~ ~	ī	1

Abb. 4: Wireless LAN -> WLAN-> Drahtlosnetzwerke (VSS)

Gehen Sie zur Aktivierung vor wie folgt:

Konfigurieren Sie entsprechend neue Einträge für die Drahtlosnetzwerke Development und Public.



Hinweis

Achten Sie darauf, dass Sie den verschiedenen Drahtlosnetzwerken verschiedene **Preshared Keys** zuweisen.

Konfigurieren Sie anschließend den Wireless-Adapter der Clients in Ihrem Netzwerk für das entsprechende Drahtlosnetzwerk.

1.2.2 Konfiguration der VLANs

Das VLAN *Management* ist standardmäßig auf Ihrem Gerät vorkonfiguriert. Erstellen Sie nun die VLANs *Development* und *Public*.

Gehen Sie in folgendes Menü, um ein VLAN zu erstellen:

(1) Gehen Sie zu LAN -> VLAN -> VLANs -> Neu.

VLAN	konfigurieren		
VLAN I 2	dentifier		
VLAN-N Deve	_{Name} Iopment		
VLAN-	Mitglieder		
	Schnittstelle	Ausgehende Regel	Löschen
	vss2-1 ▼	Untagged v	
	en1-0 V	Tagged v	1
	HINZUFÜGEN		

Abb. 5: LAN -> VLAN -> VLANs -> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Unter VLAN Identifier geben Sie einen Wert zwischen 1 und 4094 ein, hier z. B. 2.
- (2) Bei VLAN-Name geben Sie z. B. Development ein.
- (3) Klicken Sie bei VLAN-Mitglieder auf Hinzufügen und wählen Sie die entsprechende WLAN-Schnittstelle aus, z. B. vss2-1. Wählen Sie dafür außerdem unter Ausgehende Regel Untagged aus.
- (4) Klicken Sie bei VLAN-Mitglieder ein weiteres Mal auf Hinzufügen und wählen Sie die LAN-Schnittstelle aus, z. B. en1-0. Wählen Sie dafür außerdem unter Ausgehende Regel Tagged aus.
- (5) Klicken Sie auf OK.

Gehen Sie analog für die Erstellung des VLANs Public vor.

- (1) Unter VLAN Identifier geben Sie einen Wert zwischen 1 und 4094 ein, hier z. B. 3.
- (2) Bei VLAN-Name geben Sie z. B. Public ein.
- (3) Klicken Sie bei VLAN-Mitglieder auf Hinzufügen und wählen Sie die entsprechende WLAN-Schnittstelle aus, z. B. vss2-2. Wählen Sie außerdem unter Ausgehende Regel Untagged aus.
- (4) Klicken Sie bei VLAN-Mitglieder ein weiteres Mal auf Hinzufügen und wählen Sie die LAN-Schnittstelle aus, z. B. en1-0. Wählen Sie dafür außerdem unter Ausgehende Regel Tagged aus.
- (5) Klicken Sie auf OK.

1.2.3 Regeln für den Empfang an den Ports festlegen

Im Menü **Portkonfiguration** legen Sie Regeln für den Empfang von Frames an den Ports des VLANs fest.

Um den Port VLAN Identifier (PVID) festzulegen, gehen Sie in folgendes Menü:

(1) Gehen Sie zu LAN -> VLAN -> Portkonfiguration.

ortkonfiguration			
Schnittstelle	PVID	Frames ohne Tag verwerfen	Nicht-Mitglieder verwerfen
en1-0	1 - Management 🔻		
en1-1	1 - Management 🔻		
vss2-0	1 - Management 🔻	() 1	
vss2-1	2 - Development V		())
vss2-2	3 - Public 🔻		

Abb. 6: LAN -> VLAN -> Portkonfiguration

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie neben der Schnittstelle vss2-1 den Port VLAN Identifier (PVID) aus, hier z. B. Development.
- (2) W\u00e4hlen Sie neben der Schnittstelle vss2-2 den Port VLAN Identifier (PVID) aus, hier z. B. Public.
- (3) Lassen Sie bei den Schnittstellen en1-0 und en1-1 unter Frames ohne Tag verwerfen die Option deaktiviert. Aktivieren Sie bei den Schnittstellen en1-0 und en1-1 die Option Nicht-Mitglieder verwerfen.
- (4) Klicken Sie auf OK.

1.2.4 Ports aus VLAN Management entfernen

Die Ports, die Sie den VLANs Development und Public zugewiesen haben, werden aus dem VLAN Management entfernt.

Gehen Sie dazu in folgendes Menü:

Gehen Sie zu LAN -> VLAN -> VLANs ->

VLAN	Identifier		
VLAN-	Name		
Mana	agement		
VLAN-	Mitglieder		
	Schnittstelle	Ausgehende Regel	Löschen
	Schnittstelle en1-0 v	Ausgehende Regel Untagged ▼	Löschen
	Schnittstelle en1-0 T en1-1 T	Ausgehende Regel Untagged Untagged	Löschen

Abb. 7: LAN -> VLAN -> VLANs -> <Management> ->

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Klicken Sie bei Schnittstelle *vss2-1* auf das **=**-Symbol.
- (2) Klicken Sie bei Schnittstelle *vss2-2* auf das **=**-Symbol.
- (3) Belassen Sie bei Schnittstelle en1-0, en1-1, und vss2-0 unter Ausgehende Regel jeweils den Wert Untagged.
- (4) Klicken Sie auf OK.

Sie haben nun alle erforderlichen VLANs eingerichtet. Dieses können Sie in der Liste im Menü LAN -> VLAN -> VLANs überprüfen.

VLANS			
VLAN Identifier	VLAN-Name	VLAN-Mitglieder	
1	Management	en1-0	1
		en1-1	
		vss2-0	
2	Development	vss2-1	1
		en1-0	
3	Public	vss2-2	1
		en1-0	



1.2.5 VLAN aktivieren

Zum Schluss aktivieren Sie die VLAN-Funktion für die Bridge-Gruppe br0.

Gehen Sie dazu in folgendes Menü:

(1) Gehen Sie zu LAN -> VLAN -> Verwaltung.



Abb. 9: LAN -> VLAN -> Verwaltung

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Aktivieren Sie VLAN aktivieren.
- (2) Klicken Sie auf OK.

1.2.6 Konfiguration am bintec S128p

Der Switch muss analog zum Access Point konfiguriert sein. In Richtung Access Point dürfen nur getaggte (VLAN) Packete verarbeitet werden. In Richtung Server soll das Tagging entfernt werden, da die Server die Packete sonst nicht verarbeiten können.

- (1) Starten Sie den Browser und Loggen Sie sich auf dem Switch ein.
- (2) Gehen Sie zu Protocol -> VLAN.
- (3) Wählen Sie bei VLAN Operation Mode 802.10 aus.
- (4) Klicken Sie auf Apply.

Save Configuration		VLAN Configuration			
Port		VLAN Operation Mode : 802.10			
Protocol					
VLAN					
RSTP		managen		•	
SNMP			Ap	ply	
QoS					
IGMP					
X-Ring		902.10.0	opfiguration	Group Configurat	lan
Security		802.10 0	miguration	Group configura	
Power over Ethernet		Doct Link T	ina lint	agod Vid Tagod V	1 .4
Factory Default			ype one	agged vid lagged	AIC
Sjätem neboot			Ар	ply	
	Port	Link Type	Untagg	ed Vid	Tagged Vid
	Port.01	Access Link	1		
	Port.02	Access Link	1		
	Port.03	Access Link	1		
	Port.04	Access Link	1		
	Port.05	Access Link	1		
	Port 06	Access Link	1		
	1010.00	and the second se			
	Port.07	Access Link	1		
	Port.07 Port.08	Access Link Access Link	1		
	Port.07 Port.08 G1	Access Link Access Link Access Link	1 1 1		

Abb. 10: Protocol -> VLAN -> VLAN Configuration

Es sind insgesamt 3 VLANs erforderlich, wobei jeweils der **Port** (Port.01, Port.02, Port.03) und **Untagged Vid** (1, 102, 103) passend zu setzen sind.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Ports zu konfigurieren:

- (1) Wählen Sie bei Port Port.01 aus.
- (2) Wählen Sie bei Link Type Access Link aus.
- (3) Geben Sie bei Untagged Vid 1 ein.
- (4) Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Apply.

- (5) Verfahren Sie analog für die Konfiguration von *Port.02* (Untagged Vid 102) und *Port.03* (Untagged Vid 103)
- (6) Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Apply.
- (7) Wählen Sie bei Port Port. 08 aus.
- (8) Wählen Sie bei Link Type Trunk Link aus.
- (9) Geben Sie bei Tagged Vid 1,102,103 ein.
- (10) Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Apply.

Die fertige Konfiguration sieht nun wie folgt aus:

Save Configuration		VI	AN Conf	iguratio	ND .	
System		VL		iyuratic	/11	
Port		VLAN O	peration Mode : 🛙	802.10 +		
Protocol		[Ena				
VLAN		Manag	amont Vian ID - 1			
RSTP		Manag	ement vian ib . ji			
SNMP			App	lv I		
QoS				2		
IGMP						
X-Ring		802.10	Configuration	Crown Configu	antian l	
Security		802.10	configuration	Group Conligu	ration	
Power over Ethernet		D	Trans Units			
Factory Default		Port Link	Type Unta	gged vid lagge	ea via	
a though J as call that			1 1			
System Reboot		Port.01 📕 Acco	ess Link 🗾 🛛			
System Reboot	Bort	Port.01 💌 Acc	ess Link 📩 🛛	ly	Tragged Vid	
System Reboot	Port Port 01	Port.01 Acce	ess Link 丈 1 App Untagged	vid	Tagged Vid	
System Reboot	Port Port.01 Port 02	Port.01 Access Link Access Link Access Link	ess Link 丈 1 Appi Untagged 1 102	ly Vid	Tagged Vid	
System Reboot	Port Port.01 Port.02 Port.03	Port.01 🔟 Acce Link Type Access Link Access Link Access Link	ess Link <u> </u>	ly Vid	Tagged Vid	
System Reboot	Port Port.01 Port.02 Port.03 Port.04	Port.01 🔟 Acce Link Type Access Link Access Link Access Link Access Link	Link v 1 App Untagged 1 102 103 1	vid	Tagged Vid	
System Reboot	Port. Port.01 Port.02 Port.03 Port.04 Port.05	Port.01 🔟 Acce Link Type Access Link Access Link Access Link Access Link Access Link	Link v 1 App Untagged 1 102 103 1 1	vid	Tagged Vid	
System Reboot	Port.01 Port.02 Port.03 Port.04 Port.05 Port.06	Port.01 🔟 Acce Link Type Access Link Access Link Access Link Access Link Access Link Access Link	Untagged 1 102 103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Vid	Tagged Vid	
System Reboot	Port. Port.01 Port.02 Port.03 Port.04 Port.05 Port.06 Port.07	Port.01 Acces Link Type Access Link Access Link Access Link Access Link Access Link Access Link Access Link	ess Link ▼ 1 App Untagged 1 102 103 1 1 1 1 1 1	vid	Tagged Vid	
System Reboot	Port. Port.01 Port.02 Port.03 Port.04 Port.05 Port.06 Port.07 Port.08	Port.01 🖌 Acce Link Type Access Link Access Link Access Link Access Link Access Link Access Link Access Link Access Link Trunk Link	ess Link 🗾 1 App Untagged 1 102 103 1 1 1 1 1 1 1 1	vid	Tagged Vid	
System Reboot	Port Port.01 Port.02 Port.03 Port.04 Port.05 Port.06 Port.07 Port.08 G1	Port.01 🖌 Acces Link Type Access Link Access Link Access Link Access Link Access Link Access Link Access Link Access Link Access Link	Ess Link 🗾 1 App Untagged 1 102 103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	vid	Tagged Vid	

Abb. 11: Protocol -> VLAN -> VLAN Configuration

Kontrolle

Um die Konfiguration zu überprüfen, rufen Sie die Eingabeaufforderung auf einem Rechner auf und geben Sie einen Ping auf das zentrale Netz ab:

z.B.ping 192.168.100.30

Sie müssen dann folgende Meldung erhalten:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-16'?>
C:\>ping 192.168.100.30
Ping wird ausgeführt für 192.168.100.30 mit 32 Eytes Daten:
Antwort von 192.168.100.30: Eytes=32 Zeit<1ms TTL=30
Ping-Statistik für 192.168.100.30:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
C:\>
```

1.3 Ergebnis

Sie haben für die WLAN-Clients in Ihrem Netzwerk verschiedene Drahtlosnetzwerke eingerichtet. Das gesamte Netzwerk wurde in verschiedene VLANs segmentiert.

1.4 Kontrolle

Um die Konfiguration zu überprüfen, rufen Sie die Eingabeaufforderung z. B. auf dem Rechner Dev-PC1 (192.168.200.50) auf und geben Sie einen Ping auf den Dev-Server (192.168.200.1) ab:

```
z.B.ping 192.168.200.1
```

Sie müssten dann folgende Meldungen erhalten:

```
Ping wird ausgeführt für 192.168.200.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.200.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=63
Antwort von 192.168.200.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=63
Antwort von 192.168.200.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=63
Ping-Statistik für 192.168.200.1:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = Oms, Maximum = Oms, Mittelwert = Oms
```

1.5 Konfigurationsschritte im Überblick

Access Point aktivieren

Feld	Menü	Wert
Betriebsmodus	Wireless LAN -> WLAN ->	Access-Point / Bridge
	Einstellungen Funkmodul -	Link Master
	> /	
Kanal	Wireless LAN -> WLAN ->	z. B. 11
	Einstellungen Funkmodul -	
	> /	

Drahtlosnetzwerke einrichten

Feld	Menü	Wert
Netzwerkname (SSID)	Wireless LAN -> WLAN -> Drahtlosnetzwerke (VSS) - > Neu	Management; Sichtbar bleibt aktiviert
Sicherheitsmodus	Wireless LAN -> WLAN -> Drahtlosnetzwerke (VSS) - > Neu	WPA-PSK
Preshared Key	Wireless LAN -> WLAN -> Drahtlosnetzwerke (VSS) - > Neu	z.B. Schluessel-Admin
Aktion	Wireless LAN -> WLAN -> Drahtlosnetzwerke (VSS) - > <management></management>	^
Netzwerkname (SSID)	Wireless LAN -> WLAN -> Drahtlosnetzwerke (VSS) - > Neu	Development; Sichtbar bleibt aktiviert
Sicherheitsmodus	Wireless LAN -> WLAN -> Drahtlosnetzwerke (VSS) - > Neu	WPA-PSK
Preshared Key	Wireless LAN -> WLAN -> Drahtlosnetzwerke (VSS) - > Neu	z. B. Schluessel-Devs
Aktion	Wireless LAN -> WLAN -> Drahtlosnetzwerke (VSS) - > <development></development>	^
Netzwerkname (SSID)	Wireless LAN -> WLAN ->	Public;

Feld	Menü	Wert
	Drahtlosnetzwerke (VSS) - > Neu	Sichtbar bleibt aktiviert
Sicherheitsmodus	Wireless LAN -> WLAN -> Drahtlosnetzwerke (VSS) - > Neu	WPA-PSK
Preshared Key	Wireless LAN -> WLAN -> Drahtlosnetzwerke (VSS) - > Neu	z . B . Schluessel-Alle
Aktion	Wireless LAN -> WLAN -> Drahtlosnetzwerke (VSS) - > <public></public>	^

VLANs konfigurieren

Feld	Menü	Wert
VLAN Identifier	LAN -> VLAN -> VLANs -> Neu	z. B. 2
VLAN-Name	LAN -> VLAN -> VLANs -> Neu	z.B. Development
VLAN-Mitglieder	LAN -> VLAN -> VLANs -> Neu	mit Hinzufügen z . B. vss2-1
Ausgehende Regel	LAN -> VLAN -> VLANs -> Neu	Untagged für vss2-1
VLAN-Mitglieder	LAN -> VLAN -> VLANs -> Neu	mit Hinzufügen z. B. en1-0
Ausgehende Regel	LAN -> VLAN -> VLANs -> Neu	Tagged für en1-0
VLAN Identifier	LAN -> VLAN -> VLANs -> Neu	z. B. 3
VLAN-Name	LAN -> VLAN -> VLANs -> Neu	z.B. Public
VLAN-Mitglieder	LAN -> VLAN -> VLANs -> Neu	mit Hinzufügen z . B. <i>vss2-2</i>
Ausgehende Regel	LAN -> VLAN -> VLANs -> Neu	Untagged für vss2-2
VLAN-Mitglieder	LAN -> VLAN -> VLANs -> Neu	mit Hinzufügen z. B. en1-0
Ausgehende Regel	LAN -> VLAN -> VLANs -> Neu	Tagged für en1-0

Port VLAN Identifier (PVID) festlegen

Feld	Menü	Wert
Port VLAN Identifier (PVID)	LAN -> VLAN -> Portkonfi- guration	bei Schnittstelle vss2-1 z. B. Development; bei Schnittstelle vss2-2 z.B. Public
Nicht-Mitglieder verwerfen	LAN -> VLAN -> Portkonfi- guration	Haken setzen bei Schnittstel- le en1-0 und en1-1

Ports aus VLAN Management entfernen

Feld	Menü	Wert
VLAN-Mitglieder	LAN -> VLAN -> VLANs ->	bei Schnittstelle
	<management>-></management>	vss2-1 und vss2-2

VLANs aktivieren

Feld	Menü	Wert
VLAN aktiveren	LAN -> VLAN -> Verwal- tung	Aktiviert

Kapitel 2 WLAN - bintec Hotspot Solution

2.1 Einleitung

Die **bintec Hotspot Solution** ermöglicht die Bereitstellung von öffentlichen Internetzugängen. Die Lösung ist geeignet zum Aufbau kleinerer und größerer Hotspot-Lösungen für Cafes, Hotels, Unternehmen, Wohnheime, Campingplätze usw.

Die **bintec Hotspot Solution** besteht aus einem vor Ort installierten Gerät **bintec RS353xx**, **bintec RXL12x00** oder **be.IP**, das als Gateway dient, und aus dem Hotspot-Server, der zentral in einem Rechenzentrum steht. Über einen PC mit Internetzugang (z. B. dem Rezeptions-PC im Hotel) wird das Betreiber-Konto auf dem Server verwaltet, wie z. B. Erfassung von Registrierungen, Erzeugung von Tickets, statistische Auswertung usw.



Abb. 12: Funktionsweise

Ablauf der Anmeldeprozedur am Hotspot-Server

- Wenn sich ein neuer Benutzer mit dem Hotspot verbindet, bekommt er über DHCP automatisch eine IP-Adresse zugewiesen.
- Sobald er versucht, eine beliebige Internetseite mit seinem Browser zu öffnen, wird der Benutzer auf die Start/Login-Seite umgeleitet.
- Nachdem der Benutzer die Anmeldedaten (Benutzer/Passwort) eingegeben hat, werden diese als RADIUS-Anmeldung an den zentralen RADIUS-Server (Hotspot-Server) gesendet.
- Nach erfolgreicher Anmeldung gibt das Gateway den Internetzugang frei.
- Das Gateway sendet für jeden Benutzer regelmäßig Zusatzinformationen an den RADI-

US-Server, um das Accounting zu realisieren.

• Nach Ablauf des Tickets wird der Benutzer automatisch abgemeldet und wieder auf die Start/Login-Seite umgeleitet.

Voraussetzungen

Um einen Hotspot betreiben zu können, benötigt der Kunde:

- einen Router der be.IP-, RS-Serie (z. B. bintec RS353xx) oder der RXL-Serie (z. B. bintec RXL12100)
- bintec Hotspot Hosting (Artikelnummer 5510000198 oder 5510000197)
- Zugangsdaten
- Dokumentation
- Software-Lizenzierung

Beachten Sie bitte, dass Sie die Lizenz zuerst freischalten müssen.

- Gehen Sie auf *www.bintec-elmeg.com* zu Service & Support->Produkt Lizenzierung-> HotSpot Lizenzierung .

- Tragen Sie die erforderlichen Daten ein (beachten Sie dazu die Erläuterung auf dem Lizenzblatt) und folgen Sie den Anweisungen der Online-Lizenzierung.

- Sie erhalten daraufhin die Login-Daten des Hotspot-Servers.

Hinweis

Die Freischaltung kann etwa 2 - 3 Werktage in Anspruch nehmen.

Zugangsdaten zur Konfiguration des Gateways

RADIUS-Server IP	62.245.165.180
RADIUS-Server Password	funkwerk-ec
Domain	Wird kundenindividuell vom Kunden / Fachhändler festgelegt
Walled Network	Wird kundenindividuell vom Kunden / Fachhändler festgelegt
Walled Server URL	Die vom Hotspot-Server festgelegte URL muss hier eingetragen werden.
Terms & Condition URL	Wenn die AGB auf den Hotspot-Server geladen

werden, legt dieser eine URL für sie fest. Diese muss hier eingetragen werden.

Zugangsdaten zur Konfiguration des Hotspot Servers

Admin URL	https://hotspot.bintec-elmeg.com/
Username	Wird von der bintec elmeg GmbH individuell fest- gelegt
Password	Wird von der bintec elmeg GmbH individuell fest- gelegt

2.2 Leistungsmerkmale

2.2.1 Merkmale der Hotspot Solution

- Alternativ als Free-Service oder mit einem zeit- oder volumenbasierten Ticketsystem
- Freie Werbe-Webseiten, die ohne Registrierung erreichbar sind (Walled Garden Pages)
- · Sowohl für WLAN als auch für drahtgebundene LAN-Benutzer einsetzbar
- Das System ist filialfähig, das bedeutet, dass z. B. eine Cafe- oder Restaurantkette das System an verschiedenen Standorten anbieten und dabei zentral verwalten kann. Dabei kann ein ausgestelltes Ticket an einem anderen Standort weiterverwendet werden.

2.2.2 Merkmale des Gateways

- · Benutzer-Anmeldung einfach per Webbrowser
- · Umleitung auf eine Login-Seite beim ersten Zugriff
- Anmeldung über RADIUS-Authentifizierung
- Mehrfach-Anmeldungen eines Benutzers sind konfigurierbar
- Zeitguthaben bleiben erhalten, wenn der Benutzer sich abmeldet oder die Verbindung unterbricht.
- Automatisches Ausloggen der Hotspot-Benutzer bei Inaktivtät oder wenn vergessen wird, sich abzumelden.
- Der Benutzer muss bei der Anmeldung die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) aktiv bestätigen. Muster-AGB finden Sie im Downloadbereich der bintec Hotspot Solution unter www.bintec-elmeg.com.

2.2.3 Merkmale des Hotspot-Servers

- Für jeden Kunden können mehrere Standorte eingerichtet werden (Filial-Unterstützung).
- Für jeden Kunden können mehrere Tarife eingerichtet werden (z. B. Tagesticket, Stundenticket, Volumenticket).
- Jeder Kunde hat einen eigenen Administrationsbereich zum Erstellen und Verwalten der Tickets.

2.3 Konfiguration

Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen für die Konfiguration müssen erfüllt sein:

- ein Router der be.IP-, RS- (z. B. bintec RS353xx) oder RXL-Serie (z. B. RXL12100)
- Internetzugang, entweder über LAN, DSL oder andere Anbindungen
- · Freigeschalteter Account auf dem zentralen bintec Hotspot Server

2.3.1 Konfiguration des bintec Hotspot-Gateways

Die Konfiguration Ihres Geräts wird mit dem Graphical User Interface (GUI) durchgeführt.

Aktualisierung der Software auf dem Gateway

Ihr Gerät ist mit der zum Zeitpunkt der Fertigung verfügbaren Version der Systemsoftware ausgestattet, von der es aktuell ggf. neuere Versionen gibt. Eine Aktualisierung können Sie bequem mit dem GUI im Menü **Software & Konfiguration** vornehmen.

(1) Gehen Sie zu Wartung -> Software & Konfiguration -> Optionen.

Aktuell installierte Software		Optionen zu Sof	itware und Konfiguration
BOSS	V.10.2.6.100 IPv6, IPSec, PBX from 2019/04/18 00:00:00	Aktion	Systemsoftware aktualisieren \sim
Systemlogik	1.9	Quelle	Aktuelle Software vom Update-Server $ \lor $
VDSL-Logik	5.7.4.12.0.2		

Abb. 13: Wartung -> Software & Konfiguration -> Optionen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

(1) Wählen Sie bei Aktion Systemsoftware aktualisieren aus.

- (2) Wählen Sie bei Quelle Aktuelle Software vom Update-Server aus.
- (3) Klicken Sie auf Start, um die Aktualisierung auszuführen.

Sprache konfigurieren (Reseller / Partner)

Die Sprache für die Start/Login-Seite für Reseller / Partner können Sie im Menü Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> Neu auswählen.

Die Sprache kann auf der Start/Login-Seite jederzeit umgestellt werden.

Basisparameter	
Schnittstelle	BRIDGE_BR0 -1 V
Domäne am Hotspot-Server	
Walled Garden	Deaktiviert
Aufzurufende Seite nach Login	
Sprache für Anmeldefenster	Deutsch 🗸

Abb. 14: Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> Neu

Zeitzone einstellen

Die Systemzeit benötigen Sie u. a. für korrekte Zeitstempel bei Systemmeldungen oder Gebührenerfassung. Gehen Sie dazu in folgendes Menü:

(1) Gehen Sie zu Systemverwaltung -> Globale Einstellungen -> Datum und Uhrzeit.

Grundeinstellungen			Manuelle Zeiteinstellung			
Zeitzone	Europe/Berlin	•	Datum einstellen	Tag	Monat	Jahr
Aktuelle Ortszeit	Dienstag, 18 Jun 2019, 0	8:49:40	Zeit einstellen		Stunde	Minute
Automatische Zeiteinstellung (Ze	itprotokoll)					
ISDN-Zeitserver						
Erster Zeitserver	SNTP	•				
Zweiter Zeitserver	SNTP	•				
Dritter Zeitserver	SNTP	•				
Zeitaktualisierungsintervall	1440 Mi	nute(n)				
Zeitaktualisierungsrichtlinie	Norm	ial 🔻				
System als Zeitserver						

Abb. 15: Systemverwaltung -> Globale Einstellungen -> Datum und Uhrzeit



Hinweis

Wenn auf dem Gerät eine Methode zum automatischen Beziehen der Zeit festgelegt ist, haben die auf diese Weise erhaltenen Werte die höhere Priorität. Eine evtl. manuell eingegebene Systemzeit wird überschrieben.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Zeitzone einzustellen:

- (1) Wählen Sie im Feld **Zeitzone** *Europe/Berlin* aus. Um eine synchrone Systemzeit zu garantieren, ist eine aktuelle Systemzeit für den Betrieb notwendig.
- (2) Deaktivieren Sie ISDN-Zeitserver.
- (3) Deaktivieren Sie System als Zeitserver. Zeitanfragen eines Clients werden nicht beantwortet.
- (4) Bestätigen Sie mit OK.

Deaktivieren der lokalen Kommunikation

Wenn ein Wireless LAN Controller mehrere Access Points verwaltet oder wenn ein Access Point stand-alone betrieben wird, können Sie die Kommunikation der Hotspot-Benutzer untereinander am selben Access Point verhindern. Gehen Sie bei Verwendung eines Wireless LAN Controllers folgendermaßen vor:

 (1) Gehen Sie zu Wireless LAN Controller->Slave-AP-Konfiguration-> Drahtlosnetzwerke (VSS) ->

Service Set Parameter	
Netzwerkname (SSID) default	Sichtbar
Intra-cell Repeating	
U-APSD	Aktiviert
IGMP Snooping	Aktiviert

Abb. 16: Wireless LAN Controller->Slave-AP-Konfiguration-> Drahtlosnetzwerke (VSS) ->

- (2) Deaktivieren Sie Intra-cell Repeating.
- (3) Bestätigen Sie mit OK.

Wenn Sie Ihren Access Point stand-alone im Access-Point-Modus betreiben (Wireless LAN -> WLAN -> Einstellungen Funkmodul -> r mit Betriebsmodus = Access-Point), können Sie im Menü Wireless LAN -> WLAN -> Drahtlosnetzwerke (VSS) -> Neu neue Drahtlosnetzwerke einrichten.

Im Folgenden wird die Kommunikation zwischen Hotspot-Benutzern, die an einem standalone Access Point registriert sind, unterbunden.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

(1) Gehen Sie zu Wireless LAN -> WLAN -> Drahtlosnetzwerke (VSS) -> 🖍

Service Set Paramete	r		
Netzwerkname (SSID)	default	-	Sichtbar
Intra-cell Repeating			
U-APSD		-	Aktiviert

Abb. 17: Wireless LAN -> WLAN -> Drahtlosnetzwerke (VSS) -> 🖍

- (2) Deaktivieren Sie Intra-cell Repeating.
- (3) Bestätigen Sie mit OK.

RADIUS-Server-Zugriff konfigurieren

Für den Zugang zum RADIUS-Server müssen zwei Einträge erzeugt werden. Der RADUIS-Server ist Bestandteil des zentralen **bintec** Hotspot Servers. Verwenden Sie für die RADI-US-Server-Anmeldung die IP-Adresse 62.245.165.180 und das Passwort *funkwerkec*.

Im Menü **Systemverwaltung** -> **Remote Authentifizierung** -> **RADIUS** wird eine Liste aller eingetragenen RADIUS-Server angezeigt.

Um den ersten Eintrag zu konfigurieren, gehen Sie in folgendes Menü:

(1) Gehen Sie zu Systemverwaltung -> Remote Authentifizierung -> RADIUS -> Neu.

Basisparameter	
Authentifizierungstyp	Accounting
Betreibermodus	bintec HotSpot Server
Server-IP-Adresse	
62.245.165.180	
RADIUS-Passwort	
•••••	
Standard-Benutzerpasswort	
••••••	
Priorität	2 1
Eintrag aktiv	Aktiviert
Gruppenbeschreibung	Standardgruppe 0

Abb. 18: Systemverwaltung -> Remote Authentifizierung -> RADIUS -> Neu

Erweiterte Einstellungen

Server-Optionen			
Richtlinie		Ν	licht verbindlich $ \smallsetminus $
UDP-Port		1813	
Server Timeout	3000		Millisekunden
Erreichbarkeitsprüfung		-	Aktiviert
Wiederholungen		3	

Abb. 19: Systemverwaltung -> Remote Authentifizierung -> RADIUS -> Neu->Erweiterte Einstellungen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Wählen Sie bei Authentifizierungstyp Accounting aus.
- (2) Wählen Sie bei Betreibermodus den Anbieter bintec HotSpot Server aus.
- (3) Tragen Sie die Server-IP-Adresse 62.245.165.180 des RADIUS-Servers ein.
- (4) Tragen Sie das RADIUS-Passwort funkwerk-ec ein.
- (5) Setzen Sie die Priorität auf 2. Der Server mit der obersten Priorität wird als erstes verwendet.
- (6) Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.
- (7) Wählen Sie bei Richtlinie Nicht verbindlich aus.
- (8) Setzen Sie Server Timeout auf 3000.
- (9) Setzen Sie die Wiederholungen auf 3.
- (10) Bestätigen Sie mit OK.

Um den zweiten Eintrag zu konfigurieren, gehen Sie erneut in das Menü:

(1) Gehen Sie zu Systemverwaltung -> Remote Authentifizierung -> RADIUS -> Neu.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

(1) Wählen Sie bei Authentifizierungstyp Login-Authentifizierung aus.

- (2) Tragen Sie die Server-IP-Adresse 62.245.165.180 ein.
- (3) Tragen Sie das RADIUS-Passwort funkwerk-ec ein.
- (4) Setzen Sie die Priorität auf 1.
- (5) Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.
- (6) Wählen Sie bei Richtlinie Nicht verbindlich aus.
- (7) Setzen Sie Server Timeout auf 3000.
- (8) Setzen Sie die Wiederholungen auf 3.
- (9) Bestätigen Sie mit OK.

2.3.2 Konfiguration des bintec Hotspot-Servers durch einen Fachhändler

Ein Fachhändler / Dienstleister, der einen **bintec** Hotspot-Dienst einrichten möchte, erhält bei Bestellung die Zugangsdaten für einen Administratorzugang. Dieser Zugang ermöglicht es dem Dienstleister, alle relevanten Konfigurationen und Voreinstellungen für seine Kunden vorzunehmen.

Folgende Einstellungen und Konfigurationen müssen Sie als Fachhändler festlegen:

- Mandanten-Profil ergänzen
- Benutzer anlegen
- Die gewünschten Tarife anlegen
- Standort bearbeiten

Mandanten-Profil ergänzen

- Starten Sie einen Webbrowser und rufen Sie die Seite https://hotspot.bintec-elmeg.com auf.
- (2) Geben Sie Ihren Benutzernamen in das Feld Benutzername des Eingabefensters ein.
- (3) Geben Sie Ihr Passwort in das Feld **Passwort** des Eingabefensters ein.
- (4) Klicken Sie auf die Login-Schaltfläche.

Login	
Benutzername: Passwort:	
Login	

Abb. 20: Login

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Mandanten-Profil zu bearbeiten:

(1) Gehen Sie zu Mandant->Übersicht.

Mandant bearbeiten	
Allgemein	
Kennung Straße PLZ Ort Land	Roadshow Südwestpark 94 90449 Nürnberg DE
Ansprechpartner	
Vorname Nachname Telefon Telefax E-Mail	
Sprache	Englisch
Zugangskennungen	
Domäne	CALL MARKED IN
Zusatztext Englisch	
Rechnungsabschnitt	🗆 anzeigen
Passwörter	 nur Ziffern nur Zeichen alphanumerisch sichere Passwörter
Passwort-Länge	9 ~
General-Passwort für Voucher	
Logo (maximal 5 MB, nur jpeg oder png)	Durchsuchen Keine Datei ausgewählt.
AGB	Aktuelle Datei Löschen Durchsuchen Keine Datei ausgewählt. Aktuelle Datei Löschen

Abb. 21: Mandant -> Mandant bearbeiten

Gehen Sie folgendermaßen vor:

(1) Wählen Sie bei **Logo** die Datei mit **Durchsuchen** über den Dateibrowser aus. Unter Logo können Sie Ihr Firmenlogo im PNG-Format hinterlegen. Dieses Logo wird auf jedem Ausdruck abgebildet. (Das Logo auf der Benutzer-Startseite kann über das Template Bearbeitung festgelegt werden.)

- (2) Unter AGB hinterlegen Sie Ihre firmenspezifischen, allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für den Hotspot-Dienst, falls Sie Default Free Service verwenden. Andernfalls legen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Ihrem eigenen Webspace ab (siehe Standort->Übersicht->Upload Manager).
- (3) Bestätigen Sie mit speichern.



Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, für **Passwörter** den Parameter *nur Ziffern* zu verwenden, um die Eingabe des Passworts auf Tablet-PCs oder mit verschiedenen Tastatur-Layouts zu erleichtern.

Benutzer anlegen

Im Menü **Benutzer** -> **Übersicht** wird eine Liste aller Benutzer angezeigt. Als Fachhändler können Sie Benutzer anlegen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

(1) Gehen Sie zu Benutzer -> Neuer Benutzer.
Neuer Benutzer		> Benutzer Übersicht «
Zugangskennungen		
*Benutzername	Hotel_Rezeption	
Passwort		
Passwort wiederholen		
	(wird automatisch generiert,	falls nicht angegeben)
Berechtigungsgruppe	Mitarbeiter 💌	
Standort	Alle	
Benutzerdaten		
Vorname		
*Nachname	Rezeption	
Telefon		
Telefax		
*E-Mail	test@test.de	
Sprache	OEnglisch	
	Oeutsch	
	OSpanisch	
	○ Französisch	
	O Italienisch	
	OPortugiesisch	
	ONiederländisch	
	speichern abbrechen	
	* wird benotigt	
		> Benutzer Ubersicht

Abb. 22: Benutzer -> Neuer Benutzer

Die Felder Benutzername, Nachname und E-Mail sind Pflichtfelder.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Tragen Sie bei Benutzername z. B. Hotel_Rezeption ein.
- (2) Wählen Sie bei **Berechtigungsgruppe** *Mitarbeiter* aus. Der Mitarbeiter kann nur Accounts verwalten. Diese Einstellung ist zum Beispiel für die Rezeption eines Hotels geeignet. Der Administrator kann Standorte, Benutzer, Tarife und Accounts verwalten, aber keine neuen Mandanten anlegen.
- (3) Wählen Sie einen **Standort** aus, falls mehrere Standorte vorhanden sind.
- (4) Tragen Sie bei Nachname eine Bezeichnung des Benutzers ein, z. B. Rezeption.
- (5) Tragen Sie die **E-Mail**-Adresse des Benutzers ein, z. B. *test@test.de*. Die Zugangsdaten werden automatisch an die angebene E-Mail-Adresse versendet.
- (6) Bestätigen Sie mit speichern.

Tarife anlegen

Im Menü **Tarif** -> **Übersicht** wird eine Liste aller angelegten Tarife angezeigt. Sie können die vorhandenen Tarife bearbeiten oder neue Tarife anlegen.

(1) Gehen Sie zu Tarif -> Neuer Tarif, um einen neuen Tarif anzulegen.

Neuer Tarif	→ Tarif Übersicht ‹
*Kennung	10-Minuten-Ticket
Laufzeit Zeiteinheit (Laufzeit) Volumen (<= 2000) Zeiteinheit (Volumen)	WICHTIG: Änderungen an Zeit/Volumen-Beschränkungen wirken sich auf bestehende Accounts aus. Reaktivierte Accounts müssen unter Umständen erneut reaktiviert werden. 10 Minuten ~ gesamt ~ MB gesamt ~
Preis gültig bis Standort	1,00 € > > Alle > speichern abbrechen * wird benötigt
	> Tarif Übersicht <

Abb. 23: Tarif -> Neuer Tarif

Das Feld Kennung ist Pflichtfeld.

Um einen neuen Tarif anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Tragen Sie bei **Kennung** eine Bezeichnung für den Tarif ein, z. B. 10-Minuten-Ticket ein.
- (2) Tragen Sie die Laufzeit des Tarifs ein, z. B. 10 Minuten.
- (3) Wählen Sie bei Zeiteinheit (Laufzeit) gesamt aus.

- Hinweis

Beachten Sie, dass die zur Verfügung gestellt Zeit läuft, sobald der Benutzer sich zum ersten Mal eingeloggt hat. Auch bei Inaktivität oder Ausloggen wird die verfügbare Zeitspanne weiter heruntergezählt. *Gesamt* bedeutet, dass dieser Zeitraum insgesamt verfügbar ist, während z. B. bei der Einstellung *täglich* der angegebene Zeitraum jeden Tag erneut zur Verfügung steht. Der Preis hat nur symbolischen Wert und erscheint auf dem Ausdruck.

- (4) Tragen Sie ggf. den Preis in Euro ein, z. B. 1,00.
- (5) Geben Sie ein Enddatum für die Laufzeit des Zeit- bzw. Volumentarifs an.
- (6) Wählen Sie bei **Standort** *Alle* aus, wenn das Ticket an allen Standorten gültig sein soll.
- (7) Bestätigen Sie mit speichern.

Wenn Sie eine Dauerflatrate einrichten möchten, geben Sie bei Laufzeit 1440 Minuten ein und wählen Sie bei Zeiteinheit (Laufzeit) täglich aus.

Standort bearbeiten

Beim gewünschten Anmeldeverfahren können Sie unter **Standort-> Übersicht-> <Standort bearbeiten>** den Standort bearbeiten. Mit dem Upload Manager können Sie dort auch Ihre AGB hochladen und im dafür vorgesehenen Home-Verzeichnis ablegen.

Wenn Sie zusätzliche Standorten einrichten wollen, können Sie nach dem Erwerb einer entsprechenden Lizenz auf der Seite *www.bintec-elmeg.com* unter **Hotspot Lizenzierung** Ihre Daten eintragen und den neuen Standort aktivieren.

2.3.3 Verwaltung von Hotspot Accounts

Vor Ort können Sie Hotspot Accounts über *https://hotspot.bintec-elmeg.com/* verwalten. Die Anmeldedaten haben Sie per E-Mail erhalten.

Erzeugen eines Accounts

Sie können ein neues Ticket für einen Hotspot-Benutzer erzeugen. Hier können Sie zwischen einfacher Eingabe und erweiterter Eingabe wählen.

(1) Gehen Sie zu Account -> Neuer Account (einfach).

Neuer Account (einfach)	> Account - Suche <	> Neuer Account (erweitert) <	> Hilfe <
*Benutzername	Gast_25		
*Tarif	2h Ticket 🔹		
*Nachname	Lüdenscheid		
Zugangsdaten	🗹 herunterladen		
	speichern abbrechen		
	* wird benötigt		
	> Account - Suche <	> Neuer Account (erweitert) <	> Hilfe <

Abb. 24: Account -> Neuer Account (einfach)

Die Felder Benutzername, Tarif und Nachname sind Pflichtfelder.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Tragen Sie bei Benutzername z. B. Gast 25 ein.
- (2) Wählen Sie einen **Tarif** aus, z. B. *2h Ticket*. Die Tarifauswahl kann von Ihrem Administrator erweitert werden.
- (3) Tragen Sie bei Nachname z. B. Lüdenscheid ein.
- (4) Bestätigen Sie mit speichern.

Für weitere Informationen klicken Sie auf >Hilfe< .

Für die erweiterte Eingabe gehen Sie in folgendes Menü:

(1) Gehen Sie zu Account -> Neuer Account (erweitert).

Neuer Account (erweite	art) > Account - Suche < > Neuer Account (einfach) <	> Hilfe <
Zugangskennungen		
*Benutzername	Gast_26	-
Passwort		
Passwort wiederholen		
	(wird automatisch generiert, falls nicht angegeben)	
*Tarif	2h Ticket	
gueltig ab	25 • Juni • 2019 •	
gültig bis	24 • Juni • 2020 •	
*Standort	Bintec-Elmeg-Support / Nr. 1 Roadshow	
	SE-Test Support NCR WBT	
Gruppe	verfügbar Gruppenmitglied	
	Test-dauer	
	test1 -	
SSID		
Vorlage	diesen Account als Vorlage verwenden	
Personendaten		
Anrede	Herr T	
Vorname	Hans-Hubert	
*Nachname	Lüdenscheid	
Zimmer	214	
Zusatz		
E-Mail		
Telefon		
Zugangsdaten	💷 auf Englisch	
	🗹 herunterladen	
	🗖 per SMS senden	
	speichern abbrechen	
	* wird benötigt	
	> Account - Suche < >> Neuer Account (einfach) <	> Hilfe <

Abb. 25: Account -> Neuer Account (erweitert)

Die Felder Benutzername, Nachname, Tarif und Standort sind Pflichtfelder.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Tragen Sie bei Benutzername z. B. *Gast_26* ein.
- (2) Wählen Sie einen Tarif aus, z. B. 2h Ticket. Die Tarifauswahl kann von Ihrem Administrator erweitert werden.
- (3) Wählen Sie ein Standort aus, z. B. SE-Test.
- (4) Unter Gruppe können Sie mehrere Tickets zu einer Gruppe zusammenfassen und

dieser Gruppe während eines bestimmten Zeitraums den Zugang zum Internet untersagen.

Unter **Account->Gruppe** werden die vorhandenen Gruppen angezeigt. Sie können einer Gruppe den Zugang zum Internet temporär verwehren. Dazu klicken Sie bei der gewünschten Gruppe in der Spalte **Aktion** auf die angezeigte Zahl und danach auf **Neue Aktion**. Im Fenster **Neue Gruppenaktion** können Sie die Zeitspanne für das Blockieren des Internetzugangs festlegen. Das ist zum Beispiel nützlich, um für die Schüler einer Schulklasse während einer Klassenarbeit den Zugang zum Internet zu unterbinden.

- (5) Das Feld SSID ist optional und wird auf dem Ticket ausgedruckt.
- (6) Tragen Sie bei Vorname z. B. Hans-Hubert ein.
- (7) Tragen Sie bei Nachname z. B. Lüdenscheid ein.
- (8) Tragen Sie bei Zimmer z. B. 214 ein.
- (9) Bestätigen Sie mit speichern.

Für weitere Informationen klicken Sie auf >Hilfe< .

Account verwalten

Unter **Accout** können Sie ein neues Ticket für einen Hotspot-Benutzer aktivieren, Konten löschen und die Restlaufzeit ablesen. Sie können außerdem die Zugangsdaten für Ihren Kunden ausdrucken oder eine PDF-Datei erzeugen.

 Gehen Sie zu Account -> Übersicht, um ein neues Ticket zu aktivieren. Um einen neu angelegten Benutzer zu aktivieren, müssen Sie auf den Betrag klicken. Die Anzeige wechselt dann auf *bezahlt*. Für weitere Informationen klicken Sie auf >Hilfe<.

Account - Suche > Neuer Account (erweitert) < > Neuer Account (einfach) < > Hilfe < Account Status aktiv ۲ Benutzername Nachname Tarif Alle . Gruppe . Online Alle • suchen SE-Test 10MB/10Min bezahlt 00:10:00 10 MB Nein 20 10min-1 10min-1 P 26 se-team SE-Test SE-Team unbegrenzt 0.00€ --:--:-----Nein > Neuer Account (erweitert) < > Neuer Account (einfach) < > Hilfe <



2.3.4 Betrieb an mehreren Standorten

Die **bintec Hotspot Solution** erlaubt den standortübergreifenden Betrieb eines Hotspots. Dabei können die Hotspot-Benutzertickets zentral oder dezentral verwaltet werden. Es ist möglich Tickets zu erzeugen, die nur für einen bestimmten Standort gelten, und es ist möglich Tickets zu erzeugen, die für alle Standorte gültig sind.

Bekanntlich ist der Hotspot-Server zentral angesiedelt und für alle **bintec** Kunden (Mandanten) identisch. Die Erkennung, welcher Mandant mit dem RADIUS-Server des Hotspot-Server kommuniziert, wird über die sogenannte Domain realisiert. Diese Domain wird bei Aktivierung der Lizenz über das Lizenzportal (*www.bintec-elmeg.com* Service & Support->Produkt Lizenzierung-> HotSpot Lizenzierung) vergeben und bei der Konfiguration des bintec RS353xx eingetragen. Bei einer Lösung mit mehreren Standorten ist diese Domain für alle Standorte identisch.

Um die Standorte zu unterscheiden, wird der Parameter RadiusNasId eingeführt.

Konfiguration des bintec Hotspot-Servers

Nachdem Sie sich mit den Zugangsdaten unter https://hotspot.bintec-elmeg.com eingeloggt haben, werden Ihnen im Menü **Standort** -> **Übersicht** alle eingerichteten Standorte angezeigt.

S	tandort Übersicht			> Upload Manager <	> Hilfe <
-	Bintec-Elmeg-Support / Nr. 1	Nürnberg	DEM020420150107	2020-01-07	<u>Übersicht</u>
*	Roadshow	Nürnberg	DEM057020141107	2020-11-07	Übersicht
-	<u>SE-Test</u>	DEU	DEM057220151209	2020-12-09	Übersicht
-	Support NCR	DEU	DEMO20520141021	2020-10-21	Übersicht
-	WBT	Nürnberg	Es ist keine Lizenznummer hinterlegt.		Übersicht
				> Upload Manager <	> Hilfe <

Abb. 27: Standort -> Übersicht

Upload Manager

Klicken Sie im Menü Standort auf Upload Manager, um zum Beispiel Ihre AGB hochzuladen.

nr Kunden-Ordner		Dateien hochladen	
Home □ captiveportal □ dse ↓		Bitte Datei(en) auswählen Nur folgende Datei-Typen sind möglich: html, tpl, css, png, jpg, jpeg, gif, zip, pdf Dateien auswählen Keine ausgewählt in das Verzeichnis Home hochladen]
№ 24Stunden.1@xyz-qmbh.de.pdf			

Abb. 28: Upload Manager

Für Informationen zur Verwendung des Upload Managers klicken Sie auf >Hilfe< .

Standort bearbeiten

Wählen Sie in der **Standort Übersicht** einen *Standort* aus. Sie sehen jetzt eine Detailansicht des Standorts. Hier können Sie den **Standort** bearbeiten.

Standort bearbeiten	→ Host Übersicht < → Upload Manager <	> Hilfe <
Allgemein		
Kennung Straße	Support NCR	
PLZ Ort Land Bemerkung	DEU Deutschland	
Ansprechpartner		
Vorname Nachname Telefon Telefax E-Mail	Solvard Tonsch eduardskonschrijblinder-eimer, com	
Walled Garden	holtspedi khiritses silming com//1//3882/%	
Anmeldemethode Tarif	Default Free Service 24-Stunden	
Tickets Passwort	müssen manuell freigeschaltet werden. Automatisch generieren und anzeigen •	
Lizenz		
Lizenznummer gültig bis	DEMO20520110629 2011-06-29	

Abb. 29: Standort bearbeiten

Im Menü Standort bearbeiten können Sie zur Host Übersicht wechseln.

(1) Gehen Sie zu Host Übersicht.

Host Übersicht		> Neuer Host <	> Standort Übersicht <
Host			
nureintest	nureintest		
		> Neuer Host <	> Standort Übersicht <

Abb. 30: Host Übersicht

Hier wird der NAS-Identifier angezeigt, der bei der Konfiguration des bintec RS353xx im Menü Lokale Dienste->Hotspot-Gateway->Optionen für den Parameter Host für mehrere Standorte benötigt wird.



Hinweis

Beachten Sie, dass Sie einen bestimmten Tarif für einen Standort nur dann verwenden können, wenn hier ein NAS-Identifier definiert und im Gateway eingetragen ist.

Sollte kein **NAS-Identifier** angezeigt werden, können Sie diesen unter **Neuer Host** festlegen.

Wenn Sie einen **Account** oder einen **Gutschein** erzeugen, haben Sie unter **Standort** die Wahl zwischen den Standorten und *Alle*.

Wenn Sie hier Alle auswähen, ist der Account für alle Standorte gültig.

(1) Gehen Sie zu Gutschein -> Neuer Gutschein, um einen Gutschein zu erzeugen.

Neuer Gutschein		> Gutschein - Suche <
*Anzahl	100	
Benutzername	O Fortlaufend (370:1, 370:2)	
	ONumerisch (4798811)	
	• Alphanumerisch klein (a7z89vk)	
and the second	O Alphanumerisch (A7z89vK)	
Präfix Benutzername		
Passwort		
Passwort wiederholen		
	(wird automatisch generiert, falls ni	icht angegeben)
*Tarif	2h Ticket 🔹	
gueltig ab	•	
gültig bis	23 🔻 Juni 🔻 2020 🔻	
Beschreibung		
	/	
*Standort	verfügbar ausg	iewählt
	Bintec-Elmeg-Support A	e 🔺
	SE-Test	
	Support NCR <<	
	WBT -	*
	speichern abbrechen	
	* wird benötigt	
		> Gutschein - Suche «

Abb. 31: Neuer Gutschein

Die Felder Anzahl, Tarif und Standort sind Pflichtfelder.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Tragen Sie bei Anzahl z. B. 100 ein.
- (2) Wählen Sie einen Tarif aus, z. B. 2h Ticket. Die Tarifauswahl kann von Ihrem Administrator erweitert werden.
- (3) Wählem Sie bei Standort Alle aus.
- (4) Bestätigen Sie mit speichern.

2.4 Anmeldeverfahren konfigurieren

Die Anmeldeseite für den Hotspot wird vom Hotspot-Server bereitgestellt.

Merkmale

- Drei Designs stehen zur Verfügung (Standard blau, Standard grau, Benutzerdefiniert).
- Das Design der Anmeldeseite ist f
 ür PC, Tablet PC und Smartphones optimiert. Die Darstellung wird je nach Ger
 ät automatisch angepasst.
- Die Sprachauswahl funktioniert automatisch und entspricht der Browser-Sprache.
- Ein einmal angemeldeter Gast wird automatisch wieder eingeloggt (Cookie basierend).

Authentifizierungsmethoden

Folgende Authentifizierungsmethoden können zur Anmeldung am Hotspot verwendet werden:

- Anonym
- 1-Click
- SMS
- PayPal

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie die jeweilige Authentisierungsmethode für die Anmeldung am Hotspot konfigurieren.

2.4.1 Anonym

Mit dieser Authentifizierungsmethode kann sich ein Benutzer durch Akzeptieren der AGB kostenlos an einem Hotspot anmelden.



Abb. 32: Anonyme Anmeldung

bintec Hotspot-Server konfigurieren

Konfigurieren Sie zuerst die Authentifizierungsmethode auf dem Hotspot-Server.

- (1) Starten Sie einen Webbrowser, rufen Sie die Seite *https://hotspot.bintec-elmeg.com* auf und geben Sie Ihre Anmeldedaten ein.
- (2) Gehen Sie zu Standort -> <Standort bearbeiten>.

Anmeldemethode	Anony	/m 🔻		
Tarif	5 Tag	e 🔻		
Neuregistrierung verhindern		Minuten 🔻		
Gültigkeitsdauer Account	365	Tage ab erstem Login 🔻		
Router-Typ	binteo	> 9.1.4 ▼		
Anmeldeseite des Routers	http://1	92.168.1.254/auth		
Tickets	🗆 m	üssen manuell freigeschaltet werden.		
Passwort	Automatisch generieren und anzeigen 🔻			
Layout	Stand	Standard grau 🔻		
Takan bacianta Anmalduna	nur nach Akzentieren der AGBs V			

Abb. 33: Standort -> <Standort bearbeiten>

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen neuen Standort anzulegen:

- (1) Bei Anmeldemethode wählen Sie Anonym aus.
- (2) Wählen Sie einen Tarif aus, z. B. 5 Tage.
- (3) Die Anmeldeseite des Routers ist die lokale IP-Adresse des Hotspot-Gateways, hier z. B. http://192.168.1.254/auth.

<u> </u>	Hinv

veis

Beachten Sie, dass der Zusatz zur IP-Adresse /auth an dieser Stelle unverzichtbar ist.

(4) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit speichern.

bintec-Gateway konfigurieren

Starten Sie eine Web-Verbindung zum bintec-Gateway (z. B. bintec RS353xx).

(1) Gehen Sie zu Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> BRIDGE_BR0-1 🧨.

Basisparameter		
Schnittstelle		BRIDGE_BR0 -1
Domäne am Hotspot-Server		
Walled Garden	-	Aktiviert
Walled Network / Netzmaske	Deaktiv	iert
Walled Garden URL https://hotspot.bintec-elmeg.com/3/205		
Geschäftsbedingungen http://www.bintec-elmeg.com		
Zusätzliche, frei zugängliche Domänennamen		
Domänenname / IP-Adresse		
HINZUFÜGEN		
Aufzurufende Seite nach Login		
Sprache für Anmeldefenster		Deutsch •

Erweiterte Einstellungen

Erweiterte Einstellung	
Tickettyp	Benutzername/Passwort v
Zulässiger Hotspot-Client	Alle ~
Geräte pro Ticket 1	
Anmeldefenster	
Pop-Up-Fenster für Statusanzeige	
Standard-Timeout bei Inaktivität	Aktiviert
	600 Sekunden

Abb. 35: Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> BRIDGE_BR0-1 💉

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Hotspot-Gateway zu konfigurieren:

- (1) Aktivieren Sie die Funktion **Walled Garden**, damit Sie einen kostenfreien Bereich von Webseiten (Intranet) definieren können.
- (2) Als Walled Garden URL geben Sie die von Hotspot-Server bereitgestellte Anmeldeseite an, hier z. B. https://hotspot.bintec-elmeg.com/3/205/.
- (3) Tragen Sie in das Eingabefeld Geschäftsbedingungen die Adresse der AGB auf dem Intranet-Server bzw. auf einem öffentlichen Server ein, z. B. http://www.bintec-elmeg.com. Die Seite muss im Adressraum des Walled Garden-Networks liegen.
- (4) Deaktivieren Sie die Funktion Anmeldefenster. Wenn die Funktion deaktiviert ist, wird nur die Webseite mit Informationen, Werbung und/oder Links zu frei zugänglichen Webseiten angezeigt.
- (5) Bestätigen Sie mit OK.

2.4.2 1-Click

Mit dieser Authentifizierungsmethode kann sich ein Benutzer unter Angabe seiner E-Mail-Adresse kostenlos an einem Hotspot anmelden.

27.11.2013 14:51 Version 1.19.3 DE EN FR IT ES NL PT
HotSpot Anmelden
Benutzername *
Passwort *
Ich akzeptiere die AGB
Annelden "wird benötigt
Kostenloses Internet
Kostenloser Tarif für 10 Min Bitte registrieren Sie sich mit Ihrer eMail Adresse.
C-Mail *
Ich akzeptiere die AGB 🖾 -
Registrieren. * wird benötigt

Abb. 36: Anmeldung 1-Click

Der Benutzer muss seine E-Mail-Adresse eingeben und die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) akzeptieren. Damit wird er als Gast angemeldet. Er erhält eine E-Mail mit Zugangsdaten, um sich bei Bedarf mit einem Zweitgerät anzumelden.

bintec Hotspot-Server konfigurieren

Konfigurieren Sie zuerst die Authentifizierungsmethode auf dem Hotspot-Server.

- (1) Starten Sie einen Webbrowser, rufen Sie die Seite *https://hotspot.bintec-elmeg.com* auf und geben Sie Ihre Anmeldedaten ein.
- (2) Gehen Sie in das Menü Standort -> Überblick-> < Standort bearbeiten>.

Anmeldemethode	1-Click T 5 Tage T	
arif		
Neuregistrierung verhindern		Minuten 🔻
Gültigkeitsdauer Account	365 Tage ab erstem Login ▼	
Router-Typ	bintec > 9.1.4 ▼	
Anmeldeseite des Routers	http://192.168.1.254/auth	
Autologin		
Tickets	müssen manuell freigeschaltet werden.	
Passwort	Automatisch generieren und anzeigen V	
Layout	Stand	ard grau 🔻
Token-basierte Anmeldung	nur nach Akzeptieren der AGBs 🔻	

Abb. 37: Standort ->Überblick -><Standort bearbeiten>

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Standort zu bearbeiten:

- (1) Als Walled Garden URL wird die vom Hotspot-Server bereitgestellte Seite angezeigt.
- (2) Wählen Sie hier die Anmeldemethode 1-Click aus.
- (3) Wählen Sie einen Tarif aus, z. B. 5 Tage.
- (4) Die Anmeldeseite des Routers ist die lokale IP-Adresse des Hotspot-Gateways, hier z. B. http://192.168.1.254/auth.
- (5) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit Speichern.

bintec Hotspot-Gateway konfigurieren

Öffnen Sie einen Webbrowser und starten Sie eine Verbindung zum bintec-Gateway (z. B. bintec RS353xx).

Gehen Sie zu Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> BRIDGE_BR0-1 ▲.

Basisparameter	
Schnittstelle	BRIDGE_BR0 -1
Domäne am Hotspot-Server	
Walled Garden	Aktiviert
Walled Network / Netzmaske	Deaktiviert
Walled Garden URL https://hotspot.bintec-elmeg.com/3/205	
Geschäftsbedingungen http://www.bintec-elmeg.com	
Zusätzliche, frei zugängliche Domänennamen	
Domänenname / IP-Adresse	
HINZUFÜGEN	
Aufzurufende Seite nach Login	
Sprache für Anmeldefenster	Deutsch v

Erweiterte Einstellungen

Erweiterte Einstellung	
Tickettyp	Benutzername/Passwort v
Zulässiger Hotspot-Client	Alle ~
Geräte pro Ticket 1	
Anmeldefenster	
Pop-Up-Fenster für Statusanzeige	
Standard-Timeout bei Inaktivität	Aktiviert
	600 Sekunden

Abb. 39: Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> BRIDGE_BR0-1 💉

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Hotspot-Gateway zu konfigurieren:

- (1) Aktivieren Sie die Funktion **Walled Garden**, damit Sie einen kostenfreien Bereich von Webseiten (Intranet) definieren können.
- (2) Als Walled Garden URL geben Sie die vom Hotspot-Server bereitgestellte Anmeldeseite an, hier z. B. https://hotspot.bintec-elmeg.com/3/205/.
- (3) Tragen Sie in das Eingabefeld Geschäftsbedingungen die Adresse der AGB's auf dem Intranet-Server bzw. auf einem öffentlichen Server ein, z. B. http://www.bintec-elmeg.com. Die Seite muss im Adressraum des Walled-Garden-Networks liegen.
- (4) Deaktivieren Sie die Funktion Anmeldefenster. Wenn die Funktion deaktiviert ist, wird nur die Webseite mit Informationen, Werbung und/oder Links zu frei zugänglichen Webseiten angezeigt.
- (5) Bestätigen Sie mit OK.

2.4.3 SMS

Mit dieser Authentifizierungsmethode kann sich ein Benutzer unter Angabe seiner Mobilfunkrufnummer kostenlos an einem Hotspot registrieren. Er erhält eine SMS mit den Zugangsdaten, die er auf der Anmeldeseite eingeben muss. Zusätzlich muss er die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) akzeptieren.



Abb. 40: SMS-Anmeldung

Der Dienst verwendet einen SMS-Dienstleister als SMS-Versender, z. B. *www.lox24.de*. Zunächst muss ein Konto bei *www.lox24.de* oder bei *www.lox24.eu* eingerichtet werden. **LOX24** bietet verschiedene Tarife an, zum Beispiel **Economy**. Fürs Erste kann der Benutzer einen Test-Account bei **LOX24** einrichten.

bintec Hotspot-Server konfigurieren

Konfigurieren Sie zuerst die Authentifizierungsmethode auf dem Hotspot-Server.

- (1) Starten Sie einen Webbrowser, rufen Sie die Seite *https://hotspot.bintec-elmeg.com* auf und geben Sie Ihre Anmeldedaten ein.
- (2) Gehen Sie in das Menu Mandant -> < Mandant bearbeiten> .

SMS Anbieter	lox24 🔻	
Account ID		
Passwort		
API/Service-ID Economy		
ADI /Service-ID Pro		
AFT/DEIVICE ID FIU		
API/Service-ID Direct		
API/Service-ID Direct Versandroute Deutschland	Economy T	
API/Service-ID Direct Versandroute Deutschland Versandroute weltweit	Economy ▼ Economy ▼	

Abb. 41: Mandant -> <Mandant bearbeiten>

Gehen Sie folgendermaßen vor:

(1) Wählen Sie unter SMS Zugangsdaten den SMS-Anbieter 10x24 aus.



Hinweis

Beachten Sie, dass **smstrade** zwar ebenfalls ausgewählt, aber für Neuinstallationen nicht mehr verwendet werden kann.

- (2) Wählen Sie bei Versandroute Deutschland den Tarif aus, z. B. Economy.
- (3) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit speichern.

Wählen Sie nun die Anmeldemethode aus.

(1) Gehen Sie in das Menü Standort -> <Standort bearbeiten>.

Anmeldemethode	SMS		
Tarif	5 Tage	•	
SMS-Vorschau	DE EN FR IT ES NL PT		
Neuregistrierung verhindern	-	Minuten T	
Gültigkeitsdauer Account	365	Tage ab erstem Login 🔻	
Router-Typ	bintec > 9.1.4 ▼		
Anmeldeseite des Routers	http://192.168.1.254/auth		
Tickets	müssen manuell freigeschaltet werden.		
Passwort	Automatisch generieren und anzeigen V		
Layout	Standard grau 🔻		
Tokon-basierte Anmeldung	nur nach Akzeptieren der AGBs 🔻		

Abb. 42: Standort -> <Standort bearbeiten>

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Standort zu bearbeiten:

- (1) Als Walled Garden URL wird die vom Hotspot-Server bereitgestellte Seite angezeigt.
- (2) Wählen Sie hier die Anmeldemethode SMS aus.
- (3) Wählen Sie einen Tarif aus, z. B. 5 Tage.
- (4) Die Anmeldeseite des Routers ist die lokale IP-Adresse des Hotspot-Gateways, hier z. B. http://192.168.1.254/auth.
- (5) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit Speichern.

bintec Hotspot-Gateway konfigurieren

Starten Sie eine Web-Verbindung zum bintec-Gateway (z. B. bintec RS353xx).

(1) Gehen Sie zu Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway
 ->BRIDGE_BR0-1 ♪.

		BRIDGE_BR0 -1
Domäne am Hotspot-Server		
Walled Garden		Aktiviert
Walled Network / Netzmaske	Deaktiv	iert
Walled Garden URL https://hotspot.bintec-elmeg.com/3/205	ĺ	
Geschäftsbedingungen http://www.bintec-elmeg.com		
Zusatzliche, frei zugangliche Domanennamen		
Zusatzliche, frei zugangliche Domanennamen Domänenname / IP-Adresse		
Zusatzliche, frei zugangliche Domanennamen Domänenname / IP-Adresse HINZUFÜGEN		

Erweiterte Einstellungen

Erweiterte Einstellung	
Tickettyp	Benutzername/Passwort v
Zulässiger Hotspot-Client	Alle ~
Geräte pro Ticket 1	
Anmeldefenster	
Pop-Up-Fenster für Statusanzeige	
Standard-Timeout bei Inaktivität	Aktiviert
	600 Sekunden

Abb. 44: Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> BRIDGE_BR0-1 💉

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Hotspot-Gateway zu konfigurieren:

- (1) Aktivieren Sie die Funktion **Walled Garden**, damit Sie einen kostenfreien Bereich von Webseiten (Intranet) definieren können.
- (2) Als Walled Garden URL geben Sie die vom Hotspot-Server bereitgestellte Anmeldeseite an, hier z. B. https://hotspot.bintec-elmeg.com/3/205/.
- (3) Tragen Sie in das Eingabefeld Geschäftsbedingungen die Adresse der AGB auf dem Intranet-Server bzw. auf einem öffentlichen Server ein, z. B. http://www.bintec-elmeg.com. Die Seite muss im Adressraum des Walled Garden-Networks liegen.
- (4) Deaktivieren Sie die Funktion Anmeldefenster. Wenn die Funktion deaktiviert ist, wird nur die Webseite mit Informationen, Werbung und/oder Links zu frei zugänglichen Webseiten angezeigt.
- (5) Bestätigen Sie mit OK.

2.4.4 PayPal

Mit der Authentifizierungsmethode PayPal ist es möglich, einen kostenpflichtigen Hotspot-Dienst einzurichten.



Abb. 45: Anmeldung PayPal

Der Benutzer wählt einen **Tarif**, z. B. *10-Minuten-Ticket* (*1.00* €), aus und klickt auf die Schaltfläche **Express Kauf PayPal**. Danach wird die PayPal-Zahlungsseite angezeigt. Nach Abschluss der Zahlung wird der Benutzer automatisch angemeldet. Zusätzlich erhält er an die E-Mail Adresse seines PayPal-Kontos eine E-Mail mit den Zugangsdaten, um sich bei Bedarf mit einem anderen Gerät anzumelden.

Zur Nutzung des Dienstes wird ein PayPal-Händlerkonto benötigt. Die Registrierung eines solchen Kontos ist kostenfrei. PayPal erhebt auf die eingezogenen Geldbeträge eine Gebühr. Details kann der Benutzer den PayPal-Webseiten entnehmen.

bintec Hotspot-Server konfigurieren

Geben Sie zuerst die API-Anmeldedaten auf dem Hotspot-Server ein.

- (1) Starten Sie einen Webbrowser, rufen Sie die Seite *https://hotspot.bintec-elmeg.com* auf und geben Sie Ihre Anmeldedaten ein.
- (2) Gehen Sie in das Menü Mandant -> <Mandant bearbeiten>.

PayPal Anmeldeinformationen	(option	al)
API-Benutzername		Rano-Setter waiti _esi" (aktal de
API-Passwort		•••••
API-Passwort wiederholen 💿		
Signatur		KAPT LANGE STATEMENT AND MINISTER STATEMENTS

Abb. 46: Mandant -> <Mandant bearbeiten>

Geben Sie die API-Anmeldedaten (**API-Benutzername**, **API-Passwort** und die **Signatur**) ein. Die Daten können Sie über Ihr PayPal-Händlerkonto (Mein_Profil/mehr/Verkäufer_Händler/API-Zugriff) abrufen.

Wählen Sie nun die Anmeldemethode aus.

 Gehen Sie auf die Seite des Hotspot-Servers unter Standort -> <Standort bearbeiten>.

Anmeldemethode	Paid Service	
Tarif	Alle •	
Neuregistrierung verhindern		Minuten 🔻
Gültigkeitsdauer Account	365 Tage ab erstem Login ▼	
Router-Typ	bintec > 9.1.4 ▼	
Anmeldeseite des Routers	http://192.168.1.254/auth	
Tickets	müssen manuell freigeschaltet werden.	
Passwort	Automatisch generieren und anzeigen 🔻	
Layout	Standa	rd grau 🔻
Talan kaslanta Annalduna	nur nach Akzeptieren der AGBs 🔻	

Abb. 47: Standort -> <Standort bearbeiten>

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen neuen Standort anzulegen:

- (1) Als Walled Garden URL wird die vom Hotspot-Server bereitgestellte Seite angezeigt.
- (2) Wählen Sie hier die Anmeldemethode Paid Service aus.
- (3) Die Anmeldeseite des Routers ist die lokale IP-Adresse des Hotspot-Gateways, hier z. B. http://192.168.1.254/auth.
- (4) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit speichern.

bintec Hotspot-Gateway konfigurieren

Zur Konfiguration des Hotspot-Gateways starten Sie eine Web-Verbindung zum bintec-Gateway (z. B. **bintec RS353xx**). Gehen Sie zu Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> BRIDGE_BR0-1 ▲.

Basisparameter		
Schnittstelle		BRIDGE_BR0 -1
Domäne am Ho	otspot-Server	
Walled Garden		Aktiviert
Walled Network /	Netzmaske	Deaktiviert
Walled Garden URL https://hotspot.b	intec-elmeg.com/3/205	
Geschäftsbedingung http://www.binte	en c-elmeg.com	
Zusätzliche, frei zu	igängliche Domänennamen	
Domá	inenname / IP-Adresse	
www	.paypal.com	
api.p	aypal.com	î
api-a	a-3t.paypal.com	î
notif	y.paypal.com	1
www.paypalobjects.com		
HINZU	FÜGEN	
Aufzurufende S	eite nach Login	
Sprache für Anme	ldefenster	Deutsch V

Erweiterte Einstellungen

Erweiterte Einstellung	
Tickettyp	Benutzername/Passwort v
Zulässiger Hotspot-Client	Alle ~
Geräte pro Ticket 1	1
Anmeldefenster	
Pop-Up-Fenster für Statusanzeige	
Standard-Timeout bei Inaktivität	Aktiviert
	600 Sekunden

Abb. 49: Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway ->BRIDGE_BR0-1

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Hotspot-Gateway zu konfigurieren:

- (1) Aktivieren Sie die Funktion **Walled Garden**, damit Sie einen kostenfreien Bereich von Webseiten (Intranet) definieren können.
- (2) Als Walled Garden URL geben Sie die vom Hotspot-Server bereitgestellte Anmeldeseite an, hier z. B. https://hotspot.bintec-elmeg.com/3/205/.
- (3) Tragen Sie in das Eingabefeld Geschäftsbedingungen die Adresse der AGB auf dem Intranet-Server bzw. auf einem öffentlichen Server ein, z. B. http://www.bintec-elmeg.com. Die Seite muss im Adressraum des Walled-Garden-Networks liegen.
- (4) Deaktivieren Sie die Funktion Anmeldefenster. Wenn die Funktion deaktiviert ist, wird nur die Webseite mit Informationen, Werbung und/oder Links zu frei zugänglichen Webseiten angezeigt.
- (5) Bestätigen Sie mit OK.



Тірр

Der Aufbau der Anmeldeseite und der Paypal Zahlungsseiten kann je nach Tageszeit recht langsam erfolgen, dies hat mit der hohen Belastung der Paypal.com Webseite zu tun. Davon ist auch das Paypal Logo auf der Anmeldeseite betroffen, da dieses immer vom Paypal.com geladen wird.

Die Sicherheitswarnung, die bei manchen Browsern angezeigt wird, lässt sich vermeiden, wenn Sie die **Anmeldeseite des Routers** über https aufrufen; dazu ist ein SSL-Zertifikat notwendig.

2.4.5 Default Free Service

Default Free Service kann für bestehende Installationen weiterverwendet werden. Für neue Installationen ist **Default Free Service** nicht mehr verfügbar.

2.5 Hinweise für den sicheren Betrieb

2.5.1 Mehrfaches Anmelden

Bei entsprechender Konfiguration kann sich ein Benutzer mit einem Coupon (Benutzername, Passwort) mehrfach anmelden (siehe Geräte pro Ticket im Gateway Menu Lokale Dienste->Hotspot-Gateway->Hotspot-Gateway->Neu->Erweiterte Einstellungen.)

Dies ist nützlich, wenn er neben einem Smartphone noch andere Geräte wie zum Beispiel ein Tablet verwenden will oder wenn innerhalb einer Familie mehrere Geräte in Betrieb sind.

2.5.2 Verhindern der Sichtbarkeit der Teilnehmer untereinander

In einem LAN oder WLAN sind alle Teilnehmer auf der IP-Ebene miteinander verbunden. Bei einem Hotspot-System muss dies natürlich verhindert werden.

Hotspot mit nur einem WLAN Access Point

Hier wird nur ein **bintec RS353xw** als Hotspot-Gateway eingesetzt. Alle Benutzer sind ausschließlich über WLAN angemeldet. Kabelgebundes LAN wird nicht verwendet. Der Internetzugang erfolgt über ein lokales Netzwerk oder über ADSL.



Abb. 50: Hotspot mit einem WLAN Access Point

Hotspot mit mehreren WLAN Access Points

Hier werden mehrere WLAN Access Points eingesetzt, die über LAN mit dem **bintec RS353xw** Gateway verbunden sind. Der Internetzugang erfolgt über ein lokales Netzwerk oder über xDSL.



Abb. 51: Hotspot mit mehreren WLAN Access Points

Hotspot mit Ethernet-LAN-Clients

Hier sind mehrere Hotspot-Benutzer über ein LAN an das Hotspot-Gateway angeschlossen. Der Internetzugang erfolgt über ein lokales Netzwerk oder über xDSL.



Abb. 52: Hotspot mit Ethernet-LAN-Client

Der PC eines Hotspot-Benutzers wird an einen VLAN-fähigen Switch angeschlossen. Dabei erhält jeder physikalische Port des Switches ein eigenes VLAN.

2.5.3 Verschlüsselte / Unverschlüsselte WLAN-Verbindung

Um die Anmeldung der Benutzer an den Hotspot zu erleichtern, arbeiten die meisten Hotspots unverschlüsselt.

Dies hat folgende Nachteile:

- Jeglicher WLAN Traffic kann von Leuten mit technischem Know-How und einigen Hilfsmitteln mitgelesen werden.
 - Die Coupon-/ Anmeldedaten zur Anmeldung eines Benutzers an den Hotspot.

- Alle aufgerufenen Webseiten, sofern diese nicht SSL-verschlüsselt sind, z. B. https-Webseiten. Webseiten von Banken sind i. d. R. nicht betroffen, da diese SSLverschlüsselt sind.

- E-Mails, die nicht SSL-verschlüsselt sind.
- Anmeldedaten zu E-Mail-Konten, die nicht SSL verschlüsselt sind.

Linu	voie
пши	veis

Es ist wichtig, dass auf diesen Umstand in den AGB hingewiesen wird.

2.5.4 WPA-Verschlüsselung

Um die obigen Nachteile zu umgehen, kann man die WLAN-Schnittstelle z. B. mit WPA-PSK verschlüsseln. Der Sicherheitsgewinn ist jedoch nicht sehr groß, da jeder diesen Schlüssel kennen muss.

2.5.5 IP/ARP Spoofing

Wird bei der Konfiguration des Gateways der Parameter **Zulässiger Hotspot-Client** auf *DHCP-Client* gesetzt, werden eingehende Pakete zusätzlich auf die IP- bzw. MAC-Adresse des Absenders hin überprüft. Eine gefälschte ("gespoofte") Absender-IP- bzw. MAC-Adresse führt bei IPv4 zu einem Adresskonflikt. Dieses Szenario wird folglich nicht abgefangen.

2.6 Konfigurationsschritte im Überblick

Software auf dem Gateway aktualisieren

Feld	Menü	Wert
Aktion	Wartung -> Software & Konfigurati- on -> Optionen	Systemsoftware ak- tualisieren
Quelle	Wartung -> Software & Konfigurati- on -> Optionen	Aktuelle Software vom Update-Server

Sprache konfigurieren

Feld	Menü	Wert
Sprache für Anmelde- fenster	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> Neu	z.B. Deutsch

Zeitzone einstellen

Feld	Menü	Wert
Zeitzone	Systemverwaltung -> Globale Ein-	Europe/Berlin

Feld	Menü	Wert
	stellungen -> Datum und Uhrzeit	
ISDN-Zeitserver	Systemverwaltung -> Globale Ein- stellungen -> Datum und Uhrzeit	Deaktiviert
System als Zeitserver	Systemverwaltung -> Globale Ein- stellungen -> Datum und Uhrzeit	Deaktiviert

Deaktivieren der lokalen Kommunikation

Feld	Menü	Wert
Intra-cell Repeating	Wireless LAN Controller->Slave- AP-Konfiguration ->Drahtlosnetz- werke (VSS)->	Deaktiviert
Intra-cell Repeating	Wireless LAN -> WLAN ->Drahtlos- netzwerke (VSS)->	Deaktiviert

RADIUS-Server Zugriff konfigurieren 1

Feld	Menü	Wert
Authentifizierungstyp	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS-> Neu	Accounting
Betreibermodus	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS-> Neu	bintec HotSpot Server
Server-IP-Adresse	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS-> Neu	z. B. 62.245.165.180
RADIUS-Passwort	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS-> Neu	funkwerk-ec
Priorität	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS-> Neu	2
Richtlinie	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS-> Neu->Erweiterte Einstellungen	Nicht verbindlich
Server Timeout	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS-> Neu->Erweiterte Einstellungen	3000
Wiederholungen	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS-> Neu->Erweiterte Einstellungen	3

RADIUS-Server Zugriff konfigurieren 2

Feld	Menü	Wert
Authentifizierungstyp	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS-> Neu	Login- Authentifizierung
Server-IP-Adresse	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS-> Neu	z. B. 62.245.165.180
RADIUS-Passwort	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS-> Neu	funkwerk-ec
Priorität	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS-> Neu	1
Richtlinie	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS-> Neu->Erweiterte Einstellungen	Nicht verbindlich
Server Timeout	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS-> Neu->Erweiterte Einstellungen	3000
Wiederholungen	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS-> Neu->Erweiterte Einstellungen	3

Mandanten-Profil bearbeiten

Feld	Menü	Wert
Logo	Mandant -> Mandant bearbeiten	Datei auswählen
AGB	Mandant -> Mandant bearbeiten	Datei auswählen

Benutzer anlegen

Feld	Menü	Wert
Benutzername	Benutzer -> Neuer Benutzer	z.B. Ho-
Berechtigungsgruppe	Benutzer -> Neuer Benutzer	Mitarbeiter
Standort	Benutzer -> Neuer Benutzer	Alle
Nachname	Benutzer -> Neuer Benutzer	z.B. Rezeption
E-Mail	Benutzer -> Neuer Benutzer	z.B. test@test.de

Tarife anlegen

Feld	Menü	Wert
Kennung	Tarif -> Neuer Tarif	z.B. 10-Minuten-Ticket
Laufzeit	Tarif -> Neuer Tarif	10 Minuten

Feld	Menü	Wert
Zeiteinheit (Laufzeit)	Tarif -> Neuer Tarif	gesamt
Preis	Tarif -> Neuer Tarif	z. B. 1,00 Euro
Standort	Tarif -> Neuer Tarif	Alle

Account erzeugen (einfach)

Feld	Menü	Wert
Benutzername	Account -> Neuer Account (einfach)	z.B. Gast_25
Tarif	Account -> Neuer Account (einfach)	z.B.2h Ticket
Nachname	Account -> Neuer Account (einfach)	z.B. Lüdenscheid

Account erzeugen (erweitert)

Feld	Menü	Wert
Benutzername	Account -> Neuer Account (erweitert)	z.B. Gast_26
Tarif	Account -> Neuer Account (erweitert)	z.B.2h Ticket
Standort	Account -> Neuer Account (erweitert)	z.B. SE-Test
Vorname	Account -> Neuer Account (erweitert)	z.B. Hans-Hubert
Nachname	Account -> Neuer Account (erweitert)	z.B. Lüdenscheid
Zimmer	Account -> Neuer Account (erweitert)	z. B. 214

Account verwalten

Feld	Menü	Wert
Betrag	Account -> Übersicht	Betrag anklicken

Upload Manager verwenden

Feld	Menü	Wert
Standort	Standort -> Übersicht	Standort
Upload Manager	StandortUpload Manager	Datei hochladen /
		Hilfe aufrufen

Feld	Menü	Wert
Anzahl	Gutschein -> Neuer Gutschein	z. B. 100
Tarif	Gutschein -> Neuer Gutschein	z.B.2h Ticket
Standort	Gutschein -> Neuer Gutschein	Alle

Gutschein erzeugen

Anmeldeverfahren konfigurieren

Anonym

Feld	Menü	Wert
Anmeldemethode	Standort -> <standort bearbeiten=""></standort>	Anonym
Tarif	Standort -> <standort bearbeiten=""></standort>	z. B. 5 Tage
Anmeldeseite des Rou- ter	Standort -> <standort bearbeiten=""></standort>	http://192.168.1.2 54/auth
Walled Garden	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> BRIDGE_BR0-1 ->	Aktiviert
Walled Garden URL	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> BRIDGE_BR0-1 ->	<pre>z. B. htt- ps://www.hotspot.b intec-el- meg.com/3/205</pre>
Geschäftsbedingun- gen	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> BRIDGE_BR0-1 ->	<pre>z. B. http://www.hotspot .bintec-elmeg.com</pre>
Anmeldefenster	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> BRIDGE_BR0-1 -> > ->Erweiterte Einstellungen	Deaktiviert
Pop-Up-Fenster für Statusanzeige	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> BRIDGE_BR0-1 -> -> Erweiterte Einstellungen	Deaktiviert

1-Click

Feld	Menü	Wert
Walled Garden	Standort ->Überblick -> <standort bearbeiten></standort 	URL wird angezeigt
Feld	Menü	Wert
-------------------------------------	---	--
Anmeldemethode	Standort ->Überblick -> <standort bearbeiten></standort 	1-Click
Tarif	Standort ->Überblick -> <standort bearbeiten></standort 	z.B. 5 Tage
Anmeldeseite des Rou- ters	Standort ->Überblick -> <standort bearbeiten></standort 	z.B. http://192.168.1.2 54/auth
Walled Garden	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> BRIDGE_BR0-1 ->	Aktiviert
Walled Garden URL	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> BRIDGE_BR0-1 ->	<pre>z. B. htt- ps://hotspot.binte c-elmeg.com/3/205</pre>
Geschäftsbedingun- gen	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> BRIDGE_BR0-1 ->	<pre>z.B. http://www.bintec- elmeg.com</pre>
Anmeldefenster	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> BRIDGE_BR0-1 -> -> Erweiterte Einstellungen	Deaktiviert
Pop-Up-Fenster für Statusanzeige	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> BRIDGE_BR0-1 -> > ->Erweiterte Einstellungen	Deaktiviert

SMS

Feld	Menü	Wert
SMS Anbieter	Mandant -> <mandant bearbeiten=""></mandant>	10x24
Account ID	Mandant -> <mandant bearbeiten=""></mandant>	*****
Versandroute Deutsch- land	Mandant -> <mandant bearbeiten=""></mandant>	z.B. Economy
Anmeldemethode	Standort -> <standort bearbeiten=""></standort>	SMS
Tarif	Standort -> <standort bearbeiten=""></standort>	z. B. 5 Tage
Anmeldeseite des Rou- ters	Standort -> <standort bearbeiten=""></standort>	z.B. http://192.168.1.2 54/auth
Walled Garden	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway	Aktiviert

Feld	Menü	Wert
	-> Hotspot-Gateway -> BRIDGE_BR0-1 ->	
Walled Garden URL	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> BRIDGE_BR0-1 ->	<pre>z. B. htt- ps://hotspot.binte c-elmeg.com/3/205</pre>
Geschäftsbedingun- gen	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> BRIDGE_BR0-1 ->	<pre>z.B. http://www.bintec- elmeg.com</pre>
Anmeldefenster	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway ->BRIDGE_BR0-1 -> > ->Erweiter- te Einstellungen	Deaktiviert
Pop-Up-Fenster für Statusanzeige	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> BRIDGE_BR0-1 -> -> Erweiterte Einstellungen	Deaktiviert

PayPal

Feld	Menü	Wert
API-Benutzername	Mandant -> <mandant bearbeiten=""></mandant>	xxxxxxxxxxxxxxxxx
API-Passwort	Mandant -> <mandant bearbeiten=""></mandant>	z.B. supersecret
API-Passwort wieder- holen	Mandant -> <mandant bearbeiten=""></mandant>	z.B. supersecret
Signatur	Mandant -> <mandant bearbeiten=""></mandant>	*****
Anmeldemethode	Standort -> <standort bearbeiten=""></standort>	Paid Service
Tarif	Standort -> <standort bearbeiten=""></standort>	z.B. Alle
Anmeldeseite des Rou- ters	Standort -> <standort bearbeiten=""></standort>	z.B. http://192.168.1.2 54/auth
Walled Garden	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> BRIDGE_BR0-1 ->	Aktiviert
Walled Garden URL	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> BRIDGE_BR0-1 ->	<pre>z. B. htt- ps://hotspot.binte c-elmeg.com/3/205</pre>
Geschäftsbedingun- gen	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway ->	z.B. http://www.bintec-

Workshops (Auszug

Feld	Menü	Wert
	BRIDGE_BR0-1 -> 🆍	elmeg.com
Anmeldefenster	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> BRIDGE_BR0-1 -> -> Erweiterte Einstellungen	Deaktiviert
Pop-Up-Fenster für Statusanzeige	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> BRIDGE_BR0-1 ->	Deaktiviert

Kapitel 3 WLAN - VoWLAN Grundlagen und Konfiguration

3.1 Allgemein

Beim schnurlosen Telefonieren erwartet der Anwender eine möglichst gute Sprachqualität und hohe Zuverlässigkeit.

Der DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) Standard hat eine hohe Akzeptanz und erfüllt die oben genannten Voraussetzungen. Im Gegensatz zu WLAN verwendet DECT einen eigenen reservierten Frequenzbereich. Da DECT im 1,9 GHz Bereich arbeitet, ist die Hochfrequenz-Ausbreitungscharakteristik günstiger als bei WLAN, dies führt zu einer höheren Reichweite. Daher werden auch bei VoWLAN mehr Basisstationen (Access Points) als bei DECT benötigt. WLAN ist ursprünglich für Datenübertragung von Endgeräten entwickelt worden, deren Standort sich nicht verändert. Bei VoWLAN verändert sich der Standort des Wifi Telefons aber permanent. VoWLAN muss also in der Lage sein, die Verbindung von einem Access Point zum nächsten Access Point zu übergeben (Handover/Roaming). Das muss ohne merkliche Unterbrechung der Verbindung möglich sein (Seamless Handover). Dieses Merkmal ist besonders bei Installationen in größeren Unternehmen wichtig, bei denen mehrere Access Points zum Einsatz kommen.

In den nachfolgenden Kapiteln wird gezeigt, wie ein derartiges VoWLAN-Netz konfiguriert und aufgebaut werden muss, damit die wichtigsten Qualitätsmerkmale erfüllt werden können, die von drahtloser Telefonie erwartet werden. Es kommen dabei die **bintec be.IP** oder **be.IP plus**, mehrere WLAN-Access Points z. B. **bintec W2003ac-ext**, ein **bintec RS123w** als WLAN-Controller sowie das von bintec elmeg zertifizierte **Ascom i62** VoWLAN-Telefon zum Einsatz.

3.2 WLAN Infrastruktur

3.2.1 WLAN Funkausleuchtung

Gegenüber einer WLAN-Infrastruktur für Datenübertragung muss das WLAN-Netz für VoWLAN engmaschiger ausgelegt werden. Bei der Planung ist auch auf die WLAN-Versorgung von Nebenräumen zu achten, damit beispielsweise auch in der Kaffeeküche telefoniert werden kann. Damit das Roaming perfekt funktioniert, und zur Erzielung einer guten Sprachqualität ist eine Versorgung mit mindestens -70 dBm innerhalb einer Zelle zu gewährleisten. Darüber hinaus sollen sich die Funkzellen gegenseitig um 6-10 dBm überlappen. Die VoWLAN-Telefone und die Access Points sollen dabei auf maximale Sendeleistung (20 dBm/100 mW) eingestellt sein.



Abb. 53: Darstellung der Mindestanforderungen an die WLAN-Ausleuchtung für VoWLAN

Bei größeren Gebäuden wird man die zur Verfügung stehenden drei überlappungsfreien Funkkanäle (z. B. 1, 6, 11) mehrfach vergeben müssen. Damit es zu keinen Einschränkungen bei der Performance kommt, sollte gewährleistet sein, dass innerhalb einer Funkzelle auf dem gleichen Kanal keine Access Points arbeiten, die ein stärkeres Signal als -80 dBm liefern.



Abb. 54: Mindestabstand zweier WLAN Access Points auf dem gleichen Sendekanal

Die Ausleuchtung des Gebäudes und die Festlegung der Standorte der Access Points sollen bei einer VoWLAN-Installation unbedingt durch ein **Ekahau Site Survey** (www.ekahau.de) geplant werden. Bei einem **Site Survey** wird mit einer computergestützten Planungssoftware eine Begehung des Gebäudes durchgeführt und eine flächendeckende Ausleuchtung errechnet. Dabei werden auch die optimalen Standorte der WLAN Access Points festgelegt.



Abb. 55: Typisches Ergebnis eines Site Survey

3.2.2 Handover zwischen den Access Points

Damit das Handover zwischen den Access Points richtig funktioniert, ist es notwendig, dass alle Access Points die gleiche SSID verwenden. Vorzugsweise soll für die Sprachkommunikation eine eigene SSID verwendet werden.

Bei Netzen mit 802.11g und 802.11n (20 MHz) müssen die Funkkanäle einen Kanalabstand von 5 Kanälen haben. Daher können z. B. nur die Kanäle 1, 6 und 11 überlappungsfrei belegt werden.

Zur Optimierung des Handover zwischen den Access Points kann bei manchen VoWLAN-Telefonen (z. B. Ascom) ein Kanalplan (z. B. Kanal 1, 6, 11) eingegeben werden. Dies bewirkt dann, dass das Telefon bei schwachem WLAN-Signal nur auf den Kanälen des Kanalplanes nach einem neuen Access Point sucht. Dieses Verfahren ermöglicht ein etwas schnelleres Handover. Wichtig ist nur, dass bei der Konfiguration darauf geachtet wird, dass der Kanalplan des Telefons identisch mit den im WLAN-Netz verwendeten Kanälen ist.

3.2.3 Bandbreitenbedarf

Die maximal erreichbare Bruttodatenrate einer WLAN-Verbindung hängt zunächst von der verwendeten 802.11-Betriebsart ab. Es ist aber zu beachten, dass bei größerer Entfernung zwischen Access Point und Endgerät diese Bruttorate leicht auf die minimale Bruttorate abfallen kann. Die tatsächliche Nettorate liegt jedoch nur bei etwa 40-50 % der Bruttorate.

802.11 Betriebsart	Maximale Bruttorate	Minimale Bruttorate
802.11b	11 Mbit/s	1 Mbit/s
802.11bg	54 Mbit/s	6 Mbit/s
802.11n (1stream/20 MHz)	72,2 Mbit/s	7,2 Mbit/s

Ein Sprachkanal benötigt etwa 100 kbit/s, bei der Kapazitätsplanung ist jedoch davon auszugehen, dass genügend Reserven im Nutzkanal vorhanden sind, damit jedes RTP-Paket auch sofort versendet werden kann.

802.11g und 802.11n sind untereinander 100-prozentig kompatibel und ein WLAN-Netz kann daher bedenkenlos im Mischbetrieb laufen. Bei 802.11b (11 Mbit/s) gibt es aber die Besonderheit, dass bereits ein Gerät mit 802.11b (11 Mbit/s) ein komplettes Netz auf diese niedrige Bitrate zieht. 802.11b-Geräte sind kaum noch verbreitet, daher wird dringend empfohlen, eine Betriebsart zu verwenden, die 802.11b nicht zulässt. Wir empfehlen daher, 802.11g/n als 802.11-Betriebsart einzustellen, um 802.11b-Geräte nicht zuzulassen.

3.2.4 Der Sicherheitsstandard und das Handover

WLAN ist ursprünglich für die Datenübertragung von Endgeräten entwickelt worden, deren Standort sich nicht verändert. Bei VoWLAN verändert sich der Standort des WLAN-Telefons aber permanent. Eine VoWLAN-Installation muss also in der Lage sein, die Verbindung von einem Access Point zum nächsten Access Point zu übergeben (Handover), ohne dass es zu einer merklichen Unterbrechung der Verbindung (Seamless Handover) kommt. Dieses Merkmal ist besonders bei Installationen in größeren Unternehmen wichtig, bei denen mehrere Access Points zum Einsatz kommen. Gerade einfache, preiswerte Access Points aus dem Konsumbereich und auch ältere Endgeräte haben hier oft Probleme.

Das gewählte WLAN-Security-Verfahren hat darüber hinaus entscheidenden Einfluss auf die Handover-Performance. Beim Handover von einem Access Point auf einen anderen Access Point mit besserem WLAN-Signal muss nach dem Herstellen der Verbindung die WLAN-Security wiederhergestellt werden, bevor das nächste Sprachdatenpaket übertragen werden kann. Wir empfehlen WPA2-PSK, da hier eine hohe Sicherheit erreicht wird bei gleichzeitig hervorragenden Handover-Zeiten (<40 ms).

Von der Verwendung von 802.1x bzw. WPA2-Enterprise in drahtlosen VoWLAN-Netzen wird abgeraten, da die Wiederherstellung der Security nach einem Handover auf einen neuen Access Point deutlich länger dauert als bei WPA2-PSK. Dies führt dann möglicherweise zu hörbaren Unterbrechungen und Störgeräuschen.

3.2.5 QoS, WMM und U-APSD

Damit die Endgeräte eine lange Gesprächszeit und hohe Standby-Zeiten mit einer Akkuladung erreichen, ist es notwendig, dass sowohl die Endgeräte als auch die Access Points entsprechende Stromsparmechanismen unterstützen. U-APSD (Unscheduled Automatic Power Save Delivery) sorgt dafür, dass das Endgerät nur dann sendet, wenn es notwendig ist. Während der Schlafphase des Endgerätes sorgt der Access Point dafür, dass Datenpakete, die an das Telefon gesendet werden sollen, zwischengespeichert werden und dass das Telefon auch rechtzeitig aufgeweckt wird. Ob U-APSD richtig funktioniert, hängt von der signalisierten QoS-Klasse ab, da U-APSD immer einen Bezug zur QoS-Klasse hat. Bei der Konfiguration sollte man sich daher an die Herstellerempfehlung halten.

Die Sprachdaten werden als RTP (Real-Time-Transport-Protocol) Daten übermittelt. Um die Übermittlung der RTP-Sprachdatenpakete zwischen der IP-TK- Anlage und dem VoW-LAN-Telefon mit geringen Latenzzeiten zu realisieren, ist es notwendig, die Sprachdaten gegenüber den normale Daten zu priorisieren.

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die Priorisierung der Sprachdaten im LAN und im WLAN funktioniert und welchen Zusammenhang es mit dem Stromsparmechanismus U-APSD gibt.

3.2.5.1 WMM Priority Classes und COS (Layer 2) Mapping

Der 802.11e-Standard definiert vier WMM-Access-Categories (ACs), um den Datenverkehr entsprechend der QoS-Anforderungen zu behandeln.

- AC_BK (background)
- AC_BE (best effort)
- AC_VI (video)
- AC_VO (voice)

Ergänzend legt 802.11e ein Mapping zwischen dem Layer 2 (802.1d) Class of Service des LANs und den WMM-Access-Categories des WLANs fest.

Mapping Tabelle nach 802.11e

Priority	Layer 2 COS	WMM-Access-Category
Lowest	1	AC_BK (background)
	2	AC_BK (background)
	0	AC_BE (best effort)
	3	AC_BE (best effort)
	4	AC_VI (video)

Priority	Layer 2 COS	WMM-Access-Category
	5	AC_VI (video)
	6	AC_VO (voice)
Highest	7	AC_VO (voice)

Die Access Points (z. B. **bintec W2003ac-ext**, **bintec W11003n**) haben das Mapping entsprechend des 802.11e-Standards implementiert. Der WLAN-Treiber der Access Points führt das Mapping zwischen der Layer 2-Priorität des LAN und der WMM-Klasse des WLAN durch und zwar in beiden Richtungen.

In vielen IP-Netzwerken (kein VLAN oder VLAN ohne Layer 2 Priority) werden die QoS-Requirements für die Datenübertragung mittels Layer 3-Priority (TOS/DSCP) signalisiert. Deshalb ist es notwendig, dass die WLAN Access Points Layer3 <- -> Layer 2 Mapping unterstützen.

Layer 3 / Laye	er 2 / WMM	-Mapping
----------------	------------	----------

DSCP Field Hex/Bin/Dec	Layer 2 Prio	Traffic Type	Acronym	WMM-Ac- cess-Category
0x38 / 111000 / 56	7	Network Control	NC	AC_VO
0x30 / 110000 / 48	6	Voice	VO	AC_VO
0x28 / 101000 / 40	5	Video	VI	AC_VI
0x20 / 100000 / 32	4	Controlled Load	CL	AC_VI
0x18 / 011000 / 24	3	Excellent Effort	EE	AC_BE
0x10 / 010000 / 16	2	Spare		AC_BK
0x08 / 001000 / 8	1	Background	ВК	AC_BK
0x00 / 000000 / 0	0	Best Effort	BE	AC_BE

Das obige Mapping berücksichtigt nur die oberen drei Bits des TOS/DSCP-Feldes; es ist daher relativ unscharf und führt zu Problemen mit VoWLAN-Geräten.

Die meisten VoWLAN-Geräte benutzten aber als Class of Service Expedited Forwarding (EF) mit DSCP Value (0x2E / 101110 / 46) entsprechend RFC 4594. Die obige Mapping-Tabelle würde diese Klasse in die WMM Class 'AC_VI' mappen. Dies ist aber nicht korrekt, da das VoWLAN-Telefon für die Gegenrichtung "WMM AC 'AC_VO" verwendet.

Um dieses Problem zu vermeiden, mappen bintec Access Points Daten, die mit "EF" getagged sind, auf folgende Weise:

DSCP Field Hex/Bin/Dec	Layer 2 Prio	Traffic Type	Acronym	WMM-Ac- cess-Category
0x2E / 101110 / 46	6	Voice	VO	AC_VO

Merke: Bei der Installation muss der Anwender lediglich darauf achten, dass das VoWLAN-Telefon und die IP-TK-Anlage als Class of Service Expedited Forwarding (EF) mit DSCP Value (0x2E / 101110 / 46) verwenden. Dieser Wert ist bei der **bintec be.IP plus** voreingestellt.

3.2.5.2 U-APSD (Unscheduled Automatic Power Save Delivery)

U-APSD ist Bestandteil von 802.11e und trägt maßgeblich zur Erhöhung der Akkulaufzeit von VoWLAN-Endgeräten bei. U-APSD muss sowohl vom VoWLAN-Endgerät als auch vom WLAN Access Point unterstützt werden. U-APSD funktioniert immer nur für die jeweilige WMM-Access-Categorie. Daher ist wichtig, dass die im obigen Kapitel gemachten Voraussetzungen geschaffen werden.

Der grobe Ablauf funktioniert wie folgt:

- VoWLAN-Endgerät meldet sich mit Class of Service Expedited Forwarding (EF) und U-APSD beim WLAN Access Point an.
- Das VoWLAN-Endgerät schaltet danach in den Power-Save-Mode.
- Falls der WLAN Access Point Datenpakete f
 ür das betreffende VoWLAN-Endger
 ät mit dem Class of Service Expedited Forwarding (EF) erh
 ält, speichert der Access Point diese Daten kurzzeitig zwischen und wartet bis das VoWLAN-Endger
 ät wieder aufgeweckt ist. Erst jetzt werden die Daten versendet.
- Der Vorgang funktioniert derart schnell, dass das Endgerät selbst im Gesprächszustand noch genug Zeit für den Power-Save-Mode hat.

Neben der längeren Akkulaufzeit gibt es einen weiteren positiven Effekt von U-APSD. VoWLAN-Endgeräte mit funktionierenden U-APSD sind bei längeren Gesprächen deutlich kühler als Geräte, die kein U-APSD unterstützen.

U-APSD wird von den Access Points (z. B. **bintec W2003ac-ext**, **bintec WI1003n**) ab Release 10.1.9 unterstützt.

3.2.6 WLAN Controller – Ein Muss in einem VoWLAN-Netz?

Um das Handover zu optimieren, verwalten die Lösungen einiger Hersteller die WLAN-Daten zentral im WLAN-Controller. Diese Lösungen bedienen sich dann sogenannter Thin-APs, das sind Access Points ohne eigene Intelligenz. Der Nachteil dieser Lösungen ist, dass der gesamte Datenverkehr zentral ausgekoppelt wird und damit die Netze belastet. Mit Einführung der 802.11n-Technik ist die Datenmenge beträchtlich gestiegen, damit verlieren Lösungen mit Thin-APs weiter an Bedeutung gegenüber Lösungen mit intelligenten FAT-APs. Seit Einführung des Sicherheitsstandards WPA2-PSK und dem Fast-Roaming nach 802.11r ist nun auch die Handover-Problematik bei WLAN-Lösungen mit FAT-APs gelöst.

Die **bintec WLAN Controller**-Lösung arbeitet mit intelligenten Access Points (FAT-APs), die die Nutzdaten lokal verwalten. Dieses Szenario hat gegenüber Thin-Client Lösungen erhebliche Performance-Vorteile. Der **bintec WLAN Controller** ist kein Muss für eine VoWLAN-Installation, erleichtert aber die Installation erheblich und vereinfacht die Überwachung des Systems.

3.2.7 Mögliche Störquellen

Das 2,4-GHz-Band wird neben WLAN von verschiedensten Funkdiensten genutzt. Die meisten dieser Dienste sind auf kleine Sendeleistungen beschränkt und haben nur eine geringe Reichweite. So haben zum Beispiel die meisten Bluetooth-Geräte, die wir in Büroumgebungen häufig finden, meist nur eine Sendeleistung von 1 mW und sind somit für VoW-LAN kein echtes Problem. Wichtig für störungsfreien VoWLAN-Betrieb ist darüber hinaus natürlich auch, dass sich möglichst wenige, fremde Access Points (Nachbarn) in der Nähe befinden. Diese fremden Access Points stören zwar zunächst nicht, reduzieren aber die Nettobandbreite. Verbesserung bringt hier z. B. ein geänderter Kanalplan, um so am Nachbar-Access-Point "vorbei zu funken". Besonders dann, wenn ein VoWLAN-Netz für eine hohe Anzahl von Teilnehmern geplant wird, kann es auch hilfreich sein, ein zweites WLAN-Netz mit 5 GHz zu installieren, um so die Datenanwendungen auf das freie 5-GHz-Netz zu bringen.

Nach unserer Erfahrung sind unbekannte Störquellen in VoWLAN-Anwendungen selten, wenn die hier beschriebenen Grundregeln bei der Installation eingehalten werden. Eventuelle, breitbandige Störquellen oder Nachbarschafts-Access-Points, die später zu Problemen führen können, werden darüber hinaus bei einer Site-Survey-Begehung des Gebäudes bereits im Vorfeld erkannt und es können vorab Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

3.3 Beispielkonfiguration

3.3.1 Netzwerkplan



Abb. 56: Beispielszenario

Die obige Beispielkonfiguration zeigt ein kleines Anwendungsszenario, bestehend aus einer **bintec be.IP plus**, einem **bintec RS123w** als WLAN Controller, drei **bintec W2003ac-ext** Access Points und einem **Ascom i62** VoWLAN-Telefon.

Das LAN besteht aus zwei Netzen: Zum einen aus dem Netz 192.168.1.0/24, dieses Netz dient der Kommunikation zwischen dem WLAN Controller (**bintec RS123w**) und den Access Points.

Das zweite Netz 192.168.2.0/24 ist hier mit der VLAN-ID 10 getagged und dient zum Transport der Voice-Daten. Die SSID *Bintec-Dev-Voice* ist der VLAN-ID 10 zugeordnet. Dadurch werden nur die Voice-Daten zwischen dem VoWLAN-Telefon und der hybird über die WLAN-Strecke übertragen.

bintec RS123w arbeitet als WLAN Controller und stellt darüberhinaus für die VoWLAN-Telefone zusätzlich noch den NTP-Zeitserver (192.168.1.254) zur Verfügung.

3.3.2 WLAN Konfiguration mit oder ohne WLAN Controller

Ein VoWLAN-Netz kann sowohl über einen WLAN Controller als auch manuell konfiguriert und betrieben werden. Da der Handling-Aufwand für eine größere Installation bei Verwendung eines WLAN Controller deutlich geringer ist und zudem auch mehr Komfort bei der Überwachung bietet, empfehlen wir bei Installationen mit mehr als drei Access Points den Einsatz eines WLAN Controllers.

Zur Konfiguration wird das GUI (Graphical User Interface) verwendet.

Um auf die Konfigurationsoberfläche zu gelangen, geben Sie im Web-Browser die IP-Adresse des **bintec RS123w** an.

Gehen Sie zu Wireless LAN Controller -> Slave-AP-Konfiguration -> Funkmodulprofile -> Neu.

Funkmodulprofil-Konfiguration	Performance-Einstellungen
	Drahtloser Modus 802.11g/n 🔻
Beschreibung	Anzahl der Spatial Streams 2 🔻
Betrlebsmodus Access-Point •	Airtime Fairness Aktiviert
Frequenzband 2,4 GHz In/Outdoor •	Wiederkehrender Hintergrund-Scan 🔹 Aktiviert

Abb. 57: Wireless LAN Controller -> Slave-AP-Konfiguration -> Funkmodulprofile -> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Bei **Betriebsmodus** legen Sie fest, in welchem Modus das Funkmodulpofil betrieben werden soll, hier *Access-Point*.
- (2) Wählen Sie das Frequenzband des Funkmodulprofils 2,4 GHz In/Outdoor aus.
- (3) Bei Anzahl der Spatial Streams wählen Sie aus, wieviele Datenströme parallel verwendet werden sollen, z. B. 2 (Standardwert): Zwei Datenströme werden verwendet.
- (4) Wählen Sie bei Drahtloser Modus die Wireless-Technologie aus, die der Access Point anwenden soll, hier 802.11 g/n.
- (5) Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.
- (6) Wählen Sie die Max. Übertragungsrate aus. Mit Auto (Standardwert) wird die Übertragungsgeschwindigkeit automatisch ermittelt.
- (7) Bestätigen Sie mit OK.

Legen Sie anschließend die Drahtlosnetzwerk-Einträge an.

Service Set Parameter Sicherheitseinstellungen WPA-PSK . Netzwerkname (SSID) Sicherheitsmodus WPA 2 WPA-Modus Bintec-Dev-Voice Sichtbar WPA2 Cipher O AES (TKIP O AES und TKIP Intra-cell Repeating Preshared Key U-APSD Aktiviert IGMP Snooping MAC-Filter Client-Lastverteilung Zugriffskontrolle Max. Anzahl Clients - Hard Limit Dynamische Black List Max. Anzahl Clients - Soft Limit 28 Deaktiviert, optimiert für Fast Roaming 🔻 Auswahl des Client-Bands VLAN Bandbreitenbeschränkung für jeden WLAN-Client VLAN Aktiviert Rx Shaping Keine Begrenzung 🔻 Keine Begrenzung 🔻 VLAN-ID Tx Shaping 10

Gehen Sie zu Wireless LAN Controller -> Slave-AP-Konfiguration -> Drahtlosnetzwerke (VSS) -> Neu.

Abb. 58: Wireless LAN Controller -> Slave-AP-Konfiguration -> Drahtlosnetzwerke (VSS) -> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Geben Sie den Netzwerknamen (SSID) des Drahtlosnetzwerks, z. B. *Bintec-Dev-Voice* ein.
- (2) Deaktivieren Sie das **Intra-cell Repeating**. Die Kommunikation zwischen den WLAN-Clients innerhalb einer Funkzelle ist nicht erlaubt.
- (3) Wählen Sie den Sicherheitsmodus WPA-PSK aus.
- (4) Bei **WPA-Modus** wählen Sie aus, welche Verschlüsselung angewendet werden soll, hier *WPA2*.
- (5) Wählen Sie bei **WPA2 Cipher** aus, mit welcher Verschlüsselung Sie WPA anwenden wollen, hier *TKPI* und *AES*.
- (6) Geben Sie bei Preshared Key das WPA-Passwort ein, z. B. supersecret. Solange der Key nicht geändert wurde, ist ihr Gerät nicht gegen einen unautorisierten Zugriff geschützt!

- (7) Deaktivieren Sie ACL-Modus. F
 ür dieses Drahtlosnetzwerk werden alle Clients zugelassen.
- (8) Wählen Sie bei VLAN-ID den Zahlenwert ein, der das VLAN identifiziert, hier 10.
- (9) Bestätigen Sie mit OK.

3.4 Ascom i62 Talker Konfiguration

3.4.1 Vorrausetzungen

Folgende Geräte bzw. Software benötigen Sie zur Konfiguration des Ascom i62:

- Ascom i62 Talker (EH1-AAAA/1A)
- Ascom Desktop Programmer (DP1-AAAA)

- Parameterversion 13.3 oder höher

3.4.2 Konfiguration

3.4.2.1 Neues Telefon anlegen

- (1) Öffnen Sie das Ascom WinPDM-Programm.
- (2) Zum Anlegen eines neuen Teilnehmers gehen Sie zu Numbers -> New.
- (3) Tragen Sie in das Feld Call number die SIP-Rufnummer ein, z. B. 2011.

	inder remplate t	icense options	ricip				
Devices Number	s Templates Licer	ises					
New Edit Delet	te Search for:		in: Number	•	Show all		
All)	Number	Device type	Parameter	version I	Device ID	Online	Status
52 Talker	1011	i62 Talker	13.3				Synchronize
	2011	i62 Talker	13.3	0	0013E11AE25	1	Synchronize
			👸 New numbers	,	×	1	
			New numbers Device type: Parameter version: Template:	i62 Talker 13.3 None	•]		
			New numbers Device type: Parameter version: Template: • Single Call ni • Range Start city to be start of the st	i62 Talker 13.3 None	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		

Abb. 59: Numbers -> New

Netzwerk definieren

Beim Ascom i62 kann man vier WLAN-Netzwerke (Network A bis D) definieren.

Gehen Sie zu Network -> Network B.

Parameter version:	13.3		
100			
Network N	A Name Network name DHCP mode 802.11 protocol SSID Security mode WPA-PSK passphrase Voice power save mode 802.11 b/g/n channels Advanced: 802.11 channels World mode regulatory domain Transmission power IP DSCP for voice IP DSCP for voice IP DSCP for voice IP DSCP Call Admission Control Transmit gratuitous ARP	Value Value Bintec-Dev-Voice Enable 802.11b/g/n Bintec-Dev-Voice WPA-PSK & WPA2-PSK U-APSD 1,6,11 ETSI Automatic 0x2E (46) - Expedited Forwar Disable Disable	

Abb. 60: Network -> Network B

Zum Betrieb sind folgende Einträge nötig:

Name	Wert
DHCP mode	Enable
SSID	Bintec-Dev_Voice
Security mode	WPA-PSK & WPA2-PSK
WPA-PSK passphrase	z. B. supersecret
Voice power save mode	U-APSD
802.11b/g/n channels	1, 6, 11
IP DSCP for voice	0x2E (46)
IP DSCP for signaling	0x2E (46)

Geräte-Einstellungen

Gehen Sie zu **Device** -> **Settings**.

Abb. 61: Device -> Settings

Name	Wert	
User display text	z. B. bintec elmeg	
Active Network	Network B	

Allgemeine Geräte-Einstellungen

Gehen Sie zu **Device -> General**.

Parameter version:			
	13.3		
Network N	A B C D Max number of call completions Emergency number Dial pause time Time zone Backlight timeout Administration user name Administration user name Administration password Replace Call Rejected with Us Replace Call Rejected with Us Software TFTP IP address Shared phone license Block switch off Syslog Direct off hook from charger Clear lists in charger	Value 10 1 Central European Time (GMT+1) 20 admin ******* Disable 192168.1.254 0.0.0.0 No Off No Off No No	

Abb. 62: Device -> General

Name	Wert
Time zone	Central European Time (GMT+1)
NTP server	192.168.1.254

Allgemeine VoIP-Einstellungen

Gehen Sie zu VolP -> General.

bence typer				
Parameter version:	13.3			
🛛 🌗 Network		Name	Value	
Network	A	VoIP protocol	SIP	0
Network	C	Codec configuration	G.711 A-law	8
Network		Codec packetization time confi	20	2
Device	D	Internal call number length	0	2
Device		Endpoint number	2011	2
· Securigs		Endpoint ID		8
Unite				
Message	centre			
	cerro e			
Volume				
General				
Presence				
- Common				
Netwise				
- Common				
🛛 🔶 Ekahau				
VoIP				
General				
+ H.323				
SIP				
Profiles				
			20 30	
			OK	Cancel

Abb. 63: VoIP -> General

Name	Wert
VoIP protocol	SIP
Endpoint number	Stellt die Rufnummer des Gerätes dar und ist hier nicht veränderbar. Die Rufnummer wird bereits bei Erzeugung des Geräte- parametersatzes festgelegt.

SIP-Konfiguration

Gehen Sie zu VoIP -> SIP.

Abb. 64: VoIP -> SIP

Name	Wert
SIP proxy IP address	192.168.2.253
SIP proxy password	z. B. supersecret
Authentication identity	Endpoint number (die Rufnummer wird als SIP username verwendet)

3.4.3 Testbefehle am Ascom i62

Das **Ascom i62** hat einige Testbefehle die bei der Installation und Fehlersuche hilfreich sind:

*#76# Schaltet die RSSID-Anzeige ein/aus

*#77# Schaltet die Site Survey Tools ein

3.5 Konfiguration der bintec be.IP plus

3.5.1 Konfiguration

Für das VoWLAN-Telefon muss ein SIP-Teilnehmer eingerichtet werden. Die unbedingt notwendige Einstellung des DSCP-Wertes auf 0x2E / 101110 / 46 ist bereits als Standard-Einstellung berücksichtigt, so dass hier keine Änderung notwendig ist.

Die Netzwerkschnittstelle der **bi.IP plus** muss in unserem Anwendungsbeispiel mit **VLAN-ID** 10 getaggt werden.

Um auf die Konfigurationsoberfläche zu gelangen, geben Sie im Web-Browser die IP-Adresse der **bi.IP plus** an.

Gehen Sie zu LAN -> IP-Konfiguration -> Schnittstellen -> Neu.

Basisparameter		Grundlegende IPv4-Parameter
Basierend auf Ethernet-Schnittst	elle en1-4 🔻	Sicherheitsrichtlinie O Nicht Vertrauenswürdig 💿 Vertrauenswürdig
Schnittstellenmodus	○ Untagged ● Tagged (VLAN)	Adressmodus Statisch O DHCP
vlan-id 10		IP-Adresse / Netzmaske
MAC-Adresse 00:a0:f9	Voreingestellte verwenden	IP-Adresse Netzmaske HINZUFÜGEN

Abb. 65: LAN -> IP-Konfiguration -> Schnittstellen -> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Bei Basierend auf Ethernet-Schnittstelle wählen Sie die virtuelle Schnittstelle aus, z. B. en1-4.
- (2) Bei Schnittstellenmodus wählen Sie Tagged (VLAN) aus.
- (3) Bei VLAN-ID geben Sie 10 ein.
- (4) Bestätigen Sie mit OK.

3.5.2 Betriebsfall: WLAN-Telefon nicht erreichbar

Ein Ruf auf das WLAN-Telefon kann fehlschlagen, wenn der Teilnehmer sich zum Beispiel außerhalb der Reichweite eines Access Points befindet, das Telefon ausgeschaltet ist oder wenn der Akku leer ist. Damit dennoch keine Rufe verloren gehen ist es sinnvoll, eine **Anrufweiterschaltung (AWS)** *Bei Besetzt/Bei Nichtmelden* in der **bi.IP plus** für die betreffende Nebenstelle einzurichten.

Gehen Sie zu Anrufkontrolle -> Ausgehende Dienste -> Anrufweiterschaltung (AWS) -

> **Neu**.

10 (Benutzer 1 a/b1 Tel)
erschaltung Bei Besetzt / Bei Nichtmelden 🔻
ei Besetzt) ohne Amtskennziffer ein.
Zielrufnummer (Bei Besetzt) 123456789
Bei Nichtmelden)
Zielrufnummer (Bei Nichtmelden)

Abb. 66: Anrufkontrolle -> Ausgehende Dienste -> Anrufweiterschaltung (AWS) -> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Wählen Sie eine **Interne Rufnummer** aus, für die kommende Anrufe weitergeschaltet werden sollen.
- (2) Bei Art der Anrufweiterschaltung wählen Sie Bei Besetzt/Bei Nichtmelden aus.
- (3) Geben Sie eine **Zielrufnummer** ein, auf die kommende Anrufe bei Besetzt oder bei Nichtmelden weitergeschaltet werden sollen.
- (4) Bestätigen Sie mit OK.

3.6 Verwendung anderer WLAN-Telefone

Neben dem von uns zertifizierten und empfohlenen **Ascom i62** VoWLAN-Endgerät können natürlich auch Geräte anderer Anbieter verwendet werden. Auch Smart Phones, wie z. B. ein **Apple iPhone**, sind einsetzbar. Leider gibt es jedoch hier kleine Unterschiede in der Performance, so haben einige Geräte kein U-APSD implementiert oder die Roaming Performance lässt zu wünschen übrig.

Mit den hier aufgeführten Geräten haben wir gute Ergebnisse erzielt:

- Apple iPhone 4 mit bintec SIP APP (kein U-APSD)
- Nokia 6710

3.7 Konfigurationsschritte im Überblick

Funkmodulprofile konfigurieren

Aktion	Menü	Wert
Betriebsmodus	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> Neu	Access-Point
Frequenzband	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> Neu	2,4 GHz In/Outdoor
Anzahl der Spatial Streams	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> Neu	2
Drahtloser Modus	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> Neu	802.11 g/n
Max. Übertragungsrate	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> Neu	Auto

Funkmodulprofile konfigurieren

Aktion	Menü	Wert
Netzwername (SSID)	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS) -> Neu	z.B .Bintec- Dev-Voice
Intra-cell Repeating	Wireless LAN Controller -> Slave-	Deaktiviert

Aktion	Menü	Wert
	AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS) -> Neu	
Sicherheitsmodus	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS) -> Neu	WPA-PSK
WPA-Modus	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS) -> Neu	WPA2
WPA2 Cipher	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS) -> Neu	AES und TKIP aktiviert
Preshared Key	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS) -> Neu	z.B. supersecret
ACL-Modus	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS) -> Neu	Deaktiviert
VLAN-ID	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS) -> Neu	10

Ascom i62 konfigurieren

Feld	Menü	Wert
Call number	Numbers -> New	z. B. 2011
DHCP mode	Network -> Network B	Enable
SSID	Network -> Network B	z.B. Bintec- Dev-Voice
Security mode	Network -> Network B	WPA-PSK & WPA2-PSK
WPA-PSK passphase	Network -> Network B	z.B. supersecret
Voice power save mo- de	Network -> Network B	U-APSD
802.11b/g/n channels	Network -> Network B	1,6,11
IP DSCP for voice = 0x2E (46)	Network -> Network B	<i>0x2E</i> (46)
IP DSCP for signaling = 0x2E (46)	Network -> Network B	0x2E (46)
User display text	Device -> Settings	z.B. bintec elmeg

Feld	Menü	Wert
Active network	Device -> Settings	Network B
Time zone	Device -> General	Central European Time (GMT+1)
NTP server	Device -> General	z. B. 192.168.1.254
VoIP protocol	VoIP -> General	SIP
SIP proxy IP address	VoIP -> SIP	z. B. 192.168.2.253
SIP proxy password	VoIP -> SIP	z.B. supersecret
Authentication identity	VoIP -> SIP	Endpoint number

Schnittstelle konfigurieren

Feld	Menü	Wert
Basierend auf Ether- net-Schnittstelle	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> Neu	z . B . en1-4
Schnittstellenmodus	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> Neu	Tagged (VLAN)
VLAN-ID	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> Neu	10

Anrufweiterschaltung konfigurieren

Feld	Menü	Wert
Interne Rufnummer	Anrufkontrolle -> Ausgehende Dienste -> Anrufweiterschaltung (AWS) -> Neu	Interne Nummer
Art der Anrufweiter- schaltung	Anrufkontrolle -> Ausgehende Dienste -> Anrufweiterschaltung (AWS) -> Neu	Bei Besetzt/Bei Nichtmelden
Zielnummer (Bei Be- setzt)	Anrufkontrolle -> Ausgehende Dienste -> Anrufweiterschaltung (AWS) -> Neu	Zielnummer
Zielnummer (Bei Nicht- melden)	Anrufkontrolle -> Ausgehende Dienste -> Anrufweiterschaltung (AWS) -> Neu	Zielnummer

Kapitel 4 WLAN - Management für mehrere Standorte: WLAN Controller über VPN

4.1 Einleitung

Im Folgenden wird die Konfiguration eines bintec-Routers der **RS**-Serie als zentraler WLAN Controller für eine über mehrere Standorte verteilte WLAN-Infrastruktur (**bintec W2003ac**-Access-Points) beschrieben. Ein bintec-Router der **RS**-Serie dient dabei am jeweiligen Standort als Gateway für den Internetzugang.

Zur Konfiguration wird das GUI (Graphical User Interface) verwendet.

Aufgabenprofil des Workshops:

- Mehrere Standorte eines Unternehmens sollen mit WLAN ausgestattet werden. Das WLAN soll anschließend allen Mitarbeitern zur Verfügung stehen und zentral verwaltet werden können.
- Die Geräte der Mitarbeiter sollen automatisch per DHCP in das Firmennetzwerk integriert werden.
- Die Mitarbeiter sollen über das WLAN sowohl auf das Internet als auch auf das Intranet der Firma zugreifen können. Der Zugang zum Firmenintranet in der Zentrale sowie in den Außenstellen erfolgt dabei über das Internet mittels eines durch IPSec-gesicherten VPNs.



Abb. 67: Beispielszenario

4.1.1 Voraussetzungen

In der Firmenzentrale:

• Zwei bintec-Router der **RS**- oder **RXL**-Serie, **bintec be.IP** oder **be.IP** plus deren Firmware-Version mindestens **10.1.9** entspricht.

Im Workshop wird exemplarisch ein **bintec RS123** als WLAN-Controller und ein **bintec RXL12500** als VPN-Konzentrator verwendet.

In der Filiale:

 Ein bintec-Router mit einer Firmware, die mindestens der Version 10.1.9 entspricht. Für den Internetzugang der Filiale können Router der RS-Serie, be.IP oder be.IP plus verwendet werden.

Im Beispiel wird ein bintec RS123 als Filialrouter eingesetzt.

 Ein oder mehrere bintec-Access-Points der Geräteklassen bintec W2003ac oder bintec WI1003n mit mindestens Firmware-Version 10.1.9. Die minimal benötigte Anzahl an Access Points richtet sich nach der Größe und Gebäudestruktur des Firmenstandorts und kann durch eine im Vorfeld erfolgte WLAN-Ausleuchtung genau festgelegt werden.

In diesem Workshop werden für den Fall einer Beispielfiliale vier **bintec W2003ac**-Access-Points verwendet.

- Ein Internetzugang
- Ein PoE-Switch für die Access Points (optional).

4.1.2 Hinweise zum Test-Setup

An dieser Stelle finden Sie eine Übersicht hinsichtlich der Belegung der Schnittstellen in den einzelnen Routern.

Router	Schnittstelle	Beschreibung	IP-Adresse / - Adressbereich
Router der x-ten Fi- liale	en1-0	LAN-Anbindung der Filiale	10.x.0.1/24
	en1-0	DHCP-Server für Ac- cess Points und WLAN-Geräte der Fi- liale	10.x.0.10 bis 10.x.0.254
VPN-Konzentrator in der Zentrale	en1-0	LAN-Anbindung der Zentrale	10.0.0.1/24
WLAN-Controller in der Zentrale	en1-0	IP-Adresse des WLAN-Controllers, die im gesamten VPN erreichbar sein muss	10.0.0.123/24
	en1-0	Standardroute auf den VPN- Konzentrator	10.0.0.1
	en1-0	WLAN-Controller für alle Access Points al- ler Filialen	

4.2 Konfiguration

4.2.1 Voreinstellungen

Im Vorfeld muss zwischen dem VPN-Konzentrator in der Zentrale (im Workshop **bintec RXL12500**) und einem Filialrouter oder mehreren Filialroutern (im Workshop **bintec RS123**) ein funktionierendes VPN eingerichtet werden. Zur Installation eines VPN verweisen wir Sie auf den IP-Workshop "Routing-Protokoll RIPv2 über IPSec-Verbindung". In den Einstellungen dieses Workshops müssen Sie die IP-Adressbereiche der jeweiligen LAN-Segmente durch die Werte aus der obigen Tabelle ersetzen. Die restlichen Einstellungen belassen Sie bitte unverändert. Die Verwendung von RIPv2 bietet Ihnen folgende Vorteile:

- Alle oben aufgeführten Router für den Einsatz in der Filiale können eingesetzt werden.
- Die verwendeten Geräte sind verhältnismäßig leicht einzurichten.
- Die Konfiguration kann im laufenden Betrieb problemlos um neue Standorte erweitert werden.

4.2.2 Konfiguration des Routers in der Außenstelle

4.2.2.1 IP-Konfiguration

Ergänzend zum IP-Workshop "Routing-Protokoll RIPv2 über IPSec-Verbindung" wird die IP-Schnittstelle des ersten Filialrouters folgendermaßen konfiguriert.

(1) Gehen Sie in das Menü LAN -> IP-Konfiguration -> Schnittstellen -> <en1-0> .

Basisparameter		Grundlegende IPv4-Paramete	er
Schnittstellenmodus	 Untagged (VLAN) 	Sicherheitsrichtlinie	O Nicht Vertrauenswürdig 💿 Vertrauenswürdig
MAC-Adresse 00:09:4f:6f:5e:80	Voreingestellte verwenden	Adressmodus IP-Adresse / Netzmaske	Statisch O DHCP
	IP-Adresse 10.1.0.1 HINZUFÜGEN	Netzmaske	

Abb. 68: LAN -> IP-Konfiguration -> Schnittstellen -> <en1-0> >

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Wählen Sie bei Adressmodus Statisch aus.
- (2) Tragen Sie im jeweiligen Feld die IP-Adresse / Netzmaske z. B. 10.1.0.1 des ersten Filialrouters ein. Die IP-Adressen f
 ür die zweite, dritte, usw. Filiale lauten folglich 10.2.0.1, 10.3.0.1, usw. Als Netzmaske w
 ählen Sie in diesem Fall 255.255.255.0.
- (3) Belassen Sie den Schnittstellenmodus auf Untagged.
- (4) Belassen Sie den Haken bei der MAC-Adresse für Voreingestellte verwenden.
- (5) Bestätigen Sie mit OK.

4.2.2.2 DHCP-Pool konfigurieren

Anschließend müssen Sie einen DHCP-Pool auf der entsprechenden Schnittstelle für alle Geräte im LAN, wie die Slave-Access-Points oder die später über das WLAN angebundenen Mitarbeitergeräte, anlegen.

 Gehen Sie dazu in das Menü Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu.

Basisparameter		
IP-Poolname Geräte		
IP-Adressbereich	10.1.0.10	- 10.1.0.254
DNS-Server		
	Primär	
	Sekunda	är

Abb. 69: Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Für den IP-Poolnamen können Sie z. B. Geräte verwenden.
- Für den IP-Adressbereich des ersten Filialrouters verwenden Sie z. B. 10.1.0.10 bis 10.1.0.254. Dadurch sind in diesem Fall noch acht Adressen unterhalb von 10.1.0.10 für weitere statisch konfigurierte Geräte im selben Netz frei.
- (3) Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

Im Menü Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu können Sie nun die weitere Konfiguration vornehmen.

Basisparameter	
Schnittstelle	en1-0 v
IP-Poolname	Geräte •
Pool-Verwendung	Lokal
Beschreibung	

Erweiterte	Einstellungen:

Erweiterte Einstellung				
Gateway			Router als Gateway verwenden •	
Lease Time 120	Minuten			
DHCP-Optionen	Option	Wert		
	DNS-Server •	10.1.0.1	I I	
	CAPWAP Controller	10.0.0.123	ī	
	HINZUFÜGEN			
Herstellerspezifis	the Informationen (DHCP-Option 43)			
	Hersteller-ID	Herstellerspezifische Informationen		
	HERSTELLER.STRING HINZUFÜGEN HERSTELLERGRUPPE HINZUFÜGEN			



Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Wählen Sie die Schnittstelle en1-0 aus.
- (2) Wählen Sie einen gültigen IP-Pool aus, hier z. B. Geräte.
- (3) Die Pool-Verwendung wird auf Lokal gesetzt.
- (4) Klicken Sie auf Erweiterten Einstellungen.
- (5) Dort wird unter **Gateway** die Einstellung *Router* als *Gateway* verwenden beibehalten. Dadurch erreichen alle DHCP-fähigen Geräte im Netzwerk das Standard-Gateway unter der momentanen IP-Adresse der Schnittstelle en1-0.
- (6) Die Lease Time wird auf 120 Minuten eingestellt.
- (7) Bei DHCP-Optionen klicken Sie auf Hinzufügen.

- (8) Legen Sie als erstes die IP-Adresse des DNS-Server fest. W\u00e4hlen Sie dazu unter Option DNS-Server aus und tragen Sie unter Wert die IP-Adresse der Schnittstelle en1-0 z. B. 10.1.0.1 ein.
- (9) Klicken Sie auf Hinzufügen.
- (10) Wählen Sie unter **Option** *CAPWAP-Controller* aus und tragen Sie unter **Wert** die IP-Adresse des WLAN-Controllers in der Zentrale ein, in unserem Fall also 10.0.123.
- (11) Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.



Hinweis

Die Einrichtung weiterer DHCP-Optionen ist für die Slave-Access-Points und WLAN-Geräte nicht zwingend notwendig. Die Konfiguration des *DNS-Domänenname*, *Zeitserver*, usw. kann aber hilfreich sein und richtet sich nach der vorgegebenen Infrastruktur.



Hinweis

Es wird nicht empfohlen, auf dem Filialrouter an Stelle des lokalen DHCP-Servers ein sogenanntes **DHCP-Relay** zu einem in der Zentrale befindlichen DHCP-Server einzurichten. Denn dann ist in der Zentrale nicht mehr unmittelbar über den IP-Adressbereich der Slave-Access-Points und der Mitarbeitergeräte ersichtlich, in welcher Filiale sich das jeweilige Gerät befindet. Darüber hinaus könnten sich bei einem Einsatz von **DHCP-Relay** und dem Ausfall des Internetzugangs oder des VPNs die Mitarbeitergeräte nicht mehr in das lokale Netz des jeweiligen Standorts einbuchen, da sie keine IP-Adresse mehr per DHCP erhalten.

Die Konfiguration des Filialrouters ist somit abgeschlossen. Speichern Sie die Konfiguration mit **Konfiguration speichern** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

4.2.3 Konfiguration des VPN-Konzentrators in der Zentrale

Ergänzend zum IP-Workshop "Routing-Protokoll RIPv2 über IPSec-Verbindung" wird die IP-Schnittstelle des VPN-Konzentrators in der Zentrale wie folgt eingerichtet.

(1) Gehen Sie in das Menü LAN -> IP-Konfiguration -> Schnittstellen -> <en1-0> .

Basisparameter		Grundlegende IPv4-Parameter			
Schnittstellenmodus	O Tagged (VLAN)	Sicherheitsrichtlinie	O Nicht Vertrauenswürdig 💿 Vertrauenswürdig		
MAC-Adresse 00 09 4f 6f 5e 80		Adressmodus	• Statisch O DHCP		
	Volengesteike verwenden				
		IP-Adresse	Netzmaske		
		10.0.0.1	255.255.255.0		
		HINZUFÜGEN			

Abb. 72: LAN -> IP-Konfiguration -> Schnittstellen -> <en1-0> >

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Wählen Sie für den Adressmodus Statisch aus.
- (2) Tragen Sie im Feld die IP-Adresse z. B. 10.0.0.1 und die Netzmaske 255.255.255.0 ein.
- (3) Belassen Sie den Schnittstellenmodus auf Untagged.
- (4) Bestätigen Sie mit OK.

4.2.4 Konfiguration des WLAN-Controllers in der Zentrale

4.2.4.1 IP-Konfiguration

Zuerst werden die IP-Parameter des WLAN-Controllers eingestellt.

Basisparameter		Grundlegende IPv4-Parameter			
Schnittstellenmodus	Untagged O Tagged (VLAN)	Sicherheitsrichtlinie	O Nicht Vertrauenswürdig 💿 Vertrauen		
MAC-Adresse 00:09:4f:6f:5e:80	Voreingestellte verwenden	Adressmodus	● Statisch C		
	-	IP-Adresse / Netzmaske			
		IP-Adresse	Netzmaske		
		10.0.0.123	255.255.255.0		
		HINZUFÜGEN			

Abb. 73: LAN -> IP-Konfiguration -> Schnittstellen -> <en1-0> >

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Wählen Sie für den Adressmodus Statisch aus.
- (2) Tragen Sie im Feld die IP-Adresse z. B. 10.0.0.123 und die Netzmaske 255.255.255.0 ein.

- (3) Belassen Sie den Schnittstellenmodus auf Untagged.
- (4) Bestätigen Sie mit OK.

4.2.4.2 Einrichtung der Standardroute

Anschließend wird auf dem WLAN-Controller die Standardroute über die Schnittstelle en1-0 zur IP-Adresse des VPN-Konzentrators eingerichtet.

(1) Gehen Sie zu Netzwerk -> Routen -> Konfiguration von IPv4-Routen -> Neu.

Basisparameter		Routenparameter
Routentyp	Standardroute über Schnittstelle 🔻	Lokale (P-Adresse 10 0 0 1
Schnittstelle	LAN_EN1-0 T	
Routenklasse	● Standard ○ Erweitert	Metrik 1 •

Abb. 74: Netzwerk -> Routen -> Konfiguration von IPv4-Routen -> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Den Routentyp setzen Sie auf Standardroute über Schnittstelle.
- (2) Als Schnittstelle wählen Sie LAN EN1-0.
- (3) Geben Sie unter Lokale IP-Adresse die IP-Adresse des Hosts ein, an die Ihr Gerät die IP-Pakete weitergeben soll, hier die LAN-IP-Adresse 10.0.0.1 des VPN-Konzentrators.
- (4) Setzen Sie die **Metrik** der Route z. B. auf 1, um die Priorität der Route zu wählen. Je niedriger Sie den Wert setzen, desto höhere Priorität besitzt die Route.
- (5) Bestätigen Sie ihre Eingaben mit OK.

Die Übersicht der IP-Routen sieht im Anschluss folgendermaßen aus:

Routen								
Ziel-IP-Adresse	Netzmaske	Gateway	Schnittstelle	Metrik	Routentyp	Erweiterte Route_*		
0.0.0.0	0.0.0.0	10.0.0.1	LAN_EN1-0	1	Standardroute über Schnittstelle		Î	
10.0.0.0	255.255.255.0	10.0.0.151	LAN_EN1-0	0	Netzwerkroute via Schnittstelle		Î	1

Abb. 75: Netzwerk -> Routen -> Konfiguration von IPv4-Route

Die VPN-Konzentrator-Konfiguration ist somit abgeschlossen. Speichern Sie die Konfiguration mit **Konfiguration speichern** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

4.2.4.3 WLAN-Controller konfigurieren

Nun kann der eigentliche WLAN-Controller aktiviert werden.

(1) Gehen Sie zu Wireless LAN Controller -> Controller-Konfiguration -> Allgemein.

Grundeinstellungen	
Status	Aktiviert
Region	Germany
Schnittstelle	LAN_EN1-0
DHCP-Server	DHCP-Server mit aktivierter CAPWAP Option (138): Extern oder statisch Intern
Slave-AP-Standort	○ Lokal (LAN) ● Entfernt (WAN)
Slave-AP-LED-Modus	Status v

Abb. 76: Wireless LAN Controller -> Controller-Konfiguration -> Allgemein

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Die Region muss passend zum Standort der Access Points eingerichtet werden, z. B. Germany. Diese Einstellung bewirkt den Betrieb des WLAN-Funkmoduls der Access Points nur innerhalb des gesetzlich erlaubten Rahmens des jeweiligen Landes.
- (2) Als Schnittstelle des WLAN-Controllers wird LAN EN1-0 ausgewählt.
- (3) Die DHCP-Server-Einstellung muss auf *Extern oder statisch* belassen werden, da der DHCP-Server bereits auf den Filialroutern eingerichtet wurde.
- (4) Der Slave-AP-Standort muss auf Entfernt (WAN) geändert werden. Dies hat zur Folge, dass verwaltete Slave-Access-Points bei einem eventuellen Netzwerkausfall autonom weiterlaufen (und somit wenigstens das lokale WLAN des betroffenen Standorts weiterhin funktioniert) und erst nach erneuter Verbindung zum WLAN-Controller reinitialisiert werden. Ebenso werden mit diesem Schalter wechselseitige Wartezeiten von Slave-Access-Points und WLAN-Controller an typische Gegebenheiten von WANs angepasst (zum Beispiel kurze Netzunterbrechungen durch DSL-Zwangstrennung).
(5) Bestätigen Sie mit OK.

Die Einstellungen sind jetzt aktiv und der WLAN Controller wird gestartet.

4.2.4.4 Drahtlosnetzwerk-Profil konfigurieren

Anschließend wird das standardmäßig vorhandene Profil für ein **Drahtlosnetzwerk (VSS)** wie folgt modifiziert.

 Gehen Sie zu Wireless LAN Controller -> Slave-AP-Konfiguration -> Drahtlosnetzwerke (VSS).

Klicken Sie dazu bei dem vorhandenen Eintrag <vss-1> auf das /-Symbol.

Service Set Parameter		Sicherheitseinstellungen	
Netzwerkname (SSID) Mitarbeiter	Sichthar	Sicherheitsmodus	WPA-PSK •
inter portor	Sicilia	WPA-Modus	WPA und WPA 2 🔻
Intra-cell Repeating	Aktiviert	WPA Cipher	O AES (TKIP O AES und TKIP
U-APSD		WPA2 Cipher	AES O TKIP O AES und TKIP
IGMP Snooping	Aktiviert	Preshared Key	
Client-Lastverteilung		MAC-Filter	
Client-Lastverteilung Max. Anzehl Clients - Hard Limit		MAC-Filter Zugriffskontrolle	()•
Client-Lastverteilung Max, Anzahl Clients - Hard Limit 32		MAC-Filter Zugriffskontrolle Dynamische Black List	Aktiviert
Client-Lastverteilung Max, Anzahl Clients - Hard Limit 32 Max, Anzahl Clients - Soft Limit 28		MAC-Filter Zugriffskontrolle Dynamische Black List Fehlversuche per Zeitraum	Aktiviert 10 / 60 sekunden

Abb. 77: Wireless LAN Controller -> Slave-AP-Konfiguration -> Drahtlosnetzwerke (VSS) -> <vss-1>

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Der Netzwerkname (SSID) wird z. B. auf Mitarbeiter geändert.
- (2) Für Intra-cell Repeating und Max. Clients werden die Standardeinstellungen belassen.
- (3) Als Sicherheitsmodus wählen Sie WPA-PSK aus.
- (4) Daraufhin können Sie den WPA-Modus auf WPA und WPA 2 belassen.
- (5) Bei WPA-Cipher wird TKIP und bei WPA2-Cipher AES aktiv gesetzt.
- (6) Das **Preshared Key** ist das WLAN-Zugangspasswort für alle Mitarbeiter. Geben Sie eine ASCII-Zeichenfolge mit 8 63 Zeichen ein.
- (7) Bestätigen Sie mit OK.

4.2.4.5 Funkmodulprofile konfigurieren

Im nächsten Schritt werden die **Funkmodulprofile** bearbeitet. Konfigurieren Sie die **Funkmodulprofile**, indem Sie den Standardeintrag bearbeiten.

- (1) Gehen Sie zu Wireless LAN Controller -> Slave-AP-Konfiguration -> Funkmodulprofile.
- (2) Klicken Sie bei dem vorhandenen Eintrag <2.4 GHz Radio Profile> auf das Symbol.

Funkmodulprofil-Konfiguration	Performance-Einstellungen	
Seschreibung 2 4 GHz Radio Profile	Drahtloser Modus	802.11g/n •
	Anzahl der Spatial Streams	3 •
Betriebsmodus Access-Point •	Airtime Fairness	Aktiviert
Frequenzband 2.4 GHz In/Outdoor •	Wiederkehrender Hintergrund-Scan	Aktiviert

Erwe	eiterte	Einstel	lungen
------	---------	---------	--------

Kanalplan	Benutzerdefiniert •
Benutzerdefinierter Kanalplan	
Kanal	
1 •	i i
5 •	Ť.
9 •	ī
13 •	
HINZUFÜGEN	
Beacon Period	100 m
DTIM Period 2	
RTS Threshold 2347	
Short Guard Interval	Aktiviert
Max. Übertragungsrate	Auto
Short Retry Limit 7	
Long Retry Limit 4	

Abb. 79: Wireless LAN Controller -> Slave-AP-Konfiguration -> Funkmodulprofile ->

>2.4 GHz Radio Profile> 🇨

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Das Frequenzband des Funkmodulprofils wird auf 2,4 GHz In/Outdoor belassen.
- (2) Ändern Sie den Drahtlosen Modus auf 802.11g/n.

Hinweis

Die Änderung des Drahtlosmodus bewirkt, dass veraltete WLAN-Geräte, die nur auf dem 802.11b-Übertragungsstandard beruhen, das WLAN nicht mehr nutzen können. Der größte Vorteil dieser Maßnahme ist jedoch die Vermeidung einer automatischen Reduktion der Bandbreite, sobald ein 802.11b-Gerät angeschlossen wird.

- (3) Aktivieren Sie die Option Burst-Mode, um die Übertragungsgeschwindigkeit zu erhöhen.
- (4) Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.
- (5) Wählen Sie den gewünschten Kanalplan aus. Mit *Benutzerdefiniert* können Sie die gewünschten Kanäle selbst auswählen.
- (6) Unter Benutzerdefiniert wählen Sie als erlaubten Kanäle 1, 5, 9 und 13 aus. Dieser Kanalplan ist für alle Länder in denen die Kanäle 1 bis 13 erlaubt sind als optimaler Kanalplan empfohlen und hat bei 802.11g/n keine (nennenswerte) Frequenzüberlappung. Die Access Points haben somit mehr Auswahlmöglichkeiten einen möglichst störungsfreien Kanal zu nutzen, was die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des gesamten WLANs steigert.
- (7) Aktivieren Sie die Funktion Short Guard Interval, um das Guard Interval (= Zeit zwischen der Übertragung von zwei Datensymbolen) von 800 ns auf 400 ns zu verkürzen.
- (8) Die restlichen Einstellungen bleiben unverändert und das Konfigurationsmenü wird mit OK gespeichert und verlassen.

Somit sind alle benötigten Profile im WLAN-Controller eingerichtet.

4.2.4.6 Access Points konfigurieren

Jetzt werden die Access Points aktiviert und eingerichtet.

 Gehen Sie zu Wireless LAN Controller -> Slave-AP-Konfiguration -> Slave Access Points.

In dieser Übersicht sollten alle vorhandenen Access Points als *Gefunden* markiert sein. Sollte dies nicht der Fall sein, empfiehlt es sich, nochmals die DHCP-Server-Einstellungen auf dem Filialrouter zu überprüfen. Insbesondere sollte kontrolliert werden, ob die CAP-WAP-Option korrekt eingerichtet ist. Auch die VPN-Netzwerkverbindung von der Zentrale in die Filiale kann eine mögliche Fehlerursache sein. Sofern diese Fehlerquellen ausgeschlossen werden können, kann ein versehentlich aktivierter DHCP-Server auf einem Gerät in der Filiale die Störung verursachen. Dieser Server muss deaktiviert und alle Access Points in der Filiale vom Stomnetz getrennt werden, um eine neue Netzwerkkonfiguration vom DHCP-Server zu beziehen. Alternativ kann auch der Ablauf der sogenannten DHCP-Lease-Time abgewartet werden.

Jetzt können die zuvor konfigurierten Funk- und VSS-Profile auf den gefundenen Access Points eingerichtet werden. Im Folgenden wird die Anpassung eines Access Points für den Standort "Nbg - Geschäft" beschrieben.

Access-Point-Einstellungen	Funkmodul1
Gerät W2003ac	Betriebsmodus 💿 Ein 🔿 Aus
Standort Nhn - Geschäft	Aktives Funkmodulprofil 2.4 GHz Radio Profile 🔻
ny Soothan	Kanal Auto 🔻
Name W2003ac	Verwendeter Kanal 6
Restruitune	Sendeleistung Max. •
Marketing	Zugewiesene Drahtlosnetzwerke (VSS)
CAPWAP-Verschlüsselung 🔹 Aktiviert	Profil MAC-Adresse
	vss-1:Mitarbeiter 00:a0:19:0b:cte0

Abb. 80: Wireless LAN Controller -> Slave-AP-Konfiguration -> Slave Access Points

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Als **Standort** wird eine möglichst eindeutige Bezeichnung vergeben, z. B. *Nbg Ge-schäft*.
- (2) Der **Betriebsmodus** des Funkmoduls muss zwingend auf *Ein* belassen werden. Damit wird der Betriebsmodus vom verwendeten Funkmodulprofil bestimmt.
- (3) Als nächstes wird als Aktives Funkmodulprofil hier das zuvor konfigurierte 2.4 GHz Radio Profile ausgewählt.
- (4) Der Kanal wird auf *Auto* belassen und wird somit anhand des Kanalplans des Funkprofils sowie der WLAN-Umgebung dynamisch bestimmt.
- (5) Zuletzt wird unter Zugewiesene Drahtlosnetzwerke (VSS) mithilfe der Schaltfläche Hinzufügen das konfigurierte Drahtlosnetzwerk *Mitarbeiter* dem Funkmodul zugewiesen.
- (6) Die restlichen Einstellungen werden unverändert übernommen. Bestätigen Sie mit OK.



Hinweis

Bei einem Access Point mit zwei Funkmodulen erscheinen zwei Konfigurationsmasken für **Funkmodul1** und **Funkmodul2**. Die Einstellung erfolgt entsprechend den Vorgaben des vorangegangenen Beispiels.

Die übrigen Access Points der Übersichtsliste werden genauso wie der Erste konfiguriert. Für jeden Access Point muss nur eine eindeutige Standortbezeichnung vergeben werden, andernfalls können die Access Points, z. B. beim WLAN-Netz-Monitoring (im Menü **Wireless LAN Controller** -> **Monitoring**) nicht mehr unterschieden werden.

Nachdem die Access Points alle eingerichtet sind, werden sie nach einer kurzen Initialisierungsphase in der Übersicht unter **Wireless LAN Controller** -> **Slave-AP-Konfiguration** -> **Slave Access Points** mit dem Status *Managed* gekennzeichnet und sind somit nun in Betrieb. Zudem sind sie durch den WLAN-Controller gegen jede Art eines externen Konfigurationszugriffs gesperrt.

Durch Klicken auf die \checkmark -Schaltfläche oder die \checkmark -Schaltfläche in der Spalte **Aktion** wählen Sie aus, ob der gewählte Access Point vom WLAN Controller verwaltet werden soll.

Sie können einen Access Point vom WLAN Controller trennen und ihn somit aus Ihrer WLAN-Infrastruktur entfernen, indem Sie auf die v-Schaltfläche klicken. Der Access Point bekommt dann den Status Gefunden, aber nicht mehr Managed.

Die im Menü Wireless LAN Controller -> Slave-AP-Konfiguration -> Slave Access Points angezeigten WLAN-Kanäle sind jedoch unter Umständen noch nicht ideal, z. B. bezüglich der Mehrfachbelegung eines Kanals. Die Access Points konnten sich während der Inbetriebnahme nur auf die allgemeine WLAN-Umgebung abstimmen, aber noch nicht aufeinander. Dies kann auf zwei unterschiedlichen Wegen nachträglich korrigiert werden: Entweder indem für alle verwalteten Access Points aller Standorte die Aktion Neue Kanalfestlegung über die Schaltfläche START angestoßen wird oder indem individuell durch Betätigen des Aktualisierungssymbols in der Spalte Kanalsuche die Kanalsuche speziell für einen betroffenen Access Point neu angestoßen wird.

Wenn die Kanalfestlegung abgeschlossen ist, sollten jeweils direkt benachbarte Access Points eines Standorts auf unterschiedlichen Kanälen senden.

Die Liste der konfigurierten Access Points sieht nun wie folgt aus:

Slave Access Point	s								
Standort .	Name	IP-Adresse	LAN-MAC-Adresse	Kanal	Kanalsuche	Status	Aktion		
Nbg - Geschäft	W2003ac	10.1.0.14	00:01:cd:0f:4a:88	13 HT20 (automatisch)	C	Managed	~ ~		1
Nbg - Būro	W2003ac	10.1.0.13	00:01:cd:0e:58:1a	9 HT20 (automatisch)	C	Managed	~ ~	ĩ	1
Nbg - Lager	W2003ac	10.1.0.12	00:01:cd:0e:b3:d0	5 HT20 (automatisch)	C	Managed	~ ~	Ĩ	1
Nbg - Ausstellungsra	um W2003ac	10.1.0.10	00:01:cd:0e:8e:fa	1 HT20 (automatisch)	C	Managed	~ ~	Î	1



4.2.4.7 E-Mail-Benachrichtigung einrichten

Abschließend wird ein E-Mail-Alarm für die Slave-Access-Points eingerichtet. Die zuständigen Systemadministratoren werden damit unverzüglich und automatisch über (WLAN-) Netzprobleme der einzelnen Standorte informiert, inklusive (indirekter) Fehler durch Internetzugangs- und VPN-Ausfall. Die Access Points sind bei Netzstörungen nicht mehr für den WLAN-Controller sichtbar und werden nach einer bestimmten Zeitspanne automatisch als *offline* deklariert, auch wenn sie immer noch autonom vor Ort ihren Dienst verrichten.

Um den E-Mail-Alarm nutzen zu können, muss zuerst ein E-Mail-Server und anschließend ein Empfänger für die Alarm-Mitteilung eingerichtet werden.

 Gehen Sie zu Externe Berichterstellung -> Benachrichtigungsdienst ->Benachrichtigungseinstellungen.

Basisparameter	E-Mail-Parameter
Benachrichtigungsdienst C Aktiviert	E-Mail-Adresse des Senders wilc@it.company.tid
Maximale E-Mails pro Minute	
	SMTP: Server smtp.mail.com
	SMTP-Port 25 🔹 SSL
	SMTP-Authentifizierung

Abb. 82: Externe Berichterstellung -> Benachrichtigungsdienst ->Benachrichtigungseinstellungen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Der Benachrichtigungsdienst muss aktiviert sein.
- (2) Über den Wert bei Maximale E-Mails pro Minute können Sie die Anzahl der ausgehenden Mails pro Minute begrenzen, z. B. 6.
- (3) Tragen Sie eine Adresse ein, die in das Absenderfeld der E-Mail eingetragen wird, z.

B. wlc@it.company.tld.

- (4) Geben Sie die IP-Adresse oder den DNS-Namen des **SMTP-Server**s ein, der zum Versenden der Mails verwendet werden soll, z. B. *smtp.mail.com*.
- (5) Wählen Sie gegebenenfalls eine Authentifizierungsmethode für den SMTP-Server.
- (6) Bestätigen Sie mit OK.
- Als Letztes wird ein E-Mail-Alarm für die Slave-Access-Points eingerichtet.
- (1) Gehen Sie zu Externe Berichterstellung -> Benachrichtigungsdienst ->Benachrichtigungsempfänger-> Neu.

Benachrichtigungsempfänger hinz	ufügen/bearbeiten
Benachrichtigungsdienst	E-Mail
Empfänger admin@it.company.tld	
Nachrichtenkomprimierung	Aktiviert
Betreff WLAN-Status: Zweigstelle	
Ereignis	Verwalteter AP offline
Timeout für Nachrichten 60	Sekunden
Anzahl Nachrichten 1	

Abb. 83: Externe Berichterstellung ->Benachrichtigungsdienst ->Benachrichtigungsempfänger-> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Als **Empfänger** wird die E-Mail-Kontaktadresse der für dieses WLAN zuständigen Systemadministratoren eingegeben, z. B. *admin@it.company.tld*.
- (2) Als Betreff wird eine möglichst prägnante kurze Information angegeben, z. B. WLAN-Status: Zweigstellen.



Der Inhalt einer Alarm-E-Mail enthält weitere Informationen, wie Grund des Alarms, Zeitpunkt des Ereignisses und das betroffene Gerät.

- (3) Als Ereignis muss Verwalteter AP offline ausgewählt werden.
- (4) Belassen Sie die übrigen Einstellungen und bestätigen Sie mit OK.

Die WLAN Controller-Konfiguration ist somit abgeschlossen. Speichern Sie die Konfiguration mit **Konfiguration speichern** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

4.3 Konfigurationsschritte im Überblick

Feld	Menü	Wert
Adressmodus	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> <en1-0></en1-0>	Statisch
IP-Adresse / Netzmas- ke	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> <en1-0></en1-0>	IP-Adresse: z. B. 10.1.0.1 Netzmaske: z. B. 255.255.255.0
Schnittstellenmodus	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> <en1-0></en1-0>	Untagged
MAC-Adresse	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> <en1-0></en1-0>	Voreingestellte verwenden

Konfiguration des Routers in der Außenstelle - IP-Konfiguration

Konfiguration des Routers in der Außenstelle - DHCP-Pool

Feld	Menü	Wert
IP-Poolname	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu	z.B. Geräte
IP-Adressbereich	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu	z. B. 10.1.0.10 - 10.1.0.254
Schnittstelle	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguartion -> Neu	en1-0
IP-Poolname	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	z.B. Geräte
Pool-Verwendung	Lokale Dienste -> DHCP-Server ->	Lokal

Feld	Menü	Wert
	DHCP-Konfiguration -> Neu	
Gateway	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	Router als Gateway verwenden
Lease-Time	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	z. B. 120
DHCP-Optionen	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu-> Hin- zufügen	DNS-Server: z . B . 10.1.0.1 CAPWAP-Controller: z . B . 10.0.0.123

Konfiguration des VPN-Konzentrators in der Zentrale

Feld	Menü	Wert
Adressmodus	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> <en1-0></en1-0>	Statisch
IP-Adresse / Netzmas- ke	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> <en1-0></en1-0>	IP-Adresse: z. B. 10.0.0.1 Netzmaske: z. B . 255.255.255.0
Schnittstellenmodus	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> <en1-0></en1-0>	Untagged
MAC-Adresse	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> <en1-0></en1-0>	Voreingestellte verwenden

Konfiguration des WLAN-Controllers in der Zentrale - IP-Konfiguration

Feld	Menü	Wert
Adressmodus	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> <en1-0></en1-0>	Statisch
IP-Adresse / Netzmas- ke	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> <en1-0></en1-0>	IP-Adresse: z. B . 10.0.0.123 Netzmaske: z. B . 255.255.255.0
Schnittstellenmodus	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> <en1-0></en1-0>	Untagged
MAC-Adresse	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt-	Voreingestellte

Feld	Menü	Wert
	stellen -> <en1-0> 🎤</en1-0>	verwenden

Konfiguration des WLAN-Controllers in der Zentrale - Standardroute

Feld	Menü	Wert
Routentyp	Netzwerk -> Routen -> Konfigurati- on von IPv4 -> Neu	Standardroute über Schnittstelle
Schnittstelle	Netzwerk -> Routen -> Konfigurati- on von IPv4 -> Neu	LAN_EN1-0
Lokale IP-Adresse	Netzwerk -> Routen -> Konfigurati- on von IPv4 -> Neu	z. B. 10.0.0.1
Metrik	Netzwerk -> Routen -> Konfigurati- on von IPv4 -> Neu	z. B. 1

Konfiguration des WLAN-Controllers in der Zentrale - WLAN-Controller

Feld	Menü	Wert
Region	Wireless LAN Controller -> Con- troller-Konfiguration -> Allgemein	z.B. Germany
Schnittstelle	Wireless LAN Controller -> Con- troller-Konfiguration -> Allgemien	LAN_EN1-0
DHCP-Server	Wireless LAN Controller -> Con- troller-Konfiguration -> Allgemien	Extern oder sta- tisch
Slave-AP-Standort	Wireless LAN Controller -> Con- troller-Konfiguration -> Allgemien	Entfernt (WAN)

Konfiguration des WLAN-Controllers in der Zentrale - Drahtlosnetzwerk-Profil

Feld	Menü	Wert
Netzwerkname (SSID)	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS)	z.B. <i>Mitarbeiter</i> (Sichtbar)
Intra-cell Repeating	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS)	Aktiviert
ARP Processing	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS)	Deaktiviert
WMM	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS)	Aktiviert

Feld	Menü	Wert
Max. Clients	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS)	z. B. 32
Sicherheitsmodus	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS)	WPA-PSK
WPA-Modus	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS)	WPA und WPA 2
WPA-Cipher	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS)	TKIP
WPA2-Cipher	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS)	AES
Preshared Key	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS)	Zeichenfolge mit 8 - 63 Zeichen
ACL-Modus	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS)	Deaktiviert
Erlaubte Adressen	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS)	Keine
VLAN	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS)	Deaktiviert

Konfiguration des WLAN-Controllers in der Zentrale - Funkmodulprofile

Feld	Menü	Wert
Beschreibung	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> 2.4 GHz Radio Profile	z.B. 2.4 GHz Radio Profile
Betriebsmodus	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> 2.4 GHz Radio Profile	Access-Point
Frequenzband	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> 2.4 GHz Radio Profile	2,4 GHz In / Out- door

Feld	Menü	Wert
Anzahl der Spatial Streams	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> 2.4 GHz Radio Profile	2
Drahtloser Modus	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> 2.4 GHz Radio Profile	802.11 g / n
Max. Übertragungsrate	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> 2.4 GHz Radio Profile	Auto
Burst-Mode	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> 2.4 GHz Radio Profile	Aktiviert
Kanalplan	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> 2.4 GHz Radio Profile	Benutzerdefiniert
Benutzerdefinierter Ka- nalplan	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> 2.4 GHz Radio Profile >Erweiterte Einstellungen	1, 5, 9, 13
Beacon Period	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> 2.4 GHz Radio Profile >Erweiterte Einstellungen	100 ms
DTIM Period	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> 2.4 GHz Radio Profile >Erweiterte Einstellungen	2
RTS Threshold	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> 2.4 GHz Radio Profile-> Erweiterte Einstellungen	2347
Short Guard Interval	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> 2.4 GHz Radio rofile-> Erweiterte Einstellungen	Aktiviert
Short Retry Limit	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> 2.4 GHz Radio rofile->	7

Feld	Menü	Wert
	Erweiterte Einstellungen	
Long Retry Limit	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> 2.4 GHz Radio Profile-> Erweiterte Einstellungen	4
Fragmentation Thres- hold	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> 2.4 GHz Radio rofile-> Erweiterte Einstellungen	2346 Bytes

Konfiguration des WLAN-Controllers in der Zentrale - Access Points

Feld	Menü	Wert
Standort	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Slave Access Points	z.B. Nbg - Geschäft
CAPWAP-Ver- schlüsselung	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Slave Access Points	Aktiviert
Betriebsmodus	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Slave Access Points	Ein
Aktives Funkmodul- profil	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Slave Access Points	z.B .2.4 GHz Radio Profile
Kanal	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Slave Access Points	Auto
Verwendeter Kanal	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Slave Access Points	z. B. 13
Sendeleistung	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Slave Access Points	Max.
Zugewiesene Drahtlos- netzwerke (VSS)	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Slave Access Points	z.B. vss-1: Mitar- beiter

E-Mail-Benachrichtigung einrichten - Einstellungen

Feld	Menü	Wert
Benachrichtigungs- dienst	Externe Berichterstellung ->Be- nachrichtigungsdienst -> Benach- richtigungseinstellungen	Aktiviert
Maximale E-Mails pro Minute	Externe Berichterstellung ->Be- nachrichtigungsdienst -> Benach- richtigungseinstellungen	z. B. 6
E-Mail-Adresse des Senders	Externe Berichterstellung ->Be- nachrichtigungsdienst -> Benach- richtigungseinstellungen	<pre>z.B. wlc@itcompany.tld</pre>
SMTP-Server	Externe Berichterstellung ->Be- nachrichtigungsdienst -> Benach- richtigungseinstellungen	z.B. smtp.mail.com
SMTP- Authentifizie- rung	Externe Berichterstellung ->Be- nachrichtigungsdienst -> Benach- richtigungseinstellungen	z.B. Keine

E-Mail-Benachrichtigung einrichten - Empfänger

Feld	Menü	Wert
Empfänger	Externe Berichterstellung -> Be- nachrichtigungsdienst ->Benach- richtigungsempfänger -> Neu	z.B. ad- min@itcompany.tld
Nachrichtenkompri- mierung	Externe Berichterstellung -> Be- nachrichtigungsdienst ->Benach- richtigungsempfänger -> Neu	Aktiviert
Betreff	Externe Berichterstellung -> Be- nachrichtigungsdienst ->Benach- richtigungsempfänger -> Neu	z. B. WLAN-Status: Zweigstellen
Ereignis	Externe Berichterstellung -> Be- nachrichtigungsdienst ->Benach- richtigungsempfänger -> Neu	<i>Verwalteter AP offline</i>
Timeout für Nachrich- ten	Externe Berichterstellung -> Be- nachrichtigungsdienst ->Benach- richtigungsempfänger -> Neu	z. B. 60
Anzahl Nachrichten	Externe Berichterstellung -> Be- nachrichtigungsdienst ->Benach- richtigungsempfänger -> Neu	z. B. 1

Kapitel 5 WLAN - Wireless LAN Controller als Netzzugangsgateway

5.1 Einleitung

Im Folgenden wird die Konfiguration eines Bintec-Routers als WLAN Controller für die lokale WLAN-Infrastruktur (**bintec W2003ac**-Access Points) und als zentrales Zugangsgateway in das WAN (Internet) mit automatischer Netzeinrichtung und Firewall für Geräte im WLAN und Ethernet-LAN beschrieben.

Zur Konfiguration wird das GUI (Graphical User Interface) verwendet.

Ein Firmenstandort soll mit Ethernet-LAN und WLAN nach Mitarbeitern und Gästen getrennt ausgerüstet werden:

- Die Rechner und die sonstigen Geräte beider Benutzergruppen sollen automatisch per DHCP in das Netzwerk integriert werden und auf das Internet zugreifen können.
- Gäste sollen nicht auf das Intranet der Mitarbeiter zugreifen können.
- Mitarbeiter sollen jedoch auf das Intranet der Gäste zugreifen können, um zum Beispiel ausgewählte Dokumente schnell und sicher mit einem vor Ort befindlichen externen Projektpartner entsprechend der Firmenstandards gemeinsam nutzen zu können.
- Zusätzlich soll der Zugriff auf die Netzinfrastruktur auf Systemadministratoren beschränkt werden.



Abb. 84: Beispielszenario

Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen für die Konfiguration müssen erfüllt sein:

- Ein Bintec-Router der RS-Serie, der RXL-Serie, eine be.IP, oder be.IP plus.
- Access Points der bintec W2003ac-Serie oder bintec WI-Serie (z. B. bintec WI1003n). Die mindestens benötigte Anzahl der Access Points richtet sich nach der Größe und Gebäudestruktur des Firmenstandorts und lässt sich mit einer vorherigen WLAN-Ausleuchtung genau festlegen (siehe dazu auch die WLAN Controller-Einführung). In unserem Beispiel werden 5 bintec W2003ac und ein bintec WI1003n verwendet.
- Ein Bootimage mit mindestens Version 10.1.9 für den Bintec-Router

- Ein Bootimage mit mindestens Version 10.1.9 für die Access Points
- Ein Internetzugang am Firmenstandort.
- Mindestens ein PoE-Switch für die Access Points und weitere Switche für das LAN.

Hinweise zum Test-Setup

Schnittstellenkonfigurationsübersicht am Bintec-Router:

en1-0	Systembereich	IP-Adresse 10.0.0.1/24: DHCP-Server für Access Points und Schnittstelle des WLAN Controllers
en1-0-1	Mitarbeiter-WLAN	Virtuelle Schnittstelle über en1-0 mit VLAN-ID 10, IP- Adresse 10.0.10.1/24: DHCP-Server und Gateway für das Mitarbeiter-WLAN
en1-0-2	Gast-WLAN	Virtuelle Schnittstelle über en1-0 mit VLAN-ID 20, IP- Adresse 10.0.20.1/24: DHCP-Server und Gateway für das Gast-WLAN
en1-1	Mitarbeiter-Ether- net-LAN	IP-Adresse 10.0.1.1/24: DHCP-Server und Gateway für das Mitarbeiter-Ethernet-LAN
en1-2	Gast-Ethernet-LAN	IP-Adresse 10.0.2.1/24: DHCP-Server und Gateway für das Gast-Ethernet-LAN
en1-4	WAN	Uplink ins Internet

5.2 Konfiguration

Portkonfiguration

Hinweis

Während der gesamten Konfiguration sollte der Rechner, von dem aus der Router konfiguriert wird, am Ethernet-Port 1 angeschlossen sein. Andernfalls sperrt man sich während der Konfiguration wiederholt aus dem Router aus.

Als erstes werden die Ethernet-Ports als getrennte Schnittstellen konfiguriert und jedem Port wird aufsteigend, beginnend mit en1-0, eine eigene Schnittstelle zugewiesen.

 Gehen Sie zu Physikalische Schnittstellen -> Ethernet-Ports -> Portkonfiguration.

Switch-Konfig	uration			
Automatisches Ak	tualisierungsintervall 60	Sekunden ÜBERNEHMEN		
Switch-Port	Ethernet-Schnittstellenauswahl	Konfigurierte Geschwindigkeit / Konfigurierter Modus	Aktuelle Geschwindigkeit / Aktueller Modus	Flusskontrolle
1	en1-0 •	Vollständige automatische Aushandlung T	100 Mbit/s / Full Duplex	Deaktiviert •
2	en1-1 ▼	Vollständige automatische Aushandlung 🔻	Inaktiv	Deaktiviert •
3	en1-2 •	Vollständige automatische Aushandlung T	Inaktiv	Deaktiviert •
4	en1-3 •	Vollständige automatische Aushandlung T	Inaktiv	Deaktiviert •
5	en1-4 ¥	Vollständige automatische Aushandlung V	Inaktiv	Deaktiviert •

Abb. 85: Physikalische Schnittstellen -> Ethernet-Ports -> Portkonfiguration

Gehen Sie folgendermaßen vor um die Ports den Schnittstellen zuzuordnen:

- Wählen Sie bei Ethernet-Schnittstellenauswahl f
 ür die Switch-Ports 1 bis 5 en1-0 bis en1-4 im Dropdown-Men
 ü aus.
- (2) Bestätigen Sie mit OK.

Anschließend wird der WAN- bzw. Internetzugang eingerichtet. Zur Konfiguration eines Internetzugangs verfügt das **GUI** über einen **Assistenten**. Gehen Sie dazu in folgendes Menü:

- (1) Gehen Sie zu Assistenten -> Internet -> Internetverbindungen -> Neu.
- (2) Wählen Sie bei **Verbindungstyp** den passenden Verbindungstyp Ihres Internetzugangs aus, in unserem Beispiel *Externes Gateway/Kabelmodem*.
- (3) Klicken Sie auf Weiter, um eine neue Internetverbindung zu konfigurieren.

Wählen Sie den physischen Ethernet-Port aus, der mit dem exter	nen ?	Wählen Sie aus der Liste Ihren Internetdienstanbieter (ISP) aus:		
Physischer Ethernet-Port	ETH5 V	Internet Service Provider	T	
Werden IP-Parameter dynamisch abgerufen?	?	Geben Sie die IP-Einstellungen Ihres Internetzugangs ein:	0	
IP-Parameter dynamisch abrufen		Lokale IP-Adresse 1.2.3.4		
		Gateway-IP-Adresse 1.2.3.1		
		Netzmaske 255 255 255 0		
		DNS-Server 1		
		DNS-Server 2		

Abb. 86: Assistenten -> Internet -> Internetverbindungen -> Neu -> Weiter

Im Folgenden wird die Einstellung für ein externes Gateway beschrieben:

- (1) Im Menüpunkt **Physischer Ethernet-Port** wählen Sie den physikalischen Ethernet-Port aus, an dem das xDSL-Modem, bzw. der Internet-Uplink angeschlossen ist, hier *ETH5*.
- (2) Bei Internet Service Provider wählen Sie -Benutzerdefiniert-aus.
- (3) Deaktivieren Sie die Option IP-Parameter dynamisch abrufen.
- (4) Geben Sie bei Lokale IP-Adresse die Daten Ihres Internetzugangs ein, z. B. 1.2.3.4.
- (5) Bei Gateway-IP-Adresse geben Sie die Adresse des Gateways ein, z. B. 1.2.3.1.
- (6) Geben Sie die entsprechende Netzmaske ein, z. B. 255.255.255.0.
- (7) Bei DNS-Server 1 geben Sie die IP-Adresse des Name-Servers ein, z. B. 1.2.3.1.
- (8) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Variante:

- (1) Ist der Uplink ein xDSL-Zugang eines Providers, kann man stattdessen im ersten Schritt des Internetzugangsassistenten das *Interne Modem* als **Verbindungstyp** auswählen.
- (2) Die interne Netzwerkschnittstelle heißt in diesem Fall in der Regel WAN_Providername statt en1-4 und taucht nach abgeschlossener Konfiguration im Menü Netzwerk -> Routen -> IP-Routen als Schnittstelle für das Standardgateway auf. (Im einfachsten Fall ist das der einzige Eintrag mit Ziel-IP-Adresse und Netzmas-

ke gleich 0.0.0.0.)

(3) Der Name der Schnittstelle ist für spätere Konfigurationsschritte in der Firewalleinrichtung relevant.

<u> </u>	Hin	veis

Diese Schnittstelle darf nicht mit der ebenfalls vorhandenen (zugrundeliegenden) ethoa-Schnittstelle verwechselt werden.

Anschließend werden die LAN-Schnittstellen konfiguriert.

Konfigurieren Sie die Ethernet-Schnittstelle, indem Sie den Standardeintrag bearbeiten. Klicken Sie dazu bei dem vorhandenen Eintrag <en1-0> auf das *y*-Symbol.

(1) Gehen Sie zu LAN -> IP-Konfiguration -> Schnittstellen -> 🧨 .

Basisparameter		Grundlegende IPv4-Parameter		
Schnittstellenmodus © Untagged (VLAN)		Sicherheitsrichtlinie	O Nicht Vertrauenswürdig 💿 Vertrauenswürdig	
MAC-Adresse 00:09:4f:6f:5e:80 Voreingestellte verwenden		Adressmodus Statisch O DHCP		
		IP-Adresse / Netzmas	ke	
		IP-Adresse Netzmaske	Netzmaske	
		10.0.0.1	255.255.255.0	
		HINZUFÜGE	Ν	

Abb. 87: LAN -> IP-Konfiguration -> Schnittstellen ->

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Ethernet-Schnittstelle zu konfigurieren:

- (1) Geben Sie die statische IP-Adresse 10.0.0.1 und die Netzmaske 255.255.255.0 ein.
- Bestätigen Sie mit OK.

Hinweis

Nachdem Sie die Konfiguration mit OK bestätigt haben, haben Sie sich (einmalig) aus dem Router ausgesperrt. Melden Sie sich auf der soeben neu eingerichteter IP-Adresse 10.0.0.1 für en1-0 erneut an (ggf. muss die Netzkonfiguration des eigenen Rechners zuvor angepasst werden).

(1) Danach wird auf der Ethernet-Schnittstelle en1-1 die statische IP-Adresse 10.0.1.1 mit der Netzmaske 255.255.255.0 eingerichtet.

- (2) Bestätigen Sie mit OK.
- (3) Zum Schluss wird noch die Ethernet-Schnittstelle en1-2 mit der statischen IP-Adresse 10.0.2.1 und mit der Netzmaske 255.255.255.0 eingerichtet. Die Ethernet-Schnittstelle en1-3 bleibt ungenutzt.
- (4) Bestätigen Sie mit OK.

Im nächsten Schritt werden zwei virtuelle Schnittstellen basierend auf en1-0 hinzugefügt.

(1) Gehen Sie zu LAN -> IP-Konfiguration -> Schnittstellen -> Neu.

Basisparameter	Grundlegende IPv4-Parameter
Basierend auf Ethernet-Schnittstelle	Sicherheitsrichtlinie O Nicht Vertrauenswürdig 💿 Vertrauenswürdig
Schnittstellenmodus O Untagged (VLAN)	Adressmodus Statisch O DHCP
VLAN-ID 10	IP-Adresse / Netzmaske
	IP-Adresse Netzmaske
MAC-AULESSE	10.0.10.1 255.255.255.0
00:a0:f9 Voreingestellte verwenden	HINZUFÜGEN



Gehen Sie folgendermaßen vor, um die erste virtuelle Schnittstelle zu konfigurieren:

- (1) Bei Basierend auf Ethernet-Schnittstelle wählen Sie die Schnittstelle en1-0 aus.
- (2) Weisen Sie der Schnittstelle die VLAN-ID 10 zu.
- (3) Bei IP-Adresse / Netzmaske klicken Sie auf Hinzufügen.
- (4) Die erste virtuelle Schnittstelle bekommt die statische IP-Adresse 10.0.10.1 und die Netzmaske 255.255.255.0.
- (5) Bestätigen Sie mit OK.

Konfigurieren Sie die zweite virtuelle Schnittstelle wie folgt:

- (1) Bei Basierend auf Ethernet-Schnittstelle wählen Sie die Schnittstelle en1-0 aus.
- (2) Weisen Sie der Schnittstelle die VLAN-ID 20 zu.
- (3) Bei IP-Adresse / Netzmaske klicken Sie auf Hinzufügen.
- (4) Die zweite virtuelle Schnittstelle bekommt die statische IP-Adresse 10.0.20.1 und die Netzmaske 255.255.255.0.
- (5) Bestätigen Sie mit OK.

Ergebnis:

Ethernet-/VLAN-Ports						
Schnittstelle	IPv4-Adresse/Netzmaske	IPv6-Adresse/Länge	Status	Aktion		
en1-0	10.0.0.1/255.255.255.0		0	~ ~	1	Q
en1-4	1.2.3.4/255.255.255.0		0	~ ~	1	Q
en1-1	10.0.1.1/255.255.255.0	÷.	8	^ ¥	1	Q
en1-2	10.0.2.1/255.255.255.0	12	0	~ ~	1	Q
en1-3	Nicht konfiguriert/Nicht konfiguriert		0	~ ~	• /	Q
ethoa35-5	Nicht konfiguriert/Nicht konfiguriert		8	~ ~	1	Q
en1-0-1(VLAN-ID10)	10.0.10.1/255.255.255.0	6	0	~ ~	1	Q
en1-0-2(VLAN-ID20)	10.0.20.1/255.255.255.0		0	~ ~	• /	Q

Abb. 89: LAN -> IP-Konfiguration -> Schnittstellen

Systemzugangs- und Firewalleinrichtung

Im Menü **Zugriff** wird der administrativer Zugriff zum Gerät konfiguriert. Zuerst werden alle Konfigurationsdienste des Routers auf die administrative Ethernet-Schnittstelle *en1-0* beschränkt.

(1) Gehen Sie zu Systemverwaltung -> Administrativer Zugriff -> Zugriff.

Zugriff						
Schnittstelle	Telnet	SSH	нттр	HTTPS	Ping	SNMP
en1-0	-	-	-	-		-
en1-4						
en1-1						
en1-2						
en1-3						
en1-0-1						
en1-0-2						
br0						

Abb. 90: Systemverwaltung -> Administrativer Zugriff -> Zugriff

Gehen Sie folgendermaßen vor:

(1) Wählen Sie für die Schnittstelle en1-0 die Konfigurationsdienste des Routers Te1-

net, SSH, HTTP, HTTPS, Ping und SNMP aus.

- (2) Auf allen anderen Schnittstellen soll nur *Ping* erlaubt sein. Es wird nicht empfohlen, Ping ebenfalls zu sperren, da dadurch die Fehlersuche im LAN unnötig (ohne Sicherheitsgewinn) erschwert wird.
- (3) Klicken Sie auf OK.

Auch das Einstellen der **Passwörter** gehört zu den grundlegenden Systemeinstellungen. Ändern Sie unbedingt die Passwörter, um unberechtigten Zugriff auf das Gerät zu verhindern.

- (1) Gehen Sie zu Systemverwaltung -> Globale Einstellungen -> Passwörter.
- (2) Geben Sie das Passwort für den Benutzernamen admin an.
- (3) Bestätigen Sie das Passwort, indem Sie es erneut angeben.
- (4) Klicken Sie auf OK.

Anschließend wird die **Firewall** für das LAN eingerichtet. Definieren Sie eine Gruppe, die alle Dienste beinhaltet, die vom Router selbst im LAN angeboten werden dürfen.

(1) Gehen Sie zu Firewall -> Dienste -> Gruppen -> Neu.

Basisp	Basisparameter				
Beschre Lokale	e-Dienste				
Mitglie	der				
	Dienst	Auswahl			
	activity				
	ah				
	any				
	clients_1				
	clients_2				
	daytime				
	dhcp	-			
	discard				
	dns	-			
	echo-req	-			
	echo-req-ipv6	()			
	esp				

Abb. 91: Firewall -> Dienste -> Gruppen -> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Geben Sie bei Beschreibung Lokale-Dienste für die Gruppe ein.
- (2) Wählen Sie die Mitglieder der Gruppe aus, z. B. *echo*, *dns*, *dhcp*, *ntp*. Aktivieren Sie dazu das Feld in der Spalte Mitglieder.
- (3) Bestätigen Sie mit OK.

Im nächsten Schritt werden die Adresslisten der Firewall definiert. Standardmäßig ist nur der Eintrag *ANY* vorhanden.

(1) Gehen Sie zu Firewall -> Adressen -> Adressliste -> Neu.

Beschreibung Broadcast		
IPv4		Aktiviert
Adresstyp	Ac	dresse/Subnetz O Adressbereich
Adresse/Subnetz	255 255 255 255	1 255 255 255 255

Abb. 92: Firewall -> Adressen -> Adressliste -> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Geben Sie bei Beschreibung Broadcast ein.
- (2) Geben Sie als IP-Adresse und Netzmaske 255.255.255.255 und 255.255.255.255 ein.
- (3) Bestätigen Sie mit OK.

Definieren Sie weitere LAN-IP-Adresslisten.

(1) Für Mitarbeiter-LAN-GW (en1-1) die IP-Adresse 10.0.1.1 mit der Netzmaske 255.255.255.255.

- (2) Bestätigen Sie mit OK.
- (3) Für Gast-LAN-GW (en1-2) die IP-Adresse 10.0.2.1 mit der Netzmaske 255.255.255.255.
- (4) Bestätigen Sie mit OK.
- (5) Für Mitarbeiter-WLAN-GW (en1-0-1) die IP-Adresse 10.0.10.1 mit der Netzmaske 255.255.255.255.
- (6) Bestätigen Sie mit OK.
- (7) Und für *Gast-WLAN-GW* (en1-0-2) die IP-Adresse 10.0.20.1 mit der Netzmaske 255.255.255.255.
- (8) Bestätigen Sie mit OK.



Hinweis

Die IP-Adressen in der Firewall müssen zur IP-Konfiguration der jeweiligen Schnittstellen passen (und bei Konfigurationsänderung angepasst werden). Die Maske muss immer 255.255.255.255 sein und hat nichts mit der Netzmaske der jeweiligen Netze zu tun. Die Maske schränkt den Bereich der jeweiligen Adressliste auf genau die eine angegebene IP-Adresse ein.

Die Liste der konfigurierten Adressen sieht nun wie folgt aus:

Adressliste				
Beschreibung	Adresse/Subnetz/Adressbereich	Adresse/Präfix		
ANY	0.0.0/0	::/0	1	1
Broadcast	255.255.255.255/32		Î	1
Mitarbeiter-LAN-GW	10.0.1.1/32		T	1
Gast-LAN-GW	10.0.2.1/32		Î	1
Mitarbeiter-WLAN-GW	10.0.10.1/32		ĩ	1
Gast-WLAN-GW	10.0.20.1/32		ĩ	1

Abb. 93: Firewall -> Adressen -> Adressliste

Jetzt müssen Sie noch die Schnittstellen für die einzelnen Benutzergruppen definieren.

(1) Gehen Sie zu Firewall -> Schnittstellen -> IPv4-Gruppen -> Neu.

Basis	parameter	
Besch Mitar	reibung beiter	
Mitgli	eder	
	Schnittstelle	Auswahl
	LOCAL	
	LAN_EN1-0	
	LAN_EN1-5	
	LAN_EN1-1	
	LAN_EN1-2	
	LAN_EN1-3	
	LAN_EN1-4	
	LEASED_EN1-0-1	-
	LEASED_EN1-0-2	

Abb. 94: Firewall -> Schnittstellen -> IPv4-Gruppen -> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Gruppe ${\it Mitarbeiter}$ einzurichten:

- (1) Geben Sie als Beschreibung der Gruppe Mitarbeiter ein.
- (2) Wählen Sie aus den konfigurierten Schnittstellen als Mitglieder der Gruppe LAN_EN1-1 und LEASED_EN1-0-1 aus.
- (3) Bestätigen Sie mit OK.

Definieren Sie eine weitere Gruppe Gast wie folgt:

- (1) Geben Sie als **Beschreibung** der Gruppe *Gast* ein.
- (2) Wählen Sie als Mitglieder der Gruppe LAN EN1-2 und LEASED EN1-0-2 aus.
- (3) Bestätigen Sie mit OK.

Einrichtung Schnittstellen-Gruppe Benutzer (Mitarbeiter und Gäste).

- (1) Geben Sie als **Beschreibung** der Gruppe Benutzer ein.
- (2) Wählen Sie als Mitglieder der Gruppe LAN_EN1-1, LAN_EN1-2, LEASED_EN1-0-1 und LEASED_EN1-0-2 aus.
- (3) Bestätigen Sie mit OK.

Die Liste der konfigurierten Gruppen sieht nun wie folgt aus:

IPv4-Gruppen			
Beschreibung	Mitglieder		
Mitarbeiter	LAN_EN1-1, LEASED_EN1-0-1	ĩ	1
Gast	LAN_EN1-2, LEASED_EN1-0-2	Î	1
Benutzer	LAN_EN1-1, LAN_EN1-2, LEASED_EN1-0-1, LEASED_EN1-0-2	ĩ	i

Abb. 95: Firewall -> Schnittstellen -> IPv4-Gruppen

Nun können basierend auf diesen Definitionen die eigentlichen Firewallregeln erstellt werden. Als Erstes muss die Regel für den Administratorenbereich auf *en1-0* definiert werden (andernfalls sperrt man sich sofort komplett aus).

(1) Gehen Sie zu Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu.

Basisparameter		
Quelle	LAN_EN1-0	۲
Ziel	ANY	Ţ
Dienst	any	¥
Aktion	Zugriff	•

Abb. 96: Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Wählen Sie die Quelle des Pakets aus, hier LAN_EN1-0.
- (2) Wählen Sie als **Ziel** *ANY* aus. Weder Ziel-Schnittstelle noch Ziel-Adresse werden überprüft.
- (3) Bei Dienste wählen Sie any (alle Dienste) aus.
- (4) Wählen Sie die Aktion aus die angewendet werden soll, hier *Zugriff*. Die Pakete werden entsprechend den Angaben weitergeleitet.
- (5) Bestätigen Sie mit OK.
- (6) Als nächste Regel darf die Quellgruppe *Mitarbeiter* auf die Zielgruppe *Benutzer* über Dienste *any* zugreifen.
- (7) Bestätigen Sie mit OK.
- (8) Daran anschließend wird eine Regel erstellt, mit der von der **Quellgruppe** *Gast* auf die **Zielgruppe** *Gast* über **Dienste** *any* zugegriffen werden darf.
- (9) Bestätigen Sie mit OK.
- (10) Mit einer weiteren Regel sollen alle *Benutzer* auf das Internet zugreifen können: Wählen Sie als **Quelle** *Benutzer*, als **Ziel** *LAN EN1-4*, und als **Dienst** *any* aus.
- (11) Bestätigen Sie mit OK.

Hinweis

Falls ein Internetzugang über ein internes xDSL-Modem eingerichtet wurde, muss die entsprechende WAN-Schnittstelle (*WAN_Providername*) statt *LAN_EN1-4* als Ziel ausgewählt werden.

Bis jetzt sind lediglich Zugriffsregeln für über den Router verbundene Netzbereiche definiert und niemand außer dem Systembereich an der Schnittstelle *en1-0* darf auf lokal im Router definierte IP-Adressen zugreifen.

Um grundlegende Dienste wie zum Beispiel *dns*, *dhcp* usw. nutzen zu können, muss der **Zugriff** auf die auf dem Router gebundene IP-Adresse der jeweiligen Schnittstelle explizit erlaubt werden.

(1) Gehen Sie zu Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu.

Basisparameter	
Quelle	Benutzer •
Ziel	Broadcast
Dienst	Lokale-Dienste <
Aktion	Zugriff

Abb. 97: Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Wählen Sie als Quelle des Pakets die Gruppe Benutzer aus.
- (2) Wählen Sie als Ziel die zuvor definierte Adresse Broadcast aus.
- (3) Bei **Dienste** wählen Sie die Dienstgruppe aus, auf die die Benutzer zugreifen dürfen, hier Lokale-Dienste.
- (4) Wählen Sie die **Aktion** aus, die angewendet werden soll, hier *Zugriff*. Die Pakete werden entsprechend den Angaben weitergeleitet.
- (5) Bestätigen Sie mit OK.
- (6) In der nächsten Regel wählen Sie als Quelle LAN_EN1-1 aus. Wählen Sie als Ziel die zuvor definierte Adresse Mitarbeiter-LAN-GW, als Dienst wählen Sie Lokale-Dienste und als Aktion Zugriff aus.
- (7) Bestätigen Sie mit OK.
- (8) In der darauffolgenden Regel wählen Sie die Quelle LAN_EN1-2 aus. Wählen Sie als Ziel die zuvor definierte Adresse Gast-LAN-GW, als Dienst wählen Sie Lokale-Dienste und die Aktion Zugriff aus.
- (9) Bestätigen Sie mit OK.

- (10) Als nächste Regel wählen Sie als Quelle LEASED_EN1-0-1 , als Ziel die zuvor definierte Adresse Mitarbeiter-WLAN-GW, als Dienst Lokale-Dienste und als Aktion Zugriff aus.
- (11) Bestätigen Sie mit OK.
- (12) In der letzten Regel wählen Sie die Quelle *LEASED_EN1-0-2* aus. Wählen Sie als Ziel die zuvor definierte Adresse *Gast-WLAN-GW*, als Dienst wählen Sie *Lokale-Dienste* und die Aktion *Zugriff* aus.
- (13) Bestätigen Sie mit OK.

Die Liste der konfigurierten Filterregeln sieht nun wie folgt aus:

Filterregeln									
Abfolge	Quelle	Ziel	Dienst	Aktion	<u>Richtlinie aktiv</u>				
1	LAN_EN1-0	ANY	any	Zugriff	Aktiviert	† ₁	≡+	Î	1
2	Mitarbeiter	Benutzer	any	Zugriff	Aktiviert	ţ	≡+	ĩ	1
3	Gast	Gast	any	Zugriff	Aktiviert	†1	≡+	Î	1
4	Benutzer	LAN_EN1-4	any	Zugriff	Aktiviert	ţ	≡+	Î	1
5	Benutzer	Broadcast	Lokale-Dienste	Zugriff	Aktiviert	† ₁	=+	ĩ	1
6	LAN_EN1-1	Mitarbeiter-LAN-GW	Lokale-Dienste	Zugriff	Aktiviert	ţŤ	≡+	Î	1
7	LAN_EN1-2	Gast-LAN-GW	Lokale-Dienste	Zugriff	Aktiviert	t ₁	=+	Î	1
8	LEASED_EN1-0-1	Mitarbeiter-WLAN-GW	Lokale-Dienste	Zugriff	Aktiviert	†1	=+	Î	1
9	LEASED_EN1-0-2	Gast-WLAN-GW	Lokale-Dienste	Zugriff	Aktiviert	ţ†	=+	Î	1

Abb. 98: Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln

Alle übrigen Daten, die nicht zu den obigen Regeln passen, werden von der Firewall automatisch verworfen. Es muss also keine explizite Schlussregel angelegt werden, welche den übrigen Datenverkehr verwirft. Dies bedeutet auch, dass mit der bestehenden Firewallkonfiguration jeglicher vom WAN/Internet (in unserem Beispiel en1-4) initiierte IP-Datenverkehr auf den Router und ins LAN unterbunden ist. Ist ein Zugriff von außen erwünscht, müssen hierzu eigene Firewallregeln mit der WAN-Schnittstelle (hier LAN EN1-4) als Quelle definiert werden.

Zum Schluss überprüfen Sie noch, ob die Firewall eingeschaltet ist. Gehen Sie dazu in folgendes Menü:

(1) Gehen Sie zu Firewall -> Richtlinien -> Optionen.

Globale Firewall-Optionen		Sitzungstimer	
Status der IPv4-Firewall	Aktiviert	UDP-Inaktivität 180	Sekunden
Protokollierte Aktionen	Alle		
Vollständige IPv4-Filterung	Aktivieren	TCP-Inaktivität 3600	Sekunden
STUN Handler		PPTP-Inaktivität 86400	Sekunden
		Andere Inaktivität 30	Sekunden

Abb. 99: Firewall -> Richtlinien -> Optionen

Die Option Status der IPv4-Firewall muss auf Aktiviert gesetzt sein.

DHCP-Server-Konfiguration

Im Anschluss müssen nun insgesamt 5 DHCP-Server passend zum Netz der jeweiligen Schnittstelle konfiguriert werden.

(1) Gehen Sie zu Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu.

Basisparameter		
IP-Poolname Slave-APs		
IP-Adressbereich	10.0.0.10	- 10.0.0.29
DNS-Server		
	Primär	
	Sekundä	r



Gehen Sie folgendermaßen vor, um den IP-Adress-Pool für die Slave-APs einzurichten:

- (1) Geben Sie einen **IP-Poolnamen** ein, um den IP-Pool eindeutig zu benennen, z. B. *Slave-APs*.
- (2) Geben Sie einen IP-Adressbereich an. In unserem Beispiel nehmen wir den IP-Adressbereich von 10.0.0.10 bis 10.0.0.29. Die Größe des IP-Adressbereichs richtet sich nach der Anzahl der maximal benötigten Access Points (in unserem Beispiel 6 plus Reserve). Die übrigen Adressen können somit für andere Infrastruktur im selben Netz verwendet werden.
- (3) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Im Menü Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu können Sie nun die weitere Konfiguration vornehmen.

Basisparameter	
Schnittstelle	en1-0 ▼
IP-Poolname	Slave-APs 🔹
Pool-Verwendung	Lokal
Beschreibung	

		Erweiterte Einstellungen:	
Erweiterte Einste	ellung		
Gateway			Router als Gateway verwenden *
Lease Time 120	Minuten		
DHCP-Optionen	Option	Wert	
	DNS-Server •	10.0.0.1	I
	CAPWAP Controller	10.0.0.1	i i
	HINZUFÜGEN		
Herstellerspezifiso	the Informationen (DHCP-Option 43)		
	Hersteller-ID	Herstellerspezifische Informationen	
	HERSTELLER-STRING HINZUFÜGEN	HERSTELLERGRUPPE HINZUFÜGEN	

Abb. 102: Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Bei Schnittstelle wählen Sie die logische Schnittstelle en1-0 aus.
- (2) Wählen Sie einen gültigen IP-Pool aus, hier z. B. Slave-APs.
- (3) Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.
- (4) Für das Gateway belassen Sie die Einstellung Router als Gateway verwenden. Die momentane IP-Adresse der Schnittstelle en1-0 wird als Standardgateway an die DHCP-Geräte propagiert.
- (5) Bei DHCP-Optionen klicken Sie auf Hinzufügen.
- (6) Wählen Sie die Option *DNS-Server* aus, und geben Sie die IP-Adresse der Schnittstelle *en1-0* ein, hier *10.0.0.1*.
- (7) Klicken Sie erneut auf Hinzufügen.
- (8) Wählen Sie die Option CAPWAP Controller aus, und geben Sie die IP-Adresse der Schnittstelle en1-0 ein, hier 10.0.0.1.
- (9) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Weitere DHCP-Optionen sind für den korrekten Betrieb der Slave-Access Points nicht notwendig.

Im nächsten Schritt wird der DHCP Pool Mitarbeiter-WLAN eingerichtet.

Gehen Sie zu Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu.

- (1) Geben Sie einen IP-Poolnamen ein, um den IP-Pool eindeutig zu benennen, z. B. *Mitarbeiter-WLAN*.
- (2) Geben Sie einen **IP-Adressbereich** an, in unserem Beispiel den IP-Adressbereich von 10.0.10.10 bis 10.0.10.254. Die noch freien 8 Adressen unterhalb von

10.0.10.10 können somit für weitere statisch konfigurierte Infrastruktur im selben Netz verwendet werden.

- (3) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.
- Gehen Sie in das Menü Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu.
- (5) Bei Schnittstelle wählen Sie die Schnittstelle en1-0-1 aus.
- (6) Wählen Sie einen gültigen IP-Pool aus, hier z. B. Mitarbeiter-WLAN.
- (7) Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.
- (8) Für das Gateway belassen Sie die Einstellung Router als Gateway verwenden.
- (9) Bei DHCP-Optionen klicken Sie auf Hinzufügen.
- (10) Wählen Sie die Option *DNS-Server* aus, und geben Sie die IP-Adresse der Schnittstelle *en1-0* ein, hier *10.0.10.1*.
- (11) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen weiteren IP-Adress-Pool für den *Gast-WLAN* einzurichten:

Gehen Sie zu Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu.

- (1) Geben Sie einen IP-Poolnamen ein, z. B. Gast WLAN.
- (2) Geben Sie einen **IP-Adressbereich** an, in unserem Beispiel den IP-Adressbereich von 10.0.20.10 bis 10.0.20.254.
- (3) Bestätigen Sie mit OK.
- Gehen Sie in das Menü Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu.
- (5) Bei Schnittstelle wählen Sie die Schnittstelle en1-0-2 aus.
- (6) Wählen Sie einen gültigen IP-Pool aus, hier z. B. Gast-WLAN.
- (7) Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.
- (8) Für das Gateway belassen Sie die Einstellung Router als Gateway verwenden.
- (9) Bei DHCP-Optionen klicken Sie auf Hinzufügen.
- (10) Wählen Sie die Option *DNS-Server* aus, und geben Sie die IP-Adresse der Schnittstelle, hier 10.0.20.1, ein.
- (11) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Verfahren Sie analog, um den DHCP Pool für das *Mitarbeiter-Ethernet* zu konfigurieren.

Gehen Sie zu Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu.

(1) Geben Sie einen IP-Poolnamen ein, z. B. Mitarbeiter-Ethernet.
- (2) Geben Sie einen IP-Adressbereich an, in unserem Beispiel den IP-Adressbereich von 10.0.1.10 bis 10.0.1.254.
- (3) Bestätigen Sie mit OK.
- Gehen Sie in das Menü Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu.
- (5) Bei Schnittstelle wählen Sie die Schnittstelle en1-1 aus.
- (6) Wählen Sie einen gültigen IP-Pool aus, hier z. B. Mitarbeiter-Ethernet.
- (7) Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.
- (8) Für das Gateway belassen Sie die Einstellung Router als Gateway verwenden.
- (9) Bei DHCP-Optionen klicken Sie auf Hinzufügen.
- (10) Wählen Sie die Option *DNS-Server* aus, und geben Sie die IP-Adresse der Schnittstelle, hier 10.0.1.1, ein.
- (11) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Am Schluss konfigurieren Sie noch den DHCP Pool für das Gast-Ethernet.

Gehen Sie zu Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu.

- (1) Geben Sie einen IP-Poolnamen ein, z. B. Gast-Ethernet.
- (2) Geben Sie einen IP-Adressbereich an. In unserem Beispiel den IP-Adressbereich von 10.0.2.10 bis 10.0.2.254.
- (3) Bestätigen Sie mit OK.
- Gehen Sie in das Menü Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu.
- (5) Bei Schnittstelle wählen Sie die Schnittstelle en1-2 aus.
- (6) Wählen Sie einen gültigen IP-Pool aus, hier z. B. Gast-Ethernet.
- (7) Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.
- (8) Für das Gateway belassen Sie die Einstellung Router als Gateway verwenden.
- (9) Bei DHCP-Optionen klicken Sie auf Hinzufügen.
- (10) Wählen Sie die Option *DNS-Server* aus, und geben Sie die IP-Adresse der Schnittstelle, hier 10.0.2.1 ein.
- (11) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Die Liste der konfigurierten DHCP Pools sieht nun wie folgt aus:

IP Pools:					
IP-Poolname_	IP-Adressbereich	Primärer DNS-Server	Sekundärer DNS-Server		
Slave-APs	10.0.0.10 - 10.0.0.29	0.0.0.0	0.0.0.0	Î	1
Mitarbeiter-WLAN	10.0.10.10 - 10.0.10.254	0.0.0.0	0.0.0.0	î	1
Mitarbeiter-Ethernet	10.0.1.10 - 10.0.1.254	0.0.0.0	0.0.0	î	1
Gast-WLAN	10.0.20.10 - 10.0.20.254	0.0.0.0	0.0.0.0	Î	1
Gast-Ethernet	10.0.2.10 - 10.0.2.254	0.0.0.0	0.0.0.0	1	1



WLAN Controller-Einrichtung

Nun kann der Wireless LAN Controller auf der Schnittstelle en1-0 aktiviert werden.

(1) Gehen Sie zu Wireless LAN Controller -> Controller-Konfiguration -> Allgemein.

Grundeinstellungen			
Status		Aktiviert	
Region		Germany	•
Schnittstelle		en1-0	•
DHCP-Server	DHCP-S O E: • Ir	Server mit aktivierter CAPWAP Option (138 Extern oder statisch ntern	3):
IP-Adressbereich	10.0.0.10	- 10.0.0.29	
Slave-AP-Standort		 Lokal (LAN) Entfernt (WAN) 	V)
Slave-AP-LED-Modus		Status	•

Abb. 104: Wireless LAN Controller -> Controller-Konfiguration -> Allgemein

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Die **Region** muss passend zum Standort der Access Points eingerichtet werden, in unserem Beispiel *Germany*. Die WLAN-Funkmodule der Access Points werden damit nur innerhalb des gesetzlich erlaubten Rahmens des jeweiligen Landes betrieben.
- (2) Als Schnittstelle des WLAN Controllers wählen Sie en1-0 aus.
- (3) Nach der Auswahl der Schnittstelle wechselt die **DHCP-Server**-Einstellungen automatisch auf *Intern*.
- (4) Unter **IP-Adressbereich** wird der Adressbereich angezeigt, der im Menü DHCP-Pools auf der Schnittstelle *en1-0* konfiguriert wurde, hier *10.0.0.10-10.0.0.29*.
- (5) Belassen Sie den Slave-AP-Standort auf Lokal (LAN).
- (6) Bestätigen Sie mit OK.

Die Einstellungen sind jetzt aktiv und der WLAN Controller wird gestartet.

Anschließend werden die Drahtlosnetzwerke (VSS) bearbeitet.

Gehen Sie in folgendes Menü, um Ihr WLAN-Netzwerk zu erstellen:

 Gehen Sie zu Wireless LAN Controller -> Slave-AP-Konfiguration -> Drahtlosnetzwerke (VSS).

Konfigurieren Sie die WLAN-Verbindung, indem Sie den Standardeintrag bearbeiten. Klicken Sie dazu bei dem vorhandenen Eintrag **<vss-1**> auf das *♪*-Symbol.

Service Set Parameter	Sicherheitseinstellungen
Netzwerkname (SSID)	Sicherheitsmodus WPA-PSK
Mitarbeiter Sichtbar	WPA-Modus WPA und WPA 2
Intra-cell Repeating Aktiviert	WPA Cipher O AES O TKIP (AES und TK
U-APSD	WPA2 Cipher
IGMP Snooping C Aktiviert	Preshared Key
Client-Lastverteilung	MAC-Filter
Max, Anzahl Clients - Hard Limit 32	Zugriffskontrolle
	Dynamische Black List Aktiviert
Max, Anzahi Clients - Soft Limit 24	Fehlversuche per Zeitraum 10 / 60 Sekunde
Auswahl des Client-Bands [Deaktiviert, optimiert für Fast Roaming •	Sperrzeit für Black List 500 Sekunden
VLAN	Bandbreitenbeschränkung für jeden WLAN-Client
VLAN Aktiviert	Rx Shaping Keine Begrenzung
vLaN-ID 10	Tx Shaping Keine Begrenzung

Abb. 105: Wireless LAN Controller -> Slave-AP-Konfiguration -> Drahtlosnetzwerke (VSS) -> <vss-1>

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Unter Netzwerkname (SSID) tragen Sie z. B. *Mitarbeiter* ein. Die Option Sichtbar bleibt aktiviert.
- (2) Den Sicherheitsmodus stellen Sie auf WPA-PSK.
- (3) Den WPA-Modus lassen Sie auf WPA und WPA2.
- (4) Der WPA Cipher wird auf TKIP gesetzt.
- (5) Setzen Sie den WPA2 Cipher auf AES.
- (6) Der **Preshared Key** ist das WLAN-Zugangspasswort für alle Mitarbeiter. Geben Sie eine ASCII-Zeichenfolge mit 8 63 Zeichen ein.
- (7) Aktivieren Sie die Option VLAN.
- (8) Geben Sie die VLAN-ID 10 ein.

Dies bewirkt, dass alle Daten der später mit der SSID *Mitarbeiter* verbundenen WLAN-Geräte von den Slave-Access Points im Ethernet mit der VLAN-ID 10 markiert werden. Somit ist der Mitarbeiterdatenverkehr zwischen Router und Access Points auch auf Ethernet-Ebene (Layer 2) ein eigenständiger Netzbereich.

(9) Bestätigen Sie mit OK.

Wählen Sie die Schaltfläche **Neu**, um ein Drahtlosnetzwerk für den Gastzugang zu konfigurieren.

 Gehen Sie zu Wireless LAN Controller -> Slave-AP-Konfiguration -> Drahtlosnetzwerke (VSS) -> Neu.

Service Set Parameter	Sicherheitseinstellungen
Netzwerkname (SSID)	Sicherheitsmodus WPA-PSK V
Gast Sichtba	WPA-Modus WPA und WPA 2 V
Intra-cell Repeating Aktivier	WPA Cipher O AES (AES UND TKIP
U-APSD Aktivier	WPA2 Cipher
IGMP Snooping	Preshared Key
Client-Lastverteilung	MAC-Filter
Max, Anzahi Clients - Hard Limit 32	Zugriffskontrolle
	Dynamische Black List Aktiviert
Max, Anzahl Clients - Soft Limit 28	Fehlversuche per Zeitraum 10 / 60 Sekunden
Auswahl des Client-Bands (Deaktiviert, optimiert für Fast Roan	Ing Sperrzelt für Black List 500 Sekunden
VLAN	Bandbreitenbeschränkung für jeden WLAN-Client
VLAN Aktivier	Rx Shaping Keine Begrenzung 🔻
VLAN-ID 20	Tx Shaping Keine Begrenzung •

Abb. 106: Wireless LAN Controller -> Slave-AP-Konfiguration -> Drahtlosnetzwerke (VSS) -> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Unter **Netzwerkname (SSID)** tragen Sie z. B. *Gast* ein. Die Option **Sichtbar** bleibt aktiviert.
- (2) Den Sicherheitsmodus stellen Sie auf WPA-PSK.
- (3) Den WPA-Modus lassen Sie auf WPA und WPA2.
- (4) Der WPA Cipher wird auf TKIP gesetzt.
- (5) Setzen Sie den WPA2 Cipher auf AES.
- (6) Das Preshared Key ist das WLAN-Zugangspasswort f
 ür alle G
 äste. Geben Sie eine ASCII Zeichenfolge mit 8 - 63 Zeichen ein.

- (7) Aktivieren Sie die Option VLAN.
- (8) Geben Sie die VLAN-ID 20 ein.
- (9) Bestätigen Sie mit **OK**.

Im nächsten Schritt werden die **Funkmodulprofile** bearbeitet. Konfigurieren Sie die **Funkmodulprofile**, indem Sie den Standardeintrag bearbeiten.

- Gehen Sie zu Wireless LAN Controller -> Slave-AP-Konfiguration -> Funkmodulprofile.

Funkmodulprofil-Konfiguration	Performance-Einstellungen
Beschreibung 2.4 GHz Radio Profile	Drahtloser Modus 802.11b/g/n 🔻
	Anzahl der Spatial Streams 3 🔻
Betriebsmodus Access-Point •	Airtime Fairness
Frequenzband 2,4 GHz In/Outdoor •	Wiederkehrender Hintergrund-Scan

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Belassen Sie die Einstellung Frequenzband = 2.4 GHz In/Outdoor.
- (2) Wählen Sie bei Drahtloser Modus 802.11 g/n aus. Die Änderung des Drahtlosen Modus bewirkt, dass alte relativ rar gewordene WLAN-Geräte, die nur 802.11b sprechen, das WLAN nicht mehr nutzen können. Der große Vorteil nur 802.11g/n zu erlauben besteht darin, dass der Datendurchsatz für alle angeschlossenen WLAN-Geräte nicht mehr automatisch drastisch reduziert wird, sobald ein WLAN-Gerät versucht im 802.11b-Modus ins WLAN-Netz zu gelangen.
- (3) Aktivieren Sie die Option Burst-Mode, um die Übertragungsgeschwindigkeit zu erhöhen.
- (4) Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.

Erweiterte Einstellungen

Kanalplan		Benutzerdet	finiert •
Benutzerdefinierter Kanalplan			
Kanal			
1 •		Î	
5 •		ĩ	
9 •		î	
13 🔻		Î	
HINZUFÜGEN			
Beacon Period	100		ms
DTIM Period			
RTS Threshold 2347			
Short Guard Interval		Aktivie	rt
Max. Übertragungsrate		Auto	۲
Short Retry Limit 7			
Long Retry Limit 4			

Abb. 108: Wireless LAN Controller -> Slave-AP-Konfiguration -> Funkmodulpro-

file -> <2.4 GHz Radio Profile> 🧨

- (5) Wählen Sie den gewünschten Kanalplan aus. Mit *Benutzerdefiniert* können Sie die gewünschten Kanäle selbst auswählen.
- (6) Unter Benutzerdefinierter Kanalplan wählen Sie die erlaubten Kanäle, 1, 5, 9 und 13 aus. Dieser Kanalplan ist für alle Länder, in denen die Kanäle 1 bis 13 erlaubt sind, als optimaler Kanalplan empfohlen und hat bei 802.11g/n keine (nennenswerte) Frequenzüberlappung. Die Access Points haben somit mehr Auswahlmöglichkeiten, einen möglichst störungsfreien Kanal zu nutzen, was die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des gesamten WLANs steigert.
- (7) Aktivieren Sie die Funktion Short Guard Interval, um das Guard Interval (= Zeit zwischen der Übertragung von zwei Datensymbolen) von 800 ns auf 400 ns zu verkürzen.
- (8) Belassen Sie die übrigen Einstellungen und bestätigen Sie mit OK.

Somit sind alle benötigten Profile im WLAN Controller eingerichtet.

Jetzt werden die Access Points aktiviert und eingerichtet. Im Menü Slave Access Points wird eine Liste aller mit Hilfe des Wizard gefundenen APs angezeigt, hier z. B. eine bintec W2003ac.

 Gehen Sie zu Wireless LAN Controller -> Slave-AP-Konfiguration -> Slave Access Points.

Slave Access	s Points								
<u>Standort</u> +	Name	IP-Adresse	LAN-MAC-Adresse	Kanal	Kanalsuche	Status	Aktion		
1:	bintec W2003ac	10.0.0.11	00:01:cd:0e:ee:bc		C	Managed	~ ~	Î	1

Abb. 109: Wireless LAN Controller -> Slave-AP-Konfiguration -> Slave Access Points

Hinweis

Wenn keine Access Points angezeigt werden, empfiehlt es sich, nochmals die DHCP-Server-Einstellungen für den **DHCP-Pool** *Slave-APs* zu überprüfen, ob er auf die korrekte Schnittstelle (hier *en1-0*) gebunden ist und die CAPWAP-Option korrekt (hier *10.0.0.1*) eingerichtet ist. Überprüfen Sie auch, ob im Systembereich auf einem anderen Gerät versehentlich ein weiterer DHCP-Server aktiv ist. Schalten Sie alle Access Points aus und wieder ein, damit sie nochmal die Netzkonfigurationseinstellungen vom DHCP-Server beziehen.

Zum Schluss werden die zuvor konfigurierten **Funkmodulprofile** und **Drahtlosnetzwerke** für jeden Access Point eingerichtet.

Gehen Sie zu Wireless LAN Controller -> Slave-AP-Konfiguration -> Slave Access Points *▶*.

Access-Point-Einstellungen	Funkmodult
Gerät W2003	Betriebsmodus
Standors Konferenzraum	Aktives Funkmodulprofil 2.4 GHz Radio Profile 🔻
	Kanal Auto 🔻
Name W2003ac	Verwendeter Kanal 6
Beschreibung Marketing	Sendeleistung Max. Zuzewiesene Drahtlosnetzwerke (VSS)
CAPWAP-Verschlüsselung 🕥 Aktiviert	Profil MAC-Adresse
	vss-1:Mitarbeiter 00:a0:f9:0b:cf:e0
	vss-2.Gast •

Abb. 110: Wireless LAN Controller -> Slave-AP-Konfiguration -> Slave Access Points

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Bei Standort geben Sie z. B. Konferenzraum ein.
- (2) Bei Beschreibung geben Sie z. B. Marketing ein.
- (3) Bei CAPWAP-Verschlüsselung belassen Sie Aktiviert.
- (4) Bei **Betriebsmodus** belassen Sie *Ein*. Dies bewirkt, dass alle Einstellungen in den gewählten Funkmodulprofilen verwendet werden.
- (5) Als Aktives Funkmodulprofil wählen Sie das zuvor konfigurierte Funkmodulprofil, hier 2.4 GHz Radio Profile aus.
- (6) Den **Kanal** belassen Sie auf *Auto* (er wird somit anhand des Kanalplan des Funkprofils und der WLAN-Umgebung dynamisch bestimmt).
- (7) Bei Zugewiesen Drahtlosnetzwerke (VSS) werden die beiden konfigurierten Drahtlosnetzwerke *Mitarbeiter* und *Gast* dem Funkmodul zugewiesen.
- (8) Bestätigen Sie mit OK.

Konfigurieren Sie analog dazu alle gefundenen Access-Points.



Hinweis

Jeder Access Point muss eine eindeutige Standortbezeichnung bekommen. Andernfalls wird man im laufenden Betrieb die Access Points nicht mehr voneinander unterscheiden können. Die Liste der konfigurierten Access Points (hier z. B. eine w2003ac) sieht nun wie folgt aus:

IP-Adresse	LAN-MAC-Adresse	Kanal	Kanalsuche	Status	Aktion			
ac 10.0.0.12	00:01:cd:0f:4c:ae	5 HT20 (automatisch)	C	Managed	~ `	~		1
	IP-Adresse Bac 10.0.0.12	IP-Adresse LAN-MAC-Adresse lac 10.0.0.12 00:01:cd:0f:4c:ae	IP-Adresse LAN-MAC-Adresse Kanal Aac 10.0.0.12 00:01:cd:0f:4c:ae 5 HT20 (automatisch)	IP-Adresse LAN-MAC-Adresse Kanal Kanalsuche Bac 10.0.0.12 00:01:cd:0f:4c:ae 5 HT20 (automatisch) C	IP-Adresse LAN-MAC-Adresse Kanal Kanalsuche Status Nac 10.0.0.12 00:01:cd:0f:4c:ae 5 HT20 (automatisch) C C	IP-Adresse LAN-MAC-Adresse Kanal Kanalsuche Status Aktion Nac 10.0.0.12 00:01:cd:0f:4c:ae 5 HT20 (automatisch) C Smanaged ^	IP-Adresse LAN-MAC-Adresse Kanal Kanalsuche Status Aktion Nac 10.0.0.12 00:01:cd:0f:4c:ae 5 HT20 (automatisch) C C Managed ^	IP-Adresse LAN-MAC-Adresse Kanal Kanalsuche Status Aktion Nac 10.0.0.12 00:01:cd:0f:4c:ae 5 HT20 (automatisch) C Smallar Smallar

Abb. 111: Wireless LAN Controller -> Slave-AP-Konfiguration -> Slave Access Points

Nachdem alle Access Points eingerichtet sind, werden sie nach einer kurzen Initialisierungsphase mit dem Status *Managed* gekennzeichnet und sind somit nun in Betrieb. Zudem sind sie durch den WLAN-Controller gegen jede Art eines externen Konfigurationszugriffs gesperrt.

Durch Klicken auf die \sim -Schaltfläche oder die \sim -Schaltfläche in der Spalte **Aktion** wählen Sie aus, ob der gewählte Access Point vom WLAN Controller verwaltet werden soll.

Sie können einen Access Point vom WLAN Controller trennen und ihn somit aus Ihrer WLAN-Infrastruktur entfernen, indem Sie auf die v-Schaltfläche klicken. Der Access Point bekommt dann den Status Gefunden, aber nicht mehr Managed.

Die auf der Übersichtsseite angezeigten momentan verwendeten WLAN-Kanäle sind noch nicht optimal, da sich die Access Points während der initialen Inbetriebnahme nur auf die allgemeine WLAN-Umgebung abstimmen konnten.

Klicken Sie unter **Neue Kanalfestlegung** auf die Schaltfläche **START**, um die zugewiesenen Kanäle optimal gegenseitig abstimmen zu lassen.

Wenn die Kanalfestlegung abgeschlossen ist, sollten jeweils direkt benachbarte Access Points unterschiedliche Kanäle haben.

Die WLAN Controller-Konfiguration und die Konfiguration des Routers als Zugangsgateway ist somit abgeschlossen. Speichern Sie die Konfiguration mit **Konfiguration speichern** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.



Hinweis

In manchen Fällen kann es passieren, dass auch nach der neuen Kanalfestlegung einzelne benachbarte Access Points dennoch denselben Kanal belegen. Dies passiert immer dann, wenn sich benachbarte Access Points nur unzureichend oder gar nicht gegenseitig per WLAN erkennen können. Bei korrekten Abständen der Access Points sind starke lokale Störeinflüsse durch fremde Access Points eine häufige Ursache hierfür oder eine schwierige Gebäudestruktur wie (zumeist geschlossene) Feuerschutztüren aus Stahl zwischen zwei unmittelbar benachbarten Gebäudebereichen. In diesem Fall empfiehlt es sich, für diese einzelnen betroffenen Access Points paarweise manuell einen fixen Kanal (passend zum Kanalplan) für die Funkmodule zu setzen und die Kanalneusuche erneut zu starten. Dadurch werden für die übrigen mit automatischer Kanalwahl konfigurierten Access Points die Kanäle passend zur Umgebung der fix eingerichteten Access Points vergeben.

5.3 Konfigurationsschritte im Überblick

Field	Menu	Value
Switch-Port 1 bis 5	Physikalische Schnittstellen ->	en1-0 bis en1-4
	Ethernet-Ports -> Portkonfiguration	

Schnittstellen zuweisen

Internetzugang einrichten

Field	Menu	Value
Verbindungstyp	Assistenten -> Internetzugang -> Internetverbindungen -> Neu	Externes Gateway/ Kabelmodem
Physischer Ethernet- Port	Assistenten -> Internetzugang -> Internetverbindungen -> Weiter	ETH5
Internet Service Provi- der	Assistenten -> Internetzugang -> Internetverbindungen -> Weiter	- Benutzerdefiniert-
IP-Parameter dyna- misch abrufen	Assistenten -> Internetzugang -> Internetverbindungen -> Weiter	Deaktiviert
Lokale IP-Adresse	Assistenten -> Internetzugang -> Internetverbindungen -> Weiter	z . B . 1.2.3.4
Gateway-IP-Adresse	Assistenten -> Internetzugang -> Internetverbindungen -> Weiter	z . B . 1.2.3.1
Netzmaske	Assistenten -> Internetzugang -> Internetverbindungen -> Weiter	255.255.255.0

Field	Menu	Value
DNS-Server 1	Assistenten -> Internetzugang -> Internetverbindungen -> Weiter	z. B. 1.2.3.1

Schnittstellen konfigurieren

Field	Menu	Value
IP-Adresse/Netzmaske	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> <en1-0></en1-0>	10.0.0.1 und 255.255.255.0
IP-Adresse/Netzmaske	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> <en1-1></en1-1>	10.0.1.1 und 255.255.255.0
IP-Adresse/Netzmaske	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> <en1-2></en1-2>	10.0.2.1 und 255.255.255.0
Basierend auf Ether- net-Schnittstelle	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> Neu	en1-0
Adressmodus	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> Neu	Statisch
IP-Adresse/Netzmaske	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> Neu	10.0.10.1 und 255.255.255.0
Schnittstellenmodus	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> Neu	Tagged (VLAN)
VLAN-ID	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> Neu	10
Basierend auf Ether- net-Schnittstelle	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> Neu	en1-0
Adressmodus	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> Neu	Statisch
IP-Adresse/Netzmaske	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> Neu	10.0.20.1 und 255.255.255.0
Schnittstellenmodus	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> Neu	Tagged (VLAN)
VLAN-ID	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> Neu	20

Zugriff einrichten

Field	Menu	Value
en1-0	Systemverwaltung -> Administrati- ver Zugriff -> Zugriff	Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, Ping, SNMP
en1-1 bis en1-4	Systemverwaltung -> Administrati-	Ping

Field	Menu	Value
	ver Zugriff -> Zugriff	

Passwort ändern

Field	Menu	Value
Systemadministrator-Pa wort	Systemverwaltung -> Globale Ein- stellungen -> Passwörter	z . B . <i>test12345</i>
Systemadministrator-Pa wort bestätigen	Systemverwaltung -> Globale Ein- stellungen -> Passwörter	z. B. test12345

Firewall einrichten

Field	Menu	Value
Beschreibung	Firewall -> Dienste -> Gruppen -> Neu	<i>Lokale-Dienste</i>
Mitglieder	Firewall -> Dienste -> Gruppen -> Neu	z. B. echo, dns, dhcp, ntp

Adressen definiern

Field	Menu	Value
Beschreibung	Firewall -> Adressen -> Adressliste -> Neu	Broadcast
Adresse/Subnetz	Firewall -> Adressen -> Adressliste -> Neu	255.255.255.255 <i> </i> 255.255.255.255
Beschreibung	Firewall -> Adressen -> Adressliste -> Neu	z.B. <i>Mitarbeiter-</i> <i>LAN-GW</i>
Adresse/Subnetz	Firewall -> Adressen -> Adressliste -> Neu	10.0.1.1/ 255.255.255.255
Beschreibung	Firewall -> Adressen -> Adressliste -> Neu	Gast-LAN-GW
Adresse/Subnetz	Firewall -> Adressen -> Adressliste -> Neu	10.0.2.1/ 255.255.255.255
Beschreibung	Firewall -> Adressen -> Adressliste -> Neu	Mitarbeiter- WLAN-GW
Adresse/Subnetz	Firewall -> Adressen -> Adressliste -> Neu	10.0.10.1/ 255.255.255.255
Beschreibung	Firewall -> Adressen -> Adressliste -> Neu	Gast-WLAN-GW
Adresse/Subnetz	Firewall -> Adressen -> Adressliste -> Neu	10.0.20.1/ 255.255.255.255

Gruppen o	definiern
-----------	-----------

Field	Menu	Value
Beschreibung	Firewall -> Schnittstellen -> IPv4-Gruppen -> Neu	Mitarbeiter
Mitglieder	Firewall -> Schnittstellen -> IPv4-Gruppen -> Neu	LAN_EN1-1, LEA- SED_EN1-0-1
Beschreibung	Firewall -> Schnittstellen -> IPv4-Gruppen -> Neu	Gast
Mitglieder	Firewall -> Schnittstellen -> IPv4-Gruppen -> Neu	LAN_EN1-2, LEA- SED_EN1-0-2
Beschreibung	Firewall -> Schnittstellen -> IPv4-Gruppen -> Neu	Benutzer
Mitglieder	Firewall -> Schnittstellen -> IPv4-Gruppen -> Neu	LAN_EN1-1, LAN_EN1-2, LEA- SED_EN1-0-1, LEA- SED_EN1-0-2

Richtlinien erstellen (über den Router verbundene Netzbereiche)

Field	Menu	Value
Quelle	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	LAN_EN1-0
Ziel	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	ANY
Dienst	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	any
Aktion	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	Zugriff
Quelle	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	Mitarbeiter
Ziel	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	Benutzer
Dienst	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	any
Aktion	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	Zugriff
Quelle	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	Gast
Ziel	Firewall -> Richtlinien ->	Gast

Field	Menu	Value
	IPv4-Filterregeln -> Neu	
Dienst	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	any
Aktion	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	Zugriff
Quelle	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	Benutzer
Ziel	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	LAN_EN1-4
Dienst	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	any
Aktion	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	Zugriff

Richtlinien erstellen (auf den Router gebundene IP-Adressen)

Field	Menu	Value
Quelle	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	Benutzer
Ziel	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	Broadcast
Dienst	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	<i>Lokale-Dienste</i>
Aktion	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	Zugriff
Quelle	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	LAN_EN1-1
Ziel	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	Mitarbeiter-LAN-GW
Dienst	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	Lokale-Dienste
Aktion	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	Zugriff
Quelle	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	LAN_EN1-2
Ziel	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	Gast-LAN-GW
Dienst	Firewall -> Richtlinien ->	Lokale-Dienste

Field	Menu	Value
	IPv4-Filterregeln -> Neu	
Aktion	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	Zugriff
Quelle	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	LEASED_EN1-0-1
Ziel	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	Mitarbeiter- WLAN-GW
Dienst	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	Lokale-Dienste
Aktion	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	Zugriff
Quelle	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	LEASED_EN1-0-2
Ziel	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	Gast-WLAN-GW
Dienst	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	Lokale-Dienste
Aktion	Firewall -> Richtlinien -> IPv4-Filterregeln -> Neu	Zugriff

DHCP-Konfiguration

Field	Menu	Value
IP-Poolname	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu	z. B. Slave-APs
IP-Adressbereich	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu	10.0.0.10- 10.0.0.29
Schnittstelle	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	en1-0
IP-Poolname	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	z. B. Slave-APs
Pool-Verwendung	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	Lokal
Gateway	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	Router als Gateway verwenden
DHCP-Optionen	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	DNS-Server/ 10.0.0.1 und CAPWAP Controller/

Field	Menu	Value
		10.0.0.1
IP-Poolname	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu	z.B. <i>Mitarbeiter-</i> <i>WLAN</i>
IP-Adressbereich	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu	10.0.10.10- 10.0.10.254
Schnittstelle	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	en1-0-1
IP-Poolname	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	z. B. <i>Mitarbeiter-</i> <i>WLAN</i>
Pool-Verwendung	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	Lokal
Gateway	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	Router als Gateway verwenden
DHCP-Optionen	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration-> Neu	DNS-Server/ 10.0.10.1
IP-Poolname	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu	z.B. Gast-WLAN
IP-Adressbereich	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu	10.0.20.10- 10.0.20.254
Schnittstelle	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	en1-0-2
IP-Poolname	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	z.B. Gast-WLAN
Pool-Verwendung	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	Lokal
Gateway	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	Router als Gateway verwenden
DHCP-Optionen	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	DNS-Server/ 10.0.20.1
IP-Poolname	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu	z. B. <i>Mitarbeiter-</i> <i>Ethernet</i>
IP-Adressbereich	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu	10.0.1.10- 10.0.1.254
Schnittstelle	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	en1-1
IP-Poolname	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	z.B. <i>Mitarbeiter-</i> <i>Ethernet</i>

Field	Menu	Value
Pool-Verwendung	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	Lokal
Gateway	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	Router als Gateway verwenden
DHCP-Optionen	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	DNS-Server/ 10.0.1.1
IP-Poolname	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu	z.B. Gast-Ethernet
IP-Adressbereich	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu	10.0.2.10- 10.0.2.254
Schnittstelle	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	en1-2
IP-Poolname	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	z. B. Gast-Ethernet
Pool-Verwendung	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	Lokal
Gateway	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	Router als Gateway verwenden
DHCP-Optionen	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	DNS-Server/ 10.0.2.1

Wireless LAN Controller konfigurieren

Field	Menu	Value
Region	Wireless LAN Controller -> Con- troller-Konfiguration -> Allgemein	Germany
Schnittstelle	Wireless LAN Controller -> Con- troller-Konfiguration -> Allgemein	LAN_EN1-0
DHCP-Server	Wireless LAN Controller -> Con- troller-Konfiguration -> Allgemein	Intern
IP-Adressbereich	Wireless LAN Controller -> Con- troller-Konfiguration -> Allgemein	10.0.0.10- 10.0.0.29
Slave-AP-Standort	Wireless LAN Controller -> Con- troller-Konfiguration -> Allgemein	Lokal (LAN)

Drahtlosnetzwerke bearbeiten

Field	Menu	Value
Netzwerkname (SSID)	Wireless LAN Controller -> Slave-	z.B. <i>Mitarbeiter</i>
	AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz-	

Field	Menu	Value
	werke (VSS) -> <vss-1></vss-1>	
Sicherheitsmodus	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS) -> <vss-1></vss-1>	WPA-PSK
WPA-Modus	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS) -> <vss-1></vss-1>	WPA und WPA 2
WPA Cipher	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS) -> <vss-1></vss-1>	TKIP
WPA2 Cipher	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS) -> <vss-1></vss-1>	AES
Preshared Key	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS) -> <vss-1></vss-1>	Passwort eingeben
VLAN	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS) -> <vss-1></vss-1>	Aktiviert
VLAN-ID	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Drahtlosnetz- werke (VSS) -> <vss-1></vss-1>	10
Netzwerkname (SSID)	Wireless LAN -> WLAN1 -> Draht- losnetzwerke (VSS) -> Neu	z.B. Gast
Sicherheitsmodus	Wireless LAN -> WLAN1 -> Draht- losnetzwerke (VSS) -> Neu	WPA-PSK
WPA-Modus	Wireless LAN -> WLAN1 -> Draht- losnetzwerke (VSS) -> Neu	WPA und WPA 2
WPA Cipher	Wireless LAN -> WLAN1 -> Draht- losnetzwerke (VSS) -> Neu	TKIP
WPA2 Cipher	Wireless LAN -> WLAN1 -> Draht- losnetzwerke (VSS) -> Neu	AES
Preshared Key	Wireless LAN -> WLAN1 -> Draht- Iosnetzwerke (VSS) -> Neu	Passwort eingeben
VLAN	Wireless LAN -> WLAN1 -> Draht- losnetzwerke (VSS) -> Neu	Aktiviert

Field	Menu	Value
VLAN-ID	Wireless LAN -> WLAN1 -> Draht-	20
	losnetzwerke (VSS) -> Neu	

Funkmodulprofile bearbeiten

Field	Menu	Value
Frequenzband	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> <2.4 GHz Radio Profile>	2.4 GHz In/Outdoor
Drahtloser Modus	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> <2.4 GHz Radio Profile>	802.11g/n
Burst-Mode	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> <2.4 GHz Radio Profile>	Aktiviert
Kanalplan	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> <2.4 GHz Radio Profile>	Benutzerdefiniert
Benutzerdefinierter Ka- nalplan	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> <2.4 GHz Radio Profile>	1, 5, 9, 13
Short Guard Interval	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Funkmodul- profile -> <2.4 GHz Radio Profile>	Aktiviert

Slave Access Points einrichten

Field	Menu	Value
Standort	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Slave Access Points	z. B. Konferenzraum
Beschreibung	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Slave Access Points	z.B. Marketing
CAPWAP-Ver-	Wireless LAN Controller -> Slave-	Aktiviert

Field	Menu	Value
schlüsselung	AP-Konfiguration -> Slave Access Points	
Betriebsmodus	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Slave Access Points	Ein
Aktives Funkmodul- profil	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Slave Access Points	2.4 GHz Radio Pro- file
Kanal	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Slave Access Points	Auto
Zugewiesene Drahtlos- netzwerke (VSS)	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Slave Access Points	vss-1: Mitarbeiter /vss-2: Gast
Standort	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Slave Access Points	z.B. Küche
Standort	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Slave Access Points	z . B . Terrasse
Standort	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Slave Access Points	z.B. Flur zum Trep- penhaus
Standort	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Slave Access Points	z.B. Flurknick
Standort	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Slave Access Points	z.B. Flurende

Neue Kanalfestlegung

Field	Menu	Value
Neue Kanalfestlegung	Wireless LAN Controller -> Slave- AP-Konfiguration -> Slave Access Points	START

Kapitel 6 WLAN - Netzwerk mit Gäste-WLAN

6.1 Einleitung

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie einen WLAN-Zugang zum lokalen Netzwerk und ein Gäste-WLAN konfigurieren. Um zusätzliche Access Points einzubinden, wird der Wireless LAN Controller verwendet. Zur Trennung der beiden Netze auf Layer2-Ebene wird für das Gästenetzwerk ein VLAN eingerichtet. Die Nutzer des Gäste-WLANs haben uneingeschränkten Zugriff auf das Internet, aber keinen Zugang zum lokalen Netz.



Abb. 112: Beispielszenario WLAN mit Gäste-WLAN



Hinweis

Der Trunk Link (siehe Abbildung) ist mit dem **RS353aw** über einen der vier ETH-Ports (ETH1 bis ETH4) verbunden, die standardmäßig en1-0 zugeordnet sind.

Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen für die Konfiguration müssen erfüllt sein:

- Ein Gerät der RS-Serie, eine be.IP oder be.IP plus
- Ein Bootimage der Version 10.1.9 Patch 3 oder höher
- Switche, die 802.1q VLAN unterstützen

Zur Konfiguration wird das GUI (Graphical User Interface) verwendet.

6.2 Konfiguration

6.2.1 IP-Adresse konfigurieren

Konfigurieren Sie eine IP-Adresse auf der LAN-Schnittstelle.

Gehen Sie zu LAN->IP-Konfiguration->Schnittstellen-><en1-0>->

Basisparameter		Grundlegende IPv4-Par	ameter
Schnittstellenmodus	O Untagged O Tagged (VLAN)	Sicherheitsrichtlinie	O Nicht Vertrauenswürdig 🔘 Vertrauenswürdig
MAC-Adresse 00:09:4f:6f:5e:80 Voreingestellte verwenden	Adressmodus	● Statisch ○ DHCP	
	volengestente verwenden	IP-Adresse / Netzmaske	
		IP-Adresse	Netzmaske
		192.168.10.1	255.255.255.0
		HINZUFÜGEN	



Gehen Sie folgendermaßen vor, um die IP-Adresse zu konfigurieren:

- (1) Stellen Sie die Sicherheitsrichtlinie auf Vertrauenswürdig.
- (2) Belassen Sie den Adressmodus auf Statisch.
- (3) Geben Sie die IP-Adresse / Netzmaske ein, z. B. 192.168.10.1. Belassen Sie die

Netzmaske 255.255.255.0.

(4) Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

6.2.2 Bridge-Gruppe anlegen und LAN-Schnittstelle zuweisen

Legen Sie eine neue Bridge-Gruppe an und weisen Sie sie der LAN-Schnittstelle zu.

Gehen Sie zu Systemverwaltung->Schnittstellenmodus / Bridge-Gruppen->Schnittstellen.

Zugriffspara	meter	
*	Schnittstellenbeschreibung	Modus / Bridge-Gruppe
1	en1-0	Neue Bridge-Gruppe *
2	en1-4	Routing-Modus •
3	vss7-10	Routing-Modus •
Konfiguratio	nsschnittstelle	
en1-0	T	

Abb. 114: Systemverwaltung->Schnittstellenmodus / Bridge-Gruppen->Schnittstellen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die LAN-Schnittstelle einer neuen Bridge-Gruppe zuzuweisen und die IP-Adresse der LAN-Schnittstelle auf die Bridge-Gruppe zu übertragen:

- Wählen Sie in der Zeile en1-0 unter Modus / Bridge-Gruppe Neue Bridge-Gruppe aus.
- (2) Wählen Sie als Konfigurationsschnittstelle en1-0.

Sobald Sie auf **OK** geklickt haben, wird automatisch die Bridge-Gruppe br0 angelegt und die Schnittstelle en1-0 dieser Bridge-Gruppe hinzugefügt. Die Bridge-Gruppe br0 erhält dabei automatisch die IP-Konfiguration der Schnittstelle en1-0. Die IP-Konfiguration der Bridge-Gruppe br0 können Sie im Menü **LAN** -> **IP-Konfiguration** -> **<br0>** -> \checkmark über-prüfen.

6.2.3 Wireless LAN Controller in Betrieb nehmen

Der IP-Adressbereich, den Sie im Folgenden einrichten, muss zur IP-Adresse der LAN-Schnittstelle passen.



Hinweis

War im Menü **Lokale Dienste->DHCP-Server->DHCP-Konfiguration** der Schnittstelle *en1-0* bereits ein IP-Pool zugeordnet, so muss dieser Eintrag gelöscht werden.

Gehen Sie in folgendes Menü, um einen IP-Adressbereich einzurichten:

Gehen Sie zu Wireless LAN Controller->Wizard->Schritt 1.

Grundeinstellungen		
Region		Germany
Schnittstelle		BRIDGE_BR0 V
DHCP-Server	DHCP-Server mi O Extern ode Intern	it aktivierter CAPWAP Option (138): r statisch
IP-Adressbereich	192.168.10.100	- 192.168.10.150

Abb. 115: Wireless LAN Controller->Wizard

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie das Land, in welchem der Wirelless LAN Controller betrieben werden soll. Belassen Sie unter **Region** die Einstellung *Germany*.
- (2) Wählen Sie die Schnittstelle die für den Wireless Controller verwendet werden soll aus, hier *BRIDGE_BR0*.
- (3) Wählen Sie DHCP-Server Intern.
- (4) Geben Sie den ersten und den letzten Wert des IP-Adressbereichs ein, z. B. 192.168.10.100 192.168.10.150.
- (5) Klicken Sie auf Weiter.

6.2.4 Funkmodulprofil auswählen und WLAN-Zugang zum lokalen Netz konfigurieren

Legen Sie fest, welche Funkmodulprofile verwendet werden sollen. Sie sollten **Zwei unabhängige Funkmodulprofile verwenden** aktivieren, wenn in Ihrem Netz Access Points mit zwei 2.4/5 GHz-fähigen Funkmodulen installiert sind.

Schritt 2

Wählen Sie das Funkmodulprofil aus	
Zwei unabhängige Funkmodulprofile verwenden	Aktiviert
Funkmodulprofil für Modul 1 (für alle Access Points)	2.4 GHz Radio Profile V
Funkmodulprofil für Modul 2 (nur für APs mit 2 Funkmodulen)	5 GHz Radio Profile 🔻

Abb. 116: Wireless LAN Controller->Wizard

Gehen Sie folgendermaßen vor:

 Aktivieren Sie die Option Zwei unabhängige Funkmodulprofile verwenden, wenn in Ihrem Netz APs mit zwei Funkmodulen verwendet werden.

Funkmodulprofil für Modul 1 (für alle Access Points) = 2.4 GHz Radio Profile und **Funkmodulprofil für Modul 2 (nur für APs mit 2 Funkmodulen)** = 5 GHz Radio Profile wird automatisch ausgewählt und angezeigt.

(2) Klicken Sie auf Weiter.

Schritt 3

Drahtlosnetzwerke (VSS)			
VSS-Beschreibung	Netzwerkname (SSID)	Sicherheit	
vss-1	default	WPA-PSK	1

Abb. 117: Wireless LAN Controller->Wizard

Konfigurieren Sie den WLAN-Zugang zu Ihrem lokalen Netz. Klicken Sie dazu bei vss-1 auf das
-Symbol.

Schritt 3

Service Set Parameter			Sicherheitseinstellungen	
Netzwerkname (SSID)	Lokalos Notzwork	Cichthar	Sicherheitsmodus	WPA-PSK •
	LOKAIGS NOLZWOIK	Sicilibar	WPA-Modus	WPA 2 🔹
IGMP Snooping		Aktiviert	Preshared Key.	

Abb. 118: Wireless LAN Controller->Wizard-><vss-1>

- (3) Geben Sie einen Netzwerknamen (SSID) für Ihr LAN ein, z. B. Lokaes Netzwerk.
- (4) Geben Sie unter Preshared Key ein Passwort, z. B. supersecret ein, belassen Sie die Voreinstellungen der übrigen Parameter und klicken Sie auf OK. Sie sehen das lokale Netz, das Sie konfiguriert haben.

6.2.5 Gäste-WLAN konfigurieren

Sie haben einen WLAN-Zugang zu Ihrem lokalen Netz konfiguriert und konfigurieren jetzt ein Gästenetz. Zur Trennung der beiden Netze auf Layer2-Ebene konfigurieren Sie für das Gäste-WLAN ein VLAN, im folgenden Beispiel mit VLAN-ID 10. Alle Datenpakete im Gäste-WLAN sind VLAN 10 getagged, Datenpakete im lokalen WLAN sind untagged.

┱	-	H

Hinweis

Beachten Sie, dass die Switche in Ihrem Netz 802.1q VLAN unterstützen müssen, damit die Layer2-Trennung der beiden Netze funktioniert.

Der Wireless LAN Controller konfiguriert Ihre bintec-elmeg Access Points, Ihre Switche müssen Sie selbst entsprechend konfigurieren.

Klicken Sie im Wireless LAN Controller->Wizard auf Hinzufügen.

Schritt 3



Abb. 119: Wireless LAN Controller->Wizard->Hinzufügen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Geben Sie einen Netzwerknamen (SSID) f
 ür das G
 ästenetz ein, z. B. Gaeste-Netzwerk.
- (2) Wählen Sie als Sicherheitsmodus WPA-PSK.
- (3) Wählen Sie als WPA-Modus WPA 2.
- (4) Geben Sie einen Preshared Key ein, z. B. supersecret
- (5) Klicken Sie unter VLAN auf Aktiviert.
- (6) Geben Sie eine VLAN-ID ein, z. B. 10.
- (7) Bestätigen Sie mit OK.

Hinweis

Wenn Sie verhindern wollen, dass im Gästenetzwerk angemeldete Clients untereinander Daten austauschen können, deaktivieren Sie die Option **Intra-cell Repeating**. Wie Sie diese Art der Kommunikation auch in komplexeren Installationan unterbinden könne, ist in einem Artikel der bintec-elmeg-Wissensdatenbank beschrieben: *Verbindungen zwischen WLAN-Clients verhindern*.

Sie sehen das lokale Netz zusammen mit dem Gästenetz, das Sie soeben konfiguriert haben.

Drahtlosnetzwerke (VSS)				
VSS-Beschreibung	Netzwerkname (SSID)	Sicherheit		
vss-1	Lokales Netzwerk	WPA-PSK	Ē	/
vss-2	Gaeste-Netzwerk	WPA-PSK	Ĩ.	/

Abb. 120: Wireless LAN Controller->Wizard, mit konfiguriertem Gästenetz

Klicken Sie auf Weiter.

Alle gefundenen Access Points werden angezeigt.

Wählen Sie in der Spalte **Manage** diejenigen Access Points, die Sie vom Wireless LAN Controller automatisch konfigurieren und verwalten lassen wollen.

Schritt 4

Vireless LAN Cont	roller Wizard								
Manage <u>Alle auswählen</u> / Alle deaktivieren	Standort	Gerät	IP-Adresse	LAN-MAC-Adresse	Drahtlosnetzwerk	Funkmodulprofil	Kanal	Status	
•	1:	be.IP plus	192.168.0.251	Elmegt_6f:5e:7c	vss-1:Lokales Netzwerk vss-2:Gaeste-Netzwerk	2.4 GHz Radio Profile	0	Gefunden	1
•	2:	W2003ac	<mark>1</mark> 92.168.0.100	BintecCo_48:69:c1	vss-1:Lokales Netzwerk vss-2:Gaeste-Netzwerk	2.4 GHz Radio Profile 5 GHz Radio Profile	0	Gefunden	1

Fertig! Um nun die automatische installation zu starten, wählen Sie die gewünschten managed Access Points aus und klicken Sie START. Die Funkkanäle werden automatisch ausgewählt. Dieses kann bis zu 10 Minuten dauern.

Abb. 121: Wireless LAN Controller->Wizard

6.2.6 Access Points mit dem Wireless LAN Controller konfigurieren

Lassen Sie die gewählten Access Points vom Wireless LAN Controller automatisch konfigurieren.

(1) Klicken Sie auf Start.

Der Konfigurationsprozess erfolgt schrittweise und kann - je nach Anzahl der installierten Access Points - eine Weile dauern.

(2) Prüfen Sie nach beendeter Konfiguration, ob sich alle gewählten Access Points im Status Managed befinden. Alle Managed Access Points haben vom WLAN Controller eine Konfiguration bekommen und werden von diesem verwaltet.

tandort	Gerät	IP-Adresse	LAN-MAC-Adresse	Drahtlosnetzwerk-Profil	Funkmodulprofil	Kanal	Status
	be.IP plus	192.168.0.251	Elmegt_6f:5e:7c	vss-1:Lokales Netzwerk vss-2:Gaeste-Netzwerk	2.4 GHz Radio Profile	6	⊘ _{Manageo}
	W2003ac	192.168.0.100	BintecCo_48:69:c1	vss-1:Lokales Netzwerk vss-2:Gaeste-Netzwerk	2.4 GHz Radio Profile 5 GHz Radio Profile	11 36	Manageo

Abb. 122: Wireless LAN Controller->Wizard

6.2.7 IP-Adresse für die virtuelle Bridge-Schnittstelle konfigurieren

Konfigurieren Sie eine virtuelle Bridge-Schnittstelle mit VLAN-ID 10, damit die WLAN Clients auf die lokalen Dienste, z. B. DHCP, DNS und Echo, zugreifen können. Konfigurieren Sie für diese Schnittstelle eine IP-Adresse.

Gehen Sie in folgendes Menü:

Gehen Sie zu LAN->IP-Konfiguration->Schnittstellen->Neu.

Basisparameter		Grundlegende IPv4-Para	meter
Basierend auf Ethernet-Schnittstelle	br0 •	Sicherheitsrichtlinie	Nicht Vertrauenswürdig O Vertrauenswürdig
Schnittstellenmodus	O Untagged (VLAN)	Adressmodus	● Statisch ○ DHCP
vlan-id 10		IP-Adresse / Netzmaske	
MAC-Adresse 00:a0:f9	Voreingestellte verwenden	IP-Adresse 192.168.11.1	Netzmaske 255.255.255.0
		HINZUFÜGEN	

Abb. 123: LAN->IP-Konfiguration->Schnittstellen->Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Wählen Sie unter Basierend auf Ethernet-Schnittstelle br0.
- (2) Belassen Sie unter Schnittstellenmodus die Einstellung Tagged (VLAN).
- (3) Geben Sie unter VLAN-ID den Wert 10 ein.
- (4) Wählen Sie unter Sicherheitsrichtlinie Nicht Vertrauenswürdig.
- (5) Belassen Sie den Adressmodus Statisch.
- (6) Klicken Sie auf Hinzufügen. Geben Sie die IP-Adresse ein, z. B. 192.168.11.1. Belassen Sie die Netzmaske 255.255.255.0.
- (7) Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

Das Ergebnis Ihrer Konfiguration wird in der Liste in der letzten Zeile angezeigt.

Ethernet-/VLAN-Ports							
Schnittstelle	IPv4-Adresse/Netzmaske	IPv6-Adresse/Länge	Status	Aktion			
en1-4	192.168.4.251/255.255.255.0	-	8	~ ~		1	Q
efm35-60	Nicht konfiguriert/Nicht konfiguriert		8	~ ~		1	Q
ethoa35-5	Nicht konfiguriert/Nicht konfiguriert	-	8	~ ~		1	Q
br0(VLAN-ID1)	192.168.10.1/255.255.255.0		0	~ ~		1	Q
br0-1(VLAN-ID10)	192.168.11.1/255.255.255.0	-	0	^ ¥	T	1	Q

Abb. 124: LAN->IP-Konfiguration->Schnittstellen->Neu

6.2.8 IP-Adressbereich für das Gästenetz einrichten

Konfigurieren Sie einen IP-Adessbereich für die IP-Adressvergabe an WLAN-Clients im Gästenetz. Dieser IP-Adessbereich muss zur soeben konfigurierten IP-Adresse der virtuellen Bridge-Schnittstelle passen.

Gehen Sie in folgendes Menü, um einen IP-Adressbereich einzurichten:

Gehen Sie zu Lokale Dienste->DHCP-Server->IP-Pool-Konfiguration->Neu.

IP-Poolname Gast-Adress-Pool		
IP-Adressbereich		
	192.168.11.100	- 192.168.11.150
DNS-Server		
	Primär	
	c !"	

Abb. 125: Lokale Dienste->DHCP-Server->IP-Pool-Konfiguration->Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Geben Sie unter IP-Poolname eine Beschreibung ein, z. B. Gast-Adress-Pool.
- (2) Geben Sie unter IP-Adressbereich den ersten und den letzten Wert des IP-Adressbereichs ein, z. B. 192.168.11.100 - 192.168.11.150.
- (3) Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

Sie sehen den neuen IP-Adressbereich in der Liste.

IP Pools:					
IP-Poolname_+	IP-Adressbereich	Primärer DNS-Server	Sekundärer DNS-Server		
Gast-Adress-Pool	192.168.11.100 - 192.168.11.150	0.0.0.0	0.0.0	Î	1
	192.168.10.100 - 192.168.10.150	0.0.0.0	0.0.0	ĩ	1

Abb. 126: Lokale Dienste->DHCP-Server->IP-Pool-Konfiguration

6.2.9 DHCP-Verwendung konfigurieren

Konfigurieren Sie die Verwendung von DHCP für WLAN-Clients im Gästenetz.

Gehen Sie in folgendes Menü:

Gehen Sie zu Lokale Dienste->DHCP-Server->DHCP-Konfiguration->Neu.

Basisparameter	
Schnittstelle	br0 v
IP-Poolname	Gast-Adress-Pool •
Pool-Verwendung	Lokal
Beschreibung	

Abb. 127: Lokale Dienste->DHCP-Server->DHCP-Konfiguration->Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Wählen Sie eine Schnittstelle aus, z. B. br0-1.
- (2) Wählen Sie unter IP-Poolname einen IP-Adresspool, z. B. Gast-Adress-Pool.
- (3) Wählen Sie unter **Pool-Verwendung** aus, für welche DHCP-Anfragen der DHCP-Pool verwendet werden soll, z. B. *Loka1*.
- (4) Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

Sie sehen die neue DHCP-Konfiguration in der Liste.

DHCP-Server:					
<u>Schnittstelle</u> v	IP-Poolname	<u>Gateway</u>	Lease Time	Status	
br0-1	Gast-Adress-Pool	Router als Gateway verwenden	120Min.	Aktiviert	1 /
br0		Router als Gateway verwenden	120Min.	Aktiviert	1 /

Abb. 128: Lokale Dienste->DHCP-Server->DHCP-Konfiguration

6.2.10 Firewall einrichten

Die folgende Firewall-Konfiguration ist ein einfaches Beispiel, um die Grundfunktion der Firewall sicherzustellen. Sollten Sie weitere Sicherheitseinstellungen benötigen, so passen Sie das Beispiel bitte an Ihre Bedürfnisse an.

Bridge-Schnittstelle als vertrauenswürdig definieren

Definieren Sie die Schnittstelle *br0* (die Schnittstelle zu Ihrem lokalen Netzwerk) als vertrauenswürdige Schnittstelle.

Gehen Sie zu Firewall->Richtlinien->IPv4-Filterregeln. Klicken Sie im Bereich Standardfilterregeln bei Vertrauenswürdige Schnittstellen auf das -Symbol.

Basisparameter				
reibung	Vertrauenswürdige Schnittstellen			
der				
Schnittstelle	Vertrauenswürdig			
LAN_EN1-4				
WAN_ETHOA35-5				
efm35-60	()			
BRIDGE_BR0				
BRIDGE_BR0-1	()			
	eibung eder Schnittstelle LAN_EN1-4 WAN_ETHOA35-5 efm35-60 BRIDGE_BR0 BRIDGE_BR0-1			

Abb. 129: Firewall->Richtlinien->IPv4-Filterregeln->Standardfilterregeln->

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Aktivieren Sie die Schnittstelle BRIDGE_BR0 als vertrauenswürdige Schnittstelle.
- (2) Stellen Sie sicher, dass keine weitere Schnittstelle markiert ist.

(3) Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

Service-Gruppe anlegen

Legen Sie eine Service-Gruppe mit den Diensten an, die Clients im Gäste-WLAN verwenden wollen.

Gehen Sie zu Firewall->Dienste->Gruppen->Neu.

Basisp	parameter		
Beschre Gast-I	eibung Lokal-Zugriff		
Mitglie	der		
	Dienst	Auswahl	
	activity		
	ah		
	any		
			1
	dhcp		
	discard		
	dns	-	
	echo-req		
	echo-req-ipv6		
	esp		

Abb. 130: Firewall->Dienste->Gruppen->Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Geben Sie eine Beschreibung ein, z.B. Gast-Lokal-Zugriff.
- (2) Wählen Sie die gewünschten Mitglieder, z. B. dhcp, dns und echo-req.
- (3) Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

Die konfigurierte Service-Gruppe wird angezeigt.
Gruppen			
Beschreibung	Mitglieder		
Gast-Lokal Zugriff	echo-req, dns, dhcp	Î	1

Abb. 131: Firewall->Dienste->Gruppen

IPv4-Filterregeln anlegen

Legen Sie eine Regel an, damit Ihre Gäste die Dienste DHCP, DNS und Echo nutzen können, die Sie in einer Service-Gruppe zusammengefasst haben.

Gehen Sie zu Firewall->Richtlinien->IPv4-Filterregeln->Neu.

Basisparameter		
Quelle	BRIDGE_BR0-1	
Ziel	LOCAL	•
Dienst	Gast-Lokal-Zugriff	•
Aktion	Zugriff	•

Abb. 132: Firewall->Richtlinien->IPv4-Filterregeln->Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Wählen Sie als Quelle BRIDGE_BR0-1.
- (2) Wählen Sie als Ziel LOCAL.
- (3) Wählen Sie als Dienst bzw. Dienstgruppe Gast-Lokal-Zugriff.
- (4) Wählen Sie als Aktion Zugriff.
- (5) Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

Legen Sie eine Filterregel für den Zugang Ihrer Gäste in das Internet an.

Gehen Sie zu Firewall->Richtlinien->IPv4-Filterregeln->Neu.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Wählen Sie als Quelle BRIDGE_BR0-1.
- (2) Wählen Sie als Ziel WAN_INTERNET.
- (3) Wählen Sie einen Dienst, z. B. any.
- (4) Wählen Sie als Aktion Zugriff.
- (5) Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

Die beiden Filterregeln werden angezeigt.

Filterregeln										
Abfolge	Quelle	Ziel WAN_INTERNET	Dienst	Aktion	Richtlin	nie aktiv				
1	BRIDGE_BR0-1	LOCAL	Gast-Lokal Zugriff	Zugriff	-	Aktiviert	† _↓	=+	Î	1
2	BRIDGE_BR0-1	WAN_INTERNET	any	Zugriff	-	Aktiviert	†Ļ	=+	Î	1
Standardfilte	erregeln									
Abfolge	Quelle			Ziel	Dienst	Aktion	Richtlinie	aktiv		
n+1	Vertrauenswürdig	e Schnittstellen	1	Beliebig	Beliebig	Zugriff		Aktiviert		
n+2	Nicht vertrauensw	rürdige Schnittstellen		Beliebig	Beliebig	Verweigern		Aktiviert		

Abb. 133: Firewall->Richtlinien->IPv4-Filterregeln

Fügen Sie bei Bedarf weitere Regeln hinzu.

Firewall einschalten

Wenn Sie Ihre Firewall-Konfiguration beendet haben, müssen Sie die Firewall einschalten.

Gehen Sie zu Firewall->Richtlinien->Optionen.

Globale Firewall-Optionen		Sitzungstimer	
Status der IPv4-Firewall	Aktiviert	UDP-Inaktivität 180	Sekunden
Protokollierte Aktionen	Alle		
Vollständige IPv4-Filterung	Aktivieren	TCP-Inaktivität 3600	Sekunden
STUN Handler	()	PPTP-Inaktivität 86400	Sekunden
		Andere Inaktivität 30	Sekunden

Abb. 134: Firewall->Richtlinien->Optionen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Aktivieren Sie den Status der IPv4-Firewall.
- (2) Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

6.3 Ergebnis

Sie haben einen WLAN-Zugang zum lokalen Netz und ein Gäste-WLAN konfiguriert. Ihre Gäste können auf das Internet zugreifen, aber nicht auf das lokale Netz.

6.4 Konfigurationsschritte im Überblick

IP-Adresse konfigurieren

Feld	Menü	Wert
Sicherheitsrichtlinie	LAN ->IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> <en1-0-></en1-0->	Vertrauenswürdig
Adressmodus	LAN ->IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen-> <en1-0-></en1-0->	Statisch
IP-Adresse / Netzmas- ke	LAN ->IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> <en1-0-></en1-0->	192.168.10.1 / 255.255.255.0

Bridge-Gruppe anlegen und LAN-Schnittstelle zuweisen

Feld	Menü	Wert
Schnittstellenbeschrei- bung	Systemverwaltung ->Schnittstel- lenmodus / Bridge-Gruppen ->Schnittstellen	en1-0
Modus / Bridge-Grup- pe	Systemverwaltung ->Schnittstel- lenmodus / Bridge-Gruppen-> Schnittstellen	Neue Bridge-Gruppe
Konfigurationsschnitt- stelle	Systemverwaltung ->Schnittstel- lenmodus / Bridge-Gruppen ->Schnittstellen	en1-0

Wireless LAN Controller in Betrieb nehmen

Feld	Menü	Wert
Region	Wireless LAN Controller-> Wizard	Germany
Schnittstelle	Wireless LAN Controller-> Wizard	BRIDGE_BR0
DHCP-Server	Wireless LAN Controller ->Wizard	Intern
IP-Adressbereich	Wireless LAN Controller-> Wizard	z . B . 192.168.10.100

Feld	Menü	Wert
Zwei Unabhängige Funkmodulprofile ver- wenden	Wireless LAN Controller-> Wizard - >Weiter	Aktiviert
Funkmodulprofil für Modul 1 (für alle Ac- cess Points)	Wireless LAN Controller ->Wizard - >Weiter	2.4 GHz Radio Pro- file
Funkmodulprofil für Modul 2 (nur für APs mit 2 Funkmodulen)	Wireless LAN Controller-> Wizard - >Weiter	5 GHz Radio Profi- le
Netzwerkname (SSID)	Wireless LAN Controller-> Wizard - >Weiter -> <vss-1>-></vss-1>	Lokales Netzwerk
Preshared Key	Wireless LAN Controller-> Wizard - >Weiter -> <vss-1>-></vss-1>	z.B. supersecret

Funkmodulprofil auswählen und WLAN-Zugang zum lokalen Netz konfigurieren

Gäste-WLAN konfigurieren

Feld	Menü	Wert
Netzwerkname (SSID)	Wireless LAN Controller-> Wizard - >Weiter ->Hinzufügen	z.B. Gaeste-Netz- werk
Sicherheitsmodus	Wireless LAN Controller-> Wizard - >Weiter ->Hinzufügen	WPA-PSK
WPA-Modus	Wireless LAN Controller-> Wizard - >Weiter ->Hinzufügen	WPA2
Preshared Key	Wireless LAN Controller-> Wizard - >Weiter ->Hinzufügen	z.B. Super-Secret-1
VLAN	Wireless LAN Controller-> Wizard - >Weiter ->Hinzufügen	Aktiviert
VLAN-ID	Wireless LAN Controller-> Wizard - >Weiter ->Hinzufügen	z. B. 10
Manage	Wireless LAN Controller ->Wizard - >Weiter	Aktiviert

Access Points mit dem Wireless LAN Controller konfigurieren

Feld	Menü	Wert
Wireless LAN Control- ler Wizard	Wireless LAN Controller-> Wizard - >Weiter ->Weiter ->Weiter	START

IP-Adresse für die virtuelle Bridge-Schnittstelle konfigurieren

Feld	Menü	Wert
Basierend auf Ether- net- Schnittstelle	LAN ->IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen-> Neu	br0
Schnittstellenmodus	LAN ->IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen-> Neu	Tagged (VLAN)
VLAN-ID	LAN-> IP-Konfiguration-> Schnitt- stellen ->Neu	10
Sicherheitsrichtlinie	LAN ->IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen ->Neu	Nicht Vertrauens- würdig
Adressmodus	LAN ->IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen ->Neu	Statisch
IP-Adresse / Netzmas- ke	LAN-> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen ->Neu	192.168.11.1 / 255.255.255.0

IP-Adressbereich für das Gästenetz einrichten

Feld	Menü	Wert
IP-Poolname	Lokale Dienste ->DHCP-Server ->IP-Pool-Konfiguration ->Neu	Gast-Adress-Pool
IP-Adressbereich	Lokale Dienste ->DHCP-Server-> IP-Pool-Konfiguration -> Neu	z . B . 192.168.11.100 - 192.168.11.150

DHCP-Verwendung konfigurieren

Feld	Menü	Wert
Schnittstelle	Lokale Dienste ->DHCP-Server ->DHCP-Konfiguration-> Neu	br0-1
IP-Poolname	Lokale Dienste ->DHCP-Server-> DHCP-Konfiguration ->Neu	Gast-Adress-Pool
Pool-Verwendung	Lokale Dienste-> DHCP-Server ->DHCP-Konfiguration ->Neu	Lokal

Firewall einrichten

Feld	Menü	Wert
BRIDGE_BR0	Firewall ->Richtlinien-> IPv4-Filterregeln ->Standardfilterre- geln->	Vertrauenswürdig Ak- tiviert
Beschreibung	Firewall ->Dienste ->Gruppen ->Neu	z.B. Gast-Lo- kal-Zugriff
Mitglieder	Firewall ->Dienste ->Gruppen ->Neu	z. B. dhcp, dns und echo-req

Feld	Menü	Wert
Quelle	Firewall ->Richtlinien ->IPv4-Filterregeln-> Neu	BRIDGE_BR0-1
Ziel	Firewall ->Richtlinien ->IPv4-Filterregeln ->Neu	LOCAL
Dienst	Firewall ->Richtlinien ->IPv4-Filterregeln ->Neu	Gast-Lokal-Zugriff
Aktion	Firewall ->Richtlinien ->IPv4-Filterregeln ->Neu	Zugriff
Quelle	Firewall ->Richtlinien ->IPv4-Filterregeln ->Neu	BRIDGE_BR0-1
Ziel	Firewall ->Richtlinien ->IPv4-Filterregeln ->Neu	WAN_INTERNET
Dienst	Firewall ->Richtlinien ->IPv4-Filterregeln ->Neu	z.B. any
Aktion	Firewall ->Richtlinien ->IPv4-Filterregeln ->Neu	Zugriff
Status der IPv4-Firewall	Firewall ->Richtlinien ->Optionen	Aktiviert

Kapitel 7 VLAN-Einrichtung ESW4000-Switche

Die Ports der **ESW4000**-Switch-Serie sind im Auslieferzustand der Switche für alle nicht getaggten Pakete transparent, getaggte Pakete werden jedoch blockiert. Wenn wir also mit VLAN arbeiten möchten, um z. B. ein für den übrigen Netz getrenntes WLAN-Gastnetz einzurichten, müssen wir neben der Konfiguration der WLAN Access Points und des Routers auch die Konfiguration am Switch anpassen.



Abb. 135: Aufbaubauspiel

Voraussetzungen

- Ein Router bintec be.IP oder bintec be.IP plus mit der Firmware Version 10.2.6.102
- Eine ESW4000 mit der Firmware Version 1.2.24.182
- Ein bintec W2022ac mit der Firmware Version 1.12.1.6

7.1 Einrichtung eines Gast-Netzwerks am Router

Einrichtung eines Gäste-WLANs über den WLAN Controller an einem Router finden Sie im Kapitel WLAN - Netzwerk mit Gäste-WLAN auf Seite 158 oder auf unserer Homepage unter: https://www.bintec-elmeg.com/mc/workshops/anwendungs-workshops/

7.2 Einrichtung am Switch ESW4000

Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die Standard-IP-Adresse 192.168.2.10 in das Adressfeld ein.

dmin	
dmin	
	idmin idmin ogin

Melden Sie sich mit den Anmeldedaten

User: admin, Password: admin an. Klicken Sie auf Login.

In unserem Beispiel wird das Gäste-WLAN mit VLAN 10 getaggt. Die angelegten Drahtlosnetzwerke finden Sie auf Ihrer **be.IP** im Menü **Wireless LAN Controller**->**Slave**-**AP-Configuration**->**Drahtlosnetzwerke (VSS)**. Außerdem sind im Menü **LAN**->**IP-Konfiguration** die vorhandenen Ethernet-/VLAN-Ports aufgelistet, z. B. br0(VLAN-ID1), br0-1(VLAN-ID3).

Zur Konfiguration des VLANs gehen Sie in das Menü VLAN->Static.

3.01	 	-	P.	 	L
V.	N	>	-	11	C
		-	-	 	1.0

Action: Add	•		
VLAN ID (1-4094) Status Remote VLAN	10 - 10 Enabled Enabled		
		Apply	Revert

- (1) Geben Sie bei VLAN ID 10 10 ein.
- (2) Klicken Sie auf Apply.

Im nächsten Schritt richten Sie den Port ein, an dem der Access Point angeschlossen ist.

(1) Wählen Sie im Menü VLAN->Static bei Action die Option Edit Member by Interface aus.

AN > Static				8
Action: Edit Member b	y Interface			
nterface	Port 1 * Tr	unk 🔻		
Mode	Hybrid V			
PVID	1			
Acceptable Frame Type	All T			
Ingress Filtering	Enabled			
Ingress Filtering Static VLAN Members	Enabled			
Ingress Filtering Static VLAN Members	Enabled	Membershi	р Туре	
Ingress Filtering Static VLAN Members VLAN	Enabled ship List Total: 2	Membershi Untagged	p Type Forbidden	None
Ingress Filtering Static VLAN Members VLAN	Enabled ship List Total: 2	Membershi Untagged	p Type Forbidden O	None

- (2) Wählen Sie den Port aus, in unserem Beispiel ist das der Port 1.
- (3) Bestätigen Sie mit Apply.

Für die Einrichtung des Ports an dem die **be.IP plus** angeschlossen ist, gehen Sie erneut in das Menü **VLAN->Static**.

(1) Wählen Sie unter Action die Option Edit Member by Interfaceaus.

AN > Static				
Action: Edit Member 8	y Interface			
interface Mode PVID Acceptable Frame Type	Port 8 O T Hybrid All	unk 💌		
Ingress Filtering Static VLAN Members	Enabled			
Ingress Filtering Static VLAN Member	Enabled	Membershi	а Туре	
ngress Filtering Static VLAN Member VLAN	Enabled ship List Total 2	Membershi Untagged	o Type Forbidden	None
ngress Filtering Static VLAN Member VLAN	Enabled ship List Total 2 Tagged	Membershij Untagged	P Type Forbidden O	None

- (2) Wählen Sie den **Port** aus, in unserem Beispiel ist das der Port 8.
- (3) Bestätigen Sie mit Apply.

Alternativ können Sie im Menü VLAN->Static unter Action die Option Edit Member by VLAN auswählen.

Action:	Edit Member by	VLAN	•					
VLAN Interfac Static	10 VLAN Port Memi	Trunk Der List Total: 1	2					12
Bort	Mode	PVID	Accentable Frame Tune	Inorase Filtering		Members	hip Type	
POR	Mode	(1-4094)	Acceptable Frame Type	ingress rittering	Tagged	Untagged	Forbidden	None
1	Hybrid 🔻	1	All 🔻	Enabled	۲	0	0	0
2	Hybrid v	1	All 🔻	Enabled	0	0	0	۲
3	Hybrid v	1	All 🔻	Enabled	0	0	0	۲
4	Hybrid 🔻	1	All 🔻	Enabled	0	0	0	۲
5	Hybrid T	1	All 🔻	Enabled	0	0	0	۲
6	Hybrid v	1	All 🔻	Enabled	0	0	0	۲
7	Hybrid T	1	All 🔻	Enabled	0	0	0	۲
8	Hybrid v	1	All 🔻	✓ Enabled	۲	0	0	0
9	Hybrid V	1	All	Enabled	0	0	0	۲

In der Übersicht **Statische VLAN-Port-Mitgliederliste** sind alle vorhandenen VLAN-Mitglieder aufgelistet.

Hier können Sie die **Eingangsfilterung** aktivieren/deaktivieren, sowie die **Art der Mitglied-schaft** festlegen.

Kapitel 8 WLAN - WLAN-Controller-Installation mit integrierter HotSpot-Funktionalität

8.1 Einleitung

Es soll ein WLAN-Netz mit Wireless LAN Controller und der **bintec HotSpot Solution** aufgebaut werden. Das WLAN-Netz soll zwei SSIDs bereitstellen. Eine SSID für Mitarbeiter soll Zugriff auf das interne Netz und auf das Internet erhalten. Die zweite SSID ist für Gäste; diese sollen nach Anmeldung über die bintec HotSpot-Lösung ausschließlich Zugang zum Internet haben.



Abb. 141: Beispielszenario

Voraussetzungen

- Ein Router der RS-Serie (z. B. bintec RS123) oder ein Gerät der RXL-Serie (z. B. bintec RXL12500)
- Ein bintec W2003ac
- Software-Lizenzierung für die bintec Router

- WLAN Controller Lizenz
- 6 Access Points
- bintec Hotspot Hosting 2yr1 Location

8.2 Funktion

Der bintec Router (z. B. **bintec RS123**) dient gleichzeitig als Gateway, Firewall, WLAN Controller und als HotSpot-Gateway. Die Access Points stellen zwei SSIDs bereit, diese sind jeweils mit einem eigenen VLAN getagged. Der Router separiert anhand des Taggings die beiden Datenströme und stellt diese intern an zwei virtuellen Ports zur Verfügung.

Der Router stellt drei DHCP-Pools zur Verfügung: einen für die Access Points (192.168.100.10 bis 192.168.100.110); dieser wird automatisch durch den Wireless LAN Controller Wizard angelegt. Der Wireless LAN Controller Wizard berücksichtigt dabei automatisch die Konfiguration der DHCP-Option 138. Das ist die WLAN Controller-Adresse, die die Access Points zur Kommunikation mit dem WLAN Controller benötigen. Die anderen beiden DHCP-Pools werden manuell angelegt. Sie werden jeweils für die SSID *Mitar-beiter* und die SSID *Gäste* verwendet.



In kleinen WLAN-Installationen bis zu 6 Access Points kann man einen **bintec W2003ac** auch als WLAN Controller verwenden. Dies ist hier nicht möglich, da das Gerät gleichzeitig auch die HotSpot-Gateway-Funktionalität übernehmen muss. Dazu sind jedoch Routerfunktionen notwendig, die im **bintec W2003ac** deaktiviert sind, wenn dieser als WLAN Controller arbeitet.

8.3 Konfiguration

8.3.1 Basiskonfiguration

Bevor Sie mit der Konfiguration nach nachstehender Beschreibung beginnen, müssen Sie mit Hilfe der Assistenten einen Internetzugang einrichten. Falls Sie eine WLAN Controller Lizenz erworben haben, müssen Sie diese im Menu **Systemverwaltung** -> **Globale Einstellungen** -> **Systemlizenzen** eintragen. Darüber hinaus ist es notwendig, einen NTP-Zeitserver festzulegen und die Zeitzone einzustellen. Dies ist wichtig für eine zuverlässige Funktion des Hotspots. Richten Sie bitte zunächst keinen DHCP-Pool für den Router ein, da später bei der WLAN Controller-Einrichtung der DHCP-Pool für die WLAN Access Points automatisch eingerichtet wird.

8.3.2 LAN-Konfiguration

Ändern Sie zuerst in Menü IP-Konfiguration die IP-Adresse.

(1) Gehen Sie zu LAN -> IP-Konfiguration -> Schnittstellen -> <en1-0> .

Basisparameter		Grundlegende IPv4-Parameter			
Schnittstellenmodus	O Untagged O Tagged (VLAN)	Sicherheitsrichtlinie			
MAC-Adresse 00:a0:f9:3d:3d:b8	Voreingestellte verwenden	Adressmodus			
		IP-Adresse / Netzmaske			
		IP-Adresse Netzmaske			
		192.168.100.254 255.255.255.0			
		HINZUFÜGEN			

Abb. 142: LAN -> IP-Konfiguration -> Schnittstellen -> <en1-0> >

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Den Schnittstellenmodus stellen Sie auf Untagged.
- (2) Geben Sie die IP-Adresse / Netzmaske 192.168.100.254 ein.
- (3) Bestätigen Sie mit OK.

Fügen Sie nun die virtuelle Schnittstelle hinzu.

(1) Gehen Sie zu LAN -> IP-Konfiguration -> Schnittstellen -> Neu.

Basisparameter		Grundlegende IPv4-Parameter
Basierend auf Ethernet-Schnittstelle	en1-0 V	Sicherheitsrichtlinie O Nicht Vertrauenswürdig 🖲 Vertrauenswürdig
Schnittstellenmodus	O Untagged (VLAN)	Adressmodus
vlan-id 15		IP-Adresse / Netzmaske
MAC Advacca		IP-Adresse Netzmaske
00:a0:f9	Voreingestellte verwenden	192.168.15.254 255.255.25
		HINZUFÜGEN

Abb. 143: LAN -> IP-Konfiguration -> Schnittstellen -> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Bei Basierend auf Ethernet-Schnittstelle wählen Sie en1-0 aus.
- (2) Wählen Sie bei Schnittstellenmodus Tagged (VLAN) aus.
- (3) Weisen Sie der Schnittstelle eine VLAN-ID zu, z. B. 15.

- (4) Fügen Sie mit Hinzufügen die IP-Adresse / Netzmaske 192.168.15.254 ein.
- (5) Bestätigen Sie mit OK.
 Sie haben eine virtuelle Schnittstelle en1-0-1 mit der VLAN-ID 15 hinzugefügt.
- Gehen Sie zu LAN -> IP-Konfiguration -> Schnittstellen -> Neu um eine weitere Schnittstelle anzulegen.
- (2) Bei Basierend auf Ethernet-Schnittstelle wählen Sie en1-0 aus.
- (3) Wählen Sie bei Schnittstellenmodus Tagged (VLAN) aus.
- (4) Weisen Sie der Schnittstelle eine VLAN-ID zu, z. B. 16.
- (5) Fügen Sie mit Hinzufügen die IP-Adresse / Netzmaske 192.168.16.254 ein.
- (6) Bestätigen Sie mit **OK**.

Sie haben eine virtuelle Schnittstelle en1-0-2 mit der VLAN-ID 16 hinzugefügt.

Nach dieser Konfiguration sieht das Menü Schnittstellen folgendermaßen aus.

Ethernet-/VLAN-Ports							
Schnittstelle	IPv4-Adresse/Netzmaske	IPv6-Adresse/Länge	Status	Aktion			
en1-0	192.168.100.254/255.255.255.0	4	0	~ ~		1	Q
en1-4	Nicht konfiguriert/Nicht konfiguriert	4	8	~ ~		1	Q
en1-0-1(VLAN-ID15)	192.168.15.254/255.255.255.0	а.	0	~ ~	Î	1	Q
en1-0-2(VLAN-ID16)	192.168.16.254/255.255.255.0	а.	0	~ ~	Î	1	Q

Abb. 144: LAN -> IP-Konfiguration -> Schnittstellen

8.3.3 HotSpot-Konfiguration

Um die Konfiguration vorzubereiten, sollten Sie Ihre Lizenz über das Lizenzportal der bintec elmeg-Webseite *http://www.bintec-elmeg.com* freischalten. Sie erhalten dann kurzfristig Ihre individuellen Zugangsdaten.

Zunächst ist es notwendig einen RADIUS-Server einzutragen.

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) ist ein Dienst, der es ermöglicht, Authentifizierungs- und Konfigurationsinformationen zwischen Ihrem Gerät und einem RADI-US-Server auszutauschen.

(1) Gehen Sie zu Systemverwaltung -> Remote Authentifizierung -> RADIUS -> Neu.

Basisparameter	
Authentifizierungstyp	Accounting •
Betreibermodus	bintec HotSpot Server ▼
Server-IP-Adresse 62.245.165.180	
RADIUS-Passwort	
Standard-Benutzerpasswort	
Priorität	0 •
Eintrag aktiv	Aktiviert
Gruppenbeschreibung	Standardgruppe 0 ▼

Abb. 145: Systemverwaltung -> Remote Authentifizierung -> RADIUS -> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen RADIUS-Server einzurichten:

- (1) Wählen Sie den Authentifizierungstyp *Accounting* aus. Der RADIUS-Server wird zur Erfassung statistischer Verbindungsdaten verwendet.
- (2) Als Betreibermodus wählen Sie bintec HotSpot Server aus.
- (3) Bei Server-IP-Adresse geben Sie die Adresse des zentralen bintec HotSpot Servers ein, hier z. B. 62.245.165.180.
- (4) Das RADIUS-Passwort entnehmen Sie Ihren Zugangsdaten.
- (5) Das Standard-Benutzerpasswort ist identisch mit dem RADIUS-Passwort.
- (6) Die Priorität setzen Sie auf 0 (höchste Priorität).
- (7) Bestätigen Sie mit OK.
- Gehen Sie zu Systemverwaltung -> Remote Authentifizierung -> RADIUS -> Neu, um den zweiten RADIUS-Server einzurichten.

- (2) Wählen Sie den Authentifizierungstyp Login-Authentifizierung aus.
- (3) Bei Server-IP-Adresse geben Sie die Adresse des zentralen bintec HotSpot Servers ein, hier z. B. 62.245.165.180.
- (4) Das RADIUS-Passwort entnehmen Sie Ihren Zugangsdaten.
- (5) Das Standard-Benutzerpasswort ist identisch mit dem RADIUS-Passwort.
- (6) Die Priorität setzen Sie auf 0 (höchste Priorität).
- (7) Wählen Sie im Menü Erweiterte Einstellungen unter Richtlinie Nicht verbindlich.
- (8) Bestätigen Sie mit OK.

Die fertige Konfiguration sieht wie folgt aus:

RADIUS-Parameter							
Authentifizierungstyp	Server-IP-Adresse	Richtlinie	Priorität	Aktiviert	Status		
Accounting	62.245.165.180	Verbindlich	0		0	T	1
Login-Authentifizierung	62.245.165.180	Nicht verbindlich	0	-	0		1

Abb. 146: Systemverwaltung -> Remote Authentifizierung -> RADIUS

Im nächsten Schritt wird ein Hotspot-Netzwerk eingerichten.

(1) Gehen Sie zu Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> Neu.

Basisparameter		
Schnittstelle		LAN_EN1-0 V
Domäne am Hotspot-Server trainingfec_1.de		
Walled Garden		Aktiviert
Walled Network / Netzmaske	Aktiviert	
	62.146.53.196	/ 255.255.255.255
Geschäftsbedingungen http://www.bintec-elmeg.com	1	
Zusätzliche, frei zugängliche Do	mänennamen	
Domänenname / IP-Adr	resse	
HINZUFÜGEN		
Aufzurufende Seite nach Lo	gin	
Sprache für Anmeldefenster		English •

Abb. 147: Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

(1) Wählen Sie die Schnittstelle LAN_EN1-0 aus. Diese korrespondiert später mit der SSID Gäste.

- (2) Unter **Domäne am Hotspot-Server** geben Sie die Domäne an, die Sie mit den Zugangsdaten erhalten haben, z. B. *trainingfec 1.de*.
- (3) Aktivieren Sie die Option Walled Garden.
- (4) Bei Walled Network / Netzmaske geben Sie die IP-Adresse an, die Ihre HotSpot-Gäste ohne Anmeldung erreichen dürfen, z. B. 62.146.53.196 und 255.255.255.255.
- (5) Unter **Walled Garden URL** geben Sie die URL an, die Ihren HotSpot Gäste ohne Anmeldung angezeigt werden soll, z. B. http://www.bintec-elmeg.com. Die Walled Garden URL muss unter der Walled Network Adresse erreichbar sein.
- (6) Unter **Geschäftsbedingungen** geben Sie die URL an, unter der Sie Ihre AGB Webseite abgelegt haben, z. B. http://www.bintec-elmeg.com. Die URL muss unter der Walled Network Adresse erreichbar sein.
- (7) Bestätigen Sie mit OK.

8.3.4 DHCP-Konfiguration

Nun werden die beiden DHCP-Pools für die virtuellen Schnittstellen en1-0-1 (VLAN-ID 15) und en1-0-2 (VLAN-ID 16) angelegt.

 Gehen Sie zu Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu um den IP-Pool zu konfigurieren.

Basisparameter		
IP-Poolname Mitarbeiter		
IP-Adressbereich	192.168.15.10	- 192.168.15.110
DNS-Server		
	Primär	
	Sekundär	

Abb. 148: Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Geben Sie bei **IP-Poolname** eine beliebige Beschreibung ein, um den IP-Pool eindeutig zu benennen, z. B. *Mitarbeiter*.
- (2) Bei IP-Adressbereich geben Sie die erste (erstes Feld) und die letzte (zweites Feld) IP-Adresse des IP-Adress-Pools ein, z. B. 192.168.15.10 - 192.168.15.110.
- (3) Bestätigen Sie mit OK.

Im Menü Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu können Sie nun weitere Konfiguration vornehmen.

Schnittstelle	en1-0-1
IP-Poolname	Mitarbeiter
Pool-Verwendung	Lokal

Abb. 149: Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Wählen Sie die Schnittstelle en1-0-1 aus.
- (2) Wählen Sie einen gültigen IP-Pool aus, hier z. B. Mitarbeiter.
- (3) Wählen Sie bei **Pool-Verwendung** *Lokal* aus. Der DHCP-Pool wird nur für DHCP-Anfragen im selben Subnetz verwendet.
- (4) Bestätigen Sie mit OK.

Nun legen Sie für die zweite virtuelle Schnittstelle en1-0-2 (VLAN-ID 16) einen weiteren DHCP-Pool an.

- (1) Gehen Sie zu Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu.
- (2) Geben Sie bei IP-Poolname z. B. Gäste ein.
- (3) Bei IP-Adressbereich geben Sie die IP-Adresse des IP-Adress-Pools ein, z. B. 192.168.16.10 192.168.16.110.
- (4) Bestätigen Sie mit OK.
- (5) Gehen Sie zu Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu.
- (6) Wählen Sie die Schnittstelle en1-0-2 aus.
- (7) Wählen Sie einen definierten IP-Poolnamen aus, hier z. B. Gäste.
- (8) Wählen Sie bei **Pool-Verwendung** Lokal aus.
- (9) Bestätigen Sie mit OK.

Die fertige Konfiguration sieht wie folgt aus:

DHCP-Server:					
<u>Schnittstelle</u> +	IP-Poolname	Gateway	Lease Time	Status	
en1-0-2	Gaeste	Router als Gateway verwenden	120Min.	Aktiviert	1
en1-0-1	Mitarbeiter	Router als Gateway verwenden	120Min.	Aktiviert	1

Abb. 150: Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration

8.3.5 Wireless LAN Controller Wizard

Mit dem **Wireless LAN Controller** können Sie eine WLAN-Infrastruktur mit mehreren Access Points (APs) aufbauen und verwalten. Der WLAN Controller verfügt über einen Wizard, der Sie bei der Konfiguration Ihrer Access Points unterstützt.

 Gehen Sie zu Wireless LAN Controller -> Wizard -> Wireless LAN Controller Wizard.

Grundeinstellunge	n	
Region		Germany v
Schnittstelle		LAN_EN1-0 V
DHCP-Server	DHCP-Server mi O Extern ode Intern	t aktivierter CAPWAP Option (138): r statisch
IP-Adressbereich	192.168.100.10	- 192.168.100.110
 Wenn Sie Ihre A haben, müssen Sie Die ausgewählt 	Access Points bereits m die Access Points nun z e Schnittstelle ist keine odul kann nicht vom W	it dem WLAN Controller verbunden urücksetzen. Bridge-Schnittstelle. Das Vireless I AN Controller verwaltet

werden.

Abb. 151: Wireless LAN Controller -> Wizard -> Wireless LAN Controller Wizard

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Bei Region wählen Sie Germany aus.
- (2) Wählen Sie die Schnittstelle LAN EN1-0 aus.
- (3) Bei DHCP-Server wählen Sie Intern aus.
- (4) Geben Sie den IP-Adressbereich ein, hier 192.168.100.10 192.168.100.110. Nun wird automatisch ein weiterer DHCP-Pool für die Schnittstelle EN1-0 angelegt. Dabei wird berücksichtigt, dass die IP-Adresse des WLAN Controllers bei jeder DH-CP-Anfrage als CAPWAP Option 138 gesendet wird. Hierüber erhalten die Access Points die Adresse des WLAN Controllers mitgeteilt.
- (5) Klicken Sie auf Weiter.

Im zweiten Schritt fragt der Wizard ab, ob das WLAN-Netz im 2,4 GHz oder im 5 GHz Frequenzbereich betrieben werden soll. Falls Ihr WLAN Netz im 2,4 GHz und im 5 GHz Frequenzbereich arbeiten soll, wählen Sie zunächst 2,4 GHz aus. Sie können später die Konfiguration einzelner Radiomodule auf 5 GHz umstellen.

Wählen Sie das Funkmodulprofil aus	
Zwei unabhängige Funkmodulprofile verwenden	
Funkmodulprofil	2.4 GHz Radio Profile V

Abb. 152: Wireless LAN Controller -> Wizard -> Wireless LAN Controller Wizard

Klicken Sie auf Weiter.

Im nächsten Schritt definieren Sie die SSID, die später ausgeliefert werden soll.

Service Set Parameter		Sicherheitseinstellungen	
Netzwerkname (SSID) Mitarbeiter	Sichtbar	Sicherheitsmodus	WPA-PSK
		WPA-Modus	WPA 2
IGMP Snooping	Aktiviert	Preshared Key	
VLAN			
VLAN	Aktiviert		
vlan-id 15			



Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Klicken Sie auf Hinzufügen.
- (2) Bei Netzwerkname (SSID) geben Sie Mitarbeiter ein.
- (3) Den Sicherheitsmodus stellen Sie auf WPA-PSK.
- (4) Den WPA-Modus stellen Sie auf WPA2.
- (5) Geben Sie bei Preshared Key Ihr definiertes Passwort ein.
- (6) Bei VLAN-ID geben Sle 15 ein.
- (7) Bestätigen Sie mit OK.

Mit diesen Einstellungen wird jeglicher Traffic von WLAN Clients, die über diese SSID verbunden sind, zur virtuellen Schnittstelle en1-0-1 geleitet.

Nun definieren Sie die zweite SSID, die später ausgeliefert werden soll.

Service Set Parameter		Sicherheitseinstellungen	
Netzwerkname (SSID) Gaeste	Sichtbar	Sicherheitsmodus	Inaktiv
IGMP Snooping	Aktiviert		
VLAN			
VLAN	Aktiviert		
VLAN-ID 16			



Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Klicken Sie auf Hinzufügen.
- (2) Bei Netzwerkname (SSID) geben Sie Gäste ein.
- (3) Den Sicherheitsmodus stellen Sie auf Inaktiv.
- (4) Bei VLAN-ID geben Sle 16 ein.
- (5) Bestätigen Sie mit OK.

Mit diesen Einstellungen wird jeglicher Traffic von WLAN Clients, die über diese SSID verbunden sind, zur virtuellen Schnittstelle en 1-0-2 geleitet.



Hinweis

Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass alle Access Points, die der WLAN Controller verwalten soll, eingeschaltet und über einen Switch an die Schnittstelle en1-0 des Routers angeschlossen sind.

Klicken Sie auf Weiter.

Sie sehen jetzt eine Liste der gefundenen Access Points.

Manage								
lle								
uswählen/				1.001.000.0				
looktivioron	Standort	Gorät	IR Advosso	LAN-MAC-	Drahtlospotzwork	Funkmodulnrofil	Kanal	Status
eakuvieren	Standort	Gerat	IF-Aulesse	Auresse	Diantiosnetzwerk	Funktilouuiprom	Kallal	Status
		bintec			vss-1:Mitarbeiter	2.4 GHz Radio		
•	1:	W1002n	192.168.100.11	00:01:cd:0e:97:c4	vss-2:Gaeste	Profile	0	Gefunden

Abb. 155: Wireless LAN Controller -> Wizard -> Wireless LAN Controller Wizard

Um die Einstellungen eines gefundenen APs zu ändern, klicken Sie im entsprechenden Eintrag auf \checkmark .

Access-Point-Einstellungen	Funkmodul1	
Standort 1:Office	Betriebsmodus 🖲 Ein O	Aus
	Aktives Funkmodulprofil 2.4 GHz Radio Pro	file 🔻
Zugewiesene Drahtlosnetzwerke (VSS)	Kanal	uto 🔻
SSIDs	Sendeleistung	ι. 🔻
vss-1:Mitarbeiter 🔻		
vss-2:Gaeste 🔹		

Abb. 156: Wireless LAN Controller -> Wizard -> Wireless LAN Controller Wizard

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Tragen Sie bei **Standort** den Installationsort des Gerätes ein, z. B. 1:Office. Dies erleichtert Ihnen später die Überwachung der Geräte.
- (2) Bei Zugewiesene Drahtlosnetzwerke (VSS) werden Ihnen die aktuell zugewiesenen Drahtlosnetzwerke angezeigt, hier z. B. vss-1:Mitarbeiter und vss-2:Gäste.
- (3) Aktives Funkmodulprofil zeigt das aktuell gewählte Funkmodulprofil, hier 2,4 GHz Radio Profile. Sie können ein anderes Funkmodulprofil aus der Liste wählen, wenn mehrere Funkmodulprofile angelegt sind.
- (4) Bestätigen Sie mit OK.

Wählen Sie nun die Access Points, welche der WLAN Controller verwalten soll. Klicken Sie dazu in der Spalte **Manage** auf die gewünschten Einträge.

Klicken Sie auf **Start**, um die Konfiguration der Access Points zu starten. Wenn die Installation abgeschlossen ist, sehen Sie eine Liste der **Managed** Access Points.

Wireless LA	N Controller V	Wizard					
Standort	Gerät	IP-Adresse	LAN-MAC-Adresse	Drahtlosnetzwerk-Profil	Funkmodulprofil	Kanal	Status
1:Office	bintec W1002n	192.168.100.11	00:01:cd:0e:97:c4	vss-1:Mitarbeiter vss-2:Gaeste	2.4 GHz Radio Profile	11	Managed

Abb. 157: Wireless LAN Controller -> Wizard -> Wireless LAN Controller Wizard

Damit Ihre *Gäste* nur das Internet nutzen können, aber keinen Zugriff auf Ihre anderen Netzwerkkomponenten erhalten, ist es notwendig Firewall Regeln hinzuzufügen. Hier ein Beispiel einer einfachen Firewall Regel, um den *Gästen* den Zugriff auf das interne Netz zu verbieten.

Zunächst werden zwei neue Gruppen angelegt, um so die Definition der Filterregeln über-

sichtlicher zu gestalten.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

(1) Gehen Sie zu Firewall -> Dienste -> Gruppen -> Neu.

Basi	sparameter	
Besch Inter	nreibung met	
Mitgl	ieder	
	Dienst	Auswahl
	activity	
	ah	
	any	
	apple-qt	

Abb. 158: Firewall -> Dienste -> Gruppen -> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Geben Sie eine Beschreibung der Service-Gruppe ein, z. B. Internet.
- (2) Wählen Sie aus den zur Verfügung stehenden Service-Aliassen die Mitglieder der Gruppe aus. Aktivieren Sie dazu das Feld in der Spalte **Mitglieder**.
- (3) Bestätigen Sie mit OK.

Gehen Sie analog für die Einstellungen der zweiten Gruppe vor, z. B. lokale dienste.

Die fertige Konfiguration sieht nun wie folgt aus:

Gruppen			
Beschreibung	Mitglieder		
Internet	http, http (SSL), echo-req, ftp, ssh, dns, pop3, pop3 (SSL), imap, imap (SSL), snmp, imap3, ip-sec, sip	ī	1
lokale dienste	echo-req, dns, dhcp, http, http (SSL), ntp	1	1

Abb. 159: Firewall -> Dienste -> Gruppen

Im letzten Schritt werden noch die lokalen Dienste eingeschränkt. Der Zugriff auf die Dienste *http* und *http(SSL)* muss erlaubt werden, damit der Router die Anmeldeseite den HotSpot-Gästen anzeigen kann.

(1) Gehen Sie zu Firewall -> Richtlinien -> Filterregeln -> Neu.

Basisparameter	
Quelle	LEASED_EN1-0-1
Ziel	LOCAL
Dienst	lokale dienste 🔻
Aktion	Zugriff

Abb. 160: Firewall -> Richtlinien -> Filterregeln -> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Lokalen Dienste einzuschränken:

- (1) Wählen Sie bei Quelle z. B. LEASED_EN1-0-1 aus.
- (2) Bei Ziel wählen Sie z. B. LOCAL aus.
- (3) Wählen Sie den Dienst aus, z. B. lokale dienste.
- (4) Wählen Sie bei Aktion Zugriff aus.
- (5) Bestätigen Sie die Angaben mit OK.

Gehen Sie analog für die Einstellungen weiterer Dienste vor.

Die fertige Konfiguration sieht dann z. B. folgendermaßen aus:

Abfolge	Quelle	Ziel	Dienst	Aktion	Richtlinie aktiv	LEASED_ENI-0-1	LEASED_EI	N1-0-2	
1	LEASED EN1-0-1	LOCAL	lokale dienste	Zugriff	Aktiviert	Verweigern	_	-	

Abb. 161: Firewall -> Richtlinien -> Filterregeln

Die Konfiguration ist hiermit abgeschlossen. Speichern Sie die Konfiguration mit **Konfigu**ration speichern und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Sie können nun die Konfiguration testen. Melden Sie sich dazu mit der SSID der *Mitar- beiter* beziehungsweise mit der SSID der *Gäste* an.



Hinweis

Es wird empfohlen, eine E-Mail-Benachrichtigung bei **Ausfall eines WTP** zur Überwachung des Systems zu konfigurieren.

8.4 Konfigurationsschritte im Überblick

LAN Konfiguration

Feld	Menü	Wert
IP-Adresse / Netzmas- ke	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> <en1-0></en1-0>	z. B. 192.168.100.254
Schnittstellenmodus	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> <en1-0></en1-0>	Untagged
Basierend auf Ether- net-Schnittstelle	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> Neu	en1-0
IP-Adresse / Netzmas- ke	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> Neu	z. B. 192.168.15.254
Schnittstellenmodus	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> Neu	Tagged (VLAN)
VLAN-ID	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> Neu	15
Basierend auf Ether- net-Schnittstelle	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> Neu	en1-0
IP-Adresse / Netzmas- ke	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> Neu	z . B . 192.168.16.254
Schnittstellenmodus	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> Neu	Tagged (VLAN)
VLAN-ID	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnitt- stellen -> Neu	16

Hotspot Konfiguration

Feld	Menü	Wert
Authentifizierungstyp	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS -> Neu	Accounting
Betreibermodus	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS -> Neu	bintec HotSpot Server
Server-IP-Adresse	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS -> Neu	z . B . 62.245.165.180
RADIUS-Passwort	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS -> Neu	z.B. supersecret
Standard-Be- nutzerpasswort	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS -> Neu	z.B. supersecret

Feld	Menü	Wert
Priorität	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS -> Neu	0
Authentifizierungstyp	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS -> Neu	Login- Authentifizierung
Server-IP-Adresse	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS -> Neu	z . B . 62.245.165.180
RADIUS-Passwort	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS -> Neu	z.B. supersecret
Standard-Be- nutzerpasswort	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS -> Neu	z.B. supersecret
Priorität	Systemverwaltung -> Remote Au- thentifizierung -> RADIUS -> Neu	0

Hotspot-Netzwerk einrichten

Feld	Menü	Wert
Schnittstelle	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> Neu	z . B . <i>LAN_EN1-0</i>
Domäne am Hotspot-	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway	z.B. training-
Server	-> Hotspot-Gateway -> Neu	fec_1.de
Walled Garden	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> Neu	Aktiviert
Walled Network / Netz- maske	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> Neu	z . B . 62.146.53.196 und 255.255.255.255
Walled Garden URL	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> Neu	http://www.bintec- elmeg.com
Geschäftsbedingun- gen	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> Neu	http://www.bintec- elmeg.com
Sprache für Anmelde- fenster	Lokale Dienste -> Hotspot-Gateway -> Hotspot-Gateway -> Neu	z.B. Deutsch

DHCP Konfiguration

Feld	Menü	Wert
IP-Poolname	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu	z.B. <i>Mitarbeiter</i>
IP-Adressbereich	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu	z . B . 192.168.15.10 - 192.168.15.110
Schnittstelle	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	en1-0-1

Workshops (Auszug)

Feld	Menü	Wert
IP-Poolname	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	z.B. <i>Mitarbeiter</i>
Poolverwendung	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	Lokal
IP-Poolname	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfiguration -> Neu	z. B. Gäste
IP-Adressbereich	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> IP-Pool-Konfigurationn -> Neu	z. B . 192.168.16.10 - 192.168.16.110
Schnittstelle	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	en1-0-2
IP-Poolname	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	z. B. Gäste
Poolverwendung	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP-Konfiguration -> Neu	Lokal

WLAN Controller Wizard

Feld	Menü	Wert
Region	Wireless LAN Controller -> Wizard -> Wireless LAN Controller Wizard	Germany
Schnittstelle	Wireless LAN Controller -> Wizard -> Wireless LAN Controller Wizard	LAN_EN1-0
DHCP-Server	Wireless LAN Controller -> Wizard -> Wireless LAN Controller Wizard	Intern
IP-Adressbereich	Wireless LAN Controller -> Wizard -> Wireless LAN Controller Wizard	z . B . 192.168.100.10 - 192.168.100.110
Funkmodulprofil	Wireless LAN Controller -> Wizard -> Wireless LAN Controller Wizard -> Weiter	2,4 GHz Radio Pro- file
Netzwerkname (SSID)	Wireless LAN Controller -> Wizard -> Wireless LAN Controller Wizard -> Weiter	z.B. <i>Mitarbeiter</i>
Sicherheitsmodus	Wireless LAN Controller -> Wizard -> Wireless LAN Controller Wizard -> Weiter	WPA-PSK
WPA-Modus	Wireless LAN Controller -> Wizard -> Wireless LAN Controller Wizard -> Weiter	WPA2
Preshared Key	Wireless LAN Controller -> Wizard	z.B. supersecret

Feld	Menü	Wert
	-> Wireless LAN Controller Wizard -> Weiter	
VLAN	Wireless LAN Controller -> Wizard -> Wireless LAN Controller Wizard -> Weiter	Aktiviert
VLAN-ID	Wireless LAN Controller -> Wizard -> Wireless LAN Controller Wizard -> Weiter	15
Netzwerkname (SSID)	Wireless LAN Controller -> Wizard -> Wireless LAN Controller Wizard -> Weiter -> Hinzufügen	z.B. Gäste
Sicherheitsmodus	Wireless LAN Controller -> Wizard -> Wireless LAN Controller Wizard -> Weiter -> Hinzufügen	Inaktiv
VLAN	Wireless LAN Controller -> Wizard -> Wireless LAN Controller Wizard -> Weiter -> Hinzufügen	Aktiviert
VLAN-ID	Wireless LAN Controller -> Wizard -> Wireless LAN Controller Wizard -> Weiter -> Hinzufügen	16
Standort	Wireless LAN Controller -> Wizard -> Wireless LAN Controller Wizard -> Weiter	z.B.1:Office
Aktives Funkmodul- profil	Wireless LAN Controller -> Wizard -> Wireless LAN Controller Wizard -> Weiter	2,4 GHz Radio Pro- file
Zugewiesene Drahtlos- netzwerke (VSS)	Wireless LAN Controller -> Wizard -> Wireless LAN Controller Wizard -> Weiter	z.B .vss- 1:Mitarbeiter und vss-2:Gäste

Firewall Regeln hinzufügen

Feld	Menü	Wert
Beschreibung	Firewall -> Dienste -> Gruppen -> Neu	z.B. Internet
Mitglieder	Firewall -> Dienste -> Gruppen -> Neu	z.B. http, http (SSL)
Beschreibung	Firewall -> Dienste -> Gruppen -> Neu	z . B . lokale Dienste

Feld	Menü	Wert
Mitglieder	Firewall -> Dienste -> Gruppen ->	z.B. http, http
	Neu	(SSL)

Lokale Dienste einschrenken

Feld	Menü	Wert
Quelle	Firewall -> Richtlinien -> Filterre- geln -> Neu	LEASED_EN1-0-1
Ziel	Firewall -> Richtlinien -> Filterre- geln -> Neu	LOCAL
Dienst	Firewall -> Richtlinien -> Filterre- geln -> Neu	lokale dienste
Aktion	Firewall -> Richtlinien -> Filterre- geln -> Neu	Zugriff
Quelle	Firewall -> Richtlinien -> Filterre- geln -> Neu	LEASED_EN1-0-2
Ziel	Firewall -> Richtlinien -> Filterre- geln -> Neu	LOCAL
Dienst	Firewall -> Richtlinien -> Filterre- geln -> Neu	lokale dienste
Aktion	Firewall -> Richtlinien -> Filterre- geln -> Neu	Zugriff
Quelle	Firewall -> Richtlinien -> Filterre- geln -> Neu	LAN_EN1-0-1
Ziel	Firewall -> Richtlinien -> Filterre- geln -> Neu	LAN_EN1-0-1
Dienst	Firewall -> Richtlinien -> Filterre- geln -> Neu	any
Aktion	Firewall -> Richtlinien -> Filterre- geln -> Neu	Verweigern
Quelle	Firewall -> Richtlinien -> Filterre- geln -> Neu	LAN_EN1-0-2
Ziel	Firewall -> Richtlinien -> Filterre- geln -> Neu	LAN_EN1-0-2
Dienst	Firewall -> Richtlinien -> Filterre- geln -> Neu	any
Aktion	Firewall -> Richtlinien -> Filterre- geln -> Neu	Verweigern

Kapitel 9 WLAN - Cloud NetManager

9.1 Einleitung

Der Cloud NetManager ist ein System, das in der Lage ist sowohl sehr kleine als auch sehr große und auf viele Standorte verteilte Netze zu verwalten.

Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen für die Konfiguration müssen erfüllt sein:

- · Ein registrierter Benutzer auf dem Portal des Cloud NetManager
- Ein oder mehrere bintec WLAN Access Points z. B. W1001n, W1003n, W2003n, ... mit der Software Rel. 10.1.8 Patch 2 oder höher
- Den DVC (Device Verification Code) des zu verwaltenden Access Points oder ein DHCP-Server, der die Option 43 unterstützt
- Für jeden Access Point eine gültige Cloud NetManager-Lizenz
- Ein Internetzugang

9.2 Erste Schritte im Portal

9.2.1 Anlegen eines Benutzers

Öffnen Sie einen Browser, und geben Sie in die Adresszeile die URL: https://bintec.networkcloudmanager.com ein.

Sie müssen sich zuerst registrieren. Klicken Sie dazu auf der Anmeldeseite oben rechts auf **Registrieren**.

Geben Sie die erforderlichen Daten für die Registrierung ein.

Die Felder Partnernummer und Anmeldung sind optional.

Falls Sie für Ihr Unternehmen mehr als ein Benutzerkonto haben, beachten Sie bitte Folgendes:

• Für jeden Firmennamen kann nur ein Benutzer eingerichtet werden. Daher muss man möglicherweise die Schreibweise der Firma variieren (z. B. Firma_1; Firma_2; ...).

- Falls ein weiterer Benutzer das gleiche WLAN-Netz verwalten soll, so legen Sie hier keinen weiteren Benutzer an. Weitere Benutzer f
 ür Ihren Account k
 önnen Sie nach dem Login einrichten, sowohl mit vollen als auch mit eingeschr
 änkten Benutzerrechten.
- Wenn Sie einen weiteren Benutzer einrichten möchten, der die Einstellungen des ersten bereits eingerichteten Benutzers nicht sehen soll, so können Sie das an dieser Stelle tun.
Online-Registrierung

Name des Unternehmens	Street
Firma_1	Südwestpark 94
Postleitzahl Stadt	Land
90449 Nürnberg	Deutschland
Partnernummer (bintec elmeg)	

Vorname	Nachname	Telefon
Max	Mustermann	091196731234
E-Mail-Adresse	Anmeldung Adresse)	(Standard ist Ihre E-Mail-
m-muster@firma.com		

-Zustimmungserklärung zur Datenverwendung



Wenn Sie sich registrieren, wird Ihnen ein Link zum Setzen eines Passworts an die obige E-Mail-Adresse gesendet. Wenn Sie ein Passwort gesetzt haben, ist die Registrierung abgeschlossen.

Registrieren Abbrechen

Abb. 162: Online-Registrierung

Nach dem Absenden des Registrierungsformulars erhalten Sie eine E-Mail, dies kann einige Minuten dauern. Folgen Sie den Anweisungen und legen Sie ein Passwort für Ihren Benutzer fest.

9.2.2 Ändern der Zeitzone

Die Zeitzone steht beim ersten Login auf UTC. Bitte ändern Sie diese auf Europe/Berlin.

Zusätzlich haben Sie hier die Möglichkeit, die Sprache auszuwählen.



Abb. 163: Ändern der Zeitzone

9.2.3 Einspielen der Lizenzen

Gehen Sie auf der Statusseite in das Menü Lizenzen->Lizenzen für diesen cloud Server->Neue Lizenz.

Alarmmeldungen	 Lizenzen / Lizenz eintragen Lizenzen f ür diesen cloud Server Lizenzen f ür lokale Server
🍫 Konfiguration	= Neue Lizenz
- Geräte	
Le Benutzer	Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner, um eine gültige Lizenz zu erwerben. Wenn Sie bereits eine Lizenzseriennummer und einen Prüfcode haben, geben Sie die Daten im folgenden Formular ein Eine Lizenz kann nur einmal in der Limgebung einse einzelnen Kunden verwendet
🔎 Lizenzen	werden. Hinweis: Das System erkennt automatisch, ob es sich um eine Cloud- oder eine lokale Lizenz handelt.
Bibliothek	Seriennummer: Lizenzseriennummer. Dies ist ein einmaliger Code, der nur einmal verwendet werden kann. Lizenzcode:
	Geben Sie den Lizenzcode und die Prüfnummer ein Lizenz einitragen Abbrechen

Abb. 164: Neue Lizenz

- Tragen Sie die Seriennummer und den Lizenzcode (PIN) ein.
- Klicken Sie auf Lizenz eintragen.

In der Übersicht Lizenzen verwalten wird angezeigt, welche Lizenzen unter Ihrem Account verfügbar sind.

	Alarmmeldungen	I / Lizenzen / Lizenz eintragen	
4	Dashboard	Lizenzen für diesen cloud Server Izenzen für lokale Server	
۰.	Konfiguration	= Lizenzen verwalten	
-	Geräte	◆ NEUE LIZENZ	
1.	Benutzer	Art 🕘 Gültigkeit Verfügbar	Status
۹	Lizenzen	Verwaltete Geräte 365 Tage 0 von 10	Gültige Lizenz Q
	Bibliothek	Verwaltete Geräte 365 Tage 1 von 10	Gültige Lizenz Q
		Seite 1 von 1 Ergebnisse	e pro Seite: 10 🗸

Abb. 165: Übersicht

Bitte beachten Sie, dass hier immer nur die installierten Lizenzen angezeigt werden. Die Verfügbarkeit zeigt nicht die Restlaufzeit an, sondern die Laufzeit der gekauften Lizenz bzw. des Lizenzpaketes.

- Eine Lizenz, die auf einen Benutzer-Account registriert wurde, kann nachträglich nicht auf einen anderen Benutzer übertragen werden.
- Die Lizenzlaufzeit wird nur herunter gezählt, wenn die Lizenz für das Management eines Gerätes genutzt wird. Wenn das verwaltete Gerät entfernt wird, steht die Lizenz für andere Geräte zur Verfügung. Die Laufzeit wird nicht herunter gezählt, wenn die Lizenz nicht

in Benutzung ist.

 Wenn die Lizenz f
ür ein verwaltetes Ger
ät ausl
äuft, holt sich das System eine weitere Lizenz aus dem Pool der registrierten Lizenzen. Wenn keine freie Lizenz mehr vorhanden ist, wird das Management f
ür das betreffende Ger
ät gestoppt. Es ist keine Ver
änderung der Konfiguration und auch kein Monitoring mehr m
öglich. Das Ger
ät selbst funktioniert selbstverst
ändlich weiter, auch nach einem Stromausfall.

Sie können sich die Lizenzen anzeigen lassen, die von einem verwalteten Gerät benutzt werden. Klicken Sie dazu unter **Status** auf **Gültige Lizenz**.

Δ_{0}	Alarmmeldungen						
9	Dashboard	lizenzen für diesen o	Lizenzen für diesen cloud Server Lizenzen für lokale Server				
۰,	Konfiguration	😑 Geräte, die der L	Geräte, die der Lizenz zugeordnet sind				
	Geräte	Datum der Zuordnung	Ablaufdatum	0	Seriennr.	Name	
10	Benutzer	2016-07-11 15:22:07	2017-07-11 15:22:07	0 Tage			
		2016-08-26 07:42:45	2015-02-10 07:38:07	0 Tage	RNGDAG013120007	bei SE	
<i>»</i>	Lizenzen	2017-02-21 10:12:02	2016-02-03 12:36:41	0 Tage	RNEDDB012480097	W1003n	
	Bibliothek	2017-03-07 20:43:59	2018-03-07 20:43:59	0 Tage	RN08AAC16070002	W2003ac	
		2018-05-04 15:04:06	2017-08-08 19:56:13	0 Tage	RN08AAC16070002	W2003ac	
		2019-03-12 08:25:29	2019-10-17 10:22:29	154 Tage	RN08AAD16040087	W2003ac-ext	
		2019-03-12 08:26:46	2020-03-11 08:26:46	300 Tage	RN08AAC16040003	W2003ax	
		2019-03-12 08:36:20	2020-03-11 08:36:20	300 Tage	RNEDDC012500136	W1003n	
		2019-03-12 08:44:39	2020-03-11 08:44:39	300 Tage	RN08BCC16200090	W2003ac-17	
		Seite 1 von 1			Ergeb	nisse pro Seite: 10 🗸	

Abb. 166: Geräte, die der Lizenz zugeordnet sind

9.3 Anlegen der Profile

9.3.1 Anlegen der Netzwerkprofile (SSID)

Mindestens ein Netzwerkprofil (SSID) muss angelegt werden.

Gehen Sie dazu in das Menü Konfiguration->Netzwerk.

Klicken Sie auf Neues Netzwerkprofil.



Abb. 167: Netzwerkprofile

	WLAN-Profile	/ Konfigurationen		
	NETZWERK	% Konfigurationen		
\square	FUNKMODUL			
۰,	RADIUS	Neues netzwerkprofil		Optionale Funktionen 🌣
-	ANALYSE	Profilname [*]		
-	DHCP			
<u>.</u>	нотѕрот	SERVICE-SEI-PARAMETER		
9	Gerätevorlagen	Netzwerkname (SSID)	default	
	ACCESS POINT	Versteckt		
		Client Isolation	 Image: A state of the state of	
		ARF-verarbeitung		
		VVIVIM	4	
		SICHERHEITSEINSTELLUNGEN		
		Sicherheitsmodus	Keine	Ŧ
		CLIENT-LASTVERTEILUNG		
		Max. Anzahl der Clients - Hard Limit	32 ≑	
		Max. Anzahl der Clients - Soft Limit	28 🔹	
		Bevorzugtes Band	Keine Bandsteuerung	v
		ZUGANGSKONTROLLE		
		ACL-Modus		
		BLACKLISTING		
		Dynamic Blacklisting	4	
		Fehlgeschlagene Versuche	10 ≑	
		Zeitraum für fehlgeschlagene Versuche	60 🔹	
		Blacklist Blocktime	500 ≑	
		VLAN		
		Aktivieren		
		BANDBREITENLIMITIERUNG FÜR JEDEN WLAN-CLIENT		
		Empfang (RX)	Kein Limit	*
		Senden (TX)	Kein Limit	Ŧ
		Speichern Abbrechen		

Abb. 168: Konfiguration der Netzwerkprofile

Die wesentlichen Parameter für die jeweilige SSID sind voreingestellt. Die Parameter sind

identisch zur Standardkonfiguration der bintec Access Points oder des WLAN Controllers.

- Bei Profilname geben Sie den Namen des WLAN-Netzwerksprofils ein.
- Der Netzwerkname (SSID) ist der Name des WLAN-Netzwerks, wie er von Benutzern des Access Points gesehen wird.
- Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Angaben zu bestätigen.

9.3.2 Anlegen der Funkprofile

Mindestens ein Funkprofil muss angelegt werden.

Wenn Access Points mit zwei Funkmodulen verwaltet werden sollen, sollte für 2,4 GHz und für 5 GHz jeweils ein Funkprofil angelegt werden. Die Parameter sind identisch zur Standardkonfiguration der bintec Access Points oder des WLAN Controllers.

Gehen Sie in das Menü Konfiguration->Funkmodul->Neues Funkmodul-Profil.

	Cloud NetManager		L G	Europe/Berlin 🌐 D	eutsch 🗹 🖒
∆ ₀ ⊲	Alarmmeldungen Dashboard	 / Konfigurationen % Konfigurationen 	ERWEIT	TERTE EINSTELLUNGEN AI	IZEIGEN
۰,	Konfiguration	Neues funkmodul-profil		Optionale F	unktionen 🔅
-	Geräte	Name [*]			0
Ŀ	Benutzer	ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN			
۶	Lizenzen	Beschreibung			
	Bibliothek	Betriebsmodus	Access Point	Ŧ	C
	Bibliothon	Band	2,4 GHz	Ŧ	
		Bandbreite	20 MHz	*	
		Anzahl der Spatial Streams	2	Ŧ	С
		Land	Deutschland	Ŧ	
		PERFORMANCE-EINSTELLUNGEN			
		WLAN-Modus	802.11b/g/n	Ŧ	
		Burst-Modus			
		Airtime Fairness			
		Speichern Abbrechen			

Abb. 169: Neues Funkmodulprofil

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Geben Sie einen Namen für das Funkprofil ein.
- Stellen Sie den Betriebsmodus auf Access Point.

- Für **Band** = 2, 4 GHz wählen Sie die **Bandbreite** 20 MHz aus.
- Für Band = 5 GHz wählen Sie die Bandbreite 20 MHz oder 40 MHz (empfohlen) aus.
- Den WLAN-Modus für 2,4 GHz Profile setzen Sie auf 802.11b/g/n.
- Den WLAN-Modus für 5 GHz Profile setzen Sie auf 802.11ac/a/n.
- Bestätigen Sie Ihre Angaben, indem Sie auf Speichern klicken.

9.3.3 Anlegen der Gerätevorlagen / Access-Point-Vorlage

Mindestens eine Gerätevorlage muss definiert werden.

Gehen Sie in das Menü Konfiguration -> Access Point -> Neue Access-Point-Vorlage .

^	WLAN-Profile	Konfigurationen		
40	NETZWERK	🐁 Konfigurationen		
\Box	FUNKMODUL			
۰.	RADIUS	Neue Access-Point-Vorlage		Optionale Funktionen 🌣
-	ANALYSE	Vorlagenname [*]	Standard_AP	0
-	DHCP	Vorlagenbeschreibung	Standard_AP	0
Ŀ	нотѕрот			
	Gerätevorlagen	EINSTELLUNGEN		
	ACCESS POINT	Standort	anywhere	0
		Administratorpasswort [*]	••••	0
		LED-Modus	normal	¥
		Radius-Server-Profil	Keine	*
		G FUNK 1		
		Funkprofil	2,4 Standard Radio	Č Č
		Kanal	auto	
		TX-Leistung	Max	¥
		Netzwerkprofil	Keine	
		FUNK 2		
		Funkprofil	5 Standard Radio	· 0
		Kanal	auto	
		TX-Leistung	Max	¥
		Netzwerkprofil	Keine	¥
		Speichern Abbrechen		



Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Geben Sie bei Vorlagenname einen Namen für die Vorlage ein.
- Geben Sie das Administratorpasswort ein.
- · Das Administratorpasswort ist das Passwort zum lokalen Einloggen auf einem Access

Point. Im Gegensatz zum bintec WLAN Controller kann man sich hier auf einen Access Point lokal einloggen. Allerdings sind alle WLAN-relevanten Teile der Konfiguration nicht lokal konfigurierbar.

- Falls Sie bei der SSID-Konfiguration den Sicherheitsmodus WPA-Enterprise gewählt haben, müssen Sie hier ein Radius-Server-Profil definieren.
- Wichtig ist, dass dem Funkmodul 1 ein 2,4 GHz-Funkprofil und dem Funkmodul 2 ein 5 GHz-Funkprofil zugeordnet wird.
- Bestätigen Sie Ihre Angaben, indem Sie auf Speichern klicken.

9.3.4 Geräte verwalten

Im Menü Geräte wird eine Liste aller registrierten Geräte angezeigt. Zuerst müssen Sie eine Gruppe anlegen.

Δ	Alarmmeldungen	I / Geräte verwalten ← Geräte 矛 Gruppen ♥ Tags			
4	Dashboard				
۰.	Konfiguration	= Gruppen			
E	Geräte				
Ŀ	Benutzer	Name Beschreibung Gerä	te-		
۶	Lizenzen				
	Bibliothek				

Abb. 171: Geräte verwalten

Gehen Sie in das Menü Geräte->Gruppen->Neue Gruppe.

	Alarmmeldungen	Geräte verwalten / Gruppe	
6	Dashboard	Name:	Standard Gruppe
*	Konfiguration	Beschreibung:	Standard Gruppe
~*		Konfigurationsvorlage:	40 Access Point: Standard_AP ✓
-	Geräte	Überwachungszeitraum:	60 seconds
1.	Benutzer	Automatische Aktualisierung:	Ĩ
P	Lizenzen	Neue Gruppe	

Abb. 172: Geräte verwalten / Gruppe

- Wählen Sie die zuvor definierte Konfigurationsvorlage aus.
- Aktivieren Sie die Automatische Aktualisierung. Hiermit wird jede Konfigurationsänderung sofort wirksam.

• Bestätigen Sie Ihre Angaben, indem Sie auf Neue Gruppe klicken.

9.4 Access Points registrieren und verwalten

Um ein neues Gerät hinzuzufügen, gehen Sie in das Menü Geräte->Geräte verwalten->Geräte hinzufügen.

	Alarmmeldungen	✓ / Geräte verwalten	
	Dashboard	Geräte A Gruppen Tags	
•	Konfiguration	FILTER:	Filter
-	Geräte	= Geräte	
Ŀ	Benutzer		
۶	Lizenzen	0 ausgewählt Suche:	
		SN / MAC Name Modell Gruppen Letzte Verbindung	-
		Keine Geräte	

Abb. 173: Access Points registrieren und verwalten

9.4.1 Geräte manuell anmelden

Für eine manuelle Registrierung, gehen Sie in das Menü Geräte->Geräte hinzufügen->Manuelle Anmeldung.

Alarmmeldungen	Manuelle Anmeldung Xutomatische Anmeldung					
Konfiguration	- Geräte hinzufügen - Manuelle Anmelde	= Geräte hinzufügen - Manuelle Anmeldung				
E Geräte		Ceben Sie die Seriennummern manuell ein				
Le Benutzer	Modus:	 Geben Sie Geräte aus der Datenquelle (.csv) ein. 				
🔎 Lizenzen	Seriennummern: Semikolon zwischen Serien zB. AAA.DVC.BBB.DVC;CCC.DVC. verwenden. Denken Sie daran, den Geräteüberprüfungscode (DVC) nach der Seiennummer jedes Gerätes hinzzuzfügen.	RNHDAC013120018:1111				
	Тур:	Access Point V				
	Name:	Mein AP				
	Beschreibung:					
	IP:					
	Vorschau Geräte hinzufügen					

Abb. 174: Manuelle Anmeldung

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wenn bei **Modus** die Option **Geben Sie die Seriennummer manuell ein** aktiviert ist, benötigen Sie die **Seriennummer**, die Sie auf dem Typenschild des Gerätes finden.
- Wenn bei Modus die Option Geben Sie Geräte aus der Datenquelle (.cvs) ein aktiviert ist, benötigen Sie den Gerätesicherheitscode (DVC), den Sie auf dem Typenschild des Gerätes finden. Falls der DVC noch nicht auf dem Typenschild des Gerätes vorhanden ist, so wenden Sie sich bitte an unseren Support.
- Wenn Sie mehr als ein Gerät gleichzeitig registrieren möchten, können Sie eine CSV-Datei erstellen und einlesen.
- Klicken Sie auf Geräte hinzufügen, um Ihre Angaben zu bestätigen.

9.4.2 Gerät automatisch anmelden

Für die automatische Registrierung, gehen Sie in das Menü Geräte->Geräte hinzufügen->Automatische Anmeldung.



Abb. 175: Automatische Anmeldung

Mit der **DHCP-Option** 43 kann der lokale DHCP-Server des Netzes, in dem sich der Access Point befindet, dem Access Point mitteilen, mit welcher User-ID sich der Access Point beim Cloud NetManager anmelden soll. Dadurch wird eine automatische Registrierung und eine automatische Inbetriebnahme ohne Eingabe von Seriennummer und DVC (siehe *Geräte verwalten* auf Seite 216) ermöglicht.

9.5 Geräteverwaltung

Im Menü Geräte werden die registrierten Geräte angezeigt.

∆ ₀ ⇔	Alarmmeldungen Dashboard	Geräte	verwalten	open 🚽	Tags				
*.	Konfiguration	G FILTER:		+ Ÿ					Filter
Ξ	Geräte	= Ger	äte						
L	Benutzer	GERĂTE	HINZUFÜGEN						
۶	Lizenzen	0 ausgewählt Suche:							
			SN / MAC	^ N	Name	Modell	Gruppen	Letzte Verbindung	-
		(1 ¹)	RNEDDC012	500090		W1003n	STANDARD_AP	2015-07-02 11:54:58	
		Seite 1 vo	n 1					Ergebnisse pro Seite:	10 🗸

Abb. 176: Geräte anzeigen

Durch Klicken auf die Zeile eines Gerätes in der Übersicht wird die Detailansicht angezeigt.

Mit Bearbeiten können Sie die Details bearbeiten. Klicken Sie auf Auslastung oder Erweitert, um diese Optionen anzeigen zu lassen.

<u></u>	Alarmmeldungen	Geräteverwalt RNEDDC0125000	tung 1990 - AP 1.Stock				LETZER KONTAKT
0	Dashboard	🛱 Info 🔅 Ko	nfiguration 🕒 Jobs	🕅 Log 📕 A	Alarmmeldungen		VOR 2S
۰.	Konfiguration						
-	Geräte			Details	Auslastung	Erweitert	
	Poputzor			Name:	AP	1.Stock	
	Benutzei			Beschreibu	ung:		
۶	Lizenzen			S/N:	RN	EDDC012500090	
			ACCESS POINT	MAC:	00:/	A0:F9:36:E2:B3	
		Gerätemodell:	W1003n	Position:	49.5	55825 , 11.153575	3
		Systemversion:	V.9.1 Rev. 14 (Beta 4) IPSec	IP:	192	.168.1.11	
		Lizenz:	access_point	Gruppe:	Sta	andard_AP	Ŵ
				Bearbeiten			

Abb. 177: Detailansicht

9.5.1 Batch-Operationen und Software-Update

In der Geräteansicht finden sich weitere Möglichkeiten zur Geräteverwaltung. Wenn Sie in der Geräteansicht mehrere Geräte markieren, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit **Batch-Operationen** zu starten, um die **Firmware** der markierten Geräte zu aktualisieren.



Abb. 178: Bach-Operationen



Abb. 179: Operationen wählen

9.6 Anhang

9.6.1 Einrichtung eines anderen Rechenzentrums

Wenn Sie nicht unseren Cloud NetManager als SaaS (Software as a Service) verwenden möchten, sondern den Virtual Cloud NetManager in Ihrem eigenen Rechenzentrum hosten möchten, müssen Sie den Access Points eine andere Cloud NetManager-URL zuweisen. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten.

9.6.1.1 URL Zuweisung über die DHCP Option 43

Sie können den Access Points eine andere Cloud NetManager-URL zuweisen. Dazu müssen Sie beim dem lokalen DHCP-Server die **Option 43** (vendor specific option) konfigurieren.

Wenn Sie den DHCP-Server eines **bintec**-Router verwenden, gehen Sie folgendermaßen vor:

Gehen Sie im **GUI** (Graphical User Interface) in das Menü Lokale Dienste->DHCP-Server->DHCP-Konfiguration.

Basisparameter	
Hersteller auswählen	- Sonstige - 🔹
Herstellerbeschreibung : Cloud:	
Hersteller-ID Cloud	
Herstellerspezifische Informationen mngplat:url=https://bintec.networkcloudma	

Abb. 180: Lokale Dienste->DHCP-Server->DHCP-Konfiguration

- Wählen Sie das Symbol 🎤, um den entsprechenden Eintrag zu bearbeiten.
- Gehen Sie zur Erweitere Einstellungen.
- Klicken Sie im Feld Herstellerspezifische Informationen (DHCP-Option 43) auf die Schaltfläche Hersteller-String hinzufügen.
- Bei Hersteller auswählen wählen Sie -Sonstige-aus.
- Bei Herstellerbeschreibung geben Sie den Namen des Herstellers, z. B. : Cloud: ein.
- Um das Gerät zu identifizieren, geben Sie hier die Hersteller-ID ein, hier z. B. Cloud.
- Unter Herstellerspezifische Informationen geben Sie die neue Cloud NetManager-URL ein. Wenn Sie gleichzeitig eine User-ID übermitteln möchten, lesen Sie zuvor den String aus dem Cloud NetManager aus (siehe Gerät automatisch anmelden auf Seite 218).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.

9.6.1.2 Direkte URL Änderung in der GUI

Über die **GUI** des Access Point können Sie eine andere Cloud NetManager-Adresse eintragen.

Optional kann auch die User-ID des betreffenden Kontos übergeben werden. In diesem Fall wird das Gerät automatisch registriert und mit der Standardkonfiguration konfiguriert.

Gehen Sie in das Menu Systemverwaltung->Globale Einstellungen->System.

Grundeinstellungen
Systemname w2003n-ext
Standort
Kontakt BINTECELMEG
Maximale Anzahl der Syslog-Protokolleinträge 50
Maximales Nachrichtenlevel von Systemprotokolleinträgen Information •
Maximale Anzahl der Accounting-Protokolleinträge 20
Kommunikation mit dem NetManager Aktiviert
IP-Adresse des NetManagers https://discover.networkcloudmanager.com
LED-Modus Status V
Manuelle IP-Adresse des WLAN-Controlle
Herstellernamen anzeigen Aktiviert

Abb. 181: Systemverwaltung->Globale Einstellungen->System

- Aktivieren Sie die Option Kommunikation mit dem NetManager.
- Im Feld **IP-Adresse des NetManagers** geben Sie die Cloud NetManager Adresse des Servers ein.
- Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

9.6.2 Automatische Konfiguration

Mit dem Cloud NetManager haben Sie die Möglichkeit eine einmal festgelegte Konfiguration automatisch auf jeden neuen Access Point, der an das lokale LAN angeschlossen wird, zu übertragen. Dieses Verfahren ist z. B. für kleine Filialen, die kein eigenes IT Personal vor Ort haben, geeignet, um schnell und einfach neue Access Points in Betrieb zu nehmen.

Um die automatische Konfiguration nutzen zu können, müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein:

(a) Der Access Point muss sich automatisch am Cloud NetManager anmelden können. Dazu ist entweder die DHCP Option 43 mit dem User-ID String zu setzen oder die Cloud NetManager URL in der GUI des Access Point anzupassen. Die kundenspezifische URL mit User-ID können Sie unter Geräte->Geräte hinzufügen->Automatische Anmeldung im Cloud NetManager nachschauen.



Abb. 182: Geräte->Geräte hinzufügen->Automatische Anmeldung

(b) Im Cloud NetManager unter Geräte->Gruppen muss eine Standardgruppe definiert

sein.

(c) Im Cloud NetManager unter Geräte->Gruppen muss bei der Standardgruppe die Option Automatische Aktualisierung aktiv sein.

Alarmmeldungen	Geräte verwalten / Gruppe	
Dashbaard	Name:	Test_W1003n
	Beschreibung:	
🍫 Konfiguration	Konfigurationsvorlage:	(n) Access Point: Single 2.4GHz
<u></u> Geräte		WLAN-Controller: Keine Vorlage
	Überwachungszeitraum:	60 seconds
Renutzer	Automatische Aktualisierung:	x
🔎 Lizenzen	Gruppe bearbeiten Gruppe löschen	Konfiguration aktualisieren Als Standardgruppe aktivieren
Anwendungen		

Abb. 183: Geräte->Gruppen

9.7 Fehlersuche

9.7.1 Ein neues Gerät ist nicht sichtbar

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum ein Gerät in der Geräteübersicht nicht angezeigt wird, obwohl der richtige DVC eingegeben wurde.

- Das Gerät wird lokal von einem WLAN Controller verwaltet. Bitte setzen Sie das Gerät in den Auslieferungszustand zurück und löschen Sie die DHCP-Option WLAN Controller im lokalen DHCP Server.
- Die lokale Firewall hat den Port 443 für ausgehende Verbindungen gesperrt.

9.7.2 Keine Kommunikation mehr mit einem verwalteten Gerät

Das Logo, das den Zustand der Kommunikation anzeigt, ist nicht mehr grün, sondern rot.



Abb. 184: Kommunikationsfehler

Zunächst sollte man sicherstellen, dass der Access Point eine Verbindung zum Internet hat. Falls die Probleme weiterbestehen, kann ein fehlerhaftes SSL-Zertifikat die Ursache sein. Dies kann verschiedene Ursachen haben, z. B. kann es auf dem Access Point gelöscht worden sein, oder das Gerät war zuvor unter einem anderen Konto angemeldet.

In diesem Fall sollte die Konfiguration des Gerätes in den Auslieferungszustand zurückgesetzt und das Sicherheitszertifikat auf dem Server für den betreffenden Access Point gelöscht werden.

20	Alarmmeldungen	Geräteverwa RNEDDC01250	altung 0090 - AP 1.Stock +				LET	TZER	
9	Dashboard	🗎 Info 🖧 K	Configuration 🖉 Jobs	🛱 Log 📕 Alammeldungen					VOR 4
•	Konfiguration								
-	Geräte			Details	Auslastung	Erweitert			
1	Benutzer			Zertifikat: Vorhanden		Vorhanden			
۶	Lizenzen			Sicherheitsda	iten entfernen				
			ACCESS POINT	Erweiterte	Operationen:		\$	Ŗ	•
		Gerätemodell: W1003n		Latzar Kontakt: 2015-07-02 12:01:20					
		Systemversion:	V.9.1 Rev. 14 (Beta 4) IPSec	Lizenz-Gültigkeit	: 🥝 Gültige Lizenz (\	/erbleibende Tage: 365)			
		Lizenz:	access_point						

Abb. 185: Kommunikationsfehler

9.7.3 Weitere Debug-Möglichkeiten

Im Menü Geräte->Geräte verwalten wählen Sie ein Gerät aus. Gehen Sie zu Geräte verwalten->Konfiguration.

Alarmmeldungen Alarmmeldungen Dashboard Konfiguration	 ✓ Geräte verwalten ✓ Geräte A Gruppen Tags Konfigurationsvorlagen Q FILTER: 	Filter
E Geräte	E Geräte	
🔎 Lizenzen	Gerale Hinzufugen Gerale Loschen Gerale verwalten Batcha	Suche:
	Seite 1 von 1	ppen Letzte Verbindung WAHL 15.04.2015 11:32:42 Ergebnisse pro Seite: 10 •

Abb. 186: Kommunikationsfehler

Klicken Sie auf das kleine Logo um die Konfigurationsdatei anzeigen zu lassen.

<u></u>	Alarmmeldungen	Geräteverwaltung RNEDDC012500090 - AP 1	.Stock +	\$
9	Dashboard	🖺 Info 🏾 🍅 Konfiguratio	n 🕼 Jobs 🛗 Log 📲	Alarmmeldungen
۰.	Konfiguration			ERWEITERTE EINSTELLUNGEN ANZEIGEN
-	Geräte	✓ Konfiguration auf dem Gerä	t aktualisiert	
10	Benutzer	Einstellungen		
		Standort	anywhere	*
<i>></i>	Lizenzen	Administrative password	•••••	-94
		LED-Modus	normal	v =91
		Funk 1		
		Funk 2		

Abb. 187: Debug-Möglichkeiten

Beachten Sie, dass alle Passwörter in dieser Datei verschlüsselt angezeigt werden.



Abb. 188: Debug-Meldung

9.7.4 Debugging auf Geräteebene

Korrekte Zeitstempel

Access Points benötigen korrekte Uhrzeit, damit Performance-Werte übertragen und zugeordnet werden können. Kontrollieren Sie daher vor Beginn einer Fehlersuche, ob die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.

Bei Verwendung eines DHCP-Servers können Sie diesen auch als Zeitserver nutzen. Wenn Sie dafür ein **bintec**-Gerät verwenden, gehen Sie in das Menü **Systemverwaltung**->**Globale Einstellungen-**>**Datum und Uhrzeit** und aktivieren den Menüpunkt **System als Zeitserver**.

Wenn statische IP-Adressen verwendet werden, können Sie im selben Menü bis zu drei Zeitserver manuell eintragen.

Debugging

Falls keine Kommunikation zwischen Access Point und Cloud NetManager zustande kommt, können Sie mit Hilfe von Telnet oder SSH-Terminals die Kommunikation verfolgen. Dazu müssen Sie sich an den Access Point anmelden und den Befehl "debug tremp" eingeben. Es wird die Kommunikation zwischen Access Point und Cloud NetManager angezeigt.

```
Welcome to W2004n version V.9.1 Rev. 14 (Beta 4) IPSec from 2015/05/27 00:00:00
systemname is w2004n, location
Login: admin
Password:
Password not changed. Call "setup" for quick configuration.
w2004n:> debug tremp
08:48:56 INFO/TREMP: -> https://discover.networkcloudmanager.com/api/task/all
08:49:01 INFO/TREMP: <- HTTP/1.1 200 OK
08:49:06 INFO/TREMP: ->
https://discover.networkcloudmanager.com/api/monitor/system/events
08:49:06 INFO/TREMP: The message has been compressed about 36%
08:49:09 INFO/TREMP: <- HTTP/1.1 200 OK
08:49:26 INFO/TREMP: -> https://discover.networkcloudmanager.com/api/task/all
08:49:29 INFO/TREMP: <- HTTP/1.1 200 OK
08:49:36 INFO/TREMP: ->
https://discover.networkcloudmanager.com/api/monitor/system/events
08:49:36 INFO/TREMP: The message has been compressed about 23%
```

Kommunikationsprobleme und Zertifikatsprobleme lassen sich auf diese Weise schnell analysieren.

Kapitel 10 SSID - Zuweisung eines getaggten VLAN

Ein Virtual Local Area Network (VLAN) ist ein logisches Teilnetz innerhalb eines physischen Netzwerks, es trennt physische Netze in Teilnetze auf, indem es dafür sorgt, dass VLAN-fähige Switches Datenpakete nicht in ein anderes VLAN weiterleiten (obwohl die Teilnetze an gemeinsamen Switches angeschlossen sein können). Mit einer eindeutigen VLAN-ID wird das virtuelle LAN gekennzeichnet. Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie einer SSID ein VLAN zuweisen.



Hinweis

Hinweis: Die angeschlossenen Router und Switches benötigen eine entsprechende Konfiguration, um dem virtuellen Netz mit der VLAN-ID 10 einen eigenen IP-Adressbereich zuordnen zu können.

Für die Konfiguration wird ein **bintec W2022ac** mit der Firmware-Version 2.2.1.1 verwendet.

10.1 Konfiguration

Im ersten Schritt werden die Regeln für den Empfang von VLANs an den Ports festlegelegt.

Gehen Sie dazu in das Menü LAN->VLAN/Bridge-Gruppen->Portkonfiguration.

Portkonfiguration						
Port	VLAN-ID	Beschreibung	Bridge-Gruppe	Non-Member-Frames		
eth0	Keiner		br0	Verwerfen	1	
eth1	Keiner		br0	Verwerfen	1	

Abb. 189: LAN->VLAN/Bridge-Gruppen->Portkonfiguration

Wählen Sie das Symbol 🎤, um vorhandenen Eintrag zu bearbeiten.

lie	dschaft in VLAN/Br	idge-Gruppe	
			Bridge-
	VLAN-ID	Beschreibung	Gruppe
	Keiner	default	br0 v
	10	Gast	Neu 🔻

Abb. 190: LAN->VLAN/Bridge-Gruppen->Portkonfiguration->

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Für die bessere Übersicht, geben Sie im Feld **Beschreibung** einen Namen für das Ethernet ein. Hier z. B. *default*.
- (2) Klicken Sie auf Hinzufügen.
- (3) Bei VLAN-ID geben Sie z. B. 10 ein.
- (4) Geben Sie eine **Beschreibung** ein, z. B. Gast.
- (5) Bei Bridge-Gruppe wählen Sie Neu aus. Eine neue Bridge-Gruppe wird hinzugefügt.
- (6) Klicken Sie auf OK.

Im Menü **LAN**->**IP-Konfiguration**->**Schnittstellen** ist die neue Bridge-Gruppe aufgelistet. Hier sind keine weiteren Einstellungen nötig.

Schnittstellen					
Schnittstelle	IPv4-Adresse/Netzmaske	Status	Aktion		
br0	192.168.0.10/255.255.255.0 (DHCP)	0	~ ~	1	Q
br1	Nicht konfiguriert/Nicht konfiguriert	0	~ ~	1	Q



Im nächsten Schritt wird dem Drahtlosnetzwerk (SSID) die Bridge-Gruppe br1 mit der VLAN-ID 10 zugeordnet.

Gehen Sie dazu in das Menü Wireless LAN->WLAN1->Drahtlosnetzwerk (VSS)->Neu.

Service Set Parameter	Einstellungen der Bridge-Gruppe
Beschreibung Gast	Bridge-Gruppe
Netzwerkname (SSID) Gast Sichtbar	Keine
Intra-cell Repeating Aktiviert	
WMM Aktiviert	
Sicherheitseinstellungen	Client-Lastverteilung
Sicherheitsmodus WPA-PSK •	Max, Anzahl Clients - Hard Limit 32
WPA-Modus WPA 2 und WPA 3 •	
Preshared Key	Max, Anzahi Clients - Soft Limit 28
	Auswahl des Client-Bands Deaktiviert, optimiert für Fast Roaming •

Abb. 192: Wireless LAN->WLAN1->Drahtlosnetzwerk (VSS)->Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Sie können hier eine **Beschreibung** eingeben.
- (2) Geben Sie den Netzwerknamen (SSID) ein, z. B. Gast.
- (3) Im Bereich Einstellungen der Bridge-Gruppe wählen Sie die Bridge-Gruppe br1 aus.
- (4) Für den Sicherheitsmodus WPA PSK ist ein WPA-Passwort notwendig. Ändern Sie unbedingt den Standard Preshared Key!
- (5) Belassen Sie die restlichen Einstellungen und bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Im Menü LAN->VLAN/Bridge-Gruppen->Portkonfiguration sind die zugeordneten Bridge-Gruppen sichtbar.

Portkonfiguration						
Port	VLAN-ID	Beschreibung	Bridge-Gruppe	Non-Member-Frames		
eth0	Keiner	default	br0	Verwerfen		1
eth0	10	Gast	br1		Î	
eth1	Keiner		br0	Verwerfen		1

Abb. 193: LAN->VLAN/Bridge-Gruppen->Portkonfiguration

Damit ist die Konfiguration am bintec W2022ac abgeschlossen.