



Benutzerhandbuch Workshops (Auszug)

IP-Workshops

Copyright© Version 4.9, 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH

Rechtlicher Hinweis

Ziel und Zweck

Dieses Dokument ist Teil des Benutzerhandbuchs zur Installation und Konfiguration von funkwerk-Geräten. Für neueste Informationen und Hinweise zum aktuellen Software-Release sollten Sie in jedem Fall zusätzlich unsere Release Notes lesen – insbesondere, wenn Sie ein Software-Update zu einem höheren Release-Stand durchführen. Die aktuellsten Release Notes sind zu finden unter www.funkwerk-ec.com.

Haftung

Der Inhalt dieses Handbuchs wurde mit größter Sorgfalt erarbeitet. Die Angaben in diesem Handbuch gelten jedoch nicht als Zusicherung von Eigenschaften Ihres Produkts. Funkwerk Enterprise Communications GmbH haftet nur im Umfang ihrer Verkaufs- und Lieferbedingungen und übernimmt keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen.

Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Ankündigung geändert werden. Zusätzliche Informationen sowie Release Notes für funkwerk-Gateways finden Sie unter *www.funkwerk-ec.com*.

Funkwerk-Produkte bauen in Abhängigkeit von der Systemkonfiguration WAN-Verbindungen auf. Um ungewollte Gebühren zu vermeiden, sollten Sie das Produkt unbedingt überwachen. Funkwerk Enterprise Communications GmbH übernimmt keine Verantwortung für Datenverlust, ungewollte Verbindungskosten und Schäden, die durch den unbeaufsichtigten Betrieb des Produkts entstanden sind.

Marken

funkwerk das funkwerk-Logo, bintec und das bintec-Logo, artem und das artem-Logo, elmeg und das elmeg-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Funkwerk Enterprise Communications GmbH.

Erwähnte Firmen- und Produktnamen sind in der Regel Warenzeichen der entsprechenden Firmen bzw. Hersteller.

Copyright

Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung der Firma Funkwerk Enterprise Communications GmbH in irgendeiner Form reproduziert oder weiterverwertet werden. Auch eine Bearbeitung, insbesondere eine Übersetzung der Dokumentation, ist ohne Genehmigung der Firma Funkwerk Enterprise Communications GmbH nicht gestattet.

Richtlinien und Normen

Informationen zu Richtlinien und Normen finden Sie in den Konformitätserklärungen unter www.funkwerk-ec.com .

Wie Sie Funkwerk Enterprise Communications GmbH erreichen

Funkwerk Enterprise Communications GmbH, Südwestpark 94, D-90449 Nürnberg, Deutschland, Telefon: +49 180 300 9191 0, Fax: +49 180 300 9193 0 Funkwerk Enterprise Communications France S.A.S., 6/8 Avenue de la Grande Lande, F-33174 Gradignan, Frankreich, Telefon: +33 5 57 35 63 00, Fax: +33 5 56 89 14 05 Internet: www.funkwerk-ec.com

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1	IP - IPTV am xDSL (ADSL/VDSL) T-Home Entertainment An-
	schluss
1.1	Einleitung
1.2	Konfiguration
1.2.1	Konfiguration des bintec RS120
1.2.2	Konfiguration des IPTV Multicast-Daten Zugangs
1.2.3	Konfiguration eines DHCP IP- Adress-Pools auf der LAN-Schnittstelle 10
1.2.4	Bootfähige Sicherung der Konfiguration
1.3	Konfigurationsschritte im Überblick

Kapitel 1 IP - IPTV am xDSL (ADSL/VDSL) T-Home Entertainment Anschluss

1.1 Einleitung

Die vorliegende Lösung zeigt die Konfiguration eines bintec Routers an einem xDSL T-Home Entertainment-Anschluss der neuen Generation. Bei ADSL sowie VDSL T-Home-Anschlüssen der neuen Generation werden die Internet Daten sowie IPTV Multicast-Daten über getrennte VLAN-Schnittstellen übertragen.

Die folgende Tabelle zeigt die wesentlichen technischen Informationen zur Konfiguration der beiden Zugänge:

Internet	Daten	Zugang
----------	-------	--------

7
PPPoE
IPCP (Internet Protocol Control Protocol)
Standard Route muss konfiguriert sein
Aktiv (Network Address Translation)
8
DHCP (Dynamic Host Configuration Proto- col)
Aktiv (Internet Group Management Protocol)
Erforderliche Routen werden über DHCP gelernt (keine weitere Konfiguration erfor- derlich)
Nicht zwingend erforderlich, aus Sicher- heitsgründen im Beispiel aktiviert (Network Address Translation)

In diesem Beispiel wird ein VDSL-Anschluss verwendet. Das ADSL/VDSL-Modem ist am physikalischen Ethernet-Port *ETH5* angeschlossen. Wenn Sie ein Gerät mit integriertem DSL-Modem haben, so können Sie selbstverständlich auch das interne Modem verwenden.

Zur Konfiguration wird hierbei das Funkwerk Configuration Interface verwendet.



Abb. 2: Beispielszenario

Voraussetzungen

Provider spezifisch:

- T-Home ADSL/VDSL- Anschluss der neuen Generation mit T-Home Entertainment-Paket
- Media Box (T-Home X301T) oder ähnliches Gerät (meist vom Provider gestellt)

Funkwerk spezifisch:

- Im vorliegenden Beispiel wurde ein **bintec RS120** mit Software Version 7.9.4 Patch 5 verwendet.
- Die Konfiguration ist für andere bintec Routertypen identisch. Die folgende Liste zeigt die hierbei zu verwendenden Software Versionen:

TR200: 7.9.1 Patch 5

RS12x: 7.9.1 Patch 5

RS23x: 7.9.1 Patch 5

R120x: 7.9.1 Patch 5

R300x: 7.9.1 Patch 5

R400x: 7.9.1 Patch 5

• Die Konfiguration erfolgt über das **Funkwerk Configuration Interface** Web-Konfigurations-Tool.

1.2 Konfiguration

1.2.1 Konfiguration des bintec RS120

Zur Konfiguration öffnen Sie einen Internet Browser und starten eine Web (HTTP)-Verbindung zum **bintec RS120** Router. Soweit nicht anders konfiguriert, verwenden Sie hierzu die Standard IP-Adresse *192.168.0.254*. Nach erfolgreichem Aufbau der HTTP-Verbindung loggen Sie sich über folgende Zugangsdaten ein.

User admin Password funkwerk (Standard Passwort sofern nicht anders konfiguriert).

Konfiguration des VDSL-Internetzugangs

Zur Konfiguration eines VDSL-Internetzugangs verfügt das **Funkwerk Configuration In**terface über einen Assistenten. Gehen Sie dazu in folgendes Menü:

(1) Gehen Sie zu Assistenten -> Internetzugang -> Internetverbindungen -> Neu.

and A to Mi		in " Marana		
bintec RS120	Sprache Deutsch	Ansicht Standard	▼ Online-Hilfe	Ausloggen funkwerk
Konfiguration speichern			Internetverbind	ungen
Assistenten 🔺				
Erste Schritte				
VPN	Internetverbindungstyp au	iswählen:		Verbindungstyp
Systemverwaltung -	Verbindungstyp	Externes xDSL-Modem		Der Internetzugang kann entweder direkt über dieses Gerät bereitgestellt werden, über ein
Physikalische 🗸				verbundenes Modern oder durch Verbinden mit
Schnittstellen				Internetzugang bereitstellt.
LAN 👻				Legen Sie fest, wie der Internetzugang in Ihrem
Routing -				Netzwerk bereitgestellt werden soll.
WAN 👻				Hardwarespezifikation Ihres Geräts abhängig.
VPN 👻				Verbindungstyp:
Firewall 👻				Verbindung wird über das integrierte
VoIP 👻				Externes xDSL-Modem: Die Verbindung wird
Lokale Dienste 👻				über ein externes xDSL-Modem hergestellt.
Wartung -				Externes Gateway/KabeLmodem: Die Verbindung wird über ein externes Gateway oder
Externe Berichterstellung 👻				ein Kabelmodem hergestellt.
Monitoring -				UMTS-Modem hergestellt.
				Copyright® Version 1.0, 2009 Funkwerk Entermise
				Communications GmbH
				<u>×</u>
	\square	Weiter Abbrec	hen	

Abb. 3: Assistenten -> Internetzugang -> Internetverbindungen -> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

(1) Wählen Sie bei Verbindungstyp Externes xDSL-Modem aus.

(2) Klicken Sie auf **Weiter**, um eine neue Internetverbindung zu konfigurieren.

Geben Sie die erforderlichen Daten für die Internetverbindung ein.

sur , la de			Verment	-			6 1 1 A
bintec RS120	Sprache Deutsch -	Ansicht	Standard	•	Online-Hilfe	Ausloggen	rtunkwerk))
Konfiguration speichern				In	ternetverbind	ungen	
Assistenten							
Erste Schritte							
VPN	Beschreibung	Internet	Daten			ISP XD	-Daten fur externes SL-Modem
Systemverwaltung -	Wählen Sie den physische	n Ethernet-Port	aus, der mit dem H	<a belowde<="" th=""><th>m verbunden ist:</th><th>Für den</th><th>Internetzugang müssen Sie eine</th>	m verbunden ist:	Für den	Internetzugang müssen Sie eine
Physikalische 🗸	Physischer Ethernet-Po	rt ETH5 🔻	1			Verbind	ung mit Ihrem Internetdienstanbieter
Schnittstellen	Wählen Sie aus der Liste I	nren Internetdien	⊐ istanbieter (ISP) a	us:		Folgen	Sie den Anweisungen Ihres Anbieters!
LAN 👻	Internet Service Provide	r German	v - T-Home - V	DSI		Beschr	eibung:
Routing 🗸 🗸	Geben Sie die Authentifizie	rungsdaten für	lhr internetkonto e	sin:	1	Internet	verbindung ein.
WAN -	Reputzername	267926/	2047107407	512#00	01@t.onlin	Stellen	Sie hitte sicher, dass das vDSL Modern
VPN 👻	Denuzemane	12078204	504/10/40/	515#00	01@1-011111	- korrekt	mit einer der verlägbaren Ethernet-
Firewall 👻	Passwort		••••			- Physika	discher Ethernet-Port
VolP 👻	Wählen Sie den Verbindur	gsmodus aus:				Wählen	Sie den Port aus, mit dem das
Lokale Dienste 🛛 👻	Immer aktiv	Aktivie	rt			xDSL·M	odern verbunden ist.
Wartung 🗸 🗸						Sie kön	nen einen der vordefinierten ISPs
Externe Berichterstellung 👻						Internet	verbindung definieren. Abhängig vom
Monitoring 🗸 👻						Einstell	ungen erforderlich.
						Internet	t Service Provider:
						benutze	Sie einen ISP aus, oder legen Sie einen Indefinierten Anbieter durch Auswählen
						von Ber	outzerdefiniert fest.
						Einige I	SPs erfordern eine VLAN-ID.
						VLAN	-
						-Wählon	Sia diasa Ontian aus und aahan Sia
		ок	Abbree	hen			

Abb. 4: Assistenten -> Internetzugang -> Internetverbindungen -> Weiter

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine neue Internetverbindung zu konfigurieren:

- (1) Bei Beschreibung geben Sie eine beliebige Bezeichnung für die Internetverbindung ein, z. B. Internet-Daten ein.
- (2) Im Menüpunkt Physischer Ethernet-Port wählen Sie den physikalischen Ethernet-Port aus an dem das xDSL-Modem angeschlossen ist, hier ETH5.
- (3) Bei Internet Service Provider wählen Sie für unseren VDSL-Anschluss das Profil Germany - T-Home - VDSL aus.
- (4) Bei Benutzername geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Provider erhalten haben.
- (5) Geben Sie das **Paswort** ein, das Sie von Ihrem Provider erhalten haben.
- (6) Im Feld Immer aktiv legen Sie fest, ob die Internetverbindung immer aktiv sein soll. Aktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie über einen Internetzugang mit Flatrate verfügen.
- (7) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Anschluss

1.2.2 Konfiguration des IPTV Multicast-Daten Zugangs

Um die Virtuelle LAN-Schnittstellen für den Multicast-Zugang zu konfigurieren, gehen Sie in folgendes Menü:

(1) Gehen Sie zu LAN -> IP-Konfiguration -> Schnittstellen -> Neu.

bintec RS120	Sprache Deutsch Ansicht	itandard 🔽 Online-Hil	fe Ausloggen funkwerk:))
Konfiguration speichern Assistenten -		Schnitts	tellen
Systemverwaltung 🗸 👻			
Physikalische 👻	Basisparameter		
Schnittstellen	Basierend auf Ethernet-Schnittstelle	enl-4 💌	
LAN A	Adressmodus	⊖ Statisch ⊙DHCP	
VLAN Routing -	IP-Adresse / Netzmaske	IP-Adresse Net	zmaske
WAN -	Schnittstellenmodus	O Manuell ⊙ VLAN	
VPN •	MAC-Adresse	00:a0:f9	✓ Voreingestellte verwenden
VoIP -	VLAN-ID	8	
Lokale Dienste 👻		Erweiterte Einst	ellungen
Externe Berichterstellung 👻	DHCP-MAC-Adresse		☑ Voreingestellte verwenden
Monitoring 🗸	DHCP-Hostname		
	DHCP Broadcast Flag	Aktiviert	
	Proxy ARP	Aktiviert	
	TCP-MSS-Clamping	Aktiviert	
			bbrechen

Abb. 5: LAN -> IP-Konfiguration -> Schnittstellen -> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Wählen Sie bei Basierend auf Ethernet-Schnittstelle die logische Ethernet-Schnittstelle aus, welches dem oben verwendeten physikalischem Ethernet-Port zugeordnet ist. Für den Ethernet-Port ETH5 ist das die Schnittstelle en1-4 (siehe dazu die Erläuterung im Anschluss).
- (2) Stellen Sie den Adressmodus auf *DHCP*. Die Schnittstelle erhält dynamisch per DH-CP eine IP-Adresse.
- (3) Den Schnittstellenmodus stellen Sie auf *VLAN*. Mit dieser Option weisen Sie die Schnittstelle einem VLAN zu.
- (4) Im Eingabefeld VLAN-ID geben Sie die zu verwendende VLAN-ID 8 ein.
- (5) Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.
- (6) Deaktivieren Sie die Option DHCP Broadcast Flag (Ausstrahlungskennzeichnung).
- (7) Belassen Sie die restlichen Einstellungen und bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Erläuterung zur Zuordnung physikalischer Ethernet-Ports und logischen Ethernet-Schnittstellen

Die Zuordnung zwischen den physikalischen Ethernet-Port und der logischen Ethernet-Schnittstelle ist in den Routern mit integriertem Switch flexibel konfigurierbar. Im Auslieferungszustand gilt in der Regel folgende Zuordnung:

Physikalischer Ethernet-Port	Logische Ethermet-Schnittstelle
ETH1 bis ETH4	en1-0
ETH5	en1-4

Genaue Informationen über die bei Ihnen konfigurierte Zuordnung finden Sie im Menü **Phy**sikalische Schnittstellen. Für den im Workshop verwendeten bintec RS120 Router sieht dies im Auslieferungszustand wie folgt aus:

 Gehen Sie zu Physikalische Schnittstellen -> Ethernet-Ports -> Portkonfiguration.

bintec RS120	Sprache	Deutsch 💌	Ansicht S	Standard	•	Online-Hilfe	Ausloggen		
Konfiguration speichern Assistenten	Portkonfiguration								
Systemverwaltung -									
Physikalische	Automatiscl	nes Aktualisierung	sintervall 60	Sekunder	Ük	oernehmen)			
Ethernet-Ports	Switch-Port	Ethernet-Schnitte	tellenauswahl	Konfigurierte G	Swi	tch-Konfiguration	n er Modus	Aktuelle Geschwindinkeit / Aktueller Modus	
LAN -	1	en1-0		Vollständig	ge aut	omatische Ausł	nandlung 🔻	100 Mbit/s / Full Duplex	
Routing 🗸	2	en1-0 ▼		Vollständig	ge aut	omatische Ausł	nandlung 🔻	1000 Mbit/s / Full Duplex	
WAN 👻	3	en1-0 💌		Vollständig	je auti	omatische Ausł	nandlung 💌	100 Mbit/s / Full Duplex	
VPN 👻	4	enl-0 💌		Vollständig	ge auti	omatische Ausł	nandlung 💌	Inaktiv	
Firewall -	5	en1-4 💌		Vollständig	ge aut	omatische Ausł	nandlung 🔻	100 Mbit/s / Full Duplex	
VolP -								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Lokale Dienste 👻					ок	Abbr	echen		
Wartung 🗸 🗸									
Externe Berichterstellung 👻									
Monitoring 🗸 🗸									

Abb. 6: Physikalische Schnittstellen -> Ethernet-Ports -> Portkonfiguration

Konfiguration des IGMP-Proxy (Internet Group Management Protocol)

Im Folgenden konfigurieren Sie den zum Empfang der IPTV Multicast-Daten notwendigen IGMP-Proxy.

(1) Gehen Sie zu Routing -> Multicast -> IGMP -> Neu.

bintec RS120	Sprache Deutsch V Ansicht Stan	dard 🔽 Online-Hilfe	
Konfiguration speichern Assistenten		Weiterleiten IGMP	Optionen
Systemverwaltung 🗸 🗸			
Physikalische 👻	IGMP-Einstellungen		
Schnittstellen	Schnittstelle	LAN_EN1-0	
LAN 👻	Abfrade Intervall	125	Sakından
Routing 🔺	Abirage interval	1125	Seculei
Routen	Maximale Antwortzeit	10	Sekunden
DIP	Robustheit	2	
Lastverteilung	Antwortintervall (Letztes Mitglied)	1	Sekunden
Multicast			
WAN -	Maximale Anzahl der IGMP-Statusmeldungen	10	Meldungen pro Sekunde
VPN -	Modus	⊖ Host • Routing	
Firewall 👻		Envoitarta Einatall	Indon
VolP 👻		Erweiterte Einstein	ungen
Lokale Dienste 👻 👻	IGMP Proxy	Aktiviert	
Wartung 👻	Proxy-Schnittstelle	EASED EN1-4-1	
Externe Berichterstellung 👻			
Monitoring 🗸 🗸		OK Abbr	echen

Abb. 7: Routing -> Multicast -> IGMP -> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den IGMP-Proxy zu konfigurieren.

- (1) Bei Schnittstelle wählen Sie die logische Ethernet-Schnittstelle aus, an der die Media-Box oder die Client-PCs angeschlossen sind. In unserem Beispiel sind das die Ethernet-Ports ETH1 bis ETH4. Aufgrund oben genannter Zuordnung ist die logische Ethernet-Schnittstelle LAN_EN1-0 zu wählen.
- (2) Wählen Sie bei Modus Routing aus.
- (3) Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.
- (4) Aktivieren Sie die Option IGMP Proxy.
- (5) Als **Proxy-Schnittstelle** wählen Sie die generierte VLAN-Schnittstelle *LEA-SED_EN1-4-1* aus.
- (6) Belassen Sie die restlichen Einstellungen und bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Die fertige Konfiguration sieht wie folgt aus (der Eintrag für die IGMP-Proxy-Schnittstelle (en1-4-1) wird automatisch erzeugt):

		···· Summer and the second	and the second
bintec RS120	Sprache Deutsch 🔻	Ansicht Standard 🔽 Online-Hilfe	Ausloggen funkwerk)
Konfiguration speichern		Weiterleiten IGMP	Ontionen
Assistenten 🗸			
Systemverwaltung 🗸 🗸			
Physikalische 🗸	Automatisches Aktualisierungsin	tervall 60 Sekunden Übernehmen	
Schnittstellen	Schnittatelle	Altuelle ICh/P-Version	ICHP
LAN 👻	en1.0	0	
Routing	en1-4-1	0	
Routen		-	
NAT		Neu OK	Abbrechen
RIP			
Lastverteilung Multicast			
WAN			
VPN			
VFN •			
Firewali 👻			
VolP 👻			
Lokale Dienste 🔹			
Wartung 🗸 🗸			
Externe Berichterstellung 👻			
Monitoring 🗸			

Abb. 8: Routing -> Multicast -> IGMP

Aktivierung der Multicast Routing-Funktion

Standardmäßig ist das Weiterleiten von IP Multicast-Paketen auf dem bintec Router deaktiviert. Im folgenden Konfigurationsschritt aktivieren Sie die Multicast Routing-Funktion auf dem Router. Gehen Sie dazu in folgendes Menü:

(1) Gehen Sie zu Routing -> Multicast -> Optionen.

bintec RS120	Sprache Deutsch V Ansicht Standard V Online-Hilfe Ausloggen funkwerk)
Konfiguration speichern	Weiterleiten IGMP Optionen
Assistenten	·
Systemverwaltung	
Physikalische	Grundeinstellungen
Schnittstellen	IGMP-Status O Aktiv O Inaktiv O Auto
LAN	Modus
Routing	Maximale Gruppen 64
NAT	Maximale Quellen 64
RIP	Maximale Anzahl der IGMP-Statusmeldungen 0 Meldungen pro Sekunde
Multicast	
WAN	OK Abbrechen
VPN	
Firewall	•
VolP	•
Lokale Dienste	
Wartung	
Externe Berichterstellung	
Monitoring	•

Abb. 9: Routing -> Multicast -> Optionen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Setzen Sie den IGMP-Status auf Aktiv oder Auto.
- (2) Bestätigen Sie die Angabe mit OK.



Hinweis

Das einmalige Bestätigen der Konfigurationsseite mit OK ist zwingend erforderlich. Dies gilt auch dann, wenn der IGMP-Status bereits auf Auto oder Aktiv eingestellt ist.

Aktivierung von NAT auf der IGMP Proxy-Schnittstelle

Aus Sicherheitsgründen ist es empfehlenswert die NAT-Funktion zu aktivieren.

(1) Gehen Sie zu Routing -> NAT -> NAT-Schnittstellen .

	17 mm mm (Wanter Barry			
bintec RS120	Sprache Deutsch ▼ Ans	icht Standard	Online-Hilfe	Ausloggen funkwe	rk)))
Konfiguration speichern		NA	AT-Schnittstellen Por	tweiterleitung	
Assistenten	•				
Systemverwaltung	•				
Physikalische	Ansicht 20 pro Seite Seite	-ittern in Keiner	💌 alei	ch 🔽	Los
Schnittstellen	Schnittstelle	NAT aktiv	Automatische Ablehnung	PPTP-Passthrough	Portweiterleitungen
LAN	LAN_EN1-0				0
Routing	LAN_EN1-4				0
Routen	LEASED_EN1-4-1				0
NAT	WAN_INTERNET-DATEN	2			0
RIP Lastverteilung	Seite: 1, Objekte: 1 - 4		_		
Multicast					
WAN	•		OK Abbr	echen	
VPN	•				
Firewall	•				
VoIP	•				
Lokale Dienste	•				
Wartung	-				
Externe Berichterstellung					
Externe benchlerstellung					
Monitoring	•				

Abb. 10: Routing -> NAT -> NAT-Schnittstellen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- (1) Aktivieren Sie unter NAT aktiv die Schnittstelle LEASED EN1-4-1.
- (2) Bestätigen Sie mit OK.

1.2.3 Konfiguration eines DHCP IP- Adress-Pools auf der LAN-Schnittstelle

Die T-Home Media-Box erfordert die dynamische Zuweisung der IP-Adress-Einstellungen über DHCP. Zu diesem Zweck ist die Konfiguration eines DHCP IP-Adress- Pools auf der LAN-Schnittstelle erforderlich. In unserem Fall ist das die Schnittstelle *en1-0*.



Hinweis

Diesen Konfigurationsschritt nur ausführen, wenn in Ihrem Iokalen Netzwerk kein weiterer DHCP-Server existiert. In diesem Fall tragen Sie die LAN IP-Adresse des **bintec RS120** Routers als **Router** auf dem DHCP-Server ein. In unserem Beispiel ist die LAN IP-Adresse des **bintec RS120** *192.168.0.254*.

Ist kein DHCP-Server in Ihrem lokalen Netzwerk vorhanden, gehen Sie wie folgt vor:

(1) Gehen Sie zu Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP Pool -> Neu.

								and the second	A CONTRACTOR OF A CONTRACT OF
bintec RS120		Sprache C	Deutsch 🔻	Ansicht	Standard		Online-Hilfe	e Ausloggen	funkwerk))
					1000				
Konfiguration speichern				DH	ICP Pool	IP/MAC	Binduna	DHCP-Relay-Ein	stellungen
Assistenten	-								2
Systemverwaltung	-								
Physikalische	-	Basisparame	ter						
Schnittstellen		Schnittstelle	e		en1-0		•		
LAN	-				100.100			1001000150	
Routing	-	IP-Adressb	ereicn		1192.108	3.0.100		1192.168.0.150	
WAN	-	Pool-Verwe	endung		Lokal	[▼]			
VPN	-					nuoito	to Einstel	lungon	
Firewall	-					Iweile	ILE EINSLEI	iungen.	
VolP	-					ок	(Ab	brechen	
Lokale Dienste									
DNS									
DynDNS-Client									
DHCP-Server									
Web-Filter									
Scheduling									
Uberwachung	_								
UPhP Ustanot Cotonom	_								
noispor-oateway									
warung	•								
Externe Berichterstellung	-								
Monitoring	-								

Abb. 11: Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DHCP Pool -> Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein IP-Adress-Pool einzurichten:

- (1) Bei Schnittstelle wählen Sie die logische Schnittstelle en1-0 aus.
- (2) Geben Sie einen IP-Adressbereich an. In unserem Beispiel ist ein IP-Adressbereich von 192.168.0.100 bis 192.168.0.150 konfiguriert.

(3) Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

그 Hinweis 크

Der IP-Adressbereich muss innerhalb des auf der LAN-Schnittstelle konfigurierten IP-Netzbereiches liegen.

1.2.4 Bootfähige Sicherung der Konfiguration

Die Konfiguration ist hiermit abgeschlossen. Die Internet Datenverbindung sowie der Empfang der IPTV Daten sollte bei richtigem Anschluss der Endgeräte einwandfrei funktionieren. Zur bootfähigen Sicherung der Konfiguration verlassen Sie das **Funkwerk Configuration Interface** mit **Konfiguration speichern** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

1.3 Konfigurationsschritte im Überblick

Verbindungstyp auswählen

Feld	Menü	Wert
Schnittstelle	Assistenten -> Internetzugang -> Inter- netverbindungen	Externes xDSL-Mo- dem

Internetverbindung einrichten

Feld	Menü	Wert
Beschreibung	Assistenten -> Internetzugang -> Inter- netverbindungen -> Weiter	z.B. Internet-Daten
Physischer Ethernet- Port	Assistenten -> Internetzugang -> Inter- netverbindungen -> Weiter	ETH5
Internet Service Pro- vider	Assistenten -> Internetzugang -> Inter- netverbindungen -> Weiter	z.B. Germany- T-Home-VDSL
Benutzername	Assistenten -> Internetzugang -> Inter- netverbindungen -> Weiter	z.B. 123456789#0001@t-o nline.de
Paswort	Assistenten -> Internetzugang -> Inter- netverbindungen -> Weiter	z.B. geheim
Immer aktiv	Assistenten -> Internetzugang -> Inter- netverbindungen -> Weiter	Aktiviert

Konfiguration der VLAN-Schnittstelle

Feld	Menü	Wert
Basierend auf Ether- net-Schnittstelle	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnittstel- len -> Neu	en1-4
Adressmodus	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnittstel- len -> Neu	DHCP
Schnittstellenmodus	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnittstel- len -> Neu	VLAN
VLAN-ID	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnittstel- len -> Neu	8
DHCP Broadcast Flag	LAN -> IP-Konfiguration -> Schnittstel- len -> Neu	Deaktiviert

IGMP-Proxy konfigurieren

Feld	Menü	Wert
Schnittstelle	Routing -> Multicast -> IGMP -> Neu	LAN_EN1-0
Modus	Routing -> Multicast -> IGMP -> Neu	Routing
IGMP Proxy	Routing -> Multicast -> IGMP -> Neu	Aktiviert
Proxy-Schnittstelle	Routing -> Multicast -> IGMP -> Neu	LEASED_EN1-4-1

Multicast Routing Funktion aktivieren

Feld	Menü	Wert
IGMP-Status	Routing -> Multicast -> Optionen	Aktiv oder Auto

NAT aktivieren

Feld	Menü	Wert
Schnittstelle LEA-	Routing -> NAT -> NAT-Schnittstellen	NAT aktiv Aktiviert
SED_EN1-4-1		

DHCP IP-Adress-Pool konfigurieren

Feld	Menü	Wert
Schnittstelle	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DH- CP Pool -> Neu	en1-0
IP-Adressbereich	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DH- CP Pool -> Neu	z . B . 192.168.0.100 - 192.168.0.150
Pool-Verwendung	Lokale Dienste -> DHCP-Server -> DH- CP Pool -> Neu	Lokal