

Release Notes 92 DECT200/DECT200M

1. Was ist neu:

1.1. Speichern und Wiederherstellen von DECT-Manager-Einstellungen:

Umfasst die Erstellung von Backup-Dateien, die gesamte Gerätekonfiguration, einschließlich Basisstationen und Mobilteilregistrierung. Möglichkeit, im neuen Gerät die Konfiguration wieder herzustellen, nach einem Absturz.

Anwendungsbereich:

- Neu: <u>Alle</u> Einstellungen eines DECT-Managers, einschließlich DECT-Registrierungen können auf demselben oder auf einem anderen DECT-Manager gespeichert und hochgeladen werden (z. B. Austauschgerät).
- Bisher war die Wiederherstellung nur auf demselben Gerät möglich und enthielt keine DECT-Mobilteilregistrierungen.
- Anwendungsfall: Das System ist schnell wieder einsatzbereit wenn ein DECT-Manager kaputt ist. Minimierung von Ausfallzeiten. Keine Notwendigkeit die Mobilteile neu zu Registrieren.
- WebUI empfiehlt, die Einstellungen nach Änderungen zu speichern.

Achtung: Betreiben sie nicht den ursprünglichen DECT-Manager und einen anderen DECT-Manager mit der gleichen Einstellungen parallel. Das würde zu beträchtlichen Netzwerkproblemen führen.

Gewusst wie:

Einstellungen vom alten Gerät speichern

- 1. Die DECT-Manager Firmware-Version muss gleich oder höher als **70.087**.*.* sein, damit die Funktion **Voll Speichern und Wiederherstellen** unterstützt wird.
- 2. Die Funktion Voll Speichern und Wiederherstellen wird auch beim Speichern von Einstellungen von bereits restaurierten Geräten unterstützt.
- Speichern von Einstellungen wird im WebUI unter Verwaltung -> Speichern und Wiederherstellen -> Geräteeinstellungen auf PC speichern durchgeführt.

Einstellungen auf neues Gerät wiederherstellen

- 1. Firmware-Version des neuen Geräts muss gleich oder größer sein als die, von dem die Einstellungen gespeichert werden.
- Wenn die alten Geräte permanente Patches verwenden, ist es notwendig diese permanenten Patches auf das neue Gerät zu laden bevor die Upload-Einstellungen von alten Geräte durchgeführt werden.
- 3. Achten Sie darauf, dass das alte Gerät nicht mehr verwendet wird bevor Sie fortfahren.
- Speichern und laden Sie die Einstellungen im WebUI unter Verwaltung -> Speichern und Wiederherstellen -> Geräteeinstellungen auf PC speichern

Hinweis

- 1. Bei einem Factory Reset wird das Gerät in den Auslieferungszustand versetzt, alle Einstellungen gehen verloren (einschließlich das **Speichen und Wiederherstellen**)
- 2. Alle Arten von Patches werden auch mit restaurierten Geräten unterstützt (Normal-, Permanent- und Wipout).



1.2. Visualisierungstool

Um den Service und After-Sales-Support zu verbessern, haben wir in der DECT200/DECT200M (Software 89 oder höher) einen neue Funktion implementiert: **Visualisierung der Synchronisation-Ebene.**

Diese neue Funktion wird Ihnen eine grafische Übersicht über die Basisstation Synchronisation-Ebene und den RSSI-Wert von der Slave zu dem Master-Basistationen liefern.

Wichtig

Die Messungen, die in diesem Diagramm angezeigt werden, dienen nur zur Orientierung. Zur Bestimmung der genauen Werte verwenden Sie den Gigaset PRO 720 SPK Messkoffer (Site Planning Kit).

Status-Seite:

Um die grafische Übersicht zu öffnen, klicken Sie auf der Statusseite auf die Basisstation.

Auf der Statusseite wird Ihnen die Übersicht über die Basisstation angezeigt, und wie die Basisstation die umliegenden Basisstationen sehen kann.

Settings		Status		
Network Identities				
10 address	010 200 100 071			
ir address	010.208.100.071			
MAC address	7C:2F:80:52:A4:88			
MAC ID	7C2F8052A488-AD98			
RFPI	10-24-47-A0-00			
Device name in network	DECT 200			
Operating days				
Software				
Current firmware version of DECT Manager	70.089.00.000.00			
Available firmware version of DECT Manager	**.085.**.**			
Preferred firmware version of base stations	**.999.**.**			
Base station	Module	Current version	Operating days	Download status
Basis 1 - Drucker		71.089.00.000.00	512	ок
		71.089.00.000.00	512	ок
Basis 2 - Eingang		71.089.00.000.00	512	ок







Klicken Sie auf das Symbol Sie sehen einen Überblick über die Synchronisation-Ebene. Wenn Sie die Maus über die Basisstation bewegen, werden Ihnen zusätzliche Informationen wie z. B. der RSSI-Wert angezeigt.





Die Werte sind die aktuellen Werte des Signals. Wenn Sie eine weitere Übersicht erstellen können/werden sich die Werte ändern.

Legende

Verbindung zwischen den Basisstationen	RSSI-Bereich (1 – 255)	Signalqualität
Gefüllte gerade Linie	109 < Bereich <= 255	Exzellent-Gut
Rot gepunktete Linie	0 < Bereich <= 109	Schlecht
Keine Linie	Siehe unten	Keine Daten

Bemerkungen:

- 1. Linie wird nicht gezogen wenn keine Daten für bestimmte Verbindungen vorhanden sind
- 2. Bestimmungen der Meßgrenze-Werte sind nicht konstant. Die Messung zeigt schwankende Werte.
- Grafiken und Werte dienen nur als Warnung, wenn die Signal-Stärke unterhalb der Systemanforderung liegt und f
 ür die Beratung f
 ür einige Messungen mit Equipment die f
 ür solche Zwecke geeignet sind. Z. B. Gigaset N720 SPK (Site Planning Kit).

1.3. Benutzerspezifische LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Sie können an Ihrem Mobilteil Telefonbücher im LDAP-Format nutzen.

1.4. Anzahl der unterstützten Basisstationen

Die Anzahl der unterstützten Basisstationen wurde von 20 auf 30 erhöht.

Anmerkung: Weitere Systemparameter bleiben gleich: 30 parallele Anrufe, bis zu 100 Mobilteile



2. Erweiterungen:

- Kundenänderungswünsche
- Das neue DECT Mobilteil elmeg D150R wird unterstützt
- Anrufer-ID-Update nach Anrufweiterleitung
- Web-Konfigurator: Soll in der Lage sein, auch Verpasste Anrufe und Alarm-Einstellungen f
 ür alle Mobilger
 äte anzuwenden
- Visualisierung-Tool & Diagnose:
 - Änderung der RSSI-Einheit von 1-255 auf 1-100
 - In der Legende wird die Bedeutung der Leitung angezeigt
 - Zeigt RSSI-Wert für alle Verbindungen auf dieser Leitung
 - Unterstützt Speichern/Drucken-Taste in gängigen Web-Browser
 - Web-Konfigurator: entfernt Überlastanzeige an den Basisstationen, da Information irreführen
 - Web-Konfigurator: Ganze RSSI-Tabelle in der Ereignis-Tabelle

3. BugFixes:

- Es gibt keinen Hinweis auf dem Display das der DND aktiv ist
- Mail-Server funktioniert nicht über SSL
- Stabilitätsverbesserung (30 Basisstationen in Betrieb)
- Es besteht keine Möglichkeit, ältere Konfigurationsdateien auf BL 92 zu laden

4. Bekannte Probleme

 Web-Konfigurator – Mobile Geräte: Mit dem Befehl Fügen Sie neues Mobiles Gerät durch Kopieren von Daten vom Gerät werden die Einstellungen Verpasste Anrufe und Alarme nicht kopiert.

5. Upgrade:

- 1. Öffnen Sie die Web-Schnittstelle des DECT200/DECT200M
- Gehen Sie zu: Einstellungen -> Verwaltung -> Firmware-Update und überprüfen Sie, ob die Daten-Server-URL auf die Standard- URL: http://192.168.0.250/eg_prov verweist
- 3. Nach ... Zeit sehen Sie Verfügbare Firmware des DECT-Manager **.092.**.***.**
- 4. Drücken Sie auf Firmware-Update

	Settings	Status		
 Network and Connections 	Settings for Finnware Update and Downgrade			
VoDP Providers Noble Devices	Current firmware version of DECT Manager	70.089.00.000.00		
 Telephony 	Firmware status of base stations is shown on status page.			
 Infe Services 	Data server	http://192.168.0.250/eg_p		
 Online Directories 	Configuration Bie (URL)	6		
• Hernard Time	Update strategy for base stations	Simultaneous Sequential		
Local Settings Hiscellaneous				
Save and Restore	Start Firmware Update or Downgrade			
Reboxt	Available firmware version of DECT Manager	**.092.**.**		