be.IP swift (PBX)

Anrufszenario mit vorgeschalteter Ansage incl. DISA-Funktion (Direct Inward System Access)

Die vorliegende Konfigurationsanleitung zeigt anhand eines Beispiels die Möglichkeiten der **be.IP** *swift* zur automatisierten Anrufannahme. Nach Anrufannahme wird eine Ansage abgespielt, die es dem Anrufer ermöglicht über vordefinierte Codeziffern (DTMF-Nachwahlziffern) bestimmte Anrufgruppen (Teams) direkt anzuwählen. Mögliche Ereignisse wie z. B.:

- angewähltes Team ist besetzt oder
- die vordefinierte Verweildauer im Wartefeld ist abgelaufen

werden ebenfalls auf geeignete Weise abgehandelt.

Zur Konfiguration der **be.IP** *swift* wird die Softwareversion 19.40.03 verwendet.

1 Grundsätzliche Hinweise

1.1 Planerische Voraussetzungen

Die Umsetzung einer solchen Kundenlösung erfordert eine genaue Planung. Folgende Punkte sind vor der Umsetzung abzusprechen:

- Ablaufplan Wie sollen die Anrufe geroutet werden (Ansagen, Rufnummern, ...)?
- Anrufziele Wer soll über DISA direkt anwählbar sein?
- DISA Codeziffern und die Zuordnung der Anrufziele müssen definiert sein
- Wie viele Audiodateien werden benötigt? Wer erstellt die Audiodateien (GEMA Bestimmungen beachten)?
- Technische Voraussetzungen:
 - o VoIP-Trunk-Anschlüsse sind konfiguriert
 - o Benutzer sind konfiguriert
 - o Interne Rufnummern sind konfiguriert
 - Endgeräte sind in Betrieb genommen
 - Rufverteilung f
 ür die betreffenden Amtsrufnummern sollte noch nicht konfiguriert sein
- Wichtig! Die Audiodateien müssen im Audioformat WAV in folgender Form vorliegen:
 - - Modulation: *PCM*
 - - Bitrate: 128 kbit/s
 - - Abtastgröße: 16 bit
 - - Abtastrate: 8 kHz
 - - Kanäle: *1 (Mono)*.
- 2 Beschreibung der Kundenlösung: Ablaufplan, Anrufziele, DISA-Codeziffern und Audiodateien

Grundsätzlich sollen zwei Anrufvarianten umgesetzt werden.

Anrufvariante 1 (Tagbetrieb)

- a) Anrufe auf die Rufnummer +499116893828 sollen automatisch angenommen und eine Ansage (im Folgenden "Hauptansage Var1" genannt) abgespielt werden.
- b) Während der Ansage sollen über die Codeziffern *1-4* folgende vordefinierten Teams anwählbar sein:

Codeziffer	Team	Rufnummer
1	Vertrieb	42
2	Support	43
3	Geschäftsleitung	44
0	Zentrale	41

- c) Wird innerhalb der Abspielzeit der "Hauptansage Var1" eine Codeziffer gewählt, soll das entsprechende Team gerufen werden.
- d) Wird keine Codeziffer gewählt und die Abspielzeit der "Hauptansage Var1" läuft ab, ist der Anrufer zum Team "Zentrale" zu vermitteln.
- e) Für alle Teams wird eine Ansage "Ansage-für-Wartefeld" eingespielt, wenn zum Zeitpunkt der Vermittlung alle Team-Teilnehmer besetzt sind (mit Ausnahme des Teams "Zentrale").
- f) Die maximale Verweildauer eines Anrufers im Wartefeld soll 180 Sekunden betragen. Nach Ablauf dieser Zeit ist der Anrufer zum Team "Zentrale" zu vermitteln.
- g) Bei der Weiterleitung ist einmalig eine Ansage mit dem Hinweis über die Vermittlung zur Zentrale einzuspielen ("Ansage-bei-Vermittlung"), anschließend erfolgt die Signalisierung per Freiton.

Anrufvariante 2 (Nachtbetrieb)

- a) Anrufe auf die Rufnummer +499116893828 sollen automatisch angenommen werden und eine Ansage (im Folgenden "Hauptansage Var2" genannt) soll einmalig abgespielt werden.
- b) Anschließend ist der Anrufer zum Team "Zentrale" zu vermitteln.

Benötigte Audiodateien

Anrufvariante 1 benötigt 3 Audiodateien

Nr.	Audio File Name	Beschreibung
1	"Hauptansage Var1"	Hauptansage Variante 1 (Tag)
2	"Ansage-für-Wartefeld"	Ansage für den Anrufer im Wartefeld, wenn zum Zeitpunkt der Vermittlung alle Team-Teilnehmer besetzt sind
3	"Ansage-bei-Vermittlung"	Ansage bei Weiterleitung auf die Zentrale nach Ablauf der Ver- weildauer eines Anrufers im Wartefeld

Anrufvariante 2 benötigt 1 Audiodatei

Nr.	Audio File Name	Beschreibung
1	"Hauptansage Var2"	Hauptansage Variante 2 (Nacht)

3 Konfigurationsanleitung

Im Folgenden wird die Kundenlösung Schritt für Schritt umgesetzt. Die in <u>Planerische Vorausset-</u> <u>zungen</u> beschriebenen technischen Voraussetzungen werden als konfiguriert (vorhanden) vorausgesetzt.

Folgende Konfigurationsschritte sind auszuführen:

- 1. Import der Audiodateien
- 2. Konfiguration der Teams

- 3. Konfiguration der Abwurffunktionen
- 4. Zuweisung der Abwurffunktionen zu den Teams
- 5. Konfiguration der Rufverteilung.

Wichtig

Sämtliche Konfigurationsschritte werden im Reiter **Telefonie** über die im Bereich **Mehr anzeigen** befindlichen Menüs ausgeführt.



3.1 Import der Audiodateien

Öffnen Sie hierzu im Bereich Anwendungen das Menü Voice-Applikationen:

Anwendungen			
Kalender	Y Abwurf	Voice-Applikationen	System-Telefonbuch
Co Verbindungsdaten	≔ Anrufliste	Mini-Callcenter	S TFE-Adapter
مە Voice Mail System			

Zum Import des ersten Audiodateien klicken Sie im ersten Eintrag der Tabelle auf das **Edit**-Symbol (Stift).

TELEFONIE > ANWENDUNGEN	> VOICE-APPLIKATIONEN > WAVE-DATEIEI	N			
			Automatisches Aktualisierungsintervall	60 Sekunden	ÜBERNEHMEN
Wave-Datei	en				
Beschreibung	Wave-Datei	Abspielzeit/Playbacktime	Status		
		0 Sekunden	8		1
		0 Sekunden	8		-
		0 Sekunden	8		
		0 Sekunden	8		

Geben Sie der Audiodatei eine eindeutige Bezeichnung, wählen Sie über das **Browse**-Symbol die passende Audiodatei aus und bestätigen Sie die Konfiguration mit **OK**.



ОК

ABBRECHEN

Wiederholen Sie dies für alle zu importierenden Audiodateien. Für unser Beispiel sieht die Liste der Audiodateien anschließend wie folgt aus:

TELEFONIE > ANWENDUNGEN > VOICE-APPLIKATIONEN > WAVE-DATEIEN								
		Aut	tomatisches Aktualisi	erungsintervall	60	Sekunden	ÜBERNEHMEN	
Wave-Dateien								
Beschreibung	Wave-Datei	Abspielzeit/Playbacktime	Status					
Hauptansage Var1	dom_01.wav	1 Sekunden	0	Î		►	-	
Ansage-für-Wartefeld	dom_02.wav	1 Sekunden	S	Î	8	►	ľ	
Ansage-bei-Vermittlung	dom_03.wav	1 Sekunden	S	Î	8	►		
Hauptansage Var2	dom_04.wav	1 Sekunden	S	Î	8	►	ľ	

3.2 Konfiguration der Teams

Folgende Teams/Rufnummern werden für die Lösung definiert:

- "Zentrale" Team mit Rufnummer 41
- "Vertrieb" Team mit Rufnummer 42
- "Support" Team mit Rufnummer 43
- "Geschäftsleitung" Team mit Rufnummer 44

Zur Konfiguration wechseln Sie in den Bereich **Nummerierung** und öffnen Sie den Menüpunkt **Gruppen & Teams**:

Nummerierung			
Externe Anschlüsse	Benutzereinstellungen	Gruppen & Teams	∠ Rufverteilung

Über den Button **Neu** erzeugen Sie das erste Team. In unserem Fall ist dies das Team "Zentrale" mit der Team-Rufnummer *41*.

Zentrale (41)		
ALLGEMEIN VARIANT	E 1 VARIANTE 2 VARIANTE 3 VARIANTE 4	EINLOGGEN/AUSLOGGEN
Grundeinstellungen		
Beschreibung Zentrale	Interne Rufnummer 41	
Weitere Einstellungen		
Anrufvariante umschalten Kein Kalender, nur manuell 🗡	Aktive Variante (Tag)	Anrufweiterschaltung erlauben Aktiviert
Anrufweiterschaltung zu externen Rufnummern		
O Über die Vermittlungsstelle		
Über das System		
		ÜBERNEHMEN ZURÜCK

Bestätigen Sie die Konfiguration mit **Übernehmen** und wechseln Sie innerhalb der Seite in den Reiter **Variante 1**. Weisen Sie dem Team "Zentrale" die gewünschten internen Teilnehmer-Rufnummern zu.

Zentrale (41)										
	ALLGEMEIN	VARIANTE 1	VARIANTE 2	VARIANTE 3	VARIANTE 4	EINLOGGEN	N/AUSLOGGEN			
Grundeinstellungen										
Zuordnung		Interne	Zuordnung							
O Extern		Rufnu	mmern							
Intern		21						Î		
		22						Î		
									HINZUF	ÜGEN
Optionen										
Signalisierung		Besetzt	bei Besetzt (Bu	isy on Busy)		A	utomatische Rufannahme mit			
Gleichzeitig 🗸		\bigcirc				C				
						_	_			
						Ľ	MOH Intern 1 Y			
								ÜBERNE	HMEN	ZURÜCK

Bestätigen Sie die Konfiguration mit **Übernehmen** und wechseln Sie innerhalb der Seite in den Reiter **Variante 2**. Weisen Sie hier ebenfalls die gewünschten internen Teilnehmer-Rufnummern zu. In unserem Beispiel sind die zugewiesenen Teilnehmer-Rufnummern in **Variante 1** und **Variante 2** identisch. Sie können aber je nach Anforderung auch unterschiedlich sein.

Zentrale (41)									
	ALLGEMEIN	VARIANTE 1	VARIANTE 2	VARIANTE 3	VARIANTE 4	EINLOGGEN/AUSLOGGEN			
Grundeinstellung	gen								
Zuordnung Extern		Interne Rufnu	Zuordnung						
Intern		21					Î		
		22					Î		
								HINZUF	ÜGEN
Optionen									
Signalisierung Gleichzeitig Y		Besetzt	bei Besetzt (Bu	isy on Busy)		Automatische Rufanna	hme mit		
							ÜBERN	EHMEN	ZURÜCK

Wichtig

Wiederholen Sie die Konfiguration für die weiteren Teams "Vertrieb", "Support" und "Geschäftsleitung", und weisen Sie jedem Team die gewünschten internen Rufnummern zu.

3.2.1 Hauptteam zur automatischen Rufannahme der externen Anrufe

Im letzten Schritt der Konfiguration muss noch ein spezielles Team angelegt werden. Dieses Team ist zentraler Dreh- und Angelpunkt in unserer Lösung und zuständig für die automatische Annahme aller von extern eingehenden Anrufe.

In unserem Fall vergeben wir diesem Team die Bezeichnung "Abwurfteam" und weisen dem Team die Team-Rufnummer 45 zu. Diesem Team werden keine internen Rufnummern zugeordnet.

Nach der im nächsten Kapitel erläuterten Konfiguration der Abwurffunktionen werden wir diesem Team die beiden Hauptabwurffunktionen für die Variante 1 (Tag) und Variante 2 (Nacht) zuweisen.

ALIGEMEIN VAIANTE 1 VAIANTE 2 VAIANTE 3 VAIANTE 4 EINLOGGEN/AUSLOGGEN Grundeinstellungen Beschreibung Interne Rufnummer Abwurfteam 45 Weiterse Einstellungen Karufvariante umschalten Aktive Variante (Tag) Anufweiterschaltung erlauben Kein Kalender, nur manuell * Inrufvariante 1 * Imrufvariante 1 * Ober die Vermittlungsstelle Über die Vermittlungsstelle	Abwurfteam (45)		
Grundeinstellungen Beschreibung Abwurfteam Abwurfteam Harufveriente umschalten Aktive Variante (Tag) Anrufveiterschaltung erlauben Kein Kalender, nur manuell ~ Anrufveiterschaltung zu externen Rufnummern Otber die Vermittlungsstelle Ober die System	ALLGEMEIN VARIAI	TE 1 VARIANTE 2 VARIANTE 3	VARIANTE 4 EINLOGGEN/AUSLOGGEN
Beschreibung Interne Rufnummer Abwurfteam 45 Weitere Einstellungen Arrufvariante umschalten Aktive Variante (Tag) Kein Kalender, nur manuell ~ Anrufvariante 1 ~ Anrufvariante 1 ~ Aktiviert	Grundeinstellungen		
Abwurfteam 45 Weitere Einstellungen Arufweiterschaltung erlauben Kein Kalender, nur manuell ~ Arufwariante 1 ~ Kein Kalender, nur manuell ~ Anrufvariante 1 ~ Anrufweiterschaltung zu externen Rufnummern Aktiviert Über die Vermittlungsstelle Uber das System	Beschreibung	Interne Rufnummer	_
Anrufvariante umschalten Aktive Variante (Tag) Anrufweiterschaltung erlauben Kein Kalender, nur manuell ~ Anrufvariante 1 ~ Image: Comparison of the comparis	Abwurfteam	45	
Anrufvariante umschalten Aktive Variante (Tag) Anrufweiterschaltung erlauben Kein Kalender, nur manuell × Anrufvariante 1 × Image: Constraint of the second s	Weitere Einstellunger	1	
Kein Kalender, nur manuell × Anrufvariante 1 × Anrufvariante 1 × Aktiviert Öber die Vermittlungsstelle Über das System	Anrufvariante umschalten	Aktive Variante (Tag)	Anrufweiterschaltung erlauben
Anrufweiterschaltung zu externen Rufnummern Über die Vermittlungsstelle Über das System	Kein Kalender, nur manuell 🗡	Anrufvariante 1 💙	Aktiviert
Über die Vermittlungsstelle Über das System	Anrufweiterschaltung zu externen Rufnummern		
Über das System	 Über die Vermittlungsstelle 		
	Über das System		

Damit sind alle benötigten Teams angelegt und unsere "Teams" Übersichtsseite sollte wie folgt aussehen.

Tea	ms						
Nachtbetrie	b aktiv (Signalisieren 2)						
Nr.	Interne Rufnummer	Beschreibung	Anrufvariante umschalten	Aktive Variante (Tag)			
1	40	Team global	Manuell	Signalisieren 1	≡+	ii (-
2	41	Zentrale	Manuell	Signalisieren 1	≡+	I	1
3	42	Vertrieb	Manuell	Signalisieren 1	≡+	Î	-
4	43	Support	Manuell	Signalisieren 1	≡+	Î	-
5	44	Geschäftsleitung	Manuell	Signalisieren 1	≡+	Î	1
6	45	Abwurfteam	Manuell	Signalisieren 1	≡+	Ĩ	1
				Seite	: 1 , Objekte	: 1 - 6, Max.	Anzahl 40
							NEU

3.3 Konfiguration der Abwurffunktionen

Als nächsten Schritt müssen die Abwurffunktionen konfiguriert werden. Hier legen wir die DISA-Nummerncodes, die Ansagen sowie die Zielrufnummern fest und definieren somit den eigentlichen Ablauf der Rufannahme.

3.3.1 Abwurffunktion zur Realisierung der Anrufvariante 1 (Tag)

Im ersten Schritt konfigurieren wir die Abwurffunktion zur Realisierung der Anrufvariante 1 (Tagbetrieb). Zur Erinnerung im folgendem noch einmal die Beschreibung der Anforderung:

- a) Anrufe auf die Rufnummer +499116893828 sollen automatisch angenommen werden und eine Ansage (im Folgenden "Hauptansage Var1" genannt) abgespielt werden.
- b) Während der Ansage sollen über die Codeziffern 1-4 folgende vordefinierten Teams anwählbar sein:

Codeziffer	Team	Rufnummer
1	Vertrieb	42
2	Support	43
3	Geschäftsleitung	44
0	Zentrale	41

- c) Wird innerhalb der Abspielzeit der "Hauptansage Var1" eine Codeziffer gewählt, soll das entsprechende Team gerufen werden.
- d) Wird keine Codeziffer gewählt und die Abspielzeit der "Hauptansage Var1" läuft ab, ist der Anrufer zum Team "Zentrale" zu vermitteln.
- e) Für alle Teams wird eine Ansage "Ansage-für-Wartefeld" eingespielt, wenn zum Zeitpunkt der Vermittlung alle Team-Teilnehmer besetzt sind (mit Ausnahme des Teams "Zentrale").
- f) Die maximale Verweildauer eines Anrufers im Wartefeld soll 180 Sekunden betragen. Nach Ablauf dieser Zeit ist der Anrufer zum Team "Zentrale" zu vermitteln.
- g) Bei der Weiterleitung ist einmalig eine Ansage mit dem Hinweis über die Vermittlung zur Zentrale einzuspielen ("Ansage-bei-Vermittlung"), anschließend erfolgt die Signalisierung per Freiton.

Zur Konfiguration wechseln Sie in den Bereich Anwendungen und öffnen Sie das Menü Abwurf.

Anwendungen			
Kalender	Y Abwurf	Voice-Applikationen	System-Telefonbuch
Construction Verbindungsdaten	≔ Anrufliste	Mini-Callcenter	\$ TFE-Adapter
QO Voice Mail System			

Über den Button **Neu** legen Sie die erste Abwurffunktion an. Diesem Eintrag geben wir die Bezeichnung "Hauptabwurf-Var1 (Tag)".

Grundeinstellungen		
Beschreibung Hauptabwurf Variante 1 (Tag)	Typ der Abwurffunktion Direkt	
Weitere Einstellungen		
Ansage Hauptansage Var1 Y	Zielrufnummer 41 (Zentrale) ~	Weitervermitteln mit Freiton
Ansage/Einstellungen de	s Auto Attendants	
Vermittlung DISA, Codenummern werden gewählt 🗸 🗸	Anzahl der Wiedergaben	Ansage vor Abfrage mit DISA DISA-Code 0: 41 (Zentrale) DISA-Code 1: 42 (Vertrieb) DISA-Code 2: 43 (Support) DISA-Code 3: 44 (Geschäftsleitung)
		OK ABBRECHEN

Über die im folgenden Bild gezeigte Konfiguration werden die o.g. Punkte (b), (c) und (d) definiert, das heißt:

- Die Ansage "Hauptansage-Var1" wird zugewiesen.
- Die Vermittlung erfolgt über DISA-Codenummern.
- Den DISA-Codenummern werden die vordefinierten Teams zugewiesen.
- Als Abwurfziel wird das Team "Zentrale" mit Rufnummer 41 zugewiesen sofern keine DISA-Codenummer gewählt wurde.
- Die Anzahl der Wiedergaben der Ansage bevor auf die Zentrale abgeworfen wird.

Schließen Sie die Konfiguration mit **OK** ab.

3.3.2 Abwurffunktion zur Behandlung des Falles: Zum Zeitpunkt der Vermittlung sind alle Team-Teilnehmer besetzt

Im nächsten Schritt konfigurieren wir die Abwurffunktion des Besetztfalles bei der Vermittlung. In unserer Anforderungsliste sind dies die Punkte (e), (f) und (g). Als Bezeichnung vergeben wir hier "Abwurf bei Besetzt".

Grundeinstellungen		
Beschreibung Abwurf bei Besetzt	Typ der Abwurffunktion Bei Besetzt	
Einstellungen bei Besetzt		
Anzahl der Teilnehmer in der Warteschleife	Wartende Anrufe annehmen mit	Max. Wartezeit in Warteschleife
4 ~	Ansage-für-Wartefeld 💙	
		180 Sekunden
Weitere Einstellungen		
Ansage	Zielrufnummer	Weitervermitteln mit
Ansage-bei-Vermittiung Y	41 (Zentrale)	Freiton
Ansage/Einstellungen des Au	to Attendants	
Vermittlung	Anzahl der Wiedergaben	
Ansage ohne DISA V	1 ~	
		OK ABBRECHEN

Zur Umsetzung des Besetzt Falles wird folgendes definiert:

- Die maximale Anzahl Teilnehmer in der Warteschleife (maximal 10 sind möglich).
- Als Ansage für die Teilnehmer im Wartefeld wird die Audiodatei "Ansage-für-Wartefeld" zugewiesen.
- Die maximale Wartezeit in der Warteschleife.
- Das Abwurfziel nach Ablauf der maximalen Wartezeit. In unserem Fall ist dies die "Zentrale" mit der Rufnummer 41.
- Die Ansage die nach dem Abwurf eingespielt werden soll. In unserem Fall ist dies die Audiodatei "Ansage-bei-Vermittlung".
- Der Wert zur Wiederholung der Ansage wird auf 1 gesetzt.
- Nach Abspielen der Ansage wird für den Anrufer ein Freiton signalisiert.

Die Konfiguration der Abwurffunktionen für die Anrufvariante 1 (Tag) sind hiermit abgeschlossen. Im Folgenden wird nun die Abwurffunktion für die Anrufvariante 2 (Nacht) konfiguriert.

3.3.3 Abwurffunktion zur Realisierung der Anrufvariante 2 (Nacht)

- a) Anrufe auf die Rufnummer +499116893828 sollen automatisch angenommen werden und eine Ansage (im Folgenden "Hauptansage Var2" genannt) soll einmalig abgespielt werden.
- b) Anschließend ist der Anrufer zum Team "Zentrale" zu vermitteln.

Legen Sie hierzu eine weitere Abwurffunktion an. Diesem Eintrag geben wir die Bezeichnung "Hauptabwurf-Var2 (Nacht)".

Grundeinstellungen				
Beschreibung Hauptabwurf Variante 2 (Nacht)	Typ der Abwurffunktion Direkt			
Weitere Einstellunge	en			
Ansage	Zielrufnummer	Weitervermitteln mit		
Hauptansage Var2 V	41 (Zentrale) V	Freiton	~	
Ansage/Einstellung	en des Auto Attenda	ints		
Ansage onne DISA •				
			ок	ABBRECHEN

Zur Umsetzung der Anforderungen muss folgendes konfiguriert werden:

- Die Ansage "Hauptansage-Var2" wird zugewiesen.
- Der Wert zur Wiederholung Ansage wird auf 1 gesetzt.
- Als Abwurfziel nach einmaligem Abspielen der Ansage wird das Team "Zentrale" mit der Rufnummer 41 zugewiesen.
- Ein Freiton wird während der Vermittlung des Anrufs signalisiert.

Hiermit sind alle notwendigen Abwurffunktionen für die Umsetzung der Kundenanforderung konfiguriert. Im Folgenden werden nun die Abwurffunktionen den Teams zugeordnet.

3.4 Zuweisung der Abwurffunktionen zu den Teams

Wechseln Sie hierzu wieder in den Bereich **Nummerierung** und öffnen Sie das Menü **Gruppen & Teams**.

Nummerierung			
Externe Anschlüsse	Benutzereinstellungen	Gruppen & Teams	∠ Rufverteilung

3.4.1 Zuordnung der Haupt-Abwurffunktionen für die Anrufvarianten 1 und 2 zum Team "Abwurfteam"

Als wichtigsten Schritt weisen wir nun die beiden Hauptabwurffunktionen für die beiden Anrufvarianten 1 und 2 dem Team "Abwurfteam" mit Rufnummer 45 zu.

Öffnen Sie hierzu über das **Edit**-Symbol die Konfigurationsseite des Eintrags "Abwurfteam". Wechseln Sie innerhalb des Teams in den Reiter **Variante 1** und öffnen Sie den Bereich **Mehr anzeigen**. Setzen Sie die Option **Weitere Abwurffunktionen** auf *Sofort* und weisen Sie die Abwurffunktion "Hauptabwurf-Var1 (Tag)" zu. Abschließend bestätigen Sie die Eingabe mit **Übernehmen**.

Abwurffunktionen			
Weitere Abwurffunktionen Sofort	Sofort Hauptabwurf Variante 1 (Tag) Y		
		ÜBERNEHMEN	ZURÜCK

Wechseln Sie innerhalb des Teams in den Reiter Variante 2 und öffnen Sie den Bereich Mehr anzeigen.

Setzen Sie auch hier die Option **Weitere Abwurffunktionen** auf *Sofort* und weisen Sie dann die Abwurffunktion "Hauptabwurf-Var2 (Nacht)" zu. Abschließend bestätigen Sie die Eingabe mit **Übernehmen**.

Abwurffunktionen			
Weitere Abwurffunktionen	Sofort Hauptabwurf Variante 2 (Nacht) 💙		
		ÜBERNEHMEN	ZURÜCK

3.4.2 Zuordnung der Abwurffunktion "Abwurf-bei-Besetzt" zu allen Teams mit Ausnahme des Teams "Zentrale"

Als letzten notwendigen Schritt muss nun den Teams "Vertrieb", "Support" und "Geschäftsleitung" die Abwurffunktion zur Bearbeitung des Besetzt-Falles zugewiesen werden. Die Konfiguration soll hier beispielhaft für das Team "Vertrieb" dargestellt werden.

Öffnen Sie hierzu über das **Edit**-Symbol die Konfigurationsseite des Eintrages "Vertrieb". Wechseln Sie innerhalb des Teams in den Tab **VARIANTE 1** und öffnen Sie den Bereich **Mehr anzeigen**.

Setzen Sie die Option **Weitere Abwurffunktionen** auf *Bei Besetzt* und weisen Sie die Abwurffunktion "Abwurf-bei-Besetzt" zu. Abschließend bestätigen Sie die Eingabe mit **Übernehmen**.

Abwurffunktionen				
Abwurf bei Nichtmelden Keiner	Weitere Abwurffunktionen Bei Besetzt 🗡	Bei Besetzt Abwurf bei Besetzt ❤		
Zeit bis Abwurf 10 Sekunden				
Besetzt beginnend bei				
		ÜB	ERNEHMEN	ZURÜCK

Wichtig

Wiederholen Sie diese Konfigurationsschritte für die noch verbleibenden Teams "Support" und "Geschäftsleitung". Hiermit ist die Konfigurationen zur Zuweisung der Abwurffunktionen zu den Teams abgeschlossen.

Kommen wir nun zum letzten Konfigurationsschritt der Konfiguration der Rufverteilung.

3.5 Konfiguration der Rufverteilung

Gemäß der Anforderung soll die Rufnummer +499116893828 für die automatische Rufannahme genutzt werden. Zur Konfiguration wechseln im Bereich **Nummerierung** in das Menü **Rufverteilung**.

Nummerierung			
Externe Anschlüsse	Benutzereinstellungen	Gruppen & Teams	∠ Rufverteilung

Öffnen Sie über das **Edit**-Symbol der Rufnummer *+499116893828* die Konfigurationsseite und weisen Sie der Rufnummer das Team "Abwurfteam" zu.



Hiermit ist die Konfiguration der Kundenanforderung abgeschlossen.