## be.IP swift im Betrieb als Media Gateway mit zwei

### DeutschlandLAN SIP-Trunks mit zwei Internetverbindungen

#### 1 Einleitung

Das Dokument beschreibt ein Anwendungsszenario in dem die be.IP *swift* als **Media Gateway** betrieben wird und **zwei Internetverbindungen** sowie **zwei D-LAN SIP-Trunks** terminiert. Die SIP-Trunks sind hierbei an die zwei Internetverbindungen gebunden (SIP-Trunk 1 an Internetverbindung 1 und SIP-Trunk 2 an Internetverbindung 2).

Die SIP-Trunk Schnittstellenbindung ist so konfiguriert, dass im Fall des Ausfalls einer Internetverbindung der betroffene SIP-Trunk auf die noch funktionierende Internetverbindung wechselt.

Die ISDN-Port-Verteilung ist wie folgt festgelegt: SIP-Trunk 1 nutzt ISDN-Port 1 und SIP-Trunk 2 nutzt ISDN-Port 2. Zur optimalen Nutzung der beiden Internetverbindungen für den normalen Datenverkehr ist Lastverteilung aktiviert

Der verwendete Softwarestand der be.IP swift ist Version 19.40.03.00.

#### 2 Konfiguration der Internetverbindungen

#### 2.1 Konfiguration der primären Internetverbindung

Die primäre Internetverbindung muss das interne Modem der be.IP *swift* verwenden. Verwenden Sie den Assistenten **Internet konfigurieren** im Menü **Internet & Netzwerk**, um den ersten Internetanschluss einzurichten.

Danach sieht die Übersicht der Internetverbindungen wie folgt aus:

INTERNET & NETZWERK > INTERNETVERBINDUNGEN			
Internetverbindungen	Deutsche Telekom	VDSL	
Beschreibung	Verbindung	Status	Bearbeiten
Deutsche Telekom VDSL - PPPoE - XDSL	ppp1		i

#### 2.2 Konfiguration der sekundären Internetverbindung

Um die zweite Internetverbindung hinzuzufügen, klicken Sie auf **WANOE BACKUP AKTIVIEREN** am unteren rechten Rand der Übersichtsseite **Internet einrichten**. Wählen Sie Ihr **Backup-WANoE-Szenario**, klicken Sie auf **OK** und folgen Sie den Anweisungen.

Externes DSL-Modem mit Zugangsdaten V	lem. Sie geben auf der be.IP Swift die Zugangsdaten Authentifizierung bei Ihrem Anbieter ein.
Hinweis: Wenn Sie zwei Interne	
gleichzeitig verwenden wollen, der Einrichtung der zweiten Ver Internet & Netzwerk > Mehr an Lastverteilung aktivieren. Wenr Verbindung nur als Backup-Ver verwenden, ist dies nicht erford	etverbindungen müssen Sie nach rbindung im Menü <b>izeigen</b> die n Sie die zweite rbindung derlich.

Im Fall des externen DSL-Modems müssen Sie die Zugangsdaten des zweiten Internetanschlusses eingeben. Danach sind zwei Internetverbindungen in Betrieb:

INTERNET & NETZWERK > INTERNETVERBINDUNGEN			
Internetverbindungen	Deutsche Telekom	VDSL	
Beschreibung	Verbindung	Status	Bearbeiten
Deutsche Telekom VDSL - PPPoE - XDSL	ppp1		<b>/</b> *
Deutsche Telekom VDSL - PPPoE - WANoE - Backup	ppp2		

Wichtig

In diesem Zustand funktioniert die zweite Internetverbindung als reine Internet-Backupverbindung. Um die zweite Internetverbindung für den normalen Internet-Datenverkehr parallel nutzen zu können, müssen Sie die Lastverteilung aktivieren.

#### 2.3 Lastverteilung für den normalen Internet-Datenverkehr aktivieren

Klicken Sie auf **LASTVERTEILUNG** am rechten unteren Rand der Übersichtsseite **Internet konfigurieren**. Aktivieren Sie den Schalter **Load Balancing aktivieren** und wählen Sie die sekundäre WAN-Schnittstelle aus.

# Wählen Sie $PPPoE \rightarrow VLAN7 \rightarrow WANoE$ aus werden und bestätigen Sie die Einrichtung mit einem Klick auf die Schaltfläche **SAVE**.



Damit ist die Konfiguration der Internetverbindungen abgeschlossen.

#### 3 VoIP-Konfiguration

Wechseln Sie in das Menü Telefonie und öffnen Sie den Assistenten Erste Schritte.

#### 3.1 Erste Schritte

Geben Sie das Länderprofil, Internationale Vorwahl/Ländercode, Nationale Vorwahl/Ortsnetzkennzahl ein und nehmen Sie die ISDN-Anschlusskonfiguration vor. In unserem Fall sieht das wie folgt aus:

TELEFONIE > ERSTE SCHRITTE			
Warnung: Länderkennzahl und/oder Ortznetzkennzahl nicht konfiguriert!			
Ländereinstellungen			0
Ländereinstellung Deutschland	Internationaler Präfix / Länderkennzahl	Nationaler Präfix / Ortsnetzkennzahl	
Anmeldeverhalten für VoIP-	Anbieter ohne zugewies	senen Standort	
Standardschnittstelle	Standardschnittstelle für VoIP Backup		
ProviderVoIP (ppp1)	ProviderBackup (ppp2)		
ISDN-Port-Konfiguration			0
S0 1	S0 2		
Punkt-zu-Mehrpunkt (Mehrgeräteanschluss)     Punkt-zu-Punkt (Anlagenanschluss)	Punkt-zu-Mehrpunkt (Mehrgeräteanschluss)     Punkt-zu-Punkt (Anlagenanschluss)		
			OK ABBRECHE

Ändern Sie die **Standardschnittstelle** und **Standardschnittstelle für VoIP Backup** nicht. Die Einrichtung der VoIP-Schnittstellenbindung erfolgt später.

#### 3.2 SIP-Trunk Konfiguration

Wählen Sie den Assistenten **Anschlüsse** und legen Sie einen neuen SIP-Trunk an, indem Sie am rechten unteren Rand auf **NEU** klicken. In unserem Fall soll ein *DeutschlandLAN SIP-Trunk* eingerichtet werden, wählen Sie daher das Symbol *Telekom*:



Zurück

Weiter

#### und geben Sie die Zugangsdaten für den ersten SIP-Trunk ein

Klicken Sie auf **Mehr anzeigen**, und weisen Sie den gewünschten **ISDN-Port** zu, in unserem Beispiel ist dies *ISDN-Port* 1:



Wiederholen Sie diesen Schritt für den zweiten SIP-Trunk. Geben Sie die Zugangsdaten ein und weisen Sie den gewünschten **ISDN-Port** zu. Für den zweiten SIP-Trunk ist dies *ISDN-Port* 2.



Nach erfolgreicher Konfiguration werden zwei funktionierende SIP-Trunks (Status grün) in der Übersicht angezeigt.

TELEFONIE >	ANSCHLÜSSE				
Über Eine Liste al	sicht der Ansc ler Anschlüsse, die auf Ihrem Gerät e	NÜSSE eingerichtet sind. Sie können bestehende Einträge bee	ırbeiten.		
Nr.	Name	Anschlussart	Status		
01	+49406696922	VoIP - Durchwahl		Î	1
02	+49406696911	VoIP - Durchwahl	<b>Ø</b>	Î	1
				✓ Meh	ır anzeigen

Wichtig

Für beide SIP-Trunks gilt zu diesem Zeitpunkt noch die Standardschnittstellenbindung, das heißt beide SIP-Trunks nutzen den primären Internetzugang,

#### 3.3 Konfiguration der SIP-Trunk-Schnittstellenbindung

Gehen Sie zurück zur Startseite **Telefonie**, und klicken Sie am rechten unteren Rand auf **Mehr anzeigen** und öffnen Sie im Bereich **VoIP** die Konfigurationsseite **Einstellungen**.



Wählen Sie die Registerkarte Standorte und richten Sie einen Standort für den SIP-Trunk1 ein.

#### Wichtig

Jedem Standort muss im Normalfall nur eine Internetverbindung zugewiesen werden.

Die Zuweisung von zwei oder mehreren Internetverbindungen zu einem Standort ist dann notwendig, wenn der SIP-Trunk bei gestörter Internetverbindung zu einer noch funktionsfähigen Internetverbindung wechseln soll. Ist dies nicht der Fall, ist hier nur die für diesen SIP-Trunk vorgesehene Internetverbindung zugewiesen.

In unserem Beispiel werden wir pro SIP-Trunk einen Standort anlegen und diesem jeweils beide Internetverbindungen zuweisen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor: Klicken Sie auf **NEU**, wählen Sie als **Typ** *Schnittstellen* aus und fügen Sie beide konfigurierten Internetverbindungen hinzu. Für den ersten SIP-Trunk muss die primäre Internetverbindung der erste Eintrag in der Schnittstellenliste sein. Die Internetverbindung *ProviderInternet (ppp1)* ist die primäre und *ProviderBackup (ppp2)* die sekundäre Internetverbindung. Der erste Standort ist *Internetgruppe1*.

TELEFONIE > VOIP > EINSTELLUNGEN >	STANDORTE > BEA	ARBEITEN					
	SIP-PROVIDER	STANDORTE	CODEC-PROFILE	OPTION	EN		
Grundeinstellun	igen						
Beschreibung	Beinhal	lteter Standort (P	arent)	Ту	/P		
Internetgruppe1	Keiner	· •		С	Adressen		
				۲	Schnittstellen		
Schnittstellen							
Schnittstelle							
ProviderInternet (ppp1)			Î				
ProviderBackup (ppp2)			Î				
			HINZUFÜGE	EN			
						ок	ABBRECHEN

Schließen Sie die Konfiguration des ersten Standortes mit **OK** ab.

Für den zweiten SIP-Trunk wiederholen Sie diesen Konfigurationsschritt. Fügen Sie hierzu einen weiteren Standort hinzu. Vergeben Sie eine sinnvolle Beschreibung (im Beispiel *Internetgruppe2*), setzen sie den **Typ** auf *Schnittstellen* und fügen Sie die beiden Internetverbindungen in der umgekehrten Reihenfolge hinzu, d. h.,

dass für den zweiten SIP-Trunk die sekundäre Internetverbindung der erste Eintrag in der Schnittstellenliste sein muss.

Home Telefonie WLAN In	ternet & Netzwerk	
TELEFONIE > VOIP > EINSTELLUNGEN	> STANDORTE > BEARBEITEN	
	SIP-PROVIDER STANDORTE CODEC-PROF	ILE OPTIONEN
Grundeinstellur	ngen	
Beschreibung	Beinhalteter Standort (Parent)	Тур
Internetgruppe2	Keiner 🗸	Adressen
		<ul> <li>Schnittstellen</li> </ul>
Schnittstellen		
Schnittstelle		
ProviderBackup (ppp2) V	ĩ	
ProviderInternet (ppp1) V	î	
	HINZ	ZUFÜGEN
		OK ABBRECHEN

Bestätigen Sie die Einrichtung mit **OK**. Als Ergebnis werden nun die beiden Standorte angezeigt:

Standor	te				
Beschreibung	URLs/IP-Adressen /Schnittstellen	Max. Upstream-Bandbreite	Max. Downstream-Bandbreite		
Internetgruppe1	ProviderInternet (ppp1) , ProviderBackup (ppp2)	-	-	Î	/
Internetgruppe2	ProviderBackup (ppp2) , ProviderInternet (ppp1)	-	-	Î	

Wechseln Sie nun zurück zur Registerkarte SIP PROVIDER neben der Registerkarte STANDORTE.

#### 3.4 Zuweisung der Standorte zu den SIP-Trunks

Bearbeiten Sie den gewünschten SIP-Trunk, indem Sie in der **SIP-Provider** Übersicht auf das Bleistift-Symbol des gewünschten SIP-Trunks klicken. In diesem Fall sind zwei SIP-Trunks angelegt:

TELEFONIE	e > Voip > Einstellungi	en > Sip-provider						
		SIP-PROVIDER	STANDORTE	CODEC-PROFILE	OPTIONEN			
SIP	-Provider							
Nr.	Beschreibung	Registrar / IP-Adresse des SIP	-Clients	SIP-Modus	Status	Aktion		
1	+49406696922	reg.sip-trunk.telekom.d	e	Client		<b>~ ~</b>	Î	<b>/</b>
2	+49406696911	reg.sip-trunk.telekom.d	е	Client		<b>~ ~</b>	Î	
					Se	eite: 1 , Objekte:	1 - 2, Max.	Anzahl 25

NEU

Setzen Sie die **SIP-Schnittstellenbindung** im Menüabschnitt **Mehr anzeigen > Weitere Einstellungen** für den ersten SIP-Trunk auf den zuvor konfigurierten Standort *Internetgruppe1*.

Weitere Einstellungen					
From Domain	Anzahl der zulässigen gleichzeitigen Gespräche Uneingeschränkt 💙	SIP-Schnittstellenbindung Internetgruppe1			

Bestätigen Sie die Änderung mit **OK** und wiederholen Sie den Schritt für den zweiten SIP-Trunk, diesem weisen Sie den zuvor angelegten Standort *Internetgruppe2* zu.

Weitere Einstellungen					
From Domain	Anzahl der zulässigen gleichzeitigen Gespräche Uneingeschränkt Y	SIP-Schnittstellenbindung Internetgruppe2			

Hiermit ist die Konfiguration der Lösung abgeschlossen.

#### 4 Überprüfung der SIP-Trunk Schnittstellenbindung

Wechseln hierzu auf die **Home** Seite, klicken Sie auf **Mehr anzeigen** und wählen Sie den Menüpunkt **Trace** im Bereich **Wartung**:

Home Telefonie WLAN Int	ernet & Netzwerk		
be.IP swift			bintec elmeg
• Telefonie 2 VoIP Anschlüsse (2 nicht aktiv)	WLAN-Netzwerke 2 Netzwerke (0 nicht aktiv)	<ul> <li>Internetverbindung</li> <li>Schnittstelle: XDSL</li> <li>Download Speed: 0</li> <li>Upload Speed: 0</li> </ul>	Systeminformationen Gerätetyp: be.IP swift Seriennummer: S200Y36000310 Firmware: 19.40.03.00.s3b851 Betriebsmodus: MGW Mehr Informationen
Systemeinstellungen Hier können Sie Systemeinstellungen wie den Namen des Systems, den Standort und die Kontaktperson ändern.	Passwort Hier geben Sie das Administratorpasswort ein.	Datum und Uhrzeit Hier können Sie Datum und Uhrzeit Ihrer be.IP Swift einstellen.	Nach Updates suchen Hier können Sie Firmware-Updates für Ihr Gerät herunterladen.
			∧ Weniger anzeigen
Systemverwaltung			
Systeminformationen	Administrativer Zugriff		
Wartung			
Firmware und Konfigurati	Gerät zurücksetzen	Diagnose	Trace

Wechseln Sie in den Bereich **VoIP/SIP-TRACE**, wählen Sie den Trace-Modus *Zustand 1*, und klicken Sie auf den **START**-Button.

	Home	Telefonie	WLAN	Internet & Netzwerk						
	HOME >	WARTUNG >	TRACE > V	DIP/SIP-TRACE						
					PACKET TRACER	VOIP/SIP-TRACE	_			
Trace-Einstellungen										0
Trace-Modus Zustand 1				Zu: ('S	Zustand 1: Alle Registrierungen und Rufe speichern ("Snapshot").					
										OTADT

Klicken Sie auf SPEICHERN, und schauen Sie sich den Registrierungszustand der beiden SIP-Trunks an:

providers: user: id=+499112529560@sip-trunk.telekom.de, state=registered,ttl=214, ad- dress=tls:217.0.129.227:5061,19 user: id=+4951719886440@sip-trunk.telekom.de, state=registered,ttl=214, ad- dress=tls:217.0.129.227:5061,12 extensions: transactions: 0 Unter der Überschrift "providers" finden Sie die beiden eingerichteten SIP-Trunks, die fett markierten Indizes geben die genutzten Internetverbindungen an:

#### 5 Zusammenfassung - Wie soll es funktionieren?

Die Funktionsweise der Konfiguration lässt sich anhand von vier ausgewählten Systemzuständen erläutern:

#### 5.1 Primäre und sekundäre Internetverbindung sind in Betrieb

- a) Der normale Internet-Datenverkehr wird verbindungsorientiert auf die beiden Internetanschlüsse verteilt.
- b) Der erste SIP-Trunk ist über die primäre Internetverbindung registriert, und alle SIP-Protokoll- und RTP-Daten laufen über die primäre Verbindung.
- c) Der zweite SIP-Trunk ist über die sekundäre Internetverbindung registriert, und alle SIP-Protokoll- und RTP-Daten laufen über die sekundäre Verbindung.
- 5.2 Die primäre Internetverbindung ist ausgefallen, die sekundäre Internetverbindung ist in Betrieb
  - a) Der normale Internet-Datenverkehr läuft nur über die sekundäre Internetverbindung.
  - b) Der erste SIP-Trunk wird über die sekundäre Internetverbindung neu registriert, und alle SIP-Protokoll- und RTP-Daten laufen über die sekundäre Verbindung.
  - c) Der zweite SIP-Trunk ist bereits über die sekundäre Internetverbindung registriert, und alle SIP-Protokoll- und RTP-Daten laufen über die sekundäre Verbindung.
- 5.3 Die primäre Internetverbindung ist wieder in Betrieb, die sekundäre Internetverbindung ebenfalls
  - a) Der normale Internet-Datenverkehr wird verbindungsorientiert auf die beiden Internetverbindungen verteilt.
  - b) Der erste SIP-Trunk wird über die primäre Internetverbindung neu registriert, und alle SIP-Protokollund RTP-Daten laufen wieder über die primäre Verbindung.
  - c) Der zweite SIP-Trunk ist über die sekundäre Internetverbindung registriert, und alle SIP-Protokoll- und RTP-Daten laufen über die sekundäre Verbindung.

# 5.4 Die primäre Internetverbindung ist in Betrieb, die sekundäre Internetverbindung ist ausgefallen

- a) Der normale Internet-Datenverkehr läuft nur über die primäre Internetverbindung.
- b) Der erste SIP-Trunk ist bereits über die primäre Internetverbindung registriert, und alle SIP-Protokollund RTP-Daten laufen über die primäre Verbindung.
- c) Der zweite SIP-Trunk wird über die primäre Internetverbindung neu registriert, und alle SIP-Protokollund RTP-Daten laufen über die primäre Verbindung.