Einsatz einer be.IP *swift* an zwei Internetanschlüssen mit einem SIP Trunk

1 Einleitung

Das Dokument beschreibt den Betrieb einer be.IP *swift* als **Media Gateway** an **zwei Internetanschlüssen** und **einem DeutschlandLAN SIP-Trunk**. Der zweite Internetanschluss dient dabei als Backup, so dass im ungestörten Betrieb der VoIP-Datenverkehr über den ersten Internetanschluss übertragen wird.

Für die Konfiguration muss die be.IP *swift* mindestens über die Systemsoftwareversion 19.40.03.00 verfügen.

2 Konfiguration der Internetverbindungen

2.1 Konfiguration der primären Internetverbindung

Die primäre Internetverbindung muss das interne Modem der be.IP *swift* verwenden. Verwenden Sie den Assistenten **Internet konfigurieren** im Menü **Internet & Netzwerk**, um den ersten Internetanschluss einzurichten.

Anschließend sieht die Übersicht über die Internetverbindungen wie folgt aus:

Deutsche Telekom	VDSL		
Verbindung	Status	Bearbeiten	
ppp1		i	
	Deutsche Telekom verbindung ppp1	Deutsche Telekom VDSL verbindung Status ppp1	Deutsche Telekom VDSLverbindungStatusBearbeitenppp1??

WANOE BACKUP AKTIVIEREN VERBINDUNGEN LÖSCHEN

2.2 Konfiguration der sekundären Internetverbindung

Um die zweite Internetverbindung hinzuzufügen, klicken Sie auf **WANOE BACKUP AKTIVIEREN** am unteren rechten Rand der Übersichtsseite **Internet einrichten**. Wählen Sie Ihr **Backup-WANOE-Szenario**, klicken Sie auf **OK** und folgen Sie den Anweisungen.

Backup-WA	NoE Szenario	0
Backup-WANOE Szena Hier können Sie Ihr Backu Externes DSL-Modem	ario up-WANoE-Szenario auswählen. mit Zugangsdaten 💙	Externes DSL-Modem mit Zugangsdaten Die Backup-Internetverbindung erfolgt über ein externes Modem. Sie geben auf der be.IP Swift die Zugangsdaten zur Authentifizierung bei Ihrem Anbieter ein.
	Hinweis: Wenn Sie zwei gleichzeitig verwenden der Einrichtung der zwei Internet & Netzwerk > N Lastverteilung aktivierer Verbindung nur als Back verwenden, ist dies nich	Internetverbindungen vollen, müssen Sie nach ten Verbindung im Menü lehr anzeigen die I. Wenn Sie die zweite up-Verbindung t erforderlich.
		OK ABBRECHE

Im Fall des externen DSL-Modems müssen Sie die Zugangsdaten des zweiten Internetanschlusses eingeben. Danach sind zwei Internetverbindungen in Betrieb:



Internetverbindungen Deutsche Telekom VDSL

Beschreibung	Verbindung	Status	Bearbeiten
Deutsche Telekom VDSL - PPPoE - XDSL	ppp1		
Deutsche Telekom VDSL - PPPoE - WANoE - Backup	ppp2		1

Wichtig

In diesem Zustand funktioniert die zweite Internetverbindung als reine Internet-Backupverbindung. Um die zweite Internetverbindung für den normalen Internet-Datenverkehr parallel nutzen zu können, müssen Sie die Lastverteilung aktivieren.

2.3 Lastverteilung für den normalen Internet-Datenverkehr aktivieren

Klicken Sie auf **LASTVERTEILUNG** am rechten unteren Rand der Übersichtsseite **Internet konfigurieren**. Aktivieren Sie den Schalter **Load Balancing aktivieren** und wählen Sie die sekundäre WAN-Schnittstelle aus. Wählen Sie *PPPoE→VLAN7→WANoE* aus werden und bestätigen Sie die Einrichtung mit einem Klick auf die Schaltfläche **SAVE**.

INTERNET & NETZWERK > NETZWERK > LASTVERTEILUNG > SCHNITTSTELLE
Loadbalancing Auf dieser Seite können Regeln definiert werden, um bestimmten Datenverkehr über verschiedene WAN-Interfaces zu senden.
Loadbalancing aktivieren
WAN-Schnittstellen Bei den WAN-Interfaces handelt es sich um die Verbindungen in Richtung des Internets. Der Datenverkehr wird über diese Interfaces verschickt.
Primäres WAN-Interface: PPPoE \rightarrow VLAN 7 \rightarrow DSL \checkmark Sekundäres WAN-Interface: PPPoE \rightarrow VLAN 7 \rightarrow WANoE \checkmark
SPEICHEF

Damit ist die Konfiguration der Internetverbindungen abgeschlossen.

3 VoIP-Konfiguration

Wechseln Sie in den Reiter **Telefonie** und nehmen Sie die grundlegenden Einstellungen über den Assistenten **Erste Schritte** vor.

3.1 Erste Schritte

Geben Sie die Ihrem Anschluss entsprechenden Werte für Ländereinstellung, Internationaler Präfix/Länderkennzahl sowie Nationaler Präfix/Ortsnetzkennzahl ein und nehmen Sie die ISDN-Port-Konfiguration vor. In unserem Fall sieht das wie folgt aus:

TELEFONIE > ERSTE SCHRITTE				
Warnung: Länderkennzahl und/oder Ortznetzkennzahl nicht konfiguriert!				
Ländereinstellungen				0
Ländereinstellung Deutschland v	Internationaler Präfix / Länderkennzahl	Nationaler Präfix / Ortsnetzkennzahl 0 / 911		
Anmeldeverhalten für VoIP-Ar	bieter ohne zugewi	iesenen Standort		
Standardschnittstelle ProviderVoIP (ppp1) v	Standardschnittstelle für VoIP Backup ProviderBackup (ppp2)			
ISDN-Port-Konfiguration				0
S0 1 Punkt-zu-Mehrpunkt (Mehrgeräteanschluss) Punkt-zu-Punkt (Anlagenanschluss)	S0 2 Punkt-zu-Mehrpunkt (Mehrgeräteanschluss Punkt-zu-Punkt (Anlagenanschluss))		
			ок а	BBRECHE

Ändern Sie die **Standardschnittstelle** und **Standardschnittstelle für VoIP Backup** nicht. Die Einrichtung der VoIP-Schnittstellenbindung erfolgt später.

3.2 SIP-Trunk Konfiguration

Wählen Sie den Assistenten **Anschlüsse** und legen Sie einen neuen SIP-Trunk an, indem Sie am rechten unteren Rand auf **NEU** klicken und im Pop-Up-Fenster *Telekom* auswählen:



Wählen Sie DeutschlandLAN SIP-Trunk:



und	aeben	Sie d	die Zu	Idands	daten	für	Ihren	Ansch	luss	ein:
ana	geben	010 0		igango	auton	i ui	in in Chi	/ 11001	1000	C

TELEFONIE > ANSCHLÜSSE			
Richten Sie Ihre	en DeutschlandLAN	SIP-Trunk ein.	0
Telefonie-Benutzername	Telefonie-Passwort	Registrierungsrufnummer	
00494066969111	•••••	+494066969111	
Rufnummernblock			
00 49			
von bis			
von bis			
		ок	ABBRECHEN

3.3 Konfiguration der SIP-Trunk-Schnittstellenbindung

Gehen Sie zurück zur Startseite **Telefonie**, klicken Sie am rechten unteren Rand auf **Mehr anzeigen** und öffnen Sie im Bereich **VoIP** die Konfigurationsseite **Einstellungen**:

Telefonie			
Anschlüsse +49406696911: 00-49 Nicht registriert			
Erste Schritte In diesem Abschnitt legen Sie die Ländereinsellungen und die ISDN Portkonfiguration fest.	Anschlüsse Hier können Sie alle Einstellungen vornehmen, die zum Erstellen und Einrichten einer VolP- Verbindung erforderlich sind.	CompanyFlex-Konverter Hier können Sie einen bestehenden Deutschand.JAN SIP-Trunk in einen CompanyFlex SIP-Trunk konvertieren.	
			∧ Weniger anzeigen
Physikalische Schnittstellen			
D ISDN-Ports			
VoIP			
Einstellungen	Media Gateway		

Wählen Sie die Registerkarte **Standorte** und richten Sie einen Standort ein, der beide bereits angelegten Internetschnittstellen enthält. Fügen Sie einen neuen Standort hinzu, indem Sie am unteren rechten Rand auf **NEU** klicken.

Geben Sie eine Beschreibung ein, setzen Sie **Typ** auf *Schnittstellen* und fügen Sie die beiden Internetschnittstellen hinzu. Beachten Sie hierbei, dass die primäre Internetschnittstelle der erste Eintrag in der Schnittstellenliste sein muss. In unserem Fall ist die Schnittstelle *ProviderVoIP* (*ppp1*) die primäre und *ProviderBackup* (*ppp2*) die sekundäre Internetschnittstelle:

TELEFONIE > VOIP > EINSTELLUNGEN > STANDORTE > BEARBEITEN						
	SIP-PROVIDER STANDORTE CODEC-PROFILE	OPTIONEN				
Grundeinstellur	ngen					
Beschreibung Internet-Schnittstellen	Beinhalteter Standort (Parent)	Typ Adressen Schnittstellen				
Schnittstellen Schnittstelle						
ProviderInternet (ppp1)	î					
ProviderBackup (ppp2) 🗸	i					
			OK AB	BRECHEN		

Bestätigen Sie die Einrichtung mit **OK** und wechseln Sie zurück in den Reiter **SIP-PROVIDER** neben dem Reiter **STANDORTE**.

3.4 Binden des VolP-Trunks an den Standort

Bearbeiten Sie den gewünschten Eintrag, indem Sie in der Übersicht **SIP-Provider** auf das Stiftsymbol klicken. In diesem Fall existiert nur ein SIP-Trunk, aber an anderen Anschlusstypen können ggf. auch mehrere Einträge vorhanden sein. Wiederholen Sie dann ggf. den folgenden Schritt für die weiteren Einträge.

TELEFONIE	> VOIP > EINSTELLUNGEN	> SI	P-PROVIDER						
			SIP-PROVIDER	STANDORTE	CODEC-PROFILE	OPTIONEN			
SIP-	Provider								
Nr.	Beschreibung	Regi	strar / IP-Adresse des SIP-	Clients	SIP-Modus	Status	Aktion		
1	+49406696911	reg.	.sip-trunk.telekom.de	2	Client	Ø	~ ~	Î	
							Seite: 1 , Obje	kte: 1 - 1, Ma	ıx. Anzahl 25

Setzen Sie die SIP-Schnittstellenbindung im Menübereich Mehr anzeigen > Weitere Einstellungen auf den zuvor konfigurierten Standort Internet-Schnittstellen.

Weitere Einstellungen						
From Domain	Anzahl der zulässigen gleichzeitigen Gespräche	SIP-Schnittstellenbindung				
	Uneingeschränkt 🗡	Internet-Schnittstellen 🗸				

Bestätigen Sie die Änderung mit **OK**.

Die Einrichtung ist damit abgeschlossen.

4 Zusammenfassung - Wie soll es funktionieren?

Die Funktionsweise der Konfiguration lässt sich anhand von vier ausgewählten Systemzuständen erläutern.

4.1 Primäre und sekundäre Internetverbindung sind in Betrieb

- a) Der normale Internet-Datenverkehr wird auf die beiden Internetverbindungen verteilt.
- b) Der SIP-Trunk ist über die primäre Internetverbindung registriert, und alle SIP- und RTP-Daten werden über die primäre Verbindung übertragen.

4.2 Die primäre Internetverbindung ist ausgefallen, die sekundäre Internetverbindung ist in Betrieb

- a) Der normale Internet-Datenverkehr wird nur über die sekundäre Internetverbindung übertragen.
- b) Der SIP-Trunk wird über die sekundäre Internetverbindung neu registriert, und alle SIP- und RTP-Daten werden über die sekundäre Verbindung übertragen. Die Neuregistrierung dauert ca. 10-20 Sekunden, nachdem die primären Internetverbindung ausgefallen ist.

4.3 Die primäre Internetverbindung ist wieder in Betrieb, die sekundäre Internetverbindung ebenfalls

- a) Der normale Internet-Datenverkehr wird auf die beiden Internetverbindungen verteilt.
- b) Der SIP-Trunk wird über die primäre Internetverbindung neu registriert, und alle SIP- und RTP-Daten werden über die primäre Verbindung übertragen. Die Neuregistrierung dauert ca. 10-20 Sekunden, nachdem die primären Internetverbindung wieder verfügbar ist.
- 4.4 Die primäre Internetverbindung ist in Betrieb, die sekundäre Internetverbindung ist ausgefallen
 - a) Der normale Internet-Datenverkehr wird nur über die primäre Internetverbindung übertragen.
 - b) Der SIP-Trunk ist über die primäre Internetverbindung registriert und alle SIP- und RTP-Daten werden über die primäre Verbindung übertragen.