

Sehr geehrter Kunde,

aufgrund von Softwareaktualisierungen gibt es entgegen den Angaben im Benutzerhandbuch zwei mögliche Kombinationen für das Standard-Administratorpasswort:

Benutzername: admin
Passwort: funkwerk

oder

Benutzername: admin
Passwort: admin

Dear customer,

Due to recent software updates and deviating from the information in the user manual there are two possible combinations of the default administrator password:

User name: admin
Password: funkwerk

or

User name: admin
Password: admin