

# IPSEC

Copyright © 11. Februar 2005 Funkwerk Enterprise Communications GmbH  
Bintec Benutzerhandbuch - VPN Access Reihe  
Version 1.1

**Ziel und Zweck** Dieses Dokument ist Teil des Benutzerhandbuchs zur Installation und Konfiguration von Bintec-Gateways ab Software-Release 7.1.4. Für neueste Informationen und Hinweise zum aktuellen Software-Release sollten Sie in jedem Fall zusätzlich unsere **Release Notes** lesen – insbesondere, wenn Sie ein Software-Update zu einem höheren Release-Stand durchführen. Die aktuellsten **Release Notes** sind zu finden unter [www.bintec.de](http://www.bintec.de).

**Haftung** Der Inhalt dieses Handbuchs wurde mit größter Sorgfalt erarbeitet. Die Angaben in diesem Handbuch gelten jedoch nicht als Zusicherung von Eigenschaften Ihres Produkts. Funkwerk Enterprise Communications GmbH haftet nur im Umfang ihrer Verkaufs- und Lieferbedingungen und übernimmt keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen.

Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Ankündigung geändert werden. Zusätzliche Informationen sowie **Release Notes** für Bintec-Gateways finden Sie unter [www.bintec.de](http://www.bintec.de).

Als Multiprotokollgateways bauen Bintec-Gateways in Abhängigkeit von der Systemkonfiguration WAN-Verbindungen auf. Um ungewollte Gebühren zu vermeiden, sollten Sie das Produkt unbedingt überwachen. Funkwerk Enterprise Communications GmbH übernimmt keine Verantwortung für Datenverlust, ungewollte Verbindungskosten und Schäden, die durch den unbeaufsichtigten Betrieb des Produkts entstanden sind.

**Marken** Bintec und das Bintec-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Funkwerk Enterprise Communications GmbH.

Erwähnte Firmen- und Produktnamen sind in der Regel Warenzeichen der entsprechenden Firmen bzw. Hersteller.

**Copyright** Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung der Firma Funkwerk Enterprise Communications GmbH in irgendeiner Form reproduziert oder weiterverwertet werden. Auch eine Bearbeitung, insbesondere eine Übersetzung der Dokumentation, ist ohne Genehmigung der Firma Funkwerk Enterprise Communications GmbH nicht gestattet.

**Richtlinien und Normen** Bintec-Gateways entsprechen folgenden Richtlinien und Normen:

R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG

CE-Zeichen für alle EU-Länder

Weitere Informationen finden Sie in den Konformitätserklärungen unter [www.bintec.de](http://www.bintec.de).

**Wie Sie Funkwerk Enterprise Communications GmbH erreichen**

Funkwerk Enterprise Communications GmbH  
Südwestpark 94  
D-90449 Nürnberg  
Deutschland

Telefon: +49 180 300 9191 0  
Fax: +49 180 300 9193 0  
Internet: [www.funkwerk-ec.com](http://www.funkwerk-ec.com)

Bintec France  
6/8 Avenue de la Grande Lande  
F-33174 Gradignan  
Frankreich

Telefon: +33 5 57 35 63 00  
Fax: +33 5 56 89 14 05  
Internet: [www.bintec.fr](http://www.bintec.fr)



- 1 Menü IPSEC ..... 3**
- 2 Untermenü Pre IPsec Rules ..... 5**
  - 2.1 Das Untermenü APPEND/EDIT ..... 7
- 3 Untermenü Configure Peers ..... 11**
  - 3.1 Untermenü IPsec Callback ..... 15
  - 3.2 Untermenü Peer specific Settings ..... 18
    - 3.2.1 Untermenü IKE (Phase 1) Profile ..... 19
    - 3.2.2 Definitionen ..... 22
    - 3.2.3 Untermenü IPsec (Phase 2) Profile ..... 32
    - 3.2.4 Definitionen ..... 35
    - 3.2.5 Untermenü Select Different Traffic List ..... 39
  - 3.3 Untermenü Traffic List Settings ..... 39
  - 3.4 Untermenü Interface IP Settings ..... 43
- 4 Untermenü Post IPsec Rules ..... 45**
  - 4.1 Untermenü APPEND/EDIT ..... 46
- 5 Untermenü IKE (Phase 1) Defaults ..... 51**
  - 5.1 Definitionen ..... 54
- 6 Untermenü IPsec (Phase 2) Defaults ..... 65**
  - 6.1 Definition ..... 67
- 7 Untermenü Certificate and Key Management ..... 73**
  - 7.1 Untermenü Key Management ..... 73
    - 7.1.1 Schlüsselerzeugung ..... 74
    - 7.1.2 Zertifikatanforderung ..... 75
  - 7.2 Zertifikat-Untermenüs ..... 81



- 7.2.1 Zertifikatimport .....83
- 7.3 Untermenü Certificate Revocation Lists .....86
- 7.4 Untermenü Certificate Servers .....87
- 8 Untermenü Advanced Settings .....89**
- 9 Untermenü Wizard .....93**
- 10 Untermenü Monitoring .....99**
  - 10.1 Untermenü Global Statistics .....99
  - 10.2 Untermenü IKE Security Associations .....102
  - 10.3 Untermenü IPsec SA Bundles .....104
- Index: IPsec .....107**

# 1 Menü IPSEC

Im Folgenden werden die Felder des Menüs *IPSEC* beschrieben.

Wenn Sie im **Setup Tool** IPsec zum ersten Mal konfigurieren, erhalten Sie die Möglichkeit, den IPsec Wizard zu starten, der Sie durch eine teilautomatisierte Konfiguration verschiedener Voreinstellungen führt. Wählen Sie die Option *yes*. (Die Konfiguration mit dem Setup Tool Wizard wird beschrieben im ["Untermenü Wizard" auf Seite 93.](#))

Nach Beenden und Verlassen des IPsec Wizards, wird das IPsec Hauptmenü geöffnet. Es wird wie folgt angezeigt:

```

VPN Access 25 Setup Tool                               Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC]: IPsec Configuration - Main Menu                MyGateway

Enable IPsec      : yes

Pre IPsec Rules >
Configure Peers >
Post IPsec Rules >

IKE (Phase 1) Defaults *autogenerated*      edit >
IPsec (Phase 2) Defaults *autogenerated*    edit >
Certificate and Key Management >

Advanced Settings >
Wizard >

Monitoring >

SAVE                                CANCEL

```



## Hinweis

Beachten Sie, dass Sie dem IPsec Wizard zumindest bis zur ersten Eingabeaufforderung folgen müssen. Bei der ersten Eingabeaufforderung können Sie ggf. den IPsec Wizard abbrechen und die Konfiguration in den IPsec Menüs fortführen. Wir empfehlen jedoch, den ersten Peer vollständig mit dem IPsec Wizard zu erstellen.

Wenn der IPsec Wizard nicht die notwendigen **NAT**-Einstellungen vornehmen sowie die IKE- und IPsec-Proposals erstellen kann, werden weitere Konfigurationsschritte notwendig, die z. T. nur auf der **SNMP Shell** möglich, aber für eine IPsec-Konfiguration unbedingt notwendig sind.

Im Feld **ENABLE IPSEC** im **IPSEC** Hauptmenü können Sie direkt aus zwei Optionen wählen.

**ENABLE IPSEC** Dieses Feld enthält die folgenden Werte:

Wert	Bedeutung
no (Defaultwert)	IPSec ist nicht aktiviert unabhängig von jeglicher Konfiguration.
yes	IPSec ist aktiviert. Durch die Grundkonfiguration mit dem IPSec Wizard wird IPSec aktiviert. Falls Sie keine gültige IPSec Lizenz haben, werden alle IP-Pakete abgewiesen, solange bis Sie IPSec wieder deaktivieren. Alle Geräte der VPN-Access-Linie verfügen per Default über eine IPSec-Lizenz.

Tabelle 1-1: Felder im Untermenü **ENABLE IPSEC**

Darüber hinaus können Sie für die Felder **IKE (PHASE 1) DEFAULTS** und **IPSEC (PHASE 2) DEFAULTS** zwischen dem durch den Wizard-Lauf automatisch angelegten Profil \*autogenerated\* und weiteren konfigurierten Profilen wählen. Profile werden im Menü **EDIT** angelegt oder bearbeitet.



#### Hinweis

Legen Sie neue Profile an, um spezielle IKE- und IPSec-Einstellungen vorzunehmen.

Um ein Defaultprofil festzulegen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Verändern Sie nicht das durch den Wizard-Lauf automatisch angelegte Profil \*autogenerated\*. Legen Sie als Defaultprofil ein neues Ihren Erfordernissen entsprechendes Profil an. Achten Sie darauf, dass Sie dieses in **IKE (PHASE 1) DEFAULTS** und **IPSEC (PHASE 2) DEFAULTS** auswählen.
- Passen Sie das durch den Wizard-Lauf automatisch angelegte Profil \*autogenerated\* Ihren Erfordernissen entsprechend an.

## 2 Untermenü Pre IPsec Rules

Im Folgenden wird das Untermenü *PRE IPSEC RULES* beschrieben.

Wenn Sie IPsec auf Ihrem Gateway konfigurieren, müssen Sie Regeln für die Handhabung des Datenverkehrs erstellen, bevor die IPsec SAs angewendet werden. Sie müssen zum Beispiel spezifischen Paketen erlauben, im Klartext zu passieren, um bestimmte Grundfunktionen zu erfüllen.

Im ersten Fenster des *PRE IPSEC* Menüs sind alle bereits erstellten Regeln aufgelistet:

VPN Access 25 Setup Tool		Bintec Access Networks GmbH						
[IPSEC][PRE IPSEC TRAFFIC]: IPsec Configuration -		MyGateway						
Configure Traffic List								
Highlight an entry and type 'i' to insert new entry below, 'u'/'d' to move up/down, 'a' to select as active traffic list								
Local Address	M/R	Port	Proto	Remote Address	M/R	Port	A	Proposal
*0.0.0.0	M0	500	udp	0.0.0.0	M0	500	PA	default
APPEND			DELETE			EXIT		

Durch die Grundkonfiguration mit dem IPsec Wizard wird die Filterregel *udp Port 500 to Port 500 Action pass* angelegt.

Folgende Einträge sind in der Auflistung enthalten:

Feld	Wert
Local Address	Gibt die lokale >> <b>IP-Adresse</b> an, auf die die Filterregel angewendet werden soll.

Feld	Wert
M/R	Zeigt die Länge der <b>Netzmaske</b> an (falls die Regel für ein Netzwerk definiert wurde) oder die Anzahl der aufeinanderfolgenden IP-Adressen, falls die Regel für einen IP-Adressbereich erstellt wurde.  Somit steht <i>M32</i> für eine 32 Bit Netzmaske (255.255.255.255, d. h. einen einzelnen Host) und <i>R10</i> für eine Reihe von 10 IP-Adressen ausschliesslich der spezifizierten Adresse.
Port	Zeigt die lokale, bzw. entfernte <b>Port-Nummer</b> an, die zum Filtern der Pakete verwendet wird; gilt nur für UDP und TCP Ports (0 = jeder).
Proto	Zeigt das Protokoll an, das zum Filtern der Pakete anhand dieser Regel angewendet wird.
Remote Address	Zeigt die entfernte IP-Adresse dieser Regel an.
A	Zeigt die Aktion an, die durch diese Regel ausgelöst wird. Die gefilterten Pakete werden entweder abgelehnt ( <i>DR</i> ), oder können unverändert passieren ( <i>PA</i> ).
Proposal	Zeigt die angewendeten IPSec Proposals (=Vorschläge) an. Bei Pre IPSec Rules ist dieses ohne Bedeutung, da keine SAs (=Security Associations; Sicherheitsvereinbarungen) angewendet werden.

Tabelle 2-1: **IPSEC → PRE IPSEC RULES**

In diesem Menü können Sie lediglich eine Einstellung konfigurieren: Sie können definieren, welcher der Traffic-Listeneinträge die erste aktive Regel in der Regelkette sein soll. Zusätzlich können Sie die Regeln innerhalb der Liste nach oben oder unten verschieben, so dass Sie die Pre IPSec Rules nach Ihren Bedürfnissen gestalten. Jede Regel vor der Regel, die als "active traffic list" definiert ist, wird ignoriert. Wie die Active Traffic List ausgewählt wird, wird im Hilfebereich des Menüfensters beschrieben.



## 2.1 Das Untermenü APPEND/EDIT

Pre IPsec Rules werden im Menü **IPSEC** → **PRE IPSEC RULES** → **APPEND/EDIT** hinzugefügt oder bearbeitet. In beiden Fällen wird das folgende Menüfenster geöffnet (wenn Sie einen bestehenden Eintrag bearbeiten, werden die bestehenden Werte dieses Eintrags angezeigt):

VPN Access 25 Setup Tool	Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [PRE IPSEC TRAFFIC] [ADD]: Traffic Entry (*NEW*)	MyGateway
Description:	
Protocol:	dont-verify
Local:	
Type: net	Ip: / 0
Remote:	
Type: net	Ip: / 0
Action:	pass
	SAVE
	CANCEL

Das Menü besteht aus folgenden Feldern:

Feld	Wert
Description	Geben Sie eine Beschreibung ein, die die Art der Regel eindeutig erkennen läßt.
Protocol	Hier können Sie definieren, ob die Regel nur für Pakete mit einem bestimmten Protokoll gelten soll.  Sie können wählen zwischen spezifischen Protokollen und der Option <i>dont-verify</i> (Defaultwert), welches bedeutet, dass das Protokoll nicht als Filterkriterium angewendet wird.

Feld	Wert
Local: Type	Geben Sie die lokalen Adressdaten ein. Mögliche Werte siehe <a href="#">Tabelle "Local/Remote: Type" auf Seite 10.</a>
Remote: Type	Geben Sie die entfernten Adressdaten ein. Die Optionen stimmen größtenteils mit den Optionen im Feld <b>LOCAL: TYPE</b> überein, mit einer Ausnahme: Die Option <i>own</i> gibt es nicht und wird durch die Option <i>peer</i> ersetzt. Dieses ist jedoch nur in Peer-Konfigurationen relevant.
Action	Sie können zwischen zwei Optionen wählen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>pass</i> (Defaultwert): Diese Option lässt IP-Sec-Pakete ungeändert passieren.</li> <li>■ <i>drop</i>: Diese Option weist alle Pakete, die mit dem eingestellten Filter übereinstimmen, ab.</li> </ul>

Tabelle 2-2: **IPSEC** → **PRE IPSEC RULES** → **APPEND/EDIT**

**LOCAL/REMOTE: TYPE** Das Feld **LOCAL/REMOTE: TYPE** hat folgende Optionen, welche bestimmte Einstellungen in den mit ihnen verbundenen Zusatzfeldern für IP, Netzmaske und Port erfordern:

Wert	Notwendige Einstellungen
host	Definieren Sie die IP-Adresse einer einzelnen Maschine, auf die diese Regel angewendet werden soll.  Wenn Sie als Protokoll <i>tcp</i> oder <i>udp</i> ausgewählt haben, um den Datenverkehr einzuschränken, werden Sie evtl. aufgefordert, eine <b>PORT</b> -Nummer einzutragen.

Wert	Notwendige Einstellungen
net (Defaultwert)	<p>Definieren Sie die IP-Adresse des Netzwerks und die entsprechende Netzmaske, auf die diese Regel angewendet werden soll.</p> <p>Die Eingabeaufforderung für die Netzmaske erscheint automatisch wenn Sie <i>net</i> auswählen. Sie ist von der IP-Adresse durch einen "/" abgetrennt.</p> <p>Wenn Sie als Protokoll <i>tcp</i> oder <i>udp</i> ausgewählt haben, um den Datenverkehr einzuschränken, werden Sie evtl. aufgefordert, eine <b>PORT</b>-Nummer einzutragen.</p>
range	<p>Definieren Sie einen IP Adressbereich, auf den diese Regel angewendet werden soll.</p> <p>Die Eingabeaufforderung erlaubt automatisch, zwei IP-Adressen einzutragen. Diese werden durch "-" abgetrennt.</p> <p>Wenn Sie als Protokoll <i>tcp</i> oder <i>udp</i> ausgewählt haben, um den Datenverkehr einzuschränken, werden Sie evtl. aufgefordert, eine <b>PORT</b>-Nummer einzutragen.</p>
dhcp	<p>Nur für <b>REMOTE: TYPE</b>.</p> <p>Das entfernte Gateway bezieht seine IP-Konfiguration per ➤➤ <b>DHCP</b>.</p>
own	<p>Nur für <b>LOCAL: TYPE</b>.</p> <p>Wenn Sie diese Option wählen, wird die IP-Adresse des Gateways (falls anwendbar) automatisch als von der Regel betroffen eingestuft. Es sind keine weiteren Einstellungen nötig.</p>

Wert	Notwendige Einstellungen
peer	Nur für <b>REMOTE: TYPE</b> . Auch wenn dieser Eintrag hier ausgewählt werden kann, ist er dennoch nicht anwendbar auf Pre IPSec Regeln. Er ist anwendbar für die Peer Konfiguration (siehe <a href="#">“Untermenü Traffic List Settings”</a> auf Seite 39).

Tabelle 2-3: **LOCAL/REMOTE: TYPE****Hinweis**

Stellen Sie sicher, dass die Pre IPSec Regeln sorgfältig konfiguriert wurden. Dieses ist ausschlaggebend für das einwandfreie Funktionieren jeglichen Datenverkehrs, der nicht über IPSec-Prozeduren gesichert werden soll.

Besonders wichtig ist es, dass man IKE Traffic im Klartext passieren lässt. Dieses kann erfüllt werden, indem eine Pre IPSec Regel mit den folgenden Spezifikationen konfiguriert wird:

- **PROTOCOL= udp**
- **LOCAL TYPE: net** (die Felder für die IP-Adresse und Netzmaske bleiben leer)
- **LOCAL PORT: 500**
- **REMOTE TYPE: net** (die Felder für die IP-Adresse und Netzmaske bleiben ebenfalls leer)
- **REMOTE PORT: 500**
- **ACTION: pass**

Der IPSec Wizard passt die Einstellungen wenn nötig an.

### 3 Untermenü Configure Peers

Im Folgenden wird das Untermenü *CONFIGURE PEERS* beschrieben.

Das Menü *IPSEC* → *CONFIGURE PEERS* → *APPEND/EDIT* zum Erstellen/Bearbeiten eines Peers (=IPSec-Gegenstelle) sieht folgendermaßen aus:

VPN Access 25 Setup Tool	Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [PEERS] [ADD]:Configure Peer	MyGateway
Description: Admin Status:        up                    Oper Status:    down  Peer Address: Peer IDs: Pre Shared Key:     *  IPSec Callback > Peer specific Settings >  Virtual Interface: no Traffic List Settings >  SAVE    CANCEL	

Es enthält folgende Felder:

Feld	Wert
Description	Hier geben Sie eine Beschreibung des Peers ein, die diesen eindeutig erkennen lässt. Die maximale Länge des Eintrags beträgt 255 Zeichen.

Feld	Wert
Admin Status	<p>Hier wählen Sie den Zustand aus, in den Sie den Peer nach dem Speichern der Peer-Konfiguration versetzen wollen.</p> <p>Zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>up</i> (Defaultwert) - Der Peer steht nach dem Speichern der Konfiguration sofort für den Aufbau eines Tunnels zur Verfügung.</li> <li>■ <i>down</i> - Der Peer steht nach dem Speichern der Konfiguration zunächst nicht zur Verfügung.</li> <li>■ <i>dialup</i> - Nach dem Speichern wird einmalig ein Tunnel aufgebaut. Dabei werden alle möglichen Verbindungsarten (also auch Callback) berücksichtigt.</li> <li>■ <i>call back</i> - Nach dem Speichern wird ein Tunnel zum Peer aufgebaut. Dabei wird so verfahren, als sei ein initialer Callback-Ruf bereits eingegangen.</li> </ul>
Oper Status	Hier wird der derzeitige Zustand des Peers angezeigt. Das Feld ist nicht editierbar.
Peer Address	Hier geben Sie die offizielle <b>➤➤ IP-Adresse</b> des Peers bzw. seinen auflösbaren <b>➤➤ Host-Namen</b> ein. Die Eingabe kann in bestimmten Konfigurationen entfallen, wobei das Gateway dann keine IPSec-Verbindung initiieren kann.

Feld	Wert
Peer IDs	<p>Hier geben Sie die ID des Peers ein. Die Eingabe kann in bestimmten Konfigurationen entfallen. Die maximale Länge des Eintrags beträgt 255 Zeichen. Mögliche Zeichen: Adressen im Format für IP Adressen, X.500-Adressen, Key-IDs oder Email-Adressen; Eingaben anderer Formate werden als FQDN (=fully qualified domain names) aufgelöst.</p> <p>Auf dem Peer-Gateway entspricht diese ID der <b>LOCAL ID</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ für <i>id-protect</i>-Mode: die <b>LOCAL ID</b> in <b>IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT → ADD/EDIT</b>.</li> <li>■ für <i>aggressive</i>-Mode: die <b>LOCAL ID</b> in <b>CONFIGURE PEERS → APPEND/EDIT → PEER SPECIFIC SETTINGS → IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT → ADD/EDIT</b> oder in <b>IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT → ADD/EDIT</b>.</li> </ul>
Pre Shared Key	<p>Nur bei Authentifizierung über Preshared Keys. Hier geben Sie das mit dem Peer vereinbarte Passwort ein. Es muss zweimal identisch eingetragen werden. Die maximale Länge des Eintrags beträgt 50 Zeichen. Ausser 0x am Anfang sind alle Zeichen möglich.</p> <p>Die <b>AUTHENTICATION METHOD</b> kann im Menü <b>CONFIGURE PEERS → APPEND/EDIT → PEER SPECIFIC SETTINGS → IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT</b> für den Peer angepasst werden.</p>

Feld	Wert
Virtual Interface	<p>Hier legen Sie fest, ob eine Traffic List (=Definition der Bereiche des Datenverkehrs und der darauf jeweils anzuwendenden Filterregel) definiert oder der Peer als virtuelles Interface adressiert wird.</p> <p>Zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>no</i> - Verbindungen zum Peer werden über eine Traffic List gesteuert.</li> <li>■ <i>yes</i> - Der Peer wird als virtuelles Interface erstellt. Der Datenverkehr, der über dieses Interface geroutet wird, wird vollständig verschlüsselt.</li> </ul> <p>Default ist <i>no</i>.</p>
Traffic List Settings	Nur für <b>VIRTUAL INTERFACE = no</b> (Siehe <a href="#">"Untermenü Traffic List Settings" auf Seite 39</a> )
Interface IP Settings	Nur für <b>VIRTUAL INTERFACE = yes</b> (Siehe <a href="#">"Untermenü Interface IP Settings" auf Seite 43</a> )

Tabelle 3-1: **IPSEC → CONFIGURE PEERS → APPEND/EDIT**

Die Anpassung des Peers erfolgt in folgenden Menüs:

- **IPSEC CALLBACK** (Informationen zur Konfiguration des IPsec Callback (siehe ["Untermenü IPsec Callback" auf Seite 15](#)))
- **PEER SPECIFIC SETTINGS** (siehe ["Untermenü Peer specific Settings" auf Seite 18](#))
- **TRAFFIC LIST SETTINGS** (für **VIRTUAL INTERFACE = no**, Informationen zur Konfiguration von Traffic Lists siehe ["Untermenü Traffic List Settings" auf Seite 39](#)).
- **INTERFACE IP SETTINGS** (für **VIRTUAL INTERFACE = yes**, siehe ["Untermenü Interface IP Settings" auf Seite 43](#)).



### 3.1 Untermenü IPsec Callback

Um Hosts, die nicht über feste IP-Adressen verfügen, eine sichere Verbindung über das **Internet** zu ermöglichen, unterstützt Bintec seit dem Release 6.2.2 den DynDNS-Dienst. Dieser Dienst ermöglicht die Identifikation eines Peers anhand eines durch DNS auflösbaren Host-Namens. Die Konfiguration der IP-Adresse des Peers ist nicht notwendig.

Der DynDNS-Dienst signalisiert aber nicht, ob ein Peer wirklich online ist, und kann einen Peer nicht veranlassen, eine Internetverbindung aufzubauen, um einen IPsec-Tunnel über das Internet zu ermöglichen. Diese Möglichkeit wird mit dem IPsec-Callback geschaffen: Mit Hilfe eines direkten **ISDN**-Rufs bei einem Peer kann diesem signalisiert werden, dass man online ist und den Aufbau eines IPsec-Tunnels über das Internet erwartet. Sollte der gerufene Peer derzeit keine Verbindung zum Internet haben, wird er durch den ISDN-Ruf veranlaßt, eine Verbindung aufzubauen. Dieser ISDN-Ruf verursacht (je nach Einsatzland) keine Kosten, da der ISDN-Ruf vom Gateway nicht angenommen werden muß. Die Identifikation des Anrufers durch dessen ISDN-Rufnummer genügt als Information, um einen Tunnelaufbau zu initiieren.

Um diesen Dienst einzurichten, muß zunächst auf der passiven Seite im Menü **ISDNS0 → INCOMING CALL ANSWERING** eine Rufnummer für den IPsec-Callback konfiguriert werden. Dazu steht für das Feld **ITEM** der Wert **IPsec** zur Verfügung. Dieser Eintrag sorgt dafür, dass auf diese Nummer eingehende Rufe an den IPsec-Dienst geleitet werden.

Die weitere Konfiguration erfolgt im Menü **IPSEC → CONFIGURE PEERS → APPEND/EDIT**. Dort findet sich das Untermenü **ISDN CALLBACK**:

VPN Access 25 Setup Tool	Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [PEERS] [EDIT] [CALLBACK]: ISDN Callback Peer (*NEW*)	MyGateway
ISDN Callback:	both
Incoming ISDN Number:	
Outgoing ISDN Number:	
SAVE	CANCEL

Das Menü enthält folgende Felder:

Feld	Wert
ISDN Callback	Hier wählen Sie den Callback-Modus aus. Zu den verfügbaren Optionen, siehe <a href="#">Tabelle "ISDN Callback" auf Seite 17.</a>
Incoming ISDN Number	Nur für <b>ISDN CALLBACK</b> = <i>passive</i> oder <i>both</i> . Hier geben Sie die ISDN-Nummer an, von der aus das entfernte Gateway das lokale Gateway ruft (Calling Party Number).
Outgoing ISDN Number	Nur für <b>ISDN CALLBACK</b> = <i>active</i> oder <i>both</i> . Hier geben Sie die ISDN-Nummer an, unter der das lokale Gateway das entfernte Gateway ruft (Called Party Number).

Tabelle 3-2: **IPSEC** → **CONFIGURE PEERS** → **IPSEC CALLBACK**



#### Hinweis

Bedenken Sie, dass in den Feldern **INCOMING ISDN NUMBER** und **OUTGOING ISDN NUMBER** immer die Nummer des entfernten Gateways eingetragen wird. Im allgemeinen werden die beiden Nummern bis auf die führende "0" identisch sein. Diese wird in der Regel für das Feld **IN** nicht mit eingegeben.

Unter bestimmten Umständen (z. B. beim Betrieb des Gateways an einer Telefonanlage mit Rufnummernunterdrückung) kann es notwendig sein, unterschiedliche Nummern anzugeben. Fragen Sie den Systemadministrator nach den zu konfigurierenden Rufnummern.

Das Feld **ISDN CALLBACK** kann folgende Werte annehmen:

Wert	Bedeutung
disabled (Defaultwert)	Der ISDN-Callback ist deaktiviert. Das lokale Gateway reagiert weder auf eingehende ISDN-Rufe noch initiiert es ISDN-Rufe zum entfernten Gateway.

Wert	Bedeutung
passive	Das lokale Gateway reagiert lediglich auf eingehende ISDN-Rufe und initiiert ggf. den Aufbau eines IPsec-Tunnels zum Peer.  Es werden keine ISDN-Rufe an das entfernte Gateway abgesetzt, um dieses zum Aufbau eines IPsec-Tunnels zu veranlassen.
active	Das lokale Gateway setzt einen ISDN-Ruf an das entfernte Gateway ab, um dieses zum Aufbau eines IPsec-Tunnels zu veranlassen.  Auf eingehende ISDN-Rufe reagiert das Gateway nicht.
both	Das Gateway kann auf eingehende ISDN-Rufe reagieren und ISDN-Rufe an das entfernte Gateway absetzen.  Der Aufbau eines IPsec-Tunnels wird sowohl ausgeführt (nach einem eingehenden ISDN-Ruf) als auch veranlaßt (durch einen ausgehenden ISDN-Ruf).

Tabelle 3-3: **ISDN CALLBACK**

Bei aktivem Callback wird daher, sobald ein IPsec-Tunnel benötigt wird, der Peer durch einen ISDN-Ruf veranlaßt, diesen zu initiieren. Bei passivem Callback wird immer dann ein Tunnelaufbau zum Peer initiiert, wenn ein ISDN-Ruf auf der entsprechenden Nummer (**NUMBER** im Menü **ISDNS0 → INCOMING CALL ANSWERING → ADD/EDIT** für **ITEM IPsec**) eingeht. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass beide Peers erreichbar sind und die Verbindung über das Internet zustande kommen kann. Es wird lediglich dann kein Callback ausgeführt, wenn bereits SAs (Security Associations) vorhanden sind, der Tunnel zum Peer also bereits besteht.

**Hinweis**

Wenn ein Tunnel zu einem Peer aufgebaut werden soll, wird vom IPSec-Daemon zunächst das Interface aktiviert, über das der Tunnel realisiert werden soll. Sofern auf dem lokalen Gateway IPSec mit DynDNS konfiguriert ist, wird die eigene IP-Adresse propagiert und erst dann der ISDN-Ruf an das entfernte Gateway abgesetzt. Auf diese Art ist sichergestellt, dass das entfernte Gateway das lokale auch tatsächlich erreichen kann, wenn er den Tunnelaufbau initiiert.

## 3.2 Untermenü Peer specific Settings

Das Menü **CONFIGURE PEERS** → **APPEND/EDIT** → **PEER SPECIFIC SETTINGS** enthält die Optionen zur Anpassung der IKE- und IPSec-Einstellungen für den Peer:

```

VPN Access 25 Setup Tool                               Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [PEERS] [EDIT] [SPECIAL]: Special Settings (*NEW*)   MyGateway

Special settings for p1

    IKE (Phase 1) Profile:  default                       edit >
    IPsec (Phase 2) Profile: default                       edit >

    Select Different Traffic List >

                                SAVE                       CANCEL

```

Dieses Menü erlaubt die Auswahl und Bearbeitung von zuvor definierten Profilen oder das Neuerstellen eines neuen peerspezifischen Profils für Phase 1 und Phase 2. Der Wert *default* steht dabei für das im IPSec-Hauptmenü, Feld **IKE (PHASE 1) / IPSEC (PHASE 2) DEFAULTS** eingestellte Profil.

**Hinweis**

Um die IKE- und IPSec-Einstellungen speziell für einen Peer anzupassen, legen Sie ein peer-spezifisches Profil an.

Verändern Sie weder das durch den Wizard-Lauf automatisch angelegte Profil \*autogenerated\*, noch Ihr als globales Profil angelegtes Default-Profil.

Das Menü **SELECT DIFFERENT TRAFFIC LIST** ist nur dann zugänglich, wenn ein Peer mit Traffic Lists angelegt wird.

### 3.2.1 Untermenü IKE (Phase 1) Profile

Das Menü zur Konfiguration eines Phase-1-Profiles ist bei der Peer-Konfiguration über das Menü **CONFIGURE PEERS** → **APPEND/EDIT** → **PEER SPECIFIC SETTINGS** → **IKE (PHASE 1) PROFILE: EDIT** → **ADD/EDIT** zugänglich:

VPN Access 25 Setup Tool [IPSEC] [PEERS] [ADD] [SPECIAL] [PHASE1] [ADD]	Bintec Access Networks GmbH MyGateway
Description (Idx 0) : Proposal : none/default Lifetime : use default Group : default Authentication Method : default Mode : default Heartbeats : default Block Time : -1 Local ID : Local Certificate : none CA Certificates : Nat-Traversal : default  View Proposals > Edit Lifetimes >  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>SAVE</span> <span>CANCEL</span> </div>	

Das Menü enthält folgende Felder:

Feld	Wert
Description (Idx 0)	Hier geben Sie eine Beschreibung ein, die das Profil eindeutig erkennen lässt. Die maximale Länge des Eintrags beträgt 255 Zeichen.

Feld	Wert
Proposal	Informationen zu diesen Parametern: <a href="#">siehe "Definitionen" auf Seite 22</a>
Lifetime	
Group	
Authentication Method	
Mode	

Feld	Wert
Heartbeats	<p>Hier wählen Sie, ob und in welcher Weise IPSec Heartbeats verwendet werden.</p> <p>Um feststellen zu können, ob eine Security Association (SA) noch gültig ist oder nicht, ist ein Bintec IPSec-Heartbeat implementiert worden. Dieser sendet bzw. empfängt je nach Konfiguration alle 5 Sekunden Signale, bei deren Ausbleiben die SA nach 20 Sekunden als ungültig verworfen wird.</p> <p>Zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ <i>default</i> (Defaultwert) - Das Gateway verwendet die Einstellung des Default-Profiles.</li><li>■ <i>none</i> - Das Gateway sendet und erwartet keinen Heartbeat. Wenn Sie Geräte anderer Hersteller verwenden, setzen Sie diese Option.</li><li>■ <i>expect</i> - Das Gateway erwartet einen Heartbeat vom Peer, sendet selbst aber keinen.</li><li>■ <i>send</i> - Das Gateway erwartet keinen Heartbeat vom Peer, sendet aber einen.</li><li>■ <i>both</i> - Das Gateway erwartet einen Heartbeat vom Peer und sendet selbst einen.</li><li>■ <i>auto</i>: Automatische Erkennung, ob die Gegenstelle ein Bintec Gateway ist. Wenn ja, wird Heartbeat <i>both</i> (bei Gegenstelle mit Bintec) oder <i>none</i> (bei Gegenstelle ohne Bintec) gesetzt.</li></ul>

Feld	Wert
Heartbeat (Forts.)	Für Geräte der <b>VPN Access</b> Linie werden Heartbeats für Phase 1 und Phase 2 getrennt konfiguriert. Wenn Interoperabilität mit älterer Software zu gewährleisten ist, müssen die Werte für Phase 1 und Phase 2 identisch konfiguriert werden.
Block Time	Hier legen Sie fest, wie lange ein Peer für Tunnelaufbauten blockiert wird, nachdem ein Phase-1-Tunnelaufbau fehlgeschlagen ist. Dies betrifft nur lokal initiierte Aufbauversuche.  Zur Verfügung stehen Werte von -1 bis 86400 (Sekunden), der Wert -1 (Defaultwert) bedeutet die Übernahme des Wertes im Defaultprofil, der Wert 0, dass der Peer in keinem Fall blockiert wird.
Local ID	Informationen zu diesen Parametern siehe <a href="#">"Definitionen" auf Seite 22</a>
Local Certificate	
CA Certificates	
Nat-Traversal	

Tabelle 3-4: **IPSEC → CONFIGURE PEERS → APPEND/EDIT → PEER SPECIFIC SETTINGS → IKE (PHASE 1) PROFILE: EDIT → ADD/EDIT**

### 3.2.2 Definitionen

Die im Folgenden beschriebenen Felder des Menüs **IKE (PHASE 1) PROFILE: EDIT → ADD/EDIT** bedürfen näherer Erläuterung.

#### Phase 1: Proposal

In diesem Feld können Sie auf Ihrem Gateway jede Kombination aus Verschlüsselungs- und Message-Hash-Algorithmen für IKE Phase 1 auswählen. Die Kombination von sechs Verschlüsselungsalgorithmen und vier Message Hash-Algorithmen ergibt 24 mögliche Werte in diesem Feld. Darüber hinaus



können Sie den Wert *none/default* wählen, der dem Peer das im IPSec-Hauptmenü ausgewählte Default-Proposal zuweist.

In den folgenden beiden Tabellen sind die verfügbaren Verschlüsselungs- und Message Hash-Algorithmen aufgelistet:

Algorithmus	Beschreibung
Rijndael	Rijndael wurde aufgrund seines schnellen Schlüsselaufbaus, der geringen Speicheranforderungen, der hohen Sicherheit gegen Angriffe und der allgemeinen Geschwindigkeit zum AES ernannt
Twofish	➤➤ <b>Twofish</b> war ein finaler Kandidat für den AES (Advanced Encryption Standard). Er wird als genauso sicher eingestuft wie Rijndael (AES), ist aber langsamer.
Blowfish	➤➤ <b>Blowfish</b> ist ein sehr sicherer und zugleich schneller Algorithmus. Twofish kann als Nachfolger von Blowfish angesehen werden.
CAST	➤➤ <b>CAST</b> ist ebenfalls ein sehr sicherer Algorithmus, etwas langsamer als Blowfish, aber schneller als 3DES.
3DES	➤➤ <b>3DES</b> ist eine Erweiterung des DES Algorithmus mit einer effektiven Schlüssellänge von 112 Bit, was als sicher eingestuft wird. Es ist der langsamste Algorithmus, der derzeit unterstützt wird.
DES	➤➤ <b>DES</b> ist ein älterer Verschlüsselungsalgorithmus, der aufgrund seiner kleinen effektiven Länge von 56 Bit als schwach eingestuft wird.

Tabelle 3-5: Verschlüsselungsalgorithmen für **PHASE 1: PROPOSALS**

Im Folgenden sind die verfügbaren >> **Hash**-Algorithmen aufgeführt:

Algorithmus	Beschreibung
MD5 (Message Digest #5)	>> <b>MD5</b> ist ein älterer Hash Algorithmus. Wird mit 96 Bit Digest Length für IPSec verwendet.
SHA1 (Secure Hash Algorithm #1)	>> <b>SHA1</b> ist ein Hash Algorithmus, der von der NSA (United States National Security Association) entwickelt wurde. Er wird als sicher eingestuft, ist aber langsamer als MD5. Wird mit 96 Bit Digest Length für IPSec verwendet.
RipeMD 160	>> <b>RipeMD 160</b> ist ein kryptographischer 160 Bit Hash-Algorithmus. Er wird als sicherer Ersatz für MD5 und RipeMD angewandt.
Tiger 192	>> <b>Tiger 192</b> ist ein relativ neuer und sehr schneller Algorithmus.

Tabelle 3-6: Message Hash-Algorithmen für **PHASE 1: PROPOSALS**



#### Hinweis

Beachten Sie, dass die Beschreibung der Verschlüsselung und Authentifizierung oder der Hash-Algorithmen auf dem Kenntnisstand und der Meinung des Autors zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Handbuchs basiert. Die Qualität der Algorithmen im besonderen unterliegt relativen Gesichtspunkten und kann sich aufgrund von mathematischen oder kryptographischen Weiterentwicklungen ändern.

**VIEW PROPOSALS** Im Untermenü **VIEW PROPOSALS** erhalten Sie eine Übersicht über die Proposals, die vom IPSec-Wizard erstellt wurden:

VPN Access 25 Setup Tool		Bintec Access Networks GmbH	
[IPSEC] [PEERS] [EDIT] ... [IKE PROPOSALS]: IKE Proposals		MyGateway	
Description	Protocol	Lifetime	
Blowfish/MD5	default blowfish md5	900s/0KB (def)	=
DES3/MD5	default des3 md5	900s/0KB (def)	
CAST/MD5	default cast12 md5	900s/0KB (def)	
DES/MD5	default des md5	900s/0KB (def)	
Blowfish/SHA1	default blowfish sha1	900s/0KB (def)	
DES3/SHA1	default des3 sha1	900s/0KB (def)	
CAST/SHA1	default cast128 sha1	900s/0KB (def)	
DES/SHA1	default des sha1	900s/0KB (def)	
DES/Tiger192	default des tiger192	900s/0KB (def)	
DES/Ripemd160	default des ripemd160	900s/0KB (def)	
DES3/Tiger192	default des3 tiger192	900s/0KB (def)	
DES3/Ripemd160	default des3 ripemd160	900s/0KB (def)	
Blowfish/Tiger192	default blowfish tiger192	900s/0KB (def)	v
DELETE	EXIT		

Dieses Menü dient lediglich der Information. Eine Konfiguration ist nicht möglich.

### Phase 1: Lifetime

Dieses Feld zeigt die Lebensdauer (Lifetime) an, die ablaufen darf, bevor die Phase-1-SAs erneuert werden müssen. Die neuen SAs werden bereits kurz vor dem Ablauf der aktuellen SAs ausgehandelt, aber erst nach Ablauf der Gültigkeit der alten SAs aktiv. Sie kann entweder als Wert in Sekunden, als verarbeitete Datenmenge (in Kbyte) oder als Kombination aus beiden konfiguriert werden. Der Defaultwert beträgt *900 sec/11000 Kb*, das bedeutet, dass die Schlüssel erneuert werden, wenn entweder 900 Sekunden abgelaufen sind oder 11000 Kb Daten verarbeitet wurden, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt. Falls Sie zusätzliche Lebensdauerwerte konfiguriert haben, können Sie unter diesen hier auswählen.

Falls Sie sich entschließen, zusätzliche Lebensdauerwerte zu konfigurieren, können Sie dies im Menü **EDIT LIFETIMES** durchführen. Die Menümaske sieht folgendermaßen aus:

VPN Access 25 Setup Tool	Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC]...[LIFETIME]: IPsec Configuration - Life Times	MyGateway
Edit Lifetime Values	
Lifetime Restriction Based On: Time and Traffic	
900	Seconds
11000	Kb
Matching Policy:	Loose
SAVE	Exit

Das Menü umfasst folgende Felder:

Feld	Wert
Lifetime Restriction Based On	<p>Wählen Sie das Kriterium für das Ende der Schlüssellebensdauer, mögliche Werte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>Time and Traffic</i> (Defaultwert)</li> <li>■ <i>Time</i></li> <li>■ <i>Traffic</i></li> </ul> <p>Abhängig von Ihrer Wahl wird Ihnen eines der folgenden Felder oder beide angezeigt.</p>
Seconds	<p>Nur für <b>LIFETIME RESTRICTION BASED ON = Time and Traffic</b> oder <b>Time</b></p> <p>Geben Sie die Lebensdauer für Phase-1-Schlüssel in Sekunden ein. Der Wert darf jeder ganzzahlige Wert von 0 bis 4294967295 sein. Defaultwert ist 900.</p>

Feld	Wert
Kb	nur für <b>LIFETIME RESTRICTION BASED ON = Time and Traffic</b> oder <b>Traffic</b>  Geben Sie die Lebensdauer für Phase-1-Schlüssel als Menge der verarbeiteten Daten in Kb ein. Der Wert darf jeder ganzzahlige Wert von 0 bis 4294967295 sein. Defaultwert ist 11000.
Matching Policy	Hier können Sie auswählen, wie strikt das Gateway die konfigurierte Lifetime einhält. Zur Verfügung stehen:  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>Loose</i> - Das Gateway akzeptiert und übernimmt jede Lifetime, die bei der Aushandlung vom Initiator vorgeschlagen wird (Defaultwert).</li> <li>■ <i>Strict</i> - Das Gateway akzeptiert und verwendet nur die konfigurierte Lifetime. Bei Abweichung scheitert die Phase-1-Aushandlung.</li> <li>■ <i>Notify</i> - Das Gateway akzeptiert alle vorgeschlagenen Werte, die größer sind, als der konfigurierte, verwendet selbst aber den eigenen, kleineren Wert und informiert den Peer darüber.</li> </ul>

Tabelle 3-7: **PHASE 1: LIFETIME****Phase 1: Group**

Die Gruppe (Group) definiert den Parametersatz, der für die Diffie-Hellman-Schlüsselberechnung während der Phase 1 zugrunde gelegt wird. "MODP", wie es von Bintec-Gateway unterstützt wird, steht für "modular exponentiation". Es können die MODP 768, 1024 oder 1536 Bit sowie der Wert *default* genutzt werden.

Das Feld kann folgende Werte annehmen:

Wert	Bedeutung
1 (768 bit MODP)	Während der Diffie-Hellman-Schlüsselberechnung wird die modulare Exponentiation mit 768 Bit genutzt, um das Verschlüsselungsmaterial zu erzeugen.
2 (1024 bit MODP)	Während der Diffie-Hellman-Schlüsselberechnung wird die modulare Exponentiation mit 1024 Bit genutzt, um das Verschlüsselungsmaterial zu erzeugen.
5 (1536 bit MODP)	Während der Diffie-Hellman-Schlüsselberechnung wird die modulare Exponentiation mit 1536 Bit genutzt, um das Verschlüsselungsmaterial zu erzeugen.
default (Defaultwert)	Das Gateway verwendet die Einstellung des Default-Profiles.

Tabelle 3-8: **PHASE 1: GROUP**

### Phase 1: Authentication Method

Dieses Feld zeigt die Authentifizierungsmethode an, die Sie während der Konfiguration mit dem IPSec-Wizard gewählt haben und ermöglicht Ihnen, diese zu ändern:

Wert	Bedeutung
Pre Shared Keys	Falls Sie für die Authentifizierung keine Zertifikate verwenden, können Sie <i>Pre Shared Keys</i> wählen. Diese werden bei der Peerkonfiguration im Menü <b>IPSEC → CONFIGURE PEERS → APPEND/EDIT</b> konfiguriert. Preshared Key ist das gemeinsame Passwort.
DSA Signatures	Phase-1-Schlüsselberechnungen werden unter Nutzung des <b>DSA</b> -Algorithmus authentifiziert.

Wert	Bedeutung
RSA Signatures	Phase-1-Schlüsselberechnungen werden unter Nutzung des <b>➤➤ RSA</b> -Algorithmus authentifiziert.
RSA Encryption	Mit RSA-Verschlüsselung werden als erweiterte Sicherheit zusätzlich die ID-Nutzdaten verschlüsselt.
default (Defaultvalue)	Das Gateway verwendet die Einstellungen des Default-Profiles.

Tabelle 3-9: **PHASE 1: AUTHENTICATION METHOD****Phase 1: Mode**

Das Mode-Feld zeigt den momentan konfigurierten Phase-1-Modus an und ermöglicht Ihnen, die Einstellungen zu verändern:

Wert	Bedeutung
id_protect	Dieser Modus (auch als Main Mode bezeichnet) erfordert sechs Meldungen für eine Diffie-Hellman-Schlüsselberechnung und damit für die Einrichtung eines sicheren Kanals, über den die IPSec SAs ausgehandelt werden. Er setzt voraus, dass beide Peers statische IP-Adressen haben, falls für die Authentifizierung Preshared Keys genutzt werden. Bei der Verwendung des IPSec-Callbacks entfällt diese Einschränkung. <a href="#">siehe "Untermenü IPSec Callback" auf Seite 15</a>
aggressive	Der Aggressive Mode ist erforderlich, falls einer der Peers keine statische IP-Adresse hat und Preshared Keys für die Authentifizierung genutzt werden; er erfordert nur drei Meldungen für die Einrichtung eines sicheren Kanals.
default (Defaultwert)	Das Gateway verwendet die Einstellungen des Default-Profiles.

Wert	Bedeutung
id-protect-only	Das Gateway akzeptiert bei der Aushandlung ausschließlich den ID Protect Mode. Schlägt der Peer einen anderen Modus vor, scheitert die Aushandlung.
aggressive-only	Das Gateway akzeptiert bei der Aushandlung ausschließlich den Aggressive Mode. Schlägt der Peer einen anderen Modus vor, scheitert die Aushandlung.

Tabelle 3-10: **PHASE 1: MODE****Phase 1: Local ID**

Das ist die ID, die Sie Ihrem Gateway zuweisen. Falls Sie dieses Feld leer lassen, übernimmt das Gateway eine der Einstellungen aus dem Default-Profil. Diese sind:

- Bei Authentifizierung mit Preshared Keys: die lokale ID aus dem Default-Profil.
- Bei Authentifizierung mit **>> Zertifikaten**: der erste im Zertifikat angegebene Subjekt-Alternativname oder, falls keiner angegeben ist, der Subjektname des Zertifikats.

**Hinweis**

Falls Sie Zertifikate für die Authentifizierung nutzen und Ihr Zertifikat Subjekt-Alternativnamen enthält (siehe ["Zertifikatanforderung" auf Seite 75](#)), müssen Sie hier achtgeben, da das Gateway per Default den ersten Subjekt-Alternativnamen wählt. Stellen Sie sicher, dass Sie und Ihr Peer beide den gleichen Namen nutzen, d.h. dass Ihre lokale ID und die Peer-ID, die Ihr Partner für Sie konfiguriert, identisch sind.

**Phase 1: Local Certificate**

Dieses Feld ermöglicht Ihnen, eines Ihrer eigenen Zertifikate für die Authentifizierung zu wählen. Es zeigt die Indexnummer dieses Zertifikats und den Namen an, unter dem es gespeichert ist. Dieses Feld wird nur bei Authentifizierungseinstellungen auf Zertifikatbasis angezeigt und weist darauf hin, dass ein Zertifikat zwingend erforderlich ist.



### Phase 1: CA Certificates

Hier können Sie eine Liste zusätzlicher **CA**-Zertifikate eingeben, die für dieses Profil akzeptiert werden sollen. Einträge werden mit Kommata getrennt. Dadurch wird es z. B. möglich, auch für selbstsignierte Zertifikate ein CA-Zertifikat zu übermitteln.

Falls das CA-Zertifikat keine Zertifikat-Rückrufliste (Certificate Revocation List, CRL) oder keine CRL-Verteilstelle enthält und auf dem Gateway kein Zertifikatsserver konfiguriert ist, wird die Variable **NoCRLs** auf "True" gesetzt. Zertifikate von dieser CA werden nicht auf ihre Gültigkeit überprüft.

### Phase 1: NAT Traversal

NAT Traversal (NAT-T) ermöglicht es, IPSec-Tunnel auch über ein oder mehrere Gateways zu öffnen, auf denen Network Address Translation (NAT) aktiviert ist.

Ohne NAT-T kann es zwischen IPSec und NAT zu Inkompatibilitäten kommen (siehe RFC 3715, Abschnitt 2). Diese behindern vor allem den Aufbau eines IPSec-Tunnels von einem Host innerhalb eines LANs und hinter einem NAT-Gateway zu einem anderen Host bzw. Gateway. NAT-T ermöglicht derartige Tunnel ohne Konflikte mit NAT-Gateways, aktiviertes NAT wird vom IPSec-Daemon automatisch erkannt und NAT-T wird verwendet.

Die Konfiguration von NAT-T beschränkt sich auf die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Funktion in den Einstellungen der Phase-1-Profile für das globale Profil (in **IPSEC → IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT**, siehe ["Phase 1: NAT Traversal" auf Seite 63](#)) oder peerspezifisch (in **CONFIGURE PEERS → ADD/EDIT → PEER SPECIFIC SETTINGS → IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT**).

Für das Feld **NAT-TRAVERSAL** stehen in **CONFIGURE PEERS → ADD/EDIT → PEER SPECIFIC SETTINGS → IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT** folgende Werte zur Verfügung:

- *default* - Wenn Sie diesen Wert auswählen, verwendet das Gateway den für das globale Profil (siehe ["Phase 1: NAT Traversal" auf Seite 63](#)) eingestellten Wert.
- *enabled* - NAT-T wird in diesem Profil aktiviert.
- *disabled* - NAT-T wird in diesem Profil deaktiviert.

Wenn Sie eine IPSec-Verbindung mit dem HTML Wizard oder mit dem IPSec Setup Tool Wizard konfigurieren, wird NAT-T grundsätzlich aktiviert (*enabled*). Bei der Verwendung des Setup Tool Wizards wird der Wert in einem ggf. existierenden Default-Profil allerdings nicht verändert.



**Hinweis**

Wenn Sie IPSec sowohl vom Gateway aus als auch von Hosts innerhalb des LANs zulassen wollen, müssen Sie die Einträge in der *IPNATOUTTABLE*, die sich auf den IKE-Datenverkehr beziehen löschen. Andernfalls werden alle IKE-Sessions auf die gleiche interne IP-Adresse bezogen, und nur die zuletzt initiierte IKE-Session kommt wirklich zustande.

Das Löschen der NAT-Einträge führt allerdings dazu, dass es bei IPSec-Verbindungen vom Gateway zu Peers, die NAT-T nicht unterstützen, unter bestimmten Umständen zu Problemen kommen kann, da der Quellport der IKE-Verbindung vom NAT verändert wird.

### 3.2.3 Untermenü IPSec (Phase 2) Profile

Ebenso wie für die Phase 1 können Sie Profile für die Phase 2 des Tunnelaufbaus definieren.

Die Konfiguration erfolgt im Menü **CONFIGURE PEERS → APPEND/EDIT → PEER SPECIFIC SETTINGS → IPSEC (PHASE 2) PROFILE: EDIT → ADD/EDIT:**

VPN Access 25 Setup Tool	Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [PEERS] [ADD] [SPECIAL] [PHASE2] [ADD]	MyGateway
Description (Idx 0) :	
Proposal	: default
Lifetime	: use default
Use PFS	: default
Heartbeats	: default
Propagate PMTU	: default
View Proposals >	
Edit Lifetimes >	
SAVE	CANCEL

Das Menü enthält folgende Felder:

Feld	Wert
Description (Idx 0)	Hier geben Sie eine Beschreibung ein, die das Profil eindeutig erkennen lässt. Die maximale Länge des Eintrags beträgt 255 Zeichen.
Proposal	Informationen zu diesen Parametern finden Sie bei <a href="#">"Definitionen" auf Seite 35</a>
Lifetime	
Use PFS	

Feld	Wert
Heartbeats	<p>Hier wählen Sie, ob und in welcher Weise IPSec Heartbeats verwendet werden.</p> <p>Um feststellen zu können, ob eine Security Association (SA) noch gültig ist oder nicht, ist ein Bintec IPSec-Heartbeat implementiert worden. Dieser sendet bzw. empfängt je nach Konfiguration alle 5 Sekunden Signale, bei deren Ausbleiben die SA nach 20 Sekunden als ungültig verworfen wird.</p> <p>Zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>default</i> (Defaultwert) - Das Gateway verwendet die Einstellung des Default-Profiles.</li> <li>■ <i>none</i> - Das Gateway sendet und erwartet keinen Heartbeat. Wenn Sie Geräte anderer Hersteller verwenden, setzen Sie diese Option.</li> <li>■ <i>expect</i> - Das Gateway erwartet einen Heartbeat vom Peer, sendet selbst aber keinen.</li> <li>■ <i>send</i> - Das Gateway erwartet keinen Heartbeat vom Peer, sendet aber einen.</li> <li>■ <i>both</i> - Das Gateway erwartet einen Heartbeat vom Peer und sendet selbst einen.</li> <li>■ <i>auto</i>: Automatische Erkennung, ob die Gegenstelle ein Bintec Gateway ist. Wenn ja, wird Heartbeat gesetzt.</li> </ul> <p>Für Geräte der <b>VPN Access</b> Linie werden Heartbeats für Phase 1 und Phase 2 getrennt konfiguriert. Wenn Interoperabilität mit älterer Software zu gewährleisten ist, müssen die Werte für Phase 1 und Phase 2 identisch konfiguriert werden.</p>

Feld	Wert
Propagate PMTU	<p>Hier wählen Sie aus, ob während der Phase 2 die PMTU (Path Maximum Transfer Unit) propagiert werden soll oder nicht.</p> <p>Zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>default</i> (Defaultwert) - Das Gateway verwendet die Einstellung des Default-Profiles.</li> <li>■ <i>no</i> - Die Path Maximum Transfer Unit wird nicht übermittelt (Defaultwert).</li> <li>■ <i>yes</i> - Die Path Maximum Transfer Unit wird übermittelt.</li> </ul>

Tabelle 3-11: *IPSEC* → *CONFIGURE PEERS* → *APPEND/EDIT* → *PEER SPECIFIC SETTINGS* → *IPSEC (PHASE 2) PROFILE: EDIT* → *ADD/EDIT*

Das Menü **VIEW PROPOSALS** dient wie bei den Phase-1-Proposals lediglich der Auflistung der zur Verfügung stehenden Proposals. Das Menü **EDIT LIFETIMES** ist identisch mit dem Menü [“Phase 1: Lifetime” auf Seite 25](#).

### 3.2.4 Definitionen

Die im Folgenden beschriebenen Felder des Menüs *IPSEC (PHASE 2) PROFILE: EDIT* → *ADD/EDIT* bedürfen näherer Erläuterung.

#### Phase 2: Proposal

Dieses Feld ermöglicht Ihnen, jede Kombination aus IPSec-Protokoll, **>> Verschlüsselung**salgorithmus und/oder Message-Hash-Algorithmus zu wählen. In den folgenden Tabellen sind die Elemente dieser potentiellen Kombinationen aufgeführt:

IPSec-Protokoll	Beschreibung
ESP (Encapsulated Security Payload)	<b>&gt;&gt; ESP</b> bietet Nutzdatenverschlüsselung sowie Authentifizierung.

IPSec-Protokoll	Beschreibung
AH (Authentication Header)	<p>➤➤ <b>AH</b> bietet nur Authentifizierung, aber keine Nutzdatenverschlüsselung. Falls Sie eine Kombination wählen, bei der das AH-Protokoll benutzt wird, wird als Verschlüsselungsalgorithmus <i>none</i> angezeigt, z. B. (<i>AH (none, MD5)</i>).</p>

Tabelle 3-12: **PHASE 2:** IPSec-Protokolle

Zusätzlich zur Verschlüsselung und Authentifizierung unterstützt Bintec IPSec-Implementierung die ➤➤ **Kompression** von IP-Nutzdaten durch ➤➤ **IPComP** (IP Payload Compression Protocol). IP-Nutzdatenkompression ist ein Protokoll zur Verkleinerung von IP-Datagrammen. Dieses Protokoll vergrößert die Gesamt-Kommunikationsperformance zwischen einem Paar miteinander kommunizierender Hosts/Gateways ("Knoten"). Es komprimiert die Datagramme, vorausgesetzt, die Knoten verfügen über ausreichende Rechenleistung, entweder durch die Leistung der CPU oder durch einen Kompressions-Koprozessor.

Die IP-Nutzdatenkompression ist besonders nützlich, wenn ➤➤ **IP**-Datagramme verschlüsselt werden. Die Verschlüsselung von IP-Datagrammen sorgt dafür, dass die Daten eine Zufallsnatur erhalten, wodurch eine Kompression auf niedrigeren Protokollebenen (z. B. PPP Compression Control Protocol [RFC1962]) unwirksam ist. Falls sowohl Kompression als auch Verschlüsselung gefordert sind, muss die Kompression vor der Verschlüsselung durchgeführt werden.

Bei allen IPSec-Proposals, bei denen keine bestimmte Einstellung für IPComP festgelegt ist, ist IPComP freigegeben. Das bedeutet, dass das Gateway während der SA-Aushandlung alle Proposals akzeptiert, unabhängig davon, ob diese die Nutzung von IPComP vorschlagen oder nicht. Falls der lokale Rechner die Aushandlung initiiert, schlägt er die Nutzung von IPComP als Vorzugs-Proposal vor, erlaubt jedoch dem antwortenden Rechner, ein Proposal ohne IPComP zu wählen.

Sie können dieses Verhalten ändern, indem Sie ein IPSec Proposal wählen, der eine der folgenden Einstellungen für **IPComp** festlegt:

IPComp-Option	Beschreibung
no Comp	Ihr Gateway akzeptiert keine SAs, die die Nutzung von IPComp festlegen. Falls der Peer so konfiguriert wurde, dass sein Gateway IPComp vorschlägt, dann schlägt die IPSec SA-Aushandlung fehl und es wird keine Verbindung hergestellt.
force Comp	Ihr Gateway fordert, dass bei der IPSec SA-Aushandlung IPComp vereinbart werden kann. Falls der Peer dies nicht akzeptiert, wird keine Verbindung hergestellt.

Tabelle 3-13: **PHASE 2:** IPComp-Optionen bei IPSec-Proposals

Da die wichtigsten Verschlüsselungs- und Hash-Algorithmen bereits beschrieben wurden, werden sie hier nur noch aufgelistet. Nur der NULL-Algorithmus steht in Phase 1 nicht zur Verfügung:

Algorithmen	Beschreibung
Rijndael	Beschreibungen der Verschlüsselungsalgorithmen finden Sie in <a href="#">Tabelle "Verschlüsselungsalgorithmen für Phase 1: Proposals"</a> auf Seite 23.
Twofish	
Blowfish	
CAST	
3DES	
DES	
NULL	Der NULL-"Algorithmus" nimmt keine Verschlüsselung der IP-Pakete vor, ist jedoch notwendig, falls IP-Pakete eine Authentifizierung durch das ESP-Protokoll ohne Verschlüsselung benötigen.

Tabelle 3-14: **PHASE 2:** Verschlüsselungsalgorithmen

Dies sind die verfügbaren Hash-Algorithmen:

Algorithmen	Beschreibung
MD5	Beschreibungen der Message-Hash-Algorithmen finden Sie in <a href="#">Tabelle "Message Hash-Algorithmen für Phase 1: Proposals" auf Seite 24.</a>
SHA1	
NULL	Falls der NULL-"Algorithmus" für die Authentifizierung angewandt wird, wird unter ESP kein Message Hash erzeugt und die Nutzdaten werden nur verschlüsselt.

Tabelle 3-15: **PHASE 2:** Message-Hash-Algorithmen



**Hinweis**

Beachten Sie, dass der NULL-Algorithmus in einem einzelnen Proposal entweder nur für die Verschlüsselung oder nur für die Authentifizierung festgelegt werden kann, aber nicht für beides.

Beachten Sie, dass RipeMD 160 und Tiger 192 für Message Hashing in Phase 2 nicht zur Verfügung stehen.

Ein Phase-2-Proposal würde somit beispielsweise folgendermaßen aussehen:

Beispielwerte	Bedeutung
1 (ESP(Blowfish, MD5))	IP-Pakete werden unter Anwendung des <b>ESP</b> -Protokolls, der Blowfish-Verschlüsselung und des MD5 Message Hash verarbeitet.
10 (ESP(NULL, SHA1))	IP-Pakete werden unter Anwendung des ESP-Protokolls verarbeitet; die NULL-Verschlüsselung und SHA 1 werden zur Erzeugung des Message Hash genutzt.
16 (AH(none, MD5))	IP-Pakete werden unter Anwendung des AH-Protokolls, ohne Verschlüsselung und mit MD5 als Message Hash-Algorithmus verarbeitet.

Tabelle 3-16: Beispiele für **PHASE 2: PROPOSALS**



### Phase 2: Lifetime

Informationen über die Lebensdauer des Proposals finden Sie unter [“Phase 1: Lifetime” auf Seite 25](#). Falls Sie eine bestimmte IPSec-SA-Lebensdauer für diesen Peer festlegen möchten, können Sie dies im Menü **EDIT LIFETIME** vornehmen.

### Use PFS

Da PFS (Perfect Forward Secrecy) eine weitere Diffie-Hellman-Schlüsselberechnung erfordert, um neues Verschlüsselungsmaterial zu erzeugen, müssen Sie die Exponentiations-Merkmale wählen. Wenn Sie PFS aktivieren, sind die Optionen die gleichen, wie bei der Konfiguration in **PHASE 1: GROUP** ([“Phase 1: Group” auf Seite 27](#)). PFS wird genutzt, um die Schlüssel einer umgeschlüsselten Phase-2-SA zu schützen, auch wenn die Schlüssel der Phase-1-SA bekannt geworden sind.

## 3.2.5 Untermenü Select Different Traffic List

Dieses Menü steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie einen Peer konfigurieren, der auf Traffic Lists beruht und nicht auf einem virtuellen Interface.

In diesem Menü werden die für diesen Peer konfigurierten Traffic Lists angezeigt. Falls Sie mehr als eine Traffic List konfiguriert haben, können Sie wählen, welche aktiviert werden soll. Eine Liste aller verfügbaren Traffic Lists wird angezeigt und Sie können daraus wählen, wie es in der Hilfefunktion des Menüfensters beschrieben ist.

## 3.3 Untermenü Traffic List Settings

**In diesem Menü erstellen Sie die Regeln, gemäß denen der Datenverkehr zum Peer behandelt wird. Sie können einen Traffic-List-Eintrag erstellen oder abändern.**

Das Menüfenster, welches sich öffnet, sieht in beiden Fällen folgendermaßen aus (falls Sie einen vorhandenen Eintrag ändern, werden die Werte für diesen Eintrag angezeigt):

VPN Access 25 Setup Tool		Bintec Access Networks GmbH	
[IPSEC] [PEERS] [ADD] [TRAFFIC] [ADD]:	Traffic Entry (*NEW*)	MyGateway	
Description:			
Protocol:	dont-verify		
Local:	Type: net	Ip:	/ 0
Remote:	Type: net	Ip:	/ 0
Action:	protect		
Profile	default	edit >	
SAVE		CANCEL	

In den Feldern dieses Menüs sind folgende Werte möglich:

Feld	Wert
Description	Geben Sie eine Beschreibung ein, aus der hervorgeht, welcher Teil des Datenverkehrs von der Regel betroffen ist.
Protocol	Hier können Sie definieren, ob die Regel nur für Pakete mit einem bestimmten Protokoll gelten soll. Sie haben die Wahl zwischen der Festlegung eines Protokolls und der Option <i>dont-verify</i> , letzteres bedeutet, dass das Protokoll nicht als Filterkriterium herangezogen wird.
Local: Type	Geben Sie die lokalen Adresseinstellungen ein. Einzelheiten dazu finden Sie in der <a href="#">Tabelle "Local/Remote: Type" auf Seite 43</a> .

Feld	Wert
Remote: Type	Geben Sie die Adresseinstellungen der fernen Gegenstelle ein. Einzelheiten dazu finden Sie in der <a href="#">Tabelle "Local/Remote: Type" auf Seite 43</a> .
Action	Hier können Sie zwischen drei Optionen wählen. Einzelheiten dazu finden Sie in <a href="#">Tabelle "Action" auf Seite 43</a> unten.
Profile	Nur für <b>ACTION = protect</b> . Hier wählen Sie ein IPSec-Profil aus, dass für die Verschlüsselung des Datenverkehrs verwendet werden soll. Die Einstellungsmöglichkeiten entsprechen denen des in " <a href="#">Untermenü IPSec (Phase 2) Profile" auf Seite 32</a> beschriebenen Menüs.

Tabelle 3-17: **IPSec** → **CONFIGURE PEERS** → **APPEND/EDIT** → **TRAFFIC LIST SETTINGS****Local/Remote: Type**

Im Feld **LOCAL/REMOTE: TYPE** gibt es folgende Optionen, welche bestimmte Einstellungen in den mit ihnen verbundenen Zusatzfeldern für IP, Netzmaske und Port erfordern:

Wert	Bedeutung
host	Geben Sie die <b>IP-Adresse</b> eines einzelnen Rechners ein, der unter diese Regel (Rule) fallen soll. Wenn Sie als Protokoll <i>tcp</i> oder <i>udp</i> ausgewählt haben, um den Datenverkehr einzuschränken, werden Sie evtl. aufgefordert, eine <b>PORT</b> -Nummer einzutragen.

Wert	Bedeutung
net	<p>Geben Sie die IP-Adresse eines Netzes und die dazugehörige ►► Netzmaske ein, die unter diese Regel fallen sollen.</p> <p>Die Eingabeaufforderung für die Netzmaske erscheint automatisch, wenn Sie <i>net</i> wählen. Sie wird von der Eingabeaufforderung für die IP-Adresse durch das Zeichen "/" getrennt. Wenn Sie als Protokoll <i>tcp</i> oder <i>udp</i> ausgewählt haben, um den Datenverkehr einzuschränken, werden Sie evtl. aufgefordert, eine <b>PORT</b>-Nummer einzutragen.</p>
range	<p>Geben Sie einen IP-Adressenbereich ein, der unter diese Regel fallen soll.</p> <p>Die Eingabeaufforderung ändert sich automatisch so, dass Sie zwei IP-Adressen eingeben können, die durch ein "-" voneinander getrennt sind.</p> <p>Wenn Sie als Protokoll <i>tcp</i> oder <i>udp</i> ausgewählt haben, um den Datenverkehr einzuschränken, werden Sie evtl. aufgefordert, eine <b>PORT</b>-Nummer einzutragen.</p>
dhcp	<p>Nur für <b>REMOTE: TYPE</b>.</p> <p>Das entfernte Gateway bezieht seine IP-Konfiguration per ►► <b>DHCP</b>.</p>
own	<p>Nur für <b>LOCAL: TYPE</b></p> <p>Falls Sie diese Option wählen, wird automatisch angenommen, dass die dynamische IP-Adresse des Gateways (sofern anwendbar) unter diese Regel fällt. In diesem Fall sind keine weiteren Einstellungen notwendig.</p>

Wert	Bedeutung
peer	Nur für <b>REMOTE: TYPE</b> Wenn diese Option gewählt ist, wird die IP-Adresse des Peers mit der dynamischen IP-Adresse automatisch als von der Regel betroffen eingestuft.

Tabelle 3-18: **LOCAL/REMOTE: TYPE**

**Action** Im Feld **ACTION** gibt es folgende Optionen:

Wert	Bedeutung
pass	Diese Option ermöglicht es, bestimmte IPSec Pakete unverändert passieren zu lassen.
drop	Diese Option verwirft alle Pakete, die den konfigurierten Filtern entsprechen.
protect	Der Datenverkehr wird gemäß des ausgewählten Profils verschlüsselt und/oder authentifiziert.

Tabelle 3-19: **ACTION**

## 3.4 Untermenü Interface IP Settings

Dieses Menü wird sichtbar, wenn Sie im Menü **IPSEC** → **CONFIGURE PEERS** → **APPEN/EDIT** für das Feld **VIRTUAL INTERFACE** *yes* ausgewählt haben. Es ermöglicht die Konfiguration der IP-Parameter des virtuellen Interfaces.

Die Einstellungen für das virtuelle IPSec-Interface werden in den Menüs **BASIC IP-SETTINGS**, **MORE ROUTING** und **ADVANCED SETTINGS** vorgenommen. Diese entsprechen den im Kapitel **WAN Partner** beschriebenen IP-Menüs. Das Menü **MORE ROUTING** ist nur dann sichtbar, wenn die grundlegenden Einstellungen im Menü **BASIC IP-SETTINGS** vorgenommen worden sind.



## 4 Untermenü Post IPsec Rules

Im Folgenden wird das Untermenü *POST IPSEC RULES* beschrieben.

Genauso, wie Sie Pre IPsec Rules konfigurieren müssen, die für den gesamten Datenverkehr gelten, bevor IPsec-SAs angewandt werden, müssen Sie Post IPsec Rules konfigurieren. Diese werden angewandt, nachdem ein Paket die Peer Traffic Lists passiert hat, d.h. falls keine Einträge in der Traffic List zu dem Paket gepasst haben, und die Einträge in der RoutingTable auf passende Routen hin überprüft wurde.

Beispiel: Wenn Ihre Konfiguration optimal aufgebaut ist, müssen Sie möglicherweise nur eine einzige Post IPsec Rule konfigurieren, da alle Pakete, die verworfen oder im Klartext durchgelassen werden müssen, gemäß der Pre IPsec Rules behandelt werden, und alle Pakete, die geschützt werden müssen, gemäß den Peer Traffic Lists und den IPsec Interfaces Einstellungen behandelt werden. Die einzige Entscheidung, die Sie somit hier fällen müssen, ist die, ob Sie alle "übrig gebliebenen" Pakete verwerfen oder passieren lassen möchten. Diese Entscheidung wird durch Auswahl eines Wertes für das Feld **WHAT TO DO WITH ANYTHING THAT DIDN'T MATCH** vorgenommen, welches Sie im ersten Fenster des Menüs **IPSEC → POST IPSEC RULES** finden.

Dieses Feld kann folgende Werte annehmen:

Wert	Bedeutung
drop it	Alle Pakete, die nicht eine der Pre IPsec Rules und Anforderungen der Peer Konfiguration erfüllen, werden verworfen.
let pass	Alternativ kann allen Paketen, die nicht durch die Pre IPsec Rules oder die Peer Konfiguration abgedeckt werden, erlaubt werden, zu passieren.

Tabelle 4-1: **WHAT TO DO WITH ANYTHING THAT DIDN'T MATCH**

## 4.1 Untermenü APPEND/EDIT

Post IPsec Rules werden im Menü **IPSEC** → **POST IPSEC RULES** → **APPEND/EDIT** entweder hinzugefügt oder bearbeitet. In beiden Fällen sieht das Menüfenster, welches sich öffnet, folgendermaßen aus (falls Sie einen vorhandenen Eintrag bearbeiten, werden die Werte für diesen Eintrag angezeigt):

VPN Access 25 Setup Tool	Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [POST IPSEC TRAFFIC] [ADD]: Traffic Entry (*NEW*)	MyGateway
Description:	
Protocol:	dont-verify
Local:	
Type: net	Ip: / 0
Remote:	
Type: net	Ip: / 0
Action:	pass
	SAVE CANCEL

Die Felder in diesem Menü können folgende Werte einnehmen:

Feld	Wert
Description	Geben Sie eine Beschreibung ein, aus der hervorgeht, welcher Teil des Datenverkehrs von der Regel betroffen ist.
Protocol	Hier können Sie definieren, ob die Regel nur für Pakete mit einem bestimmten Protokoll gelten soll.  Sie haben die Wahl zwischen der Festlegung eines Protokolls und der Option <i>dont-verify</i> ; letzteres bedeutet, dass das Protokoll nicht als Filterkriterium benutzt wird.



Feld	Wert
Local: Type	Geben Sie die lokalen Adresseinstellungen ein. Einzelheiten dazu finden Sie in <a href="#">Tabelle "Local/Remote: Type" auf Seite 49.</a>
Remote: Type	Geben Sie die Adresseinstellungen der fernen Gegenstelle ein. Einzelheiten dazu finden Sie in <a href="#">Tabelle "Local/Remote: Type" auf Seite 49.</a>
Action	Hier können Sie zwischen zwei Optionen wählen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>pass</i>: Diese Option lässt die Pakete unverschlüsselt passieren.</li> <li>■ <i>drop</i>: Diese Option verwirft alle Pakete, die den konfigurierten Filtern entsprechen.</li> </ul>

Tabelle 4-2: **IPSec** → **POST IPSec RULES** → **APPEND/EDIT**

**LOCAL/REMOTE: TYPE** Im Feld **LOCAL/REMOTE: TYPE** gibt es folgende Optionen, welche bestimmte Einstellungen in den mit ihnen verbundenen Zusatzfeldern für IP, Netzmaske und Port erfordern:

Wert	Bedeutung
host	Geben Sie die <b>»» IP-Adresse</b> eines einzelnen Rechners ein, der unter diese Regel (Rule) fallen soll.  Wenn Sie als Protokoll <i>tcp</i> oder <i>udp</i> ausgewählt haben, um den Datenverkehr einzuschränken, werden Sie evtl. aufgefordert, eine <b>PORT</b> -Nummer einzutragen.

Wert	Bedeutung
net	<p>Geben Sie die &gt;&gt; <b>IP-Adresse</b> eines Netzes und die dazugehörige Netzmaske ein, die unter diese Regel fallen sollen.</p> <p>Die Eingabeaufforderung für die &gt;&gt; <b>Netzmaske</b> erscheint automatisch, wenn Sie <i>net</i> wählen. Sie wird von der Eingabeaufforderung für die IP-Adresse durch das Zeichen "/" getrennt.</p> <p>Wenn Sie als Protokoll <i>tcp</i> oder <i>udp</i> ausgewählt haben, um den Datenverkehr einzuschränken, werden Sie evtl. aufgefordert, eine <b>PORT</b>-Nummer einzutragen.</p>
range	<p>Geben Sie einen IP-Adressenbereich ein, der unter diese Regel fallen soll.</p> <p>Die Eingabeaufforderung ändert sich automatisch so, dass Sie zwei IP-Adressen eingeben können, die durch ein "-" voneinander getrennt sind. Wenn Sie als Protokoll <i>tcp</i> oder <i>udp</i> ausgewählt haben, um den Datenverkehr einzuschränken, werden Sie evtl. aufgefordert, eine <b>PORT</b>-Nummer einzutragen.</p>
dhcp	<p>Nur für <b>REMOTE: TYPE</b>.</p> <p>Das entfernte Gateway bezieht seine IP-Konfiguration per &gt;&gt; <b>DHCP</b>.</p>

Wert	Bedeutung
own/peer	<p>Falls Sie diese Option wählen, wird automatisch angenommen, dass die dynamische IP-Adresse des Gateways (sofern anwendbar) unter diese Regel fällt. In diesem Fall sind keine weiteren Einstellungen notwendig.</p> <p>Obwohl dieser Eintrag hier gewählt werden kann, hat er für die Post IPSec Rules keine Funktion. Er ist für Peer-Konfigurationen von Bedeutung (siehe <a href="#">“Untermenü Traffic List Settings”</a> auf Seite 39).</p>

Tabelle 4-3: LOCAL/REMOTE: TYPE



## 5 Untermenü IKE (Phase 1) Defaults

Im Folgenden wird das Untermenü *IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT* beschrieben.

Das Menü zur Konfiguration eines globalen Phase-1-Profiles ist über das Menü *IPSEC* → *IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT* → *ADD/EDIT* zugänglich:

VPN Access 25 Setup Tool [IPSEC] [PHASE1] [ADD]	Bintec Access Networks GmbH MyGateway
Description (Idx 0) : Proposal : none/default Lifetime : use default Group : default Authentication Method : default Mode : default Heartbeats : default Block Time : -1 Local ID : Local Certificate : none CA Certificates : Nat-Traversal : enabled  View Proposals > Edit Lifetimes >	
SAVE	CANCEL



**Hinweis**

Felder mit der Einstellung *default* müssen verändert werden, sonst kann die Konfiguration nicht gespeichert werden.

Das Menü enthält folgende Felder:

Feld	Wert
Description (Idx 0)	Hier geben Sie eine Beschreibung ein, die das Profil eindeutig erkennen lässt. Die maximale Länge des Eintrags beträgt 255 Zeichen.

Feld	Wert
Proposal	Informationen zu diesen Parametern: <a href="#">siehe "Definitionen" auf Seite 54</a>
Lifetime	
Group	
Authentication Method	
Mode	

Feld	Wert
Heartbeats	<p>Hier wählen Sie, ob und in welcher Weise IPSec Heartbeats verwendet werden.</p> <p>Um feststellen zu können, ob eine Security Association (SA) noch gültig ist oder nicht, ist ein Bintec IPSec-Heartbeat implementiert worden. Dieser sendet bzw. empfängt je nach Konfiguration alle 5 Sekunden Signale, bei deren Ausbleiben die SA nach 20 Sekunden als ungültig verworfen wird.</p> <p>Zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>default</i> (Defaultwert) - Das Gateway verwendet die Einstellung des Default-Profiles.</li> <li>■ <i>none</i> - Das Gateway sendet und erwartet keinen Heartbeat. Wenn Sie Geräte anderer Hersteller verwenden, setzen Sie diese Option.</li> <li>■ <i>expect</i> - Das Gateway erwartet einen Heartbeat vom Peer, sendet selbst aber keinen.</li> <li>■ <i>send</i> - Das Gateway erwartet keinen Heartbeat vom Peer, sendet aber einen.</li> <li>■ <i>both</i> - Das Gateway erwartet einen Heartbeat vom Peer und sendet selbst einen.</li> <li>■ <i>auto</i>: Automatische Erkennung, ob die Gegenstelle ein Bintec Gateway ist. Wenn ja, wird Heartbeat gesetzt.</li> </ul> <p>Für Geräte der <b>VPN Access</b> Linie werden Heartbeats für Phase 1 und Phase 2 getrennt konfiguriert. Wenn Interoperabilität mit älterer Software zu gewährleisten ist, müssen die Werte für Phase 1 und Phase 2 identisch konfiguriert werden.</p>

Feld	Wert
Block Time	Hier legen Sie fest, wie lange ein Peer für Tunnelaufbauten blockiert wird, nachdem ein Phase-1-Tunnelaufbau fehlgeschlagen ist. Dies betrifft nur lokal initiierte Aufbauversuche.  Zur Verfügung stehen Werte von -1 bis 86400 (Sekunden), der Wert -1 (Defaultwert) bedeutet die Übernahme des Wertes im Defaultprofil, der Wert 0, dass der Peer in keinem Fall blockiert wird.
Local ID	Informationen zu diesen Parametern siehe <a href="#">"Definitionen"</a> auf Seite 54
Local Certificate	
CA Certificates	
Nat-Traversal	

Tabelle 5-1: *IPSEC → IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT → ADD/EDIT*

## 5.1 Definitionen

Die im Folgenden beschriebenen Felder des Menüs *IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT → ADD/EDIT* bedürfen näherer Erläuterung.

### Phase 1: Proposal

In diesem Feld können Sie auf Ihrem Gateway jede Kombination aus **»» Verschlüsselungs-** und Message Hash-Algorithmen für IKE Phase 1 auswählen. Die Kombination von sechs Verschlüsselungsalgorithmen und vier Message Hash-Algorithmen ergibt 24 mögliche Werte in diesem Feld.



In den folgenden beiden Tabellen sind die verfügbaren Verschlüsselungs- und Message Hash-Algorithmen aufgelistet:

Algorithmus	Beschreibung
Rijndael	Rijndael wurde aufgrund seines schnellen Schlüsselaufbaus, der geringen Speicheranforderungen, der hohen Sicherheit gegen Angriffe und der allgemeinen Geschwindigkeit zum AES ernannt
Twofish	➤➤ <b>Twofish</b> war ein finaler Kandidat für den AES (Advanced Encryption Standard). Er wird als genauso sicher eingestuft wie Rijndael (AES), ist aber langsamer.
Blowfish	➤➤ <b>Blowfish</b> ist ein sehr sicherer und zugleich schneller Algorithmus. Twofish kann als Nachfolger von Blowfish angesehen werden.
CAST	➤➤ <b>CAST</b> ist ebenfalls ein sehr sicherer Algorithmus, etwas langsamer als Blowfish, aber schneller als 3DES.
3DES	➤➤ <b>3DES</b> ist eine Erweiterung des DES Algorithmus mit einer effektiven Schlüssellänge von 112 Bit, was als sicher eingestuft wird. Es ist der langsamste Algorithmus, der derzeit unterstützt wird.
DES	➤➤ <b>DES</b> ist ein älterer Verschlüsselungsalgorithmus, der aufgrund seiner kleinen effektiven Länge von 56 Bit als schwach eingestuft wird.

Tabelle 5-2: **IKE (PHASE 1):DEFAULTS**: Verschlüsselungsalgorithmen

Im Folgenden sind die verfügbaren ➤➤ **Hash**-Algorithmen aufgeführt:

Algorithmus	Beschreibung
MD5 (Message Digest #5)	➤➤ <b>MD5</b> ist ein älterer Hash Algorithmus. Wird mit 96 Bit Digest Length für IPsec verwendet.

Algorithmus	Beschreibung
SHA1 (Secure Hash Algorithm #1)	➤➤ <b>SHA1</b> ist ein Hash Algorithmus, der von der NSA (United States National Security Association) entwickelt wurde. Er wird als sicher eingestuft, ist aber langsamer als MD5. Wird mit 96 Bit Digest Length für IPsec verwendet.
RipeMD 160	➤➤ <b>RipeMD 160</b> ist ein kryptographischer 160 Bit Hash-Algorithmus. Er wird als sicherer Ersatz für MD5 und RipeMD angewandt.
Tiger 192	➤➤ <b>Tiger 192</b> ist ein relativ neuer und sehr schneller Algorithmus.

Tabelle 5-3: **IKE (PHASE 1):DEFAULTS**: Message Hash-Algorithmen**Hinweis**

Beachten Sie, dass die Beschreibung der Verschlüsselung und Authentifizierung oder der Hash-Algorithmen auf dem Kenntnisstand und der Meinung des Autors zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Handbuchs basiert. Die Qualität der Algorithmen im besonderen unterliegt relativen Gesichtspunkten und kann sich aufgrund von mathematischen oder kryptographischen Weiterentwicklungen ändern.

**VIEW PROPOSALS** Im Untermenü **VIEW PROPOSALS** erhalten Sie eine Übersicht über die Proposals, die vom IPSec-Wizard erstellt wurden:

VPN Access 25 Setup Tool		Bintec Access Networks GmbH	
[IPSEC] [PHASE1] [ADD] [IKE PROPOSALS]: IKE Proposals		MyGateway	
Description	Protocol	Lifetime	
Blowfish/MD5	default blowfish md5	900s/0KB (def)	=
DES3/MD5	default des3 md5	900s/0KB (def)	
CAST/MD5	default cast12 md5	900s/0KB (def)	
DES/MD5	default des md5	900s/0KB (def)	
Blowfish/SHA1	default blowfish sha1	900s/0KB (def)	
DES3/SHA1	default des3 sha1	900s/0KB (def)	
CAST/SHA1	default cast128 sha1	900s/0KB (def)	
DES/SHA1	default des sha1	900s/0KB (def)	
DES/Tiger192	default des tiger192	900s/0KB (def)	
DES/Ripemd160	default des ripemd160	900s/0KB (def)	
DES3/Tiger192	default des3 tiger192	900s/0KB (def)	
DES3/Ripemd160	default des3 ripemd160	900s/0KB (def)	
Blowfish/Tiger192	default blowfish tiger192	900s/0KB (def)	v
DELETE	EXIT		

Dieses Menü dient lediglich der Information. Eine Konfiguration ist nicht möglich.

### Phase 1: Lifetime

Dieses Feld zeigt die Lebensdauer (Lifetime) an, die ablaufen darf, bevor die Phase-1-SAs erneuert werden müssen. Die neuen SAs werden bereits kurz vor dem Ablauf der aktuellen SAs ausgehandelt, aber erst nach Ablauf deren Gültigkeit aktiv. Sie kann entweder als Wert in Sekunden, als verarbeitete Datenmenge (in Kbyte) oder als Kombination aus beiden konfiguriert werden. Der Defaultwert beträgt *900 sec/11000 Kb*, das bedeutet, dass die Schlüssel erneuert werden, wenn entweder 900 Sekunden abgelaufen sind oder 11000 Kb Daten verarbeitet wurden, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt. Falls Sie zusätzliche Lebensdauerwerte konfiguriert haben, können Sie unter diesen hier auswählen.

Falls Sie sich entschließen, zusätzliche Lebensdauerwerte zu konfigurieren, können Sie dies im Menü **EDIT LIFETIMES** durchführen. Die Menümaske sieht folgendermaßen aus:

VPN Access 25 Setup Tool [IPSEC] [PHASE1] [ADD] [LIFETIME] [ADD]	Bintec Access Networks GmbH MyGateway
Edit Lifetime Values	
Lifetime Restriction Based On: Time and Traffic	
900	Seconds
11000	Kb
Matching Policy:	Loose
SAVE	Exit

Das Menü umfasst folgende Felder:

Feld	Wert
Lifetime Restriction Based On	<p>Wählen Sie das Kriterium für das Ende der Schlüssellebensdauer, mögliche Werte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>Time and Traffic</i> (Defaultwert)</li> <li>■ <i>Time</i></li> <li>■ <i>Traffic</i></li> </ul> <p>Abhängig von Ihrer Wahl wird Ihnen eines der folgenden Felder oder beide angezeigt.</p>
Seconds	<p>nur für <b>LIFETIME RESTRICTION BASED ON = Time and Traffic</b> oder <b>Time</b></p> <p>Geben Sie die Lebensdauer für Phase-1-Schlüssel in Sekunden ein. Der Wert darf jeder ganzzahlige Wert von 0 bis 4294967295 sein. Defaultwert ist 900.</p>

Feld	Wert
Kb	Nur für <b>LIFETIME RESTRICTION BASED ON = Time and Traffic</b> oder <b>Traffic</b> Geben Sie die Lebensdauer für Phase-1-Schlüssel als Menge der verarbeiteten Daten in Kb ein. Der Wert darf jeder ganzzahlige Wert von 0 bis 4294967295 sein. Defaultwert ist 11000.
Matching Policy	Hier können Sie auswählen, wie strikt das Gateway die konfigurierte Lifetime einhält. Zur Verfügung stehen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>Loose</i> - Das Gateway akzeptiert und übernimmt jede Lifetime, die bei der Aushandlung vorgeschlagen wird (Defaultwert).</li> <li>■ <i>Strict</i> - Das Gateway akzeptiert und verwendet nur die konfigurierte Lifetime. Bei Abweichung scheitert die Phase-1-Aushandlung.</li> <li>■ <i>Notify</i> - Das Gateway akzeptiert alle vorgeschlagenen Werte, die größer sind, als der konfigurierte, verwendet selbst aber den eigenen, kleineren Wert und informiert den Peer darüber.</li> </ul>

Tabelle 5-4: **PHASE 1: LIFETIME****Phase 1: Group**

Die Gruppe (Group) definiert den Parametersatz, der für die Diffie-Hellman-Schlüsselberechnung während der Phase 1 zugrunde gelegt wird. "MODP", wie es von Bintec-Gateway unterstützt wird, steht für "modular exponentiation". Es können die MODP 768, 1024 oder 1536 Bit sowie die Werte *none* und *default* genutzt werden.

Das Feld kann folgende Werte annehmen:

Wert	Bedeutung
1 (768 bit MODP)	Während der Diffie-Hellman-Schlüsselberechnung wird die modulare Exponentiation mit 768 Bit genutzt, um das Verschlüsselungsmaterial zu erzeugen.
2 (1024 bit MODP)	Während der Diffie-Hellman-Schlüsselberechnung wird die modulare Exponentiation mit 1024 Bit genutzt, um das Verschlüsselungsmaterial zu erzeugen.
5 (1536 bit MODP)	Während der Diffie-Hellman-Schlüsselberechnung wird die modulare Exponentiation mit 1536 Bit genutzt, um das Verschlüsselungsmaterial zu erzeugen.
none	Das Gateway verwendet nach dem Ablauf der Lifetime keine bestimmte Exponentiation, sondern verfährt wie beim initialen Tunnelaufbau.
default (Defaultwert)	Das Gateway verwendet die Einstellung des vom IPSecWizard erstellten Profils.

Tabelle 5-5: **PHASE 1: GROUP**

### Phase 1: Authentication Method

Dieses Feld ermöglicht Ihnen, die Authentisierungs-Methode für das globale Profil zu ändern:

Wert	Bedeutung
Pre Shared Keys	Falls Sie für die Authentifizierung keine Zertifikate verwenden, können Sie <i>Pre Shared Keys</i> wählen. Diese werden bei der Peerkonfiguration im Menü <b>IPSEC → CONFIGURE PEERS → APPEND/EDIT</b> konfiguriert. Preshared Key ist das gemeinsame Passwort.

Wert	Bedeutung
DSA Signatures	Phase-1-Schlüsselberechnungen werden unter Nutzung des ►► <b>DSA</b> -Algorithmus authentifiziert.
RSA Signatures	Phase-1-Schlüsselberechnungen werden unter Nutzung des ►► <b>RSA</b> -Algorithmus authentifiziert.
RSA Encryption	Mit RSA-Verschlüsselung werden als erweiterte Sicherheit zusätzlich die ID-Nutzdaten verschlüsselt.
default (Defaultvalue)	Das Gateway verwendet die Einstellungen des Default-Profiles.

Tabelle 5-6: **PHASE 1: AUTHENTICATION METHOD****Phase 1: Mode**

Das Mode-Feld zeigt den momentan konfigurierten Phase-1-Modus an und ermöglicht Ihnen, die Einstellungen zu verändern:

Wert	Bedeutung
id_protect	Dieser Modus (auch als Main Mode bezeichnet) erfordert sechs Meldungen für eine Diffie-Hellman-Schlüsselberechnung und damit für die Einrichtung eines sicheren Kanals, über den die IPSec SAs ausgehandelt werden. Er setzt voraus, dass beide Peers statische IP-Adressen haben, falls für die Authentifizierung Preshared Keys genutzt werden. Bei der Verwendung des IPSec-Callbacks entfällt diese Einschränkung. <a href="#">siehe "Untermenü IPSec Callback" auf Seite 15</a>

Wert	Bedeutung
aggressive	Der Aggressive Mode ist erforderlich, falls einer der Peers keine statische IP-Adresse hat und Preshared Keys für die Authentifizierung genutzt werden; er erfordert nur drei Meldungen für die Einrichtung eines sicheren Kanals.
default (Defaultwert)	Das Gateway verwendet die Einstellungen des Default-Profiles.
id-protect-only	Das Gateway akzeptiert bei der Aushandlung ausschließlich den ID Protect Mode. Schlägt der Peer einen anderen Modus vor, scheidet die Aushandlung.
aggressive-only	Das Gateway akzeptiert bei der Aushandlung ausschließlich den Aggressive Mode. Schlägt der Peer einen anderen Modus vor, scheidet die Aushandlung.

Tabelle 5-7: **PHASE 1: MODE****Phase 1: Local ID**

Das ist die ID, die Sie Ihrem Gateway zuweisen. Falls Sie dieses Feld leer lassen, wählt das Gateway die Defaultwerte. Diese sind:

- Bei Authentifizierung mit Preshared Keys: die lokale ID aus dem Default-Profil.
- Bei Authentifizierung mit ►► **Zertifikaten**: der erste im Zertifikat angegebene Subjekt-Alternativname oder, falls keiner angegeben ist, der Subjektname des Zertifikats.

**Hinweis**

Falls Sie Zertifikate für die Authentifizierung nutzen und Ihr Zertifikat Subjekt-Alternativnamen enthält (siehe ["Zertifikatanforderung" auf Seite 75](#)), müssen Sie hier achtgeben, da das Gateway per Default den ersten Subjekt-Alternativnamen wählt. Stellen Sie sicher, dass Sie und Ihr Peer beide den gleichen Namen nutzen, d.h. dass Ihre lokale ID und die Peer-ID, die Ihr Partner für Sie konfiguriert, identisch sind.



### Phase 1: Local Certificate

Dieses Feld ermöglicht Ihnen, eines Ihrer eigenen Zertifikate für die Authentifizierung zu wählen. Es zeigt die Indexnummer dieses Zertifikats und den Namen an, unter dem es gespeichert ist. Dieses Feld wird nur bei Authentifizierungseinstellungen auf Zertifikatbasis angezeigt und weist darauf hin, dass ein Zertifikat zwingend erforderlich ist.

### Phase 1: CA Certificates

Hier können Sie eine Liste zusätzlicher **CA-Zertifikate** eingeben, die für dieses Profil akzeptiert werden sollen. Einträge werden mit Kommata getrennt. Dadurch wird es z. B. möglich, auch für selbstsignierte Zertifikate ein CA-Zertifikat zu übermitteln.

Falls das CA-Zertifikat keine Zertifikat-Rückrufliste (Certificate Revocation List, CRL) oder keine CRL-Verteilstelle enthält und auf dem Gateway kein Zertifikatserver konfiguriert ist, wird die Variable **NoCRLs** auf "True" gesetzt. Zertifikate von dieser CA werden nicht auf ihre Gültigkeit überprüft.

### Phase 1: NAT Traversal

NAT Traversal (NAT-T) ermöglicht es, IPSec-Tunnel auch über ein oder mehrere Gateways zu öffnen, auf denen Network Address Translation (NAT) aktiviert ist.

Ohne NAT-T kann es zwischen IPSec und NAT zu Inkompatibilitäten kommen (siehe RFC 3715, Abschnitt 2). Diese behindern vor allem den Aufbau eines IPSec-Tunnels von einem Host innerhalb eines LANs und hinter einem NAT-Gateway zu einem anderen Host bzw. Gateway. NAT-T ermöglicht derartige Tunnel ohne Konflikte mit NAT-Gateways, aktiviertes NAT wird vom IPSec-Daemon automatisch erkannt und NAT-T wird verwendet.

Die Konfiguration von NAT-T beschränkt sich auf die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Funktion in den Einstellungen der Phase-1-Profile für das globale Profil (in **IPSEC → IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT**) oder peerspezifisch (in **CONFIGURE PEERS → ADD/EDIT → PEER SPECIFIC SETTINGS → IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT**, siehe ["Phase 1: NAT Traversal" auf Seite 31](#)).

Für das Feld **NAT-TRAVERSAL** stehen in **IPSEC → IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT** folgende Werte zur Verfügung:

- *enabled* - NAT-T wird in diesem Profil aktiviert.
- *disabled* - NAT-T wird in diesem Profil deaktiviert.

Wenn Sie eine IPSec-Verbindung mit dem HTML Wizard oder mit dem IPSec Setup Tool Wizard konfigurieren, wird NAT-T grundsätzlich aktiviert (*enabled*). Bei der Verwendung des Setup Tool Wizards wird der Wert in einem ggf. existierenden Default-Profil allerdings nicht verändert.

**Hinweis**

Wenn Sie IPSec sowohl vom Gateway aus als auch von Hosts innerhalb des LANs zulassen wollen, müssen Sie die Einträge in der **IPNATOUTTABLE**, die sich auf den IKE-Datenverkehr beziehen löschen. Andernfalls werden alle IKE-Sessions auf die gleiche interne IP-Adresse bezogen, und nur die zuletzt initiierte IKE-Session kommt wirklich zustande.

Das Löschen der NAT-Einträge führt allerdings dazu, dass es bei IPSec-Verbindungen vom Gateway zu Peers, die NAT-T nicht unterstützen, unter bestimmten Umständen zu Problemen kommen kann, da der Quellport der IKE-Verbindung vom NAT verändert wird.

## 6 Untermenü IPsec (Phase 2) Defaults

Im Folgenden wird das Untermenü *IPSEC (PHASE 2) DEFAULTS* beschrieben.

Ebenso wie für die Phase 1 können Sie Profile für die Phase 2 des Tunnelaufbaus definieren.

Die Konfiguration erfolgt im Menü *IPSEC* → *IPSEC (PHASE 2) DEFAULTS: EDIT* → *ADD/EDIT*:

VPN Access 25 Setup Tool [IPSEC] [PHASE2] [ADD] :	Bintec Access Networks GmbH MyGateway
Description (Idx 0) :	
Proposal	: 1 (ESP(Blowfish/MD5) no Co
Lifetime	: use default
Use PFS	: none
Heartbeats	: auto
Propagate PMTU	: no
View Proposals >	
Edit Lifetimes >	
SAVE	CANCEL



**Hinweis**

Felder mit der Einstellung *default* müssen verändert werden, sonst kann die Konfiguration nicht gespeichert werden.

Das Menü enthält folgende Felder:

Feld	Wert
Description (Idx 0)	Hier geben Sie eine Beschreibung ein, die das Profil eindeutig erkennen lässt. Die maximale Länge des Eintrags beträgt 255 Zeichen.

Feld	Wert
Proposal	Informationen zu diesen Parametern finden Sie bei <a href="#">"Definition" auf Seite 67</a>
Lifetime	
Use PFS	
Heartbeats	<p>Hier wählen Sie, ob und in welcher Weise IPsec Heartbeats verwendet werden.</p> <p>Um feststellen zu können, ob eine Security Association (SA) noch gültig ist oder nicht, ist ein Bintec IPsec-Heartbeat implementiert worden. Dieser sendet bzw. empfängt je nach Konfiguration alle 5 Sekunden Signale, bei deren Ausbleiben die SA nach 20 Sekunden als ungültig verworfen wird.</p> <p>Zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>default</i> (Defaultwert) - Das Gateway verwendet die Einstellung des Default-Profiles.</li> <li>■ <i>none</i> - Das Gateway sendet und erwartet keinen Heartbeat. Wenn Sie Geräte anderer Hersteller verwenden, setzen Sie diese Option.</li> <li>■ <i>expect</i> - Das Gateway erwartet einen Heartbeat vom Peer, sendet selbst aber keinen.</li> <li>■ <i>send</i> - Das Gateway erwartet keinen Heartbeat vom Peer, sendet aber einen.</li> <li>■ <i>both</i> - Das Gateway erwartet einen Heartbeat vom Peer und sendet selbst einen.</li> <li>■ <i>auto</i>: Automatische Erkennung, ob die Gegenstelle ein Bintec Gateway ist. Wenn ja, wird Heartbeat <i>both</i> (bei Gegenstelle mit Bintec) oder <i>none</i> (bei Gegenstelle ohne Bintec) gesetzt.</li> </ul>

Feld	Wert
Heartbeat (Forts.)	Für Geräte der <b>VPN Access</b> Linie werden Heartbeats für Phase 1 und Phase 2 getrennt konfiguriert. Wenn Interoperabilität mit älterer Software zu gewährleisten ist, müssen die Werte für Phase 1 und Phase 2 identisch konfiguriert werden.
Propagate PMTU	Hier wählen Sie aus, ob während der Phase 2 die PMTU (Path Maximum Transfer Unit) propagiert werden soll oder nicht. Zur Verfügung stehen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>default</i> - Das Gateway verwendet die Einstellung des Default-Profiles.</li> <li>■ <i>no</i> - Die Path Maximum Transfer Unit wird nicht übermittelt (Defaultwert).</li> <li>■ <i>yes</i> - Die Path Maximum Transfer Unit wird übermittelt.</li> </ul>

Tabelle 6-1: **IPSEC → IPSEC (PHASE 2) DEFAULTS: EDIT → ADD/EDIT**

Das Menü **VIEW PROPOSALS** dient wie bei den Phase-1-Proposals lediglich der Auflistung der zur Verfügung stehenden Proposals. Das Menü **EDIT LIFETIMES** unterscheiden sich nicht von dem in **“Phase 1: Lifetime” auf Seite 57** beschriebenen.

## 6.1 Definition

Die im Folgenden beschriebenen Felder des Menüs **IPSEC (PHASE 2) DEFAULTS: EDIT → ADD/EDIT** bedürfen näherer Erläuterung.

### Phase 2: Proposal

Dieses Feld ermöglicht Ihnen, jede Kombination aus IPSec-Protokoll, **➤➤ Verschlüsselungsalgorithmus** und/oder Message-Hash-Algorithmus zu

wählen. In den folgenden Tabellen sind die Elemente dieser potentiellen Kombinationen aufgeführt:

IPsec-Protokoll	Beschreibung
ESP (Encapsulated Security Payload)	➤➤ <b>ESP</b> bietet Nutzdatenverschlüsselung sowie Authentifizierung.
AH (Authentication Header)	➤➤ <b>AH</b> bietet nur Authentifizierung, aber keine Nutzdatenverschlüsselung. Falls Sie eine Kombination wählen, bei der das AH-Protokoll benutzt wird, wird als Verschlüsselungsalgorithmus <i>none</i> angezeigt, z.B. (AH ( <i>none</i> , MD5)).

Tabelle 6-2: **PHASE 2:** IPsec-Protokolle

Zusätzlich zur Verschlüsselung und Authentifizierung unterstützt Bintec IPsec-Implementierung die ➤➤ **Kompression** von IP-Nutzdaten durch ➤➤ **IPComp** (IP Payload Compression Protocol). IP-Nutzdatenkompression ist ein Protokoll zur Verkleinerung von IP-Datagrammen. Dieses Protokoll vergrößert die Gesamt-Kommunikationsperformance zwischen einem Paar miteinander kommunizierender Hosts/Gateways ("Knoten"). Es komprimiert die Datagramme, vorausgesetzt, die Knoten verfügen über ausreichende Rechenleistung, entweder durch die Leistung der CPU oder durch einen Kompressions-Koprozessor.

Die IP-Nutzdatenkompression ist besonders nützlich, wenn IP-Datagramme verschlüsselt werden. Die Verschlüsselung von IP-Datagrammen sorgt dafür, dass die Daten eine Zufallsnatur erhalten, wodurch eine Kompression auf niedrigeren Protokollebenen (z. B. PPP Compression Control Protocol [RFC1962]) unwirksam ist. Falls sowohl Kompression als auch ➤➤ **Verschlüsselung** gefordert sind, muss die Kompression vor der Verschlüsselung durchgeführt werden.

Bei allen IPsec-Proposals, bei denen keine bestimmte Einstellung für IPComp festgelegt ist, ist IPComp freigegeben. Das bedeutet, dass das Gateway während der SA-Aushandlung alle Proposals akzeptiert, unabhängig davon, ob diese die Nutzung von IPComp vorschlagen oder nicht. Falls der lokale Rechner die Aushandlung initiiert, schlägt er die Nutzung von IPComp als Vorzugs-Proposal vor, erlaubt jedoch dem antwortenden Rechner, ein Proposal ohne IPComp zu wählen.

Sie können dieses Verhalten ändern, indem Sie ein IPSec Proposal wählen, der eine der folgenden Einstellungen für **IPComP** festlegt:

IPComP-Option	Beschreibung
no Comp	Ihr Gateway akzeptiert keine SAs, die die Nutzung von IPComP festlegen. Falls der Peer so konfiguriert wurde, dass sein Gateway IPComP vorschlägt, dann schlägt die IPSec SA-Aushandlung fehl und es wird keine Verbindung hergestellt.
force Comp	Ihr Gateway fordert, dass bei der IPSec SA-Aushandlung IPComP vereinbart werden kann. Falls der Peer dies nicht akzeptiert, wird keine Verbindung hergestellt.

Tabelle 6-3: **PHASE 2:** IPComP-Optionen bei IPSec-Proposals

Da die wichtigsten Verschlüsselungs- und Hash-Algorithmen bereits beschrieben wurden, werden sie hier nur noch aufgelistet. Nur der NULL-Algorithmus steht in Phase 1 nicht zur Verfügung:

Algorithmen	Beschreibung
Blowfish	Beschreibungen der Verschlüsselungsalgorithmen finden Sie in der <a href="#">Tabelle "IKE (Phase 1):Defaults: Verschlüsselungsalgorithmen"</a> auf Seite 55.
3DES	
DES	
CAST	
Twofish	
Rijndael	
NULL	Der NULL-"Algorithmus" nimmt keine Verschlüsselung der IP-Pakete vor, ist jedoch notwendig, falls IP-Pakete eine Authentifizierung durch das ESP-Protokoll ohne Verschlüsselung benötigen.

Tabelle 6-4: **PHASE 2:** Verschlüsselungsalgorithmen

Dies sind die verfügbaren Hash-Algorithmen:

Algorithmen	Beschreibung
MD5	Beschreibungen der Message-Hash-Algorithmen finden Sie in der <a href="#">Tabelle "IKE (Phase 1): Defaults: Message Hash-Algorithmen"</a> auf Seite 56.
SHA1	
NULL	Falls der NULL-"Algorithmus" für die Authentifizierung angewandt wird, wird unter ESP kein Message Hash erzeugt und die Nutzdaten werden nur verschlüsselt.

Tabelle 6-5: **PHASE 2:** Message-Hash-Algorithmen



**Hinweis**

Beachten Sie, dass der NULL-Algorithmus in einem einzelnen Proposal entweder nur für die Verschlüsselung oder nur für die Authentifizierung festgelegt werden kann, aber nicht für beides.

Beachten Sie, dass RipeMD 160 und Tiger 192 für Message Hashing in Phase 2 nicht zur Verfügung stehen.

Ein Phase-2-Proposal würde somit beispielsweise folgendermaßen aussehen:

Beispielwerte	Bedeutung
1 (ESP(Blowfish, MD5))	IP-Pakete werden unter Anwendung des ESP-Protokolls, der Blowfish-Verschlüsselung und des MD5 Message Hash verarbeitet.
10 (ESP(NULL, SHA1))	IP-Pakete werden unter Anwendung des ESP-Protokolls verarbeitet; die NULL-Verschlüsselung und SHA 1 werden zur Erzeugung des Message Hash genutzt.
16 (AH(none, MD5))	IP-Pakete werden unter Anwendung des AH-Protokolls, ohne Verschlüsselung und mit MD5 als Message Hash-Algorithmus verarbeitet.

Tabelle 6-6: Beispiele für **PHASE 2: PROPOSALS**



**Phase 2: Lifetime**

Informationen über die Lebensdauer des Proposals finden Sie unter [“Phase 1: Lifetime” auf Seite 57](#). Falls Sie eine bestimmte IPSec-SA-Lebensdauer für diesen Peer festlegen möchten, können Sie dies im Menü **EDIT LIFETIME** vornehmen.

**Use PFS**

Da PFS (Perfect Forward Secrecy) eine weitere Diffie-Hellman-Schlüsselberechnung erfordert, um neues Verschlüsselungsmaterial zu erzeugen, müssen Sie die Exponentiations-Merkmale wählen. Wenn Sie PFS aktivieren, sind die Optionen die gleichen, wie bei der Konfiguration in **PHASE 1: GROUP** ([“Phase 1: Group” auf Seite 59](#)). PFS wird genutzt, um die Schlüssel einer umgeschlüsselten Phase-2-SA zu schützen, auch wenn die Schlüssel der Phase-1-SA bekannt geworden sind.



## 7 Untermenü Certificate and Key Management

Im Folgenden wird das Untermenü *CERTIFICATE AND KEY MANAGEMENT* beschrieben.

Im Menü *CERTIFICATE AND KEY MANAGEMENT* gelangt man in folgende Untermenüs:

- *KEY MANAGEMENT*
- *OWN CERTIFICATES*
- *CERTIFICATE AUTHORITY CERTIFICATES*
- *PEER CERTIFICATES*
- *CERTIFICATE REVOCATION LISTS*
- *CERTIFICATE SERVERS*

### 7.1 Untermenü Key Management

Das erste Menüfenster von *CERTIFICATE AND KEY MANAGEMENT* → *KEY MANAGEMENT* zeigt Informationen über die auf Ihrem Gateway gespeicherten Schlüssel an:

VPN Access 25 Setup Tool		Bintec Access Networks GmbH	
[IPSEC] [CERTMGMT] [KEYS]: IPsec Configuration -		MyGateway	
Configure Keys			
Highlight an entry and type 'e' to generate a pkcs#10 certificate request			
Description	Algorithm	Key Length	
RSA key pair 1024 bit	rsa	001024	
CREATE	DELETE	REQUEST CERT	EXIT

Diese Liste enthält eine Beschreibung des/der Schlüssel(s), und informiert Sie über den benutzten Algorithmus und die Schlüssellänge. Darüber hinaus können Sie neue Schlüssel erzeugen oder Zertifikate für existierende Schlüssel anfordern.

### 7.1.1 Schlüsselerzeugung

Wenn Sie einen neuen Schlüssel erzeugen möchten, können Sie dies im Menü **CERTIFICATE AND KEY MANAGEMENT** → **KEY MANAGEMENT** → **CREATE** vornehmen

VPN Access 25 Setup Tool	Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [CERTMGMT] [KEYS] [CREATE]: IPsec Configuration -	MyGateway
Create Keys	
Description: Algorithm:                   rsa Key Size (Bits):           1024 RSA Public Exponent:     65537	
Create	Exit

Das Menü ermöglicht Ihnen, folgende Parameter zu konfigurieren:

Feld	Wert
Description	Hier können Sie einen Namen für den Schlüssel eingeben, den Sie gerade erzeugen.
Algorithm	Hier können Sie einen der verfügbaren Algorithmen auswählen. Zur Verfügung stehen >>> <b>RSA</b> (Defaultwert) und >>> <b>DSA</b> .

Feld	Wert
Key Size (Bits)	<p>Hier können Sie die Länge des zu erzeugenden Schlüssels auswählen. Mögliche Werte: <i>512, 768, 1024, 1536, 2048, 4096</i>.</p> <p>Beachten Sie, dass ein Schlüssel mit der Länge <i>512 Bit</i> als unsicher eingestuft werden könnte, während ein Schlüssel mit <i>4096 Bit</i> nicht nur viel Zeit zur Erzeugung erfordert, sondern während der IPSec-Verarbeitung einen wesentlichen Teil der Ressourcen belegt. Ein Wert von <i>768</i> oder mehr wird jedoch empfohlen, als Defaultwert ist <i>1024 Bit vorgegeben</i>.</p>
RSA Public Exponent	<p>(Dieses Feld wird nur dann angezeigt, wenn Sie den RSA-Algorithmus benutzen.)</p> <p>Der Public Exponent ist Teil des Public Key (öffentlicher Schlüssel), der für RSA-Signaturen und RSA-Verschlüsselung erzeugt wurde. Falls Sie von Ihrer Zertifizierungsstelle (CA) keine besondere Empfehlung erhalten, können Sie den Defaultwert <i>65537</i> unverändert übernehmen.</p>

Tabelle 7-1: **IPSec → CERTIFICATE AND KEY MANAGEMENT → KEY MANAGEMENT → CREATE**

## 7.1.2 Zertifikatanforderung

Nachdem Sie einen Schlüssel erzeugt haben, können Sie für diesen Schlüssel ein Zertifikat anfordern, indem Sie den entsprechenden Schlüssel markieren und dann die "e"-Taste auf Ihrer Tastatur drücken. Alternativ können Sie **REQUEST CERT** aufrufen und den Schlüssel, den Sie zertifiziert haben möchten, im sich öffnenden Menü auswählen.

Falls Sie ein Zertifikat anfordern möchten, öffnet sich folgendes Untermenü:

VPN Access 25 Setup Tool	Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [CERTMGMT]..[ENROLL]: IPsec Configuration -	MyGateway
Certificate Enrollment	
Key to enroll:	1 (RSA key pair 1024)
Method:	SCEP CA-Certificate: (download)
Autosave:	on CA-Domain:
Password:	
Subject Name:	
Subject Alternative Names (optional):	
Type	Value
IP	192.168.1.1
DNS	MyGateway
NONE	
State of Last Enrollment:	none
Server:	
Certname:	
Start	Exit

Dieses Menü enthält folgende Felder:

Feld	Wert
Key to enroll	Wählen Sie den Schlüssel, den Sie zertifiziert haben möchten.

Feld	Wert
Method	<p>Hier wählen Sie aus, auf welche Art Sie das Zertifikat beantragen wollen.</p> <p>Zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>SCEP</i> - Der Schlüssel wird mittels des Simple Certificate Enrollment Protocols bei einer CA beantragt.</li> <li>■ <i>Upload</i> - Das Gateway erzeugt für den Schlüssel eine PKCS#10-Anfrage, die an einen Server der CA gesendet wird. Das Zertifikat muss nach der Ausstellung noch in das Gateway importiert werden.</li> <li>■ <i>Show</i> - Das Gateway erzeugt eine PKCS#10-Anfrage und zeigt das Ergebnis in einem Menüfenster an.</li> </ul>
CA-Certificate	<p>Nur für <b>METHOD = SCEP</b>.</p> <p>Wählen Sie das CA-Zertifikat der Zertifizierungsstelle (CA), von der Sie Ihr Zertifikat anfordern möchten.</p> <p>Falls keine CA-Zertifikate zur Verfügung stehen, wird das Gateway zuerst das CA-Zertifikat der betroffenen CA heruntergeladen. Er fährt dann mit dem Registrierungsprozess fort, sofern keine wesentlichen Parameter mehr fehlen. In diesem Fall kehrt es in das Menü <b>REQUEST CERT</b> zurück.</p> <p>Falls das CA-Zertifikat keine CRL-Verteilstelle (CRL=Certificate Revocation List, CRL) enthält und auf dem Gateway kein Zertifikatserver konfiguriert ist, wird die Variable <b>NoCRLs</b> auf "True" gesetzt. Zertifikate von dieser CA werden nicht auf ihre Gültigkeit überprüft.</p>

Feld	Wert
Autosave	<p>Nur für <b>METHOD = SCEP</b>.</p> <p>Falls Sie diese Option aktivieren, speichert das Gateway intern automatisch die verschiedenen Schritte des Registrierungsprozesses. Dies ist dann von Nutzen, wenn die Registrierung nicht sofort abgeschlossen werden kann oder wenn das Gateway neu gebootet werden muss. Falls der Status nicht gespeichert wurde, kann die Registrierung nicht abgeschlossen werden. Sobald die Registrierung abgeschlossen ist und das Zertifikat vom CA-Server heruntergeladen wurde, wird es automatisch in der Konfiguration des Gateways gespeichert.</p> <p>Als Wahlmöglichkeiten gibt es <i>on</i> (Defaultwert) und <i>off</i>.</p>
CA-Domain	<p>Nur für <b>METHOD = SCEP</b>.</p> <p>Geben Sie den <b>Domain</b>namen des CA-Servers ein, an den die Registrierung gesandt wird, z.B. <b>enroll.ca.com</b>. Die entsprechenden Daten erhalten Sie von Ihrem CA-Administrator.</p>
Password	<p>Nur für <b>METHOD = SCEP</b>.</p> <p>Um Zertifikate für Ihre Schlüssel zu erhalten, benötigen Sie möglicherweise ein Passwort von der Zertifizierungsstelle. Tragen Sie das Passwort, welches Sie von Ihrer Zertifizierungsstelle erhalten haben, hier ein.</p>
Subject Name	<p>Geben Sie einen Subjektnamen für das Zertifikat, welches Sie anfordern, ein.</p> <p>Der Name, den Sie hier eingeben, muss der Syntax für subjektunterschiedene Namen gemäß X.509 entsprechen.</p>



Feld	Wert
Subject Alternative Names (optional)	<p>Hier können Sie zusätzliche Informationen eingeben, die als Subjektnamen benutzt werden können.</p> <p>Eine Liste der Optionen finden Sie in der <a href="#">Tabelle "Auswahlmöglichkeiten von Subject Alternative Names &lt; Type" auf Seite 81</a>.</p>
State of Last Enrollment	<p>Nur für <b>METHOD = SCEP</b>.</p> <p>Hier wird das Ergebnis des letzten Zertifikat-Antrags an die CA angezeigt. Das Feld kann nicht editiert werden. Mögliche Werte: <i>none</i>, <i>running</i>, <i>done</i> und <i>error</i> (wird nicht gespeichert).</p>
Signing algorithm to use	<p>Nur für <b>METHOD = Upload</b> und <b>Show</b>.</p> <p>Hier wählen Sie aus, mit welchem Algorithmus die Zertifikat-Anfrage authentifiziert werden soll.</p> <p>Zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>md5WithRSAEncryption</i> (Defaultwert)</li> <li>■ <i>sha1WithRSAEncryption</i>.</li> </ul>
Server	<p>Nur für <b>METHOD = SCEP</b> und <b>Upload</b>.</p> <p>Hier tragen Sie den <b>TFTP</b>-Server ein, an den die Zertifikatanforderung gesandt wird. Sie können entweder einen auflösbaren Host-Namen oder eine IP-Adresse eingeben. Beachten Sie bitte, dass Sie vor der Serveradresse kein Protokoll (wie TFTP oder HTTP) eingeben dürfen. Die entsprechenden Daten erhalten Sie von Ihrem CA-Administrator.</p>

Feld	Wert
Cername/Filename	Nur für <b>METHOD = SCEP</b> und <b>Upload</b> . Geben Sie für das resultierende Zertifikat einen Namen ein. Für <b>METHOD = Upload</b> können Sie auswählen, ob die Anfrage im Format <i>base64</i> oder <i>binary</i> gesendet werden soll.

Tabelle 7-2: **IPSEC → CERTIFICATE AND KEY MANAGEMENT → KEY MANAGEMENT → REQUEST CERT**

Unten finden Sie die Auswahloptionen für das Feld **SUBJECT ALTERNATIVE NAMES**. Im Feld **SUBJECT ALTERNATIVE NAMES – TYPE** können Sie aus verschiedenen Informationstypen auswählen, die als Subjekt-Alternativname benutzt werden können. Im Feld **SUBJECT ALTERNATIVE NAMES – VALUE** können Sie die spezifischen Informationen eintragen, die Sie liefern möchten. Hier stehen drei Instanzen zur Verfügung, die Defaulteinstellungen für die ersten beiden Instanzen sind die erste IP-Adresse Ihres Gateways und dessen **DNS-Name**.

Die Optionen für **TYPE** sind:

Wert	Bedeutung
IP	Die LAN-seitige <b>IP-Adresse</b> Ihres Gateways wird als ein Subjekt-Alternativname benutzt.
DNS	Ein DNS-Name wird als Subjekt-Alternativname benutzt (z.B.: MyGateway).
EMAIL	Eine E-Mail-Adresse wird als Subjekt-Alternativname benutzt.
URI	Ein Uniform Resource Identifier wird als Subjekt-Alternativname benutzt. URI ist die Adressierungstechnik, aus der die URLs abgeleitet werden. Technisch betrachtet sind URLs wie beispielsweise HTTP:// und FTP:// spezifische Unterkennungen von URIs.

Wert	Bedeutung
DN	Ein Distinguished Name (DN) wird als Subjekt-Alternativname benutzt.
RID	Eine Registered Identity (RID) wird als Subjekt-Alternativname benutzt.
NONE	Es wird kein Subject Alternative Name eingetragen.

Tabelle 7-3: Auswahlmöglichkeiten von **SUBJECT ALTERNATIVE NAMES** → **TYPE**

## 7.2 Zertifikat-Untermenüs

In den Zertifikat-Untermenüs **OWN CERTIFICATES**, **CERTIFICATE AUTHORITY CERTIFICATES** und **PEER CERTIFICATES** können Sie die Zertifikate verwalten, die Sie für Authentifizierungsmethoden benötigen, die auf **➤➤ Zertifikaten** aufbauen (DSA- und RSA-Signaturen und RSA-Verschlüsselung).



### Hinweis

Im allgemeinen müssen Sie ein Peer-Zertifikat nur in seltenen Fällen herunterladen:

- Sie haben die RSA-Verschlüsselung als Authentifizierungsmethode konfiguriert, aber keinen Certificate-Server angegeben.
- Sie empfangen das Peer-Zertifikat nicht während der IKE-Aushandlung. Dies ist dann der Fall, wenn beim Peer das Absenden von Zertifikaten gesperrt ist oder vom lokalen Gateway keine "Certificate Requests" (Zertifikatanforderungen) ausgesandt werden. Beide Optionen können im Menü **IPSEC** → **ADVANCED SETTINGS** eingestellt werden, indem entweder **IGNORE CERT REQ PAYLOADS** oder **DONT SEND CERT REQ PAYL.** auf **yes** gesetzt werden.

Das erste Menüfenster aller Zertifikat-Untermenüs sieht fast identisch aus:

```

VPN Access 25 Setup Tool                               Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [CERTMGMT] [OWN]: IPsec Configuration -       MyGateway
Certificate Management

Flags: 'O'= own cert, 'CA'= CA cert, 'N'= no CRLs,
      'T'= cert forced trusted

Description      Flags      SerialNo      Subject Names
own.cer         0         1013591521 ,  CN=myro

      DOWNLOAD              DELETE              EXIT

```

Das Menü zeigt die **DESCRIPTION** (Beschreibung), alle möglicherweise gesetzten **FLAGS**, die **SERIAL NO** (Seriennummer) des betroffenen Zertifikats und die Daten zu den **SUBJECT NAMES** (Subjektnamen) an.

Wenn Sie einen Eintrag hervorheben und mit **ENTER** bestätigen, können Sie ein Fenster aufrufen, welches das Zertifikat anzeigt und zusätzliche Informationen darüber liefert:

```

VPN Access 25 Setup Tool                               Bintec Access Networks GmbH

Change Certificate Attributes
Description:  own.cer
Type of certificate: Own Certificate                   Uses Key: RSA key pair 1024

Certificate Contents:
Certificate =
  SerialNumber = 1013591521
  SubjectName = <CN=mafr>
  IssuerName = <CN=Test CA 1, OU=Web test, O=SSH Communications
  Security, C=FI>
  Validity =
    NotBefore = 2004 Feb 13th, 00:00:00 GMT
    NotAfter = 2004 Apr 1st, 00:00:00 GMT
  PublicKeyInfo =

```

|=  
v

```

      SAVE                      Exit

```

Sie können zwar den Inhalt des Zertifikats nicht verändern, jedoch an folgenden Daten Änderungen vornehmen:

Feld	Wert
Description	Hier wird die Beschreibung angezeigt, die Sie beim Import des Zertifikats eingegeben haben. Jetzt können Sie diese ändern.
Type of Certificate	<p>Hier können Sie zwischen drei Arten von Zertifikaten auswählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>Own Certificate (eigenes Zertifikat)</i></li> <li>■ <i>Certificate Authority (Zertifizierungsstelle)</i></li> <li>■ <i>Peer Certificate (Peer-Zertifikat)</i></li> </ul> <p>Falls Sie hier <i>Certificate Authority</i> wählen, müssen Sie zusätzlich angeben, ob die Zertifizierungsstelle Zertifikat-Rückruflisten (CRLs) ausgibt oder nicht.</p>

Tabelle 7-4: **IPSEC → CERTIFICATE AND KEY MANAGEMENT → OWN CERTIFICATES → EDIT**

## 7.2.1 Zertifikatimport

Ein weiteres Untermenü, in das Sie vom ersten Zertifikatmenü aus gelangen können (**CERTIFICATE AND KEY MANAGEMENT → OWN CERTIFICATES, CERTIFICATE AUTHORITY CERTIFICATES** oder **PEER CERTIFICATES**), ist das **DOWNLOAD**-Menü, über das Sie ein Zertifikat entweder von einem **▶▶ TFTP**-Server herunterladen oder durch direktes Einfügen des Zertifikatinhalts in das Setup-Tool importieren können.

Es sieht folgendermaßen aus (Beispiel aus **OWN CERTIFICATES**):

VPN Access 25 Setup Tool	Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [CERTMGMT] [OWN] [GETCERT]: IPsec Configuration -	MyGateway
Get Certificate	
Import a Certificate/CRL using: TFTP	
Type of certificate: Own Certificate	
Server:	
Name:	auto
START	EXIT

Dieses Menü enthält folgende Felder:

Feld	Wert
Import a Certificate/CRL using:	Geben Sie an, auf welche Weise Sie die Zertifikatsdaten eingeben möchten: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>TFTP</i> (Defaultwert)</li> <li>■ <i>Direct Input (direkte Eingabe)</i></li> </ul>
Type of Certificate	Dieses Feld zeigt einen der folgenden Einträge an: <i>Own Certificate</i> , <i>Certificate Authority</i> oder <i>Peer Certificate</i> . Sie können diesen Eintrag nicht ändern.
Please enter certificate data	Nur für <b>IMPORT A CERTIFICATE/CRL USING: = Direct Input</b> . Hier können Sie den Inhalt des Zertifikats, welches Sie von der Zertifizierungsstelle (CA) empfangen oder von Ihrem Systemadministrator erhalten haben, in die dafür vorgesehene Zeile unterhalb dieses Felds durch Kopieren/Einfügen eintragen.

Feld	Wert
Server	Nur für <b>IMPORT A CERTIFICATE/CRL USING: = TFTP</b> . Geben Sie den TFTP-Server an, von dem das Zertifikat heruntergeladen werden kann. Sie können entweder eine IP-Adresse oder einen auflösbaren Host-Namen eingeben.
Name	Geben Sie den Namen des Zertifikats ein, welches heruntergeladen werden soll (falls Sie <i>TFTP-Download</i> gewählt haben) oder welches Sie eingetragen haben (falls Sie <i>Direct Input</i> gewählt haben). Falls Sie das Zertifikat über TFTP heruntergeladen haben, wird dieser Name auch als Dateiname benutzt.
auto/base64/binary	Nur für <b>IMPORT A CERTIFICATE/CRL USING: = TFTP</b> . Wählen Sie die Art der Codierung, so dass das Gateway das Zertifikat decodieren kann. <i>auto</i> aktiviert die automatische Codierererkennung. Falls der Zertifikat-Download im <i>auto</i> -Modus fehlschlägt, versuchen Sie es mit einer bestimmten Codierung.

Tabelle 7-5: **IPSec → CERTIFICATE AND KEY MANAGEMENT → OWN CERTIFICATES/CERTIFICATE AUTHORITY CERTIFICATES/PEER CERTIFICATES → DOWNLOAD**

Darüber hinaus können Sie bei Peer-Zertifikaten die Option **FORCE TRUSTED** aktivieren. Wenn **FORCE TRUSTED** aktiviert ist, macht Ihr Bintec-Gateway keine Rückfrage bei der Zertifizierungsstelle, ob das Zertifikat gültig ist oder nicht.

Den Zertifikateimportvorgang starten Sie mit **START**.

## 7.3 Untermenü Certificate Revocation Lists

Nach Aufruf des Zertifikat-Rückruflisten-Menüs wird Ihnen eine Liste der gespeicherten CRLs (Certificate Revocation Lists) angezeigt. Das erste Menüfenster enthält wichtige Informationen über die CRLs:

- die Beschreibung (Description), die Sie beim Download der CRL eingegeben haben
- den Herausgeber (Issuer) der CRL (normalerweise Ihre Zertifizierungsstelle)
- die Seriennummer (Serial Number) der CRL
- die NumC (das ist die Zahl der zurückgerufenen Zertifikate, die in der CRL enthalten sind).

Das Menü sieht folgendermaßen aus:

VPN Access 25 Setup Tool		Bintec Access Networks GmbH	
[IPSEC] [CERTMGMT] [CRLS]: IPsec Configuration		MyGateway	
- CRL Management			
Description	Issuer	SerialNo	NumC
cal.crl.pem	CN=Test CA 1, OU=Web test, O=SSH Comm. S	1000471081	0059
DOWNLOAD                      DELETE                      EXIT			

Wenn Sie einen Eintrag hervorheben und mit **ENTER** bestätigen, wird ein Menüfenster aufgerufen, welches Einzelheiten über die CRL enthält und Ihnen er-



möglichst, die Beschreibung der betroffenen CRL zu verändern. Es sieht z.B. so aus:

```

VPN Access 25 Setup Tool                               Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [CERTMGMT] [CRLS] [EDIT]: IPsec Configuration -   MyGateway
                                           CRL Management

Change Certificate Revocation List Attributes
Description:  cal.crl.pem

CRL Contents:
CRL =
  IssuerName = <CN=Test CA 1, OU=Web test, O=SSH Comm
             Security, C=FI>
  ThisUpdate = 2002 Feb 19th, 11:54:01 GMT
  NextUpdate = 2002 Feb 19th, 13:00:00 GMT
  Extensions =
    Available = (not available)
  RevokedCertList =
    Entry 1
      SerialNumber = 1000471081
      RevocationDate = 2001 Sep 14th, 12:38:01 GMT

          SAVE                                     EXIT

```

Ausgehend vom ersten **CERTIFICATE REVOCATION LISTS**-Menüfenster können Sie auch das CRL-**DOWNLOAD**-Menü aufrufen. Hier können Sie CRLs entweder über TFTP oder durch direkte Eingabe importieren. Dieser Prozess funktioniert auf gleiche Weise, wie ein Zertifikatimport. Weitere Einzelheiten finden Sie unter ["Zertifikatimport"](#) auf Seite 83.

## 7.4 Untermenü Certificate Servers

Hier können Sie Zertifikatserver eintragen bzw. editieren. Im ersten Menüfenster werden vorhandene Einträge aufgelistet.

Folgende Informationen werden angezeigt:

- die Beschreibung (Description), die Sie für den Zertifikatserver eingegeben haben
- die URL des Servers
- die Präferenz (Preference), die dem Server zugeteilt wird.

Wenn Sie entweder einen Eintrag hervorheben und mit **ENTER** bestätigen oder die Option **ADD** wählen, gelangen Sie in das Menü **ADD/EDIT**. Hier können Sie entweder einen neuen Zertifikatserver eintragen, oder die Einstellungen von bereits vorhandenen verändern. Neben der Eingabe einer Beschreibung (**DESCRIPTION**) und der **URL** des Servers können Sie dem Server eine Präferenz (**PREFERENCE**) zuweisen. Das Gateway fragt die Zertifikatserver in der Reihenfolge der ihnen zugewiesenen Präferenzen ab, beginnend mit 0.

## 8 Untermenü Advanced Settings

Im Folgenden wird das Untermenü **ADVANCED SETTINGS** beschrieben.

Im Menü **IPSEC** → **ADVANCED SETTINGS** können Sie bestimmte Funktionen und Merkmale an die besonderen Erfordernisse Ihrer Umgebung anpassen, d.h. größtenteils werden Interoperabilitäts-Flags gesetzt. Die Defaultwerte sind global gültig und ermöglichen es, dass Ihr System einwandfrei mit anderen Bintec-Gateways zusammenarbeitet, so dass Sie diese Werte nur ändern müssen, wenn die Gegenseite ein Fremdprodukt ist oder Ihnen bekannt ist, dass Sie besondere Einstellungen benötigen. Dies kann beispielsweise notwendig sein, wenn die entfernte Seite mit älteren IPSec-Implementierungen arbeitet.

Das Menü **ADVANCED SETTINGS** sieht folgendermaßen aus:

VPN Access 25 Setup Tool	Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [ADVANCED]: IPsec Configuration - Advanced Settings	MyGateway
Ignore Cert Req Payloads : no Dont send Cert Req Payl. : no Dont Send Cert Chains : no Dont send CRLs : yes  Dont send Key Hash Payl. : no Trust ICMP Messages : no Dont Send Initial Contact: no Sync SAs With Local Ifc : no Max. Symmetric Key Length: 1024 Use Zero Cookies : no  RADIUS Authentication : disabled	
SAVE	CANCEL

Die Felder und ihre Bedeutung sind wie folgt:

Feld	Wert
Ignore Cert Req Payloads	Gibt an, ob >> <b>Zertifikatanforderungen</b> , die während IKE (Phase 1) von der entfernten Seite empfangen wurden, ignoriert werden sollen (yes) oder nicht (no, Defaultwert).

Feld	Wert
Dont send Cert Req Payl.	Gibt an, ob während der IKE (Phase 1) Zertifikatanforderungen gesandt werden sollen ( <i>no</i> , Defaultwert) oder nicht ( <i>yes</i> ).
Dont Send Cert Chains	Gibt an, ob während IKE (Phase 1) komplette Zertifikatketten gesandt werden sollen ( <i>no</i> , Defaultwert) oder nicht ( <i>yes</i> ). Wählen Sie hier <i>yes</i> , falls Sie nicht die Zertifikate aller Stufen (von Ihrem bis zu dem der CA) an den Peer senden möchten.
Dont send CRLs	Gibt an, ob während IKE (Phase 1) CRLs gesandt werden sollen ( <i>no</i> , Defaultwert) oder nicht ( <i>yes</i> ).
Dont send Key Hash Payl.	Gibt an, ob während IKE (Phase 1) Schlüssel-Hash-Nutzdaten gesandt werden ( <i>no</i> , Defaultwert) oder nicht ( <i>yes</i> ). Als Default wird der Hash des Public Key (öffentlichen Schlüssels) der entfernten Seite zusammen mit den anderen Authentifizierungsdaten gesandt. Gilt nur für <b>&gt;&gt; RSA</b> -Verschlüsselung; wählen Sie <i>yes</i> , um dieses Verhalten zu unterdrücken.
Trust ICMP Messages	Gibt an, ob bei IKE (Phase 1) auf die <b>&gt;&gt; ICMP</b> -Meldungen "Port Unreachable" und "Host Unreachable" vertraut werden soll ( <i>yes</i> ) oder nicht ( <i>no</i> , Defaultwert). Auf die ICMP-Meldungen "Port Unreachable" und "Host Unreachable" wird nur dann vertraut, falls während dieser Aushandlung keine Datagramme vom entfernten Host empfangen wurden. Das bedeutet, falls die lokale Seite als erste Antwort auf das erste Paket einer neuen Phase-1-Aushandlung die ICMP-Meldung "Port Unreachable" oder "Host Unreachable" empfängt, bricht sie die Aushandlung sofort ab.

Feld	Wert
Dont Send Initial Contact	Gibt an, ob bei IKE (Phase 1) IKE Initial Contact-Meldungen auch dann gesandt werden sollen, wenn keine SAs mit einem Peer bestehen ( <i>no</i> , Defaultwert) oder nicht ( <i>yes</i> ).
Sync SAs With Local Ifc	Stellt sicher, dass alle SAs gelöscht werden, deren Datenverkehr über eine Schnittstelle geroutet wurde, an der sich der Status von <i>up</i> zu <i>down</i> , <i>dormant</i> oder <i>blocked</i> geändert hat. Mögliche Werte sind <i>yes</i> oder <i>no</i> (Defaultwert).
Max. Symmetric Key Length	Gibt die maximale Länge eines Chiffrierschlüssels (in Bits) an, die von der entfernten Stelle akzeptiert wird. Diese Grenze verhindert "denial-of-service"-Angriffe, bei denen der Angreifer nach einem riesigen Schlüssel für einen Verschlüsselungsalgorithmus fragt, der variable Schlüssellängen zulässt. Der Defaultwert ist <i>1024</i> .
Use Zero Cookies	Gibt an, ob zeroed (auf Null gesetzte) ISAKMP-Cookies gesandt werden sollen ( <i>yes</i> ) oder nicht ( <i>no</i> , Defaultwert). Diese sind dem SPI (Security Parameter Index) in IKE-Proposals äquivalent; da sie redundant sind, werden sie normalerweise auf den Wert der laufenden Aushandlung gesetzt. Alternativ kann das Gateway Nullen für alle Werte des Cookies nutzen. Wählen Sie in diesem Fall <i>yes</i> .
Cookies Size	Nur für <b>USE ZERO ISAKMP COOKIES</b> = <i>yes</i> . Gibt die Länge der in IKE-Proposals benutzten zeroed SPI in Bytes an. Der Defaultwert ist <i>32</i> .
RADIUS Authentication	Hier können Sie die RADIUS-Authentisierung über IPsec aktivieren. Mögliche Werte sind <i>enabled</i> und <i>disabed</i> (Defaultwert).

Tabelle 8-1: **IPSec** → **ADVANCED SETTINGS**



## 9 Untermenü Wizard

Im Folgenden wird das Untermenü *WIZARD* beschrieben.

Im Menü *WIZARD* können Sie den IPSec Wizard des Setup Tools, den Sie bereits zu Beginn der IPSec-Konfiguration einmal durchlaufen haben, erneut starten. Zwar erzwingt das Setup Tool seine Verwendung nicht, aber ohne zumindest den ersten Schritt des Wizards durchlaufen zu haben, stehen die erforderlichen Profile für Phase 1 und Phase 2 nicht zur Verfügung.

Wenn Sie das IPSec-Menü auswählen, startet automatisch der IPSec Wizard. Es öffnet sich folgendes Fenster:

```

VPN Access 25 Setup Tool                               Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC][WIZARD]: IPsec Configuration - Wizard Menu    MyGateway

IPsec 1st step configurations wizard

Configuration History:

What to do?                                           start wizard
                                                       (<Space> to choose)
                                                       (<Return> to select)

                                                       Exit

```

Es stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: Sie können den Wizard mit **START WIZARD** starten, eine bestehende Konfiguration mit **CLEAR CONFIG.** löschen oder das Wizard-Menü mit **EXIT** verlassen. Wenn Sie den IPSec Wizard starten,

werden Ihnen Informationen zu den Konfigurationsschritten im Fensterbereich unter der Überschrift Configuration History angezeigt:

```

VPN Access 25 Setup Tool                               Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [WIZARD]: IPsec Configuration - Wizard Menu   MyGateway

IPsec 1st step configurations wizard

Configuration History:
- for ESP:  NULL Rijndael Twofish Blowfish CAST DES DES3
             MD5 SHA1 NOMAC
- for AH:   SHA1 MD5
+ Check default IKE profile ...
  already configured (default settings)
+ Check default IPsec profile ...
  already configured (default settings)
+ Check IPSEC Default Authentication Method ...
  Currently set to "Pre Shared Keys"

Use which Default IPSEC Authentication Method ?      current: PSK
                                                       (<Space> to choose)
                                                       (<Return> to select)

                                                       Exit

```

Folgende Optionen sind in den nicht-interaktiven Fenstern des IPsec Wizard als Handlungsaufforderung möglich:

Wert	Bedeutung
clear config	Diese Einstellung macht alle Einstellungen rückgängig, die während der Konfiguration vorgenommen worden sind. Nachdem die Konfiguration gelöscht worden ist, sollten Sie den Wizard erneut starten.  Sollten sich bereits Schlüsselpaare (Public Key Pairs) auf dem Gateway befinden, so werden diese nicht gelöscht, um die Gültigkeit vorhandener <b>➤➤ Zertifikate</b> nicht zu zerstören.
dump messages	Das Gateway sichert die Nachrichten, die während der Konfiguration ausgegeben worden sind, entweder lokal oder auf einem konfigurierten Syslog-Host.



Wert	Bedeutung
skip	Mit dieser Option können Sie einen Konfigurationsschritt überspringen, wenn dieser nicht notwendig ist (zum Beispiel das Anfordern eines Zertifikates, wenn bereits eines vorhanden ist).
abort	Diese Option steht zur Verfügung, um einen notwendigen Konfigurationsschritt zu umgehen. Die Option beendet den IPSec Wizard ebenso wie <i>EXIT</i> , allerdings bleiben Sie im Wizard-Menü und können den Wizard ggf. direkt wieder aufrufen.
start/start wizard	Diese Option ruft entweder einen spezifischen Vorgang auf, der bisher nicht ausgeführt wurde ( <i>start</i> ) oder startet den Wizard von vorn ( <i>start wizard</i> ).

Tabelle 9-1: IPSec Wizard: Mögliche Optionen für Handlungsaufforderungen

### Der IPSec- Wizard Schritt für Schritt

Der IPSec Wizard ist kein Menü im eigentlichen Sinn, sondern eine Abfolge automatisierter Abläufe. Der Wizard führt Sie dabei durch die zur Konfiguration notwendigen Menüs. Diese unterscheiden sich nicht von den Menüs, die auch vom *IPSec* Hauptmenü zugänglich sind. Sie können eine mit dem Wizard erstellte Konfiguration daher jederzeit Ihren Bedürfnissen anpassen.

Der Wizard durchläuft folgende Schritte:

- Schritt 1 (NAT-Einstellungen)** Der Wizard überprüft, ob auf Ihrem Gateway **>> NAT** aktiviert ist, und passt die Einstellungen ggf. so an, dass eine funktionsfähige IPSec-Konfiguration sichergestellt ist und keine Datenpakete unnötigerweise verworfen werden. Wenn der Wizard Änderungen an der NAT-Konfiguration vornimmt, werden diese in der Configuration History angezeigt.
- Schritt 2 (Erstellung der Proposals)** Der Wizard stellt **>> Verschlüsselungs-** und Message-Hash-Algorithmen zu sogenannten Proposals zusammen. In diesem Schritt werden keine Konfigurationseinstellungen vorgenommen, Sie können die zu verwendenden Proposals

später im IPSec-Hauptmenü oder bei der Peer-Konfiguration bestimmen. Während der Wizard-Konfiguration wird eine Default-Kombination ausgewählt.

**Schritt 3 (Authentisierungsart festlegen)** Der Wizard fragt ab, welche Authentisierungsart (Authentication Method) verwendet werden soll. Wenn Sie Pre Shared Keys verwenden, fahren Sie mit Schritt 8 fort und erstellen einen Peer mit dem notwendigen Passwort (dem Preshared Key).

Wenn Sie eine auf **➤➤ Zertifikaten** basierende Methode auswählen, erstellt der Wizard zunächst ein entsprechendes Schlüsselpaar und fährt mit den Schritten 4 bis 7 fort.

**Schritt 4 (Eigenes Zertifikat beantragen)** Der Wizard überprüft, ob auf dem Gateway bereits eigene Zertifikate für die vorhandenen Schlüsseln installiert sind. Wenn der Wizard ein Schlüsselpaar erstellt hat, werden Sie aufgefordert, ein Zertifikat für diesen Schlüssel zu beantragen.

Wenn Sie ein Zertifikat beantragen wollen (Sie müssen dafür bestimmte Informationen zur Verfügung haben), springt der Wizard in das entsprechende Menü (**“Zertifikatanforderung”** auf Seite 75). Nach Eingabe der notwendigen Daten gelangen Sie zurück in das Wizard-Menü.

**Schritt 5 (Eigenes Zertifikat importieren)** Wenn Sie entweder ein Zertifikat beantragt haben oder den entsprechenden Wizard-Schritt übersprungen haben, fragt der Wizard, ob Sie ein eigenes Zertifikat (Own Certificate) importieren wollen. Wenn Sie Ihr Zertifikat noch nicht erhalten haben, können Sie den Wizard nun beenden und später mit der Konfiguration fortfahren. Wenn Sie Ihr Zertifikat mittels SCEP beantragt haben, wird es automatisch vom Gateway gespeichert, sobald die Certificate Authority das Zertifikat ausgestellt hat. In diesem Fall können Sie diesen Schritt überspringen.

Haben Sie das Zertifikat manuell beantragt, so bestätigen Sie, und der Wizard wechselt in das Menü zum Zertifikat-Import. **siehe “Zertifikat-Untermenüs”** auf Seite 81 Nach Eingabe der notwendigen Daten gelangen Sie in das Wizard-Menü zurück.

**Schritt 6 (CA-Zertifikat)** Sobald Ihr Zertifikat auf dem Gateway installiert ist, fordert der Wizard Sie zum Download eines **➤➤ CA-Zertifikats** (Certificate Authority Certificate) auf. Dieses ist das Zertifikat, mit dem sich die CA, die Ihr Zertifikat ausgestellt hat, ihrerseits authentisiert. Der Wizard wechselt in das entsprechende Menü.

siehe [“Zertifikat-Untermenüs”](#) auf Seite 81 Nach Eingabe der notwendigen Daten gelangen Sie in das Wizard-Menü zurück.

#### **Schritt 7 (CRL Server / Peer Certificate)**

Wenn sowohl Ihr Zertifikat als auch das der CA auf dem Gateway installiert sind, fordert der Wizard Sie auf, einen Server anzugeben, von dem Certificate Revocation Lists (CRLs) heruntergeladen werden können. Dies ist dann notwendig, wenn im CA-Zertifikat kein CRL Distribution Point angegeben ist, Sie aber **➤➤ RSA** Encryption als Authentication Method ausgewählt haben.

Wenn Sie einen CRL-Server angeben wollen, wechselt der Wizard in das entsprechende Menü. siehe [“Untermenü Certificate Servers”](#) auf Seite 87 Nach Eingabe der notwendigen Daten gelangen Sie in das Wizard-Menü zurück.

Wenn Sie keinen CRL-Server angeben und kein CRL Distribution Point im CA-Zertifikat angegeben ist, Sie aber dennoch RSA Encryption als Authentication Method gewählt haben, fordert der Wizard Sie zum Download eines Peer-Zertifikates auf. Er wechselt in das entsprechende Menü. siehe [“Zertifikat-Untermenüs”](#) auf Seite 81 Nach Eingabe der notwendigen Daten gelangen Sie in das Wizard-Menü zurück.

#### **Schritt 8 (Peer)**

Im nächsten Schritt werden Sie aufgefordert, einen IPSec-Peer zu konfigurieren. Der Wizard wechselt in das entsprechende Menü. siehe [“Untermenü Configure Peers”](#) auf Seite 11 Nach Eingabe der notwendigen Daten gelangen Sie in das Wizard-Menü zurück.

#### **Schritt 9 (Peer Traffic / Peer Interface)**

Wenn Sie einen Peer angelegt haben, fordert der Wizard Sie auf, den zu sichernden Datenverkehr zu spezifizieren.

Wenn Sie den Peer mit einem virtuellen Interface angelegt haben, wechselt der Wizard in das Menü zur Eingabe der Peer IP Settings. siehe [“Untermenü Interface IP Settings”](#) auf Seite 43 Nach Eingabe der notwendigen Daten gelangen Sie in das Wizard-Menü zurück.

Wenn Sie den Peer mit Traffic-Listen angelegt haben, wechselt der Wizard in das Menü zur Definition eines Traffic-Listen-Eintrags. siehe [“Untermenü Traffic List Settings”](#) auf Seite 39 Nach Eingabe der notwendigen Daten gelangen Sie in das Wizard-Menü zurück.

Schritt 9 beendet die IPSec-Wizard-Konfiguration. Das Gateway verfügt nun über eine funktionsfähige IPSec-Konfiguration.



## 10 Untermenü Monitoring

Im Folgenden wird das Untermenü *MONITORING* beschrieben.

Im Menü *IPSEC* → *MONITORING* gelangt man in folgende Untermenüs:

- *GLOBAL STATISTICS*
- *IKE SECURITY ASSOCIATIONS*
- *IPSEC SA BUNDLES*

Das letzte Menü aus dem IPSec-Kontext ist *IPSEC* → *MONITORING*. Hier können Sie sich den Status der globalen Statistiken, IKE Security Associations und IP-Sec Security Associations Bundles anzeigen lassen. Dementsprechend enthält es drei Untermenüs, die in den folgenden Kapiteln beschrieben werden.

### 10.1 Untermenü Global Statistics

Alle Felder im Menü *IPSEC* → *MONITORING* → *GLOBAL STATISTICS* können nur gelesen werden, d. h. Sie können sich hier die Einstellungen und Statistiken anzeigen lassen, können jedoch keine Änderungen an der Konfiguration vornehmen.

Diese Menü ist auch über *MONITORING AND DEBUGGING* → *IPSEC* zu erreichen.

Es sieht folgendermaßen aus (die hier aufgeführten Werte sind nur Beispiele):

VPN Access 25 Setup Tool		Bintec Access Networks GmbH	
[IPSEC] [MONITORING] [STATS]: IPsec Monitoring -		MyGateway	
Global Statistics			
Peers	Up : 10 /16	Dormant: 6	Blocked: 0
SAs	Phase 1: 10 /10	Phase 2: 10	/10
Packets	In	Out	
	Total : 850	600	
	Passed : 50	50	
	Dropped: 30	40	
	Protect: 770	510	
	Errors : 0	0	
EXIT			

Die Felder und die Bedeutung der angezeigten Werte sind folgende:

Feld	Wert
Peers Up	Zeigt die Anzahl der aktiven Peers ( <b>OPERSTATUS</b> = <i>up</i> ) von der Anzahl der konfigurierten Peers.
Peers Dormant	Zeigt die Anzahl der inaktiven Peers ( <b>OPERSTATUS</b> = <i>dormant</i> ).
Peers Blocked	Zeigt die Anzahl der blockierten Peers ( <b>OPERSTATUS</b> = <i>blocked</i> ).
SAs Phase 1	Zeigt die Anzahl der aktiven Phase-1-SAs (State = <i>established</i> ) zur Gesamtzahl der Phase-1-SAs an.
SAs Phase 2	Zeigt die Anzahl der aktiven Phase-2-SAs ( <b>STATE</b> = <i>established</i> ) zur Gesamtzahl der Phase-2-SAs an.

Feld	Wert
Packets In/Out	<p>Hier wird die Anzahl der Pakete angezeigt, die auf eine bestimmte Art und Weise behandelt worden sind:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ <i>Total</i>: Die Anzahl aller bearbeiteten Pakete.</li><li>■ <i>Passed</i>: Die Anzahl der Pakete, die im Klartext weitergeleitet wurden.</li><li>■ <i>Dropped</i>: Die Anzahl der verworfenen Pakete.</li><li>■ <i>Protect</i>: Die Anzahl der durch IPSec geschützten Pakete.</li><li>■ <i>Error</i>: Die Anzahl der Pakete, bei deren Behandlung es zu Fehlern gekommen ist.</li></ul>

Tabelle 10-1: **IPSEC** → **MONITORING** → **GLOBAL STATISTICS**

## 10.2 Untermenü IKE Security Associations

Das nächste Überwachungs-Untermenü (**IPSEC → MONITORING → IKE SECURITY ASSOCIATIONS**) zeigt Statistiken über die IKE-SAs an. Es sieht folgendermaßen aus (die aufgeführten Werte sind nur Beispiele):

```

VPN Access 25 Setup Tool                               Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC][MONITORING][IKE SAS]: IPsec Monitoring -      MyGateway
                                           IKE SAs

T: xch.-Type: B=Base      I=Id-prot.  O=auth-Only A=Aggressive
A: Auth-Meth: P=P-S-Key  D=DSA-sign. S=RSA-sign. E=RSA-encryption
R: Role      : I=Initiator R=Responder
S: State     : N=Negotiate E=Establ.   D=Delete W=Waiting-for-remove
E: Enc.-Alg : d=DES D=3ES B=Blowfish  C=Cast R=Rijndael T=Twofish
H: Hash-Alg : M=MD5      S=SHA1      T=Tiger      R=Ripemd160
type 'h' to toggle this help

Remote ID                               Remote IP Local ID          TARSEH
C=DE,O=TC TrustCenter AG,OU=TC 10.1.1.2 C=DE,O=TC Trust ISREBM

DELETE                                EXIT

```

Die Bedeutung der Zeichen in der Spalte **TARSEH** (das ist die letzte Spalte rechts unterhalb des Hilfebereichs des Menüfensters) wird im oberen Teil des Menüfensters erläutert; somit ist das oben dargestellte Beispiel folgendermaßen zu verstehen:

Feld	Wert
Remote ID	Zeigt die ID des entfernten Peers an. Im Beispiel erfolgt die Authentifizierung mit Zertifikaten; damit besteht die entfernte ID aus Quotes aus dem Zertifikat des Peers.
Remote IP	Zeigt die IP-Adresse des entfernten Peers an.



Feld	Wert
Local ID	Zeigt die lokale ID an. Auch hier besteht die ID aus Quotes aus dem Zertifikat welches für die Authentifizierung benutzt wurde.
TARSEH	Zeigt die Kombination der im Hilfebereich des Menüfensters erläuterten Parameter an. Das Beispiel ISREBM bedeutet somit: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Austauschtyp: id_protect (<i>I</i>)</li><li>■ Authentifizierungsmethode: RSA-Signatur (<i>S</i>)</li><li>■ Rolle: Antwortender (Responder, <i>R</i>)</li><li>■ Status: Eingerichtet (Established, <i>E</i>)</li><li>■ Verschlüsselungsalgorithmus: Blowfish (<i>B</i>)</li><li>■ Hash-Algorithmus: MD5 (<i>M</i>)</li></ul>

Tabelle 10-2: **IPSEC** → **MONITORING** → **IKE SECURITY ASSOCIATIONS**

Der Hilfebereich kann durch Drücken der Taste **h** ein- bzw. ausgeblendet werden.

### 10.3 Untermenü IPsec SA Bundles

Das nächste Untermenü (**IPSEC → MONITORING → IPSEC SA BUNDLES**) zeigt die IPsec-Security Associations an, die in IKE Phase 2 ausgehandelt wurden. Das Menü sieht folgendermaßen aus:

VPN Access 25 Setup Tool				Bintec Access Networks GmbH			
[IPSEC] [MONITORING] [IPSEC BUNDLES]: IPsec Monitoring -				MyGateway			
IPsec SA Bundles							
Local	LPort	Pto	Remote	RPort	CEA	In	Out
192.168.1.2/32	0	all	192.168.1.1/32	0	-E-	888	1232
DELETE				EXIT			

Die Felder haben folgende Bedeutung:

Feld	Wert
Local	Zeigt die lokale <b>IP-Adresse</b> , den Adressbereich oder das Netz an, welches von dieser SA geschützt wird.
LPort	Zeigt die lokale <b>Portnummer</b> oder den Portnummernbereich an, die/der von dieser SA geschützt wird.
Pto	Zeigt das Schicht-4-Protokoll des durch diese SA geschützten Datenverkehrs an (0 = jedes).
Remote	Zeigt die entfernte IP-Adresse, den Adressbereich oder das Netz an, welches von dieser SA geschützt wird.

Feld	Wert
RPort	Zeigt die entfernte Portnummer oder den Portnummernbereich an, die/der von dieser SA geschützt wird.
CEA	Zeigt an, welche IPsec-Protokolle für die SA verwendet werden: <ul style="list-style-type: none"><li>■ C = IPComp</li><li>■ E = ESP</li><li>■ A = AH.</li></ul>
In	Zeigt die Anzahl der über diese SA empfangenen Bytes an.
Out	Zeigt die Anzahl der über diese SA gesendeten Bytes an.

Tabelle 10-3: **IPSEC → MONITORING → IPSEC SECURITY ASSOCIATIONS**

Bitte beachten Sie, dass sich die Anzeige eines markierten Eintrags nicht aktualisiert.



## Index: IPSec

### Numerics

1 (768 bit MODP)	28, 60
2 (1024 bit MODP)	28, 60
3DES	23, 37, 55, 69
5 (1536 bit MODP)	28, 60

### A

A	6
abort	95
Action	8, 41, 43, 47
Admin Status	12
aggressive	29, 62
aggressive-only	30, 62
AH (Authentication Header)	36, 68
Algorithm	74
Anpassung der IKE- und IPSec-Einstellungen	18
Authentication Method	20, 52
auto/base64/binary	85
Autosave	78

### B

Block Time	22, 54
Blowfish	23, 37, 55, 69

### C

CA Certificates	22, 31, 54, 63
CA-Certificate	77
CA-Domain	78
CAST	23, 37, 55, 69
CEA	105
Certificate Authority Certificates	81
Certname	80
clear config	94
Cookies Size	91
CRL	31, 63
CRLs	86

### D

default	29, 62
---------	--------

Der IPSec- Wizard Schritt für Schritt	95
DES	23, 37, 55, 69
Description	7, 11, 40, 46, 51, 74, 82, 83
Description (Idx 0)	19, 33, 65
dhcp	9, 42, 48
Direkter ISDN-Ruf	15
DN	81
DNS	80
Dont Send Cert Chains	90
Dont send Cert Req Payl.	90
Dont send CRLs	90
Dont Send Initial Contact	91
Dont send Key Hash Payl.	90
drop	43
DSA Signatures	28, 61
dump messages	94
DynDNS-Dienst	15
<b>E</b> Edit Lifetimes	26
Email	80
Enable IPSec	4
Erste aktive Regel	6
ESP (Encapsulated Security Payload)	35, 68
<b>F</b> Flags	82
force Comp	37, 69
Force trusted	85
<b>G</b> Group	20, 52
<b>H</b> Heartbeats	21, 34, 53, 66
host	8, 41, 47
<b>I</b> id_protect	29, 61
id-protect-only	30, 62
Ignore Cert Req Payloads	89
IKE (Phase 1) Defaults	4



Import a Certificate/CRL using	84
In	105
Incoming ISDN Number	16
Interoperabilitäts-Flags	89
IP	80
IPComP	36, 68
IPsec (Phase 2) Defaults	4
ISDN Callback	16
<b>K</b> Kb	27, 59
Key Size (Bits)	75
Key to enroll	76
Kombination aus Verschlüsselungs- und Message Hash-Algorithmen für IKE Phase 1	22
<b>L</b> Lifetime	20, 33, 52, 66
Lifetime Restriction Based On	26, 58
Local	104
Type	8, 40, 47
Local Address	5
Local Certificate	22, 54
Local ID	22, 54, 103
Local/Remote	
Type	41, 47
LPort	104
<b>M</b> M/R	6
Matching Policy	27, 59
Max. Symmetric Key Length	91
MD5	38, 70
MD5 (Message Digest #5)	24, 55
Method	77
Mode	20, 52
MODP	27
<b>N</b> Name	85



NAT Traversal	31, 63
Nat-Traversal	22
Nat-Traversals	54
net	9, 42, 48
no Comp	37, 69
NULL	37, 38, 69, 70
<b>O</b> Oper Status	12
Out	105
Outgoing ISDN Number	16
Own Certificates	81
own/peer	9, 42, 49
<b>P</b> Packets In	101
pass	43
Password	78
Peer Address	12
Peer Certificates	81
Peer IDs	13
Peers Blocked	100
Peers Dormant	100
Peers Up	100
Phase 1	
Authentication Method	28, 60
Group	27, 59
Lifetime	57
Local Certificate	30, 63
Local ID	30, 62
Mode	29, 61
Proposal	22, 54
Phase 2	
Lifetime	39, 71
Proposal	35, 67
Please enter certificate data	84
Port	6
Pre Shared Key	13
Pre Shared Keys	28, 60





Profile	41
Propagate PMTU	35, 67
Proposal	6, 20, 33, 52, 66
protect	43
Proto	6
Protocol	7, 40, 46
Pto	104
<b>R</b> RADIUS Authentication	91
range	9, 42, 48
Remote	104
Type	8, 41, 47
Remote Address	6
Remote ID	102
Remote IP	102
Request Cert	75
RID	81
Rijndael	23, 37, 55, 69
RipeMD 160	24, 56
RPort	105
RSA Encryption	29, 61
RSA Public Exponent	75
RSA Signatures	29, 61
<b>S</b> SAs Phase 1	100
SAs Phase 2	100
Schritt 1 (NAT-Einstellungen)	95
Schritt 2 (Erstellung der Proposals)	95
Schritt 3 (Authentisierungsart festlegen)	96
Schritt 4 (Zertifikat beantragen)	96
Schritt 5 (Eigenes Zertifikat)	96
Schritt 6 (CA-Zertifikat)	96
Schritt 7 (CRL Server / Peer Certificate)	97
Schritt 8 (Peer)	97
Schritt 9 (Peer Traffic / Peer Interface)	97
Seconds	26, 58
Serial No	82



Server	79, 85
Setup Tool Wizard	3
SHA1	38, 70
SHA1 (Secure Hash Algorithm #1)	24, 56
skip	95
start (wizard)	95
Start Wizard	93
State of Last Enrollment	79
Subject Alternative Names	80
Subject Alternative Names – Type	80
Subject Alternative Names – Value	80
Subject Alternative Names (optional)	79
Subject Name	78
Subject Names	82
Sync SAs With Local Ifc	91
<b>T</b>	
TARSEH	102, 103
Tiger 192	24, 56
Trust ICMP Messages	90
Twofish	23, 37, 55, 69
Type	80
Type of Certificate	83, 84
<b>U</b>	
URI	80
Use PFS	33, 39, 66, 71
Use Zero Cookies	91
<b>V</b>	
Verfügbaren Verschlüsselungs- und Message Hash-Algorithmen	23
View Proposals	25, 35, 57
Virtual Interface	14
<b>W</b>	
What to do?	94